LG
Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-D213n

MFL68484625 (1.0)

www.lg.com

SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ samt Google Play™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning 5

Viktigt!..... 14

Så fungerar din telefon..... 19
Översikt över telefonen 19
Sätta i SIM-kortet och batteriet 21
Ladda mobiltelefonen..... 23
Använda minneskortet 23
Låsa och låsa upp skärmen 25
Knock Code..... 25
Sätt på skärm 26
Växla mellan och stänga program 26

Din startskärm..... 27
Tips för pekskärmen 27
Startskärmen 28
Anpassa startskärmen..... 29
Meddelandepanelen..... 30
Snabbinställningar..... 31
Aviseringsikoner på statusfältet..... 31
Tangentbord på skärmen 33
Infoga specialtecken..... 33

Konfigurera ett Google-konto 34
Skapa ett Google-konto 34
Logga in på ditt Google-konto 34

Ansluta till nätverk och enheter..... 35
Wi-Fi 35
Ansluta till Wi-Fi-nätverk..... 35
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk..... 35
Bluetooth 36
Datoranslutningar med en USB-kabel ... 38

Samtalsinställningar 39
Ringa ett samtal..... 39
Ringa upp kontakter..... 39
Svara på och avvisa samtal..... 39
När skärmen är låst/upplåst..... 39
Justera samtalsvolymen 40
Ringa ytterligare ett samtal 40
Visa samtalshistorik 40
Samtalsinställningar..... 41

Kontakter 42
Söka efter en kontakt..... 42
Lägga till en ny kontakt..... 42
Favoritkontakter 42
Skapa en grupp..... 43

Meddelanden 44
Skicka meddelanden..... 44
Visningsläge 45
Ändra inställningar för meddelanden 45

E-post..... 46
Hantera ett e-postkonto 46
Arbeta med kontomappar 46

Skapa och skicka e-post 47

Multimedia 48

Kamera 48

Så här fungerar sökaren 48

Använda avancerade inställningar 49

Ta ett foto 50

När du har tagit ett foto 50

Visa sparade bilder 51

Videokamera 52

Så här fungerar sökaren 52

Använda avancerade inställningar 53

Spela in ett videoklipp 54

När du har spelat in ett videoklipp 54

Titta på sparade videoklipp 54

Justera volymen vid videouppspelning . 54

Galleri 55

Visa bilder 55

Spela upp videoklipp 55

Redigera foton/videoklipp 56

Radera bilder 56

Använda en bild som bakgrundsbild 56

Videoklipp 56

Spela upp ett videoklipp 56

Musik 58

Spela upp en låt 58

Tillbehör 61

Alarm/Klocka 61

Använda miniräknaren 61

Lägga till händelser i kalendern 62

Röstmemo 62

ThinkFree Viewer 64

Google+ 64

Gästläge 64

Röstsökning 65

Hämtningar 65

QuickMemo 65

FM-radio 67

Kanalsökning 67

LG SmartWorld 67

Webben 69

Internet 69

Använda webbverktygsfältet 69

Visa webbsidor 69

Öppna en sida 70

Söka på webben med röstsökning 70

Bokmärken 70

Historik 70

Chrome 70

Visa webbsidor 70

Öppna en sida 71

Söka på webben med röstsökning 71

Synkronisera med andra enheter 71

Lägga till och visa bokmärken 71

Inställningar 72

Öppna menyn Inställningar 72

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR 72

ENHET 76

PERSONLIGT 80

SYSTEM 83

Datorprogramvara (LG PC Suite)..... 85

Uppdatering av telefonmjukvara..... 88

Om användarhandboken 90

Om användarhandboken..... 90

Varumärken 91

Tillbehör 92

Felsökning..... 93

Vanliga frågor 97

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Mobiltelefonmodellen LG-D213n är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,499 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,687 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från

kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

⚠ VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här enhetsmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser enheten bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte enheten i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll den borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt den inte för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte enheten för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.

- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Smärre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från enheten kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan kabinpersonalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D213n** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: **http://www.lg.com/global/declaration**

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka http://opensource.lge.com/

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

SÅ HÄR UPPDATERAR DU DIN SMARTPHONE

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

- **Uppdatera din smarttelefon utan dator. Välj Uppdateringscenter > Programuppdatering.**
- **Uppdatera telefonen genom att ansluta den till datorn.**
  Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen kan du gå in på http://www.lg.com/common/index.jsp och väljer land och språk.

Kassering av den gamla telefonen

1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.

3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

1 Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Inställningar** > **Program**.

2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.

3 Tryck på **Avinstallera** och sedan på **OK** för att bekräfta.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Från startskärmen väljer du > fliken **Program** (om det behövs) > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddar ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Från startskärmen väljer du > fliken **Program** (om det behövs) > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batterianvändning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod:

⚠ **VARNING**

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

⚠ **VARNING**

Skydda din telefon och dina personliga data genom att endast hämta program från betrodda källor som Play Store. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda skärmlås

Ställ in ett skärmlås för att skydda telefonen mot obehörig användning. Från startskärmen väljer du > fliken **Program** (om det behövs) > **Inställningar** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Ingen**, **Dra**, **Knock Code**, **Ansiktslås**, **Mönster**, **PIN** eller **Lösenord**. Om du väljer mönster blir du ombedd att skapa en PIN-kod som reservlösning om du skulle glömma bort skärmlåset.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

⚠ **VARNING**

Försiktighetsåtgärder att vidta vid mönsterupplåsning

Det är viktigt att du kommer ihåg det skärmlås som du har ställt in. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Om du inte kommer ihåg skärmlåset:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Du blir då ombedd att logga in med ditt Google-konto eller ange den PIN-kod som du skapade som reservlösning.

Om du inte har loggat in via ett Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en hård återställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmer bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en hård återställning.

Varning! Om du gör en hård återställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

5. Använda fabriksåterställning

⚠ **VARNING**

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

1 Stäng av telefonen.
2 Tryck och håll ner **Ström-/låsknappen** + **volymsänkningsknappen**.
3 Släpp **Ström-/låsknappen** när LG-logotypen visas.
4 Tryck på **Ström-/låsknappen** igen inom tre sekunder.
5 När skärmen för fabriksåterställning visas släpper du alla knappar.
6 Om du trycker på **Ström-/låsknappen** två gånger till från den här skärmen så utförs fabriksåterställningen.
7 Om du trycker på **volymhöjningsknappen** eller **volymsänkningsknappen** utförs ingen fabriksåterställning, och istället utförs en normal omstart.

6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Det innebär att du inte behöver avsluta det program du använder innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

1 Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Inställningar** > **Program** > **KÖRS**.
2 Välj önskat program och **Stopp** för att avbryta körningen.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

1 Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

2 Du ombeds att välja vilken typ av USB-anslutning som ska användas. Välj **alternativet Mediasynkronisering (MTP)**.

3 Välj alternativet **Öppna enheten och visa filer** på datorn. Innehållet på telefonen visas och du kan överföra filerna.

4 Kopiera filerna från datorn till enhetsmappen eller tvärtom.

5 Dra ner statusfältet och välj **USB-ansluten** > **Ladda telefonen**.

6 Koppla ur USB-kabeln från telefonen.

8. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

⚠ VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Volymknappar

- **På startskärmen:** Reglerar ringsignalsstyrkan.
- **Under ett samtal:** Reglera hörlursvolymen.
- **Vid medieuppspelning:** Reglera volymen kontinuerligt.

Obs! Var försiktig så att du inte av misstag håller för mikrofonen med handen vid samtal.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den.

1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Lyft bakstycket med den andra handens tumnagel (enligt bilden).

2 Skjut in SIM-kortet i kortplatsen (enligt bilden). Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänt nedåt.

3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

4 Passa in bakstycket över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

Ladda mobiltelefonen

Laddnings-/USB-porten återfinns nederst på mobiltelefonen. Anslut ena änden av USB-kabeln till mobiltelefonen och anslut den andra änden till ett eluttag.

Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Använda minneskortet

Glöm inte bort att avaktivera SD-kortet i lagringsmenyn innan du tar ut det.

1 Ta bort bakstycket.

2 Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att den guldpläterade kontaktytan är vänd nedåt.

Obs! Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

1 Tryck på för att öppna programlistan.
2 Bläddra till och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.
3 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.
5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om det finns program som körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

När du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Peka på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp telefonen. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Knock Code

När skärmen är avstängd kan du låsa upp den genom att trycka rätt knackkod i rätt område.

Aktivera funktionen Knock Code

1 Tryck på > > fliken **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.

2 En skärm öppnas där du leds genom stegen för hur du väljer knackkod för upplåsning. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma knackkoden.

Tips: När Knock Code inte används startar du skärmen genom att trycka två gånger.

Sätt på skärm

Du kan slå på/av skärmen genom att trycka två gånger.

Aktivera funktionen Sätt på skärm

1 Tryck på > > fliken **Program** > **Inställningar** > **Rörelser**.

2 Sätt en bockmarkering vid **Skärm på/av**.

Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kamerasökaren) eller den tomma ytan på Startskärmen.

Obs! När du slår på skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den slagits på, för att förhindra att den slås på av misstag i fickan eller väskan.

Växla mellan och stänga program

Med Android blir det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla bland flera program som är öppna samtidigt. I Android hanteras varje program (startas och stängas vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Växla mellan program

- Tryck på och håll ned **menyknappen** . En lista över de senast använda programmen visas. Tryck sedan på programmet som du vill gå in på.
- Om du vill ta bort ett program från listan drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger.

Så här avslutar du ett program

1 På startskärmen trycker du på **menyknappen** och därefter på **Systeminställningar** > **Program**.

2 Tryck på någon av flikarna längst upp på skärmen, välj program och sedan **Tvingad avslutning** (eller **Stopp**) för att avsluta programmet.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Håll nedtryckt – Håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att byta plats på dem.

Svep eller dra – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltrycka – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också zooma in och ut genom att dubbeltrycka vid bild- eller kartvisning.

Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfingret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren, kartorna eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa startskärmens paneler. Du kan anpassa alla paneler med program, hämtningar, widgetar och bakgrundsbilder.

Statusfältet

Visar statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och aviseringsikoner.

Widgets

Widgets är färdiga program som du kommer åt via programskärmen eller startskärmen. Till skillnad från en genväg visas widgeten som ett program på skärmen.

Programikoner

Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.

Platsindikator

Anger vilken skärmbild på startskärmen du visar.

Snabbknappsområde

Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida av startskärmen.

Snabbknapparna finns åtkomliga längst ned på startskärmen. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

Obs! Om du vill lägga till en ikon drar du den till snabbknapparna och släpper. För att ta bort en ikon drar du den från fältet med snabbknappar.

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtade filer, widgetar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer användarvänlig om du lägger till dina favoritprogram och -widgetar på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.

2 Tryck på önskad flik. Välj antingen **Program** eller **Widgets**.

3 Dra den önskade programikonen till önskad plats och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- Tryck på ikonen du vill ta bort och håll kvar fingret. Dra den sedan till och släpp.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från skärmen Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Tips! Använda mappar

Du kan skapa ordning bland programmen genom att kombinera flera programikoner till en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en hemskärm så skapas en mapp som innehåller båda ikonerna.

Så här anpassar du programikonerna på startskärmen

1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen visas i programmets övre högra hörn.

2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.

3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Meddelandepanelen

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

Från aviseringspanelen kan du visa aktuell status för telefonen samt väntande aviseringar.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs! Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Snabbinställningar

Använd snabbinställningar om du snabbt vill växla mellan inställningar för funktioner som Wi-Fi eller skärmens ljusstyrka. Öppna aviseringspanelen för att komma åt snabbinställningarna. Fältet med snabbinställningar återfinns längst upp i aviseringspanelen.

Ordna om snabbinställningsobjekt på aviseringspanelen

Svep fältet med snabbinställnningar till höger och tryck på . Tryck och håll kvar fingret bredvid de objekt du vill flytta. Dra dem sedan till lämplig plats. Markera kryssrutan bredvid de objekt som du vill lägga till i fältet med snabbinställningar.

Obs! Tryck på en ikon från snabbinställningar och håll kvar fingret för att öppna inställningsmenyn för ikonen.

Aviseringsikoner på statusfältet

Aviseringsikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De anger bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.

I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Nytt SMS/MMS
	Musik spelas
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	NFC är på

Ikon	Beskrivning
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddas upp
	Hämtar data
	Överför data
	GPS-sökning
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Alarmet är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Energisparläge är på

Obs! Var ikonerna återfinns på statusfältet beror på vilka funktioner och program som används för tillfället.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Skriva text med hjälp av knappsatsen

Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

?123 abc Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Infoga specialtecken

Med LG-tangentbordet kan du ange specialtecken (till exempel "á").

Om du vill skriva ett a med akut accent ("á") håller du ned "a"-tangenten tills specialtecknen visas. Välj därefter lämpligt specialtecken.

Obs! Om en symbol visas längst upp till höger vid en tangent innebär det att det finns specialtecken för den tangenten.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombeds du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

1 Välj från startskärmen för att öppna programskärmen.

2 Välj **Inställningar** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto** > **Google** > **Nytt** för att öppna guiden för Gmail.

3 Öppna tangentbordet genom att peka på ett textfält. Skriv in namnet och användarnamnet för Google-kontot. När du skriver in text kan du flytta till nästa textfält genom att välja **Nästa** på tangentbordet.

4 När du har skrivit in namn och användarnamn trycker du på . Telefonen ansluter till Google-servrarna och kontrollerar om användarnamnet finns tillgängligt.

5 Ange ditt lösenord och skriv det sedan en gång till. Följ sedan instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto

1 På inställningsskärmen för Google-kontot väljer du **Befintligt**. Ange sedan e-postadress och lösenord och välj .

2 När du har loggat in kan du använda Gmail och dra nytta av Googles funktioner

3 När du har konfigurerat ditt Google-konto kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben (beroende på vilka synkroniseringsinställningar du har).

När du har loggat in kan du använda Gmail och Play Store, säkerhetskopiera dina inställningar till Googles servrar samt dra nytta av andra Google-tjänster direkt från telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller skyddade, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-nätverkets räckvidd eller har inaktiverat det kan det hända att mobiloperatören tar ut extra avgifter för mobilsurf.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Inställningar** > **Wi-Fi**.

2 Tryck på reglaget för att aktivera Wi-Fi och påbörja sökningen efter tillgängliga nätverk.

- Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.

3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.

- Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)

4 I statusfältet visas ikoner som anger Wi-Fi-status.

Bluetooth

Med Bluetooth kan du dela filer med andra Bluetooth+kompatibla enheter och ansluta trådlösa headset.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Aktivera Bluetooth och parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste först parkoppla enheten med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

1. Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Inställningar** > **Bluetooth**.
2. Tryck på reglaget för att aktivera Bluetooth.
3. Markera kryssrutan bredvid telefonens namn så att telefonen blir synlig för andra Bluetooth-enheter.
4. En lista över tillgängliga enheter visas. Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
5. Beroende på vilken enhet det rör sig om kan det hända att du måste ange en kod som visas på den andra enheten eller att de partkopplas automatiskt.

När ihopparningen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från programmet **Hämtningar** .

2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1 Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Inställningar** > **Bluetooth**.

2 Tryck på reglaget för att aktivera Bluetooth.

3 Markera kryssrutan bredvid telefonens namn så att telefonen blir synlig för andra Bluetooth-enheter.

Obs! Om du vill välja hur länge enheten ska vara synlig trycker du på **menyknappen** > **Synlighetstimeout**.

4 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

1 Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.

2 Du ombeds att välja vilken typ av USB-anslutning som ska användas. Du kan även välja **Systeminställningar** > **PC anslutning** > **Välj USB-anslutningsmetod** > **Mediasynkronisering (MTP)**.

3 Innehållet på telefonen visas på datorn och du kan överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.

2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.

3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.

4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).

5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

6 Starta synkroniseringen.

- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.

Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.

Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

1 Välj från startskärmen för att öppna knappsatsen.
2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att välja .
3 Tryck på om du vill ringa ett samtal.
4 Du avslutar samtalet med .

Tips! Om du vill använda ”+” när du ringer internationella samtal håller du 0 + nedtryckt.

Ringa upp kontakter

1 Tryck på från startskärmen för att öppna kontaktlistan.
2 Bläddra igenom listan eller tryck på rutan **Sök i kontakter** och ange namnet på vederbörande. Du kan även bläddra i alfabetsfältet på skärmens högersida.
3 Tryck på bredvid kontakten för att ringa upp vederbörande.

Svara på och avvisa samtal

När skärmen är låst/upplåst

- Svep för att besvara ett inkommande samtal.
- Svep i valfri riktning för att avvisa ett inkommande samtal.

Tips! Snabbsvar

Med den här funktionen kan du skicka ett Snabbsvar. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

1 Under det första samtalet väljer du **menyknappen** samt **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på eller söka i dina kontakter genom att trycka på och sedan välja den kontakt du vill ringa upp.

2 Tryck på för att ringa samtalet.

3 Ursprungssamtalet parkeras.

4 Välj om du vill påbörja ett konferenssamtal.

5 När du vill avsluta ett aktivt samtal väljer du .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Välj från startskärmen och sedan fliken **Samtalslistor** . En fullständig lista med uppringda, mottagna och missade samtal visas.

Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Välj menyknappen och sedan Ta bort för att ta bort alla lagrade poster, eller endast Ta bort för att ta bort enskilda poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

1 Välj från startskärmen.

2 Tryck på **menyknappen** .

3 Välj **Samtalsinställningar** och de alternativ som du vill justera.

Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

1 Tryck på från startskärmen för att öppna kontaktlistan.

2 Tryck på rutan **Sök i kontakter** och ange kontaktens namn. Du kan även bläddra i alfabetsfältet på skärmens högersida.

Lägga till en ny kontakt

1 På startskärmen trycker du på och anger den nya kontaktens nummer.

2 Tryck på > **Ny kontakt**.

3 Om du vill lägga till en bild för en ny kontakt trycker du på . Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.

4 Tryck på längst upp på skärmen och välj vilket konto kontakten ska sparas till.

5 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.

6 Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

1 Tryck på från startskärmen för att öppna kontaktlistan.

2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.

3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

1 Tryck på från startskärmen för att öppna kontaktlistan.

2 Tryck på fliken och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.

3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Skapa en grupp

1 Tryck på från startskärmen för att öppna kontaktlistan.

2 Välj fliken **Grupper** och sedan **menyknappen** > **Ny grupp**.

3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.

4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

Meddelanden

Du kan hantera SMS- och MMS-meddelanden från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Obs! Se till så att LG Message är standardprogram för sms. Om du väljer ett annat program kan vi inte garantera samma funktionalitet.

Skicka meddelanden

1 Tryck på på startskärmen och sedan på så öppnas ett tomt meddelande.

2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

3 Tryck på textfältet och skriv meddelandet.

4 Tryck på **menyknappen** [≡] för att få tillgång till inställningarna för meddelanden.

Tips! Tryck på ikonen för att bifoga en fil med ditt meddelande.

5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

⚠ **VARNING**

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på vilket språk och vilken teckenuppsättning som används för SMS.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett multimediameddelande, och du debiteras för ett sådant.

Visningsläge

Olästa meddelanden återfinns längst upp. Andra meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan anpassa inställningarna utifrån dina önskemål.

- Öppna programmet **Meddelanden** och tryck på **menyknappen** [≡] > **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet E-post öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visar e-postprogrammet innehållet i din inkorg. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan dessa.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Öppna programmet **E-post** och tryck på **menyknappen** [≡] > **Inställningar** > **Lägg till konto**.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Öppna programmet **E-post** och tryck på **menyknappen** [≡] > **Inställningar**. Välj sedan **Allmänna inställningar** för att konfigurera övergripande inställningar för alla konto. Du kan även trycka på ett enskilt konto och ändra inställningarna för just det kontot.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Öppna programmet **E-post** och tryck på **menyknappen** [≡] > **Inställningar** > **menyknappen** [≡] > **Ta bort konto** > tryck på ett konto > **Ta bort** > **Ja**.

Arbeta med kontomappar

Öppna programmet **E-post** och tryck på **menyknappen** [≡] > **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

1 I programmet **E-post** trycker du på .

2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.

3 Tryck på fältet **Cc/Bcc** för att skicka en kopia av meddelandet. Tryck på för att bifoga filer.

4 Tryck på meddelandefältet och skriv meddelandet.

5 Tryck på för att skicka e-postmeddelandet. Om du inte är ansluten till ett nätverk, t.ex. när du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen i väntan på en internetanslutning. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration (beroende på dina inställningar).

Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **Kamera** på startskärmen.

Så här fungerar sökaren

1. **Blixt** – Välj mellan **Av**, **På** och **Auto**.
2. **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
3. **Bildläge** – Välj mellan **Normal** och **Panorama**.
4. **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
5. **Videoläge** – Tryck på och dra ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.
6. **Avtryckare**
7. **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.

Obs! Minneskapaciteten skiljer sig åt beroende på vilken kameraupplösning som används.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på ⚙ i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Bakåt** ⇦.

	Du har då möjlighet att styra kamerans utlösare med rösten. Säg **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi** eller **LG** för att ta en bild.
	Reglerar hur mycket solljus som släpps in.
W3M	Du kan ställa in bildstorleken.
AUTO	ISO anger känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blixt.
AWB	Vitbalansen förbättras vid olika ljusförhållanden.
	Bilderna förses med olika färgeffekter.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du dra nytta av använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar geotaggning kan du se bilderna på en karta.
	Väljer ett slutarljud.
	Anger vad som ska ske när du trycker på volymknapparna. Välj mellan **Ta bild** och **Zoom**.
	Anger var bilderna ska sparas.
?	Tryck här om du vill veta mer om hur en viss funktion fungerar. När du trycker på ikonen visas en snabbstartsguide.

	Återställ kamerans standardinställningar.

Tips!

- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

Ta ett foto

1 Öppna **kamera**programmet.

2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.

3 Tryck på för att ta fotot.

När du har tagit ett foto

Tryck på miniatyrbilden längst ned på skärmen för att visa den senaste bilden du tog. Välj att visa bilden i galleriet.

	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här för att radera fotot.

Tips! Om du har konfigurerat ett konto på en webbplats för sociala medier på din telefon kan du dela dina bilder i gemenskapen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar multimediameddelanden under roaming.

Tryck på **menyknappen** [≡] för att öppna följande avancerade alternativ:

Ställ in bild som – Tryck om du vill använda bilden som **kontaktbild**, **bakgrund på startskärmen**, **bakgrund för låsskärmen** eller som **bakgrundsbild**.

Flytta – Tryck här för att flytta bilden till ett annat fotoalbum.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

Ändra – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

Rotera vänster/höger – Tryck här för att rotera bilden mot- och medurs.

Beskär – Tryck för att beskära bilden.

Redigera – Tryck för att redigera bilden.

Slideshow – Visar ett bildspel med de bilder som du har tagit.

Lägg till plats – Förser bilden med platsinformation.

Information – Visar information om bilden.

Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder medan kameraläget är aktivt. Tryck bara på förhandsgranskningen av bilden längst ned på skärmen, så visas galleriet.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

Om du vill spela in video trycker du på **Kamera** på startskärmen och sedan på för att växla till videoläge.

Så här fungerar sökaren

1. **Blixt** – Välj mellan **Av**, **På** och **Auto**.
2. **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
3. **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
4. **Kameraläge** – Tryck på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
5. **Börja inspelning**
6. **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

Obs! När du spelar in ett videoklipp kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på ⚙ i sökaren. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Bakåt** ⇦.

WVGA	Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.
	Anger hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
AWB	Vitbalansen förbättras vid olika ljusförhållanden.
	Välj en färgeffekt för videoklippet.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster för geotaggning. **Obs!** Funktionen kan endast användas när GPS används eller när telefonen är ansluten till ett nätverk.
	Anger vad som ska ske när du trycker på volymknapparna. Välj mellan **Spela in** och **Zoom**.
	Anger var videoklippen ska sparas.
	Tryck här om du vill veta mer om hur en viss funktion fungerar. När du trycker på ikonen visas en snabbstartsguide.
	Återställ videokamerans standardinställningar.

Spela in ett videoklipp

1 Öppna **kameraprogrammet** och tyck på knappen för **videoläge** .
2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
4 Tryck en gång på så startas inspelningen.
5 En timer som anger längden på videoklippet visas.
6 Avsluta inspelningen genom att trycka på .

När du har spelat in ett videoklipp

Peka på miniatyrbilden längst ned för att spela upp det senaste videoklippet du spelade in.

	Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.
	Tryck här om du vill skicka videoklippet till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill radera videoklippet.

Titta på sparade videoklipp

1 I sökaren trycker du på förhandsgranskningen av bilden längst ned på skärmen.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Peka på ett videoklipp för att spela upp den automatiskt.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet för snabb och smidig åtkomst. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

- Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Galleri** .

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

Öppna galleriet för att visa de fotoalbum som finns tillgängliga. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videoklipp

För videofiler visas ikonen i förhandsgranskningsvyn. Markera det videoklipp som du vill se och tryck på .

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Redigera foton/videoklipp

När du visar ett foto eller ett videoklipp kan du trycka på **menyknappen** om du vill använda de avancerade redigeringsalternativen.

Radera bilder

Gör något av följande:

- Tryck på från albumvisningen och markera de bilder/videoklipp som ska tas bort. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Vid bild-/videovisning trycker du på .

Använda en bild som bakgrundsbild

Vid bildvisning trycker du på **menyknappen** och väljer **Ange bild som** för att använda bilden som bakgrundsbild eller bakgrund för låsskärmen.

Videoklipp

Telefonen har en videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp.

Spela upp ett videoklipp

1 Från startskärmen väljer du > **Program** fliken (om så behövs) > **Videoklipp** .

2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

1 /	Tryck för att pausa och återuppta videouppspelningen.
2	Tryck för att hoppa 10 sekunder bakåt.
3	Tryck för att hoppa 10 sekunder framåt.
4	Tryck för att reglera volymen i videoklippet.
5 / /	Tryck här för att ändra videoskärmens bildkvot.
6	Tryck om du vill ta en stillbild medan du spelar in ett videoklipp.
7 /	Tryck för att låsa/låsa upp en videoskärm.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck på ett videoklipp i listan och håll kvar fingret. Alternativen **Dela**, **Ta bort** och **Detaljer** visas.

Obs! Vid videovisning kan du justera skärmens ljusstyrka genom att dra vänstersidan av skärmen uppåt eller nedåt. Dra högersidan uppåt och nedåt för att justera volymen.

Musik

Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. För att öppna musikspelaren via startskärmen trycker du på > fliken (om så behövs) **Program** > **Musik** .

Spela upp en låt

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om nödvändigt) **Program** > **Musik** .

2 Tryck på fliken **Låtar**.

3 Välj den låt du vill lyssna på.

1	Tryck här för att söka efter låtar via YouTube.
2	Tryck här för att visa den aktuella spellistan.
3	Tryck om du vill lägga till låten i spellistan med favoriter.

❹	Tryck för att ställa in slumpmässig uppspelning.
❺	Tryck här för att ställa in upprepningsläge.
❻	Tryck här för att ställa in musikvolymen.
❼	Tryck här för att gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger för att återgå till föregående låt. Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola tillbaka tre sekunder åt gången.
❽ /	Tryck om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
❾	Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan. Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola framåt tre sekunder åt gången.
❿	Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Tryck och håll kvar fingret vid valfri låt på listan för att komma åt följande alternativ: **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Information** samt **Sök**.

Obs!

Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.

- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.
- Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.
  I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Alarm/Klocka

Ställa in alarm

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Alarm/Klocka** > .
2 Ställ in önskad alarmtid.
3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**.
4 Tryck på **Spara** för att aktivera alarmtiden.

Obs! Om du vill ändra alarminställningarna trycker du på **menyknappen** på alarmskärmen och väljer Inställningar.

Ställa in världsklockan

På fliken världsklocka kan du enkelt lägga till städer i olika tidszoner och se vad lokal tid är för dessa.

1 Öppna programmet **Alarm/Klocka** och välj sedan fliken **Världsur** .
2 Tryck på ikonen **Ny stad** (längst ned på skärmen) och bläddra igenom tills du hittar den stad du letar efter.

Använda miniräknaren

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Miniräknare** .
2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (, , eller) följt av .

Obs! För mer avancerade beräkningar trycker du på **menyknappen** ≡, väljer **Avancerad miniräknare** och funktionen i fråga.

Obs! Du kan granska beräkningshistoriken genom att trycka på **menyknappen** ≡ och välja **Beräkningshistorik**.

Lägga till händelser i kalendern

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Kalender** .
2 Tryck på och välj mellan **Dag**, **Vecka**, **Månad**, **År** eller **Agenda** för att ändra månadsvyn.
3 Välj det datum som du vill lägga till en händelse för och tryck på .
4 Tryck på fältet **Händelsens namn** och ange namnet på händelsen.
5 Tryck på fältet **Plats** och ange var händelsen ska äga rum. Kontrollera datumet och ange händelsens start- och sluttid.
6 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på fältet **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.80
8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om nödvändigt) **Program** > **Röstmemo** .
2 Tryck på när du vill påbörja inspelningen.

3 Tryck på ■ för att avsluta inspelningen.

4 Tryck på ▶ för att spela upp inspelningen.

Obs! Tryck på ≡ för att öppna en lista över inspelningar. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Skicka röstinspelningen

1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .

2 Välj fritt bland de tillgängliga metoderna för delning.

Ikonen Inspelningsläge
Tryck här för att ändra inspelningsläge.

Inspelningsknapp
Tryck här för att påbörja inspelning av ett röstmemo.

Listknapp
Tryck här för att öppna en lista över inspelningarna.

ThinkFree Viewer

Polaris Viewer är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer.

- Från startskärmen väljer du > fliken **Program** > **ThinkFree Viewer**.

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt öppna ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF-filer. När du visar dokument med ThinkFree Viewer har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Google+

Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Google+** .

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Gästläge

Använd gästläget för att skydda din sekretess eller begränsa åtkomsten till vissa program för dina barn. När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program.

Ställ in gästläget i förväg, och anpassa alternativet.

Obs! Om du vill använda gästläget ska ett låsningsmönster ställas in i förväg.

1 VÄlj > **Program** > **Inställningar** > **Gästläge**.

2 Tryck på reglaget för att aktivera gästläget.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om nödvändigt) **Program** > **Röstsökning** .

2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Hämtningar** .

QuickMemo

Med funktionen QuickMemo kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Använd QuickMemo när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

1 Du kommer åt **QuickMemo** genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund. Då sparas en skärmdump av den aktuella skärmen.

ELLER **ELLER**

2 Dra statusraden nedåt och tryck på på fältet med snabbinställningar.

Skapa ett memo med verktygsalternativen.

3 Tryck på i redigeringsmenyn för att spara ett memo till QuickMemo-albumet i galleriet.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

följande alternativ finns tillgängliga.

	Används för att välja bakgrund.
	Används för att ångra föregående åtgärder.
	Används för att välja penntyp och pennfärg samt beskärningsverktyg.
	Tar bort anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

	Sparar anteckningen i **Galleri**.

Visa den QuickMemo som du sparat

Öppna **Galleri** och välj **QuickMemo**-albumet.

FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten. Om du vill lyssna på radio går du till startskärmen och trycker på > fliken **Program** (vid behov) > **FM-radio** .

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt.

1 Öppna FM-radioprogrammet och tryck sedan på > **Sök**.

2 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

LG SmartWorld

LG SmartWorld har mycket spännande innehåll – teckensnitt, teman, spel och appar.

Öppna LG SmartWorld från telefonen

1 Tryck på > > fliken **Program** > och på ikonen så öppnas **LG SmartWorld**.

2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.

3 Hämta det innehåll som du vill ha.

- När du använder mobilnätet kan avgifter för data tas ut enligt den prislista du accepterade när du skrev kontrakt med din leverantör.

- LG SmartWorld kan kanske inte användas med alla leverantörer och i alla länder.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon LG ikon?

1 Gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
2 Hämta programmet LG SmartWorld.
3 Kör och installera filen du hämtade.
4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen LG.

Extra fördelar som du bara får med LG SmartWorld

1 Du kan dekorera din smarttelefon i din egen stil genom teman för startskärm och tangentbord och teckensnitt som finns i LG SmartWorld. (Den här tjänsten kan endast användas i vissa enheter. Kontrollera på LG SmartWorlds webbplats om den kan användas på din enhet.)
2 Du kan få LG SmartWorlds specialtjänster genom att ta del av kampanjer som erbjuds kontinuerligt.

Webben

Internet

Med det här webbläsaren kan du surfa på internet. På internet får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Internet** .

Använda webbverktygsfältet

Håll webbverktygsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till sidan du anslöt till efter den aktuella sidan. Det är motsatsen till vad som händer när du trycker på **Bakåtknappen** , som tar dig till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa bokmärkena.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på OK på tangentbordet.

Öppna en sida

Öppna en ny sida genom att trycka på > .

Växla till en annan öppen sida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt samt välja sidan.

Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet och sedan på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på **menyknappen** > **Spara i bokmärken** > **OK** för att skapa ett bokmärke för den aktuella sidan.

Tryck på och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

Historik

Du kan öppna en ebbsida från listan över nyligen besökta sidor genom att trycka på > fliken **Historik**. Rensa historiken genom att trycka på **menyknappen** > **Rensa all historik**.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

Från startskärmen väljer du > **Program** > **Chrome** .

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen eller sökorden och tryck på OK på tangentbordet.

Öppna en sida

Öppna en ny sida genom att välja > **+ ny flik**.

Växla till en annan öppen sida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt samt välja sidan.

Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet och på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **menyknappen** > **Andra enheter**. Välj en webbsida som du vill öppna.

Lägga till och visa bokmärken

Lägg till bokmärken genom att trycka på **menyknappen** > .

Öppna ett bokmärke genom att trycka på **menyknappen** > **Bokmärken** och välj önskat bokmärke.

Öppna menyn Inställningar

1 Från startskärmen väljer du > fliken (om så behövs) **Program** > **Inställningar** .

ELLER

Peka på **menyknappen** > **Systeminställningar**.

2 Välj en inställningskategori och konfigurera de inställningarna.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Du tar reda på MAC-adressen genom att öppna Wi-Fi-inställningarna och trycka på **menyknappen** > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Slå på eller stäng av funktionen trådlös Bluetooth.

< Dataanvändning >

Visar dataanvändning. Du kan även ställa in en begränsning för mobilsurf.

< Samtal >

Röstbrevlådan – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

UTGÅENDE SAMTAL

Fasta nummer – Skapar en lista över nummer som kan ringas från telefonen. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

INKOMMANDE SAMTAL

Popup för inkommande samtal – När den här funktionen är aktiverad visas ett popup-meddelande om inkommande samtal när du använder en app.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **läget Avvisa samtal** och **Avvisa samtal från**.

Snabbsvar – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Sekretess – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning**.**

Autosvar – Du kan aktivera och inaktivera autosvar när handsfree används.

PÅGÅENDE SAMTAL

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

AVSLUTA SAMTAL

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontaktlistan efter samtal.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Markera kryssrutan om du vill avsluta samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.

ÖVRIGA

Samtalsspärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Dela och anslut >

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Använda NFC: Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

Obs! Den här modellens NFC-antenn sitter på bakstycket. Det här bakstycket är det enda bakstycke som erbjuds med enheten.

< Tap & pay >

När NFC är aktiverat kan du använda funktionen tap & pay när du ska betala för varor genom att bara föra telefonen mot en läsare vid en kassa. Om det inte finns något standardprogram för betalning kan du hämta ett sådant från Google Play.

< Internetdelning & nätverk >

INTERNETDELNING

Wi-Fi-surfpunkt – Gör att du kan dela mobilnätverk via Wi-Fi och konfigurera inställningarna för den mobila Wi-Fi-surfpunkten.

Bluetooth-delning – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Hjälp – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

NÄTVERK

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobila nätverk – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) m.m.

Standardmeddelandeprogram – Här kan du ställa in vilket program som ska användas som standard för meddelanden.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

ENHET

< Ljud >

LJUDPROFIL

Ljudprofil – Du kan välja **Ljud**, **Endast vibration** samt **Tyst**.

Volym – Ställ in ljudvolymen för **Rington**, **Aviseringar**, **Pekåterkoppling och system** samt **Musik**, **Video**, **Spel och andra medier**.

Tyst läge – Du kan schemalägga den tysta profilen. När tyst profil är aktiv är ljudet avstängt för allt utom alarm, mediafiler samt samtal från vissa kontakter.

RINGSIGNALER OCH VIBRATIONER

Telefonens ringsignaler – Du kan ange ringsignal för inkommande samtal.

Inkommande samtal vibration – Du kan ange vibration som standard för inkommande samtal.

Ringsignal med vibration – Vibrationssignal för inkommande samtal.

SYSTEM

Röstmeddelanden – Röstaviseringar om inkommande samtal och meddelanden.

Ljud för aviseringar – Du kan ange ljudsignal för aviseringar.

Pekåterkoppling & system – Ange pekåterkopplingen (vibration) för **Knappsatsens tonval**, **Pekljud**, **Skärmlåsljud** samt **Vibrera vid beröring**.

< Bildskärm >

SKÄRM

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka. Kryssruta**Natt** Innebär att skärmen släcks automatiskt nattetid (mellan midnatt och 6.00 på morgonen).

Tidsgräns för skärm – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska slockna.

Skärmstängningseffekt – Ställ in vilken effekt som ska visas när skärmen slocknar.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Daydream – Välj vilken skärmsläckare som ska visas när telefonen är försatt i vänteläge eller laddas.

TYPSNITT

Typsnitt – Ändra typsnitt på skärmen.

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

< Startskärm >

Välj startskärm – Välj stil för startskärmen. Välj **EasyHome** om du vill att telefonen ska efterlikna en klassisk mobil.

SKÄRM

Tema – Välj ett skärmtema för telefonen.

Bakgrundsbild – Ange bakgrundsbild för startskärmen. Välj från **Galleri**, **Live-bakgrundsbilder**, **Bilder** samt från **Galleri med bakgrundsbilder**.

Skärmsvepseffekt – Ställ in effekten som visas när du växlar skärmbilder genom att svepa. Välj från **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer** samt **Domino**.

Startskärmar i slinga – Ange alternativet om du vill att den sista startskärmen ska vara kopplad till den första när du bläddrar mellan dem (så att du slipper bläddra tillbaka).

Endast stående format – När kryssrutan är markerad visas startskärmen alltid i stående format.

DATA

Hem säkerhetskopiering & återställning – säkerhetskopiera och återställ program- och widgetlayouten samt temat.

Tips!

Hjälp – Visar nyttiga tips som har med startskärmen att göra.

< Skärmlås >

SKÄRMSÄKERHET

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ange **Inget**, **Svep**, **Knock Code**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Bakgrundsbild – Välj bakgrundsbilden för låsskärmen från **Galleriet** eller **galleriet med bakgrundsbilder**.

Genvägar – Anpassa genvägarna som visas på låsskärmen.

Kontaktinfo vid telefonförlust – Visa ägaruppgifter på låsskärmen om du tappar bort telefonen.

LÅSTID

Låstimer – Ställ in låstid efter att skärmen har slocknat.

Strömknappen låser direkt – Aktivera skärmlås när du trycker på ström-/låsknappen.

< Rörelser >

KNOCKON

Skärm på/av – Markera det här alternativet om du vill aktivera KnockON för att stänga av och aktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på startskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du får bästa resultat om du inte förflyttar telefonen medan du använder funktionen KnockON.

SVARA

Tysta inkommande samtal – När du vänder på telefonen tystnar inkommande samtal.

ÖVRIGA

Skjut upp eller stoppa alarm – När du vänder på telefonen skjuts alarmet upp eller stoppas helt.

Pausa video – Vänd på telefonen för att pausa videoklipp.

Hjälp – Tryck för att få hjälp med att använda telefonens rörelsefunktioner.

SENSOR

Kalibrering av rörelsesensor – Förbättra noggrannheten av lutning och hastigheten på sensorn.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

Minneskort – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Välj **Avaktivera SD-kort** för säker borttagning. Om inget SD-kort har aktiverats/monterats väljer du **Aktivera SD-kort**. Välj **Radera SD-kort** om du vill ta bort alla filer på kortet.

< Batteri >

BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans med procentandelen återstående batteritid och batteriets status. Tryck på batteriikonen för att se hur mycket som återstår samt för att få övergripande batteriinformation. Där visas vilka komponenter och program som drar mest batteriström. Tryck på någon av posterna om du vill visa mer information om den.

Batteriprocent i statusfältet – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

ENERGISPARLÄGE

Energisparläge – Tryck för att aktivera och avaktivera funktionen.

AKTIVERA ENERGISPAR

Aktivera energisparläge – När batteriets laddning når en viss nivå aktiveras batterisparläget automatiskt. Välj bland **Omedelbart**, **10% batteri**, **20% batteri**, **30% batteri** eller **50% batteri**.

BATTERI SPARAR OBJEKT

Automatisk synkronisering – Automatisk synkronisering stängs av.

Wi-Fi – Det trådlösa nätverket inaktiveras när det inte förekommer någon dataöverföring.

Bluetooth – Bluetooth inaktiveras när telefonen inte är parkopplad med annan enhet.

Vibrera vid beröring – Beröringsåterkopplingen inaktiveras.

Ljusstyrka – Ställ in ljusstyrkan.

Tidsgräns för skärm – Ställer in när skärmen ska slockna.

Hjälp – Tryck här så visas hjälpinformation om Energisparlägetips.

< Program >

Via **programmenyn** får du mer information om de program som finns installerade på telefonen. Du kan hantera programfiler och avsluta program som har hängt sig.

Dra fingret åt vänster eller höger för att välja en av de tre flikarna överst på skärmen och visa information om: **NEDLADDAT**, **PÅ SD-KORT, AKTIVA** eller **ALLA** program.

Tryck på en post för att få mer information. Du kan även välja **Stopp** (eller **Tvingad avslutning**) och sedan **OK** för att avsluta ett program.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar **Automatisk synkronisering av data** minskar både batterianvändningen och dataanvändningen.

< Gästläge >

Aktivera gästläget när du lånar ut telefonen till någon annan. De kan endast använda de program som du har valt i förväg. När du har konfigurerat läget kan du enkelt aktivera det genom att teckna gästmönstret i låsskärmen (detta är inte det vanliga mönstret som du tecknar för att låsa upp telefonen). Tryck på **Hjälp** för mer information.

Obs! Du måste aktivera grafiskt lösenord för att kunna använda gästläget. Gästanvändarna kan även använda program som ör kopplade till de förvalda programmen.

< Plats >

LÄGE

Hög noggrannhet – Använd platsbestämning via GPS, Wi-Fi och mobilnätverk.

Energispar – Använd platsbestämning via Wi-Fi och mobilnätverk.

Endast enhetssensorer – Använd platsbestämning via GPS.

SENASTE PLATSFÖRFRÅGNINGAR

Visar de program som nyligen har begrät platsinformation.

PLATSTJÄNSTER

Här visas platsinställningarna för Google-kontot.

< Säkerhet >

KRYPTERING

Kryptera telefon – Du kan skydda telefonen genom att kryptera dess filer. När du har krypterat filerna behöver du ange en PIN-kod eller ett lösenord varje gång du slår på telefonen.

Kryptera SD-kortminne – Du kan skydda filerna på SD-kortet genom att kryptera dem. När kortet väl har krypterats kan det inte användas i andra enheter. Filer som skapats eller uppdaterats efter det att krypteringen har inaktiveras krypteras inte, men övriga filer förblir krypterade.

LÖSENORD

Visning av lösenordsinmatning – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

TELEFONADMINISTRATION

Telefonadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

LAGRING AV INLOGGNINGSUPPGIFTER

Lagringstyp – Visa lagringstypen.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för **Språk och inmatning** till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL

Säkerhetskopiera mina data – Kopiera alla programfiler, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googles servrar.

Konto för säkerhetskopiering – Anger vilket konto som ska användas för säkerhetskopiering.

Automatisk återställning – Vid ominstallation av ett program kan du återställa säkerhetskopierade inställningar och data.

PERSONLIGA DATA

Återställ fabriksdata – Återställer dina inställningar till enhetens ursprungsinställningar. Alla filer raderas.

SYSTEM

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **datum och tid** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

< Datoranslutning >

USB ANSLUTNING

Välj USB-anslutningsmetod – Ange vad som ska hända när du ansluter telefonen till en dator via USB-kabel. 'Välj bland **Ladda telefon**, **Mediasynkronisering (MTP)**,**Internetdelning**, **LG-programvara** samt **Skicka bild (PTP)**.

Fråga vid anslutning – När kryssrutan är markerad får du själv ange vad som ska ske varje gång du ansluter telefonen med USB-kabel.

Hjälp – Används för att visa information om anslutningsinställningar.

LG-PROGRAMVARA

PC Suite – Använd LG PC Suite via WiFi-anslutningen. Observera att Wi-Fi-nätverk måste anslutas till LG PC Suite via en Wi-Fi-anslutning.

Hjälp – Hjälp för LG-programvaran.

< Utskrift >

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

< Om telefonen >

Den här meny ger dig tillgång till programvaruuppdateringar och enhetsinformation.

Telefonnamn – Här kan du byta namn på telefonen. Det är det namnet som är synligt för exempelvis Bluetooth- och Wi-Fi Direct-enheter.

Uppdateringscenter – Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar från LG Electronics.

Nätverk –Här visas information om nätverket, såsom nätverkstyp och signalstyrka, mobilt nätverksstatus och IP-adress.

Status – Här visas ditt telefonnummer, samt MIN, PRL-version, ESN, MEID HEX och MEID DEC.

Batteri – Här visas information om batteristatus och batterianvändning.

Maskinvaruinformation – Här visas modellnummer, driftstid, god för garantidatum, MAC-adress för Wi-Fi och Bluetooth.

Programvaruinformation – Här visas versionsnummer för Android, basbandet, kärnan, kompileringen och programvaran.

Juridisk information – Här visas licenser för LG-program och program med öppen källkod samt juridisk information från Google.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera mjukvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet.

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

1. Gå in på www.lg.com och välj önskat land.
2. Gå till **Support** > **MOBILSUPPORT** > **LG-mobiltelefoner** > **välj modell** eller gå till **Support** > **Mobil** > välj modell.
3. Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP (Service Pack 3) 32-bitars, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller högre RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolym som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

1. Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
2. Meddelandet **Välj USB-anslutningsmetod** visas. Välj **LG-mjukvara**.
3. Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
4. Klicka på **Personlig information** för att välja det.
5. Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och tryck på knappen **Sync**.

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.

3 På den översta menyn väljer du **Enhet** > **Importera till enhet** > **Importera kontakter**.

4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.

5 I popup-fönstret trycker du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.

6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och tryck på **Öppna**.

7 Tryck på **OK**.

8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.

9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.

10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till http://www.lg.com/common/index.jsp → och väljer land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla telefonmodeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först mjukvaruversionen på telefonen: **Inställningar** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Obs! Personlig information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan gå förlorade när du uppdaterar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Obs! Mjukvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka http://opensource.lge.com/

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. **(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)**

Reseadapter

Stereoheadset

Batteri

Snabbstartsguide

Datakabel

Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet i din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen startar ej	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth-enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Data Kontaktsäkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på **menyknappen** [≡] och välja **Mappar**.
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på **telefonikonen** . 2. Slå numret och tryck sedan på **menyknappen** . 3. Tryck på **Lägg till 2-sekunders paus** eller **Lägg till vänta**.
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Upplåsningsmönster	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	1. Från startskärmen trycker du på **menyknappen** [≡]. 2. Välj **systeminställningar** > **Skärmlås**. 3. Tryck på **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. **Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.** Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du använder fel upplåsningsmönster fem gånger kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Upplåsningsmönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningsmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	**Om du har glömt mönstret:** Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. **Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.**
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. Från startskärmen väljer du **menyknappen** [≡] och sedan **Systeminställningar**. 2. Välj **Språk och inmatning** > **Språk**. 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	1. Från startskärmen trycker du på **menyknappen** [≡]. 2. Välj **Systeminställningar** > fliken**Skärm**. 3. Välj **Tidsgräns för skärm**. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp till höger på skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	1. Från startskärmen trycker du på **menyknappen** [≡]. 2. VÄlj **Systeminställningar** > **Program** > **HÄMTADE**. 3. Tryck på programmet och sedan på **Avinstallera**.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. Under Inställningar för Alarm väljer du den låt du vill ha som alarmsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Går alarmet igång om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställningslösning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.

NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Google Talk™ er varemerker for Google, Inc.

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk 5

Viktig melding 14

Bli kjent med telefonen din 19
Oversikt over telefonen 19
Sette inn SIM-kortet og batteriet 21
Lade opp telefonen 23
Bruke minnekortet 23
Låse og låse opp skjermen 25
Knock Code 25
KnockOn 25
Veksle mellom og avslutte programmer 26

Startskjermen 27
Tips for berøringsskjerm 27
Hjemmeskjerm 28
Tilpasse hjemmeskjermen 29
Varsler 30
Hurtiginnstillinger 31
Indikatorer på statuslinjen 31
Skjermtastatur 33
Angi spesialtegn 33

Konfigurere Google-konto 34
Opprette en Google-konto 34
Logge inn på Google-kontoen 34

Koble til nettverk og enheter 35
Wi-Fi 35
Koble til Wi-Fi-nettverk 35
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk 35
Bluetooth 36
PC-tilkoblinger med en USB-kabel 38

Anrop 39
Foreta anrop 39
Ringe til kontaktene dine 39
Svare på og avvise et anrop 39
Når skjermen er låst/ulåst 39
Justere volumet for innkommende samtale 40
Ringe en samtale nr. 2 40
Vise anropsloggene 40
Anropsinnstillinger 41

Kontakter 42
Søke etter en kontakt 42
Legge til en ny kontakt 42
Favorittkontakter 42
Opprette en gruppe 43

Meldinger 44
Sende en melding 44
Visningsmodus 45
Endre meldingsinnstillingene 45

E-post 46
Administrere en e-postkonto 46

Jobbe med kontomapper 46
Skrive og sende e-post 47

Multimedia 48
Kamera 48
Bli kjent med søkeren..... 48
Avanserte innstillinger 49
Ta et raskt bilde 50
Etter at du har tatt et bilde..... 50
Vise de lagrede bildene 51
Videokamera..... 52
Bli kjent med søkeren..... 52
Avanserte innstillinger 53
Video opptak..... 54
Når du har spilt inn en video 54
Se på de lagrede videoene 54
Justere volumet når du viser en video .. 54
Galleri 55
Vise bilder..... 55
Spille av videoer 55
Redigere bilder/videoer..... 56
Slette bilder 56
Angi et bilde som bakgrunn 56
Videoer..... 56
Spille av en video 56
Musikk..... 58
Spille av musikk..... 58

Verktøy 60
Alarm/Klokke 60
Bruke kalkulatoren..... 60
Legge til en hendelse i kalenderen..... 61
Taleopptaker 61
ThinkFree Viewer 62
Google+ 63
Gjestemodus..... 63
Talesøk..... 64
Nedlastinger..... 64
QuickMemo..... 64
FM-radio 66
Søke etter stasjoner 66
LG SmartWorld..... 66

Internett 68
Internett 68
Bruke webverktøylinjen..... 68
Vise websider 68
Åpne en side..... 69
Søke på Internett med tale..... 69
Bokmerker..... 69
Historikk 69
Chrome 69
Vise websider 69
Åpne en side..... 70
Søke på Internett med tale..... 70
Synkronisere med andre enheter 70
Legge til og bruke bokmerker 70

Innstilling 71
Åpne menyen Innstillinger..... 71
TRÅDLØST OG NETTVERK..... 71
ENHET..... 75

PERSONLIG 79
SYSTEM 82

PC-programvare (LG PC Suite) 84

Oppdatering av telefonprogramvare ... 87

Om denne brukerhåndboken 89
Om denne brukerhåndboken 89
Varemerker 90

Tilbehør 91

Problemløsing 92

Vanlige spørsmål 96

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D213n, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,499 W/kg (10 g) og 0,687 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til

nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

⚠ **MERK**

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne enhetsmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).

- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 ºC og 40 ºC. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du passe på at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydtrykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-D213n,** er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på **http://www.lg.com/global/declaration**

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til http://opensource.lge.com/

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

SLIK OPPDATERER DU SMARTTELEFONEN

Tilgang til den nyeste programvaren, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

- **Oppdater smarttelefonen uten PC. Velg Oppdateringssenter > Programvareoppdatering.**
- **Oppdater smarttelefonen ved å koble den til PC-en din.**
  Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på http://www.lg.com/common/index.jsp velg land og språk.

Kaste det gamle utstyret ditt

1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene forkvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2 Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > alternativet **Innstillinger** > **Programmer**.

2 Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.

3 Trykk på **Avinstaller** og deretter **OK** for å bekrefte.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.

- Enkelte av applikasjonene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- På hjemmeskjermen trykker du på kategorien (hvis nødvendig) > **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- På hjemmeskjermen trykker du på kategorien (hvis nødvendig) > **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

⚠ **MERK**

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

⚠ MERK

Beskytt telefonen og personlige data ved å laste ned programmer kun fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruk av skjermlås

Angi skjermlås for å sikre telefonen mot uautorisert bruk. Gå til hjemmeskjermen og trykk på kategorien (hvis nødvendig) > **Programmer** > **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Ingen**, **Swipe**, **Knock Code**, **Ansiktsopplåsning**, **Mønster**, **PIN**, eller **Passord**. Hvis du velger Mønster, blir du bedt om å opprette en sikkerhetskopi-PIN i tilfelle du glemmer skjermlåsen.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir en låseskjerm, og husk sikkerhetskopi-PIN du opprettet samtidig med låseskjermen.

⚠ MERK

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker skjermlåsen du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, får du ikke tilgang til telefonen. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du ikke husker låseskjermen:

< Hvis du har glemt mønsteret >

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

⚠ **MERK**

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

1. Slå av telefonen.
2. Trykk og hold på **av/på-/låsetast** + **tast for volum**.
3. Slipp **av/på-/låsetasten** når LG-logoen vises.
4. Trykk på **av/på-/låsetasten** enda en gang innen 3 sekunder.
5. Slipp alle tastene når skjermen for tilbakestill til fabrikkinnstillinger vises.
6. Trykk på **av/på-/låsetasten** to ganger til når skjermen viser denne tilstanden for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.
7. Hvis du trykker på **tasten for høyere volum** eller **tasten for lavere volum**, blir tilbakestillingen ikke utført, og enheten starter som normalt.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer** > **KJØRER**.

2 Trykk på det ønskede programmet, og trykk deretter på **Stopp** for å avslutte.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediesynkronisering (MTP)

1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.

2 En liste for USB-tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Velg **Media-synk (MTP)**.

3 Velg alternativet **Åpne enheten for å se filer** på PC-en. Du kan vise telefonens innhold på PC-en og overføre filene.

4 Kopier filene fra PC-en til stasjonsmappen eller omvendt.

5 Dra statuslinjen ned og trykk på **USB-tilkoblet** > **Lad telefonen**.

6 Koble USB-kabelen fra mobiltelefonen.

8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen

MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

⚠ MERK

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Volumtaster

- **På hjemmeskjermen:** styrer ringevolumet.
- **Under en samtale**: styrer hodetelefonvolumet.
- **Ved avspilling av audio/video:** kontinuerlig volumkontroll.

Av/på-/låsetast

Hodetelefonkontakt

Mikrofon

Mikrofon

Lader/USB-port

MERK: Vær forsiktig så du ikke holder hånden for mikrofonen når du ringer.

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den.

1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren.

2 Skyv SIM-kortet inn i sporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

3 Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

4 Legg bakdekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

Lade opp telefonen

Lade-/USB-kontakten er plassert nederst på telefonen. Sett en ende av USB-kabelen inn i telefonen, og koble den andre til et strømuttak.

MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterileveti den.
- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

Bruke minnekortet

Sørg for at du tar ut SD-kortet i lagringsmenyen før du fjerner det.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

MERK: Bare bruk kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

1 Trykk på for å åpne listen over programmer.
2 Bla og trykk på **Innstillinger** > **Lager**.
3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**
5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **av/på-/låsetasten** for å låse den.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten**. Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp skjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Knock Code

Du kan låse opp skjermen når skjermen er av, ved å trykke på riktig område og sekvens.

Slik aktiverer du Knock Code-funksjonen

1 Trykk på > > **Programmer**-fanen > **Innstillinger** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.

2 Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å velge opplåsingssekvens. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingssekvensen.

TIPS: Dobbelttrykk for å slå på skjermen når Knock Code ikke er i bruk.

KnockOn

Trykk to ganger på skjermen for å slå den av/på.

Slik aktiverer du KnockON-funksjonen

1 Trykk på > > **Programmer**-fanen > **Innstillinger** > **Bevegelser**.

2 Kryss av for **Skjerm på/av**.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbelttrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.

MERK: Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.

Veksle mellom og avslutte programmer

Multitasking er lett med Android fordi åpne applikasjoner fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hver applikasjon og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive applikasjoner ikke bruker ressurser unødvendig.

Veksle mellom programmer

- Trykk på og hold nede **menytasten** [≡]. Det vises en liste over nylig brukte programmer. Trykk på programmet du vil åpne.
- Hvis du vil fjerne et program fra listen, drar du forhåndsvisningen mot venstre eller høyre.

Slik stopper/avslutter du et program

1. Trykk på **menytasten** [≡] fra hjemmeskjermen, og deretter på **Systeminnstillinger** > **Programmer**.
2. Trykk på ett av alternativene øverst på skjermen. Velg ønsket program og trykk **Tvungen stopp** (eller **Stopp**) for å stoppe programmet.

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold nede – Trykk og hold nede et element på skjermen ved å trykke på det og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

Dra – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Dobbelttrykk – Dobbelttrykk for å zoome inn på en webside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en webside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når ser på et bilde eller bruker Kart.

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller ser på bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.

Statuslinje

Viser telefonens statusinformasjon inklusive klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.

Widget

Widgeter eller skjermelementer er frittstående programmer som er tilgjengelige via Programmer-skjermen, hjemmeskjermen eller på en utvidet hjemmeskjerm. Til forskjell fra en snarvei vises widgeter som skjermelementer.

Programikoner

Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.

Lokaliseringsindikator

Indikerer hvilke hjemmeskjermer du ser på.

Hurtigtastområde

Gir tilgang til funksjonene i en hvilken som helst hjemmeskjerm med ett tastetrykk.

Hurtigtastene er tilgjengelige nederst på hjemmeskjermen. Hurtigtaster gir enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

MERK: Du kan legge til et ikon ved å dra det til feltet Hurtigtaster og slippe det. Du kan fjerne et ikon ved å dra det ut av feltet Hurtigtaster.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.

2 Trykk på ønsket alternativ. Velg blant **Programmer** eller **Verktøy**

3 Dra det ønskede elementet til ønsket posisjon og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- Trykk og hold på ikonet du vil flytte, og dra det deretter til og slipp.

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra skjermbildet Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til, og drar det til den ønskede plasseringen.

TIPS Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe, slik at det er lett for deg å holde orden. Hvis du slipper et programikon over et annet på en hjemmeskjerm, opprettes en mappe med begge ikonene i.

Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigeringsikonet vises øverst til høyre i programmet.

2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.

3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Varsler

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlastinger.

Fra varslingspanelet kan du se telefonens gjeldende status og aktive varsler.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

Hurtiginnstillinger

Ved hjelp av hurtiginnstillinger kan du enkelt bytte mellom funksjonsinnstillinger som Wi-Fi, justere lysstyrker på skjermen og mye mer. Åpne varslingsfeltet for å få tilgang til hurtiginnstillingene. Du finner hurtiginnstillingene øverst i varslingsfeltet.

Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger i varslingsfeltet.

Dra Hurtiginnstillinger til høyre og trykk på . Trykk på og hold ≡ ved siden av elementet du vil flytte og dra det til ønsket posisjon. Marker avmerkingsboksen ved siden hvert element for å legge dem til i Hurtiginnstillinger.

MERK: Trykk og hold nede et ikon i Hurtiginnstillinger for å vise funksjonens meny for innstillinger.

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen, enhetens status m.m.

Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding
	Ny tekst-/multimediemelding
	En sang spilles av
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	NFC er på

Ikon	Beskrivelse
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Strømsparing er aktivert

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon, tjeneste og program som er i bruk.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

?123 abc Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

Trykk for å slette forrige tegn.

Angi spesialtegn

Du kan angi spesialtegn med skjermtastaturet (f. eks. á).

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder A-tasten til spesialtegnene vises. Velg deretter ønsket spesialtegn.

MERK: Et symbol øverst i høyre hjørne av en tast indikerer at flere tegn er tilgjengelig for den tasten.

Konfigurere Google-konto

Den første gangen du åpner en Google-applikasjon på telefonen, vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne applikasjonsskjermen.

2 Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer & synkronisering** > **Legge til konto** > **Google** > **Ny** for å starte konfigurasjonsveiviseren for Gmail.

3 Trykk på et tekstfelt for å åpne tastaturet, og skriv inn navn og brukernavn for Google-kontoen. Mens du skriver inn teksten, kan du hoppe til neste tekstfelt ved å trykke **Neste** på tastaturet.

4 Når du er ferdig med å angi navn og brukernavn, trykker du på . Telefonen vil kommunisere med Googles servere og undersøke om brukernavnet er tilgjengelig.

5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter instruksjonene og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

Logge inn på Google-kontoen

1 Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

2 Når du har logget deg på, kan du bruke Gmail og dra nytte av forskjellige Google-tjenester

3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett (avhengig av synkroniseringsinnstillingene).

Når du har logget deg på, kan du bruke Gmail, Play Store, og sikkerhetskopiere innstillingene på Googles servere, og dra nytte av andre Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.

Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår av Wi-Fi, kan ekstra kostnader påløpe for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi**.

2 Trykk på Wi-Fi for å slå på funksjonen og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

- Sikre nettverk vises med et låsikon.

3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.

- Hvis nettverket er sikret ,vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)

4 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth

Bluetooth lar deg dele data med andre Bluetooth-aktiverte enheter og koble til Bluetooth-hodesett.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble telefonen til en annen enhet, må de to enhetene pares.

1. På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Trykk på for å slå på Bluetooth.
3. Merk av i boksen ved siden av telefonens navn for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
4. En liste over tilgjengelige enheter vises. Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.
5. Avhengig av hvilken type enhet, kan det hende du må angi matchende koder, bekrefte matchende koder eller enhetene vil automatisk pares.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

Sende data via Bluetooth-funksjonen

1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger.** .

2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.

2 Trykk på for å slå på Bluetooth.

3 Merk av i boksen ved siden av telefonens navn for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.

MERK: Trykk på **menytasten** > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

4 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediesynkronisering (MTP)

1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.

2 En liste for USB-tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Du kan også gå til **Systeminnstillinger** > **PC-tilkobling**> **Velg USB-tilkoplingsmetode** > **Media-synk (MTP)**.

3 Du kan vise telefonens innhold på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.

2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.

3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.

4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).

5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.

6 Start synkroniseringen.

- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

Anrop

Foreta anrop

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne skjermen med talltastene.
2 Tast inn nummeret ved hjelp av talltastene. Trykk på for å slette et tall.
3 Trykk på for å ringe.
4 Trykk på for å legge på.

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder 0 +.

Ringe til kontaktene dine

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne kontaktlisten.
2 Bla gjennom kontaktlisten eller kryss av for **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn. Du kan også bla i alfabetet langs høyre side av skjermen.
3 I listen trykker du på ved siden av kontakten du vil ringe til.

Svare på og avvise et anrop

Når skjermen er låst/ulåst

- Skyv i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.
- Skyv i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

TIPS Avvis med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ringe en samtale nr. 2

1 Under det første anropet trykker du på **menytasten** [≡], trykk på **Legg til anrop** og tast inn nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på eller søke i kontakter ved å trykke på og velge kontakten du vil ringe.

2 Trykk på for å ringe.

3 Det første anropet parkeres.

4 Trykk på for å starte en telefonkonferanse.

5 Trykk på for å avslutte aktive samtaler.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på og velg alternativet **Anropslogger** .
En fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop vises.

TIPS

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på menytasten [≡]. Trykk deretter på Slett alle for å slette alle elementer eller trykk på Slett for å slette individuelle elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

1 På hjemmeskjermen trykker du på .

2 Trykk på **menytasten** .

3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne kontaktlisten.

2 Trykk på boksen **Søk etter kontakter** og skriv inn kontaktens navn. Du kan også bla i alfabetet langs høyre side av skjermen.

Legge til en ny kontakt

1 Gå til hjemmeskjermen, trykk på og skriv inn nummeret til den nye kontakten.

2 Trykk på > **Ny kontakt**.

3 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på . Velg mellom **Ta bilde** eller **Velg fra galleri**.

4 Trykk på øverst på skjermen og velg kontoen du ønsker å lagre kontakten på.

5 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.

6 Trykk på **Lagre**.

Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne kontaktlisten.

2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.

3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne kontaktlisten.

2 Trykk på fanen og velg en kontakt for å vise detaljene.

3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på for å åpne kontaktlisten.

2 Trykk på kategorien **Grupper** , og deretter på **Meny -tasten** > **Ny gruppe**.

3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.

4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger

Telefonen kombinerer tekstmeldinger og multimediemeldinger i én intuitiv og brukervennlig meny.

MERK: LG-meldingen bør være satt opp som standard SMS-program. Hvis ikke kan enkelte meldingsfunksjoner være begrenset.

Sende en melding

1 Trykk på på hjemmeskjermen og deretter på for å opprette en ny melding.

2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

3 Trykk på feltet Skriv melding og skriv meldingen din.

4 Trykk på**menytasten** for å få tilgang til alternativmenyen Meldinger.

TIPS Du kan trykke på ikonet for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

⚠ **MERK**

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen endres deretter.

Visningsmodus

Uleste meldinger er plassert øverst. Meldinger utvekslet med en annen person vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Åpne programmet **Meldinger** og trykk på **menytasten** [≡] > **Innstillinger**.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner E-post, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Åpne programmet **E-post**, og trykk på **menytasten** [≡] > **Innstillinger** > **Legg til konto**.

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Åpne programmet **E-post**, og trykk på **menytasten** [≡] > **Innstillinger**. Trykk på **Generelle innstillinger** for å konfigurere innstillinger for alle konti eller trykk på en individuell konto for å konfigurere innstillinger kun for den spesielle kontoen.

Slette en e-postkonto:

- Åpne programmet **E-post**, og trykk på **menytasten** [≡] > **Innstillinger** > **menytasten** [≡] > **Slett konto** > trykk på en konto > **Slett** > **Ja**.

Jobbe med kontomapper

Åpne programmet **E-post**, og trykk på **menytasten** [≡] > **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

1 Når programmet **E-post** er åpent, trykker du på .

2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.

3 Trykk på feltet **Cc/Bcc** for å sende kopi/blind kopi. Trykk på for å legge ved filer.

4 Trykk på meldingsfeltet og skriv meldingen.

5 Trykk på for å sende e-post. Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet Kontoer.

TIPS Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

Kamera

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på **Kamera** på hjemmeskjermen.

Bli kjent med søkeren

1. **Blits** – Velg **Av**, **På** eller **Auto**.
2. **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
3. **Fotomodus** – Velg mellom **Normal** og **Panorama**.
4. **Innstilling** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
5. **Videomodus** – Trykk på og dra nedover dette ikonet for å bytte til videomodus.
6. **Utløserknapp**
7. **Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

MERK: Minnekapasiteten kan variere avhengig av kamerainnstillingene.

Avanserte innstillinger

Trykk på ⚙ i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på **Tilbake -tasten** når du har valgt et alternativ ⇦.

	Ta bilde med en talekommando. Si **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi** eller **LG** for å ta et bilde.
	Dette valget angir og kontrollerer hvor mye lys som registreres for bildet.
W3M	Trykk på bildet.
AUTO	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
AWB	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter på bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du vise bildene på et kart.
	Velger en lyd for lukkeren.
	Velg hva som skal skje når du trykker på volumtastene. Velg mellom **Ta bilde** eller **Zoom**.
	Angi hvor du vil lagre bilder.
?	Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

	Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

TIPS

- Når du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, tidtakeren og Scene-modus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

1 Åpne **kameraprogrammet**.

2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.

3 Trykk på for å ta et bilde.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på bildet for forhåndsvisning nederst på skjermen for å vise det siste bildet du tok. Velg å vise bildet med galleriet.

	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette bildet.

TIPS Hvis du har opprettet en konto for et sosialt nettverk på telefonen, kan du dele bildene dine på dette sosiale nettverkssamfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på **menytasten** [≡] for å åpne alternativmenyen.

Sett bilde som – Trykk på for å bruke bildet som **Kontaktbilde**, **Hjemmeskjermbakgrunn**, **bakgrunnsbilde for låseskjermen** eller **bakgrunn**.

Flytt– Trykk for å flytte bildet til et annet album.

Kopier – Trykk for å kopiere det valgte bildet og lagre det i et annet album.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på det valgte bildet.

Roter venstre/høyre – Trykk for å rotere bilde til venstre eller høyre.

Beskjæring – Beskjær bildet.

Rediger – Trykk på for å redigere bildet.

Bildevisning – Starte en lysbildefremvisning av alle bildene.

Legg til plassering – Legg til informasjon om plassering til bildet.

Detaljer – Viser informasjon om bildet.

Vise de lagrede bildene

Du kan åpne de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk på forhåndsvisningen av bildet nederst på skjermen, så vises galleriet ditt.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem mot hverandre for å zoome ut eller fra hverandre for å zoome inn.

Videokamera

Åpne videokameraet ved å trykke på **Kamera** på hjemmeskjermen. Trykk deretter for å bytte til videomodus.

Bli kjent med søkeren

1. **Blits** – Velg **Av**, **På** eller **Auto**.
2. **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
3. **Innstilling** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
4. **Kameramodus** – Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.
5. **Start opptak**
6. **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.

MERK: Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.

Avanserte innstillinger

Trykk på ⚙ i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Trykk på **Tilbake-tasten** ⮌ når du har valgt et alternativ.

WVGA	Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
AWB	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes på videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens tjenester for geo-tagging. **MERK:** Denne funksjonen er tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert eller koblet til et nettverk.
	Velg hva som skal skje når du trykker på volumtastene. Velg mellom **Ta opp** eller **Zoom**.
	Angi hvor du vil lagre videoer.
?	Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.
	Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

Video opptak

1 Åpne programmet **Kamera**, og trykk på knappen **Videomodus** .
2 Videokameraets søker vises på skjermen.
3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
4 Trykk på én gang for å starte opptaket.
5 Det vises en tidtaker for videolengden.
6 Trykk på for å stoppe opptaket.

Når du har spilt inn en video

Trykk på bildet for forhåndsvisning nederst på skjermen for å vise den siste videoen du tok.

	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å sende videoen til andre, eller for å dele den via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette videoen.

Se på de lagrede videoene

1 Gå til søkeren og trykk på forhåndsvisningen av bildet nederst på skjermen.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

- På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Galleri** .

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise alle album. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoome inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Redigere bilder/videoer

Når du viser bilder eller videoer, trykker du på **Meny -tasten** og bruker de avanserte redigeringsalternativene.

Slette bilder

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på og velg bilder/videoer ved å trykke på dem. Trykk deretter på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .

Angi et bilde som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny -tasten** og velg **Sett bilde som** for å angi bildet som hjemmeskjermbakgrunn eller bakgrunn for låseskjerm.

Videoer

Telefonen har en videospiller du kan bruke til å spille av alle favorittvideoene dine.

Spille av en video

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Videoer** .
2 Velg videoen du vil spille av.

1 /	Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
2	Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
3	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
4	Trykk for å styre lydvolumet.
5 / /	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.
6	Trykk for å ta et bilde mens du spiller av video.
7 /	Trykk for å låse/åpne en videoskjerm.

Hvis du vil justere volumet mens du ser på en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Slett** og **Detaljer** vises.

MERK: Skyv venstre side av skjermen opp og ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video. Skyv høyre side av skjermen opp og ned for å justere volumet.

Musikk

Telefonen har en musikkspiller som du kan bruke til å spille av all favorittmusikken din. For å få tilgang til musikkspilleren går du til hjemmeskjermen og trykker på > **Programmer** > **Musikk** .

Spille av musikk

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Musikk** .

2 Trykk på kategorien **Sanger**.

3 Velg sangen du vil spille av.

1	Trykk for å finne sangen på YouTube.
2	Trykk for å se gjeldende spilleliste.
3	Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.

❹	Trykk for å angi modus for tilfeldig avspilling.
❺	Trykk for å angi repetisjonsmodus.
❻	Trykk for å styre musikkvolumet.
❼	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang. Trykk og hold for å spole tilbake i tre sekunders trinn.
❽ /	Trykk for å ta en pause/fortsette avspillingen.
❾	Trykk for å hoppe til neste spor i albumet eller spillelisten Trykk og hold for å spole fremover i tre sekunders trinn.
❿	Trykk for å stille in lydeffekter.

Hvis du vil justere volumet mens du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold nede en sang i listen for å få tilgang til følgende alternativer: **Spill**, **Legg til spilleliste**, **Del**, **Sett som ringetone**, **Slett**, **Detaljer**, og **Søk**.

MERK:

Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.

- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.
- Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk.
  I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Alarm/Klokke

Stille alarmen

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
2 Still inn ønsket alarmtid.
3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Alarmvolum**, **Automatisk app-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**.
4 Trykk på **Lagre** for å lagre alarmen.

MERK: Du kan endre alarminnstillingene ved å trykke på **menytasten** på alarmskjermen og velge Innstillinger.

Slik stiller du verdensuret

Verdensuret lar deg sette opp en liste over byer for enkelt å sjekke aktuelt klokkeslett i andre tidssoner med et raskt blikk.

1 Åpne **Alarm/Klokke**. Velg deretter alternativet **Verdensur** .
2 Trykk på ikonet **Ny by** (nederst på skjermen). Søk i tilgjengelige byer og trykk på den du vil velge.

Bruke kalkulatoren

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Kalkulator** .
2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
3 Til enkle beregninger trykker du på den funksjonen du vil utføre (, , eller) etterfulgt av .

MERK: For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **menytasten** [≡]. Velg **Avansert kalkulator**, og deretter ønskede funksjoner.

MERK: Når du skal vise historikk, trykker du på **menytasten** [≡]. Velg deretter **Beregningshistorikk**.

Legge til en hendelse i kalenderen

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Kalender** .
2 Trykk på og velg fra **Dag**, **Uke**, **Måned**, **År**, eller **Agenda** for å endre visningen.
3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
4 Trykk på feltet **Hendelsesnavn** og skriv inn navnet på hendelsen.
5 Trykk på feltet **Plassering** for å skrive inn sted for hendelsen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
6 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på feltet **Beskrivelse**og skrive inn detaljene.
7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Taleopptaker** .
2 Trykk på for å starte opptaket.
3 Trykk på ■ for å avslutte opptaket.
4 Trykk på ▶ for å lytte til opptaket.

MERK Trykk på ☰ for å få tilgang til opptakslisten din. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Sende taleopptaket

1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .

2 Velg blant de tilgjengelige delingsmetodene.

Opptaksmodus
Trykk her for å endre opptaksmodus.

Opptaksknapp
Trykk her for å starte opptak av talenotater.

Listeknapp
Trykk her for å vise listen over opptakene dine.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

- Gå til hjemmeskjermen og trykk på > **Programmer** > **ThinkFree Viewer**.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av ThinkFree Viewer, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Google+

Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Google+** .

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Gjestemodus

Du kan bruke Gjestemodus for å beskytte personvernet ditt eller begrense visse programmer for barn. Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises.

Velg Gjestemodus på forhånd og tilpass alternativene.

MERK: Du bør stille inn mønsterlåsen før du bruker Gjestemodus.

1 Trykk på > **Programmer** > **Innstillinger** > **Gjestemodus**.

2 Trykk på Gjestemodus for å aktivere modusen.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Talesøk** .

2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Nedlastinger** .

QuickMemo

Med funksjonen QuickMemo kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Bruk QuickMemo for å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.

1 Åpne **QuickMemo** ved å trykke på begge volumtastene i ett sekund på skjermen du ønsker å ta skjermdump av.

ELLER **ELLER**

2 Dra Statuslinjen ned og trykk på Quick Settings.

Opprett et notat ved hjelp av alternativer på verktøylinjen.

3 Trykk på i Redigeringsmenyen for å lagre notatet i QuickMemo-albumet i Galleri.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Følgende alternativer er tilgjengelig ved bruk av QuickMemo.

	Lar deg velge bakgrunn.
	Angre eller gjøre om forrige handling.
	Velger type penn, farge og verktøy for beskjæring.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å sende notatet til andre eller for å dele det via sosiale nettverk.

	Lagrer notatet i **Galleri**.

Vise et lagret QuickMemo

Åpne **Galleri** og velg albumet **QuickMemo**.

FM-radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten. Hvis du vil lytte til radioen, kan du gå til hjemmeskjermen og trykke på > **Programmer**-fanen (om nødvendig) > **FM-radio** .

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk.

1 Åpne FM-Radio-programmet, og trykk deretter på > **Skann**.

2 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyr et bredt utvalg av spennende innhold – skrifttyper, temaer, spill og programmer.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

1 Trykk på > > kategorien Programmer > trykk på ikonet for å få tilgang til **LG SmartWorld**.

2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.

3 Last ned ønsket innhold.

- Det kan påløpe gebyrer for bruk av mobilnettverk. Dette avhenger av dataplanen du er registrert med hos mobiloperatøren din.
- LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet LG ikke vises?

1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) og velg landet ditt.
2 Last ned programmet LG SmartWorld.
3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet LG.

Spesialfordel bare i LG SmartWorld

1 Få din egen stil på smarttelefonen ved hjelp av Start-tema, Tastatur-tema og Skrift som du finner på LG SmartWorld. (Denne tjenesten er bare tilgjengelig for enkelte enheter. Kontroller tilgjengeligheten på nettstedet for LG SmartWorld.)
2 Dra nytte av LG SmartWorlds spesialtjeneste ved å benytte deg av jevnlige kampanjer.

Internett

Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer, hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Internett** .

Bruke webverktøylinjen

Trykk og hold nede verktøylinjen for Internett. Skyv den oppover med fingeren for å åpne den.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av hva som skjer når du trykker på **tasten Tilbake** , som tar deg til forrige side.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på Gå på tastaturet.

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på > .

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på **menytasten** > **Legg til bokmerke** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på og velger en side.

Historikk

Du kan åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider ved å trykke på alternativet > **Historikk**. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **menytasten** > **Slett all historikk**.

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Chrome** .

Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på Gå på tastaturet.

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på > **+ Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne kategorier og bokmerker, slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er pålogget med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne kategorier på andre enheter, trykker du på **menytasten** > **Andre enheter**. Velg en webside for å åpne den.

Legge til og bruke bokmerker

Hvis du vil legge til bokmerker, trykker du på **menytasten** > .

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på **menytasten** > **Bokmerker** og velger ønsket side.

Åpne menyen Innstillinger

1 På hjemmeskjermen trykker du på > **Programmer** > **Innstillinger** .

ELLER

På hjemmeskjermen trykker du på **menytasten** > **Systeminnstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori og konfigurer ønsket innstilling.

TRÅDLØST OG NETTVERK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruteren.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Åpne Wi-Fi-innstillinger og trykk på **menytasten** > **Avansert Wi-Fi** > **MAC adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anrop >

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

UTGÅENDE SAMTALE

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

INNKOMMENDE SAMTALE

Popup for innkommende anrop – Hvis du velger denne funksjonen, vises popup for innkommende anrop når et program brukes.

Avvisning av anrop – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom **Modus for anropsavvisning** eller **Avvis anrop fra**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Privat – Skjuler anropers navn og nummer for innkommende anrop.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Automatisk svar – Muliggjør aktivering og deaktivering av Automatisk svar med håndfri.

PÅGÅENDE SAMTALE

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

AVSLUTT SAMTALE

Lagre nye numre – Legg til nye numre for kontakter etter et anrop.

Av/på-knappen avslutter samtaler – Angi at enheten skal avslutte samtalen når du trykker på av/på-/låsetasten.

ANNET

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for anrop, inkludert **siste anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.**

Tilleggsinnstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

Anrops-ID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

<Del og koble til>

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

Android Beam – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

MERK: NFC-antennen for denne modellen er på bakdekselet, og dette bakdekselet er det eneste som leveres med enheten.

< Klikk og betal >

Når NFC er aktivert, kan du bruke Klikk og betal-funksjonen til å betale for varer kun ved å la telefonen berøre en leser ved et kasseapparat. Hvis enheten ikke har et standard program, kan du bla gjennom Google Play for andre betalingsprogrammer.

< Tethering og nettverk >

TILKNYTNING

WiFi tilgangspunkt – Gjør at du kan dele mobilnettverk via Wi-Fi og konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Bluetooth deling – Gjør at du kan angi telefonen uansett om du deler Internett-tilkobling eller ikke.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-deling.

NETTVERK

Flymodus **– Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.**

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

Standard SMS-program – Lar deg velge standard program for SMS.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

ENHET

< Lyd >

LYDPROFIL

Lydprofil – Still inn lydprofil til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.

Volum – Håndter volum for **Ringetone**, **Varsler**, **Trykk på tilbakemeldinger og system** og **Musikk**, **video**, **spill og andre medier**.

Stille modus – Lar deg angi en tidsplan for å konfigurere lydprofilen til Stille. Dette demper alle lyder bortsett fra alarmer og media og tillater gjentatte anrop eller anrop fra bestemte kontakter.

RINGETONER OG VIBRERING

Telefonringetone – Lar deg angi standard ringetone for anrop.

Innkommende anropsvibrering – Lar deg angi standard vibrering for innkommende anrop.

Ringetone med vibrering – Vibrasjonssignal for samtaler.

SYSTEM

Talevarsler – Varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

Ringetone for varsel – Lar deg angi standard ringetone for varsler.

Trykk på tilbakemeldinger og system – Still inn Trykk på tilbakemeldinger og system for **Tastetoner for tastatur**, **Lyder ved trykk**, **Skjermlåslyd** og **Vibrer ved berøring**.

< Skjerm >

SKJERM

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen. Merk av Natt lysstyrke for å stille lysstyrken til 0 % automatisk mellom kl. 0.00 ~ 06.00..

Skjermsparer – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Effekt for skjerm av – Still inn effekt for skjerm av når bruk når skjermen slås av.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Daydream - Velg at skjermspareren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader.

SKRIFT

Skrifttype – Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

< Hjemmeskjerm >

Velg Hjem – Velger stil for hjemmeskjermen. Velg **EasyHome** for å simulere en funksjon telefonopplevelse.

SKJERM

Tema – Angir skjermtema for enheten.

Bakgrunn – Stiller inn bakgrunn for bruk på hjemmeskjermen. Velg fra **Galleri**, **Levende bakgrunner**, **Foto** eller **Bakgrunnsgalleri**.

Skjermeffekt – Angir effekten når du stryker over skjermen for å skifte skjermbilde. Velg mellom**Grunnleggende**, **Bris**, **Trekkspill**, **Panorama**, **Karusell**, **Belegg** og **Domino**.

Tillat looping av hjemmeskjerm – Kryss av for at hjemmeskjermene skal rulle kontinuerlig, slik at du ikke trenger å rulle tilbake i motsatt retning når du kommer til en av endene.

Kun stående visning – Kryss av for alltid å vise hjemmeskjermen stående.

DATA

Start sikkerhetskopiering og tilbakestilling – Sikkerhetskopier og gjenopprett konfigurasjon for program, widget og tema.

TIPS

Hjelp – Viser nyttige tips for startskjermen.

< Lås skjerm >

SKJERMSIKKERHET

Velg skjermlås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Knock Code**, **Ansiktsopplåsing**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

Bakgrunn – Angi bakgrunnsmotiver for låst skjerm fra **Galleri** eller **Bakgrunnsgalleri**.

Snarveier – Tilpass snarveier på låseskjermen.

Kontaktinformasjon for mistet telefon – Vis eierinformasjon på låseskjermen i tilfelle du mister telefonen.

Tidslås

Tidslås – Angi tiden før låsen aktiveres.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på strømknappen.

< Bevegelser >

KNOCKON

Skjerm av/på – Aktiver slik at KnockON slår skjermen av eller på. Dobbeltrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbeltrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt telefonen mens du bruker KnockON-funksjonen da dette vil føre til dårligere resultater.

SVAR MEG

Demp innkommende anrop – Snu enheten for å slå av lyd på innkommende anrop.

ANNET

Slumre eller stopp alarm – Snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

Pause video – Snu enheten for å pause videospilling.

Hjelp – Trykk for å få informasjon om bevegelsesfunksjonen.

SENSOR

Bevegelsessensorkalib. – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< Lagring >

INTERNLAGRING – Vis bruken av internlagringen.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk **Ta ut SD-kort** for trygg fjerning. Hvis SD-kort ikke er montert, trykk på **Koble til SD-kort**. Trykk på Slett SD-kort hvis du ønsker å slette all data fra SD-kortet.

<Batteri>

BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus. Trykk på ikonet for lading av batteriet for å vise skjermbildet for batteribruk hvor du kan se batteriets bruksnivå og detaljer om batteribruk. Skjermbildet viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på en oppføring for å se mer detaljert informasjon.

Batteriprosent på statuslinje – Velg dette for å vise batterinivået i prosenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARING

Strømsparing – Trykk på bryteren for å veksle mellom Av og På.

SLÅ PÅ STRØMSPARING

Slå på strømsparing – Velg å slå på strømsparing når batterinivå kommer til et bestemt nivå. Velg mellom **Øyeblikkelig**, **10 % batteri**, **20 % batteri**, **30 % batteri** eller **50 % batteri**.

STRØMSPARENDE ELEMENTER

Automatisk synkronisering – Slår av automatisk synkronisering.

Wi-Fi – Slår av Wi-Fi hvis data ikke er i bruk.

Bluetooth – Slår av Bluetooth hvis det ikke er tilkoblet til en enhet.

Vibrer ved berøring – Slår av tilbakemelding ved berøring.

Lysstyrke – Justerer lysstyrken.

Skjermsparer – Juster skjermspareren.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om strømsparingstips.

<Programmer>

Bruk menyen **Programmer** for å vise detaljer om programmer som er installert på enheten, administrere dataene og tvinge dem til å stoppe.

Skyv til venstre og høyre for å velge en av de tre kategoriene øverst på skjermen for å vise detaljert informasjon for programmer i kategoriene **NEDLASTET**, **PÅ SD-KORT, KJØRER** og **ALLE**.

Trykk på en oppføring for å vise mer informasjon. Trykk **Stopp** (eller **Tvungen stopp**) og deretter **OK** for å stoppe.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av **Autosynk data**.

< Gjestemodus >

Bruk gjestemodus når du lar noen andre bruke telefonen. De vil kun være i stand til å bruke programmene som du har valgt. Når du setter den opp, kan du enkelt sette telefonen i gjestemodus ved å tegne gjestemønster på den låste skjermen som du angir, som er forskjellig fra det vanlige opplåsingsmønsteret. Trykk på **Hjelp** for ytterligere informasjon

MERK: Du bør stille inn mønsterlåsen før du bruker Gjestemodus.. Gjester kan også bruke programmer som ikke er forhåndsvalgt, men koblet til forhåndsvalgte programmer.

< Plassering >

MODUS

Stor nøyaktighet – Bruk GPS, Wi-Fi og mobilt nettverk for å estimere plassering.

Strømsparing – Bruk Wi-Fi og mobile nettverk til å estimere plassering.

Kun enhetssensorer – Bruk GPS for å finne plassering.

NYLIGE LOKALISERINGSFORESPØRSLER

Viser programmer som nylig har bedt om lokaliseringsinformasjon.

STEDSBASERTE TJENESTER

Gjør at du kan vise innstillingene dine for Google-lokalisering.

< Sikkerhet >

KRYPTERING

Krypter telefonen – Lar deg kryptere telefonen av sikkerhetsmessige grunner. Etter kryptering må en PIN-kode eller passord legges inn hver gang du slår på telefonen.

Krypter SD-kort – Lar deg kryptere data på SD-kortet slik at de blir beskyttet. Etter kryptering kan du ikke bruke det i andre enheter. Data som er opprettet eller oppdatert etter deaktivering av kryptering blir ikke kryptert, men dataene som tidligere er kryptert forblir kryptert.

PASSORD

Gjør passord synlig – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

TELEFONADMINISTRASJON

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreft programmer – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

LAGER FOR PÅLOGGINGSINFORMASJON

Lagringstype – Viser lagringstype.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett påloggingsopplysninger – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for **Språk og input** til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

Sikkerhetskopier dataene – Sikkerhetskopier programdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles servere.

Sikkerhetskopier konto – Angi hvilken konto du vil sikkerhetskopiere data til.

Automatisk gjenoppretting – Når du installerer en app, gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data.

PERSONLIGE DATA

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene og slett alle dataene.

SYSTEM

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

< PC-tilkobling >

USB-TILKOBLING

Listen Velg USB-tilkoblingsmetode – Angir standard tilkoblingsmodus når du kobler telefonen til en PC via en USB-kabel. Velg mellom **Lade telefon**, **Media-synk (MTP)**,**Deling**, **LG Programvare** og **Send bilde (PTP)**.

Spør ved tilkobling – Merk av for å bekrefte type USB-tilkobling når du kobler til en PC.

Hjelp – Viser informasjon om tilkoblingsinnstillinger.

LG PROGRAMVARE

PC Suite – Merk av for dette hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via en Wi-Fi-tilkobling.

Hjelp – Hjelp for LG-programvare.

< Skrive ut>

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

< Om telefonen >

Denne menyen lar deg administrere programvareoppdateringer og vise diverse informasjon knyttet til enheten.

Telefonens navn – Lar deg stille inn et navn for telefonen. Dette blir telefonens navn for Bluetooth, Wi-Fi Direct etc.

Oppdateringssenter – Sjekk oppdateringer for programmer fra LG Electronics.

Nettverk– Gjør det mulig å vise nettverk, nettverkstype og styrke, tjenestestatus, roamingstatus, tilstand for mobilnettverk og IP-adresse.

Status – Du kan vise mobiltelefonens nummer, MIN, PRL-versjon, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batteri – Gjør det mulig å vise informasjon om batteristatus, batterinivå og batteribruk.

Maskinvareinformasjon – Gjør det mulig å vise modellnummer, oppetid, garantiens utløpsdato, Wi-Fi MAC-adressen og Bluetooth-adressen.

Programvareinformasjon – Gjør det mulig å vise Android-versjon, basisbåndversjon, kjerneversjon, build-nummer og programvareversjon.

Juridisk informasjon – Gjør det mulig å vise åpne kildelisenser og juridisk informasjon for Google.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

1. Gå til www.lg.com, og velg land.
2. Gå til **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **velg modell**, eller gå til **Support** > **Mobile** > velg modell.
3. Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Slik gjør du dette:

1. Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
2. Velg **LG programvare** når **Velg USB-tilkoblingsmetode** vises.
3. Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
4. Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
5. Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

1. Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
2. Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
3. Fra hovedmenyen velger du **Enhet** > **Importer til enhet** > **Importer kontakter**.
4. Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
5. I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
6. Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
7. Klikk på **OK**.
8. Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
9. Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
10. Klikk **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på http://www.lg.com/common/index.jsp → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

MERK: Dine personlige data lagret på telefonen – inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt når telefonens programvare oppdateres. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for ulovlig bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov, for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til http://opensource.lge.com/

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggutstyr.)**

Reiseadapter

Stereoheadset

Batteri

Kort startveiledning

Datakabel

MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsing

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth-enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
Data Sikkerhetskopi av kontakter	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på **menytasten** [≡] og deretter **Mapper** for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Google™-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (Vent og pause): 1. På hjemmeskjermen trykker du på **Telefon**-ikonet . 2. Tast nummeret, og trykk på **menytasten** . 3. Trykk på **Legg til 2-sekunders pause** eller **Legg til vent**.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Låsemønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	1. På hjemmeskjermen trykker du på **menytasten** [≡]. 2. Trykk på **Systeminnstillinger** > **Lås skjerm**. 3. Trykk på **Velg skjermlås** > **Mønster**. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. 4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. **Forholdsregler ved bruk av mønsterlås** Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsningsmønster.)

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Låsemønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	**Hvis du har glemt mønsteret:** Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. **Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.**
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på **menytasten** [≡] og trykk på **Systeminnstillinger**. 2. Trykk på **Språk og input** > **Språk**. 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	1. På hjemmeskjermen trykker du på **menytasten** [≡]. 2. Trykk på **Systeminnstillinger** > kategorien **Skjerm**. 3. Trykk på **Skjermsparer**. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold nede ikonet til papirkurvikonet vises øverst til høyre på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	1. På hjemmeskjermen trykker du på **menytasten** [≡]. 2. Trykk på **Systeminnstillinger** > **Programmer** > **LASTED NED**. 3. Trykk på programmet og deretter på **Avinstaller**.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. I innstillingene for alarm/klokke kan du velge sanger som alarmlyd.
Telefonfunksjon Alarm	Vil jeg kunne høre alarmen hvis telefonen er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjenoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjenoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjenoppretting) til å initialisere den.

DANSK

Brugermanual

- Skærmbilleder og illustrationer kan være forskellige fra dem, der findes på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Google Play™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug 5

Vigtig bemærkning 14

Lær din telefon at kende 20
Oversigt over telefon 20
Installation af SIM-kortet og batteriet 22
Opladning af telefonen 24
Brug af hukommelseskortet 24
Sådan låser og oplåser du skærmen 26
Knock Code 26
Slå skærmen til 26
Skift mellem og afslutning af programmer 27

Din startskærm 28
Tip til touchskærmen 28
Startskærm 29
Tilpasning af startskærmen 30
Notifikationer 31
Lynindstillinger 32
Notifikationsikoner på statuslinjen 32
Skærmtastatur 34
Indtaste specialtegn 34

Konfiguration af en Google-konto 35
Oprettelse af Google-konto 35
Log på din Google-konto 35

Tilslutning til netværk og enheder 36
Wi-Fi 36
Tilslutning til Wi-Fi-netværk 36
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk 36
Bluetooth 37
Pc-forbindelser via et USB-kabel 39

Opkald 40
Foretagelse af opkald 40
Opkald til dine kontakter 40
Besvarelse eller afvisning af et opkald .. 40
Når skærmen er låst/låst op 40
Justering af opkaldslydstyrken 41
Foretagelse af et andet opkald 41
Visning af dine opkaldslog 41
Opkaldsindstillinger 42

Kontakter 43
Søgning efter en kontakt 43
Tilføjelse af en ny kontakt 43
Favoritkontakter 43
Oprettelse af en gruppe 44

Beskeder 45
Afsendelse af en besked 45
Visning 46
Ændring af dine beskedindstillinger 46

E-mail 47
Administration af en e-mail-konto..... 47
Arbejde med kontomapper..... 47
Oprettelse og afsendelse af en e-mail... 48

Multimedie 49
Kamera 49
Lær søgeren at kende 49
Brug af avancerede indstillinger 50
Sådan tages et hurtigt foto 51
Når du har taget fotoet 51
Visning af gemte fotos..... 52
Videokamera..... 53
Lær søgeren at kende 53
Brug af avancerede indstillinger 54
Optagelse af en lynvideo..... 55
Efter optagelse af en video 55
Visning af gemte videoer 55
Justering af lydstyrken ved visning af en video 55
Galleri 56
Visning af billeder..... 56
Afspilning af videoer..... 56
Rediger fotos/videoer 57
Sådan slette du billeder..... 57
Indstilling af et foto som baggrund..... 57
Videoer..... 57
Afspilning af en video 57
Musik..... 59
Afspilning af en sang..... 59

Værktøjer 61
Alarm/Ur 61
Brug af lommeregneren 61
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen..... 62
Diktafon 62
ThinkFree Viewer 64
Google+ 64
Gæstetilstand 64
Stemmesøgning..... 65
Downloads..... 65
QuickMemo..... 65
FM-radio 67
Søgning efter stationer..... 67
LG SmartWorld..... 68

Internettet 69
Internet 69
Brug af internetværktøjslinjen..... 69
Visning af internetsider..... 69
Sådan åbner du en side 70
Stemmestyret søgning på internettet.... 70
Bogmærker..... 70
Historik..... 70
Chrome 70
Visning af internetsider..... 70
Sådan åbner du en side 71
Stemmestyret søgning på internettet.... 71
Synkronisering med andre enheder..... 71
Tilføjelse og visning af bogmærker 71

Indstillinger 72
Åbn menuen Indstillinger 72
Trådløs og netværk..... 72
ENHED 76
PERSONLOG..... 80
SYSTEM 83

Pc-software (LG PC Suite)..... 85

Opdatering af telefonsoftware 88

Om denne brugervejledning 90
Om denne brugervejledning..... 90
Varemærker 91

Tilbehør 92

Fejlfinding 93

Ofte stillede spørgsmål 97

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et softwareværktøj i enheden, der opretter en fejllog. Dette værktøj indsamler kun data, der er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-D213n er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, der er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0.499 W/kg (10 g) og 0.687 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontrollér, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

⚠ ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige enhedsmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for enheden og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktion, der svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.

- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler, f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 ºC og 40 ºC, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parkér bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headset kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.

- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer **LG Electronics,** at denne **LG-D213n** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Rådets direktiv **1999/5/EC**. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på **http://www.lg.com/global/declaration**

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge http://opensource.lge.com/

Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

SÅDAN OPDATERES DIN SMARTPHONE

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Opdater din smartphone uden din PC. Vælg Update Center > Softwareopdatering.**
- **Opdater din smartphone ved at slutte den til din PC.**
  Du kan finde flere oplysninger om denne funktion ved at gå til http://www.lg.com/common/index.jsp og vælge land og sprog.

Bortskaffelse af din gamle telefon

1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.

3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Kassering af batterier/akkumulatorer

1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.

2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.

4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

1 Fra startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Programmer**.

2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.

3 Tryk på **Afinstaller**, og tryk derefter på**OK** for at bekræfte.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladninger ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, når du ikke bruger den. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.

- Visse programmer, du har hentet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Fra startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Fra startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærmbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før installation af et open source-program og -operativsystem (OS)

⚠ **ADVARSEL**

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

⚠ ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Hent kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af en skærmlås

Indstil skærmlåsen, så du sikrer din telefon mod uautoriseret brug. På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Ingen**, **Træk**, **Knock Code**, **Ansigtslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**. Hvis du valgte Mønster, bedes du om at oprette en PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer din skærmlås.

Advarsel: Opret en Google-konto, før du indstiller en skærmlås, og husk den PIN-kode, som du oprettede, da du oprettede din skærmlås.

⚠ ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af en mønsterlås.

Det er meget vigtigt, at du husker den skærmlås, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender en forkert skærmlås 5 gange. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske din skærmlås:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemt mønster?** i bunden af skærmen. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto eller indtaste den PIN-kode, som du oprettede.

Hvis du ikke har logget på en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du foretage en total nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

⚠ ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

1. Sluk telefonen.
2. Tryk og hold på **Tænd/sluk-/Lås/lås op-tasten** + **Lydstyrke ned-tasten**.
3. Slip **Tænd/sluk-/Lås/lås op-tasten**, når LG-logoet vises.
4. Tryk på tasten **Tænd/sluk-/Lås-tasten** igen inden for 3 sekunder.
5. Slip alle taster, når skærmen Fabriksnulstilling af data vises.
6. Tryk på **Tænd/sluk-/Lås/lås op-tasten** to gange mere som vist på skærmen i denne tilstand, og Fabriksnulstilling udføres.

7 Hvis du trykker på **Lydstyrke op-tasten** eller **Lydstyrke ned-tasten**, udføres Fabriksnulstilling ikke, og der startes op Normalt.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan stopper du programmer:

1 Fra startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Programmer** > **KØRER**.

2 Tryk på det ønskede program, og tryk på **Stop** for at stoppe det.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din telefon.

2 Der vises en liste over USB-tilslutningstyper på skærmen. Tryk på indstillingen **Medie sync (MTP)**.

3 Vælg indstillingen **Åbn enhed for at få vist filer** på din pc. Du kan derefter få vist medieindholdet på din pc og overføre filerne.

4 Kopiér filerne fra din pc til drevmappen eller modsat.

5 Træk statuslinjen ned, og tryk på **USB tilsluttet** > **Oplad telefon**.

6 Tag USB-kablet ud af telefonen.

8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

Oversigt over telefon

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af berøringsskærmen under opkald.

⚠ ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lydstyrketaster

- **På startskærmen:** Kontrollér ringelydstyrke.
- **Under et opkald:** Styrer lydstyrken i øresneglen.
- **Ved afspilning af audio/video:** Kontrollér lydstyrken kontinuerligt.

Tænd/sluk-Lås/lås op-tast

Øretelefonstik

Mikrofon

Mikrofon

Opladnings-/USB-port

BEMÆRK: Pas på ikke at blokere mikrofonen med din hånd under opkald.

Batteridæksel

NFC trykpunkt

Batteri

Kameralinse

Blitz

Stik til microSD-kort

Stik til SIM-kort

Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den.

1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

2 Skub SIM-kortet ind i dets stik, som vist på figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

Opladning af telefonen

Oplader-/USB-porten er placeret på telefonens underside. Indsæt den ene ende af USB-kablet i telefonen, og sæt den anden ende i en stikkontakt.

BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Brug af hukommelseskortet

Sørg for at fjerne SD-kortet i menuen Lager, før du udtager det.

1 Fjern bagdækslet.

2 Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

BEMÆRK: Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

1 Tryk på for at åbne programlisten.
2 Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.
4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på tasten **Tænd/sluk/Lås/lås op** for at låse telefonen.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**. Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse skærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Knock Code

Du kan låse skærmen op, når skærmen er slukket ved at trykke på det rigtige område og den rigtige rækkefølge.

Sådan aktivere du funktionen Knock Code

1. Tryk på fanen > > **Apps** > **Indstillinger** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
2. Dette åbner en skærm, som vil guide dig gennem, hvordan du vælger oplåsningsrækkefølgen. Du skal oprette en sikkerhedskopi PIN som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

TIP: Tryk to gange for at tænde skærmen, når Knock Code ikke er i brug.

Slå skærmen til

Du kan aktivere/deaktivere skærmen ved blot at trykke to gange.

Sådan aktiverer du funktionen Slå skærmen til

1 Tryk på fanen ▭ > ▦ > **Apps** > **Indstillinger** > **Bevægelser**.

2 Marker **Skærm til/fra**.

Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.

BEMÆRK: Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

Skift mellem og afslutning af programmer

Multitasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Skift mellem programmer

- Tryk på tasten **Menu**, og hold den nede ☰. En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises. Tryk derefter på det program, du vil åbne.
- Du fjerner et program fra listen ved at stryge programmets eksempelvisning til venstre eller højre.

Sådan stopper/afslutter du et program

1 På startskærmen skal du trykke på **Menu-tasten** ☰ og trykke på **Systemindstillinger** > **Apps**.

2 Tryk på én af fanerne øverst på skærmen, vælg det ønskede program, og tryk på **Gennemtving stop** (eller **Stop**) for at stoppe programmet.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

Tryk på og hold – Tryk på og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du får vist et billede, og når du bruger Kort.

Knib for at zoome – Brug pegefingeren og tommelfingeren ved at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du bruger browseren eller kort eller gennemser billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne på startskærmen. Du kan tilpasse det enkelte panel med forudindstillede og hentede programmer, widgets og baggrunde.

Statuslinje

Viser telefonens statusoplysninger, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.

Widget

Widgets er selvstændige programmer, der kan åbnes igennem skærmen Programmer eller på startskærmen eller en udvidet startskærm. I modsætning til en genvej vises et widget som et program på skærmen.

Programikoner

Tryk på et ikon (program, mappe m.v.) for at åbne og bruge det.

Placeringsindikator

Indikerer, hvilken startskærmbaggrund du får vist.

Hurtigtast-område

Giver adgang til funktionen på et hvilket som helt startskærmbillede.

Hurtigtasterne findes nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

BEMÆRK: Du tilføjer et ikon ved at trække det til hurtigtaster og slippe det. Du fjerner et ikon ved at trække det ud af linjen Hurtigtaster.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, overførsler, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det mere praktisk at bruge telefonen, kan du tilføje dine foretrukne programmer og widgets til startskærmen.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.

2 Tryk på den ønskede fane. Vælg mellem **Apps** eller **Widget**.

3 Træk det ønskede programikon til den ønskede placering, og løft fingeren.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- Tryk og hold på det ikon, som du vil fjerne, og træk det derefter til , og slip det.

TIP! Du kan føje et programikon til baggrunden fra Apps-skærmbilledet ved at trykke på det ønskede program og trække det til den ønskede placering.

TIP! Brug af mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe for at organisere dem bedre. Slip ét programikon oven i et andet på startskærmen, hvorefter der oprettes en mappe med begge ikoner på det.

Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.

2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.

3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, f.eks. hentning af video.

Fra notifikationspanelet kan du se telefonens nuværende status og ventende notifikationer.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

BEMÆRK: Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbyder.

Lynindstillinger

Brug Lynindstillinger til let at slå funktioner som Wi-Fi til og fra, administrere skærmens lysstyrke mv. Åbn panelet Notifikationer for at få adgang til Lynindstillinger. Bjælken Lynindstillinger er placeret øverst i panelet Notifikationer.

Sådan flytter du rundt på elementerne i Lynindstillinger på notifikationspanelet

Stryg bjælken Lynindstillinger til højre, og tryk på . Berør og hold ud for de elementer, som du vil flytte, og træk den til den ønskede placering. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for hvert element for at føje dem til bjælken Lynindstillinger.

BEMÆRK: Berør og hold på et ikonet på bjælken Lynindstillinger for at få direkte adgang til dens indstillingsmenu.

Notifikationsikoner på statuslinjen

Notifikationsikoner vises på statuslinjen øverst på skærmen for at angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.

Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Modtager positionsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-besked
	Ny Hangouts-meddelelse
	Ny SMS- eller MMS-besked
	Sang afspilles
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	NFC er aktiveret

Ikon	Beskrivelse
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Henter data
	Overfører data
	Henter GPS
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Batteribesparelse er aktiveret

BEMÆRK: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion og programmer, der bruges.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

?123 abc Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

Tryk for at indtaste et mellemrum.

Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtaste specialtegn

LG-tastaturet gør det muligt at indtaste specialtegn (f.eks. "á"), når du indtaster tekst.

Hvis du f.eks. vil indtaste "á", skal du trykke og holde "a"-tasten nede, indtil specialtegnene vises. Vælg derefter det specialtegn, som du vil indtaste.

BEMÆRK: Et symbol øverst til højre på en tast angiver, at der er yderligere tegn tilgængelige for den pågældende tast.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner et Google-program på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne skærmen Programmer.

2 Tryk på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto** > **Google** > **Ny** for at starte guiden til konfiguration af Gmail.

3 Tryk på et tekstfelt for at åbne tastaturet og indtaste dit navn og brugernavnet for din Google-konto. Når du indtaster tekst, kan du flytte til næste tekstfelt ved at trykke på **Næste** på tastaturet.

4 Når du er færdig med at indtaste navn og brugernavn, skal du trykke på . Din telefon kommunikerer derefter med Google-servere og kontrollerer tilgængeligheden af brugernavnet.

5 Indtast og genindtast din adgangskode. Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

Log på din Google-konto

1 På konfigurationsskærmen for Google-kontoen skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mailadresse og adgangskode og derefter trykke på .

2 Når du har logget på, kan du bruge Gmail og udnytte fordelene ved Google

3 Så snart du har konfigureret din Google-konto, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet (afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger).

Efter logon kan du bruge Gmail og Play Store, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Google-servere og benytte fordelene ved andre Google-tjenester på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til Fra, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Wi-Fi**.

2 Tryk på for at slå Wi-Fi til og starte søgning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
   - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.

3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
   - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer)

4 På statuslinjen vises ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Bluetooth gør det muligt for dig at dele data med andre Bluetooth-aktiverede enheder og oprette forbindelse til Bluetooth-headset.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din telefon med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

1. På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
2. Tryk på for at tænde Bluetooth.
3. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for telefonens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth-enheder.
4. Der vises en liste over tilgængelige enheder. Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.
5. Afhængig af enhedstypen kan det være nødvendigt at indtaste modsvarende koder, bekræfte modsvarende koder, eller enhederne parres automatisk.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headset eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et element, f.eks. en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra programmet **Downloads** .

2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

2 Tryk på for at tænde Bluetooth.

3 Tryk på afkrydsningsfeltet ud for telefonens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth-enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på tasten **Menu** > **Synlighedstimeout**.

4 Tryk på **Acceptér** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel vha. de forskellige USB-forbindelsestilstande.

Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din telefon.

2 Der vises en liste over USB-tilslutningstyper på skærmen. Du kan også gå til **Systemindstillinger** > **PC-forbindelse** > **Vælg USB-forbindelsestype** > **Medie sync (MTP)**.

3 Du kan nu få vist medieindholdet på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.

2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.

3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

4 Rediger eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

5 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

6 Start synkronisering.

- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.

Opkald

Foretagelse af opkald

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne opkaldstastaturet.
2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
3 Tryk på for at foretage et opkald.
4 Afslut et opkald ved at trykke på .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på 0 + og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne din kontaktliste.
2 Rul gennem kontaktlisten, eller tryk på feltet **Søg i kontakter**, og indtast kontaktens navn. Du kan også rulle alfabetbjælken til højre side af skærmen.
3 På listen skal du trykke på ud for den kontakt, som du vil kalde op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når skærmen er låst/låst op

- Stryg i enhver retning for at besvare det indkommende opkald.
- Stryg i enhver retning for at afvise et indkommende opkald.

TIP! Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge knapperne lydstyrke op og lydstyrke ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

1 Under det første opkald skal du trykke på tasten **Menu** , berøre **Tilføj opkald** og ringe til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på og vælge den kontakt, du vil ringe til.

2 Tryk på for at ringe op.

3 Det første opkald parkeres.

4 Tryk på , hvis du vil starte et konferenceopkald.

5 Tryk på , hvis du vil afslutte aktive opkald.

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslog

På startskærmen skal du trykke på og vælge fanen **Opkaldslog** . Der vises en komplet liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på tasten Menu , og tryk derefter på Slet alle for at slette alle optagede elementer, eller tryk på Slet for at slette individuelle elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

1 På startskærmen skal du trykke på .

2 Tryk på tasten **Menu** .

3 Tryk på **Opkaldsindstillinger,** og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne din kontaktliste.

2 Tryk på feltet **Søg i telefonbog**, og indtast kontaktnavnet ved hjælp af tastaturet. Du kan også rulle alfabetbjælken til højre side af skærmen.

Tilføjelse af en ny kontakt

1 På startskærmen skal du trykke på og indtaste nummeret på den nye kontakt.

2 Tryk på > **Ny kontakt**.

3 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på . Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.

4 Tryk på øverst på skærmen, og vælg den konto, som du vil gemme kontakten på.

5 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.

6 Tryk på **Gem**.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne din kontaktliste.

2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.

3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne din kontaktliste.

2 Tryk på fanen , og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.

3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

1 På startskærmen skal du trykke på for at åbne din kontaktliste.

2 Tryk på fanen **Grupper**, og tryk derefter på **Menu-tasten** > **Ny gruppe**.

3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.

4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Beskeder

Din telefon kombinerer tekst- og multimediebeskeder i én intuitiv, brugervenlig menu.

BEMÆRK: LG-meddelelse skal indstilles som standard SMS-program. Gøres det ikke, vil nogle beskedfunktioner være begrænsede.

Afsendelse af en besked

1 Tryk på på startskærmen, og tryk på for at skrive en ny besked.

2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

3 Tryk på tekstfeltet, og begynd at skrive din besked.

4 Tryk på tasten **Menu** for at få adgang til følgende beskedindstillinger.

TIP! Du kan trykke på ikonet for at tilføje den fil, som du vil dele.

5 Tryk på **Send** for at sende din besked.

6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

⚠ **ADVARSEL**

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan tekstmeddelelsen er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for dette.

Visning

Ulæste beskeder findes øverst. Andre beskeder, der udveksles med en anden part, vises i tråde og kronologisk, så du let kan få overblik over din samtale.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Åbn programmet **Beskeder**, og tryk på tasten **Menu** [≡] > **Indstillinger**.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet E-mail, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser programmet E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Åbn programmet **E-mail**, og tryk på **Menu-tasten** [≡] > **Indstillinger** > **Tilføj konto**.

Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Åbn programmet **E-mail**, og tryk på **Menu-tasten** [≡] > **Indstillinger**. Tryk derefter på **Generelle indstillinger** for at konfigurere indstillinger for alle konti, eller tryk på en individuel konto for kun at konfigurere indstillingerne for den pågældende konto.

Sådan slettes en e-mailkonto:

- Åbn programmet **E-mail**, og tryk på tasten **Menu** [≡] > **Indstillinger** > tasten **Menu** [≡] > **Fjern konto** > tryk på en konto > **Fjern** > **Ja**.

Arbejde med kontomapper

Åbn programmet **E-mail**, og tryk på tasten **Menu** [≡] > **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

1 Mens du er i programmet **E-mail**, skal du trykke på .

2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.

3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere modtagere. Tryk på for om nødvendigt at vedhæfte filer.

4 Tryk på meddelelsesfeltet, og indtast din meddelelse.

5 Tryk på for at sende e-mailen. Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de meddelelser, som du sender, i din udbakke, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis udbakken indeholder ventende beskeder, vises den på skærmen Konti.

TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration (afhængig af dine indstillinger for lyd og vibration).

Kamera

Du åbner programmet Kamera ved at trykke på **Kamera** på startskærmen.

Lær søgeren at kende

1. **Blitz** – Vælg mellem **Fra**, **Til**, **Auto**.
2. **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
3. **Optag.tilstand** – Vælg mellem **Normal** og **Panorama**.
4. **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
5. **Videotilstand** – Tryk på dette ikon, og træk det nedad for at skifte til videotilstand.
6. **Optageknap**
7. **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.

BEMÆRK: Den ledige hukommelse kan afvige afhængigt af de konfigurerede kameraindstillinger.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på ⚙ for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på **tasten Tilbage** ⮌.

	Med dette kan du tage et billede med en stemmekommando. Sig **Cheese**, **Smil**, **Whiskey**, **Kimchi** eller **LG** for at tage et foto.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
W3M	Du kan vælge billedstørrelsen.
AUTO	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
AWB	Forbedrer hvidbalance under forskellige lysforhold.
	Føjer farveeffekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktivér denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du overfører mærkede billeder til en blog, der understøtter geotagging, vises billederne på et kort.
	Vælger en lukkerlyd.
	Vælg, hvad der skal ske, når der trykkes på lydstyrketasterne. Vælg blandt **Optag** eller **Zoom**.
	Angiv placeringen, hvor du vil gemme dine billeder.
?	Tryk på denne, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

	Gendan alle kameraets standardindstillinger.

TIP!

- Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

Sådan tages et hurtigt foto

1 Åbn programmet **Kamera**.

2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.

3 Tryk på for at optage fotoet.

Når du har taget fotoet

Tryk på billedeksempel nederst på skærmen for at få vist det sidste foto, som du tog. Vælg at få vist fotoet vha. galleriet.

	Tryk for at tage et nyt foto med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk for at slette fotoet.

TIP! Hvis du har konfigureret en social netværkskonto på telefonen, kan du dele dit foto med det pågældende sociale netværk.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS eller emails under roaming.

Tryk på tasten **Menu** [≡] for at åbne følgende avancerede indstillinger.

Angiv billedet som – Tryk her for at bruge billedet som **billede af en kontaktperson**, **baggrundsbillede på startskærmen**, **baggrundsbillede for skærmlåsen** eller **Baggrund**.

Flyt – Tryk for at flytte fotoet til et andet album.

Kopi – Tryk for at kopiere det valgte foto og gemme det i et andet album.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre – Tryk på denne for at rotere billedet til venstre eller højre.

Beskær – Tryk på denne for at beskære dit foto

Rediger – Tryk på denne for at redigere fotoet.

Slideshow – Viser et slideshow vha. alle dine fotos.

Tilføj sted – Føj stedoplysninger til dit foto

Detaljer – Viser oplysninger om fotoet.

Visning af gemte fotos

Du kan gå ind på dine gemte billedere, når du er i kameratilstand. Tryk blot på billedeksemplet nederst på skærmen, hvorefter dit galleri bliver vist.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

Videokamera

Du åbner videokameraet ved at trykke på **Kamera** på startskærmen og derefter trykke på for at skifte til videotilstand.

Lær søgeren at kende

1. **Blitz** – Vælg mellem **Fra**, **Til**, **Auto**.
2. **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
3. **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
4. **Kameratilstand** – Tryk på og skyd dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
5. **Start optagelse**
6. **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

BEMÆRK: Når du optager en video, kan du sætte to fingre på skærmen og knibe dem sammen for at bruge zoom-funktionen.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på ⚙ for at åbne de avancerede indstillinger. Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på **tasten Tilbage** ⇦.

WVGA	Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
	Dette definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på videoen.
AWB	Forbedrer hvidbalance under forskellige lysforhold.
	Vælg en farveeffekt, der skal bruges til din video.
	Aktivér denne for at bruge telefonens positionsbaserede tjenester til geotagging. **BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv eller forbundet med netværket.
	Vælg, hvad der skal ske, når der trykkes på lydstyrketasterne. Vælg blandt **Optag** eller **Zoom**.
	Angiv placeringen, hvor du vil gemme dine videoer.
?	Tryk på denne, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Optagelse af en lynvideo

1 Åbn programmet **Kamera**, og tryk på knappen **Videotilstand** .
2 Videokameraets søger vises på skærmen.
3 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, som du vil optage på video.
4 Tryk én gang på for at starte optagelsen.
5 En timer, der viser videoens længde, bliver vist.
6 Tryk på for at stoppe optagelse.

Efter optagelse af en video

Tryk på billedeksempel nederst for at få vist den sidste video, som du optog.

	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at sende din video til andre eller dele den via sociale netværk.
	Tryk her for at slette videoen.

Visning af gemte videoer

1 I søgefunktionen skal du trykke på billedeksempel nederst på skærmen.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne og eksterne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediafiler som billeder og videoer.

- På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Galleri** .

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Åbn galleriet for at få vist dine tilgængelige albummer. Når et andet program, f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en hentningsmappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Skærmbilleder. Vælg en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet i det viste eksempel. Vælg den video, du vil have vist, og tryk på .

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Rediger fotos/videoer

Under visning af foto/video skal du klikke på **tasten Menu** og bruge de avancerede redigeringsmuligheder.

Sådan slette du billeder

Brug en af de følgende metoder:

- I et åbent album skal du trykke på og vælge fotos/videoer ved at trykke på dem. Tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på under visning af et foto/en video.

Indstilling af et foto som baggrund

Når du får vist et foto, skal du trykke på **tasten Menu** og vælge **Indstil billede som** for at indstille billedet som baggrundsbillede på startskærmen eller baggrundsbillede for skærmlåsen.

Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer.

Afspilning af en video

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Videoer** .

2 Vælg den video, du vil afspille.

1	/	Berør for at standse midlertidigt/genoptage videoafspilning.
2		Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.
3		Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.
4		Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.
5	/ /	Tryk her for at ændre videoskærmens format.
6		Tryk her for at tage et billede under afspilning af en video.
7	/	Berør for at låse en videoskærm eller låse den op.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du ser en video, skal du trykke på lydstyrketasterne i telefonens venstre side.

Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Slet** og **Detaljer** vises.

BEMÆRK: Mens du får vist en video, skal du stryge venstre side af skærmen op og ned for at justere lysstyrken. Skyd højre side af skærmen op og ned for at justere lydstyrke.

Musik

Telefonen har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre. Du får adgang til musikafspilleren ved på startskærmen at trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Musik** .

Afspilning af en sang

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Musik** .

2 Tryk på fanen **Sange**.

3 Vælg den sang, du vil spille.

1	Tryk for at finde sangen på YouTube.
2	Tryk for at få vist den aktuelle playliste.
3	Tryk for at føje sangen til dine favoritter.

❹	Tryk for at aktivere blandet tilstand.
❺	Tryk for at aktivere gentagelsestilstand.
❻	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
❼	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang. Berør og hold for at spole tilbage i trin af 3 sekunder.
❽ /	Tryk for at standse midlertidigt/genoptage afspilning.
❾	Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på afspilningslisten. Berør og hold for at spole fremad i trin af 3 sekunder.
❿	Tryk for at indstille lydeffekter.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på lydstyrketasterne i telefonens venstre side.

Berør og hold på en sang på listen for at få adgang til **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Brug som ringetone**, **Slet**, **Detaljer**, og **Søg**.

BEMÆRK:

Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.

- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.
- Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.
  I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Alarm/Ur

Indstilling af alarm

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Alarm/ur** > .

2 Indstil den ønskede vækketid.

3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibration**, **Alarmlyd**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App starter**, **Mønsterlås** og **Memo**.

4 Tryk på **Gem** for at gemme alarmen.

BEMÆRK: Du kan ændre alarmindstillingerne ved at trykke på tasten **Menu** på skærmen Alarm og vælge Indstillinger.

Indstilling af verdensur

Fanen Verdensur gør det muligt at oprette en liste over byer, så du let og hurtigt kan kontrollere aktuelle tidspunkter i andre tidszoner.

1 Åbn programmet **Alarm/ur**, og vælg derefter fanen **Verdensur** .

2 Tryk på ikonet **Ny by** (nederst på skærmen), gennemsøg de tilgængelige byer, og tryk på den ønskede.

Brug af lommeregneren

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Lommeregner** .

2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.

3 Ved nemme beregninger skal du trykke på den funktion, du vil udføre (+ , − , × eller ÷) efterfulgt af = .

BEMÆRK: Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på tasten **Menu** [≡], vælge **Lommeregner med videnskabelige funktioner** og derefter vælge den ønskede funktion.

BEMÆRK: Du kan kontrollere din tidligere beregningshistorik ved at trykke på tasten **Menu** [≡] og vælge **Beregningshistorik**.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Kalender** .
2 Tryk på , og vælg mellem **Dag**, **Uge**, **Måned**, **År** eller **Agenda** for at ændre månedsvisningen.
3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .
4 Tryk på feltet **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.
5 Tryk på feltet **Sted**, og angiv stedet. Markér datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
6 Hvis du vil føje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på feltet **Beskrivelse** og indtaste detaljerne.
7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER,** hvis det er nødvendigt.
8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Diktafon** .

2 Tryk på for at starte optagelsen.

3 Tryk på for at afslutte QSlide-funktionen.

4 Tryk på for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på for at få adgang til din liste med optagelser. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .

2 Vælg en af de tilgængelige metoder til deling.

Ikonet Optagelsestilstand
Tryk her for at ændre optagelsestilstanden.

Knappen Optag
Tryk her for at starte optagelse af et stemmenotat.

Knappen Liste
Tryk her for at få vist en liste over dine optagelser.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

- På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** > **ThinkFree Viewer**.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. ThinkFree Viewer forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Google+

Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Google+** .

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Gæstetilstand

Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger eller begrænse visse programmer for dine børn, kan du bruge Gæstetilstand. Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises.

Indstil Gæstetilstand på forhånd, og tilpas indstillingerne.

BEMÆRK: Før du kan bruge Gæstetilstand, skal mønsterlåsen være indstillet på forhånd.

1 Tryk på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** > **Gæstetilstand**.

2 Tryk på Gæstetilstand for at aktivere denne tilstand.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Stemmesøgning** .

2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har hentet.

- På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Downloads** .

QuickMemo

Med funktionen QuickMemo kan du oprette notater og optage skærmbilleder. Du kan bruge QuickMemo til nemt og effektivt at oprette notater under et opkald med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.

1 Få adgang til funktionen **QuickMemo** ved at trykke på lydstyrketasterne i et sekund i det skærmbillede, som du vil optage.

ELLER

ELLER

2 Træk ned i statuslinjen, og tryk på på bjælken Lynindstillinger.

Opret et notat vha. indstillingerne på værktøjslinjen.

3 Tryk på i menuen Rediger for at gemme notatet i albummet QuickMemo i dit galleri.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Du har adgang til følgende indstillinger, når du bruger QuickMemo.

	Gør det muligt at vælge en baggrund.
	Fortryd eller annuller fortryd tidligere handlinger.
	Vælger pentypen, penfarven og beskæringsværktøj.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gemmer notatet i **Galleri**.

Visning af den gemte QuickMemo

Åbn **Galleri**, og vælg albummet **QuickMemo**.

FM-radio

Din telefon har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte, mens du er på farten. Fra Startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **FM-radio** for at lytte til radioen.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk.

1 Åbn FM-radioprogrammet, og tryk derefter på > **Scanning**.

2 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Annuller**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et udvalg af spændende indhold – skrifttyper, temaer, spil, programmer.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

1 Tryk på ▭ > ▦ > fanen **Apps** > og på ikonet LG for at få adgang til **LG SmartWorld**.

2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.

3 Download det ønskede indhold.

- Når du anvender mobilnetværket, kan der opkræves datagebyrer i henhold til den dataplan, du har tegnet med udbyderen.
- LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig hos alle udbydere eller i alle lande.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet LG ikke er vist?

1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) ved brug af en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
2 Download programmet LG SmartWorld.
3 Kør og installer den downloadede fil.
4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet LG.

Særlig fordel kun i LG SmartWorld

1 Dekorer din egen stil på din smartphone, brug tema for startbillede & tastaturtema & skrifttype, som tilbydes via LG SmartWorld. (Men denne tjeneste er kun tilgængelig for visse enheder. Kontroller på webstedet for LG SmartWorld, om det er muligt eller ej)
2 Nyd LG SmartWorlds specielle service ved at deltage i de kampagner, der hele tiden tilbydes.

Internet

Brug dette program til at browse på internet. Internettet giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Internet** .

Brug af internetværktøjslinjen

Berør og hold internetværktøjslinjen, og træk den opad med din finger for at åbne den.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **tasten Tilbage** , hvilket fører dig tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startsiden.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen, og tryk på Start på tastaturet.

Sådan åbner du en side

Tryk på > for at åbne en ny side.

Du går til en åben side ved at trykke på , rulle op eller ned, og trykke på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærke ved den aktuelle internetside ved at trykke på tasten **Menu** > **Tilføj bogmærke** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på og vælg en.

Historik

Du åbner en webside fra listen over senest besøgte websider ved at trykke på fanen > **Historik**. Du kan rydde historikken ved at trykke på tasten **Menu** > **Ryd al historik**.

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Chrome** .

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast en internetadresse eller et søgekriterium, og tryk på Start på tastaturet.

Sådan åbner du en side

Tryk på > **+ Ny fane** for at åbne en ny side.

Du går til en åben side ved at trykke på , rulle op eller ned, og trykke på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med andre enheder, når du er logget ind på den samme Google-konto.

For at få vist åbne faner på andre enheder skal du trykke på tasten **Menu** > **Andre enheder**. Vælg at åbne en internetside.

Tilføjelse og visning af bogmærker

Du tilføjer bogmærker ved at trykke på tasten **Menu** > .

Du åbner en webside med bogmærke ved at trykke på tasten **Menu** > **Bogmærker** og vælge den ønskede side.

Åbn menuen Indstillinger

1 På startskærmen skal du trykke på fanen > **Apps** (hvis nødvendigt) > **Indstillinger** .

ELLER

På baggrunden skal du trykke på tasten **Menu** > **Systemindstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og konfigurer de ønskede indstillinger.

Trådløs og netværk

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Åbn Wi-Fi-indstillinger, og tryk på tasten **Menu** > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer eller deaktiverer den trådløse Bluetooth-funktion.

< Mobile data >

Viser dataforbruget og gør det muligt at angive en grænse for brugen af mobile data.

< Opkald >

Mobilsvar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

UDGÅENDE OPKALD

Faste opkaldsnumre – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

INDGÅENDE OPKALD

Indgående opkald popup – Hvis du vælger denne funktion, vises den indgående opkald popup, når app'en er i brug.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis opkald fra**.

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.

Fortrolighed – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Automatisk svar – Gør det muligt at aktivere eller deaktivere automatisk svar med håndfri.

IGANGVÆRENDE OPKALD

Vibrerer ved forbindelse – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

AFSLUT OPKALD

Gem ukendte numre – Føj ukendte numre til din kontaktliste efter et opkald.

Afbryderknappen afslutter opkaldet – Afkrydsningsfelt, der gør det muligt at afslutte stemmeopkald ved at trykke på tænd/sluk-/lås/lås op-tasten.

ANDRE

Blokering af opkald – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.

Yderligere opkaldsindstillinger – Gør det muligt at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg, om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< Del og tilslut >

NFC – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC tag eller en anden NFC-understøttet enhed blot ved at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedpanelet på startskærmen, og træk det ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

BEMÆRK: NFC-antennen er på denne model placeret i bagdækslet, og dette bagdæksel er det eneste, der kan leveres til enheden.

< Tap & pay (Tryk og betal)>

Når NFC er slået til, kan du anvende funktionen tap & pay (tryk og betal) til at betale for varer blot ved at trykke din enhed mod en læser på et kasseapparat. Hvis din enhed ikke har et standardprogram, kan du søge efter andre betalingsprogrammer på Google Play.

< Deling & Netværk >

Deling

Wi-Fi hotspot – Giver dig mulighed for at dele mobile netværk via Wi-Fi, og du kan konfigurere indstillinger for et Wi-Fi hotspot.

Bluetooth-deling – Giver dig mulighed for at indstille din telefon, uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for Wi-Fi hotspot og Bluetooth-deling.

NETVÆRK

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

Standard beskedprogram – Gør det muligt at vælge et standardprogram til beskeder.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

ENHED

< Lyd >

LYDPROFIL

Lydprofil – Indstil lydprofilen til **Lyd**, **Vibrer kun** eller **Lydløs**.

Lydstyrke – Administrer lydstyrken for **Ringetone**, **Notifikationer**, **Touchfeedback og -system** og **Musik**, **video**, **spil og andre medier**.

Stille tilstand – Gør det muligt at indstille en tidsplan for at konfigurere lydprofilen til lydløs. Dette dæmper alle lyde, med undtagelse af alarmer og medier og muliggør gentaget opkald eller opkald fra visse kontakter.

RINGETONER & VIBRATIONER

Telefonringetone – Gør det muligt at indstille din ringetone for indgående opkald.

Vibration ved indgående opkald – Gør det muligt at indstille vibration for indgående opkald.

Ringetone med vibration – Vibrations-feedback for opkald og notifikationer.

SYSTEM

Stemmenotifikation – Udlæs automatisk indgående opkald og notifikationsbegivenheder.

Notifikationslyd – Giver dig mulighed for at indstille notifikationslyden.

Touchfeedback og -system – Indstil touchfeedback og -system til **Lyd på opkaldstastatur**, **Lydfeedback**, **Lyde ved skærmlås** og **Vibrer ved berøring**.

< Skærm >

SKÆRM

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke. Markér afkrydsningsfeltet **Natte**lysstyrke for automatisk at indstille lysstyrken til 0 % mellem 12:00 ~ 06:00.

Timeout for skærm – Indstiller den tid, der skal forløbe, før skærmen får timeout.

Sluk effekt – Indstil den slukningseffekt, der bruges, når skærmen slukkes.

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retningsskift ved drejning af telefonen.

Dagdrøm – Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning.

SKRIFTTYPE

Skrifttype – Skift skrifttypen på skærmen.

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

< Startskærm >

Vælg Hjem – Indstiller udseendet af din Startskærm. Vælg **EasyHome** for at simulere en førsteklasses telefonoplevelse.

SKÆRM

Tema – Indstiller skærmbilledets tema for din enhed.

Baggrundsbillede – Indstiller det Baggrundsbillede, du vil bruge på din startskærm. Vælg blandt **Galleri**, **Live-baggrundsbilleder**, **Fotos** eller **Baggrundsgalleri**.

Skærmstrygningseffekt – Indstiller den effekt, som du stryger med for at skifte skærmbilleder. Vælg mellem **Grundlæggende**, **Brise**, **Harmonika**, **Panorama**, **Karrusel**, **Lag** og **Domino**.

Tillad løkkeafspilning på startskærmen – Afkrydsningsfelt, der indstiller baggrunde til at rulle kontinuerligt og udelukker dermed behovet for at rulle tilbage i modsat retning, når du når én af enderne.

Kun lodret visning – Afkrydsningsfelt til altid at få vist startskærmen i lodret visning.

DATA

Sikkerhedskopiering og gendannelse af startskærm – Sikkerhedskopiér og gendan konfigurationer af program, widget og tema.

TIP

Hjælp – Viser nogle nyttige tip til startskærmen.

< Lås skærm >

SKÆRMSIKKERHED

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Angiv **Ingen**, **Træk**, **Knock Code**, **Ansigtslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Baggrundsbillede – Vælg baggrundsbillede til din låste skærm fra **galleriet** eller **galleriet med baggrundsbilleder**.

Genveje – Tilpas genvejene på låseskærmen.

Kontaktoplysninger ved mistet telefon – Vis oplysninger om ejer på låseskærmen i tilfælde af, at du mister min telefon.

LÅSETID

Timer for lås – Indstil låsetiden efter timeout for skærm.

Tænd/sluk-/Lås/lås op-knappen låser øjeblikkeligt – Indstil skærmlåsen, når der trykkes på tænd/sluk-/Lås/lås op-knappen.

< Bevægelser >

SLÅ SKÆRMEN TIL

Skærm til/fra – Marker for at aktivere Slå skærmen til, så skærmen kan slås til og fra. Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at tænde den. Tryk to gange på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen. Du opnår de bedste resultater ved ikke at bevæge telefonen, mens du benytter funktionen Slå skærmen til.

SVAR MIG

Dæmp indgående opkald – Vend enheden for at slå lyden fra ved indgående opkald.

ANDRE

Stop alarm helt eller midlertidigt – Vend enheden for at stoppe alarmen helt eller midlertidigt.

Sæt video på pause – Vend enheden for at sætte videoen på pause.

Hjælp – Tryk for at få oplysninger om brug af bevægelsesfunktionerne på enheden.

SENSOR

Kalibrering af bevægelsessensor – Gør vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

< Lagring >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på **Afinstaller SD-kort** for at opnå en sikker fjernelse. Tryk på **Isæt SD-kort**, hvis der ikke er isat noget SD-kort. Tryk på **Slet SD**-kort, hvis du vil slette alle data på SD-kortet.

< Batteri >

OPLYSNINGER OM BATTERI

Oplysninger om batteriopladning vises med batterigrafikken sammen med procentdelen af resterende strøm samt status. Tryk på batteriopladningsikonet for at få vist skærmen Batteriforbrug, så du kan kontrollere niveauet for batteriforbrug og oplysninger om batteriforbrug. Det viser, hvilke komponenter og programmer, der anvender mest batteristrøm. Tryk på en af posterne for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Batteri-procentsats på statusbjælke – Markeres for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.

STRØMSPARER

Strømsparer – Tryk på kontakten for at skifte mellem Til og Fra.

AKTIVÉR BATTERIBESPARELSE

Aktivér batteribesparelse – Vælg at aktivere batteribesparelse, når batteriets ladning når et bestemt batteriniveau. Vælg mellem **Øjeblikkeligt**, **10 % batteri**, **20 % batteri**, **30 % batteri** eller **50 % batteri**.

BATTERIBESPARENDE EMNER

Auto. synkronisering – Slår autosynkroniseringsfunktionen fra.

Wi-Fi – Deaktiverer Wi-Fi, hvis data ikke er i brug.

Bluetooth – Deaktiverer Bluetooth, hvis der ikke er oprettet forbindelse til en enhed.

Vibrer ved berøring – Deaktiverer berøringsfeedback.

Lysstyrke – Justerer lysstyrken.

Timeout for skærm – Justerer timeout for skærmen.

Hjælp – Tryk for at få vist oplysninger om strømsparertips.

< Programmer >

Brug menuen **Apps** til at få vist oplysninger om de programmer, der er installeret på enheden, til at administrere deres data og til at tvinge programmerne til at stoppe.

Træk til venstre og højre for at vælge én af de tre faner øverst på skærmen for at få vist detaljerede oplysninger om **HENTEDE**, **PÅ SD-KORT, KØRENDE** og **ALLE** programmer.

Tryk på en post for at få vist flere oplysninger. Tryk på **Stop** (eller **Gennemtving stop**) og derefter **OK** for at forhindre den i at køre.

PERSONLOG

< Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at fjerne markeringen af indstillingen **Synkroniser automatisk data** kan du spare batteri og mindske (men ikke helt eliminere) dataforbrug.

< Gæstetilstand >

Brug Gæstetilstand, når du lader nogen anden bruge din telefon. De vil kun kunne bruge de programmer, som du har valgt. Når du har konfigureret det, kan du let sætte telefonen i gæstetilstand ved at tegne det gæstemønster, som du har indstillet, på låseskærmen. Dette er anderledes end det normale oplåsningsmønster. Tryk på **Hjælp** for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Før du kan bruge gæstetilstand, skal du indstille låseskærmen til mønsterlås. Gæster kan også bruge programmer, der ikke er forudvalgt, men kædet til forudvalgte programmer.

< Sted >

TILSTAND

Høj nøjagtighed – Brug GPS, Wi-Fi og mobile netværk til at bestemme placeringen.

Batteribesparelse – Brug Wi-Fi og mobile netværk til at bestemme placeringen.

Kun enhedssensorer – Brug GPS til at bestemme din nøjagtige position.

SENESTE PLACERINGSANMODNINGER

Viser programmer, der sidst har anmodet om placeringsoplysninger.

PLACERINGSTJENESTER

Gør det muligt at få vist dine indstillinger for Google-placering.

< Sikkerhed >

KRYPTERING

Krypter telefon – Gør det muligt at kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Efter kryptering skal der angives en PIN-kode eller adgangskode, hver gang du tænder telefonen.

Krypter SD-kortets lager – Gør det muligt at kryptere SD-kortdataene for at holde dem sikre. Efter kryptering vil du ikke kunne bruge det i andre enheder. Alle data, der er oprettes eller opdateres efter deaktivering af kryptering, krypteres ikke, men de data, der tidligere blev krypteret, forbliver krypteret.

ADGANGSKODER

Synlig indtastning af adgangskode – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

TELEFONADMINISTRATION

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

RETTIGHEDSLAGER

Lagertype – Viser typen af lager.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne **Sprog og input** til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN

Sikkerhedskopiér mine data – Sikkerhedskopiér programdata, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.

Sikkerhedskopieringskonto – Konfigurerer den konto, hvor du ønsker at sikkerhedskopidata skal opbevares.

Automatisk gendannelse – Gendan sikkerhedskopierede indstillinger og data ved geninstallation af et program.

PERSONLIGE DATA

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data.

SYSTEM

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

< Pc-forbindelse >

USB-FORBINDELSE

Vælg USB-forbindelsesmetode – Indstil den standardtilstand, der skal bruges, når telefonen sluttes til en pc via et USB-kabel. Vælg mellem **Oplad telefon**, **Medie sync (MTP)**,**Tøjring**, **LG-software** og **Send billede (PTP)**.

Spørg ved tilslutning – Markér denne for at bekræfte USB-forbindelsestypen, når du tilslutter til en pc.

Hjælp – Viser oplysninger om forbindelsesindstillinger.

LG-SOFTWARE

PC Suite – Markér dette for at bruge LG PC Suite sammen med din Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at Wi-Fi-netværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

Hjælp – Hjælp til LG-programmer.

< Udskrivning >

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

< Om telefonen >

Denne menu gør det muligt at administrere dine softwareopdateringer og få vist forskellige oplysninger om din enhed.

Telefonnavn – Gør det muligt at ændre navnet på din telefon. Dette vil være telefonnavnet for Bluetooth, Wi-Fi Direct etc.

Opdateringscenter – Kontrollér for opdateringer til apps og software leveret af LG Electronics.

Netværk – Giver dig mulighed for at se dit netværk, netværkstype og -styrke, servicestatus, roaming-status, mobil netværksstatus og IP-adresse.

Status – Gør det muligt at få vist dit telefonnummer, MIN, PRL-version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batteri – Giver dig mulighed for at se oplysninger om batteristatus, batteristand og batteriforbrug.

Hardwareinformation – Giver dig mulighed for at få vist modelnummeret, oppetid, garantidatokode, Wi-Fi MAC-adresse og Bluetooth-adresse.

Softwareinformation – Giver dig mulighed for at se Android-version, basisbånd-version, kerneversion, versionsnummer og softwareversion.

Juridiske oplysninger – Giver dig mulighed for at se aftalen for rettigheder til LG-programmer, open source-licenser og Googles juridiske oplysninger.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og gendanne enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite".

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan hentes fra LG's hjemmeside.

1. Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
2. Gå til **Support** > **MOBILSUPPORT** > **LG-mobiltelefoner** > **Vælg modellen**, eller gå til **Support** > **Mobil** > Vælg modellen.
3. Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **HENT** for at hente pc-softwaren "LG PC Suite".

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service Pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en PC og installeres automatisk, når du installerer PC-softwareprogrammet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Konktakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

1. Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
2. Indstillingen **Vælg USB-tilslutningsmetode** vises. Vælg derefter **LG software**.
3. Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærmbilledet.
4. Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
5. Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.

3 Vælg **Enhed** > **Importér til enhed** > **Importér kontakter** i topmenuen.

4 Der vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge filtypen og en fil til import.

5 Klik på **Vælg en fil** i pop op-vinduet, så vises Windows Stifinder.

6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.

7 Klik på **OK**.

8 Der åbnes et pop op-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.

9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.

10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på http://www.lg.com/common/index.jsp → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Softwareopdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens, slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual, se LG's webside www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du ene og alene ansvarlig for ulovlig anvendelse af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. Med henblik på at undgå yderligere datagebyrer bør du vælge en dataplan, der passer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge http://opensource.lge.com/

Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr).**

Rejseadapter

Stereoheadset

Batteri

Vejledning til lynstart

Datakabel

BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
SIM-kortfejl	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet i udbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth-enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
Data Sikkerhedskopiering af kontakter	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten **Menu** [≡] og vælge **Mapper** for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. På startskærmen skal du trykke på ikonet **Telefon** . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten **Menu** . 3. Tryk på **Tilføj 2 sekunders pause** eller **Tilføj ophold**.
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	1. På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** [≡]. 2. Tryk på **Systemindstillinger** > **Lås skærm**. 3. Tryk på **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte. **Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.** Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med).

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsningsmønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	**Hvis du har glemt dit mønster:** Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling. **Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.**
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** [≡] og derefter trykke på **Systemindstillinger**. 2. Tryk på **Sprog og input** > **Sprog**. 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	1. På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** [≡]. 2. Tryk på **Systemindstillinger** > fanen **Skærm**. 3. Tryk på **Timeout for skærm**. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i øverste højre del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	1. På startskærmen skal du trykke på tasten **Menu** [≡]. 2. Tryk på **Systemindstillinger** > **Apps** > **HENTEDE**. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Under Alarmindstilling skal du vælge sangen som alarmlyd.
Telefonfunktion Alarm	Er alarmen hørbar, hvis telefonen er slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

SUOMI

Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Google Play™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset 5

Tärkeä huomautus 14

Puhelimen ominaisuudet 20
- Yleiskatsaus puhelimesta 20
- SIM-kortin ja akun asentaminen 22
- Puhelimen lataaminen 24
- Muistikortin käyttö 25
- Näytön lukitseminen ja avaaminen 26
- Knock Code 26
- Käynnistä näyttö 27
- Sovellusten välillä siirtyminen ja sovelluksista poistuminen 27

Aloitusnäyttö 29
- Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön 29
- Aloitusnäyttö 30
  - Aloitusnäytön mukauttaminen 31
- Ilmoitukset 32
  - Pika-asetukset 33
  - Tilapalkin ilmoituskuvakkeet 33
- Virtuaalinäppäimistö 35
  - Erikoismerkkien antaminen 35

Google-tilin määrittäminen 36
- Google-tilin luominen 36
- Kirjautuminen Google-tilille 36

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin 37
- Wi-Fi 37
  - Yhteydet langattomiin verkkoihin 37
  - Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon 37
- Bluetooth 38
- Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla 40

Puhelut 41
- Puhelun soittaminen 41
- Yhteystiedon numeroon soittaminen 41
- Vastaaminen ja puhelun hylkääminen 41
  - Kun näyttö on lukittu / ei ole lukittu 41
- Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen 42
- Toisen puhelun soittaminen 42
- Puhelutietojen tarkasteleminen 42
- Puheluasetukset 43

Yhteystiedot 44
- Yhteystiedon etsiminen 44
- Yhteystiedon lisääminen 44
- Suosikkiyhteystiedot 44
- Ryhmän luominen 45

Viestit 46
- Viestin lähettäminen 46
- Näyttötila 47

Viestiasetusten muuttaminen 47

Sähköposti 48

Sähköpostitilin hallinta 48

Tilin kansioiden käyttäminen 48

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen 49

Multimedia 50

Kamera 50

Etsimen ominaisuudet 50

Lisäasetusten käyttäminen 51

Pikakuvaus 52

Kuvan ottamisen jälkeen 52

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen .. 53

Videokamera 54

Etsimen ominaisuudet 54

Lisäasetusten käyttäminen 55

Pikavideon kuvaus 56

Videon tallentamisen jälkeen 56

Tallennettujen videoiden katselu 56

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana 56

Galleria 57

Kuvien katselu 57

Videoiden katselu 57

Kuvien ja videoiden muokkaaminen 58

Kuvien poistaminen 58

Kuvan asettaminen taustakuvaksi 58

Videot 58

Videon toistaminen 58

Musiikki 60

Musiikkikappaleen toistaminen 60

Apuohjelmat 62

Hälytys/kello 62

Laskimen käyttäminen 63

Tapahtuman lisääminen kalenteriin 63

Äänitallentaja 64

ThinkFree Viewer 65

Google+ 65

Guest Mode 65

Äänihaku 66

Lataukset 66

QuickMemo 66

FM-radio 68

Kanavahaku 68

LG SmartWorld 69

Web 70

Internet 70

Verkkotyökalurivin käyttäminen 70

Verkkosivujen katseleminen 70

Sivun avaaminen 71

Verkon valitseminen äänen avulla 71

Kirjanmerkit 71

Historia 71

Chrome 71

Verkkosivujen katseleminen 71

Sivun avaaminen 72

Verkon valitseminen äänen avulla 72

Synkronointi muiden laitteiden kanssa .. 72

Kirjanmerkkien lisääminen ja näyttäminen 72

Asetukset 73

Asetusvalikon käyttäminen 73

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA 73

LAITE 77

OMA 81

JÄRJESTELMÄ 84

PC-ohjelmisto (LG PC Suite) 86

Ohjelmistopäivitys 89

Tietoja tästä käyttöoppaasta 91

Tietoja tästä käyttöoppaasta 91

Tavaramerkit 92

Lisävarusteet 93

Vianmääritys 94

Kysymyksiä ja vastauksia 98

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

LG-D213n-matkapuhelinmalli on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,499 W/kg (10) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,687 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä

tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissakin tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

⚠ VAROITUS

Käytä vain tälle mallille hyväksyttyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö laitteessa voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä laitetta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä laitetta lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen lähellä.
- Älä pudota laitetta.
- Älä altista tätä laitetta mekaaniselle tärinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista tätä laitetta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelintasi 0 ºC - 40 ºC:een lämpötiloissa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoiltaessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta, tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa irrotettuina tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöiän.
- Älä pura akkua tai aiheuta oikosulkua.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden tai kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Täten **LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-D213n**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa **http://www.lg.com/global/declaration**

Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta http://opensource.lge.com/

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NÄIN PÄIVITÄT ÄLYPUHELIMESI

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Päivitä älypuhelimesi ilman tietokonetta. Valitse Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys.**
- **Päivitä älypuhelin liittämällä se tietokoneeseen.**
  Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen http://www.lg.com/common/index.jsp ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Paristojen ja akkujen hävittäminen

1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.

2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, puhelimesi ei voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Sovellukset**.

2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.

3 Napauta **Poista asennus**, sen jälkeen napauta **OK** vahvistaaksesi.

2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.

- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaikaa.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Akun varauksen käytön valvonta ja hallinta:

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näkee, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä, kuinka kauan sitä on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän (OS) asentamista

⚠ **VAROITUS**

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

⚠ VAROITUS

Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavista lähteistä, kuten Play Store. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Näytön lukituksen käyttäminen

Aseta näytön lukitus suojataksesi puhelinta luvattomalta käytöltä. Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Ei mitään**, **Pyyhi**, **Knock Code**, **Kasvotunnistus**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Jos valitset Kuvion, sinua kehoitetaan luomaan varmuuskopioinnin PIN-koodin siltä varalta, että unohdat näytön lukituksen.

Varoitus: Luo Google-tili ennen näytön lukituksen asettamista ja muista luomasi varmuuskopioinnin PIN-koodi, kun näytön lukitus luotiin.

⚠ VAROITUS

Varotoimenpiteet kuviolukitusta käytettäessä.

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi näytön lukituksen. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä näytön lukitusta 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista näytön lukitusta:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillesi tai annettava luomasi varmuuskopioinnin PIN-koodi.

Jos et ole kirjautunut sisään Google-tilille puhelimessasi, tai olet unohtanut varmuuskopioinnin PIN-koodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

⚠ VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

1. Sammuta virta.
2. Paina ja pidä **Virta-/lukitusnäppäintä** + **Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä**.
3. Vapauta **Virta-/lukitusnäppäin** kun LG-logo tulee näkyviin.
4. Paina **Virta-/lukitusnäppäintä** uudelleen 3 sekunnin sisällä.
5. Kun tehdasasetusten palautusnäyttö ilmestyy, vapauta kaikki näppäimet.
6. Paina tässä tilassa näytössä näkyvää **virta-/lukitusnäppäintä** vielä kaksi kertaa, jolloin tehdasasetukset palautetaan.
7. Kun painat **Äänitaso + -näppäintä** tai **Äänitaso – -näppäintä**, tehdasasetuksia ei palauteta ja laite käynnistyy uudelleen normaalisti.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Sovellukset** > **KÄYNNISSÄ**.

2 Napauta sovellusta ja sulje se sitten napauttamalla **Seis**.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

1 Liitä puhelin tietokoneeseesi käyttämällä puhelimesi mukana toimitetettua USB-kaapelia.

2 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Napauta **Median synkronointi (MTP)** -valintaa.

3 Valitse **Avaa laite näyttämään tiedostot** -valinnan tietokoneellasi. Voit silloin tarkastella median sisältöä tietokoneellasi ja siirtää tiedostoja.

4 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan tai päinvastoin.

5 Vedä Tilapalkki alas ja napauta **USB-liitetty** > **Lataa puhelin**.

6 Irrota USB-kaapeli matkapuhelimestasi.

8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

Yleiskatsaus puhelimesta

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimessa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

⚠ VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Kotinäytössä:** Soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- **Puhelun aikana:** voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- **Toistettaessa ääntä/videota:** Äänenvoimakkuuden jatkuva säätö.

Virta- ja lukitusnäppäin

Kuulokeliitäntä

Mikrofoni

Mikrofoni

Laturi/USB-portti

HUOMAUTUS: Ole huolellinen, että et estä mikrofonia kädelläsi, kun olet soittamassa.

Akun kansi

NFC:n kosketusalue

Akku

Kameran objektiivi

Salama

microSD-korttipaikka

SIM-korttipaikka

SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä.

1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakantta, toisella kädellä napauta näytekuvaa alla olevan kuvan mukaisesti.

2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

3 Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

4 Aseta akkulokeron (1) kansi takaisin paikalleen ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

Puhelimen lataaminen

Laturin/USB-portin liitäntä on puhelimen alaosassa. Laita USB-kaapelin toinen pää sisään puhelimeen ja sen jälkeen liitä toinen pää sähköpistorasiaan.

HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin käyttö

Varmista, että irrotat SD-kortin Tallennustila-valikossa ennen sen poistamista.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

HUOMAUTUS: Käytä puhelimessa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

1 Valitse , jos haluat avata sovellusluettelon.

2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila**.

3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.

4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki**.

5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki.**

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelintasi, paina **Virta- ja lukitusnäppäintä** lukitaksesi puhelimesi.

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa näytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Knock Code

Voit avata näytön lukituksen sen ollessa suljettuna napauttamalla oikeaa aluetta ja oikeassa järjestyksessä.

Knock Code -toiminnon ottaminen käyttöön

1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.

2 Avautuvassa näytössä opastetaan valitsemaan lukituksen avaussarja. Sinun on luotava varmuuskopio-PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen avaussarjan.

VIHJE: Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla, kun Knock Code ei ole käytössä.

Käynnistä näyttö

Voit avata ja sammuttaa näytön kaksoisnapautuksella.

KnockON-toiminnon käyttöönottaminen

1 Valitse ▭ > ▦ > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Kuviot**.

2 Valitse valintamerkki kohdassa **Näyttö päällä/pois**.

Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.

HUOMAUTUS: Kun avaat näytön, varmista, ettet peitä etäisyysanturia. Jos etäisyysanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

Sovellusten välillä siirtyminen ja sovelluksista poistuminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Android hallitsee kutakin sovellusta, niiden pysäyttämistä ja käynnistämistä tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten välillä siirtyminen

- Kosketa ja pidä **Valikko-näppäintä** ☰ painettuna. Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista. Napauta sovellusta, jota haluat käyttää.
- Voit poistaa sovelluksen luettelosta pyyhkäisemällä sovelluksen esikatselua vasemmalle tai oikealle.

Sovelluksen käytön lopettaminen ja sovelluksesta poistuminen

1 Napauta kotinäytössä **Valikko-näppäintä** [≡] ja valitse **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset**.

2 Napauta yhtä näytön yläreunassa näkyvistä välilehdistä, valitse haluttu sovellus ja napauta **Pakkopysäytys** (tai **Seis**) sovelluksen pysäyttämiseksi.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Kosketa tai napauta – Yksittäinen sormen napautus valitsee kohtia, linkkejä, pikakuvakkeita ja kirjaimia virtuaalinäppäimistöllä.

Pidä painettuna – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormea näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkymän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Kaksoisnapauttamalla voit myös lähentää ja loitontaa näkymää kuvaa näytettäessä ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä etusormea ja peukaloa yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia selainta käytettäessä, Kartat-sovelluksessa tai kuvia näytettäessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloitusnäyttö

Voit selata paneeleita yksinkertaisesti pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita esiasennetuilla ja ladattuilla sovelluksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

Tilapalkki

Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.

Pienoisohjelmat

Pienoisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia, joita pääsee käyttämään Sovellukset-näytön tai kotinäytön tai laajennetun kotinäytön kautta. Toisin kuin pikavalinta, pienoisohjelma näkyy näyttösovelluksena.

Sovelluskuvakkeet

Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.

Sijainnin ilmaisin

Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet.

Pikanäppäinalue

Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

Pikanäppäimet näkyvät Kotinäytön alareunassa. Pikanäppäimillä voit käyttää eniten käytettyjä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

HUOMAUTUS: Kuvakkeen lisäämiseksi vedä se Pikanäppäimet-palkkiin ja vapauta se. Poista kuvake vetämällä se ulos Pikanäppäimet-palkista.

Aloitusnäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa Kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksesi ja -widgettisi aloitusnäkymään.

Voit lisätä kohteita Kotinäyttöön seuraavasti:

1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.

2 Napauta haluamaasi välilehteä. Valitse seuraavista **Sovellukset** tai **Pienoisohjelmat**.

3 Vedä haluamasi sovellus haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen Kotinäytöstä seuraavasti:

- Pidä poistettavaa kuvaketta painettuna, vedä sitten se kohtaan ja vapauta se.

VIHJE Kun haluat lisätä sovelluskuvakkeen sovellusnäytöstä kotinäyttöön, pidä lisättävää sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan.

VIHJE Kansioiden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon auttamaan pitämisessä sinut järjestyneenä. Pudota sovelluskuvake toisen päälle Kotinäytössä ja luodaan kansio, jossa siinä on molemmat kuvakkeet.

Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokkauskuvake näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.

3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

Ilmoitukset

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.

Voit tarkastaa puhelimen tilan ja odottavat ilmoitukset Ilmoituspaneelista.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOM.: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Pika-asetukset

Voit käyttää pika-asetuksia, kun haluat siirtyä nopeasti toimintojen, kuten Wi-Fi, asetuksiin tai säätää näytön kirkkautta. Pääset Pika-asetuksiin avaamalla Ilmoituspaneelin. Pika-asetuksetpalkki sijaitsee Ilmoituspaneelin yläosassa.

Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen

Pyyhkäise Pika-asetuksetpalkkia vasemmalle ja napauta . Kosketa ja pidä niiden kohtien vieressä, jotka haluat siirtää, ja vedä se haluttuun paikkaan. Napauta valintaruutua kunkin kohdan vieressä lisätäksesi ne Pika-asetuksetpalkkiin.

HUOMAUTUS: Kosketa ja pidä kuvaketta Pika-asetuksetpalkilla päästäksesi suoraan sen asetukset-valikkoon.

Tilapalkin ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta, jne.

Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-sähköpostiviesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Musiikkia toistetaan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	NFC-toiminto käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS etsii
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Virransäästäjä on päällä

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta, ominaisuuksista ja käytetyistä sovelluksista riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

?123 abc Voit siirtyä numero- ja erikoismerkkinäppäimistöön napauttamalla.

Lisää välilyönti.

Luo uusi rivi viestikenttään.

Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien antaminen

LG-näppäimistö antaa sinun syöttää erikoismerkkejä (esim. “á”) tekstiä syöttäessäsi.

Esimerkiksi syöttääksesi merkin “á” kosketa ja pidä alhaalla “a”-näppäintä, kunnes lisämerkkejä näytetään. Sen jälkeen valitse erikoismerkki, jonka haluat antaa.

HUOMAUTUS: Näppäimen oikeassa yläkulmassa oleva symboli osoittaa, että lisämerkkejä on käytettävissä kyseiselle näppäimelle.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

Google-tilin luominen

1 Napauta kotinäytössä sovellusten näytön avaamista varten.

2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google** > **Uusi** käynnistääksesi ohjatun Gmail-asetusten määrityksen.

3 Avaa näppäimistö napauttamalla tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja Google-tilisi käyttäjätunnus. Kirjoittaessasi tekstiä voit siirtyä seuraavaan tekstikenttään napauttmalla näppäimistöllä **Seuraava**.

4 Kun olet lopettanut nimesi ja käyttäjätunnuksesi antamisen, valitse . Puhelin muodostaa sen jälkeen yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.

5 Kirjoita salasana kahdesti. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-tilille

1 Napauta Google-tilin määritysnäytössä **Nykyinen**, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, sen jälkeen napauta .

2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita

3 Kun olet määrittänyt puhelimeesi Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa (synkronointiasetustesi mukaisesti).

Kun olet kirjautunut sisään, voit käyttää Gmail-, ja Play Store -sovelluksia; varmuuskopioida asetuksiasi Googlen palvelimille; sekä hyötyä muista puhelimen Google-palveluista.

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimessasi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai 'hotspot'-verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä tietoturvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai, jos Wi-Fi-yhteys on pois käytöstä, matkapuhelinoperaattorisi saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Wi-Fi**.

2 Napauta kytkintä ottaaksesi Wi-Fi-toiminnon päälle ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.

- Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.

3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.

- Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)

4 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth

Bluetooth antaa jakaa dataa muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa ja yhdistää Bluetooth-kuulokkeisiin.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Puhelimesi on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Napauta kytkintä ottaaksesi Bluetooth-toiminnon päälle.

3 Napauta valintaruutua puhelimesi nimen vieressä tehdäksesi puhelimesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

4 Luettelo käytettävistä olevista laitteista näytetään. Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

5 Laitteen tyypistä riippuen sinun on ehkä annettava täsmääviä koodeja, vahvistettava täsmääviä koodeja, tai laitteet muodostavat automaattisesti parin.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse tiedosto tai nimike, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset** -sovelluksesta.

2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Napauta kytkintä ottaaksesi Bluetooth-toiminnon päälle.

3 Napauta valintaruutua puhelimesi nimen vieressä tehdäksesi puhelimesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, napauttamalla **Valikkonäppäintä** > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

4 Napauta **Hyväksy** vahvistaaksesi, että olet halukas vastaanottamaan tietoja laitteesta.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Opettele liittämään laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla käyttäen eri USB-yhteystiloja.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

1 Liitä puhelimesi tietokoneeseen käyttämällä puhelimesi mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Voit myös mennä kohtaan **Järjestelmän asetukset** > **PC-liitäntä** > **Valitse USB-liitäntämenetelmä** > **Median synkronointi (MTP)**.

3 Voit nyt tarkastella median sisältöä tietokoneellasi ja siirtää tiedostoja.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.

2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.

4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).

5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.

6 Aloita synkronointi.

- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Nimikkeet	Vaatimus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.

Puhelun soittaminen

1 Napauta kotinäytössä avataksesi valintanäppäimet.
2 Syötä numero valintanäppäimillä. Poista numero napauttamalla .
3 Soita puhelu napauttamalla .
4 Lopeta puhelu napauttamalla .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä 0 + -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

1 Napauta kotinäytössä avataksesi yhteystietoluettelosi.
2 Selaa yhteystietoluetteloa tai napauta **Hae yhteystietoja** -ruutua ja syötä yhteystietojen nimi. Voit myös selata aakkospalkkia pitkin näytön oikealla puolella.
3 Napauta luettelossa seuraavaa haluttuun yhteystietoon soittoa varten.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun näyttö on lukittu / ei ole lukittu

- Pyyhkäise missä tahansa suunnassa tulevaan puheluun vastataksesi.
- Pyyhkäise missä tahansa suunnassa tulevan puhelun hylkäämiseksi.

VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikkonäppäin** [≡], kosketa **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös mennä suoraann hiljattain valittujen numeroiden luetteloon napauttamalla tai hakea yhteystietoja napauttamalla ja valitsemalla yhteystiedon, johon haluat soittaa.

2 Soita puhelu napauttamalla .

3 Ensimmäinen puhelusi on asetettu pitoon.

4 Napauta , jos haluat käynnistää neuvottelupuhelun.

5 Lopeta aktiiviset puhelut napauttamalla .

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä ja valitse **Puhelun lokit** -välilehti . Valittujen numerojen sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen täydellinen luettelo näytetään.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Napauta valikkonäppäintä [≡], sen jälkeen napauta Poista poistaaksesi kaikki tallennetut kohdat tai napauta Poista poistaaksesi yksittäisiä kohtia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

1 Napauta kotinäytössä .

2 Napauta **Valikkonäppäintä** .

3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

1 Napauta kotinäytössä avataksesi yhteystietoluettelosi.

2 Napauta **Etsi yhteystiedot** -ruutu ja kirjoita yhteystiedon nimi. Voit myös selata aakkospalkkia pitkin näytön oikealla puolella.

Yhteystiedon lisääminen

1 Napauta kotinäytössä ja näppäile uuden yhteystiedon numero.

2 Napauta > **Uusi yhteystieto**.

3 Jos haluat lisätä uuteen yhteystietoon kuvan, valitse . Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.

4 Napauta näytön yläosassa ja valitse tili, jolle haluat tallentaa yhteystiedon.

5 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.

6 Valitse **Tallenna**.

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

1 Napauta kotinäytössä avataksesi yhteystietoluettelosi.

2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.

3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

1 Napauta kotinäytössä avataksesi yhteystietoluettelosi.

2 Napauta -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.

3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

1 Napauta kotinäytössä avataksesi yhteystietoluettelosi.

2 Napauta **Ryhmät**-välilehteä, sen jälkeen napauta **Valikko Näppäin** > **Uusi ryhmä**.

3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänen.

4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

Viestit

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

HUOMAUTUS: LG-viesti tulisi asettaa oletus-SMS-sovellukseen. Jos ei, joitakin viestitoimintoja rajoitetaan.

Viestin lähettäminen

1 Napauta Kotinäytössä ja napauta sommitellaksesi uuden viestin..

2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

3 Napauta tekstikenttää ja aloita viestisi kirjoittaminen.

4 Napauta **Valikkonäppäintä** päästäksesi viestit-valintoihin.

VIHJE Voit napauttaa kuvaketta liittääksesi tiedoston, jonka haluat jakaa.

5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.

6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

⚠ VAROITUS

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Näyttötila

Lukemattomat viestit sijaitsevat yläosassa. Muut toisen osapuolen kanssa vaihdetut viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata käytyä keskustelua.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **valikkonäppäintä** [≡] > **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Avaa **Sähköposti**-sovellus, napauta **Valikko-näppäintä** ja valitse [≡] > **Asetukset** > **Lisää tili**.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Avaa **Sähköposti**-sovellus, napauta **Valikko-näppäintä** ja valitse [≡] > **Asetukset**. Sen jälkeen napauta **Yleisasetukset** määrittääksesi asetuksia kaikille tileille tai napauta yksittäistä tiliä määrittääksesi asetuksia vain tuolle erityiselle tilille.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Avaa **Sähköposti**-sovellus ja valitse napauttamalla **Valikko-näppäin** [≡] > **Asetukset** > **Valikko-näppäin** [≡] > **Poista tili** > napauta tiliä > valitse **Poista** > **Kyllä**.

Tilin kansioiden käyttäminen

Avaa **Sähköposti**-sovellus ja napauta **Valikko-näppäintä** ja valitse [≡] > **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .

2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.

3 Napauta **Cc/Bcc** -kenttää vastaanottajien kopioimiseksi. Napauta tarvittaessa tiedostojen liittämiseksi.

4 Napauta viestikenttää ja syötä viestisi.

5 Lähetä sähköposti valitsemalla . Jos et ole yhdistettynä verkkoon, esimerkiksi jos olet työskentelemässä lentokonetilassa, lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioosi, kunnes jälleen yhdistät verkkoon. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-näytössä.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioosi, sinulle ilmoitetaan äänellä tai värinällä (riippuen ääni- ja värinä-asetuksistasi).

Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla kotinäytössä **Kamera** .

Etsimen ominaisuudet

1. **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä** tai **Automaattinen** .
2. **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
3. **Kuvaustila** – Valitse **Normaali** tai **Panoraama**.
4. **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
5. **Videotila** – Siirry videotilaan napauttamalla ja liu'uttamalla tätä kuvaketta alaspäin.
6. **Kuvauspainike**
7. **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

HUOMAUTUS: Käytettävissä oleva muistin määrä voi vaihdella määritettyjen kameran asetusten mukaan.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla ⚙-kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin -näppäintä** ⇦.

	Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa. Ota valokuva sanomalla **cheese**, **smile**, **muikku**, **hiiri** tai **LG**.
	Tämä määrittää kuvaan tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä.
W3M	Voit valita käyttämäsi kuvan koon.
AUTO	ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
AWB	Parantaa valkotasapainoa erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Lisää kuviin väritehosteita.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos siirrät paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.
	Valitsee sulkijan äänen.
	Valitse mikä toiminto otetaan, kun äänenvoimakkuuden näppäimiä painetaan. Valitse **Ota kuva** tai **Zoomaus**.
	Valitse paikka mihin haluat kuvasi tallentaa.
?	Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.
	Palauta kaikki kameran oletusasetukset.

VIHJE

- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

1 Avaa **Kamera**-sovellus.

2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.

3 Ota kuva valitsemalla .

Kuvan ottamisen jälkeen

Napauta kuvan esikatselua näytön alaosassa näyttääksesi viimeksi ottamasi valokuvan. Valitse näyttämään valokuvan Galleriassa.

	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista kuva napauttamalla.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuviasi yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: Operaattori saattaa laskuttaa lisämaksuja multimediaviestien latauksesta verkkovierailun aikana.

Napauta **valikkonäppäintä** [≡] avataksesi seuraavat lisäasetukset.

Aseta kuva – Napauta käyttääksesi valokuvaa **Yhteystietokuvana**, **Kotinäytön taustakuvana**, **Näytön lukituksen taustakuvana**, tai **Taustakuvana**.

Siirrä – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen albumiin.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Nimeä uudelleen – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kierrä vasemmalle/oikealle – Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa – Rajaa kuva.

Muokkaa – Muokkaa valokuvaa.

Kuvaesitys – Näyttää kuvaesityksen käyttämällä kaikkia valokuviasi.

Lisää sijainti – Lisää sijaintitieto valokuvaasi.

Tiedot – Näyttää tietoja valokuvasta.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Napauta esikatselukuvaa näytön alareunassa, niin Galleria tulee näkyviin.

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

Videokamera

Avaa videokamera napauttamalla **Kamera** kotinäytössä, sen jälkeen napauta siirtyäksesi videotilaan.

Etsimen ominaisuudet

1. **Salama** – Valitse **Pois käytöstä**, **Käytössä** tai **Automaattinen**.
2. **Vaihda kamera**: vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
3. **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
4. **Kameratila** – Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.
5. **Aloita tallentaminen**
6. **Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon napauttamalla. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.

HUOMAUTUS: Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla ⚙-kuvaketta. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin-näppäintä** ⮌.

WVGA	Määritä otettavan videon koko (pikseleinä) napauttamalla.
	Tämä säätää videoon tulevan päivänvalon määrää.
AWB	Parantaa valkotasapainoa erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse väritehoste videoasi varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot geo-koodaus tarkoituksiin. **HUOMAUTUS:** Toiminto on käytettävissä, kun GPS-toiminto on käytössä tai yhdistetty verkkoon.
	Valitse mikä toiminto otetaan, kun äänenvoimakkuuden näppäimiä painetaan. Valitse **Tallenna** tai **Zoomaus**.
	Valitse paikka mihin haluat videosi tallentaa.
?	Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

Pikavideon kuvaus

1 Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta **Videotila**-painiketta .
2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
4 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.
5 Näkyviin tulee ajastin, joka ilmoittaa videon pituuden.
6 Napauta tallennuksen pysäyttämiseksi.

Videon tallentamisen jälkeen

Napauta kuvan esikatselua näytön alaosassa näyttääksesi viimeksi tallentamasi videon.

	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.

Tallennettujen videoiden katselu

1 Kosketa etsimessä esikatselukuvaa näytön alareunassa.
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen ja ulkoiseen muistiin helpottaaksesi niiden kaikkien käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Galleria** .

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Avaa Galleria näyttämään käytettävissä olevat albumisi. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurenna kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse .

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Kuvien ja videoiden muokkaaminen

Kun tarkastelet kuvaa tai videota, napauta **Valikko -näppäintä** ja käytä lisäasetuksia.

Kuvien poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Napauta albumissa ja valitse valokuvat/videot napauttamalla niitä, sen jälkeen napauta **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

Napauta valokuvan katselun aikana **Valikko -näppäintä** ja valitse **Aseta kuva** asettaaksesi kuvan Kotinäytöksi tai Lukitse näyttö -taustakuvaksi.

Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi.

Videon toistaminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Videot** .

2 Valitse toistettava video.

1 /	Asettaa videon taukotilaan/jatkaa videon toistoa.
2	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
3	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
4	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
5 / /	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.
6	Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan, kun toistat videota.
7 /	Voit lukita videonäytön/poistaa lukituksen koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa**, **Poista** ja **Tiedot**.

HUOMAUTUS: Liu'uttamalla näytön vasenta puolta ylös- ja alaspäin videotoiston aikana voit säätää näytön kirkkautta. Liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- ja alaspäin voit säätää äänenvoimakkuutta.

Musiikki

Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **Musiikki** .

Musiikkikappaleen toistaminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Musiikki** .

2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.

3 Valitse toistettava musiikkikappale.

1	Etsi kappaletta YouTubesta napauttamalla tätä.
2	Tuo nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla.
3	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
4	Voit ottaa satunnaistoiston tilan käyttöön napauttamalla tätä.

❺	Voit ottaa toistotilan käyttöön napauttamalla tätä.
❻	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
❼	Siirry kappaleen alkuun napauttamalla. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen napauttamalla kahdesti. Siirry taaksepäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna.
❽	/ Aseta toisto taukotilaan/jatka toistoa napauttamalla.
❾	Siirry albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla. Siirry nopeasti eteenpäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna.
❿	Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Avaa pitämällä mitä tahansa kappaletta painettuna luettelossa **Toista**, **Lisää soittolistaan**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot**, ja **Etsi**.

HUOMAUTUS:

Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.

- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.
- Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Hälytys/kello

Hälytyksen asettaminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Hälytys/kello** > .

2 Aseta haluamasi hälytysaika.

3 Voit määrittää toiminnot **Toisto**, **Torkkuväli**, **Värinä**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattisen sovelluksen aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**.

4 Napauta **Tallenna** hälytyksen tallentamista varten.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa hälytysasetuksia napauttamalla **Valikko-näppäintä** Hälytys-näkymässä ja valitsemalla Asetukset.

Maailmankellon asettaminen

Maailmankello-välilehti antaa asettaa luettelon kaupungeista, joista on helppo tarkastaa nykyiset ajat muilla aikavyöhykkeillä nopealla silmäyksellä.

1 Avaa **Hälytys/kello** -sovellus, sen jälkeen valitse **Maailmankello**-välilehti .

2 Napauta **Uusi kaupunki** -kuvaketta (näytön alareunassa), hae saatavissa olevien kaupunkien kautta, sen jälkeen napauta haluamaasi.

Laskimen käyttäminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Laskin** .
2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (, , tai) ja sen jälkeen .

HUOMAUTUS: Jos haluat tehdä monimutkaisempia laskutoimituksia, napauta **Valikko-näppäintä** , valitse **Tieteellinen laskin**, sitten valitse halutut toiminnot.

HUOMAUTUS: Voit tarkastella aiempia laskuhistorioita napauttamalla **Valikkonäppäin** , valitse **Laskuhistoria**.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Kalenteri** .
2 Napauta ja valitse joukosta **Päivä**, **Viikko**, **Kuukausi**, **Vuosi**, tai **Työjärjestys** muuttaaksesi kuukauden näkymää.
3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
4 Napauta **Tapahtuman nimi** -kenttää ja anna tapahtuman nimi.
5 Napauta **Sijainti**-kenttää ja anna sijainti. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
6 Jos haluat lisätä muistiinpanon tapahtumaan, valitse **Kuvaus**-kenttä ja anna tiedot.
7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
8 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

Äänitallentaja

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Äänitys** .

2 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta.

3 Lopeta tallennus valitsemalla .

4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Napauta päästäksesi ääniteluetteloon. Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysajasta.

Äänitallenteen lähettäminen

1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .

2 Valitse jokin käytettävissä olevista jakamistavoista.

Äänitystilan kuvake
Napauta tässä äänitystilan muuttamiseksi.

Äänityspainike
Napauta tässä äänimuistion tallennuksen aloittamiseksi.

Luettelopainike
Näytä tässä näyttämään luettelon äänityksistäsi.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella eri tyyppisiä toimistoasiakirjoja kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehti > **ThinkFree Viewer**.

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan ThinkFree Viewer -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asettelu säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Google+

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Google+** .

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Guest Mode

Voit suojata yksityisyyttäsi tai estää joidenkin sovellusten käytön lapsilta Guest Mode-vierastilan avulla. Lainatessasi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää.

Määritä vierastila ja mukauta sen asetukset etukäteen.

HUOMAUTUS: Guest Moden käyttöä varten kuviolukitus on määritettävä etukäteen.

1 Napauta > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** > **Vieras-tila**.
2 Napauta Vieras-tilan valitsinta tämän tilan käyttöön ottamista varten.

Äänihaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Äänihaku** .
2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Lataukset** .

QuickMemo

QuickMemo-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia. Voit luoda QuickMemo-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

1 Pääsy **QuickMemo**-toimintoon painamalla molempia Äänenvoimakkuuden näppäimiä yhden sekunnin ajan näytöllä, jonka kuvan haluat tallentaa.

TAI

TAI

2 Vedä Tilapalkki alas ja napauta Pika-asetukset-palkissa.

Luo muistio käyttämällä työkalupalkin valintoja.

3 Napauta muokkausvalikossa muistion tallentamiseksi QuickMemo-albumiin Galleriassa.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun käytät QuickMemoa.

	Voit valita taustan.
	Kumoa edellisiä toimintoja tai tee niitä uudelleen.
	Valitsee kynän tyypin ja värin sekä rajaustyökalun.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.
	Tallentaa muistion **Galleriaan**.

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Avaa **Galleria** ja valitse **QuickMemo**-albumi.

FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa. Avaa radio valitsemalla Kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehti (tarvittaessa) > **FM-radio** .

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti.

1 Avaa FM-radiosovellus ja valitse > **Etsi**.

2 Voit pysäyttää automaattisen haun valitsemalla **Peruuta**. Vain pysäytystä ennen löydetyt kanavat tallennetaan.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – fontteja, teemoja, pelejä ja sovelluksia.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

1 Valitse ▭ > ▦ > **Sovellukset**-välilehti > ja avaa **LG SmartWorld** napauttamalla LG kuvaketta.

2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.

3 Lataa haluamasi sisältö.

- Matkapuhelinverkkoa käytettäessä käytöstä saatetaan veloittaa operaattorin kanssa solmitun datapalvelun mukainen datamaksu.
- LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos LG-kuvaketta ei näy:

1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.

2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.

3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.

4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla LG-kuvaketta.

LG SmartWorldiin sisältyvät erikoisedut

1 Voit koristella älypuhelimesi käyttämällä LG SmartWorldin tarjoamia aloitus- ja näppäimistöteemoja ja fontteja. (Palvelu on käytettävissä vain tietyissä laitteissa. Tarkista palvelun käytettävyys omassa laitteessasi LG SmartWorldin verkkosivustolta.)

2 Voit hyödyntää LG SmartWorldin jatkuvasti tarjoamia kampanjapalveluita.

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Internetissä saat nopean pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa ja mitä tahansa, mistä nautit.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Internet** .

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas **Takaisin -näppäimellä** voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä napauttamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta web-osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse Mene näppäimistöllä.

Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu napauttamalla > .

Siirry avoimelle verkkosivulle napauttamalla , vieritä ylös- tai alaspäin ja valitse sivu napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin napauttamalla **valikkonäppäintä** > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla ja valitsemalla sivun.

Historia

Avataksesi verkkosivun luettelosta, jossa on hiljattain vierailtuja verkkosivuja, napauta > **Historia**-välilehteä. Voit tyhjentää historiatiedot napauttamalla **Valikkonäppäintä** > **Tyhjennä kaikki historiatiedo**.

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Chrome** .

Verkkosivujen katseleminen

Napauta verkko-osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto, ja napauta Mene näppäimistöllä.

Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu napauttamalla > **+ Uusi välilehti**.

Siirry avoimelle verkkosivulle napauttamalla , vieritä ylös- tai alaspäin ja valitse sivu napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisia laitteita Chromella käytettäviä avoimia välilehtiä ja kirjanmerkkejä, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisilla laitteilla napauttamalla **Valikkonäppäintä** > **Muut laitteet**. Valitse avattava WWW-sivu.

Kirjanmerkkien lisääminen ja näyttäminen

Lisää kirjanmerkkejä napauttamalla **valikkonäppäintä** > .

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla **valikkonäppäintä** > **Kirjanmerkit** ja valitsemalla haluamasi sivun.

Asetusvalikon käyttäminen

1 Napauta kotinäytössä > **Sovellukset**-välilehteä (tarvittaessa) > **Asetukset** .

TAI

Napauta kotinäytössä **valikkonäppäintä** > **Järjestelmän asetukset**.

2 Valitse asetusluokka ja määritä halutut asetukset.

LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN HALLINTA

< Wi-Fi >

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

MAC-osoite löytyy seuraavasta käyttöliittymästä: Hae Wi-Fi-asetukset ja napauta **Valikkonäppäintä** > **Lisäasetukset Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja antaa asettaa mobiilidatan käyttörajan.

< Puhelu >

Vastaajapalvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

LÄHTEVÄ PUHELU

Kiinteät numerot– Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

SAAPUVA PUHELU

Saapuvan puhelun popup – Jos tämä toiminto valitaan, sovellusta käytettäessä näyttöön tulee saapuvan puhelun ponnahdusviesti.

Puhelujen hylkäys – Voit asettaa puhelujen hylkäystoiminnon. Voit valita sen asetukseksi **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää puhelut numerosta**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Yksityisyyden ylläpitäjä – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Autom. vastaus – Antaa sinun ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Autom. vastauksen handsfree-toiminnolla.

MENEILLÄÄN OLEVA PUHELU

Yhteydentärinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

LOPETA PUHELU

Tallenna tuntemattomat numerot – Lisää tuntemattomat numerot yhteystietoluetteloosi puhelun jälkeen.

Virtanäppäin sulkee puhelun – Valintamerkki, jolla voit lopettaa äänipuheluja Virta- ja lukitusnäppäintä painamalla.

MUUT

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkyykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Jaa ja yhdistä >

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos kosketat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö: Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

HUOMAUTUS: Tämän mallin NFC-antenni on takakannessa, eikä muita takakansia toimiteta laitteen mukana.

< Napauta ja maksa >

Kun NFC on käytössä, voit käyttää napauta ja maksa -toimintoa tuotteiden maksamiseen koskettamalla puhelimella kassan lukijaa. Jos laitteessasi ei ole oletussovellusta, voit selata Google Play -sovellusta muita maksusovelluksia varten.

<Jakaminen & Verkot>

JAKAMINEN

Wi-Fi-tukiasema – Voit jakaa mobiiliverkon Wi-Fi-yhteydellä ja määrittää kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

VERKKO

Lentokonetila **– Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.**

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

Viestien oletussovellus – Voit valita viestien oletussovelluksen.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

LAITE

< Ääni >

ÄÄNIPROFIILI

Ääniprofiili – Aseta ääniprofiili joko tilaan **Ääni**, **Vain värinä**, tai **Äänetön**.

Äänenvoimakkuudet – Voit säätää äänenvoimakkuutta toiminnolle **Soittoääni**, **Ilmoitukset**, **Kosketusnäyttö ja järjestelmä**, ja **Musiikki**, **Video**, **Pelit ja muu media**.

Hiljainen tila – Voit määrittää ääniprofiiliksi äänetön. Tämä mykistää kaikki äänet paitsi hälytykset ja median sekä antaa toistaa puheluja tai puhelujen soida tietyistä yhteystiedoista.

SOITTOÄÄNET JA VÄRINÄT

Puhelimen soittoääni – Voit määrittää saapuvan puhelun soittoäänen.

Tulevan puhelun värinä – Voit määrittää saapuvan puhelun värinän.

Soittoääni ja värinä – Voit määrittää puheluiden värinähälytyksen**.**

JÄRJESTELMÄ

Ääni-ilmoitukset – Ilmoitus saapuvista puhelusta ja viestistä automaattisesti.

Ilmoitusääni – Voit määrittää ilmoitusten soittoäänen.

Kosketusnäyttö ja järjestelmä – Aseta Kosketusnäyttö ja järjestelmä **Kuuluvat näppäinäänet** , **Kosketusnäytön äänet**, **Näytön lukituksen äänet** ja **Värähtely kosketuksesta**.

< Näyttö >

NÄYTTÖ

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta. Valintamerkki **Yö** kirkkaus asetettavaksi 0%:ssa automaattisesti välillä 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Näytön pimennys – Määritä, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

Näyttö pois -tehoste – Määritä näyttö pois -tehosteen, jota käytetään kun näyttö sammuu.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Päiväuni – Valitse näytönsäästäjä tulemaan näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.

FONTTI

Fontin tyyppi – Muuta näytön fontin tyyppi.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

< Kotinäyttö >

Valitse Koti – Asettaa Kotinäytön tyylin. Valitse **EasyHome** simuloimaan ominaisuutta puhelinkokemuksesta.

NÄYTTÖ

Teema – Määrittää laitteelle näytön teeman.

Taustakuva – Määrittää taustakuvan, jota käytetään Kotinäytössä. Valitse se joukosta **Galleria**, **Live-taustakuvat**, **Valokuvat**, tai **Taustakuvagalleria**.

Näyttötehoste – Määrittää näyttötehosteen, kun pyyhkäiset siirtyessäsi näytöstä toiseen. Valitse joukosta **Perus**, **Tuulahdus**, **Harmonikka**, **Panoraama**, **Karuselli**, **Taso**, ja **Domino**.

Vieritä kotinäyttöä silmukoiden – Valintamerkki asettamaan näytöt, kun haluat vierittää näyttöjä jatkuvasti. Näin et joudu vierittämään takaisin vastakkaiseen suuntaan, kun saavutat toisen pään.

Vain pystynäyttö – Merkitse valintamerkki, kun haluat näyttää Kotinäytön aina pystysuorana.

DATA

Kotinäytön varmuuskopio ja palautus – Voit varmuuskopioida ja palauttaa sovellus-/pienoisohjelmamääritykset ja teemat.

VIHJEITÄ

Ohje – Näyttää joitakin hyödyllisiä vihjeitä kotinäytölle.

< Lukitusnäyttö >

NÄYTÖN TURVALLISUUS

Valitse näytön lukitus – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Aseta **Ei mitään**, **Pyyhi**, **Knock Code**, **Kasvotunnistus**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

Taustakuva – Valitse lukitusnäytön taustakuva väliltä **Galleria** tai **Taustakuvagalleria**.

Pikanäppäimet – Voit mukauttaa lukitusnäytön pikanäppäimet.

Yhteystiedot puhelimen katoamistapauksessa – Näytä laitteen omistajan tiedot Näytön lukitus -näytössä, jos puhelin katoaa.

LUKITSE AJASTIN

Lukituksen ajastin – Määrittää lukitusajan näytön pimennyksen jälkeen.

Virtanäppäin lukittuu välittömästi – Määritä näytön lukitus, kun Virta-/lukitusnäppäintä painetaan.

< Kuviot >

Käynnistä näyttö

Näyttö päälle/pois – Määritä, haluatko Käynnistä näyttö -toiminnon ottavan näytön käyttöön ja poistamaan sen käytöstä. Ota näyttö käyttöön kaksoisnapauttamalla nopeasti sen keskikohtaa. Poista näyttö käytöstä kaksoisnapauttamalla tilapalkkia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäyttöä. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä liikuta puhelinta käyttäessäsi KnockON-toimintoa.

VASTAA MINULLE

Mykistä saapuvat puhelut – Mykistä saapuvat puhelut kääntämällä laitetta.

MUUT

Torkuta tai lopeta hälytys – Torkuta tai lopeta hälytys kääntämällä puhelinta.

Pysäytä video – Pysäytä video kääntämällä laitetta.

Ohje – Tietoja laitteesi Liikkeet-toimintojen käyttämisestä.

TUNNISTIN

Liiketunnistimen kalibrointi – voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Napauta **Poista SD-kortti käytöstä** turvallista poistoa varten. Jos SD-korttia ei ole asennettu, napauta **Asenna SD-kortti**. Napauta **Tyhjennä SD**-kortti, jos et halua poistaa kaikkea dataa SD-kortilta.

< Akku >

AKUN TIEDOT

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa. Napauttamalla akun varauskuvaketta saat näkyviin Akun käyttö -näytön, jossa näkyvät akun käyttötaso ja akun käyttötiedot. Näytöstä näkyy, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla merkintöjä saat näkyviin lisätietoja.

Akun tila tilapalkissa – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Virransäästäjä – Vaihda Käytössä- ja Ei käytössä -asetuksen välillä napauttamalla kytkintä.

LAITA VIRRANSÄÄSTÖ PÄÄLLE

Laita virransäästö päälle – Valitse virransäästön kääntäminen päälle, kun akun varaus menee tietylle akun tasolle. Valitse jokin **Välittömästi**, **10% akku**, **20% akku**, **30% akku** tai **50% akku**.

AKUNSÄÄSTÖKOHTEET

Automaattinen synkronointi – Poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä.

Wi-Fi – Poista Wi-Fi, jos tietoja ei käytetä.

Bluetooth – Poista Bluetooth käytöstä, jos yhteyttä laitteeseen ei ole.

Värähtely kosketuksesta – Poista värähtely käytöstä kosketuksesta.

Kirkkaus – Säätää kirkkautta.

Näytön pimennys – Säätää näytön pimennystä.

Ohje – Voit avata akun virransäästäjän ohjetietoja napauttamalla kuvaketta.

< Sovellukset >

Käytä **Sovellukset**-valikossa voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä, ja pakkopysäyttää ne.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, ja valitse yksi kolmesta välilehdestä näytön yläosassa nähdäksesi tarkat tiedot **LADATUISTA**, **SD-KORTISSA** olevista, **KÄYNNISSÄ** olevista ja KAIKISTA sovelluksista.

Napauta syöttöä näyttämään lisää tietoja, napauta **Seis** (tai **Pakkopysäytys**), sen jälkeen **OK** pysäyttämään sen käymästä.

OMA

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Valitsemalla pois **Datan automaattinen synkronointi** -asetuksen voi säästää akun tehoa ja vähentää (mutta ei poista) tietojen käyttöä.

< Guest Mode >

Käytä Guest Mode-vierastilaa, kun annat jonkun muun käyttää puhelintasi. He pystyvät käyttämään vain sovelluksia, jotka sinä olet valinnut. Heti kun olet asettanut sen, voit helposti laittaa puhelimesi vierastilaan vetämällä vieras-kuvion Lukitusnäyttöön, jonka olet asettanut, mikä on eri kuin normaali lukituksen poistokuvio. Napauta **Ohje** lisätietoja varten.

HUOMAUTUS: Käyttääksesi Guest Modea aseta Lukitusnäyttö lukituskuvioon. Vieras voi myös käyttää sovelluksia, joita ei ole esivalittu mutta linkitetty esivalittuihin sovelluksiin.

< Sijainti >

TILA

Korkea tarkkuus – Käytä GPS-, Wi-Fi-sovelluksia ja matkapuhelinverkkoja sijainnin arviointiin.

Virransäästäminen – Käytä Wi-Fi-sovellusta ja matkapuhelinverkkoja sijainnin arviointiin.

Vain laitteen anturit – Käytä GPS-sovellusta tarkistamaan sijaintisi.

ÄSKETTÄISET SIJAINNIN KYSELYT

Näyttää sovellukset, jotka ovat hiljattain kysyneet sijaintitietoja.

SIJAINTIPALVELUT

Voit tarkastella Google-sijaintiasetuksiasi.

< Suojaus >

SALAUS

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen jälkeen PIN tai salasana täytyy antaa joka kerta kytkiessäsi puhelimen virran päälle.

Salaa SD-kortin talletusmuisti – Voit suojata SD-kortin tietoja salaamalla ne. Salauksen jälkeen et kykene käyttämään sitä muissa laitteissa. Mitään dataa, joka on luotu tai päivitetty salauksen käytöstä poistamisen jälkeen ei salata, mutta data, joka on aikaisemmin salattu, pysyy salattuna.

SALASANAT

Salasanan kirjoittaminen näkyvissä – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

PUHELIMEN HALLINTA

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvojia.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

KIRJAUTUMISTIETOJEN TALLENNUSTILA

Tallennustilan tyyppi – Näyttää tallennustilan tyypin.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-varmenteet.

Asenna tallennustilasta – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen **kieli- ja näppäimistö**asetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS

Varmuuskopioi tiedot – Varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimille.

Varmuuskopioi tili – Voit määrittää tilin, johon haluat tietojen varmuuskopioitavan.

Automaattinen palautus – Kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.

OMAT TIEDOT

Tehdasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväyksen ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

< Tietokoneyhteys >

USB-YHTEYS

Valitse USB-liitäntämenetelmä – Aseta oletustila, jota käytettiin, kun puhelin liitettiin tietokoneeseen USB-kaapelin kautta. Valitse joukosta **Lataa puhelin**, **Median synkronointi (MTP)**,**Jakaminen**, **LG-ohjelmisto** ja **Lähetä kuva (PTP)**.

Kysy yhdistettäessä – Valitse vahvistukseksi USB-yhteyden tyyppi muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje – Näyttää yhteysasetustietoja.

LG-OHJELMISTOT

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydelläsi. Wi-Fi-verkon on oltava liitettynä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä.

Ohje – LG-ohjelmiston ohje.

< Tulostaminen >

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

< Tietoja puhelimesta >

Tällä valikolla voit hallita ohjelmistopäivityksiäsi ja näyttää erilaisia laitteisiisi liittyviä tietoja.

Puhelimen nimi – Voit muuttaa puhelimesi nimen. Tämä on oleva puhelimesi nimi Bluetooth'ia, Wi-Fi Direct'iä, jne varten.

Päivityskeskus – Valitse sovellusten ja ohjelmiston päivityksiä, jotka LG Electronics tarjoaa.

Verkko – Voit näyttää verkon, verkon tyypin ja vahvuuden, palvelun tilan, verkkovierailun tilan, mobiiliverkon tilan ja IP-osoitteen.

Tila – Voit näyttää puhelimesi numeron, MIN, PRL-version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Akku – Voit näyttää akun tilan, akun varaustason ja akun käyttöä koskevat tiedot.

Laitteiston tiedot – Voit näyttää mallin numeron, käyttöajan, takuun päivämäärän koodin, Wi-Fi MAC -osoitteen ja Bluetooth-osoitteen.

Ohjelmistotiedot – Voit näyttää Android-version, kantakaistaversion, kerneliversion, eränumeron ja ohjelmistoversion.

Juridiset tiedot – Voit näyttää LG-sovellusten oikeuksien sopimuksen, avoimen lähteen lisenssit ja Googlen juridiset tiedot.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokoneohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

1. Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
2. Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > **valitse malli** tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
3. Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

1. Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
2. **Valitse USB-yhteysmenetelmä** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
3. Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
4. Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
5. Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

1 Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

3 Valitse päävalikossa **Laite** > **Tuo laitteeseen** > **Tuo yhteystiedot**.

4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyypin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.

5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.

6 Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.

7 Valitse **OK**.

8 Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.

9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.

10 Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta http://www.lg.com/common/index.jsp → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimessa: **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Tämän toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimessasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta http://opensource.lge.com/

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

Matkasovitin

Stereokuuloke

Akku

Pikaopas

Datakaapeli

HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth-laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
Tiedot Yhteystietojen varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla **valikkonäppäintä** ≡ ja valitsemalla haluamasi kansion **Kansiot**-kohdasta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Google™-palvelu Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä **Puhelin**-kuvaketta . 2. Näppäile numero ja napauta sitten **valikkonäppäintä** . 3. Napauta **Lisää 2 sekunnin tauko** tai **Lisää tauko**.
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	1. Napauta Kotinäytössä **Valikkonäppäintä** [≡]. 2. Napauta **Järjestelmän asetukset** > **Lukitusnäyttö**. 3. Napauta **Valitse Näyttö lukittu** > **Kuvio**. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta. 4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. **Kuviolukituksen varotoimenpiteet** On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimessani?	**Jos olet unohtanut kuvion:** Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. **Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.**
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta kotinäytössä **valikkonäppäintä** [≡] ja napauta **Järjestelmän asetukset**. 2. Napauta **Kieli ja tekstinsyöttö** > **Kieli**. 3. Napauta haluamaasi kieltä.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisun aikaa?	1. Napauta Kotinäytössä **Valikkonäppäintä** [≡]. 2. Napauta **Järjestelmän asetukset** > **Näytä**-välilehti. 3. Napauta **Näytön pimennys**. 4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	1. Napauta Kotinäytössä **Valikkonäppäintä** [≡]. 2. Napauta **Järjestelmän asetukset** > **Sovellukset** > **LADATUT**. 3. Napauta sovellusta, sen jälkeen napauta **Poista asennus**.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Valitse Hälytyksen kelloasetuksessa Hälytysäänenä soitettava kappale.
Puhelimen toiminto Hälytys	Kuuluuko hälytys, jos puhelin on sammutettu?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella). Ohjeet löytyvät tämän oppaan alusta.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168