Information of the color LED indicators lights

ENGLISH

For Operation state

You can check the current state of the unit by the color LED on it. Refer to the table below.

LED color / LED state	Red	Orange	Green	White
Off	Disconnected power cord			
On	Standby	Bluetooth paired	Optical function selected	LG Sound Sync (LG TV) paired
Blink (Twice fast)	Sound effect (Standard) is selected.	-	Sound effect (Music) is selected.	Sound effect (Cinema) is selected.
Blink (Twice per second)	Booting	Bluetooth ready	-	LG Sound Sync (LG TV) ready
Blink (Once per second)	Mute	-	-	-

Check the color LED on the unit

You can check the current state of the unit by the color LED on it.

Red

- The red LED is lit on when the unit is on standby mode.
- When the unit is booting, the red LED is blinking twice per second.
- When you press any button on the remote control, the red LED on the unit blinks twice. (Except ⏻ (Power), **SOUND EFFECT**)
- On mute mode, the red LED is blinking once per second and there is no sound.
- If the volume level reached a minimum or a maximum, the red LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the unit.
- The red LED blinks twice rapidly when the sound effect (Standard) is selected.

Green

- When you select Optical function, the green LED on the unit is lit up.
- The green LED blinks twice rapidly when the sound effect (Music) is selected.

Orange

- When you select bluetooth function, the orange LED on the unit is lit and then starts blinking.
  When the Bluetooth device is connected to the unit, the blinking will stop and the orange LED on the unit is lit up.

White

- When you select LG TV function, the white LED on the unit is lit on and then start to blink.
  When your LG TV is connected to the unit, the blinking will stop and the white LED on the unit is lit up.
- The white LED blinks twice rapidly when the sound effect (Cinema) is selected.

⚠ For more details, you should refer to the owner's manual of the unit.

MBM64120006

Hinweise zu den farbigen LED-Anzeigen

DEUTSCH

Betriebsstatus

Der aktuelle Status des Gerätes wird über die farbigen LED-Anzeigen angezeigt. Siehe folgende Tabelle.

LED-Farbe / LED-Status	Rot	Orange	Grün	Weiß
Aus	Trennen Sie das Netzkabel			
Ein	Standby	Bluetooth-Verbindung hergestellt	Optische Funktion ausgewählt.	LG Sound Sync (LG TV) verbunden
Blinkt (Soppelt so schnell)	Ton Effekt (Standard) ist ausgewählt.	-	Ton Effekt (Musik) ist ausgewählt.	Ton Effekt (Kino) ist ausgewählt.
Blinkt (Zweimal pro Sekunde)	Systemstart	Bluetooth bereit	-	LG Sound Sync (LG TV) bereit
Blinkt (Einmal pro Sekunde)	Stumm	-	-	-

Überprüfen der farbigen LED-Anzeigen am Gerät

Der aktuelle Status des Gerätes wird über die farbigen LED-Anzeigen angezeigt.

Rot

- Die rote LED-Anzeige leuchtet, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- Beim Starten des Gerätes blinkt die rote LED-Anzeige zweimal pro Sekunde.
- Beim Drücken einer Taste der Fernbedienung blinkt die rote LED-Anzeige am Gerät zweimal.
  (Außer ⏻ (Netz), **SOUND EFFECT**)
- Bei stummgeschaltetem Ton blinkt die rote LED-Anzeige einmal pro Sekunde und es ist kein Ton zu hören.
- Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Lautstärke leuchtet die rote LED am Gerät beim Einstellen der Lautstärke des Gerätes auf.
- Die rote LED blinkt zwei mal schnell, wenn der Ton Effekt (Standard) gewählt ist.

Grün

- Wenn sie optische Funktion wählen, dann leuchtet die grüne LED an der Einheit auf.
- Die grüne LED blinkt zwei mal schnell, wenn der Ton Effekt (Musik) gewählt ist.

Orange

- Bei Auswahl der Bluetooth-Funktion leuchtet die orangefarbene LED-Anzeige am Gerät und blinkt anschließend.
  Wenn das Bluetooth Gerät mit der Einheit verbunden ist, wird das Blinken aufhören und die orangene LED an der Einheit aufleuchten.

Weiß

- Bei Auswahl der Funktion LG TV leuchtet die weiße LED-Anzeige am Gerät und blinkt anschließend.
  Wenn Ihr LG TV mit der Einheit verbunden ist, wird das Blinken aufhören und die weiße LED an der Einheit aufleuchten.
- Die weiße LED blinkt zwei mal schnell, wenn der Ton Effekt (Kino) gewählt ist.

⚠ Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Signification des voyants

FRANÇAIS

Pour l'état de fonctionnement

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couleur du voyant / État du voyant	Rouge	Orange	Vert	Blanc
Éteint	Cordon d'alimentation débranché			
Allumé	Veille	Bluetooth jumelé	Fonction optique (OPTICAL) sélectionnée	LG Sound Sync (LG TV) jumelée
Clignotement (Deux fois rapidement)	Un effet sonore (Standard) est sélectionné.	-	Un effet sonore (Musique) est sélectionné.	Un effet sonore (Cinéma) est sélectionné.
Clignotement (Deux fois par seconde)	Démarrage	Bluetooth prêt	-	LG Sound Sync (LG TV) prête
Clignotement (Une fois par seconde)	Sourdine	-	-	-

Vérifiez la couleur du voyant de l'appareil

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade.

Rouge

- Le voyant s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode veille.
- Pendant le démarrage de l'appareil, le voyant clignote en rouge deux fois par seconde.
- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque de la télécommande, le voyant de l'appareil clignote en rouge à deux reprises. (Hormis ⏻ (Marche/Arrêt), **SOUND EFFECT**)
- En mode sourdine, le voyant clignote en rouge une fois par seconde et aucun son ne sort de l'appareil.
- Si le volume sonore est réglé au minimum ou au maximum, le voyant de l'appareil s'allume en rouge lorsque vous ajustez le volume de l'appareil.
- La LED rouge clignote rapidement deux fois lorsque l'effet sonore (Standard) est sélectionné.

Vert

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Optical, la LED verte de l'appareil est allumée.
- La LED verte clignote rapidement deux fois lorsque l'effet sonore (Musique) est sélectionné.

Orange

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Bluetooth, le voyant de l'appareil s'allume en orange, puis se met à clignoter.
  Lorsque l'appareil Bluetooth sera connecté à l'appareil, le clignotement s'arrêtera et la LED orange de l'appareil sera allumée.

Blanc

- Lorsque vous sélectionnez la fonction LG TV, le voyant de l'appareil s'allume en blanc, puis se met à clignoter.
  Lorsque votre LG TV sera connectée à l'appareil, le clignotement s'arrêtera et la LED blanche de l'appareil sera allumée.
- La LED blanche clignote deux fois rapidement lorsque l'effet sonore (Cinéma) est sélectionné.

⚠ Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Informatie over de kleuren-LED indicatoren

NEDERLANDS

Voor de Werkingsstatus

U kunt de huidige status van de speler controleren door de LED-kleur die hij aangeeft. Zie onderstaande tabel.

LED-kleur / LED-status	Rood	Oranje	Groen	Wit
Uit	Ontkoppel de elektriciteitsdraad			
Aan	Standby	Bluetooth gekoppeld	Optische functie geselecteerd	LG Sound Sync (LG TV) gekoppeld
Knipperen (Tweemaal snel)	Geluidseffect (Standaard) is geselecteerd.	-	Geluidseffect (Muziek) is geselecteerd.	Geluidseffect (Bioscoop) is geselecteerd.
Knipperen (Tweemaal per seconde)	Aan het opstarten	Bluetooth-voorbereid	-	LG Sound Sync (LG TV)-voorbereid
Knipperen (Eenmaal per seconde)	Dempen	-	-	-

Controleer de kleur LED op de speler

U kunt de huidige status van de speler controleren door de LED-kleur die hij aangeeft.

Rood

- De rode LED gaat aan wanneer de speler in de standby-modus staat.
- Wanneer de speler wordt opgestart, knippert de rode LED twee keer per seconde.
- Wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt zal de rode LED op de speler twee keer knipperen. (Behalve ⏻ (Aan/Uit), **SOUND EFFECT**)
- In de gedempte modus knippert de rode LED één keer per seconde en er is geen geluid.
- Indien het volumeniveau een minimum of een maximum heeft bereikt gaat de rode LED op de speler aan wanneer u het volumeniveau van de speler aanpast.
- De rode LED knippert twee keer snel wanneer het geluidseffect (Standaard) is geselecteerd.

Groen

- Wanneer u optische functie selecteert, brandt het groene lampje op het apparaat.
- De groene LED knippert twee keer snel wanneer het geluidseffect (Muziek) is geselecteerd.

Oranje

- Wanneer u de Bluetooth-functie selecteert gaat de oranje LED op de speler aan en gaat knipperen.
  Als het Bluetooth-apparaat op het apparaat is aangesloten, stopt het knipperen en brandt de oranje LED op het apparaat.

Wit

- Wanneer u de LG TV-functie selecteert gaat de witte LED op de speler aan en gaat knipperen.
  Wanneer uw LG TV op het apparaat is aangesloten, stopt het knipperen en brandt de witte LED op het apparaat.
- De witte LED knippert twee keer snel wanneer het geluidseffect (Bioscoop) is geselecteerd.

⚠ Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de speler.

Informacije o barvah indikatorskih lučk LED

SLOVENŠČINA

Za stanje delovanja

Trenutno stanje enote lahko ugotovite glede na barvo svetleče diode LED na enoti. Glejte spodnjo tabelo.

Barva diode LED / Stanje diode LED	Rdeča	Oranžna	Zelena	Bela
Izklop	Odklopljen napajalni kabel			
Vklop	V stanju pripravljenosti	Bluetooth naprava je seznanjena	Izbrana je funkcija za optično povezavo	LG Sound Sync (LG TV) je opravila seznanjanje
Utripa (Dvakrat hitro)	Izbran je zvočni učinek (Standardni).	-	Izbran je zvočni učinek (Glasbeni).	Izbran je zvočni učinek (Kinematografski).
Utripa (Dvakrat na sekundo)	Zagon	Bluetooth je pripravljen	-	LG Sound Sync (LG TV) je pripravljena
Utripa (Enkrat na sekundo)	Izklopljen zvok	-	-	-

Preverite barvo diode LED na enoti

Trenutno stanje enote lahko ugotovite glede na barvo svetleče diode LED na enoti.

Rdeča

- Rdeča dioda LED se prižge, ko je enota v stanju pripravljenosti.
- Ko se enota zaganja, rdeča dioda LED utripa dvakrat na sekundo.
- Ko pritisnete katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, bo rdeča svetleča dioda (LED) na enoti utripnila dvakrat. (Razen ⏻ (Napajanje), **SOUND EFFECT**).
- Ko je zvok izklopljen, rdeča dioda LED utripa enkrat na sekundo in iz zvočnikov ne boste slišali zvoka.
- Če glasnost doseže najmanjšo ali največjo vrednost, se bo rdeča dioda LED na enoti prižgala, ko prilagodite raven glasnosti enote.
- Rdeča LED lučka hitro utripne dvakrat, če je izbran (Standardni) zvočni učinek.

Zelena

- Ko izberete funkcijo Optični, bo zelena lučka LED zasvetila.
- Zelena LED lučka hitro utripne dvakrat, če je izbran (Glasbeni) zvočni učinek.

Oranžna

- Ko izberete funkcijo Bluetooth, se bo oranžna dioda LED na enoti prižgala in začela utripati.
  Ko je Bluetooth naprava povezana z napravo, utripanje preneha in zasveti oranžna LED lučka.

Bela

- Ko izberete funkcijo LG TV, se bo bela dioda LED na enoti prižgala in nato začela utripati.
  Ko je vaš TV sprejemnik LG povezan z enoto, utripanje preneha in zasveti bela LED lučka.
- Bela LED lučka hitro utripne dvakrat, če je izbran (Kinematografski) zvočni učinek.

⚠ Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo enote.

Informazione sugli indicatori a LED colorati

ITALIANO

Stato di funzionamento

Il colore del LED indica lo stato attuale dell'unità Fare riferimento alla seguente tabella.

Colore LED / Stato LED	Rosso	Arancione	Verde	Bianco
Spento	Cavo di alimentazione scollegato			
Acceso	Standby	Bluetooth abbinato	Funzione ottica selezionata	LG Sound Sync (LG TV) abbinato
Lampeggia (Rapidamente due volte)	Effetto sonoro (Standard) è selezionato.	-	Effetto sonoro (Musica) è selezionato.	Effetto sonoro (Cinema) è selezionato.
Lampeggia (Due volte al secondo)	Avvio in corso	Bluetooth pronto	-	LG Sound Sync (LG TV) pronto
Lampeggia (Una volta al secondo)	Silenzioso	-	-	-

Verificare il colore del LED sull'unità

Il colore del LED indica lo stato attuale dell'unità.

Rosso

- Il LED rosso si accende quando l'unità si trova in standby.
- All'avvio dell'unità, il LED rosso lampeggia due volte al secondo.
- Quando si preme un pulsante sul telecomando, il LED rosso dell'unità lampeggia due volte. (Eccetto ⏻ (Alimentazione), **SOUND EFFECT**).
- In modalità silenziosa, il LED rosso lampeggia una volta al secondo prima che venga disattivato l'audio.
- Se il livello del volume ha raggiunto il livello minimo o massimo, il LED rosso dell'unità si accende quando si tenta di regolare il volume.
- Il LED rosso lampeggia due volte rapidamente quando è selezionato l'effetto sonoro (Standard).

Verde

- Quando selezioni la funzione Optical, il LED verde sull'unità si illumina.
- Il LED verde lampeggia due volte rapidamente quando è selezionato l'effetto sonoro (Musica).

Arancione

- Quando si seleziona la funzione Bluetooth, il LED arancione dell'unità si accende e lampeggia.
  Quando il dispositivo Bluetooth è collegato all'unità, il lampeggiamento termina e il LED arancione sull'unità si illumina.

Bianco

- Quando si seleziona la funzione LG TV, il LED bianco dell'unità si accende e lampeggia.
  Quando la TV LG è collegata all'unità, il lampeggiamento termina e il LED bianco sull'unità si illumina.
- Il LED bianco lampeggia due volte rapidamente quando è selezionato l'effetto sonoro (Cinema).

⚠ Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente dell'unità.

Información de los indicadores LED de colores

ESPAÑOL

Para el estado de funcionamiento

Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color. Consulte la tabla siguiente

Color de LED / Estado de LED	Rojo	Naranja	Verde	Blanco
Apagado	Cable de alimentación desconectado			
Encendido	Standby	Bluetooth acoplado	Función óptica seleccionada.	LG Sound Sync (LG TV) acoplado
Parpadeo (Dos veces rápidas)	El efecto de sonido (Estándar) está seleccionado.	-	El efecto de sonido (Música) está seleccionado.	El efecto de sonido (Cine) está seleccionado.
Parpadeo (Dos veces por segundo)	Iniciando	Bluetooth preparado	-	LG Sound Sync (LG TV) listo
Parpadeo (Una vez por segundo)	Silencio	-	-	-

Compruebe el LED de colores de la unidad

Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color.

Rojo

- El LED rojo se ilumina cuando la barra de sonido está en modo suspendido.
- Cuando se está encendiendo la barra de sonido, el LED rojo parpadea dos veces por segundo.
- Cuando se pulsa cualquier botón del mando a distancia, el LED rojo de la unidad principal parpadea dos veces. (Excepto ⏻ (Encendido/Apagado), **SOUND EFFECT**)
- En el modo de silencio, el LED rojo parpadea una vez por segundo y no hay sonido.
- Si el nivel de volumen ha llegado al máximo o mínimo, el LED rojo de la unidad se ilumina cuando se ajusta el nivel de volumen de la unidad.
- El LED rojo parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Estándar) es seleccionado.

Verde

- Cuando selecciona la función Óptica, se enciende el LED verde de la unidad.
- El LED verde parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Música) es seleccionado.

Naranja

- Cuando seleccione la función Bluetooth, el LED naranja de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear.
  Cuando el dispositivo Bluetooth está conectado a la unidad, el parpadeo se detendrá y se encenderá el LED naranja de esta unidad.

Blanco

- Cuando seleccione la función LG TV, el LED blanco de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear.
  Cuando su LG TV está conectado a la unidad, el parpadeo se detendrá y se encenderá el LED blanco de esta unidad.
- El LED blanco parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Cine) es seleccionado.

⚠ Para más detalles, consulte el manual del propietario de la unidad.

Πληροφορίες για τις φωτεινές ενδείξεις έγχρωμου LED

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για κατάσταση Λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας σύμφωνα με το έγχρωμο LED. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Έγχρωμο LED / Κατάσταση LED	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Πράσινο	Λευκό
Απενεργοποίηση	Αποσύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας			
Ενεργοποίηση	Αναμονή	Ζεύξη Bluetooth	Επιλογή Οπτικής Λειτουργίας	Ζεύξη LG Sound Sync (LG TV)
Αναβοσβήνει (Δύο φορές που γρήγορα)	Έχει επιλεγεί το ηχητικό εφέ (Κανονική).	-	Έχει επιλεγεί το ηχητικό εφέ (Μουσική).	Έχει επιλεγεί το ηχητικό εφέ (Κινηματογράφος).
Αναβοσβήνει (Δύο φορές το δευτερόλεπτο)	Εκκίνηση	Bluetooth έτοιμο	-	LG Sound Sync (LG TV) έτοιμο
Αναβοσβήνει (Μία φορά το δευτερόλεπτο)	Σίγαση	-	-	-

Έλεγχος του έγχρωμου LED στη μονάδα

Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας σύμφωνα με το έγχρωμο LED.

Κόκκινο

- Το κόκκινο LED ανάβει όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν η μονάδα εκτελεί εκκίνηση, το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές το δευτερόλεπτο.
- Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, το κόκκινο LED της μονάδας αναβοσβήνει δυο φορές. (Εκτός ⏻ (Ισχύς), **SOUND EFFECT**)
- Στην κατάσταση σίγασης, το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο και δεν παράγεται ήχος.
- Αν το επίπεδο έντασης ήχου φθάσει στο ελάχιστο ή μέγιστο όριο, το κόκκινο LED της μονάδας ανάβει όταν ρυθμίζετε το επίπεδο έντασης ήχου της μονάδας.
- Το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές όταν επιλεγεί το εφέ ήχου (Κανονική).

Πράσινο

- Όταν επιλέξετε λειτουργία Optical, θα ανάψει η πράσινη λυχνία LED στη μονάδα.
- Το πράσινο LED αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές όταν επιλεγεί το εφέ ήχου (Μουσική).

Πορτοκαλί

- Όταν επιλέγετε λειτουργία Bluetooth, το πορτοκαλί LED στη μονάδα ανάβει και κατόπιν αρχίζει να αναβοσβήνει.
  Όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth στη μονάδα, η λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει η πορτοκαλί λυχνία LED στη μονάδα.

Λευκό

- Όταν επιλέγετε λειτουργία LG TV, το λευκό LED στη μονάδα ανάβει και κατόπιν αρχίζει να αναβοσβήνει.
  Όταν η τηλεόραση σας LG είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει η λευκή λυχνία LED στη μονάδα.
- Το λευκό LED αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές όταν επιλεγεί το εφέ ήχου (Κινηματογράφος).

⚠ Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας.

Informação sobre os indicadores luminosos LED coloridos

PORTUGUÊS

Para o estado de funcionamento

Pode verificar o estado atual da unidade através da cor do LED da mesma. Consulte a tabela abaixo.

Cor do LED / Estado do LED	Vermelho	Laranja	Verde	Branco
Desligado	Desligue o cabo de alimentação			
Ligado	Standby	Bluetooth acoplado	Função Ótica selecionada	Acoplado com Sincronização de Som LG (LG TV)
Intermitente (Duas vezes rápido)	O efeito de som (Padrão) está selecionado.	-	O efeito de som (Música) está selecionado.	O efeito de som (Cinema) está selecionado.
Intermitente (Duas vezes por segundo)	Inicialização	Pronto para Bluetooth	-	Preparado para Sincronização de Som LG (LG TV)
Intermitente (Uma vez por segundo)	Sem Som	-	-	-

Verifique o LED de cor da unidade

Pode verificar o estado atual da unidade através da cor do LED da mesma.

Vermelho

- O LED vermelho acende-se quando a barra de som está em standby.
- Quando a barra de som está a inicializar, o LED vermelho pisca duas vezes por segundo.
- Ao pressionar qualquer botão no controlo remoto (Exceto ⏻ (Alimentação), **SOUND EFFECT**), o LED vermelho na unidade principal pisca duas vezes.
- No modo silencioso, o LED vermelho pisca uma vez por segundo e não há som.
- Quando ao ajustar o nível de volume da unidade este atinge um mínimo ou um máximo, o LED vermelho da unidade acende-se.
- O LED vermelho pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Padrão) está selecionado.

Verde

- Ao selecionar a função Ótica, o LED verde acende-se na unidade.
- O LED verde pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Música) está selecionado.

Laranja

- Ao selecionar a função Bluetooth, o LED laranja da unidade acende-se e começa depois a piscar.
  Quando o dispositivo Bluetooth se encontra ligado à unidade, a intermitência termina e o LED cor de laranja acende-se na unidade.

Branco

- Ao selecionar a função LG TV, o LED branco da unidade acende-se e começa depois a piscar.
  Quando a sua TV LG está ligada à unidade, a intermitência termina e o LED branco acende-se na unidade.
- O LED branco pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Cinema) está selecionado.

⚠ Para mais pormenores, consulte o manual do utilizador da unidade.

Описание цветных индикаторов

РУССКИЙ

Рабочее состояние

Вы можете проверить текущее состояние устройства по цвету индикатора. См. такт. ниже.

Цвет индикатора / Состояние индикатора	Красный	Оранжевый	Зеленый	Белый
Не горит	Отсоединенный сетевой шнур			
Горит	Режим ожидания	Сопряжение Bluetooth	Выбрана оптическая функция	Сопряжение LG Sound Sync (LG TV)
Мигает (В два раза быстрее)	Выбран звуковой эффект (Стандартный режим).	-	Выбран звуковой эффект (Музыка).	Выбран звуковой эффект (Фильм).
Мигает (Дважды в секунду)	Загрузка	Готовность Bluetooth	-	Готовность LG Sound Sync (LG TV)
Мигает (Один раз в секунду)	Звук отключен	-	-	-

Проверка цветных индикаторов на устройстве

Вы можете проверить текущее состояние устройства по цвету индикатора.

Красный

- Красный индикатор загорается в режиме ожидания устройства.
- При загрузке устройства красный индикатор мигает дважды в секунду.
- При нажатии любой кнопки на пульте ДУ на главном устройстве дважды вспыхивает красный индикатор. (Кроме ⏻ (Питание), **SOUND EFFECT**).
- В режиме отключения звука красный индикатор мигает один раз в секунду, а звук отсутствует.
- Если при регулировке уровня громкости устройства, уровень громкости достигает минимального или максимального значения, загорается красный индикатор устройства.
- Красный светодиод дважды коротко мигает, когда выбран звуковой эффект (Стандартный режим).

Зеленый

- При выборе оптической функции на устройстве загорается зеленый светодиод.
- Зеленый светодиод дважды коротко мигает, когда выбран звуковой эффект (Музыка).

Оранжевый

- При выборе режима Bluetooth загорается оранжевый индикатор и начинает затем мигать.
  При подсоединении устройства Bluetooth к другому устройству мигание прекращается и на устройстве загорается оранжевый светодиод.

Белый

- При выборе функции LG TV загорается белый индикатор и начинает затем мигать.
  При подсоединении LG TV к устройству, мигание прекращается и на устройстве загорается белый светодиод.
- Белый светодиод дважды коротко мигает, когда выбран звуковой эффект (Фильм).

⚠ **Подробное описание см. в руководстве по эксплуатации данного устройства.**

Інформація про значення кольорів світіння світлодіодних індикаторів

УКРАЇНСЬКА

Показання щодо режиму роботи

Ви можете перевірити поточний стан системи за кольором світлодіодного індикатора. Див. таблицю нижче.

Колір індикатора / Режим світіння індикатора	Червоний	Оранжевий	Зелений	Білий
Вимк.	Шнур живлення відключено			
Увімк.	Очікування	Bluetooth-пристрій сполучений	Вибрано функцію Optical	LG Sound Sync (LG TV) сполучений
Мигає (Двічі коротко)	Вибрано звуковий ефект (Стандарт).	-	Вибрано звуковий ефект (Музика).	Вибрано звуковий ефект (Кино).
Мигає (Двічі на секунду)	Завантаження	Пристрій Bluetooth готовий	-	LG Sound Sync (LG TV) готовий
Мигає (Один раз на секунду)	Приглушений звук	-	-	-

Перевірте колір світлодіодного індикатора на системі

Ви можете перевірити поточний стан системи за кольором світлодіодного індикатора.

Червоний

- Червоний індикатор загорається, коли звукова панель перебуває у стані очікування.
- Під час завантаження звукової панелі червоний індикатор мигає двічі на секунду.
- При натисканні будь-якої кнопки на пульті дистанційного керування, на системі двічі мигає червоний світлодіодний індикатор. (Окрім ⏻ (Живлення), **SOUND EFFECT**)
- У режимі приглушення звуку червоний світлодіодний індикатор мигає один раз на секунду і звук не виводиться.
- Якщо під час регулювання гучності досягнуто мінімального або максимального рівня гучності, загорається червоний світлодіодний індикатор на системі.
- Після вибору звукового ефекту (Стандарт) двічі швидко блимає червоний світлодіодний індикатор.

Зелений

- При виборі Оптичної функції, на системі горить зелений світлодіодний індикатор.
- Після вибору звукового ефекту (Музика) двічі швидко блимає зелений світлодіодний індикатор.

Оранжевий

- Коли вибрано функцію Bluetooth, на системі загорається і починає мигати оранжевий світлодіодний індикатор.
  Після з'єднання Bluetooth-пристрою з системою, блимання припиниться і на системі загориться оранжевий світлодіодний індикатор.

Білий

- Коли вибрано функцію LG TV, на системі загорається і починає мигати білий світлодіодний індикатор.
  Після з'єднання вашого телевізора LG з системою, блимання припиниться і на системі загориться білий світлодіодний індикатор.
- Після вибору звукового ефекту (Кіно) двічі швидко блимає білий світлодіодний індикатор.

⚠ **За більш детальною інформацією звертіться до інструкції з експлуатації системи.**

Түсті жарық диодты индикатор шамдары туралы ақпарат

ҚАЗАҚ ТІЛІ

Жұмыс режиміне арналған

Құрылғының ағымдағы күйін оның үстіндегі түсті жарық диоды арқылы тексеруге болады. Төмендегі кестеге назар аударыңыз.

Жарық диод түсі / Жарық диод күйі	Қызыл	Ашық сары	Жасыл	Ақ
Өшірулі	Ажыратылған қуат сымы			
Қосулы	Күту режимі	Bluetooth жұптастырылған	Оптикалық функция таңдалды	LG дыбысты сәйкестендіру (LG TV) жұптастырылды
Жыпылықтау (Екі рет жылдам)	Дыбыс әсері (Стандартты) таңдалды.	-	Дыбыс әсері (Музыка) таңдалды.	Дыбыс әсері (Кинотеатр) таңдалды.
Жыпылықтау (Секунд ішінде екі рет)	Жүктеме	Bluetooth дайын	-	LG дыбысты сәйкестендіру (LG TV) дайын
Жыпылықтау (Секунд ішінде бір рет)	Дыбысты басендету	-	-	-

Құрылғыдағы түсті жарық диодын тексеріңіз

Құрылғының ағымдағы күйін оның үстіндегі түсті жарық диоды арқылы тексеруге болады.

Қызыл

- Құрылғы күту режимінде болғанда, қызыл жарық диоды жанады.
- Құрылғы жүктелгенде, қызыл жарық диоды секунд ішінде екі рет жыпылықтайды.
- Қашықтан басқару пультінде қандай да бір түймені басқан кезде, құрылғыда қызыл жарық диоды екі рет жыпылықтайды. (⏻ (Қуат), **SOUND EFFECT** түймелерінен басқа)
- Дыбысты басендету режимінде, қызыл жарық диоды секунд ішінде бір рет жыпылықтайды және дыбыс шықпайды.
- Егер дыбыс деңгейі минимум не максимумға дейін жетсе, құрылғының дыбыс деңгейін реттеу кезінде құрылғыдағы қызыл жарық диоды жанады.
- Дыбыс әсері (Стандартты) таңдалған кезде қызыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.

Жасыл

- Оптикалық функциясын таңдаған кезде құрылғыдағы жасыл жарық диоды жанады.
- Дыбыс әсері (Музыка) таңдалған кезде жасыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.

Ашық сары

- Bluetooth функциясы таңдалған кезде, құрылғыдағы ашық сары жарық диоды жанады және содан кейін жыпылықтай бастайды.
  Құрылғыға Bluetooth құрылғысы қосылған кезде жыпылықтау тоқтайды және құрылғыда сарғыт жарық диоды жанады.

Ақ

- LG TV функциясы таңдалған кезде, құрылғыдағы ақ жарық диоды жанады және содан кейін жыпылықтай бастайды.
  Құрылғыға LG ТД қосылған кезде жыпылықтау тоқтайды және құрылғыда ақ жарық диоды жанады.
- Дыбыс әсері (Кинотеатр) таңдалған кезде ақ жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.

⚠ **Қажетті ақпараттар үшін дыбыс панелі жүйесінің иеменді нұсқаулығына назар салыңыз.**

A színes LED-jelzőfények információi

MAGYAR

Üzemállapot

A készülék pillanatnyi állapotát a színes LED mutatja. Lásd a következő táblázatot.

LED szín / LED állapota	Piros	Narancssznű	Zöld	Fehér
Kikapcsolva	Leválasztott tápkábel			
Világít	Készenlét	Bluetooth párosítva van	Optikai funkció kiválasztva	LG Sound Sync (LG TV) párosítva
Villog (Kétszeres sebességgel)	A hangeffektus (Standard) kiválasztva.	-	A hangeffektus (Zene) kiválasztva.	A hangeffektus (Mozi) kiválasztva.
Villog (Másodpercenként kétszer)	Betöltés	Bluetooth működésre kész	-	LG Sound Sync (LG TV) működésre kész
Villog (Másodpercenként egyszer)	Némítás	-	-	-

Ellenőrizze a készülék színes LED-jét

A készülék pillanatnyi állapotát a színes LED mutatja.

Piros

- A készülék készenléti állapotában a piros LED világít.
- A készülék indítási folyamata (betöltés) során a piros LED másodpercenként kétszer felvillan.
- Ha megnyomja a távvezérlő bármelyik gombját, a készülék piros LED-je kétszer felvillan. (Kivéve a ⏻ (Bekapcsoló), **SOUND EFFECT**)
- Némítás üzemmódban a piros LED másodpercenként egyszer felvillan és nincs hang.
- A hangerő beállítása során a minimális vagy a maximális hangerő elérésekor a készülék piros LED-je bekapcsolódik.
- Ha a (Standard) hangeffektust választják ki, a piros LED kétszer felvillan.

Zöld

- Ha az optikai funkciót választja, az egység zöld LED-je ég.
- Ha a (Zene) hangeffektust választják ki, a zöld LED kétszer felvillan.

Narancssznű

- A Bluetooth funkció választásakor a készülék narancssznű LED-je bekapcsolódik, majd villogni kezd. Ha a Bluetooth készüléket az egységhez csatlakoztatták, a villogás megszűnik, és az egység narancssznű LED-je ég.

Fehér

- Az LG TV választásakor a készülék fehér LED-je bekapcsolódik, majd villogni kezd. Ha az LG TV-jét az egységhez csatlakoztatták, a villogás megszűnik, és az egység fehér LED-je ég.
- Ha a (Mozi) hangeffektust választják ki, a fehér LED kétszer felvillan.

⚠ A részleteket lásd a készülék használati útmutatójában.

Informace o barevných LED diodách

ČEŠTINA

Provozní stav

Aktuální stav přístroje zkontrolujete podle barvy LED indikátoru. Viz příklad níže.

Barva LED / Stav LED diod	Červená	Oranžová	Zelená	Bílá
Vypnuto	Odpojen napájecí kabel			
Zapnuto	Pohotovostní stav	Spárováno se zařízením Bluetooth	Optická funkce vybrána	Funkce LG Sound Sync (LG TV) je spárována
Bliká (Dvakrát rychleji)	Je vybrán zvukový efekt (Standardní).	-	Je vybrán zvukový efekt (Hudba).	Je vybrán zvukový efekt (Kino).
Bliká (Dvakrát za sekundu)	Probíhá startování	Bluetooth připraven	-	Funkce LG Sound Sync (LG TV) připravena
Bliká (Jedenkrát za sekundu)	Tlačítko MUTE	-	-	-

Zkontrolujte barvu LED diody na přístroji

Aktuální stav přístroje zkontrolujete podle barvy LED indikátoru.

Červená

- Červená LED dioda svítí, je-li přístroj uveden do pohotovostního režimu.
- Poku probíhá start přístroje, červená LED dioda bliká dvakrát za sekundu.
- Při stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovladači dvakrát blikne červená LED dioda na přístroji. (Kromě ⏻ (Zapnout), **SOUND EFFECT**)
- V režimu vypnutí zvukového výstupu červená LED dioda bliká jednou za sekundu a není reprodukován žádný zvuk.
- Pokud je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, při úpravě úrovně hlasitosti regulátorem na přístroji se rozsvítí červená LED dioda.
- Červená LED dioda dvakrát rychle zabliká, když je vybrán zvukový efekt (Standardní).

Zelená

- Zvolíte-li Optickou funkci, rozsvítí se na přístroji zelená LED dioda.
- Zelená LED dioda dvakrát rychle zabliká, když je vybrán zvukový efekt (Hudba).

Oranžová

- Při vybrání funkce Bluetooth se rozsvítí oranžová LED dioda na přístroji a poté začne blikat. Pokud je zařízení Bluetooth připojeno k přístroji, blikání se zastaví a rozsvítí se oranžová LED dioda na přístroji.

Bílá

- Při vybrání funkce LG TV se rozsvítí bílá LED dioda na přístroji a poté začne blikat. Je-li vaše LG TV připojeno k přístroji, blikání se zastaví a rozsvítí se bílá LED dioda na přístroji.
- Bílá LED dioda dvakrát rychle zabliká, když je vybrán zvukový efekt (Kino).

⚠ Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k tomuto přístroji.

Informacje o LED pokazateljima u boji

HRVATSKI

Za Radni režim

Možete provjeriti trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazatelja na njemu. Pogledajte dole datu tabelu.

LED pokazatelj u boji / Stanje LED pokazatelja	Crvena	Narandžasta	Zelena	Bijela
Isključen	Isključen kabel za napajanje			
Uključen	Režim mirovanja	Bluetooth uparen	Odabrana optička funkcija	LG Sound Sync (LG TV) uparen
Treperi (Dvaput brže)	Odabran je zvučni efekat (Standardno).	-	Odabran je zvučni efekat (Glazba).	Odabran je zvučni efekat (Kino).
Treperi (Dva puta u sekundi)	Pokretanje	Bluetooth spreman	-	LG Sound Sync (LG TV) spreman
Treperi (Jednom u sekundi)	Bez zvuka	-	-	-

Provjerite boju LED indikatora na uređaju

Možete provjeriti trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazatelja na njemu.

Crvena

- Crveni LED pokazatelj je upaljen kada je uređaj u režimu mirovanja.
- Kada se uređaj pokreće, crveni LED pokazatelj treperi dva puta u sekundi.
- Kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču, crveni LED pokazatelj na uređaju treperi dva puta. (Osim ⏻ (Napajanje), **SOUND EFFECT**)
- U režimu bez zvuka, crveni LED pokazatelj treperi jednom u sekundi i nema zvuka.
- Ako je jačina zvuka dostigla minimum ili maksimum, crveni LED pokazatelj na uređaju je upaljen kada podesite jačinu zvuka uređaja.
- Kada je odabran zvučni efekat (Standardno), crveno LED svjetlo treperi dvaput brzo.

Zelena

- Kada odaberete funkciju optički, svjetleće zeleno LED svjetlo na uređaju.
- Kada je odabran zvučni efekat (Glazba), zeleno LED svjetlo treperi dvaput brzo.

Narandžasta

- Kada odaberete funkciju Bluetooth, narandžasti LED pokazatelj na uređaju je upaljen a zatim počne treperiti. Kada je Bluetooth uređaj povezan s uređajem, treperenje će se prekinuti i svjetleće narandžasto LED svjetlo na uređaju.

Bijela

- Kada odaberete LG TV funkciju, bijeli LED pokazatelj na uređaju je upaljen a zatim počne treperiti. Kada je vaš LG TV povezan s uređajem, treperenje će se prekinuti i svjetleće bijelo LED svjetlo na uređaju.
- Kada je odabran zvučni efekat (Kino), bijelo LED svjetlo treperi dvaput brzo.

⚠ Za više detalja, pogledajte priručnik za korisnike uređaja.

Informacije o LED pokazivačima u boji

SRPSKI

Za Radni režim

Možete da proverite trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazivača na njemu. Pogledajte dole datu tabelu.

LED pokazivač u boji / Stanje LED pokazivača	Crvena	Narandžasta	Zelena	Bela
Isključen	Isključen kabl za napajanje			
Uključen	Režim mirovanja	Blutut uparen	Odabrana optička funkcija	LG Sound Sync (LG TV) uparen
Treperi (Dva puta brzo)	Označen je zvučni efekat (Standardno).	-	Označen je zvučni efekat (Muzika).	Označen je zvučni efekat (Bioskop).
Treperi (Dva puta u sekundi)	Pokretanje	Blutut spreman	-	LG Sound Sync (LG TV) spreman
Treperi (Jednom u sekundi)	Bez zvuka	-	-	-

Proverite boju LED indikatora na uređaju

Možete da proverite trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazivača na njemu.

Crvena

- Crveni LED pokazivač je upaljen kada je uređaj u režimu mirovanja.
- Kada se uređaj pokreće, crveni LED pokazivač treperi dva puta u sekundi.
- Kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču, crveni LED pokazivač na uređaju treperi dva puta. (Osim ⏻ (Napajanje), **SOUND EFFECT**)
- U režimu bez zvuka, crveni LED pokazivač treperi jednom u sekundi i nema zvuka.
- Ako je jačina zvuka dostigla minimum ili maksimum, crveni LED pokazivač na uređaju je upaljen kada podesite jačinu zvuka uređaja.
- Crveno LED svetlo treperi dvaput brzo kada je označen zvučni efekat (Standardno).

Zelena

- Kada se odabere funkcija optički, svetleće zeleno LED svetlo na uređaju.
- Zeleno LED svetlo treperi dvaput brzo kada je označen zvučni efekat (Muzika).

Narandžasta

- Kada odaberete funkciju Blutut, narandžasti LED pokazivač na uređaju je upaljen a zatim počne da treperi. Kada je Bluetooth uređaj povezan s uređajem, treperenje će se prekinuti i svetleće narandžasto LED svetlo na uređaju.

Bela

- Kada odaberete LG TV funkciju, beli LED pokazivač na uređaju je upaljen a zatim počne da treperi. Kada je vaš LG TV povezan s uređajem, treperenje će se prekinuti i svetleće belo LED svetlo na uređaju.
- Belo LED svetlo treperi dvaput brzo kada je označen zvučni efekat (Bioskop).

⚠ Za više detalja, pogledajte priručnik za korisnike uređaja.

Informácie o farebných indikátoroch LED

SLOVENČINA

Prevádzkový stav

Aktuálny stav zariadenia môžete skontrolovať podľa farby indikátora. Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Farba indikátora / Stav indikátora	Červená	Oranžová	Zelená	Biela
Nesvieti	Odpojený napájací kábel			
Svieti	Pohotovostný režim	Párovanie pomocou funkcie Bluetooth je dokončené	Je zvolená optická funkcia	LG Sound Sync (LG TV) spárované
Bliká (Dvakrát tak rýchlo)	Je zvolený zvukový efekt (Štandardný).	-	Je zvolený zvukový efekt (Hudba).	Je zvolený zvukový efekt (Kino).
Bliká (Dvakrát za sekundu)	Spúšťanie	Bluetooth pripravené	-	LG Sound Sync (LG TV) pripravené
Bliká (Raz za sekundu)	Stlmenie	-	-	-

Skontrolujte farebné indikátory na zariadení

Aktuálny stav zariadenia môžete skontrolovať podľa farby indikátora.

Červená

- Červený indikátor svieti, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
- Keď sa zariadenie spúšťa, červený indikátor bliká dvakrát za sekundu.
- Keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači, červený indikátor na zariadení dvakrát zabliká. (Okrem ⏻ (Napájanie), **SOUND EFFECT**)
- V režime stlmenia zvuku červený indikátor bliká raz za sekundu a panel nevydáva žiaden zvuk.
- Ak úroveň hlasitosti dosiahla minimum alebo maximum, červený indikátor na zariadení sa pri upravovaní úrovne hlasitosti zariadenia rozsvieti.
- Červený LED indikátor blikne rýchlo dvakrát, ak zvolíte zvukový efekt (Štandardný).

Zelená

- Ak zvolíte funkciu Optický, na jednotke sa rozsvieti zelený LED indikátor.
- Zelený LED indikátor blikne rýchlo dvakrát, ak zvolíte zvukový efekt (Hudba).

Oranžová

- Po výbere funkcie Bluetooth sa rozsvieti oranžový indikátor na zariadení a začne blikať. Ak k jednotke pripojíte zariadenie s rozhraním Bluetooth, blikanie prestane a na jednotke sa rozsvieti oranžový LED indikátor.

Biela

- Po výbere funkcie LG TV sa rozsvieti biely indikátor na zariadení a začne blikať. Ak svoj TV značky LG pripojíte k jednotke, blikanie prestane a na jednotke sa rozsvieti biely LED indikátor.
- Biely LED indikátor blikne rýchlo dvakrát, ak zvolíte zvukový efekt (Kino).

⚠ Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Информация за цвета на светлините на светодиодните индикатори

БЪЛГАРСКИ

В режим на работа

Можете да проверявате моментното състояние на уреда чрез цвета на неговия светодиод. Вижте таблицата по-долу.

Цвят на светодиодния индикатор / Състояние на светодиодния индикатор	Червен	Оранжев	Зелен	Бял
Изключено	Изключен захранващ кабел			
Включено	Режим на готовност	Bluetooth е сдвоен	Избрана е оптична функция	LG Sound Sync (LG TV) е сдвоено
Примигване (Δύο φορές πιο γρήγορο)	Избран е звуков ефект (Стандартен).	-	Избран е звуков ефект (Музика).	Избран е звуков ефект (Кино).
Примигване (Два пъти в секунда)	Зареждане	Готовност за Bluetooth	-	LG Sound Sync (LG TV) готовност
Примигване (Веднъж в секунда)	Изключване на звука	-	-	-

Проверете цвета на светодиода на уреда

Можете да проверявате моментното състояние на уреда чрез цвета на неговия светодиод.

Червен

- Червеният светодиод свети, когато уредът е в режим на готовност.
- Когато уредът зарежда, червеният светодиод примигва два пъти в секунда.
- Когато натиснете някой от бутоните на дистанционното управление, червеният светодиод на уреда примигва два пъти. (С изключение на ⏻ (Захранване), **SOUND EFFECT**)
- В режим на изключен звук червеният светодиод примигва веднъж в секунда и няма звук.
- Ако силата на звука достигне минимално или максимално ниво, червеният светодиод на уреда свети, когато настройвате нивото на силата на звука на уреда.
- Червената светодиодна лампа примигва бързо два пъти, когато е избран звуковия (стандартен) ефект.

Зелен

- Когато изберете оптична функция, зелената светодиодна лампа на уреда светва.
- Зелената светодиодна лампа примигва бързо два пъти, когато е избран звуковия (музикален) ефект.

Оранжев

- Когато изберете Bluetooth функция, оранжевият светодиод на уреда светва и след това започва да мига. Когато Bluetooth устройството се включи към уреда, мигането ще спре и ще светне оранжевата светодиодна лампа на уреда.

Бял

- Когато изберете функция LG TV, белият светодиод на уреда светва и след това започва да мига. Когато вашият LG телевизор е свързан към уреда, мигането ще спре и бялата светодиодна лампа на уреда ще светне.
- Бялата светодиодна лампа примигва бързо два пъти, когато е избран звуковия (кино) ефект.

⚠ За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя на уреда.

Информации за LED индикаторите во боја

МАКЕДОНСКИ

За работната состојба

Можете да го проверите моменталната состојба на уредот преку бојата на LED индикаторот. Погледнете ја долната табела.

LED боја / LED состојба	Црвена	Портокалова	Зелена	Бела
Исклучено	Исклучете го кабелот за струја			
Вклучено	Состојба на подготовност	Bluetooth спарено	Избрана е функцијата Оптички	LG Sound Sync (LG TV) спарено
Трепка (Двапати брзо)	Избран е звучниот ефект (Стандардно).	-	Избран е звучниот ефект (Музика).	Избран е звучниот ефект (Кино).
Трепка (Двапати во секунда)	Подигање	Bluetooth е подготовен	-	LG Sound Sync (LG TV) е подготовен
Трепка (Еднаш во секунда)	Исклучен звук	-	-	-

Проверете ја LED бојата на уредот

Можете да ја проверите моменталната состојба на уредот преку бојата на LED индикаторот.

Црвена

- Црвената LED светлика свети кога уредот е во состојба на подготовност.
- Кога уредот се подига, црвената LED светлика трепка двапати во секунда.
- Ако притиснете било кое копче на далечинското управувач, црвената LED светлика на уредот трепнува двапати. (Освен ⏻ (Вкл./Исклл.), **SOUND EFFECT**)
- Во режим на исклучен звук, црвената LED светлика трепка еднаш во секунда и нема звук.
- Ако јачината на звукот е ставена на минимум или на максимум, црвената LED светлика на уредот свети кога ја регулирате јачината на звукот на уредот.
- Црвеното LED-светло трепка двапати набрзина кога е избран звучниот ефект (Стандард).

Зелена

- Кога ќе ја изберете оптичката функција, се вклучува зеленото LED-на единицата.
- Зеленото LED-светло трепка двапати набрзина кога е избран звучниот ефект (Музика).

Портокалова

- Ако ја одберете функцијата bluetooth, портокаловата LED светлика на уредот засветува а потоа почнува да трепка. Кога Bluetooth-уредот ќе се поврзе со единицата, трепкањето ќе прекине и ќе се вклучи портокаловото LED-светло на единицата.

Бела

- Ако ја одберете функцијата LG TV, белата LED светлика на уредот засветува а потоа почнува да трепка. Кога вашиот телевизор на LG ќе се поврзе со единицата, трепкањето ќе прекине и ќе се вклучи белото LED-светло на единицата.
- Белото LED-светло трепка двапати набрзина кога е избран звучниот ефект (Кино).

⚠ За повеќе информации, погледнете го упатството за корисникот на уредот.

Informacje o kolorach kontrolek LED

POLSKI

Praca

Po kolorze kontrolki LED można sprawdzić aktualny stan urządzenia. Patrz tabela poniżej.

Kolor kontrolki LED / Stan kontrolki LED	Czerwony	Pomarańczowy	Zielony	Biały
Wył.	Odłącz przewód zasilający			
Wł.	Gotowość	Bluetooth sparowany	Wybrana funkcja optyczna	LG Sound Sync (LG TV) sparowany
Miga (Szybko dwa razy)	Wybrano efekt dźwiękowy (Standardowy).	-	Wybrano efekt dźwiękowy (Muzyka).	Wybrano efekt dźwiękowy (Kino).
Miga (Dwa razy na sekundę)	Uruchamianie	Bluetooth gotowy	-	LG Sound Sync (LG TV) gotowy
Miga (Razy na sekundę)	Wyciszenie	-	-	-

Sprawdź kolor kontrolki LED na urządzeniu

Po kolorze kontrolki LED można sprawdzić aktualny stan urządzenia.

Czerwony

- Czerwona kontrolka LED świeci się, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
- Gdy urządzenie uruchamia się, czerwona kontrolka LED miga dwa razy na sekundę.
- Gdy dowolny przycisk pilota zostanie naciśnięty, czerwona kontrolka LED na urządzeniu miga dwa razy. (Za wyjątkiem ⏻ (Zasilanie), **SOUND EFFECT**)
- W trybie wyciszenia czerwona kontrolka LED miga raz na sekundę.
- Jeżeli poziom dźwięku osiągną poziom minimalny lub maksymalny, czerwona kontrolka LED na urządzeniu świeci się podczas regulacji głośności.
- Czerwona kontrolka LED mruga szybko dwukrotnie kiedy wybrany jest efekt dźwiękowy (Standard).

Zielony

- Po wybraniu funkcji podłączenia Optycznego, zapali się zielona kontrolka LED.
- Zielona kontrolka LED mruga szybko dwukrotnie kiedy wybrany jest efekt dźwiękowy (Muzyka).

Pomarańczowy

- Po wybraniu funkcji bluetooth, pomarańczowa kontrolka LED na urządzeniu zapala się, a następnie zaczyna migać. Po podłączeniu urządzenia Bluetooth, mruganie ustanie i zapali się pomarańczowa kontrolka LED.

Biały

- Po wybraniu funkcji LG TV, biała kontrolka LED na urządzeniu zapala się, a następnie zaczyna migać. Po podłączeniu Telewizora LG do urządzenia, mruganie ustanie i zapali się biała kontrolka LED.
- Biała kontrolka LED mruga szybko dwukrotnie kiedy wybrany jest efekt dźwiękowy (Kino).

⚠ Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia.

Informații legate de culorile luminilor LED-urilor indicatoare

ROMÂNĂ

Pentru starea de funcționare

Puteți verifica starea curentă a produsului prin culoarea LED-ului incorporat. Consultați tabelul de mai jos.

Culoare LED / Stare LED	Roșu	Portocaliu	Verde	Alb
Oprit	Cablu de alimentare deconectat			
Pornit	În așteptare	Bluetooth sincronizat	Funcție optică selectată	Sincronizare sunet LG (LG TV) sincronizată
Clipește (De două ori repede)	Efectul sonor (Standard) a fost selectat.	-	Efectul sonor (Muzică) a fost selectat.	Efectul sonor (Cinema) a fost selectat.
Clipește (De două ori pe secundă)	Bootare	Bluetooth pregătit	-	Sincronizare sunet LG (LG TV) pregătită
Clipește (O dată pe secundă)	Mut (Fără sonor)	-	-	-

Verificați culoarea LED-ului de pe unitate

Puteți verifica starea curentă a produsului prin culoarea LED-ului încorporat.

Roșu

- LED-ul roșu este aprins când aparatul este în modul așteptare.
- Când unitatea bootează, LED-ul roșu clipește de două ori pe secundă.
- Când apăsați orice buton de pe telecomandă, LED-ul roșu de pe unitate clipește de două ori. (Cu excepția ⏻ (Pornit), **SOUND EFFECT**)
- În modul mut, LED-ul roșu clipește o dată pe secundă și nu există sunet.
- Dacă nivelul volumului atinge minimul sau maximul, LED-ul roșu al unității se aprinde când reglați volumul aparatului.
- La selectarea efectului sonor (Standard), LED-ul roșu pâlpâie rapid de două ori.

Verde

- Dacă selectați funcția Optică, LED-ul verde de pe unitate se aprinde.
- La selectarea efectului sonor (Muzică), LED-ul verde pâlpâie rapid de două ori.

Portocaliu

- Când selectați funcția bluetooth, LED-ul portocaliu de pe aparat este aprins și apoi începe să clipească. Dacă aparatul Bluetooth este conectat la unitate, pâlpâirea se va opri și LED-ul portocaliu de pe unitate se va aprinde.

Alb

- Când selectați funcția LG TV, LED-ul alb de pe aparat este aprins și apoi începe să clipească. Dacă TV-ul LG este conectat la unitate, pâlpâirea se va opri și LED-ul alb de pe unitate se va aprinde.
- La selectarea efectului sonor (Cinema), LED-ul alb pâlpâie rapid de două ori.

⚠ Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare al aparatului.

LED-märgutulede värvide teave

EESTI

Kasutamiseks

Käesolevat olekut saate kontrollida LED-märgutule värvi järgi. Vaadake allolevat tabelit.

LED-märgutule värv / LED-märgutule olek	Punane	Oranž	Roheline	Valge
Väljas	Lahtiühendatud voolujuhe			
Sees	Valimisoleku režiim	Bluetooth seotud	Optiline funktsioon valitud	LG Sound Sync (LG TV) seotud
Vilkuv (Kahekordne kiirus)	Heliefekt (Tavaline) on valitud.	-	Heliefekt (Muusika) on valitud.	Heliefekt (Kino) on valitud.
Vilkuv (Kaks korda sekundis)	Buutimine	Bluetoothi töövalmidus	-	LG Sound Sync (LG TV) töövalmidus
Vilkuv (Üks kord sekundis)	Vaigistamine	-	-	-

Seadme LED-märgutule värvi jälgimine

Käesolevat olekut saate kontrollida LED-märgutule värvi järgi.

Punane

- Seadme valimisoleku reziimi korral vilgub punane LED-märgutuli.
- Seadme buutumise ajal vilgub punane märgutuli tihedusega kaks korda sekundis.
- Vajutades ükskõik millisele kaugjuhtimispuldi nupule, vilgub punane LED-märgutuli kaks korda. (Väljaarvatud ⏻ (Toitenupp), **SOUND EFFECT**)
- Vaigistusrežiimis vilgub punane LED-märgutuli üks kord sekundis.
- Maksimaalse või minimaalse helitugevuseni jõudmisel süttib heli reguleerimisel seadmel punane LED-märgutuli.
- Kui olete valinud (Tavalise) heliefekti vilgub punane LED kaks korda kiiresti.

Roheline

- Kui valite optilise funktsioonl hakkab seadmel põlema roheline LED.
- Kui olete valinud (Muusika) heliefekti vilgub roheline LED kaks korda kiiresti.

Oranž

- Bluetooth funktsiooni valimisel süttib seadmel oranž LED-märgutuli ja hakkab seejärel vilkuma. Kui seadmega on ühendatud Bluetooth seade, vilkumine lõppeb ja seadmel hakkab põlema oranž LED.

Valge

- LG TV funktsiooni valimisel süttib seadmel valge LED-märgutuli ja hakkab seejärel vilkuma. Kui teie LG TV on seadmega ühendatud, vilkumine lõppeb ja seadmel hakkab põlema valge LED.
- Kui olete valinud (Kino) heliefekti vilgub valge LED kaks korda kiiresti.

⚠ Enamaks infoks vaadake seadme kasutusjuhendit.

Informācija par LED indikatoru gaismu krāsām

LATVIEŠU

Darbības stāvoklim

Jūs varat pārbaudīt ierīces pašreizējo stāvokli pēc uz tā esošās LED krāsas. Atsaucieties uz zemāk redzamo tabulu.

LED krāsa / LED stāvoklis	Sarkans	Oranžs	Zaļš	Balts
Izslēgts	Atvienots barošanas vads			
Ieslēgts	Dīkstāvē	Bluetooth sapārots	Izvēlēta optiskā funkcija	LG Sound Sync (LG TV) sapārota
Mirgo (Divkāršs ātrums)	Izvēlēts skaņas efekts (Standarts).	-	Izvēlēts skaņas efekts (Mūzika).	Izvēlēts skaņas efekts (Kino).
Mirgo (Divreiz sekundē)	Sāknējas	Bluetooth gatavs	-	LG Sound Sync (LG TV) gatava
Mirgo (Vienreiz sekundē)	Skaņa izslēgta	-	-	-

Pārbaudiet krāsaino LED uz ierīces

Jūs varat pārbaudīt ierīces pašreizējo stāvokli pēc uz tā esošās LED krāsas.

Sarkans

- Sarkanā LED iedegas, kad ierīce ir dīkstāves režīmā.
- Kad ierīce sāknējas, sarkanā LED mirgo divreiz sekundē.
- Kad jūs nospiežat jebkuru pogu uz tālvadības pults, sarkanā LED uz ierīces mirgo divreiz. (Izņemot ⏻ (Ieslēgt), **SOUND EFFECT**)
- Klusuma režīmā, sarkanā LED mirgo vienreiz sekundē un nav skaņas.
- Ja skaļums ir sasniedzis minimumu vai maksimumu, sarkanā LED uz ierīces iedegas, kad jūs pielāgojat skaļuma līmeni uz ierīces.
- Sarkanā gaismas diode ātri nomirgo divas reizes, kad izvēlēts skaņas efekts (Standarts).

Zaļš

- Izvēloties optisko funkciju, uz ierīces iededzas zaļā gaismas diode.
- Zaļā gaismas diode ātri nomirgo divas reizes, kad izvēlēts skaņas efekts (Mūzika).

Oranžs

- Kad jūs izvēlaties bluetooth funkciju, oranžā LED uz ierīces iedegas un sāk mirgot. Kad ierīcei pievienota Bluetooth ierīce, mirgošana tiks pārtraukta, un uz ierīces tiks iedegta oranžā gaismas diode.

Balts

- Kad jūs izvēlaties LG TV funkciju, baltā LED uz ierīces iedegas un sāk mirgot. Kad jūsu LG televizors būs savienots ar ierīci, mirgošana tiks pārtraukta, un uz ierīces tiks iedegta baltā gaismas diode.
- Baltā gaismas diode ātri nomirgo divas reizes, kad izvēlēts skaņas efekts (Kino).

⚠ Plašākai informācijai, jums vajadzētu atsaukties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Spalvotų indikacinių LED švieselių informacija

LIETUVIŲ

Veikimo būsenai

Esamą elemento būseną galite patikrinti pagal LED švieselės spalvą. Žr. žemiau pateikiamą lentelę.

LED šviesės spalva / LED šviesės būsena	Raudona	Oranžinė	Žalia	Balta
Išjungta	Maitinimo kabelis atjungtas			
Įjungta	Budėjimo režimas	Suporuota naudojant Bluetooth	Pasirinkta optinė funkcija	Sąsaja LG Sound Sync (LG TV) – suporuota
Mirksi (Dvigubai greičiau)	Pasirinktas garso efektas (Standartinis).	-	Pasirinktas garso efektas (Muzika).	Pasirinktas garso efektas (Kino teatras).
Mirksi (Du kartus per sekundę)	Paleidžiama	Paruošta Bluetooth	-	LG Sound Sync (LG TV) – paruošta
Mirksi (Kartą per sekundę)	Nutildyti	-	-	-

Patikrinkite elemento maitinimo LED švieselę

Esamą elemento būseną galite patikrinti pagal LED švieselės spalvą.

Raudona

- Kai veikia budėjimo režimu, šviečia raudona LED švieselė.
- Kai elementas paleidžiamas, LED švieselė mirksi du kartus per sekundę.
- Kai paspaudžiate bet kurį nuotolinio valdymo mygtuką, elemento LED švieselė sumirksi du kartus. (Išskyrus ⏻(maitinimas), **SOUND EFFECT**)
- Kai nutildyta, kartą per sekundę mirksi raudona LED švieselė ir nesigirdi joks garsas.
- Jei pasiekiamas mažiausias ar didžiausias garsumo lygis, elemente reguliuojant garsumo lygį uždsiega raudona LED švieselė.
- Raudona LED dukart greitai sumirksi pasirinkus garso efektą (Standartinis).

Žalia

- Pasirinkus funkciją Optinė, uždžiebs žalia įrenginio LED.
- Žalia LED dukart greitai sumirksi pasirinkus garso efektą (Muzika).

Oranžinė

- Kai pasirenkate Bluetooth funkciją, uždsiega ir pradeda mirksėti oranžinė LED švieselė. Kai jūsų Bluetooth įrenginys bus prijungtas prie jūsų įrenginio mirksėjimas nustos ir uždžiebs oranžinė įrenginio LED.

Balta

- Kai pasirenkate LG TV funkciją, elemente uždsiega ir pradeda mirksėti balta LED švieselė. Kai jūsų LG televizorius bus prijungtas prie įrenginio, mirksėjimas nustos ir uždžiebs balta įrenginio LED.
- Balta LED dukart greitai sumirksi pasirinkus garso efektą (Kino teatras).

⚠ Daugiau Informacijos rasite elemento savininko vadove.