CB_PS_LX-130/230/330A(SPA)-A075V

SISTEMA MICRO HI-FI
MANUAL DEL PROPIETARIO

MODELOS: LX-130A/D/X, LXS-130
LX-230A/D/X, LXS-230
LX-330A/D/X, LXS-330

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato.
Guárdelo como referencia para el futuro.

Los diseños y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Precauciones



RIESGO DE CHOQUE
ELÉCTRICO. NO ABRIR



PRECAUCIÓN: REDUZCA EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR).
NO HAY PARTES QUE NECESITEN REVISIÓN EN SU INTERIOR. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO PARA MANTENIMIENTO.

Explicación de los símbolos gráficos:



El relámpago con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto, el cual puede tener la suficiente magnitud como para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes para el manejo y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
Para evitar choque eléctrico, no abra el mueble. Ponga el mantenimiento exclusivamente en manos de personal cualificado.

El aparato no debe salpicarse ni mojarse y no deben colocarse objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.

ADVERTENCIA:
No instale este equipo en un espacio reducido como una estantería de biblioteca o un mueble parecido.

PRECAUCIÓN
El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede tener como consecuencia una exposición peligrosa a radiaciones.

El componente láser de este producto puede emitir radiaciones superiores al límite para la Clase 1.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.
Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Esta etiqueta está situada en el interior.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
CLASSE 1	**PRODUIT LASER**

Este reproductor de discos compactos está clasificado como un producto LÁSER DE CLASE 1.
La etiqueta de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 está situada en el exterior.

Contenidos

INTRODUCCIÓN

Precauciones 2

Contenidos 3

Antes de utilizar el aparato 4
- Precauciones de seguridad 4
- Notas acerca de los discos 4
- Notas acerca del mando a distancia. 4
- Notas sobre las cintas 4

Panel frontal/Panel trasero 5

Mando a distancia. 6

Visor 6

Conexiones 7
- Conexión del sistema de altavoz 7
- Ligações da Antena 7

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

Ajuste de audio 8-9
- Ajuste del voltaje (OPCIONAL). 8
- Puesta en hora del RELOJ. 8
- Ajuste de Volumen 8
- Ajuste de la calidad del sonido. 8
- Función SLEEP 8
- MUTE 8
- SURROUND 8
- XDSS (Extreme Dynamic Sound System) 8
- Función de temporizador 9

Funciones auxiliares. 9

Función RDS - OPCIONAL 10
- Acerca de la función RDS 10
- Búsqueda de programas (PTY). 10

FUNCIONAMIENTO

Presintonización de emisoras de radio 11

Para escuchar la radio 11

Reproducción de cintas 12
- Reproducción básica 12
- Para detener la reproducción 12
- Puesta a cero del contador de cinta 12
- Reproducir, rebobinar o avance rápido . . . 12

Grabación 12
- Ajuste básico 12
- Grabación de la radio, CD o fuente auxiliar . . . 12
- Grabación sincronizada de CD a cinta 12

Reproducción de CD. 13
- Reproducción básica 13
- Para hacer una pausa 13
- Para detener la reproducción 13
- Pasar una pista 13
- Buscar una pista 13
- Para repetir la reproducción 13
- Para la reproducción programada. 13

REFERENCIA

Localización de averías 14

Especificación. 15

Acerca de los símbolos para instrucciones

⚠ Indica que los riesgos pueden causar daño a la unidad o a otros materiales.

Indica características especiales de funcionamiento de esta unidad.

Indica consejos y ayudas para facilitar la tarea.

Antes de utilizar el aparato

Precauciones de seguridad

Manejo de la unidad

Al embarcar la unidad

La caja y material original del empaque pueden serle de utilidad. Para máxima protección, vuelva a empacar la unidad como estaba originalmente empacada de fábrica.

Para mantener la superficie limpia

No utilizar líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. No dejar productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo. Dejarán marcas en la superficie.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el gabinete

Use un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, use un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de un detergente suave.
No use solventes agresivos como el alcohol. bencina o thiner, ya que podría dañar la superficie de la unidad.

Notas acerca de los discos

Manejo de los discos

No toque el lado de reproducción del disco.
Sostenga el disco por los bordes para que no deje huellas marcadas en la superficie.
No adhiera papel o cinta sobre el disco.





Almacenamiento de los discos

Después de usarlos, guarde los discos en su estuche.
No exponga el disco a la luz de sol directa o a fuentes de calor, o los deje dentro del auto estacionado bajo la luz del sol, ya que podría haber un incremento considerable de temperatura en el interior del auto.

Limpieza de los discos

Las huellas y el polvo en el disco pueden provocar una mala calidad en la imagen y distorsión del sonido.
Antes de reproducirlo, limpie el disco con un trapo limpio.
Limpie desde el centro del disco hacia afuera.



No utilizar solventes fuertes como alcohol, bencina, thiner, limpiadores comerciales o aerosol antiestático que se utilizaba para los viejos discos de vinilo.

Notas acerca del mando a distancia

Rango de operación del control remoto

Apunte el control remoto al sensor remoto y oprima los botones.

- **Distancia:** Aproximadamente 7 m (23 ft) hacia el frente del sensor remoto.
- **Angulo:** Cerca de 30° en cada dirección al frente del sensor remoto.

Instalación de las pilas del control remoto



Quite la tapa del compartimento para las pilas por el reverso del control remoto e inserte dos pilas tamaño AAA ⊕ y ⊖ alineadas correctamente.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No combine batería nuevas y usadas.
Nunca combine diferentes tipos de pilas (estándar, alcalina, etc).

Notas sobre las cintas

Precauciones para la grabación

Si retira las pestañas de la casete (con ayuda de un destornillador pequeño) Evitará el riesgo de que la grabación se borre por accidente.



Si desea volver a grabar, cubra el agujero de la pestaña con cinta adhesiva



Cinta adhesiva.

Panel frontal/Panel trasero





1. PUERTA CD
2. VISOR
3. Botón POWER (⏻ STANDBY/ON)
4. • Botón XDSS
   • Botón SURROUND
5. • Botón RDS : OPCIONAL
   • Botón SET (CLOCK/ TIMER)
   • Botón CD PAUSE (CD ⏸)
   • Botón COUNTER RESET (COUNTER) (puesta a cero del contador): OPCIONAL
   • Botón CD SYNC.
   • Botón PROG./ MEMORY
   • Botón MODE/RIF
   • Botón PLAY MODE (modo de reproducción) : OPCIONAL
   • Botón EQUALIZER (EQ)
6. TOMA PARA AURICULARES (🎧PHONES): ⌀3.5mm
7. • Botón (GRABAR/DETENER GRABACIÓN) RECORD/ RECORD PAUSE (● /⏸)
   • Botón de (SINTONIZACIÓN) TUNING (-/+)
   • Botón de (SALTO/BÚSQUEDA) de CD SKIP/SEARCH (⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭)
   • Botón de (REBOBINADO/AVANCE RÁPIDO del reproductor de cintas de audio) TAPE REWIND/ FAST FORWARD(⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭)
   • Botón de Presintonización PRESET (-/+) (RADIO)
   • Botón de REPRODUCCIÓN HACIA ATRÁS (◀) (REPRODUCTOR DE CINTAS DE AUDIO): OPCIONAL
   • Botón de REPRODUCCIÓN (PLAY) (▶) (TAPE, CD)
   • STOP (■) Botón de parada (TAPE, CD)
   • Botón de apagado (CLEAR)
8. Posición ⏏ PUSH EJECT - CASETE
9. CONTROL DE VOLUMEN
10. Botón de FUNCTION SELECT (FUNCIÓN) (TUNER/BAND, CD, TAPE, AUX)
11. • Botón CLOCK
    • Botón TIMER
12. SENSOR REMOTO
13. Botón de apertura y cierre de CD (CD OPEN/ CLOSE) (⏏)
14. TERMINAL PARA ANTENA
15. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR
16. TERMINAL DE ALTAVOCES
17. INTERRUPTOR SELECTOR DE VOLTAJE : OPCIONAL
18. CABLE DE ALIMENTACIÓN

Mando a distancia



1. Botón XDSS
2. Botón POWER
3. Botón TUNER/ BAND
4. Botón AUX
5. Botón PRESET (∨/∧)
6. Botones CD FUNCTION
   - Botón PLAY/ PAUSE (▶/❚❚)
   - Botón CD STOP(■)
   - Botón de SALTO/BÚSQUEDA DE CD (CD SKIP/SEARCH) (|◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶|)
   - Botón REPEAT
7. Botones TAPE FUNCTION
   - Botón RECORD/ RECORD PAUSE (●/❚❚)
   - Botón BACKWARD PLAY (◀) : OPCIONAL
   - Botón FORWARD PLAY (▶)
   - Botón TAPE STOP (■)
   - Botón de AVANCE RÁPIDO (▶▶)
   - Botón de REBOBINADO (◀◀)
8. Botón SLEEP
9. Botón PROGRAM
10. Botón VOLUME CONTROL (∨/∧)
11. Botón EQUALIZER PATTERN (EQ PATT.)
12. Botón MUTE
13. Botón SURROUND (SURR.)

Visor



1. Indicador MUTE
2. Indicador CD PLAY/ PAUSE
3. Indicador XDSS (Extreme Dynamic Sound System)
4. Indicador TIMER
5. Indicador CD SYNCHRO RECORDING
6. Indicador SLEEP
7. Indicador PROGRAM
8. Indicador de MEMORY
9. Indicador RDS (OPCIONAL)
10. Indicador FM STEREO
11. Indicator RT, PTY
12. Indicador CD REPEAT
13. Indicador RECORD/ RECORD PAUSE
14. Indicador TAPE PLAY DIRECTION
15. Indicador PLAY MODE (OPCIONAL)
16. • Indicador VOLUME
    • SOUND LEVEL METER

Conexiones

Conexión del sistema de altavoz

Conecte los altavoces usando los cables para altavoz incluidos haciendo coincidir los colores de las terminales con aquellas de los cables. Para obtener el mejor sonido envolvente posible, especifique los parámetros del altavoz (distancia, nivel, etc.)



Notas

- Asegúrese de hacer coincidir el cable del altavoz a la termina correcta en los componentes: + a + y – a –. Si los cables están invertidos, el sonido se verá distorsionado y carecerá de base.
- Si usa altavoces frontales con registro de entrada grave máximo, ajuste el volumen cuidadosamente para evitar excesiva salida en los altavoces.
- No quite la cubierta frontal del altavoz provisto.

Ligações da Antena

Ligue a antena FM/AM fornecida para ouvir rádio.



Notas

- Para evitar la captación de ruidos, mantenga la antena de cuadro AM lejos de la unidad y otros componentes.
- Asegurese de extender totalmente la Antena FM de cable.
- Luego de conectar la antena FM de cable, mantengala tan horizontal como sea posible.

Ajuste de audio

Ajuste del voltaje (OPCIONAL)

Si su aparato está equipado con un selector de voltaje en el lado posterior, asegúrese de ajustarlo al voltaje de la red local antes de conectar el cable de alimentación.

Puesta en hora del RELOJ

1 **Presione CLOCK.**
(Si es necesario ajustar el reloj, mantenga pulsado **CLOCK** durante más de 2 segundos.)
- Comienzan a parpadear las horas.

2 **Escoja un ciclo de 24 horas un ciclo de 12 horas con el botón PRESET (-)/(+).**



(12HR) o

(24HR)

3 **Presione el botón SET.**

4 **Use los botones PRESET (-)/(+) para ajustar la hora.**

5 **Presione el botón SET.**

6 **Use los botones PRESET (-)/(+) para ajustar los minutos.**

7 **Presione el botón SET.**

8 **Presione el botón CLOCK para verificar la hora por 3 segundos, esto lo puede hacer en cualquier momento.**

Ajuste de Volumen

- Gire el perilla **CONTROL DE VOLUMEN** en la dirección de las agujas del reloj para subir el nivel de sonido, o en sentido contrario para bajarlo.
- Presione **VOLUME CONTROL (∧)** para incrementar el nivel de sonido, o presione **VOLUME CONTROL (∨)** para bajarlo en el mando a distancia.

Ajuste de la calidad del sonido

- **Para activar el sonido estéreo**
  Puede elegir entre cuatro impressiones de sonido fijas. Seleccione el modo de sonido deseado con el botón **EQ PATT.** en el mando a distancia o **EQ** en el panel frontal.
  FLAT : respuesta de frecuencia lineal
  ROCK : más bajo, más grave
  POP : menos bajo, menos gravee
  CLASSIC : para música de orquesta
- **Para escuchar con auriculares**
  Conecte los auriculares a la entrada para audifonos (⌀ 3.5mm).
  En esta funcion los altavoces no emitirán sonido.

Función SLEEP

Cuando se usa el temporizador, se apaga automáticamente al pasar el tiempo especificado.

1 **Para especificar la demora el tiempo hasta apagar el aparato, presione la tecla SLEEP.**
En la pantalla puede ver SLEEP 90 durante 5 segundos aproximadamente.
Esto significa que el sistema se apagará automáticamente al transcurrir 90 minutos.
Cada vez que se presiona la tecla, el intervalo de tiempo se reduce en 10 minutos, es decir, 80...70..., etc.
Seleccione el tiempo deseado de apagado.

2 **Para comprobar el tiempo restante para que se apague.**
Mientras está activa la función 'dormir' presione la tecla **SLEEP** brevemente. Aparece durante 5 segundos el tiempo que queda antes de que se apague.

Nota
Si presiona el botón **SLEEP** mientras está verificando el tiempo remanente, el tiempo de auto-apagado reiniciará nuevamente.

Para cancelar el temporizador

Presione el botón **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre el número SLEEP 10 en el visualizador.
Presione el botón SLEEP 10 nuevamente.

MUTE

Presione **MUTE** para que el equipo quede en silencio. Puede utilizar esta función, por ejemplo, para responder una llamada telefónica. El indicador "MUTE" parpadeará en el visor.

SURROUND

Para activar el modo SURROUND
Pulse **SURROUND** para reforzar el efecto de sonido envolvente.
SURROUND OFF ↔ SURROUND ON

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Pulse **XDSS** para reforzar los agudos y los graves.
Se ilumina el indicador "XDSS ON" o "XDSS OFF".
Para cancelarlo presione **XDSS** de nuevo.

Ajuste de audio

Función de temporizador

La unidad puede establecer la función del reloj en encendido o apagado.
Con la función TIMER (temporizador) tendrá al mismo tiempo encendido o apagado la recepción y grabación de radio, reproducción de CD o de cinta o de una fuente auxiliar.

1 **Pulse CLOCK (reloj) para comprobar la hora actual.**

Tenga en cuenta que
Si no establece la hora, el temporizador no funcionará.

2 **Pulse TIMER (temporizador) para introducir el modo de establecimiento del temporizador.**
TUNER-CD-TAPE se encenderá en la ventana del display.

Tenga en cuenta que
Si desea corregir el establecimiento de TIMER anteriormente memorizado, debe mantener pulsado el botón TIMER durante más de dos segundos.
- La hora anteriormente memorizada del temporizador y el indicador TIMER aparecerá en el display.

3 **Pulse SET cuando la función deseada se encienda.**

4
1. a. **Cuando seleccione la función TUNER (sintonizador), 'PLAY' y 'REC' se mostrarún en el visualizador por 3 segundos.**
   Indicador 'PLAY': Sólo reproducción del sintonizador
   Indicador 'REC' : Reproducción y grabación del sintonizador
   b. **Seleccione el número prestablecido memorizado anteriormente con el botón PRESET (-)/(+) y pulse SET.**
   - El indicador 'ON TIME' 0,5 segundos en la ventana del display y, a continuación, desaparece.
2. **Cuando seleccione las funciones de CD o TAPE,**
   - El indicador 'ON TIME' aparecerá en la pantalla durante unos 0.5 segundos, antes de desaparecer.

5 **Establezca la hora de encendido que desee pulsando PRESET (-)/(+).**

6 **Pulse SET para confirmar la hora de encendido.**

7 **Establezca los minutos de encendido que desee pulsando PRESET (-)/(+).**

8 **Pulse SET para confirmar los minutos de encendido.**
El indicador 'OFF TIME' 0,5 segundos en la ventana del display y, a continuación, desaparece.

9 **Establezca la hora de apagado que desee pulsando PRESET (-)/(+).**

10 **Pulse SET para confirmar la hora de apagado.**

11 **Establezca los minutos de apagado que desee pulsando PRESET (-)/(+).**

12 **Pulse SET.**

13 **Ajuste el volumen pulsando PRESET (-)/(+).**

14 **Pulse SET.**
El indicador "TIMER" se mostrará en el visualizador la hora ha sido ajustada.

15 **Desconecte el sistema.**
La función seleccionada se encenderá y apagará a la hora establecida.

Cancelación o comprobación del temporizador

Cada vez que se pulse el botón del temporizador (TIMER), podrá seleccionar el establecimiento o la cancelación del mismo. También podrá comprobar el estado del temporizador.
Para activar o comprobar el temporizador, pulse el botón del temporizador **(TIMER)** de forma que "TIMER" aparezca en la ventana del display. Para cancelar el temporizador, pulse el botón de forma que "TIMER" desaparezca de la ventana del display.

Funciones auxiliares

1 En la entrada AUX Phono puede conectar un TV o VCR.

2 Presione **AUX**.

Nota
También puede grabar desde esta entrada, vea Función de Cassette en la sección.

Función RDS - OPCIONAL

Acerca de la función RDS

Esta unidad está equipada con la función RDS (Radio Data System), que transmite información muy variada a las emisoras de radio FM. Este sistema, que se encuentra ya en uso en muchos países, se utiliza para la transmisión de señales de llamada de las estaciones de radio o información de las redes de transmisión, con descripciones del tipo de programación de la emisora mediante mensajes, o información específica acerca de las selecciones musicales disponibles y la información horaria exacta.

Sintonización RDS

Cuando haya sintonizado una emisora de FM que contiene datos RDS, la unidad mostrará de forma automática la señal de llamada de la emisora y el indicador RDS se iluminará en la pantalla, al igual que los indicadores de detección del tipo de programa (PTY), servicio de Radio Texto (RT), información horaria (CT) y programas de servicios RDS (PS), siempre que la emisora los transmita.

Opciones RDS

El sistema RDS es capaz de transmitir una amplia variedad de información además de la señal de llamada inicial que aparece la primera vez que se sintoniza una emisora. En condiciones normales, el sistema RDS mostrará el nombre de la emisora, la red de emisión o las letras de llamada. Si pulsa el botón **RDS** situado en el panel frontal, podrá visualizar los distintos tipos de datos que haya en la secuencia:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PTY (Programme type recognition)**- El nombre del tipo de programa aparece en la pantalla.
- **RT (Radio text recognition)**- El nombre del radio texto aparecerá en la pantalla.
- **CT (Time controlled by the channel)**- Gracias a la función CT, la unidad podrá recibir la información horaria, que aparecerá en la pantalla.
- **PS (Programme Service name)**- El nombre del canal aparecerá en la pantalla.

Nota

- Algunas estaciones RDS pueden decidir no incluir algunas de estas características adicionales. Si la emisora no está transmitiendo los datos solicitados para la función seleccionada, la pantalla mostrará alguno de los siguientes mensajes: **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.**

Búsqueda de programas (PTY)

La mejor prestación del sistema RDS es su capacidad para codificar emisiones con códigos de tipo de programa (PTY), que indican la clase de programa que se está emitiendo. La lista que aparece a continuación muestra las abreviaturas normalmente usadas para indicar cada PTY, junto con una explicación de la misma.

NEWS	Noticias
AFFAIRS	Negocios
INFO	Información
SPORT	Deportes
EDUCATE	Educativo
DRAMA	Drama
CULTURE	Cultura
SCIENCE	Ciencia
VARIED	Tertulias
POP M	Música popular
ROCK M	Rock
EASY M	Música pop
LIGHT M	Clásica
CLASSICS	Clásica seria
OTHER M	Otras músicas
WEATHER	Información climatológica
FINANCE	Programas financieros
CHILDREN	Programas infantiles
SOCIAL	Programas de cuestiones sociales
RELIGION	Emisiones religiosas
PHONE IN	Programas de participación telefónica
TRAVEL	Viajes
LEISURE	Ocio y aficiones
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Música nacional
OLDIES	Música años 50
FOLK M	Música folk
DOCUMENT	Documentales
TEST	Mensaje de prueba de alarma de emisora
ALARM 1	Información de emergencias

Podrá buscar un tipo específico de programa siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. **Pulse TUNER/BAND para seleccionar la función de FM.**
2. **Seleccione la emisora deseada pulsando TUNING (-)/(+).**
   Cuando la transmisión RDS haya sido recibida, aparecerá en pantalla el nombre del servicio del programa (PS), o aparecerá el indicador RDS.
3. **Pulse el botón RDS para seleccionar el modo.**
4. **Si desea buscar otro PTY, pulse el botón PRESET (-)/(+) mientras el último PTY utilizado aún está en pantalla, a fin de poder revisar la lista de tipos de PTY disponibles.**
5. **Cuando el PTY esté seleccionado, pulse ⏮◀◀ / ▶▶⏭ durante 5 segundos.**
   La unidad iniciará un modo de búsqueda automática e intentará hallar la próxima emisora con buena señal de emisión que se adapte al tipo de PTY deseado.

Presintonización de emisoras de radio

Puede presintonizar hasta 30 estaciones para FM y AM. Antes de ajustar, asegúrese de haber puesto el volumen al mínimo.

1 **Pulse TUNER/BAND para seleccionar la frecuencia deseada (AM o FM).**
Cada vez que presione este botón, las frecuencias AM y FM cambiarán de forma alternativa.

2 **Pulse los botones de sintonización TUNING (-)/(+) situados en el panel frontal hasta que el indicador de frecuencia empiece a cambiar.**

Notas

- **Sintonización automática**
  Presione **TUNING (-)/(+)** durante más de 0.5 segundos.
  - La exploración finaliza cuando el aparato sintoniza una emisora.
- **Sintonización manual**
  Presione **TUNING(-)/(+)** de forma breve y repetidamente.

3 **Pulse PROG./MEMORY en el panel frontal.**
Parpadeará un número en el visor.

4 **Presione PRESET (-)/(+) (o PRESET ∨/∧) en el mando a distancia) para seleccionar el número de presintonía que desee.**

5 **Pulse PROG./MEMORY de nuevo.**
- Se memoriza la emisora.

6 **Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras emisoras.**

Para borrar las estaciones de la memoria

Pulse y mantenga presionado el botón **PROG./MEMORY** situado en el panel frontal, durante unos dos segundos. El texto "CLEAR" aparecerá en la pantalla y presione después **CLEAR**: las emisoras quedarán borradas.

Para su referencia

Si todas las estaciones han sido ya introducidas, aparecerá en la ventana de la pantalla por un momento el mensaje FULL (Memoria completa) y luego destellará un número predeterminado. Para cambiar el número de presintonía, siga los pasos 4-5.

Para sintonizar estaciones en memoria

Presione **PRESET (-)/(+)** (o **PRESET (∨/∧)** en mando a distancia) hasta que el número de memoria aparezca en el vizualidor.

Para escuchar la radio

1 **Pulse TUNER/BAND para seleccionar la frecuencia deseada (AM o FM).**
Cada vez que presione este botón, las frecuencias AM y FM cambiarán de forma alternativa.
Se sintoniza la última emisora recibida.

2 **Presione PRESET (-)/(+)(o PRESET (∨/∧) en el mando a distancia) para presintonizar la emisora que desee.**
- Cada vez que se pulsa el botón, el aparato sintoniza una emisora cada vez.

3 **Ajuste el girando el perilla CONTROL DE VOLUMEN (o pulsando VOLUME (∨/∧) en el mando a distancia) repetidamente.**

Para escuchar estaciones de radio no presintonizadas.

- Sintonice de modo manual o automático en el paso 2.
- Para sintonizar de modo automático, oprima en el panel frontal **TUNING (-)/(+)** y mantenga oprimido por casi dos segundos.

Para apagar la radio

Presione **POWER** para apagar el unidad o seleccionar otro modo de función (CD, TAPE o AUX).

Para su referencia

- **Si un programa FM tiene ruidos**
  Presione **MODE/RIF** en el panel frontal de modo que. "STEREO" desaparezca en la ventana de pantalla.Esto no tendrá efectos estéreo, pero mejorará la recepción. Presione **MODE/RIF** nuevamente para restaurar el efecto estéreo.
- **Para mejorar la recepción**
  Reoriente las antenas provistas con el equipo

Notas

- Utilice MODE/RIF (Filtro de Radiointerferencias) para cambiar a recepción mono si la recepción estéreo es distorsionada por ruidos.
- Al grabar MW(AM) o LW, se pueden producir ruidos. En este caso, presione **MODE/RIF** una vez.

Reproducción de cintas

Sólo pueden usarse cintas normales.

Reproducción básica

1 **Pulse TAPE para seleccionar la función de reproductor de casete.**
(se muestra "NO TAPE" en el visor.)

2 **Abra el casete pulsando la posición ⏏ PUSH EJECT.**

3 **Introduzca una cinta con el lado que se el fondo y cierre el casete.**

4 **Presione PLAY (▶ o ◀: OPCIONAL).**

Para detener la reproducción

Presione STOP (■) durante la reproducción.

Puesta a cero del contador de cinta

Presione COUNTER RESET(COUNTER) durante la reproducción.
Se muestra el tiempo de reproducción "TP-0000" en el visor.

Reproducir, rebobinar o avance rápido

Tras presionar ⏮◀◀/▶▶⏭ en el panel frontal o ◀◀/▶▶ en el mando a distancia durante la reproducción, o pulse STOP, presione PLAY (▶) en el punto que desee.

CASETE AUTO STOP

Tras reproducir el casete una cara de la cinta, se para automáticamente.

CASETE AUTO REVERSE: OPCIONAL

Puede seleccionar la dirección del casete que desea pulsando **PLAY MODE**.

Visualización	Visor	Función
Una vez	⇄	Tras reproducir el casete la cara delantera o la posterior(reproducción hacia atrás) se para automáticamente.
Dos veces	⇄)	Tras reproducir el casete la cara delantera y la trasera, se para automáticamente.
Tres veces	(⇄)	Tras reproducirse el casete seis veces repetidamente la cara delantera y trasera, se para automáticamente.

Grabación

Rebobine la cinta hasta el punto de inicio de la grabación. (Utilice sólo cintas normales.)

Ajuste básico

1 **Seleccione la función que desee (CD, TUNER/BAND o AUX) para grabar.**

2 **Abra el casete y introduzca una cinta virgen en el compartimento.**
Para seleccionar la dirección de grabación: OPCIONAL
Presione **PLAY MODE** repetidamente para seleccionar la dirección de grabación.

Grabación de la radio, CD o fuente auxiliar

1 **Pulse ●/II situado en el panel frontal o en el mando a distancia y seleccione luego la función de CD, TUNER o AUX.**
Parpadea "●REC" y mantiene el casete en el modo de pausa.

2 **Pulse ●/II o PLAY(▶) en el panel frontal o en el mando a distancia.**
Comienza la grabación.

Para hacer una pausa en la grabación

Mantenga pulsado **●/II** durante el proceso de grabación
Parpadea "●REC" en el visor.

Para detener la grabación

Presione **TAPE STOP(■)**.

Grabación sincronizada de CD a cinta

La función CD synchro recording graba un CD completo y los títulos programados automáticamente en una cinta de casete.

1 **Presione CD SYNC. en el modo de parada.**
Parpadea "●REC" y "CD SYNC" se muestra en el visor.

2 **Se inicia la grabación sincronizada automáticamente después de aproximadamente 8 segundos.**

Notas

- Si desea grabar la pista deseada, seleccione la pista con **CD SKIP/SEARCH** (⏮◀◀/ ▶▶⏭) antes de comenzar la grabación CD synchro.
- No es posible el cambio de función durante la grabación.

Reproducción de CD

Reproducción básica

1 **Pulse CD para seleccionar la función de CD.**
Si no carga ningún disco, se muestra "NO DISC".

2 **Presione CD OPEN/CLOSE (⏏) y coloque el disco en la bandeja.**

Nota
Para cargar un disco de 8 cm (3 pulgadas), colóquelo en el círculo interior de la bandeja.

3 **Presione CD OPEN/CLOSE (⏏) para cerrar el compartimento de discos.**

4 **Pulse PLAY (▶) en el panel frontal o PLAY/PAUSE (▶/II) en el mando a distancia.**

Para hacer una pausa

Presione CD PAUSE (CD II) o PLAY/ PAUSE (▶/II) en el mando a distancia durante la reproducción. Presione este botón de nuevo para reanudar la reproducción.

Para detener la reproducción

Pulse STOP (■) en el panel frontal o CD STOP (■) en el mando a distancia.
Presione STOP(■) durante la reproducción.

Pasar una pista

- **Presione el botón CD SKIP/SEARCH (⏮◀◀/ ▶▶⏭) para saltar a la pista siguiente.**
- **Cuando presione el CD SKIP/SEARCH (⏮◀◀/ ▶▶⏭) una vez en mitad de una pista, el reproductor vuelve al inicio de la pista. Cuando se pulsa de nuevo, se salta una pista cada vez que se pulsa el botón.**

Buscar una pista

Tras pulsar ⏮◀◀/ ▶▶⏭ en el panel frontal o en el mando a distancia durante la reproducción, presione REPRODUCCIÓN (PLAY) (▶) en el punto que desee.

Para repetir la reproducción

Para reproducir repetidamente una cinta
Presione **REPEAT** una vez durante la reproducción.
- se muestra "REPEAT 1" en el visor.

Para reproducir repetidamente todas las pistas
Presione **REPEAT** de nuevo durante la reproducción.
- se muestra "REPEAT ALL" en el visor.

Para cancelar repetir la reproducción
Presione **REPEAT** una vez durante la reproducción.
- Desaparece el indicador Repeat.

Para la reproducción programada

Se puede organizar el orden de las pistas en los discos y crear su propio programa. El programa puede contener hasta 20 pistas.

1 **Presione PROG./MEMORY (o PROGRAM en el mando a distancia) en el modo STOP.**

2 **Presione ⏮◀◀/ ▶▶⏭ para seleccionar la pista.**

3 **Presione PROG./MEMORY (o PROGRAM en el mando a distancia).**

4 **Repita 1~3.**

5 **Pulse PLAY (▶) en el panel frontal o PLAY/ PAUSE (▶/II) en el mando a distancia.**

Para comprobar los contenidos del programa
Presione **PROG./MEMORY** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) en el modo STOP.
- Se mostrará un número de pista y programa.

Para borrar los contenidos del programa
Presione **PROG./MEMORY** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) en el modo STOP. Y presione **CLEAR** en el panel frontal o **STOP (■)** en el mando a distancia.

Para añadir contenidos al programa
1. Presione **PROG./MEMORY** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) repetidamente en el modo de parada de programa hasta que parpadee "Pista Number".
2. Repita 2~5.

Para modificar contenidos al programa
1. Presione **PROG./MEMORY** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) para visualizar el número de programa que desee modificar.
2. Repita 2~4.

Nota
Como elemento adicional, este equipo es capaz de reproducir discos de CD-R o de CD-RW que contengan archivos de audio.

Localización de averías

Compruebe la guía siguiente para averiguar las posibles causas de un problema antes de llamar a un servicio técnico.

Symptom	Causa	Corrección
No hay alimentación.	• El cable de alimentación está desenchufado.	• Enchufe el cable en la toma de pared.
Sin sonido.	• Los cables de audio no están conectados correctamente.	• Conectar el cable de audio en los terminales correctamente.
	• La alimentación del equipo fuente externa está desconectada.	• Conectar el equipo de la fuente externa.
La unidad no comienza la reproducción.	• No se ha introducido un disco.	• Introduzca un disco.
	• Se ha introducido un disco irreproducible.	• Introduzca un disco reproducible.
	• El disco se ha colocado invertido.	• Ponga el disco con el lado de reproducción hacia abajo.
	• El disco no está colocado en la guía.	• Inroduzca un disco reproducible.
	• El disco está sucio.	• Limpie el disco.
El control remoto no funciona correctamente.	• El control remoto no está señalando al sensor de la unidad.	• Apunte el control remoto al sensor remoto de la unidad.
	• El control remoto está demasiado lejos de unidad.	• Opere el control remoto dentro de la 23 ft (7 m).
	• Hay un obstáculo en el camino entre el control remoto y la unidad.	• Elimine el obstáculo.
	• Las pilas en el control remoto están agotadas .	• Cambie las pilas antiguas por unas nuevas.

Especificación

SECCIÓN / MODELOS			LX-130A/D/X	LX-230A/D/X	LX-330A/D/X
[General]		Alimentación	Consulte el panel trasero.		
		Consumo de energía	35W	50W	65W
		Masa	4.03kg	4.46kg	4.60kg
		Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad)	161 X 255 X 268mm		
[CD]		Respuesta en frecuencia	40 - 18000 Hz		
		Razón señal-ruido	65 dB	70dB	70dB
		Rango dinámico	70 dB	70dB	70dB
[Tuner]	FM	Rango de sintonía	87.5 - 108.0 MHz o 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Frecuencia intermedia	10.7 MHz		
		Razón señal-ruido	60/55 dB	60/55 dB	60/55 dB
		Respuesta en frecuencia	60 - 10000 Hz		
	AM (MW)	Rango de sintonía	522 - 1611 kHz o 530 - 1610 kHz		
		Frecuencia intermedia	450 kHz		
		Razón señal-ruido	35 dB		
		Respuesta en frecuencia	100 - 1800 Hz		
[Amplifier]		Potencia de salida	10W + 10W	20W + 20W	30W + 30W
		T.H.D	0.15%	0.15%	0.15%
		Respuesta en frecuencia	40 - 25000 Hz	40 - 25000 Hz	40 - 25000 Hz
		Razón señal-ruido	70 dB	80 dB	80 dB
[PLETINA]		Velocidad cinta	4.75cm/sec		
		Coloro y fluctuación	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)		
		Tiempo F.F/REW	120sec (C-60)		
		Respuesta en frecuencia	250 - 8000Hz		
		Razón señal-ruido	43dB(P/B)/43dB(R/P)		
		Separación de canales	50dB(P/B)/45dB(R/P)		
		Tasa de borrado	55dB (MTT-5511)		
[Altavoces]			**LXS-130**	**LXS-230**	**LXS-330**
		Tipo	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker	2 Way 2 Speaker
		Impedan-cia	4 Ω	6 Ω	6 Ω
		Respuesta en frecuencia	90 - 20000 Hz	85 - 20000 Hz	80 - 20000 Hz
		Nivel de presión de sonido	87 dB/W (1m)	88 dB/W (1m)	87 dB/W (1m)
		Potencia de entrada	10 W	20 W	30 W
		Máxima potencia de entrada	20 W	40W	60 W
		Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad)	159x248x165mm	159x248x193mm	159x248x195mm
		Peso neto	1.62kg	1.87kg	2.04kg

✻ Los diseños y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



P/NO :3828R-A075V