مشغل أقراص /
مشغل فيديو كاسيت
استريو عالى الجودة
الفيديو

موديل: VLK9320W

قبل توصيل هذا المنتج أو تشغيله أو تعديله،
ا لرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كله بعناية.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح

تحذير: للتقليل من مخاطر وقوع صدمة كهربائية
لا تقم بإزالة الغطاء (أو الخلف)
لا توجد أجزاء يمكن أن يقوم المستخدم بصيانتها
الرجاء التعامل مع متخصصي الصيانة المؤهلين لذلك.

هذه العلامة التي تحمل رمز السهم المتجه إلى الأسفل داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتنبيه المستخدم من وجود فولت خطر غير معزولداخل محتويات المنتج وقد يكونمقدار هذا الفولت كافياً ليتسبب في وقوع صدمة كهربائية للأفراد.

علامة التعجب داخل المثلث متساوي الأضلاعتستخدم لتحذير المستخدم من وجودإرشادات هامة خاصة بالتشغيل والصيانة (الخدمة) في المطبوعات المصاحبة لهذاالمنتج.

تنبيه: لتقليل مخاطر وقوع حرائق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا المنتج إلى المطر أو الرطوبة.

تحذير:
لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

تحذير:
مشغل أقراص الفيديو الرقمي هذا يستخدم نظام الليزر.
للتأكد من صحة استخدام هذا المنتج، الرجاء قراءة دليلالمالك هذا بعناية، واحتفظ به قد تحتاج إلى الرجوع إليه في المستقبل إذا احتاجت الوحدة إلى صيانة، اتصل بمركز الخدمة المرخص(انظر إجراءات الخدمة).
إن استخدام إجراءات للتحكم، أو التعديل، أو الأداءغير تلك المحددة هنا قد يؤدي إلى التعرض إليإشعاعات خطرة.

تحذير: لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح المغلف. عند الفتح تصبح إشعاعات الليزر مرئية. لا تحاول التحديق في الشعاع.

تحذير: لا يجب تعريض هذا الجهاز إلى الماء (سواء بكمية قليلة أو كثيرة)، ولا يجب وضع أي شيء مملوء بالماء كأواني الأزهار فوق الجهاز.

ملاحظات حول حقوق الطبع:
من غير المسموح به بموجب القانون عرض المواد المحمية بقانون حقوق الطبع، أو إرسالها عن طريق الكابل، أو عرضها للعامة، أو تأجيرها بدون الحصول على ترخيص بذلك.
يتميز هذا المنتج بخاصية الحماية من النسخ التي قامت بتطويرها Macrovision، إشارات الحماية من النسخ يتم تسجيلها على بعض الأقراص، فعند عرض أو تسجيل الصور الموجودة على تلك الأقراص على جهاز العرض، سيظهر تشويش في الصور.
هذا المنتج يتضمن تكنولوجيا حماية حقوق الطبع والتي هي محمية من قبل حقوق الامتياز الممنوحة من الولايات المتحدة وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تمتلكها مؤسسة Macrovision، وهو مخصص للاستخدام المنزلي والمشاهدة المحدودة فقط إلا إذا تم الحصول على ترخيص بغير ذلك من مؤسسة Macrovision. الهندسة العكسية أو إلغاء التجميع غير مسموح به.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوحية العالية متوافقه مع هذا المنتج ومن الممكن أن تتسبب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسح المتوالي 625، فينصح أن يقوم المستخدم بالتبديل لاتصال إخراج »الوضوحية القياسية«. إذا كانت هناك استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع مشغل أقراص الفيديو طراز 625p، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

الرقم المسلسل: الرقم المسلسل موجود خلف الوحدة. هذا الرقم فريد بالنسبة لهذه الوحدة وغير متاح للآخرين.
رقم الموديل _____
الرقم المسلسل _____

ملاحظات هامة على التحكم في هذه الوحدة

تستخدم هذه الوحدة مجموعة واحدة من عناصر التحكم لتشغيل كلاً من DVD وVCR (جهاز تسجيل الفيديو). وتساعد الأزرار التالية في التحكم في كل جزء بطريقة ناجحة.

١. **زر POWER (الطاقة)**
اضغط زر POWER (الطاقة) الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو اللوحة الأمامية لتشغيل هذه الوحدة.
٢. **زر DVD (أقراص الفيديو الرقمية)**
اضغط زر DVD الموجود على وحدة التحكم عن بعد عند الرغبة في التحكم في DVD.
٣. **زر VCR (جهاز تسجيل الفيديو)**
اضغط زر VCR (جهاز تسجيل الفيديو) الموجود على وحدة التحكم عن بعد عند الرغبة في التحكم في VCR (جهاز تسجيل الفيديو).
سيضئ مؤشر VCR (جهاز تسجيل الفيديو) على شاشة اللوحة الأمامية لإظهار أنه تم اختيار VCR (جهاز تسجيل الفيديو).
٤. **زرا DVD/VCR**
اضغط زرا DVD/VCR الموجودان على اللوحة الأمامية لتبديل التحكم بين DVD، وVCR (جهاز تسجيل الفيديو).

المحتويات

مقدمة ٤
الرموز المستخدمة في هذا الدليل ٤
حول عرض الرمز ⊘ ٤
ملاحظات على الأقراص ٤
التعامل مع الأقراص ٤
تخزين الأقراص ٤
تنظيف الأقراص ٤
أنواع الأقراص القابلة للقراءة ٥
الرمز الإقليمي ٥
مصطلحات متعلقة بالأقراص ٦
اللوحة الأمامية ٧
إطار العرض ٧
التحكم عن بعد ٨
اللوحة الخلفية ٩

التركيب والإعداد ١٠
التوصيل بجهاز التلفزيون ١٠
التوصيل بجهاز اختياري ١١
قبل التشغيل- جزء VCR ١٢
ضبط الساعة يدويا ١٢
لضبط نظام الألوان ١٢
كيفية استخدام القائمة الرئيسية ١٢
قبل التشغيل- جزء DVD ..... ١٣ -١٨
العرض على الشاشة ١٣
الإعدادات الأولية ..... ١٤ -١٨
التشغيل العام ١٤
اللغة ١٤
• لغة القائمة ١٤
• قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/صوت القرص ١٤
العرض ١٥
• بعد التلفاز ١٥
• وضع العرض ١٥
• مسح متوالي ١٥
• لتشغيل ميزة المسح المتوالي ١٥
الصوت ١٦
• دولبي الرقمي/MPEG/ DTS ١٦
• عينة التردد (التردد) ١٦
• التحكم في المدى الديناميكي (DRC) ١٦
بنود أخرى ١٧
• التحكم في القراءة ١٧
• Auto Play (التشغيل التلقائي) ١٧
• تسجيل DivX (R) ١٧
التأمين (الرقابة الأبوية) ١٨
• التصنيف ١٨
• كلمة المرور (رمز التأمين) ١٨
• رمز الدولة ١٨

التشغيل ١٩
تشغيل شريط ١٩-٢٠
• تخطي CM (رسالة إعلانية) ١٩
• OPR (الاستجابة المثلى للصورة) ١٩
التسجيل ٢٠

DVD وقرص فيديو ٢١-٢٤
ميزات عامة ٢١
الانتقال إلى TITLE (عنوان) آخر ٢١
الانتقال إلى CHAPTER/TRACK (فصل/مسار) آخر ٢١
بحث ٢١
تغيير القناة الصوتية ٢١
القراءة في وضع الصورة الثابتة وإطار بإطار ٢٢
العرض البطيء ٢٢
عشوائي ٢٢
تكرار A–B ٢٢
تكرار ٢٢
صوت مجسم ثلاثي الأبعاد ٢٢
بحث الوقت ٢٢
ZOOM (تكبير/تصغير) ٢٣
بحث مؤشر مرجعي ٢٣
ميزات خاصة لأقراص DVD ٢٣
قائمة Title (عنوان) ٢٣
قائمة القرص ٢٣
زاوية الكاميرا ٢٣
تغيير اللغة المسموعة ٢٣
لغات ترجمة الأفلام ٢٣
تشغيل الأقراص الصوتية أو أقراص MP3/WMA ٢٤
ميزات الأقراص الصوتية وأقراص MP3/WMA ٢٥
إيقاف التشغيل المؤقت ٢٥
الانتقال إلى مسار أخر ٢٥
تكرار مسار/الكل/إيقاف لتشغيل ٢٥
بحث ٢٥
عشوائي ٢٥
تكرار A–B ٢٥
صوت مجسم ثلاثي الأبعاد ٢٥
القراءة المبرمجة ٢٦
تكرار المسارات المبرمجة ٢٦
مسح مسار من قائمة البرنامج ٢٦
مسح قائمة البرنامج بأكملها ٢٦
عرض قرص JPEG ٢٧
عرض الشرائح ٢٧
صورة ثابته ٢٧
الانتقال إلى ملف آخر ٢٧
ZOOM (تكبير/تصغير) ٢٧
لتدوير الصورة ٢٧
لاستماع موسيقى MP3/WMA أثناء مشاهدة الصور ٢٧
تشغيل قرص بتنسيق DVD VR ٢٨
الصيانة والخدمة ٢٨
تشغيل قرص فيلم DivX ٢٩
تشغيل إضافي - جزء VCR ٣٠-٣١
العرض على الشاشة ٣٠
نقطة توقف ذاكرة عداد الشريط ٣٠
التأمين ضد استخدام الأطفال ٣٠
فحص الفيديو (التشخيص من قبل المستخدم) ٣٠
نظام صوت الاستريو ذو الدقة العالية ٣٠
ميزات إضافية ٣١
ذاكرة آخر مشهد ٣١
شاشة التوقف ٣١
إعداد وضع الفيديو ٣١
التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد ٣١
استخدام وظيفة Karaoke ٣٢
النسخ من DVD إلى VCR ٣٣
التسجيل من جهاز تسجيل فيديو آخر ٣٣

المراجع ٣٤
رموز اللغات ٣٤
رموز الدول ٣٤
حل المشاكل ٣٥
المواصفات ٣٦

مقدمة

لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، برجاء قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يعطي هذا الدليل معلومات حول التشغيل والصيانة لمشغل أقراص DVD. وفي حالة حاجة الوحدة للخدمة، اتصل بموقع الخدمة المؤهل.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ينبه رمز الضوء الوامض إلى وجود خطر فولطية داخل غلاف المنتج والذي من شأنه أن يؤدي إلى خطر صدمات كهربية.

ينبه رمز علامة التعجب إلى وجود تعليمات خدمة/ صيانة وتشغيل مهمة.

يشير إلى المخاطر المحتمل أن تسبب ضررًا للوحدة نفسها أو أية أضرار مادية أخرى.

ملاحظة:
يشير إلى ملاحظات وميزات تشغيل خاصة.

تلميح:
يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص الذي يمثله الرمز.

- **DVD** وأقراص DVD ±R/RW المنتهية.
- **CD** الأقراص الصوتية
- **MP3** أقراص MP3
- **WMA** أقراص WMA
- **JPEG** أقراص JPEG
- **DivX** أقراص DivX.

حول عرض رمز ⊘

قد يظهر الرمز «⊘» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوافرة في قرص فيديو DVD هذا.

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص
لا تلمس القرص من جانب القراءة. أمسك القرص من الحواف لكي لا تترك بصمات على السطح. لا تلصق أي ورق أو أشرطة على القرص.

تخزين الأقراص
قم بتخزين القرص في علبته بعد إنتهاء القراءة. لا تعرض القرص إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في السيارة المنتظرة معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص
تتسبب بصمات الأصابع أو الأتربة الموجودة على القرص في جودة صورة غير جيدة وتشويش الصوت. نظف القرص بقطعة قماش نظيفة قبل القراءة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم أي نوع من المواد المذيبة مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء أو المنظفات التجارية المتوفرة أو الرذاذ المضاد للشحنات الكهربية والمخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

تحديد مصدر العرض

يجب اختيار أحد مصدري الخرج (DVD أو الفيديو) للعرض على شاشة التلفزيون.

- **لعرض مصدر الخرج لجهاز DVD:**
  اضغط على DVD حتى يضيء مؤشر DVD على شاشة العرض ويتم عرض مصدر خرج جهاز DVD على شاشة التليفزيون.
- **لعرض مصدر الخرج لجهاز الفيديو:**
  اضغط على VCR حتى يضيء مؤشر VCR على شاشة العرض ويتم عرض مصدر خرج جهاز الفيديو على شاشة التليفزيون.

ملاحظات:
- إذا قمت بإدخال قرص بينما يكون DVD+VCR في وضع VCR، فسينتقل DVD+VCR إلى وضع DVD.تلقائياً.
- إذا قمت بإدخال شريط الفيديو بدون لسان منع بينما يكونDVD+VCR في وضع DVD، فسينتقل DVD+CVR إلى وضع VCR تلقائياً.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

DVD
(قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

قرص صوتي
(قرص ٨ سم/ ١٢ سم)

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD +RW،DVD –RW،DVD +R، DVD -R وأقراص CD-R /CD-RW التي تحتوي على عناوين صوتية وملفات MP3،WMA و/أو JPEG.

ويشير هذا إلى ميزة في المنتج من شأنها القدرة على تشغيل أقراص DVD-RW المسجلة بتنسيق تسجيل فيديو.

ملاحظات:

- بناءً على ظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD –R، DVD +R، DVD –RW، DVD +RW) نفسه، لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD –R، DVD +R، DVD –RW، DVD +RW).
- لا تضع أية أختام أو علامات على أي من جانبي القرص (الجانب ذي العلامة أو الجانب المسجل عليه).
- لا تستخدم أية أقراص ذات أشكال غير عادية (مثل الأقراص حادة الشكل أو الأقراص ثمانية الأضلاع)، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في التشغيل.

DVD وأقراص الفيديو

قد تكون هناك بعض عمليات القراءة لأقراص DVD وأقراص الفيديو مبرمجة عن قصد من قبل الشركات المصنعة. ونظرًا لأن هذه الوحدة تقوم بتشغيل أقراص DVD وأقراص الفيديو وفقًا لمحتوى القرص المصمم من قبل الشركة المصنعة، فقد لا تتوفر بعض ميزات القراءة أو قد تتم إضافة بعض الوظائف الأخرى.

صُنع بترخيص من معامل دولبي. إن كل من «Dolby» و DD علامات تجارية لمعامل دولبي.

إن كل من «DTS» و «DTS Digital Out» هما علامتان تجاريتان لشركة Digital Theater Systems, Inc.

الرمز الإقليمي

تم تصميم مشغل أقراص DVD وتصنيعه لقراءة برامج DVD المشفرة بالمنطقة « 2 ». ويمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD ذات العلامة « 2 » أو « ALL ».

ملاحظات على الرموز الإقليمية

- تحتوي معظم الأقراص على كرة بها رقم أو أكثر واضحة تماماً على الغطاء. يجب أن يتوافق هذا الرقم مع الرمز الإقليمي لمشغل أقراص DVD وإلا فلن يتم تشغيل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل، ستظهر رسالة « Check Regional Code » (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

مصطلحات متعلقة بالأقراص

DVD ±R /DVD ±RW

يعد DVD +R و DVD –R معيارين مختلفين لمحركات DVD القابلة للتسجيل والأقراص. ويسمح هذا التنسيق بتسجيل المعلومات على قرص DVD مرة واحدة فقط. وكذلك يعد DVD +RW و DVD –RW معيارين للوسائط القابلة لإعادة الكتابة عليها، بما يعني إمكانية مسح محتوى DVD وإعادة تسجيله مرة أخرى. ويمكن للأقراص أحادية الجانب أن تستوعب ٤,٣٨ جيجابايت، كما أن الأقراص مزدوجة الجانب تستوعب ضعف ذلك الحجم. ولا توجد أقراص أحادية الجانب ومزدوجة الطبقة قابلة للتسجيل عليها.

MPEG

MPEGهو معيار دولى لضغط الفيديو والصوت. ويستخدم MPEG-1في تشفير الفيديو لأقراص التزويد بتشفير صوت مسجم متعدد القنوات مثلPCM ، ودولبي الرقمي، و DTSوصوتMPEG.

MP3

MP3هو تنسيق ضغط مشهور يستخدم لملفات الصوت الرقمية والذي ينتج عنه جودة عالية قريبة تماماً من جودة الأقراص.

WMA

ملف صوتي لوسائط نظام التشغيل Windows. نوع تشفير/ فك تشفير تم تطويره من قبل شركة Microsoft Corp.

JPEG

مجموعة خبير الصور المتصلة. JPEG هو تنسيق ملف مضغوط يسمح لك بحفظ الصور دون حد لعدد الألوان.

DivX

DivX هو اسم مخطوطة فيديو جديدة من شأنها أن تحدث ثورة في هذا المجال، وهي تعتمد على معيار ضغط MPEG-4 جديد للفيديو. سيمكنك تشغيل أفلام DivX باستخدام مسجل DVD/CD/VCR هذا.

عنوان (DVD فقط)

العنوان هو عامة مقطع مميز من قرص DVD. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الميزة الرئيسية عنوان ١، والمقطع الوثائقي الذي يصف كيف تم عمل الفيلم عنوان ٢، ومقابلات الممثلين عنوان ٣. ويتم تخصيص رقم مرجعي لكل عنوان حتى يتسنى لك تحديد موقعه بسهولة.

فصل (DVD فقط)

الفصل هو مقطع من عنوان مثل مشهد في فيلم أو مقابلة في مسلسل. وتم تخصيص رقم لكل فصل حتى يتسنى لك تحديد موقع الفصل المطلوب. ووفقًا للقرص، فقد لا يتم تسجيل أية فصول.

المسار

عنصر مميز من المعلومات الصوتية والمرئية، مثل مسار الصور أو الصوت للغة معينة (DVD)، أو قطعة موسيقية من قرص صوتي أو قرص فيديو.
وتم تخصيص رقم لكل مسار حتى يتسنى لك تحديد موقع المسار المطلوب. تسمح أقراص DVD بمسار واحد من الفيديو (مع زوايا متعددة) ومسارات متعددة من الصوت.

اللوحة الأمامية

قابسا الميكروفون (MIC1، MIC2)
صل الميكروفون بالقابس MIC1 أو MIC2 أو بكلاهما.

تخطي التقديم/مسح، تقديم سريع (▶▶/▶▶I)
الانتقال إلى فصل/مسار تالي. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للبحث باستخدام التقديم السريع. يقدم الشريط.

تخطي الترجيع/مسح، إعادة تشغيل الشريط من البداية(◀◀/I◀◀)
الانتقال إلى بداية الفصل/المسار الحالي أو إلى الفصل/المسار السابق.
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للبحث باستخدام الترجيع السريع. إعادة الشريط إلى نقطة البداية.

حجيرة الشريط

يضبط مستوى صوت الميكروفون. لضبط المتابعة.
للتحكم في الاهتزاز الرأسي أثناء تشغيل الصور في الوضع الثابت.
يختار مصدر الإدخال للتسجيل في الشريط.

إيقاف (■)
يوقف القراءة.

مختار DVD/VCR

فتح/غلق DVD (⏏)
يفتح علبة القرص أو يغلقها.

قابس مدخل الفيديو

إخراج الشريط

زر الطاقة ⏻
يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

علبة القرص أدخل قرصاً هنا.

إطار العرض
يظهر الحالة الحالية للوحدة.

جهاز الاستشعار عن بعد
وجه وحدة التحكم عن بعد إلى هنا.

تشغيل (▶)
يبدأ القراءة.

(قابسا Audio IN (L/R)
مدخل (يسار/يمين) الصوت

إطار العرض

خيار التأمين ضد استخدام الأطفال في وضع التشغيل.

VCR في وضع التسجيل الموقت الفوري.

يشير إلى وضع التكرار.

مؤشر الشريط بالداخل.

يشير إلى ضبط Progressive Scan (المسح المتوالي) على وضع التشغيل.

VCR تم اختيار جهاز.

تم تحميل قرص في جهاز DVD.
(يضئ عند تحميل قرص في جهاز DVD ويومض عند عدم وجود أي قرص محمل.)

تسجيل VCR في وضع التشغيل.
النسخ من DVD إلى VCR (النظام المنزلي للفيديو) قيد التشغيل.

DVD تم اختيار جهاز.

تم توصيل الميكروفون.

يشير إلى الوقت الإجمالي للتشغيل/الوقت المنقضي/الوقت الحالي.

التحكم عن بعد

زر الطاقة
يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

زر اختيار DVD/VCR
يختار الوضع التشغيلي لوحدة التحكم عن بعد.

الأزرار الرقمية من ٠ إلى ٩
يختار عناصر مرقمة في قائمة.

KARAOKE
يمكنك من الوصول إلى قائمة KARAOKE أو إزالتها.

ترجيع/تقديم (◀◀/▶▶)
-DVD : بحث للخلف أو للأمام
-VCR : يرجع الشريط أثناء وضعSTOP (إيقاف)، وذلك للحصول على بحث سريع لترجيع الصور وكذلك يقدم الشريط أثناء وضعSTOP (إيقاف)، وذلك للحصول على بحث سريع لتقديم الصور.

• إيقاف مؤقت/خطوة (II)
لإيقاف القراءة مؤقتاً/اضغط بشكل متكرر للقراءة باستخدام خيار إطار بإطار.

• تشغيل (▶)
يبدأ القراءة.

• إيقاف (■)
يوقف القراءة.

العرض

الساعة/الموقت
يمكنك من الوصول إلى العرض على الشاشة. يعرض الوقت الحالي أو العداد.

▼ ▲ ◀ ▶ (يسار/يمين/أعلى/أسفل)
– يختار عنصراً في القائمة.

TRK (+/-)
– لضبط المتابعة.
– للتحكم في الاهتزاز الرأسي أثناء تشغيل الصور في الوضع الثابت.

إدخال/موافق
لتأكيد اختيار القائمة.

قائمة القرص
يمكنك من الوصول إلى قائمة قرص DVD.

• A-B/LP (تشغيل طويل)
– تكرار تسلسل
– يختار سرعة تسجيل الشريط.

• عشوائي/تخطي رسالة إعلانية
– يشغل مسارات بترتيب عشوائي.
– تخطي رسالة إعلانية

فتح/غلق إخراج
– يفتح علبة القرص أو يغلقها.
– يخرج الشريط.

AV
يختار مصدر الإدخال للتسجيل في الشريط.

أزرار التحكم في التلفاز
(انظر صفحة ٣٠)

TV POWER (زر التيار الكهربي للتلفازيشغل):التلفاز ويوقف تشغيله.

TV AV: يختر مصدر التلفاز

TV PR+/- (مستوى صوت التلفاز +/-):
يختر قنوات التلفاز

TV VOL +/- (مستوى صوت التلفاز +/-):
يضبط مستوى صوت التلفاز

MUTE (كتم الصوت):
يشغل صوت التلفاز ويوقف تشغيله

SKIP (تخطي) (▶▶I / I◀◀):
الانتقال إلى الفصل أو المسار التالي. يرجع لبداية الفصل أو المسار الحالي أو الانتقال إلى الفصل أو المسار السابق.

الإعداد / i
يمكنك من الوصول إلى قائمة الإعداد أو إزالتها.

رجوع
لإخفاء قائمة المساعدة أو عرضها أثناء مشاهدة صور JPEG في وضع ملء الشاشة.

• الصوت
يختار لغة صوتية (DVD) أو قناة صوتية (CD).

• ترجمة الأفلام
يختار لغة ترجمة الأفلام.

• زاوية
يختار زاوية كامير DVD إذا كانت متاحة

• تكبير
تكبير صورة الفيديو.

• REC/ITR
يسجل مصادر الإدخال في الشريط.

• LOCK (التأمين ضد استخدام الأطفال)
يشغل خيار التأمين ضد استخدام الأطفال أو يوقف تشغيله.

• عنوان
يعرض قائمة عنوان القرص في حالة كونها متاحة.

• برنامج
يمكنك من الوصول إلى قائمة برنامج أو إزالتها.

• مؤشر مرجعي
يضع علامة على أي نقطة أثناء القراءة.

• بحث
يعرض قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).

• مسح
– يمسح رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة بحث مؤشر مرجعي.
– إعادة ضبط عداد الشريط إلى صفر.

• تكرار
تكرار فصل/مسار/عنوان/الكل.

تشغيل التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

⚠ لا تخلط البطاريات القديمة بالجديدة، ولا تخلط أنواع البطاريات المختلفة ببعضها البعض مثل القياسية، والقلوية، إلخ.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

انزع غطاء البطارية الموجود في مؤخرة وحدة التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتين (حجم AAA) مع محاذاة الرمزين ⊕ و⊖ بصورة صحيحة.

اللوحة الخلفية

AUDIO IN (مدخل الصوت)
(VCR IN AV1) (مدخل VCR AV1)(يسار/يمين)
يسقبل إشارات الصوت من مصدر خارجي إلى VCR (جهاز تسجيل الفيديو).

AUDIO OUT (مخرج الصوت)
(يسار/يمين) (DVD/VCR OUT)(مخرجDVD/VCR)
يمكنك من التوصيل بمضخم صوت، أو جهاز استقبال أو نظام صوت استريو.

COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)
(Y Pb Pr) (DVD EXCLUSIVE OUT) (مخرج خاص بـDVD)
يمكنك من التوصيل بالتلفاز مع إدخال Y Pb Pr.

AUDIO OUT(مخرج الصوت)
(يسار/يمين)(DVD EXCLUSIVE OUT)(مخرج خاص بـDVD)
يمكنك من التوصيل بمضخم صوت، أو جهاز استقبال أو نظام صوت استريو.

سلك التيار المتردد
يمكنك من التوصيل بمصدر تيار.

OPTICAL (بصري) (قابس مخرج الصوت الرقمي)
(DVD EXCLUSIVE OUT)(مخرج خاص بـDVD)
يمكنك من التوصيل بجهاز صوتي (بصري) رقمي.

S-VIDEO OUT (مخرج S-VIDEO)
(DVD EXCLUSIVE OUT) (مخرج خاص بـ DVD)
يمكنك من التوصيل بالتلفاز مع إدخال S-Video.

COAXIAL (متحد المحور) (قابس مخرج الصوت الرقمي)
(DVD EXCLUSIVE OUT) (مخرج خاص بـDVD)
يمكنك من التوصيل بجهاز صوتي (متحد المحور) رقمي.

VIDEO OUT (مخرج الفيديو) (DVD/VCR OUT) (مخرجDVD/VCR)
يمكنك من التوصيل بالتلفاز مع إدخال فيديو.

VIDEO IN (مدخل الفيديو) (VCR IN AV1) (مدخلVCR AV1)
يسقبل إشارات الفيديو من مصدر خارجي إلى VCR (جهاز تسجيل الفيديو).

⚠

لا تلمس الدبابيس الداخلية الموجودة على اللوحة الخلفية. فهناك تفريغ إلكتروستاتيكي قد يتسبب في حدوث تلف دائم للوحدة.

التركيب والإعداد

تلميحات

- ووفقًا لنوع التلفاز وأي جهاز آخر ترغب في توصيله، توجد عدة طرق يمكن توصيل الوحدة بها.
- ارجع إلى دليل استخدام نظام التلفزيون والفيديو والستريو لاستخدام أفضل أسلوب توصيلات.
- للحصول على أفضل صوت، قم بتوصيل منافذ إخراج الصوت في المشغل بمنافذ الصوت في جهاز مكبر الصوت أو المستقبل أو الستريو. انظر "التوصيل بجهاز اختياري" في صفحة ١٠.

تحذير

– تأكد أن هذه الوحدة متصلة مباشرة بالتلفاز. اضبط التلفاز على قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
– لا تصل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الخاص بهذه الوحدة إلى قابس إدخال الحاكي (جهاز التسجيل) للنظام الصوتي.

التوصيل بجهاز التلفزيون

- قم بأحد التوصيلات التالية، طبقاً لإمكانيات الجهاز الموجود.
- عند استخدام قوابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب/المسح المتوالي)، اضبط إدخال التلفاز على COMPONENT VIDEO (الفيديو المركب). عند استخدم قابس S-VIDEO OUT (مخرج S-VIDEO)، اضبط إدخال التلفاز (INPUT) على S-VIDEO.

التوصيلات الأساسية (AV)

١. صل قابس VIDEO (الفيديو) في DVD/VCR OUT (مخرج DVD/VCR) الخاص بهذه الوحدة بمدخل الفيديو في التلفاز باستخدام كابل الفيديو.
٢. صل قابسي AUDIO (الصوت) الأيسر والأيمن في DVD/VCR OUT (مخرج DVD/VCR) الخاص بهذه الوحدة بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز باستخدام كابلات الصوت.

وصلة إخراج DVD الخاصة

- **وصلة الفيديو المركب (Color Stream®)**

١. صل قوابس **COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT** (مخرج الفيديو المركب/المسح المتوالي) لهذه الوحدة بقوابس الإدخال المتوافقة في التلفاز باستخدام كابل Y، أو Pb، أو Pr.
٢. صل قابسي **AUDIO OUT** (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في هذه الوحدة بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز باستخدام كابلات الصوت.

- **وصلة S-Video**

١. صل قابس **S-VIDEO OUT** (مخرج S-VIDEO) الموجود بهذه الوحدة بقابس مدخل S-VIDEO في التلفاز باستخدام كابل S-VIDEO.
٢. صل قابسي **AUDIO OUT** (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في هذه الوحدة بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز باستخدام كابلات الصوت.

وصلة المسح المتوالي (ColorStream ®pro)

- ذا كان جهاز التلفاز الخاص بك عالي الوضوحية أو »جاهز رقمياً«، فيمكنك الاستفادة من ميزة إخراج المسح المتوالي لمشغل أقراص DVD للحصول على أعلى دقة فيديو ممكنة.
- وإذا كان جهاز التلفاز لا يقبل تنسيق المسح المتوالي، فستظهر الصورة مشوشة إذا حاولت استخدام ميزة المسح المتوالي لمشغل أقراص DVD.

١. صل قوابس **COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT** (مخرج الفيديو المركب/المسح المتوالي) لهذه الوحدة بقوابس الإدخال المتوافقة في التلفاز باستخدام كابل Y، أو Pb، أو Pr.
٢. صل قابسي **AUDIO OUT** (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في هذه الوحدة بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز باستخدام كابلات الصوت.

تحذير:

- اضبط ميزة المسح المتوالي على « On » (تشغيل) في قائمة الإعداد للحصول على الإشارة المتوالية، انظر صفحة ١٥.
- لا تعمل ميزة المسح المتوالي مع وصلات الفيديو المتناظر (قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الأصفر) أو وصلة S-VIDEO.

مؤخرة هذه الوحدة (وصلة مخرج خاص بـ DVD)

مؤخرة هذه الوحدة (وصلة أساسية)

ملاحظات:

ذا كان بالتلفاز إدخال S-video، فصل هذه الوحدة بكابل S-video. عند استخدام كابل S-video، لا تصل كابل الفيديو الأصفر.

التوصيل بجهاز اختياري

التوصيل بمكبر صوت مجهز بستريو تناظري ثنائي القناة أو Dolby Pro Logic ll/Pro Logic

صل قابسي AUDIO OUT (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في هذه الوحدة بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في مضخم الصوت، أو جهاز الاستقبال، أو نظام الاستريو، باستخدام كابلات الصوت.

التوصيل بمكبر صوت مجهز بستريو رقمي ثنائي القناة (PCM) أو إلى مستقبل صوت/فيديو مجهز بجهاز فك الشفرة متعدد القنوات (Dolby Digital™، MPEG 2، أو DTS).

١. صل قابس DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي COAXIAL (متحد المحور) أو OPTICAL (بصري) إلى قابس الإدخال المتوافق في مضخم الصوت. استخدم كابل صوت (متحد المحور أو بصري) رقمي.

٢. ستحتاج إلى تنشيط الإخراج الرقمي لهذه الوحدة. (انظر «الصوت» صفحة ١٦).

الصوت الرقمي للقنوات المتعددة

تعطي وصلة القنوات المتعددة الرقمية أفضل جودة صوت. ولعمل ذلك، ستحتاج إلى جهاز استقبال صوت/فيديو ذي قنوات متعددة والذي يدعم واحداً أو أكثر من تنسيقات الصوت المدعومة من قبل الوحدة (MPEG ٢، Dolby Digital أو DTS). راجع دليل جهاز الاستقبال والشعارات الموجودة على الواجهة الأمامية لجهاز الاستقبال.

تحذير:

طبقاً لاتفاقية الترخيص DTS Licensing، يجب أن يكون الإخراج الرقمي في صيغة الإخراج الرقمي DTS في حالة اختيار إخراج الصوت DTS .

ملاحظات

- إن كان شكل الصوت للإخراج الرقمي لا يطابق إمكانيات المستقبل، فسيخرج من المستقبل صوتاً عالياً مشوش، أو قد لا يخرج صوت أبداً.
- لتعرف شكل الصوت لقرص DVD الحالي، اختر AUDIO أثناء عرض الشاشة.

مضخم صوت (جهاز استقبال)

ضبط الساعة يدوياً

تتحكم الساعة في جهاز VCR في إعدادات الوقت والتاريخ.

١. اضغط **i**.
اضغط ▶ أو ◀ لاختيار **SET**.
اضغط **OK** (موافق).

٢. استخدام الأزرار الرقمية في وحدة التحكم عن بعد لتغيير الساعات، والدقائق، واليوم، والشهر، والسنة.
رجاء ملاحظة أن جهاز VCR يستخدم تنسيق الوقت ٢٤ ساعة. على سبيل المثال، ستظهر الساعة ١ مساءً على شكل ١٣:٠٠.
ستظهر أيام الاسبوع تلقائياً عند إدخال السنة.

٣. في حالة حدوث خطأ، اضغط ▶ أو ◀ وأدخل التفاصيل الصحيحة.

٤. اضغط **i**.

لضبط نظام الألوان

١. اضغط **i**.

٢. ستظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز.

٣. اضغط ▶ أو ◀ لاختيار **SYS** (النظام) ثم اضغط **OK** (موافق).

٤. اضغط ▼ أو ▲ للاختيار حسب نظام الألوان (**COLOUR**) المستخدم.

٥. اضغط **i** لإزالة القوائم من شاشة التلفاز.

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

يمكن برمجة جهاز VCR بسهولة باستخدام القوائم المعروضة على الشاشة.
يتم التحكم في القوائم من وحدة التحكم عن بعد.

١. شغل كلاً من جهاز التلفاز وجهاز تسجيل الفيديو بالضغط على زر **POWER** (الطاقة).

٢. اضغط زر **i**.
ستظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز.

- **SET** – ضبط التاريخ والساعة (انظر صفحة ١٢).
- **SYS** – يختر نظام الألوان المستخدم للقراءة والتسجيل (انظر صفحة ١٢)
- (**Dr**) - لفحص مشكلة في جهاز VCR (انظر صفحة ٣٠).
- **F.OSD ON/OFF** - لتشغيل عرض وضع التشغيل لجهاز VCR أو إيقاف تشغيله (انظر صفحة ٣٠).
- (**OPR**) - لتحسين صورة القراءة (انظر صفحة ١٩).

تلميح
يمكنك تغيير لغة القائمة في قائمة إعداد DVD. (انظر لغة القائمة صفحة ١٤.)

٣. اضغط ▶ أو ◀ لاختيار الخيار للتغيير، ثم اضغط **OK** (موافق) لتغيير الضبط و اضغط ▼ أو ▲ لاختيار القائمة الفرعية.

٤. اضغط **i** لإزالة شاشة القائمة.

العرض على الشاشة

يمكن عرض حالة القراءة العامة على شاشة التلفاز. يمكن تغيير بعض العناصر باستخدام القائمة.
لاستخدام العرض على الشاشة:

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة.

٢. اضغط ▲/▼ لاختيار عنصر.
تم تمييز العنصر المختار.

٣. اضغط ▶ / ◀ لتغيير الإعداد. يمكن استخدام الأزرار الرقمية أيضًا إذا كان ذلك مناسباً (مثل إدخال رقم العنوان). ولبعض الوظائف، اضغط ENTER لتنفيذ الإعداد.

ملاحظات:

- قد لا يوجد ببعض الأقراص كافة الميزات الموضحة أدناه.
- في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة ١٠ ثوانٍ، يختفي العرض على الشاشة.

قيود/حالة القراءة

TITLE تكرار عنوان

A - B تكرار تسلسل

1 / 9 إدخال مؤشر مرجعي

MARKER SEARCH ◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▶ قائمة بحث مؤشر مرجعي

استئناف التشغيل من هذه النقطة

الإجراء محظور أو غير متوفر

مثال: العرض على الشاشة أثناء تشغيل

العناصر		طريقة الاختيار
رقم العنوان	1 / 3	◀/▶، الأرقام ENTER
رقم الفصل	1 / 12	◀/▶، الأرقام ENTER
بحث الوقت	0:20:09	الأرقام، ENTER
وضع لغة الصوت وإخراج الصوت الرقمي	1 ENG DD 3/2.1CH	◀/▶ أو AUDIO
لغة ترجمة الأفلام	1 ENG	◀/▶ أو SUBTITLE
زاوية	1 / 3	◀/▶ أو ANGLE
الصوت	3D SUR	◀/▶

مثال: العرض الموجود على الشاشة أثناء تشغيل صوت DVD

العنصر		أسلوب الاختيار
رقم المسار	1 / 3	◀/▶ ، أزرار الأرقام أو ENTER
البحث بالوقت	0:20:09	أزرار الأرقام أو ENTER
لغة الصوت ووضع إخراج الصوت الرقمي	1 MP3 2/0 CH	◀/▶، أو AUDIO
لغة الترجمة	1 ENG	◀/▶، أو SUBTITLE
الصوت	3D SUR	◀/▶

الإعدادات الأولية

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء العديد من التعديلات للعناصر مثل الصورة والصوت. يمكنك أيضاً ضبط لغة لترجمة الأفلام وقائمة الإعداد، بين الأشياء الأخرى. لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من قائمة الإعداد، انظر صفحات ١٤إلى ١٨.

لعرض القائمة والخروج منها:

اضغط SETUP (إعداد) لعرض القائمة. سيؤدي الضغط لمدة ثانية على SETUP (إعداد) إلى العودة إلى الشاشة الأولية.

للانتقال إلى المستوى التالي:

اضغط على ► على وحدة التحكم عن بعد.

للرجوع إلى المستوى السابق:

اضغط على ◄ على وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل العام

١. اضغط SETUP (إعداد) تظهر قائمة الإعداد.

٢. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ► للانتقال إلى المستوى الثاني. ستظهر الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المختار، والإعداد (الإعدادات) البديلة.

٣. استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار المطلوب التالي، ثم اضغط على ► للانتقال إلى المستوى الثالث.

٤. استخدم ▲/▼ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

٥. اضغط SETUP (إعداد) أو ► للخروج من قائمة الإعداد.

اللغة

لغة القائمة

اختر لغة لقائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/صوت القرص DVD

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص)، وترجمة الأفلام، وقائمة القرص.

اللغة الأصلية: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى: لاختيار لغة أخرى، اضغط الأزار الرقمية ثم ENTER لإدخال رقم مطابق مكون من ٤ أرقام وفقًا لقائمة رموز اللغات في الفصل المرجعي. في حالة إدخال رمز لغة خطأ، اضغط CLEAR (مسح).

العرض

بعد التلفاز DVD

٤:٣: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ٤:٣ القياسي.

١٦:٩ wide: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ١٦:٩ wide.

وضع العرض DVD

يعمل إعداد وضع العرض فقط عندما يكون وضع بعد التلفاز مضبوطاً على « ٤:٣ ».

LetterBox: يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الأجزاء العلوية والسفلية من الشاشة.

Panscan: يعرض صورة عريضة على الشاشة بأكلمها تلقائياً ويقطع الأجزاء التي لا تتواءم مع حجم الشاشة.

مسح متوالي

يعطي فيديو المسح المتوالي أعلى جودة للصور مع قلة الوميض. إذا كنت تستخدم قوابس الفيديو المركب للتوصيل بالتلفاز أو شاشة العرض المتوافقين مع إشارة المسح المتوالي، فاضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل).

لتشغيل ميزة المسح المتوالي :

صل قابس مخرج الفيديو المركب لمشغل DVD بقابس مدخل شاشة العرض/التلفاز، واضبط التلفاز أو الشاشة على إدخال الفيديو المركب.

١. اختر « Progressive Scan » (مسح متوالي) في قائمة العرض ثم اضغط ▶.

٢. اختر « On » (تشغي) باستخدام زري ▲/▼.
٣. اضغط ENTER لتأكيد الاختيار.
ستظهر قائمة التأكيد.

ملاحظة:
وإذا كان جهاز التلفاز لا يقبل تنسيق المسح المتوالي، فستظهر الصورة سريعة إذا حاولت استخدام ميزة المسح المتوالي لمستقبل DVD.

٤. وعند ظهور قائمة التأكيد على الشاشة، سيتم تمييز الخيار Cancel (إلغاء) كخيار افتراضي. استخدم زري ◀ لتمييز Enter.
٥. سيؤدي الضغط على ENTER إلى ضبط المشغل على وضع المسح المتوالي.

تحذير:
وبمجرد ضبط إخراج المسح المتوالي، سيتم رؤية الصورة على جهاز التلفاز أو الشاشة المتوافقة مع المسح المتوالي فقط. وفي حالة ضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل) بطريقة خطأ، يجب إعادة تشغيل الوحدة.
١) أزل أي قرص من الوحدة ثم أغلق علبة القرص.
تأكد أن الرسالة « DISC » غير معروضة في إطار العرض.
٢) اضغط على زر STOP (إيقاف) مع الاستمرار لمدة خمس ثواني قبل تحريره. سيتم استعادة إخراج الفيديو إلى الإعداد القياسي، وسيتم عرض الصورة مرة أخرى على التلفاز التناظري التقليدي أو على شاشة العرض.

الصوت

يوجد مجموعة من خيارات الإخراج الصوتي بكل قرص DVD. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) للمشغل وفقًا لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.

دولبي الرقمي/ DTS /MPEG DVD DivX

Bitstream(تدفق البت): اختر « Bitstream » (تدفق البت) إذا كان قابس DIGITAL OUT مخرج الصوت الرقمي) لمشغل DVDموصلاً بمضخم صوت أو أي جهاز آخر مزود بوحدة فك تشفير دولبي الرقمي، أو DTS أو MPEG.

PCM(لدولبي الرقمي/MPEG): اختر عند الاتصال بمضخم صوت استريو رقمي ذي قناة .سيتم دمج أقراص DVD المشفرة باستخدام دولبي الرقمي أو MPEG إلى صوت PCM قناة.

Off(إيقاف تشغيل) (لـ DTS): إذا اخترت « Off » (إيقاف تشغيل)، فإن إشارة DTS لن تكون إخراجاً من خلال قابس DIGITAL OUT(مخرج الصوت الرقمي).

عينة التردد (التردد) DVD

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت غير قادر على معالجة إشارات ٩٦كيلوهرتز، اختر ٤٨ كيلوهرتز. عند تحديد هذا الاختيار، ستحول الوحدة كل إشارات ٩٦ كيلو هرتز إلى ٤٨ كيلو هرتز حتى يتسنى للنظام فك تشفيرها.

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت قادراً على معالجة إشارات ٩٦ كيلوهرتز، اختر ٩٦ كيلوهرتز. عند تحديد هذا الاختيار، سيمرر الجهاز كل أنواع الإشارات دون أية معالجة إضافية.

راجع التوثيق الخاص بمضخم الصوت للتحقق من قدراته.

التحكم في المدى الديناميكي (DRC) DVD DivX

بتنسيق DVD يمكنك الاستماع إلى المسارات الصوتية المبرمجة بأفضل تقديم ممكن لصوت واقعي ودقيق، وهذا بفضل استخدام تكنولوجيا الصوت الرقمي. غير أنه فب بعض الأحيان، قد ترغب في ضغط المدى الديناميكي للإخراج الصوتي (الفرق بين أعلى أصوات وأهداها).
حتى يتسنى لك الاستماع إلى الفيلم بمستوى صوت أقل دون فقد نقاء الصوت. اضبط DRC على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

بنود أخرى

يمكن تغيير إعداد التحكم في القراءة، والتشغيل التلقائي، و DivX(R).

PBC

توفر هذه الخاصية ميزات ملاحة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص.

اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

Auto Play (التشغيل التلقائي) DVD

يمكن إعداد مسجل DVD بحيث يتم تشغيل قرص DVD تلقائياً في كل مرة يتم فيها إدخال قرص DVD في المشغل.
إذا تم ضبط وضع Auto Play (التشغيل التلقائي) على On (تشغيل)، فسيبحث المشغل عن العنوان الذي يحتوي على أطول وقت للقراءة وقراءته تلقائيا

On (**تشغيل**) **:** وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) نشطة.

Off (**إيقاف تشغيل**) **:** وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) غير نشطة.

ملاحظة:
قد لا تعمل وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) مع بعض أقراص DVD.

تسجيل DivX (R) DivX

يمكن عرض رمز تسجيل DivX DRM للوحدة الخاصة بك فقط.

DivX(R) Video On Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit
www.divx.com/vod
(Done)

يستخدم رمز التسجيل فقط لوكيل خدمة VOD (الفيديو عند الطلب). يمكن شراء ملف فيديو مشفر أو تأجيره.

ملاحظات:
إذا أجرت ملف DivX VOD، فسيكون به خيارات متعددة لحدود العرض حسبما هو موضح أدناه.

- عرض الرقم الذي يمكن مشاهدته الملف فيه.

View DivX(R) VOD Rental
This rental has 3 views left.
Do you want to use one
of your 3 views now?
(Yes) (No)

- انتهت فترة التأجير.

Rental Expired
(Done)

- عرض خطأ تصريح.

Authorization Error
This player is not authorized
to play this video.
(Done)

التأمين (الرقابة الأبوية)

التصنيف DVD

تحتوي بعض الأفلام على مشاهد غير مناسبة للأطفال. وبالتالي، قد تحتوي الأقراص على معلومات للرقابة الأبوية تسري على القرص بأكمله أو على بعض مشاهد منه. ويتم تصنيف هذه المشاهد من ١ إلى ٨ طبقاً للدولة. وهناك بعض المشاهد متاحة بصور أكبر على بعض الأقراص.

وتسمح ميزة الرقابة الأبوية من منع الوصول إلى المشاهد التي تأتي تحت مستوى التصنيف الذي قمت بإدخاله، وبهذا تمنع الأطفال من القدرة على عرض تلك المحتويات التي تعتقد أنها غير مناسبة لهم.

١. اختر « Rating » (تصنيف) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ▶.

٢. وللوصول إلى ميزات Rating (تصنيف) و Password (كلمة المرور) و Country Code (رمز الدولة)، يجب إدخال رمز تأمين مكون من أربعة أرقام قمت بتكوينه. وفي حالة عدم إدخال رمز التأمين، فستطالب بإدخاله.

أدخل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام واضغط على ENTER. أدخله مرة أخرى ثم اضغط ENTER للتحقق. في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على ENTER، اضغط CLEAR (مسح).

٣. اختر تصنيفًا من ١–٨ باستخدام زري ▲/▼.

التصنيف من ١-٨: التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

Unlock(إلغاء التأمين)
في حالة اختيار Unlock (إلغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

ملاحظات:
إذا قمت بضبط تصنيف للقارئ، فستتم قراءة كل مشاهد الفيلم ذات نفس التصنيف أو ذات التصنيف الأقل. ولن تتم قراءة المشاهد ذات التصنيف الأعلى إلا في حالة توفر مشهد بديل على القرص. ويجب أن يحتوي هذا المشهد البديل على نفس التصنيف أو تصنيف أقل. وفي حالة عدم العثور على بديل مناسب، فستتوقف القراءة. يجب إدخال كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام أو تغيير مستوى التصنيف حتى تتنسى قراءة القرص.

٤. اضغط ENTER لتأكيد اختيار التصنيف، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور (رمز التأمين)

يمكن إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. اختر « Password » (كلمة مرور) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ▶.

٢. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح على اليمين. تم تمييز « Change » (تغيير) أو « New » (جديدة).

٣. أدخل الرمز الجديد المكون من ٤ أرقام، ثم اضغط ENTER. أدخله مرة أخرى للتحق.

٤. اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حال نسيان رمز التأمين

في حالة نسيان رمز التأمين، يمكنك مسحه باتباع الخطوات التالية:

١. اضغط SETUP (إعداد) لعرض قائمة الإعداد.

٢. أدخل الرقم التالي « 210499 »، وسيتم مسح رمز التأمين.

٣. أدخل رمزاً جديداً كما هو موضح أعلاه.

رمز الدولة DVD

أدخل رمز الدولة/المنطقة التي تم استخدام مقاييسها لتصنيف قرص فيديو DVD، طبقاً للقائمة الموجودة في الفصل المرجعي.

١. اختر « Country Code » (رمز الدولة) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ▶.

٢. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح على اليمين (تصنيف).

٣. اختر الحرف الأول باستخدام زري ▲/▼.

٤. غير المؤشر باستخدام زر ENTER واختر الحرف الثاني باستخدام زري ▲/▼.

٥. اضغط ENTER لتأكيد اختيار رمز الدولة.

التشغيل

تشغيل شريط

ستتمكن من تحميل شرائط الفيديو أو إخراجها فقط عندما يكون جهاز VCR متصلاً بالمأخذ الرئيسي.
يمكن لجهاز VCR أيضاً تشغيل تسجيلات من شرائط NTSC (على نظام تلفاز PAL).

الحصول على صورة أفضل

عند إدخال الشريط وبدء القراءة، تعمل وظيفة المتابعة التلقائية للحصول على أفضل صورة ممكنة تلقائياً. وإذا كانت جودة المادة المسجلة رديئة، اضغط بصفة متكررة - أو + TRK على وحدة التحكم عن بعد لضبط المتابعة حتى تتم إزالة أي تشوهات في الصورة. اضغط الرقم ٠ على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل المتابعة التلقائية مرة أخرى.

١. تأكد أنه تم توصيل جهاز VCR بطريقة صحيحة كما هو موصوف آنفاً في هذا الدليل.
قم بتشغيل التلفاز.
اضغط زر **POWER** (الطاقة) لتشغيل جهاز VCR.
أدخل شريط الفيديو في جهاز VCR.
يجب أن يكون جانب فتحة شريط الفيديو متجهاً لأعلى والأسهم متجهة بعيدة عنك.

٢. اضغط زر ► لبدء تشغيل الشريط.
إذا قمت بتحميل شريط فيديو أزيل منه لسان منع التسجيل، فستبدأ قراءة الشريط تلقائياً.

المتابعة التلقائية

سيضبط جهاز VCR المتابعة تلقائياً لإعطاء أفضل جودة للصورة.

٣. اضغط **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) لتثبيت الصورة.
اضغط **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) بصفة متكررة لتقديم الشريط إطار بإطار.
يمكن إيقاف الشرائط مؤقتاً حتى ٥ مرات. وبعد ٥ مرات، سيوقف جهاز VCR الشريط لمنع تلفه أو تلف جهاز VCR.
إذا ضغطت على **FORWARD** (تقديم)، ستكون الصورة بطيئة بنسبة ١/١٩ من نسبة القراءة العادية.
يمكن تحسين جودة الصورة الثابتة نسبياً بالضغط على - أو + TRK.

٤. اضغط زر ► للاستمرار في تشغيل الشريط.

العرض بسرعة مضاعفة

اضغط على زر « (X2) ► »أثناء التشغيل العادي. يقوم الشريط بالعرض بسرعة مضاعفة دون إصدار صوت.
اضغط على زر « (X2) ► » للرجوع إلى التشغيل بسرعة عادية.

بحث الصورة:

أثناء القراءة، اضغط إما **FORWARD** (تقديم) أو **BACKWARD** (ترجيع)، وسيمكنك هذا من تشغيل الشريط بسرعة (٧ مرات ضعف السرعة العادية) ورؤية مكان توقفك في الشريط.

بحث منطقي:

أثناء التقديم السريع أو إعادة التشغيل من البداية، اضغط مع الاستمرار على **FORWARD** (تقديم) أو **BACKWARD** (ترجيع) وسيتم تشغيل الصورة بنسبة ٧ أضعاف سرعة القراءة العادية.

٥. **القراءة في وضع الحركة البطيئة، التردد:**
أثناء القراءة أو الصورة الثابتة، اضغط ► أو ◄.
يمكنك الوصول إلى سرعات القراءة التالية:
(CUE، 2PLY، PLAY، SLW، still، PB1-، PB5-، REV)
لإيقاف تشغيل وضع الحركة البطيئة والتردد، اضغط الوظيفة المطلوبة.
أثناء التشغيل في وضع الحركة البطيئة والتردد، من الممكن أن تظهر خطوط ضوضاء على الصورة وفقاً لحالة الشريط.
في حالة ظهور التشوهات في الصورة، قللها باستخدام - أو + TRK.

٦. اضغط على **STOP** (إيقاف) لانهاء القراءة.
اضغط **EJECT** (إخراج).
في حالة الوصول إلى نهاية الشريط، فسيوقف جهاز VCR القراءة تلقائياً، ويعيد الشريط إلى أوله، ويوقفه، ويخرجه.

تخطي CM (رسالة إعلانية):

تمكنك هذه الميزة أثناء قراءة شريط من تخطي الفاصل الإعلاني في ثواني قليلة، ثم استئناف القراءة العادية.
وأثناء تشغيل الشريط، اضغط **CM SKIP** (تخطي رسالة إعلانية) على وحدة التحكم عن بعد لتخطي الإعلان (أو مواد برنامج آخر).
اضغط **CM SKIP** (تخطي رسالة إعلانية) بصفة متكررة للتخطي:
١ ضغطة، ٣٠ ثانية
٢ ضغطة، ٦٠ ثانية
٣ ضغطة، ٩٠ ثانية
٤ ضغطة، ١٢٠ ثانية
٥ ضغطة، ١٥٠ ثانية
٦ ضغطة، ١٨٠ ثانية

OPR (الاستجابة المثلى للصورة)

تحسن هذه الميزة من جودة صورة القراءة تلقائياً وذلك عن طريق تكييف جهاز VCR لظروف الشريط. يرجى ملاحظة ظهور رمز OPR ( ) فقط في هذا الوضع عند تشغيل أحد الشرائط.

١. اضغط **i**.

٢. اضغط ► أو ◄ لاختيار OPR.

٣. اضغط **OK** (موافق).

٤. اضغط ▼ أو ▲ بصفة متكررة لاختيار: **OFF**(إيقاف تشغيل)، أو **SOFT** (هادئ)، أو **SHARP** (حاد).
برجاء ملاحظة أنه لا يمكن ضبط OPR إلا في حالة تشغيل الشريط فقط.

٥. اضغط **i** لإزالة شاشة القائمة.

التسجيل

يسمح جهاز VCR بعمل تسجيلات عن طريق التوصيل بجهاز تلفاز مزود بقوابس إخراج صوت وفيديو.
يبدأ جهاز VCR في التسجيل مباشرة لفترة معينة من الوقت (ITR : التسجيل الموقت الفوري) أو حتى ينتهي شريط الفيديو.

ويحتوي جهاز VCR على خيار التشغيل الطويل (LP) والذي يسمح لك بتسجيل فترة تصل إلى ضعف فترة الوقت المخصصة لشريط فيديو. على سبيل المثال، باختيار E-١٨٠ سيتم تسجيل حتى ١٨٠ دقيقة باستخدام التشغيل القياسي (SP)؛ بينما ستتمكن من تسجيل حتى ٣٦٠ دقيقة باستخدام التشغيل الطويل LP.
برجاء ملاحظة أنه سيكون هناك فقدان طفيف للصورة وجودة الصوت عند استخدام التشغيل الطويل.

١. صل **(AUDIO (L/R)/VIDEO (VCR IN AV1)** الموجود في مؤخرة لوحة هذا الجهاز أو **/AUDIO IN (L(MONO)/R)/ VIDEO IN** الموجود في الواجهة الأمامية للجهاز بقوابس إخراج الصوت والفيديو في جهاز التلفاز باستخدام كابلات الصوت والفيديو.

٢. أدخل شريط فيديو به لسان منع التسجيل في جهاز VCR.
يجب أن يكون جانب فتحة شريط الفيديو متجهاً لأعلى والأسهم متجهة بعيدة عنك.
سيتم تشغيل الوحدة تلقائياً. يمكنك أيضاً تشغيلها باستخدام زر **POWER** (التيار الكهربي).

٣. اختر القناة المراد تسجيلها باستخدام مؤشر اختيار قنوات التلفاز.

٤. اضغط **AV** حتى يتم عرض القابس المراد التسجيل منه.

AV 1 للتسجيل من طرفي **AUDIO (L/R)VIDEO (VCR IN AV1)** في مؤخرة الوحدة.
AV 2 للتسجيل من طرفي **AUDIO IN(L(MONO)/R) /VIDEO IN** في مقدمة الوحدة.

٥. اضغط **LP** إذا أردت التسجيل بالتشغيل الطويل أو التشغيل القياسي.
سيعطي التشغيل القياسي SP جودة صورة وصوت محسنة، ورغم ذلك يعطي التشغيل الطويل LP ضعف وقت تسجيل التشغيل القياسي SP.
سيتم عرض SP أو LP في شاشة عرض جهاز VCR لإخبارك بما قد تم اختياره.

٦. اضغط **REC/ITR** لبدء التسجيل.
ستظهر RECORD (تسجيل) على شاشة التلفاز.
اضغط **REC/ITR** عدة مرات. سيزيد الضغط المتتابع في كل مرة من وقت التسجيل بمدة ٣٠ دقيقة حتى تصل إلى ٩ ساعات كحد أقصى.

٧. اضغط **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) لتجنب تسجيل المشاهد غير المرغوب فيها.
اضغط **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطوة) للاستمرار في التسجيل.
في حالة الضغط على **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/إعداد) أثناء (ITR التسجيل الموقت الفوري)، فسيدخل إلى وضع الإيقاف المؤقت للتسجيل وسيعود وضع التسجيل إلى الوضع العادي.
يمكن إيقاف الشرائط مؤقتاً حتى ٥ مرات؛ وسيتم عرض RECP عند إيقاف الشريط مؤقتاً. وبعد ٥ مرات، سيوقف جهاز VCR الشريط لمنع تلفه أو تلف جهاز VCR.

٨. اضغط على**STOP** (إيقاف) لانهاء التسجيل.
اضغط **EJECT** (إخراج).
ستظهر EJECT (إخراج) على شاشة التلفاز لثواني قليلة.
في حالة الوصول إلى نهاية الشريط، فسيوقف جهاز VCR التسجيل تلقائياً، ويعيد الشريط إلى أوله، ويوقفه، ويخرجه.

ملاحظات

- إذا لم ترغب في التسجيل على الشريط (يمكن أن يحدث هذا بمحض الصدفة!)، فأزل لسان منع التسجيل من الحافة الخلفية لشريط الفيديو.
- يمكن التسجيل على شريط فيديو أزيل منه لسان منع التسجيل وذلك عن طريق تغطية الفتحة بشريط لاصق.

التشغيل

تشغيل قرص DVD

إعداد القراءة

١. قم بتشغيل التلفاز واختر مصدر إدخال الفيديو الموصل بمشغل DVD.

٢. قم بتشغيل نظام الصوت (إذا كان ممكناً) واختر مصدر الإدخال الموصل بمشغل DVD.

٣. اضغط OPEN/CLOSE (فتح/إغلاق) لفتح علبة القرص وقم بتحميل القرص المختار في العلبة، مع اتجاه الجانب القابل للقراءة للأسفل.

٤. اضغط OPEN/CLOSE (فتح/إغلاق) لإغلاق العلبة. تبدأ القراءة تلقائياً. وإذا لم تبدأ القراءة، اضغط ►.
وفي بعض الأحيان، قد تظهر قائمة القرص بدلاً من ذلك:

DVD
استخدم الأزرار ▼▲► ◄ لاختيار العنوان/الفصل المطلوب عرضه، ثم اضغط ENTER لبدء القراءة.
اضغط TITLE (عنوان) أو DISC MENU (قائمة DISC) للرجوع إلى شاشة القائمة.

استخدم الأزرار الرقمية لاختيار المسار المطلوب عرضه ثم اضغط RETURN (رجوع) للرجوع إلى شاشة القائمة. قد تختلف إعدادات القائمة وإجراءات التشغيل. اتبع التعليمات الموجودة على كل شاشة قائمة. يمكن أيضًا ضبط PBC (التحكم في القراءة) على Off (إيقاف تشغيل) (انظر PBC (التحكم في القراءة) صفحة ١٧).

ملاحظات:
- إذا كان خيار الرقابة الأبوية مضبوطاً ولم يكن القرص ضمن إعدادات التصنيف، فيجب إدخال كلمة مرور. (انظر « Lock Menu » (قائمة التأمين) صفحة ١٨.)
- يمكن أن تحتوي أقراص DVD على رمز منطقة. لن يقرأ المشغل الأقراص التي تحتوى على رمز منطقة مختلف عن رمز المشغل. ورمز المنطقة لهذا المشغل هو ٢ .
- إذا قمت بتحميل شريط فيديو أزيل منه لسان منع التسجيل أثناء تشغيل DVD، فسيتم التبديل إلى وضع VCR تلقائياً.

ميزات عامة

ملاحظة:
جميع عمليات التشغيل الموصوفة قائمة على أساس استخدام وحدة التحكم عن بعد، ما لم ينص على خلاف ذلك. وقد تتوفر بعض الميزات أيضاً في قائمة الإعداد.

الانتقال إلى TITLE (عنوان) آخر DVD

إذا كان بالقرص أكثر من عنوان، يمكن الانتقال إلى عنوان آخر كما يلي: اضغط DISPLAY (عرض) أثناء توقف القراءة ثم اضغط الرقم المناسب (٠-٩) أو استخدم ►/◄ للانتقال إلى عنوان آخر.
يمكنك تشغيل أي عنوان عن طريق إدخال رقمه أثناء توقف القراءة.

الانتقال إلى CHAPTER/TRACK (فصل/مسار) آخر DVD DivX

إذا كان بالعنوان الموجود بالقرص أكثر من فصل أو إذا كان بالقرص أكثر من مسار، يمكن الانتقال إلى فصل/مسار آخر كما يلي:

- اضغط SKIP ►►| أو |◄◄ لفترة وجيز أثناء القراءة لاختيار الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.
- اضغط |◄◄ SKIP مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.
- للانتقال مباشرة إلى أي فصل أثناء قراءة DVD، اضغط DISPLAY (عرض) ثم اضغط ▲/▼ لاختيار أيقونه الفصل/المسار. ثم، أدخل رقم الفصل/المسار أو استخدم ►/◄.

بحث DVD DivX

١. اضغط ►► أو ◄◄ أثناء القراءة.

٢. اضغط ►► أو ◄◄ بصفة متكررة لاختيار السرعة المطلوبة.
DVD: ٢X ، ٤X ، ١٦ X ، أو١٠٠ X

٣. للخروج من وضع SEARCH (بحث)، اضغط ►.

القراءة في وضع الصورة الثابتة وإطار بإطار
DVD DivX

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) على وحدة التحكم عن بعد أثناء القراءة. قم بتقديم الصورة إطار بإطار بالضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) بصفة متكررة.

٢. للخروج من وضع العرض الثابت، اضغط ►.

العرض البطيء DVD DivX

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) (❚❚) أثناء التشغيل.
سيعمل مشغل DVD في وضع PAUSE (إيقاف تشغيل مؤقت).

٢. اضغط ►► أو ◄◄ لاختيار السرعة المطلوبة:
١/٢ ◄❚ ، ١/٤ ◄❚ ، ١/٨ ◄❚، أو١/١٦ ◄❚
(للخلف)، أو١/١٦ ❚► ، ١/٨ ❚►، ١/٤ ❚►، أو ١/٢ ❚► (للأمام).
بالنسبة تتغير سرعة العرض البطئ:
❚►١/١٦، ❚►١/٨، ❚►١/٤أو ،❚► ١/٢ (للأمام).

٣. للخروج من وضع العرض البطئ، اضغط ►.

ملاحظة:
لا يمكن تطبيق قراءة العرض البطئ بالعكس على أقراص الفيديو.

عشوائي Karaoke DVD

١. اضغط على RANDOM (عشوائي) أثناء القراءة. ستبدأ الوحدة تلقائياً في القراءة العشوائية وسيتم عرض « RANDOM » على شاشة القائمة.

٢. اضغط على RANDOM (عشوائي) لاستئناف القراءة العادية.

تلميح:
بالضغط على ►►❚ SKIP أثناء القراءة العشوائية، ستختار الوحدة عنواناً آخر (مساراً) وتستأنف القراءة العشوائية.

ملاحظة:

يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة التكرار (انظر « PBC » (التحكم في القراءة) صفحة ١٧).

تكرار A-B DVD DivX

لتكرار تسلسل:

١. اضغط A–B عند نقطة البدء المختارة. تظهر « A * » على شاشة التلفاز لفترة وجيزة.

٢. اضغط A–B عند نقطة الانتهاء المختارة.
تظهر « A – B » على شاشة التلفاز لفترة وجيزة ثم يبدأ تكرار التسلسل.

٣. اضغط A–B مرة أخرى للإلغاء.

تكرار DVD DivX

يمكنك تشغيل عنوان/فصل/الكل/مسار على أحد الأقراص.
اضغط REPEAT (تكرار) أثناء القراءة لاختيار وضع التكرار المطلوب.

أقراص فيديو DVD – تكرار فصل/عنوان/إيقاف التشغيل
- Chapter(فصل): يكرر الفصل الحالي.
- TITLE(عنوان): يكرر العنوان الحالي.
- Off(إيقاف تشغيل): لا يعمل بصفة متكررة.

تكرار مسار/الكل/إيقاف التشغيل
- Track(مسار): يكرر المسار الحالي.
- All(الكل): يكرر كل المسارات على القرص.
- Off(إيقاف تشغيل): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظات:
- بالنسبة لقرص الفيديو ذي خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة التكرار (انظر « PBC » (التحكم في القراءة) صفحة ١٧).
- في حالة الضغط على ►►❚ مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار فصل (مسار)، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

صوت مجسم ثلاثي الأبعاد DVD DivX

لإعطاء تأثير مجسم ثلاثي الأبعاد، والذي يحاكي قراءة الصوت متعدد القنوات من مكبري صوت استريو (بدلاً من خمسة مكبرات صوت أو أكثر والمطلوبة عادة للاستماع إلى الصوت متعدد القنوات من نظام مسرح منزلي).

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة.

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار خيار الصوت.
سيتم تمييز خيار الصوت.

٣. استخدم ► أو ◄ لاختيار « 3D SUR » (صوت مجسم ثلاثي الأبعاد).
لإيقاف تشغيل تأثير الصوت المجسم ثلاثي الأبعاد، اختر « Normal » (عادي).

بحث الوقت DVD DivX

لبدء القراءة عند أي وقت مختار على القرص:

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة. يظهر مربع حوار Time Search (بحث الوقت) وقت التشغيل المنقضي.

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أيقونة ساعة الوقت ويظهر « -:--:- ».

٣. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثوان من اليسار إلى اليمين. في حالة إدخال أرقام خطأ، اضغط CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

٤. اضغط ENTER للتأكيد. ستبدأ القراءة من الوقت المختار.

Zoom(تكبير/تصغير) DVD DivX

استخدم خاصية تكبير لتكبير صورة الفيديو.

١. اضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) أثناء القراءة أو القراءة في وضع الثبات لتنشيط خاصية Zoom (تكبير/تصغير). يظهر الإطار الدائري لفترة وجيزة في الجانب السفلى الأيمن من الصورة.

٢. في كل مرة يتم الضغط على زر (تكبير/تصغير)، ستتغير شاشة التلفاز بالتوالي: حجم ١٠٠٪ – ٤٠٠٪ – ١٦٠٠٪ – وضع ملاءمة الشاشة – ١٠٠٪

وضع ملاءمة الشاشة:
يمكنك تغيير الطريقة التي تظهر بها الصورة على الشاشة عند تشغيل فيلم DVD.
اضغط ▲/▼ للاختيار بين Normal (عادي)، و Enhanced (محسن)، و Maximum (حد أقصى).

٣. استخدم الأزرار ◄ ◄▲▼ للتنقل عبر الصورة المكبرة/المصغرة.

٤. لاستئناف القراءة العادية، اضغط على زر ZOOM (تكبير/تصغير) أو CLEAR (مسح) بصفة متكررة.

ملاحظة:
- قد لا تعمل وظيفة تكبير/تصغير مع بعض أقراص DVD.
- يتاح وضع ملاءمة الشاشة لتشغيل أقراص DVD، وأقراص VR.

بحث مؤشر مرجعي DVD DivX

لإدخال مؤشر مرجعي

يمكن بدء القراءة من نقاط محفوظة بالذاكرة تصل حتى تسع نقاط. لإدخال مؤشر مرجعي، اضغط MARKER (مؤشر مرجعي) في النقطة المرادة على القرص. ستظهر أيقونة المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة. كرر هذا الإجراء لإدخال حتى تسع مؤشرات مرجعية.

لاسترجاع مشهد معلم أو مسحه

١. أثناء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). تظهر قائمة بحث مؤشر مرجعي على الشاشة.

٢. في غضون ١٠ ثوانٍ، اضغط ►/◄ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد استرجاعه أو مسحه.

٣. اضغط ENTER وستبدأ القراءة من المشهد المعلم. أو، اضغط CLEAR (مسح) وسيتم مسح رقم المؤشر المرجعي من القائمة.

٤. يمكنك تشغيل أي مؤشر مرجعي عن طريق إدخال رقمه في قائمة بحث مؤشر مرجعي.

ميزات خاصة لأقراص DVD

فحص محتويات أقراص DVD : القوائم

قد تحتوي أقراص DVD على قوائم معينة تسمح بالوصول إلى ميزات خاصة. لاستخدام قائمة القرص، اضغط DISC MENU (قائمة DISC). أدخل الرقم المطابق أو استخدم الأزرار ► ◄▲▼ لتمييز الاختيار. ثم اضغط ENTER.

قائمة Title (عنوان) DVD

١. اضغط على TITLE (عنوان). إذا كان بالعنوان الحالي قائمة، ستظهر القائمة على الشاشة. وإلا فقد تظهر قائمة القرص.

٢. تعرض القائمة ميزات مثل زوايا الكاميرا واللغة المنطوقة وخيارات ترجمة الأفلام وفصول العنوان.

٣. اضغط على TITLE (عنوان) للخروج.

قائمة القرص DVD

اضغط على DISC MENU (قائمة DISC) وسيتم عرض قائمة القرص.
اضغط على DISC MENU (قائمة DISC) مرة أخرى للخروج.

زاوية الكاميرا DVD

إذا كان القرص يحتوي على مشاهد تم تسجيلها من زوايا مختلفة، يمكنك التغيير إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء القراءة. اضغط ANGLE (زاوية) أثناء القراءة لاختيار الزاوية المطلوبة. لاحظ أن رقم الزاوية الحالية يظهر على شاشة العرض.

تغيير اللغة المسموعة DVD DivX

اضغط AUDIO (صوت) بصفة متكررة أثناء القراءة لسماع لغة صوتية مختلفة أو مسار صوتي.

لغات ترجمة الأفلام DVD DivX

اضغط SUBTITLE (لغة ترجمة الأفلام) بصفة متكررة أثناء القراءة لمعرفة لغات ترجمة الأفلام المختلفة.

ملاحظات:
- يعرض ملف ترجمة الأفلام لملف DivX الخيارات التالية فقط smi ، srt و sub.
- إذا كان لا يوجد هناك معلومات أو هناك رمز لا يمكن قراءته في ملف DivX ، يتم عرض « ١ » إلخ.

تشغيل الأقراص الصوتية أو أقراص MP3/WMA

يمكن لمشغل DVD تشغيل تسجيلات بتنسيق MP3/WMA على أقراص مضغوطة أو أقراص CD-R أو CD-RW.

قرص صوتي

بمجرد إدخال قرص صوتي، تظهر قائمة على شاشة التلفاز. اضغط ▲/▼ لاختيار مسار، ثم اضغط ► أو ENTER وستبدأ القراءة.

MP3/WMA

١. اضغط ▲/▼ لاختيار مجلد، ثم اضغط ENTER لرؤية محتويات المجلد.

٢. اضغط ▲/▼ لاختيار مسار، ثم اضغط ► أو ENTER. تبدأ القراءة.

ID3 TAG (علامةID3)

- عند تشغيل ملف يحتوي على بعض المعلومات مثل عناوين المسار، يمكنك مشاهدة المعلومات بالضغط على Display (عرض). [Song (أغنية)، Artist (فنان)، Album (ألبوم)، Comment (تعليق)، Genre (رسم)]
- في حالة عدم وجود معلومات، تظهر « No ID3 TAG » (علامات ID3) على شاشة القائمة.

تلميح:

- إذا كنت في قائمة ملف على قائمة MUSIC وأردت الرجوع إلى قائمة Folder (مجلد)، استخدام ▲/▼ لتمييز ⬅ ثم اضغط على ENTER.
- اضغط DISC MENU (قائمة DISC) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بينMP3/WMA وJPEG على القرص الذي يحتوى علىMP3/WMA و JPEG . اضغط على TITLE (عنوان) مع تمييز كلمة MUSIC أو PHOTO في أعلى القائمة.
- أثناء تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسارات، يمكنك رؤية المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

توافق قرص MP3 /WMA مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- عينة التردد: في نطاق ٨ –٤٨ كيلوهرتز (MP3)، في نطاق ٣٢ –٤٨ كيلوهرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق ٨ – ٣٢٠ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق ٣٢ –١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)
- لا يمكن لمشغل DVD قراءة ملفات MP3/WMA بامتداد مختلف عن « mp3. »/« wma. ».
- يجب أن يكون التنسيق الشكلي لأقراص CD-R هو ISO 9660
- إذا قمت بتسجيل ملفات MP3 /WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء نظام ملفات (على سبيل المثال Direct-CD)، فمن المستحيل قراءة ملفات / MP3 WMA. وبالتالي نوصي باستخدام برنامج « Easy-CD Creator »، الذي ينشأ نظام ملفات متوافق مع ISO 9660.
- يجب ألا تزيد أسماء الملفات عن ٨ أحرف كحد أقصى ويجب أن تحتوى على امتدادmp3. أوwma..
- يجب ألا تحتوى الملفات على أحرف خاصة مثل I > < :" * ? / إلخ.
- يجب ألا يتجاوز عدد الملفات الكلي على القرص ٦٥٠ ملف.

يتطلب مشغل أقراص DVD أقراصًا وتسجيلات لاستيفاء مقاييس فنية معينة لتحقيق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضبط أقراص DVD المسجلة مسبقًا على هذه المقاييس. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه التنسيقات ظروف موجودة مسبقاً (انظر أعلاه) لضمان قراءة متوافقة.

ويجب على العملاء أن يلاحظوا أيضًا أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفاتMP3 /WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا تمتلك شركتنا أية حقوق لمنح مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دائمًا من مالك حقوق الطبع والنشر.

ميزات الأقراص الصوتية وأقراص MP3 / WMA

إيقاف التشغيل المؤقت CD MP3 WMA

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء القراءة.

٢. للرجوع إلى القراءة، اضغط ► أو ENTER، أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

الانتقال إلى مسار آخر CD MP3 WMA

١. اضغط ►►I أو I◄◄ لفترة وجيزة أثناء القراءة للانتقال إلى المسار التالي أو للرجوع إلى بداية المسار الحالي.

٢. اضغط I◄◄ مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى المسار السابق.

٣. في حالة القرص الصوتي، للانتقال مباشرة إلى أي مسار، أدخل رقم المسار باستخدام الأزرار الرقمية (٠-٩).

تكرار مسار/الكل/إيقاف تشغيل CD MP3 WMA

يمكنك تشغيل مسار/الكل على أحد الأقراص.

١. اضغط REPEAT (تكرار) عند تشغيل أحد الأقراص. تظهر أيقونة التكرار.

٢. اضغط REPEAT (تكرار) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

- Track (مسار): يكرر المسار الحالي.
- All (الكل): يكرر كل المسارات على القرص.
- Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظة:
في حالة الضغط على ►►I مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار مسار، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

بحث CD MP3 WMA

١. اضغط ►► أو ◄◄ أثناء القراءة.

٢. اضغط ►► أو ◄◄ بصفة متكررة لاختيار السرعة المطلوبة. ٢X ، ٤X ، ٨X للخلف أو للأمام.

٣. للخروج من وضع SEARCH (بحث)، اضغط ► .

عشوائي CD MP3 WMA

١. اضغط على RANDOM (عشوائي) أثناء القراءة أو عند توقف القراءة. ستبدأ الوحدة تلقائياً في القراءة العشوائية وسيتم عرض « RANDOM » على شاشة القائمة.

٢. للرجوع إلى وضع القراءة العادية، اضغط RANDOM (عشوائي) بصفة متكررة حتى تظهر RANDOM على شاشة القائمة.

تلميح:
بالضغط على ►►I أثناء القراءة العشوائية، ستختار الوحدة مساراً آخر وتستأنف القراءة العشوائية.

تكرار A-B CD

١. لتكرار تسلسل أثناء قراءة القرص، اضغط A-B عند نقطة البدء المختارة. تظهر أيقونة التكرار و « A » على شاشة القائمة.

٢. اضغط A-B مرة أخرى عند نقطة الانتهاء المختارة. تظهر أيقونة التكرار و « A-B » على شاشة القائمة، ويبدأ التسلسل في التشغيل بصورة متكررة.

٣. لإنهاء التسلسل والرجوع إلى القراءة العادية، اضغط A-B مرة ثانية. تختفي أيقونة التكرار من شاشة القائمة.

صوت مجسم ثلاثي الأبعاد CD

لإعطاء تأثير مجسم ثلاثي الأبعاد، والذي يحاكي قراءة الصوت متعدد القنوات من مكبري صوت استريو (بدلاً من خمسة مكبرات صوت أو أكثر والمطلوبة عادة للاستماع إلى الصوت متعدد القنوات من نظام مسرح منزلي).

١. اضغط على AUDIO (صوت) أثناء القراءة. ستظهر « 3D SUR. » (صوت مجسم ثلاثي الأبعاد) على شاشة القائمة.

٢. للرجوع إلى وضع القراءة العادية، اضغط AUDIO (صوت) بصفة متكررة حتى تختفي« 3D SUR. » من شاشة القائمة.

القراءة المبرمجة

تسمح وظيفة البرنامج بتخزين المسارات المفضلة من أي قرص في المشغل DVD. يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ .

١. أدخل قرصاً.

الأقراص الصوتية وأقراص MP3/WMA

تظهر قائمة AUDIO CD أو أقراص MUSIC كما هو موضح أدناه.

٢. اضغط PROGRAM (برنامج).

تظهر العلامة Ⓔ على يمين كلمة « Program » (برنامج) على الجانب الأيمن من شاشة القائمة.

ملاحظة:

اضغط PROGRAM (برنامج) للخروج من وضع Program Edit (تحرير برنامج)، وستختفي العلامة Ⓔ .

قائمة القرص الصوتي

قائمة MP3/WMA

ملاحظة:

يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام القراءة المبرمجة (انظر « PBC » (التحكم في القراءة) صفحة ١٧).

٣. اختر مساراً في « List » (قائمة)، ثم اضغط ENTER لوضع المسار المختار على قائمة « Program » (برنامج). كرر الخطوات لوضع مسارات إضافية في القائمة.

٤. اضغط ▶.
اختر المسار المراد بدء تشغيله في قائمة « Program » (برنامج).

٥. اضغط ▶ أو ENTER لبدء التشغيل. تبدأ القراءة بالترتيب الذي تمت برمجة المسارات طبقاً له. تتوقف القراءة بعد أن تتم قراءة كل المسارات في قائمة « Program » (برنامج) مرة واحدة.

٦. لاستئناف القراءة العادية من القراءة المبرمجة، اختر مساراً لقائمة (أو MP3/WMA) الأقراص ثم اضغط ▶ .

تكرار المسارات المبرمجة

١. اضغط REPEAT (تكرار) عند تشغيل أحد الأقراص. تظهر أيقونة التكرار.

٢. اضغط REPEAT (تكرار) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

- Track(مسار): يكرر المسار الحالي.
- All(الكل): يكرر كل المسارات على القائمة المبرمجة.
- Off(إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظة:

في حالة الضغط على ▶▶I مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار مسار، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

مسح مسار من قائمة البرنامج

١. اضغط PROGRAM (برنامج) في وضع الإيقاف للدخول إلى وضع Program Edit (تحرير برنامج).

٢. اضغط ▶ للانتقال إلى قائمة البرنامج.

٣. استخدم ▲/▼ لاختيار المسار الذي ترغب في مسحه من قائمة البرنامج.

٤. اضغط CLEAR (مسح). كرر الخطوات لمسح مسارات إضافية من القائمة.

مسح قائمة البرنامج بأكملها

١. اتبع الخطوتين ١ – ٢ في « مسح مسار من قائمة البرنامج » أعلاه.

٢. استخدم ▲/▼ لاختيار "Clear All"، ثم اضغط ENTER.
سيتم مسح برنامج القرص بأكمله.

ملاحظة:

ويتم مسح كل البرامج عند نزع القرص أيضًا.

عرض قرص JPEG

يمكن عرض أقراص صور كوداك والأقراص التي تحتوي على ملفات JPEG مع استخدام هذا المشغل.

١. أدخل قرصًا وأغلق العلبة. تظهر قائمة PHOTO (صور) على شاشة التلفاز.

٢. اضغط ▲/▼ لاختيار مجلداً، ثم اضغط ENTER.
تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد. إذا كنت في قائمة ملف وأردت الرجوع إلى قائمة Folder (مجلد) السابقة، استخدام ▲/▼ في وحدة التحكم عن بعد لتمييز ثم اضغط على ENTER.

٣. وإذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▲/▼ لتمييز ملف ثم اضغط ENTER أو ►.
ستبدأ مشاهدة الملف.
وأثناء عرض الملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة PHOTO (صور)).

عرض الشرائح JPEG

استخدم الأزرار ◄ ▼ ▲ لتمييز (عرض الشرائح) ثم اضغط ENTER.

تلميح:

- توجد أربع خيارات لسرعة الشرائح : >>> سريع(Fast) >> عادي (Normal)و > بطئ (Slow).
- يمكنك التبديل بينMP3/WMA وJPEG على القرص الذي يحتوى علىMP3/WMA و JPEG. اضغط على TITLE (عنوان) مع تمييز كلمة MUSIC أو PHOTO في أعلى القائمة.
- اضغط RETURN (رجوع)، معلومات الملف مختفية.

صورة ثابته JPEG

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح.
سيعمل المشغل الآن في وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).

٢. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط ► أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

الانتقال إلى ملف آخر JPEG

اضغط ►►I أو I◄◄ أو المؤشر ► أو ◄ مرة واحدة أثناء عرض الصورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

Zoom(تكبير/تصغير) JPEG

استخدم خاصية تكبير/تصغير لتكبير الصورة. (انظر الصفحة ٢٣)

لتدوير الصورة

اضغط ▲/▼ أثناء عرض الصورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

لاستماع موسيقى MP3/WMA أثناء مشاهدة الصور JPEG

يمكنك عرض الملفات أثناء الاستماع إلى ملفات موسيقى MP3/WMA المسجلة على نفس القرص.

١. أدخل القرص الذي يحتوي على نوعي الملفات في المشغل.

٢. اضغط TITLE (عنوان) لعرض قائمة PHOTO (صور).

٣. اضغط ▲/▼ لاختيار ملف صور.

٤. استخدم ►/▼ لاختيار أيقونة ثم اضغط على ENTER.
تبدأ القراءة. ستستمر القراءة حتى يتم الضغط على STOP (إيقاف).

تلميح:
للاستماع إلى الموسيقى أثناء مشاهدة الصور، قم ببرمجة المسارات المطلوبة من قائمة « MUSIC » (موسيقى) ثم استمر كما هو موضح أعلاه.

توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها، يمكن أن يستغرق مشغل DVD وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. وإذا لم ترى عرضاً على الشاشة لدقائق عدة، فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً – قم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من ٢ ميجابايت بكسل على أن تكون ٢٧٦٠ x ٢٠٤٨ بكسل وقم بحرق قرص آخر.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص ٦٥٠ ملفاً.
- قد تكون بعض الأقراص غير متوافقة بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- تأكد أن كافة الملفات المختارة لها امتداد « jpg. » عند نسخها إلى تخطيط القرص.
- وإذا كان امتداد الملفات هو « jpe. » أو « jpeg. »، فأعد تسميتها إلى امتداد الملف « jpg. ».
- لن يتمكن مشغل DVD من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد « jpg. ». وبرغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور JPEG في مستكشف Windows.

تشغيل قرص بتنسيق DVD VR

ستشغل هذه الوحدة أقراص DVD-R/RW التي تم تسجيلها باستخدام تنسيق DVD-Video والذي تم إنهاؤه باستخدام جهاز تسجيل DVD.

- ستشغل هذه الوحدة أقراص DVD-RW التي تم تسجيلها باستخدام تنسيق Video Recording (VR)(تسجيل الفيديو).

١. أدخل قرصًا وأغلق العلبة. تظهر قائمة TITLE LIST (قائمة العناوين) على شاشة التلفاز.

٢. اضغط ▲/▼ لاختيار مسار، ثم اضغط ► أو ENTER وستبدأ القراءة.

٣. اضغط TITLE (عنوان) للانتقال إلى القائمة.

ملاحظة:

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD-R/RW التي لم يتم إنهاؤها باستخدام هذا المشغل.
- تم إنشاء بعض أقراص DVD-VR ذات البيانات CPRM باستخدام DVD RECORDER (جهاز تسجيل DVD). لا يدعم المشغل هذه الأنواع من الأقراص .

ما هو 'CPRM' ?

CPRMهو نظام حماية ضد النسخ (مع نظام تزاحم) يسمح فقط بتسجيل «نسخة واحدة» من برامج البث. ويعنيCPRM حماية محتوى الوسائط القابلة للتسجيل.
وهذا المشغل متوافق مع CPRM، والذي يعني أنه يمكن تسجيل برامج بث من نسخة واحدة، ولكن لا يمكن عمل نسخة من تلك التسجيلات.
يمكن عمل تسجيلات CPRM فقط على أقراص DVD-RW التي تم تنسيقها في وضع VR، ويمكن تشغيل تسجيلات CPRM باستخدام مشغلات متوافقة مع CPRM فقط.

الصيانة والخدمة

راجع المعلومات في هذا الفصل قبل الاتصال بفني الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بصندوق الشحن الكرتوني الأصلي ومواد التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، وللحصول على الحماية القصوى، أعد تعبئة الوحدة بالحالة التي أتت عليها من المصنع.

للحفاظ على سطح الوحدة نظيفًا

- لا تستخدم سوائل متطايرة، مثل مبيد الحشرات، بالقرب الوحدة.
- لا تدع المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك تحتك بالوحدة لفترة طويلة، حيث أن تلك المنتجات تترك أثراً على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً بمحلول منظف خفيف.

لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

فمشغل أقراص DVD هو جهاز تكنولوجيا عالية ودقة بالغة. إذا كانت عدسة اللاقط البصري وأجزاء مشغل الأقراص متسخة أو بليت، فإن جودة الصورة ستكون رديئة.

يوصى بالقيام بالفحص والصيانة الدورية كل ١٠٠٠ ساعة استخدام، وفقًا لبيئة التشغيل.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

تشغيل قرص فيلم DivX

يمكنك تشغيل قرص DivX باستخدام مستقبل DVD هذا.

١. أدخل قرصًا وأغلق العلبة. تظهر قائمة MOVIE (فيديو) على شاشة التلفاز.

٢. اضغط ▲/▼ لاختيار مجلداً، ثم اضغط ENTER. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد. إذا كنت في قائمة ملف وأردت الرجوع إلى قائمة Folder (مجلد)، استخدام ▲/▼ في وحدة التحكم عن بعد لتمييز ثم اضغط على ENTER.

٣. وإذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▲/▼ لتمييز ملف ثم اضغط ENTER أو ►.

٤. اضغط STOP (إيقاف) للخروج.

تلميحات:

- اضغط DISC MENU (قائمة DISC) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين MUSIC (موسيقى)، و PHOTO (صور)، و MOVIE (فيديو) على القرص الذي يحتوى على MP3/ WMAو JPEG، وملفات MOVIE (فيديو). اضغط TITLE (عنوان) مع تمييز كلمة MUSIC (موسيقى)، و PHOTO (صور)، و MOVIE (فيديو) في أعلى القائمة.

توافق قرص DivX مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- حجم الدقة المتاح لملفات DivX تحت ٧٢٠ x ٥٧٦ (عرض x طول) بكسل.
- يتاح اسم ملف ترجمة أفلام DivX في حدود ٥٦ حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة « ـ » على شاشة العرض.
- **إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن ٣٠ في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.**
- **إذا لم يكن هناك فصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.**
- **إذا كان الملف مسجلاً بتقنية GMC، فالوحدة تدعم ١ نقطة فقط لمستوى التسجيل.**

* GMC ؟

GMC هي اختصار للتعبير Global Motion Compensation (التعويض العام للحركة).

وهي أداة تشفير محددة في معيار MPEG4. ويتاح هذا الخيار لبعض مشفري MPEG4، مثل DivX أو Xvid. هناك مستويات مختلفة من تشفير GMC، وعادة يسمى ١-نقطة، أو ٢-نقطة، أو ٣-نقطة GMC.

ملفات DivX القابلة للتشغيل

● ".avi"، أو ".mpg" ، أو ".mpeg"

تنسيقات المخطوطات القابلة للتشغيل

● "DIVX3.xx"، أو "DIVX4.xx" ، أو "DIVX5.xx" ، أو "XVID"، أو "MP43" ، أو "3IVX".

تنسيقات الصوت القابلة للتشغيلشط

● "AC3"، أو "DTS" ، أو "PCM" ، أو "MP3" ، أو "WMA".

- عينة التردد: ٨-٤٨ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق٣٢ -٤٨ كيلو بايت/ثانية (WMA)
- في نطاق: ٨-٣٢٠ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق٣٢ -١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)

تشغيل إضافي - جزء VCR

العرض على الشاشة

يمكنك عرض الوقت الحالي أو عداد الشريط، والقدر المتبقي من الشريط، واليوم، والشهر، والسنة، ويوم الأسبوع، وسرعة التشغيل، ووضع الشريط، وقناة إخراج الصوت لجهاز VCR على شاشة التلفاز. إذا كان هناك تسجيلاً يتم إجراؤه، فلن يتم تسجيل تلك البينات التي تظهر على الشاشة على الشريط.

١. اضغط **CLK/CNT** (الساعة/عداد الوقت) لعرضهما.
اضغط **CLK/CNT** (الساعة/عداد الوقت) بصفة متكررة للانتقال خلال خيارات العرض. سيتم عرض عداد الشريط والقدر المتبقي من الشريط في حالة وجود شريط محمل في الجهاز.

٢. وبعد ثلاث ثواني، سيتم مسح معظم العروض التي تظهر على الشاشة ويتبقى فقط الساعة وعداد الوقت والقدر المتبقى من الشريط للعرض على الشاشة.
اضغط **CLK/CNT** (الساعة/عداد الوقت) مرة أخرى لإزالة كافة العروض من شاشة التلفاز.

نقطة توقف ذاكرة عداد الشريط

يمكن عرض عداد الشريط الرقمي على إطار العرض بدلاً من الوقت وذلك بالضغط على **CLK/CNT** (الساعة/عداد الوقت) في وحدة التحكم عن بعد. يشير عداد الشريط الرقمي إلى مواضع المواد المسجلة على الشريط.

١. اضغط **CLK/CNT** (الساعة/عداد الوقت).
اضغط **CLEAR** (مسح) لضبط عداد الوقت على ٠:٠٠:٠٠.
اضغط زر ► أو بدء التسجيل.
سيعرض عداد الشريط وقت التشغيل الفعلي بالساعات، والدقائق، والثواني.

٢. اضغط **STOP** (إيقاف) عند الانتهاء من القراءة أو التسجيل.
اضغط **BACKWARD** (ترجيع).
سيرجع الشريط إلى نقطة البداية ويتوقف تلقائياً عند وصول عداد الوقت إلى ٠:٠٠:٠٠.

التأمين ضد استخدام الأطفال

يمكن إيقاف تشغيل أزرار التحكم على الواجهة الأمامية للوحدة حتى يتم التحكم في تشغيل الوحدة من وحدة التحكم عن بعد فقط.

١. اضغط **LOCK** .
سيظهر الرمز و**SAFE** (آمن) في إطار العرض.
لن يعمل أي من أزرار التحكم الموجودة في واجهة الوحدة الأمامية .
وفي حالة الضغط على أي من تلك الأزرار في واجهة الوحدة الأمامية، فسيومض الرمز **SAFE** في إطار العرض لثواني قليلة.

٢. اضغط **LOCK** مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
ستظهر **OFF** (إيقاف تشغيل) في إطار العرض.

فحص الفيديو (التشخيص من قبل المستخدم)

تخبرك هذه الميزة أن هناك مشكلة في جهاز VCR. ستظهر رسائل الخطأ التالية على شاشة التلفاز.

١. اضغط **i**.
اضغط ► أو ◄ لاختيار ⊞.
اضغط **OK** (موافق).

٢. اضغط ▼ أو ▲ لفحص المشكلة.
HEAD STATUS (حالة رأس الشريط)
- **OK**
- **PLEASE CLEAN (برجاء تنظيف الرأس):**
قم بتنظيف رؤوس شريط الفيديو.

TAPE STATUS (حالة الشريط)
- **RECORDABLE**
- **NOT RECORDABLE (غير قابل للتسجيل)**
أدخل شريطاً مع التأكد من وجود لسان منع التسجيل في مكانه.

٣. اضغط **i** لإزالة القوائم من شاشة التلفاز.

نظام صوت الاستريو ذو الدقة العالية

اضغط على **AUDIO** (صوت) بصفة متكررة حتى يتم اختيار وضع الصوت المطلوب.

الاختيارات هي **STEREO** (استريو)، و**LEFT** (يسار)، و**RIGHT** (يمين)، و**MONO** (أحادي).

ميزات إضافية

ذاكرة آخر مشهد

CD DVD

يحتفظ هذا المشغل بآخر مشهد من آخر قرص تم عرضه. ويظل آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزعت القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل القارئ. إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

ملاحظة:
لا يحتفظ هذا المشغل بالمشهد في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيله قبل بدء قراءة القرص.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك مشغل أقراص DVD في وضع التوقف لمدة خمس دقائق.

إعداد وضع الفيديو

- بالنسبة لأقراص معينة، قد تكون صورة القراءة مهزوزة أو تظهر خطوط نقطية في شكل مستقيم. وهذا الأمر يعني أن التوليد الرأسي أو مانع التشابك غير متوافق تمامًا مع القرص. وفي هذه الحالة، يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير وضع الفيديو.
- ولتغيير وضع الفيديو، اضغط مع الاستمرار على DISPLAY (عرض) لمدة ٣ ثوان أثناء قراءة القرص. يتم عرض رقم وضع الفيديو الجديد والذي تم اختياره على شاشة التلفاز. تأكد أن جودة الفيديو قد تحسنت. وإذ لم تتحسن، كرر الإجراء المذكور آنفاً حتى تتحسن جودة الصورة.
- تسلسل وضع الفيديو:
  MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التيار الكهربي، سيعود وضع الفيديو إلى الحالة الأولية (MODE1).

وصف تفصيلي لأوضاع الفيديو

MODE1 : يحدد مصدر مادة فيديو DVD (مادة الفيلم أو مادة الفيديو) من معلومات القرص.
MODE2 : مناسب لتشغيل محتوى معتمد على الفيلم أو مادة معتمدة على الفيديو تم تسجيلها باستخدام طريقة المسح المتوالي.
MODE3 : مناسب لتشغيل محتوى متعمد على الفيديو مع حركة بطيئة نسبياً.

ملاحظات:
يعمل إعداد وضع الفيديو فقط عند يكون وضع المسح المتتالي مضبوطًا على « On » (تشغيل) على قائمة الإعداد.

التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لتلفاز LG باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة.

وكذلك يمكنك أيضاً التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لأجهزة التلفاز الأخرى. إذا كان نوع تلفازك مذكور في الجدول أدناه، فاضبط رمز المصنع المناسب.

١. أثناء الضغط مع الاستمرار على زر طاقة التلفاز، اضغط أزرار الأرقام لاختيار رمز مصنع التلفاز (انظر الجدول أدناه).

٢. حرر زر طاقة التلفاز.

أرقام رموز أجهزة التلفاز القابلة للتحكم

في حالة وجود أكثر من رمز، حاول إدخالها واحد تلو الآخر حتى يتم العثور على الرمز الذي يطابق جهاز التلفاز الخاص بك.

المصنع	رقم الرمز
LG /GoldStar	١(افتراضي)، ٢
Zenith	١ ، ٣ ، ٤
Samsung	٦ ، ٧
Sony	٨ ، ٩
Hitachi	٤

ملاحظة:
- ووفقاً لجهاز التلفاز، ربما لا تعمل بعض الأزرار أو كلها في جهاز التلفاز، حتى بعد إدخال رمز المصنع الصحيح.
- في حالة إدخال رقم رمز جديد، سيتم مسح رقم الرمز الذي تم إدخاله مسبقاً.
- عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الرمز الذي تم ضبطه لجهاز التلفاز على الضبط الافتراضي. اضبط رقم الرمز المناسب مرة أخرى.

استخدام وظيفة Karaoke

ملاحظة
لا يمكنك الاستمتاع بقائمة Karaoke في وضع VCR.

١. **قم بتحميلقرص karaoke.**

٢. **صل الميكروفون بقابس MIC.**

ملاحظة
- إذا لم يكن الميكروفون موصلاً، فلن تظهر قائمة karaoke.
- ستظهر قائمة Karaoke فقط عندما يكون أحد الأقراص محملاً.

٣. **اضغط VOL.▼ (مستوى الصوت) على الحد الأدنى لمنع الإسترجاع السمعي (على سبيل المثال، صوت الصراخ العالي) قبل تشغيل الميكروفون.**

٤. **اضغط PLAY (تشغيل) لبدء القراءة.**

٥. **اضغط VOL. ▼ أو ▲ لضبط مستوى صوت الميكروفون ثم غن أغنية.**
إذا أردت ضبط خيار KARAOKE، فاتبع الخطوات ٦–٨.

٦. **اضغط KARAOKE أثناء القراءة.**
تظهر قائمة KARAOKE

٧. **استخدم ▼/ ▲ لإختيار العنصر المطلوب (ECHO، أو KEY، أوVOICE، أوMELODY ، أوEFFECT).**
يتغير العرض كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

٨. **استخدم ▶/ ◀ لضبط قيمة العنصر المختار.**

ECHO: يمكنك ضبط مستوى الصدى بالضغط على زري▶/ ◀

MELODY: إذا أردت أن تغني للفرقة المساعدة أو الأوركسترا فقط دون أن تكون مصحوبة بنغمة القائد الصوتية، اضبط MELODYعلى Off إيقاف التشغيل.

VOICE: إذا أردت أن تغني لحن ثنائي مع مغنيkaraoke المسجل، اختر الصوت المطلوب.

اختيار الصوت	الإخراج	
	مكبر الصوت الأيسر	مكبر الصوت الأيمن
V1	صوت١	صوت١
V2	صوت٢	صوت٢
V2+V1	صوت١	صوت٢
إيقاف	لا يوجد صوت	لا يوجد صوت

EFFECT: يمكنك استخدام مؤثرات خاصة. في حالة الضغط على▶/ ◀ كل مرة، يتغير المؤثر الخاص كما هو موضح أدناه.
Off → HARMONY → FLANGE → CHORUS

KEY: يمكنك تغيير القائمة بالضغط على زري▶/ ◀.

ملاحظات:
عند التحكم في المفتاح عند توصيل هذه الوحدة بمضخم الصوت (جهاز الاستقبال) مزود بوصلة صوت رقمية، يمكن أن يتم كتم صوت السماعات الأمامية اليسرى/اليمنى المتصلة بمضخم الصوت (جهاز الاستقبال).
في هذه الحالة، يجب عليك تغيير وضع الصوت الخاص بمضخم الصوت (جهاز الاستقبال) من أجل الحصول على خرج الصوت من السماعات.

٩. **اضغط على KARAOKE للخروج من شاشة KARAOKE.**

ملاحظات:
- قد لا يتوفر الميكروفون أثناء عمليات القراءة الخاصة. (على سبيل المثال. القراءة البطيئة)
- تعمل ميزة karaoke مع الأقراص المتوافقة مع karaoke فقط.
- وقد لا تتوافر قائمتا VOICE و MELODY في بعض أقراص karaoke.
- لا يوجد خرج صوت للميكرفون أثناء تشغيل أقراص مشفرة بنظامDTS.

النسخ من DVD إلى VCR

تسمح لك هذه الوحدة بنسخ محتويات DVD إلى شريط (النظام المنزلي للفيديو) مع الضغط على زر REC/ITR .

ملاحظة

- إذا كانت محتويات DVD التي تحاول نسخها محمية ضد النسخ، فلن تتمكن من نسخ القرص.

١. **إدخال قرص**
أدخل القرص المراد نسخه في جهاز DVD وأغلق علبة القرص.

٢. **ادخال شريط (النظام المنزلي فيديو)**
أدخل شريط فيديو فارغ في جهاز VCR.

٣. **النسخ من DVD إلى شريط**
اضغط زر REC/ITR.

- سينتقل جهاز DVD إلى وضع التشغيل وينتقل جهاز VCR إلى وضع التسجيل.
- إذا ظهرت قائمة قرص DVD، فستحتاج إلى الضغط على زر Play (تشغيل) يدوياً لبدء النسخ.

ملاحظات
تأكد أن المشغل في وضع DVD.

٤. **إيقاف عملية النسخ**
عند الانتهاء من تشغيل قرص DVD، اضغط STOP (إيقاف) لانهاء النسخ.

- يجب إيقاف عملية النسخ يدوياً عند الانتهاء من فيلم DVD، وإلا فستقوم الوحدة بإعادة تشغليه مرة أخرى والتسجيل فوقه مراراً.

التسجيل من جهاز تسجيل فيديو آخر

يمكنك إجراء تسجيلات من مصدر خارجي مع جهاز التسجيل هذا، مثل النسخ من جهاز تسجيل فيديو آخر أو كاميرا فيديو.

ملاحظة
في الوصف التالي، سيستخدم جهاز تسجيل الفيديو هذا على أنه الجهاز الذي سيقوم بالتسجيل وسيشار إليه على أنه VCR B. وسيستخدم الجهاز الآخر للقراءة وسيشار إليه على أنه VCR A.

١. يجب وصل VCR A بطرفي **AUDIO (L/R)/VIDEO (VCR IN AV1)** في اللوحة الخلفية للوحدة أو **AUDIO IN (L(MONO)/R)/VIDEO IN** في اللوحة الأمامية للوحدة.

٢. أدخل الشريط المسجل في جهاز VCR A و شريط فارغ في جهاز VCR B.

٣. اضغط AV حتى يتم عرض القابس المراد التسجيل منه. (VCR B)

AV 1 للتسجيل من طرفي **AUDIO (L/R)/VIDEO (VCR IN AV1)** في مؤخرة الوحدة.
AV 2 للتسجيل من طرفي **AUDIO IN (L(MONO)/R)/VIDEO IN** في مقدمة الوحدة.

٤. لبدأ التسجيل، اضغط REC/ITR على جهاز VCR B و PLAY (تشغيل) على جهاز VCR A.

٥. وعند الرغبة في انهاء النسخ، اضغط STOP (إيقاف) على كل من جهازي تسجيل الفيديو.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الأبخازيانية	6566	الفيجية	7074	الليتجالية	7678	السنغالية	8373
الأفارية	6565	الفنلندية	7073	الليتوانية	7684	السلوفاكية	8375
الأفريكانية	6570	الفرنسية	7082	المقدونية	7775	السلوفانية	8376
الألبانية	8381	الفريزينية	7089	المالاجيزية	7771	الصومالية	8379
الأمهارية	6577	الغاليشية	7176	الماليزية	7783	الإسبانية	6983
العربية	6582	الجورجية	7565	المالاية	7776	السودانية	8385
الأرمينية	7289	الألمانية	6869	المالطية	7784	السواحيلية	8387
الأساميزية	6583	اليونانية	6976	الماروية	7773	السويد	8386
الأيميرية	6588	الجرينلاندية	7576	الماراثية	7782	تاجالوج	8476
الأذربيجانية	6590	الغوارانية	7178	المولدفينية	7779	الطاجكية	8471
البشكيرية	6665	الجوجاراتية	7185	المنغولية	7778	التاميلية	8465
الباسكية	6985	الهاوسا	7265	النوارية	7865	التاتارية	8484
البنغالية	6678	العبرية	7387	النيبالية	7869	التيلوجية	8469
البهاتينية	6890	الهندية	7273	النرويجية	7879	التايلاندية	8472
البيهارية	6672	المجرية	7285	الأورية	7982	التبتية	6679
البريطونية	6682	الأيسلندية	7383	البينجابية	8065	التيجرينية	8473
البلغارية	6671	الإندونسية	7378	الباشتو	8083	التونجية	8479
البورمية	7789	إنترلينجوا	7365	الفارسية	7065	التركية	8482
البيلاروسية	6669	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التركمانية	8475
الكمبودية	7577	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	التوى	8487
الكتالانية	6765	اليابانية	7465	كويتشية	8185	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	الجابانية	7487	رايتو رماونس	8277	الأوردية	8582
الكورسيكانية	6779	كانادا	7578	الرومانية	8279	الأوزبكستانية	8590
الكرواتية	7282	الكشميرية	7583	الروسية	8285	الفيتنامية	8673
التشيكية	6783	الكازاخية	7575	سامون	8377	الفولابوكية	8679
الدانمركية	6865	الكيرغيزية	7589	السانسكريتية	8365	الويليزية	6789
الهولندية	7876	الكورية	7579	الإسكتلندية الغايلية	7168	الولوفيه	8779
الإنجليزية	6978	الكردية	7585	السويد	8382	الهاوسا	8872
اسبرانتو	6979	الليتوانية	7679	الصرب-كرواتية	8372	اليدية	7473
الأستونية	6984	اللاتينية	7665	الصومالية	8378	اليوروبية	8979
الفاروسية	7079	اللاتيفية	7686	السندية	8368	الزولية	9085

رموز الدول

اختر رمز دولة من هذه القائمة.

الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز
أفغانستان	AF	أثيوبيا	ET	ماليزيا	MY	السعودية	SA
الأرجنتين	AR	فيجي	FJ	المالديف	MV	السنغال	SN
أستراليا	AU	فنلندا	FI	ميكسيكو	MX	سنغافورة	SG
النمسا	AT	فرنسا	FR	موناكو	MC	جمهورية سلوفاكيا	SK
بلجيكا	BE	ألمانيا	DE	منغوليا	MN	سلوفينيا	SI
بوتان	BT	بريطانيا العظمى	GB	المغرب	MA	أفريقيا الوسطى	ZA
بوليفيا	BO	اليونان	GR	نيبال	NP	كوريا الجنوبية	KR
البرازيل	BR	جرين لاند	GL	هولندا	NL	إسبانيا	ES
كمبيوديا	KH	الجزر	HM	جزر أنتيليز بهولندا	AN	سيريلانكا	LK
كندا	CA	هونج كونج	HK	نيوزيلاندا	NZ	السويد	SE
تشيلي	CL	المجر	HU	نيجيريا	NG	سويسرا	CH
الصين	CN	الهند	IN	النرويج	NO	تايوان	TW
كولومبيا	CO	أندوسيا	ID	عمان	OM	تايلاند	TH
الكونغو	CG	إسرائيل	IL	باكستان	PK	تركيا	TR
كوستاريكا	CR	إيطاليا	IT	باناما	PA	أوغندا	UG
كراوتيا	HR	جامايكا	JM	باراجواي	PY	أوكرانيا	UA
جمهورية التشيك	CZ	اليابان	JP	الفلبين	PH	الولايات المتحدة	US
الدنمارك	DK	كينيا	KE	بولاندا	PL	أورجواي	UY
الإكوادور	EC	الكويت	KW	البرتغال	PT	أوزباكستان	UZ
مصر	EG	ليبيا	LY	رومانيا	RO	فيتنام	VN
السلفادور	SV	لوكسمبورج	LU	الاتحاد الروسي	RU	زيمبابوي	ZW

حل المشاكل

راجع الدليل التالي للوصول إلى أي سبب محتمل للمشكلة قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب	التصحيح
لا يعمل جهاز DVD أو جهاز VCR بشكل سليم.	• لم يتم تشغيل زر جهاز DVD أو جهاز VCR بشكل سليم.	• راجع صفحة ٢.
لا توجد كهرباء.	• سلك الكهرباء غير متصل.	• قم بتوصيل سلك الكهرباء بمصدر الكهرباء في الحائط بأمان.
الكهرباء موجودة، ولكن مشغل DVD لا يعمل.	• لا يوجد قرص بالداخل.	• أدخل القرص.
	• سلك الفيديو غير متصل بأمان.	• قم بتوصيل سلك الفيديو بأمان.
	• ميزة Progressive Scan (المسح المتوالي) مضبوطة على « On » (تشغيل) في قائمة الإعداد ولكنها موصلة إلى تلفاز قياسي (تناظري).	• اضبط Progressive Scan (المسح المتوالى) على « Off » (إيقاف تشغيل) (صفحة ١٥)
لا توجد صورة.	• لم يتم إعداد التلفزيون ليستقبل إخراج إشارات DVD.	• اختر نمط إخراج الفيديو المناسب على التلفزيون بحيث تظهر الصورة من مشغل DVD على شاشة التلفزيون.
لا يوجد صوت.	• الجهاز المتصل بسلك الصوت غير معد ليستقبل إخراج إشارة DVD.	• اختر نمط الإدخال المناسب لمستقبل الصوت من مشغل DVD.
	• أسلاك الصوت غير متصلة بأمان.	• قم بتوصيل سلك الصوت بأمان.
	• تم إيقاف مصدر الكهرباء للجهاز المتصل بسلك الصوت.	• قم بإطفاء الجهاز المتصل بسلك الصوت.
	• تم ضبط Digital Audio Output على الموضع الخاطئ.	• اضبط Digital Audio Output على الموضع الصحيح، ثم قم بتشغيل مشغل DVD مرة أخرى بالضغط على POWER.
صورة التشغيل ضعيفة.	• القرص متسخ.	• نظف القرص.
مشغل DVD لا يبدأ التشغيل.	• القرص بالداخل غير قابل للتشغيل.	• أدخل قرصًا قابلاً للقراءة. (تأكد من نوع القرص والرمز المحلي.)
	• تم وضع القرص مقلوباً.	• ضع القرص بحيث يكون جانب التشغيل متجهاً إلى الأسفل.
	• لم يتم وضع القرص داخل الدليل.	• ضع القرص على الدرج بشكل صحيح داخل الدليل.
	• القرص متسخ.	• نظف القرص.
	• تم ضبط مستوى التقييم.	• قم بإلغاء وظيفة التقييم أو تغيير مستوى التقييم.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بصورة صحيحة.	• يوجد عائق بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	• أزل العائق.
	• البطاريات في جهاز التحكم عن بعد متهالكة.	• استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.
لا يمكن إدخال شريط الفيديو.	• هل حجيرة الشريط فارغة؟	• أدخل الشريط في مكانه.
لا يوجد صوت ذو دقة عالية	• لم يتم ضبط وضع الصوت بشكل سليم.	• اختر "STEREO" (استريو) بالضغط بصفة متكررة على "AUDIO" (صوت) من وحدة التحكم عن بعد.

المواصفات

عام

متطلبات التيار	١١٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٥٠/٦٠ هرتز.
استهلاك الطاقة	١٧وات
الأبعاد (تقريباً)	٤٣٠ x ٧٨,٥ x ٢٦٥ ملم (الطول/العرض/الارتفاع)
الكتلة (تقريباً)	٤,٢ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ فهرنهيت إلى ٩٥ فهرنهيت)
رطوبة التشغيل	٥٪ إلى ٩٠ ٪
عداد الوقت	شريط عرض ٢٤ ساعة

النظام

الليزر	شبه موصل ليزر، طول الموجة ٦٥٠ نانوميتر
نظام رأس الفيديو	أربعة رؤوس سمت مزدوج، مسح حلزوني.
نظام الإشارات	PAL
استجابة التردد	DVD (PCM ٩٦ كيلو هرتز):٨ هرتز إلى ٤٤ كيلو هرتز DVD (PCM ٤٨ كيلو هرتز):٨ هرتز إلى ٢٢ كيلو هرتز CD : ٨ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
معدل الإشارة إلى الضوضاء	أكثر من ١٠٠ ديسيبل (موصلات ANALOG OUT (مخرج تناظري) فقط)
التشوه النغمي	أقل من ٠,٠٠٨٪
المدى الديناميكي	أكثر من ١٠٠ ديسيبل (DVD) أكثر من ٩٥ ديسيبل (CD)

الإدخالات (VCR)

صوت	-٦,٠ديسيبل ميللي وات، أكثر من ٤٧ كيلو أوم
فيديو	١,٠ فولت من القمة إلى القاع، ٧٥ أوم، غير متزن

إخراجات (DVD)

S-VIDEO OUT (مخرج S-VIDEO)	(Y) ١,٠ فولت من القمة إلى القاع ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس صغير ذو أربعة سنون x ١ (C) ٠,٣ فولت من القمة إلى القاع ٧٥ أوم
COMPONENT VIDEO OUT(مخرج الفيديو المركب) (Progressive Scan)	(Y) ١,٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω ، تزامن سلبي، قابس RCA x ١ (Pb)/(Pr) ٠,٧ (p-p) فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥Ω، قابس RCA x ٢
إخراج الصوت (صوت coaxial (متحد المحور)	٠,٥ فولت (p-p) (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω ، قابس RCA x ١
مخرج الصوت (صوت optical (بصري)	٣ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥Ω، موصل Optical (بصري) x ١
إخراج الصوت (صوت analog (تناظري)	٢,٠ Vrms (متوسط الجذر التربيعي للفولت) (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيبل)، ٦٠٠ Ωّ، قابس RCA (يسار، يمين) x ٢

إخراجات (VCR)

صوت	-٦,٠ديسيبل ميللي وات، أقل من ١ كيلو أوم
فيديو	١,٠ فولت من القمة إلى القاع، ٧٥ أوم، غير متزن

- قد يتم تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.

صُنع بترخيص من معامل Dolby. إن كل من "Dolby"، ورمز DD علامتان تجاريتان لمعامل Dolby.

إن كل من "DTS" و "DTS Digital Out" هما علامتان تجاريتان لشركة Digital Theater Systems, Inc.

LG Electronics Inc.

P/NO : MFL56842693