T-Mobile

LG

Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356525 (1.1)

GU230 Návod na používanie

SLOVENSKY
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015954

Návod na používanie telefónu GU230 – Slovenčina

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GU230 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne.

Likvidácia starého prístroja

1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.

2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.

3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre nabíjačku, kábel a zariadenie Handsfree

Hlavná obrazovka

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

Tlačidlo Ukončiť/ Zapnúť

Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Vracia sa na obrazovku pohotovostného režimu, keď použijete menu.

Inštalácia pamäťovej karty

Zdvihnite kryt pamäťovej karty a kartu microSD vložte tak, aby oblasť so zlatými kontaktmi smerovala nadol. Zatvorte kryt pamäťovej karty tak, aby bolo počuť kliknutie.

Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.

Poznámka: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Formátovanie pamäťovej karty

Stlačte položku **Menu** a vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte položku **Správca pamäte**, vyberte možnosť **Externá pamäť**, stlačte **Formátovať** a potom zadajte bezpečnostný kód(0000).

⚠ **VAROVANIE:** Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!

› Zasúvacia karta SIM sa môže veľmi ľahko poškodiť, poškrabať alebo ohnúť, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.

Obrázky

1 Otvorenie krytu pre batériu
2 Vytiahnutie batérie
3 Vloženie SIM karty
4 Vloženie batérie
5 Zatvorenie krytu pre batériu
6 Nabíjanie batérie

⚠ **VAROVANIE:** Batériu nevyberajte, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

1 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo **CLR**.

2 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.

Vytáčanie čísla uloženého v priečinku Kontakty

1 Stlačte **Menu**, vyberte Kontakty a vyberte možnosť **Mená** alebo na **obrazovke pohotovostného režimu** stlačte navigačnú klávesu nadol.

2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak napríklad hľadáte položku **Office**, trikrát stlačte tlačidlo „6", čím zvolíte prvý znak „O".

3 Výberom možnosti **Volat** alebo stlačením tlačidla uskutočníte hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačením tlačidla prijmete hovor.

Pomocou navigačných klávesov Hore a Dole môžete nastaviť hlasitosť.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla alebo výberom položky **Odmietnuť**.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte **Menu**, vyberte položku **Nastavenia** a vyberte **Hovory**. Vyberte položku **Režim odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Iba tlačidlo Odoslať**, **Vysunúť** a **Ktorékoľvek tlačidlo**.

Vytáčanie rýchlej voľby

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

Zobrazenie histórie hovorov

Záznam o neprijatých, prijatých a volaných hovoroch si môžete skontrolovať iba v prípade, že sieť podporuje funkciu Identifikácia volanej linky (Calling Line Identification) (CLI) v oblasti poskytovania služby.

Zmena nastavenia hovorov

Môžete si nastaviť aj funkcie špecifické pre hovor. Stlačte **Menu**, vyberte položku **Nastavenia** a vyberte **Hovory**.

- **Presmerovanie hovoru** – vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.
- **Blokovanie hovorov** – túto funkciu si vyberte vtedy, ak chcete, aby boli hovory blokované.
- **Pevná voľba** – vyberte si zoznam čísel, ktoré je možné vytáčať z vášho telefónu. Budete potrebovať kód PIN2 od svojho operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.
- **Čakajúci hovor** – slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru. Táto funkcia závisí od poskytovateľa siete.
- **Odmietnutie hovorov** – nastavte zoznam odmietnutých hovorov.
- **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte. Táto funkcia závisí od poskytovateľa siete.
- **Automatické opakované vytáčanie** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp**.

- **Režim odpovedania** – vyberte spôsob prijímania hovorov spomedzi možností prijímať stlačením Ktorékoľvek tlačidlo, Iba tlačidlo Odoslať alebo Vysunúť.
- **Časovač voľného hovoru** - vyberte, či sa má alebo nemá zobrazovať čas hovoru.
- **Minútový pripomienkovač** – vyberte interval, ak chcete počas hovoru počuť zaznieť tón.
- **Režim odpovedania BT** – nastavte možnosť Handsfree alebo Telefón.
- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.
- **Nastaviť zasunutie telefónu** – vyberte možnosť **Ukončiť hovor** alebo **Pokračovať v hovore**.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktu

1 Stlačte **Menu**, vyberte Kontakty a vyberte priečinok **Mená** alebo na **obrazovke pohotovostného režimu** stlačte navigačnú klávesu nadol.

2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.

3 Kontakty si môžete prezerať pomocou šípky nahor alebo nadol.

Pridanie nového kontaktu

1 Stlačte tlačidlo **Menu,** vyberte položku **Kontakty** a potom položku Pridať nové kontakty.

2 Do príslušných políčok (na pridanie stačte Voľby - Pridať podrobnosti) zadajte všetky dostupné informácie a vyberte **– Hotovo**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Kontakty môžete uložiť do skupín – napríklad aby ste oddelili kolegov z práce od rodiny. V telefóne je už nastavených niekoľko skupín vrátane skupiny **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** a **VIP**.

Správy

Telefón GU230 je vybavený funkciou odosielania a prijímania správ SMS, MMS a e-mailových správ a umožňuje aj prijímanie sieťových servisných správ.

Odoslanie správy

1 Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Správy** a potom položku **Vytvoriť novú správu**.

2 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ združuje správy **SMS** a **MMS** do jedného intuitívneho a jednoducho prepínateľného editora. Predvoleným nastavením editora správ sú textové správy SMS.

3 Zadajte svoju správu.

4 Pomocou položky **Voľby – Vložiť** môžete pridať **Obrázok**, **Videoklip**, **Zvukový klip**, **Plán**, **Vizitku**, **Poznámku**, **Textové pole**, **Úlohy** alebo **SMS šablónu**.

5 Stlačte položku **Voľby - Odoslať**.

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne GU230 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

1 Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Správy** a potom položku **Nastavenia správy**.

2 Vyberte položku **E-mail** a potom položku **E-mailové kontá**.

3 Stlačte tlačidlo **Pridať** a potom nastavte položku **E-mailové konto**.

Odosielanie e-mailu z nového konta

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailové konto.

1 Vyberte položku **Menu**, potom položku **Správy** a následne položku **Vytvoriť novú správu**.

2 Vyberte položku **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.

3 Zadajte predmet.

4 Zadajte svoju správu.

5 Stlačte tlačidlo Voľby a potom vyberte položku Vložiť, aby ste mohli pridať **Obrázok**, **Videoklip**, **Zvukový klip**, **Vizitku**, **Plán** alebo **Poznámku**.

6 Stlačte tlačidlo **Odoslať** príjemcovi a zadajte adresu príjemcu alebo stlačte tlačidlo **Voľby** a pomocou položky **Vložiť – Podrobnosti o kontakte otvorte svoj zoznam kontaktov.**

7 Stlačením tlačidla **Odoslať** e-mail odošlete.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Text je možné do telefónu zadávať tromi možnými spôsobmi: prediktívny režim T9, ručný režim ABC a režim 123.

Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Prediktívny režim T9

Prediktívny režim T9 využíva zabudovaný slovník, ktorý rozpoznáva písané slová podľa poradia stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen.

Ručný režim ABC

Tento režim umožňuje zadávanie písmen stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Čísla píšte jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísla môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

Priečinky správ

Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte možnosť **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne GU230 je pomerne názorná a zrozumiteľná.

Vytvoriť novú správu – umožňuje vytvoriť nové správy.

Prijaté – všetky prijaté správy sa ukladajú do vášho priečinka Prijaté.

E-mailová schránka – obsahuje všetky vaše prijaté e-mailové správy.

Koncepty – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané. Ukladajú sa tu aj všetky správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.

Odoslané – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

Uložené položky – umožňuje prístup k uloženým správam, SMS šablónam a MMS šablónam.

Emotikony – zoznam užitočných predkreslených emotikon, ktoré sa môžu používať pri rýchlych odpovediach.

Média

Hudba

Telefón GU230 má zabudovaný **prehrávač hudby**, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Prehrávanie hudobnej skladby

1 Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Prehrávač hudby** a potom položku **Hudba**.

2 Vyberte **Všetky skladby** , potom zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať.

3 Výberom položky ❚❚ skladbu pozastavíte.

4 Výberom položky ▶▶❙ preskočíte na nasledujúcu skladbu.

5 Výberom položky ❙◀◀ preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

6 Výberom položky **Späť** zastavíte hudbu a vrátite sa do ponuky prehrávača hudby.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

1 Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Prehrávač hudby**.

2 Vyberte položku **Hudba** a potom vyberte položku **Zoznamy skladieb**.

3 Stlačte tlačidlo **Voľby,** vyberte možnosť **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo **Uložiť**.

4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu, ich nalistovaním a zvolením možnosti ☑ .

5 Zoznam skladieb uložíte výberom možnosti **Hotovo**.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

1 Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Fotoaparát**. Výberom položky **Fotoaparát** otvorte hľadáčik.

2 Držte telefón a objektív nasmerujte na objekt, ktorý chcete odfotografovať.

3 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete.

4 Fotografiu nasnímate stlačením **stredného tlačidla**.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte položku **Menu** a potom položku **Fotoaparát**.

2 Vyberte položku **Video**.

3 Objektív fotoaparátu nasmerujte na snímaný objekt videa.

4 Stlačením tlačidla spustíte nahrávanie.

5 Objaví sa nápis „REC“ a časomiera bude zobrazovať dĺžku snímaného videa.

6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte **Zastaviť**.

Rádio FM

Používanie FM rádia

Telefón LG GU230 má zabudovanú funkciu **FM rádia**, takže si môžete naladiť svoje obľúbené rozhlasové stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Počúvanie rádia

1 Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Prehrávač hudby** a potom **Rádio FM**.

2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Nahrávanie rádia

1 Počas počúvania **rádia** stlačte **stredné tlačidlo**.

2 Na telefóne sa zobrazí nahrávací čas. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo . Po ukončení nahrávania sa nahraný obsah uloží do priečinka **Médiá** ako súbor typu mp3.

3 Po dokončení nahrávania vyberte položku **Voľby** a vyberte spomedzi možností **Prehrať**, **Zmazať**, **Úprava zvuku**, **Súbor**, **Použiť ako** alebo **Odoslať prostredníctvom**.

Poznámka: Ak ste v oblasti so zlým príjmom signálu rozhlasového vysielania, môžete mať problémy pri počúvaní **rádia**.

Pri počúvaní **rádia** je potrebné pripojiť ku konektoru handsfree slúchadlá.

Médiá

Do pamäte telefónu môžete uložiť akýkoľvek druh **Mediálneho súboru**, čím získate jednoduchý prístup ku všetkým vašim obrázkom, zvukovým nahrávkam, videám, hrám a pod. Súbory môžete uložiť aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Všetky multimediálne súbory sa uložia do priečinka **Médiá.** Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov , stlačte tlačidlo **Menu** a potom vyberte položku **Médiá**.

Pamäťová karta

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa ako priečinok v položke **Médiá**.

Obrázky

Priečinok **Obrázky** obsahuje priečinok predvolených obrázkov v telefóne, obrázkov, ktoré ste prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje predvolené zvuky, vaše hlasové záznamy, nahrávky z rádia a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať a odosielať zvuky alebo ich nastavovať ako vyzváňacie tóny.

Videá

Priečinok **Videá** obsahuje zoznam prevzatých videí a videí zaznamenaných vaším telefónom.

Iné

V priečinku **Iné** môžete zobraziť súbory, ktoré nie sú uložené v priečinku **Obrázky**, **Zvuky** ani **Videá**.

Hry a aplikácie

Telefón GU230 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu preberiete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.

Organizér

Používanie kalendára

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume sa nachádza štvorcový kurzor.
Kurzor môžete premiestniť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel.

Pridanie položky do zoznamu úloh

Úlohy môžete zobraziť, upraviť a pridať do zoznamu.

Poznámky/Skryté poznámky

Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky. Skryté poznámky môžete zapísať/prezerať len po zadaní bezpečnostného kódu (0000).

Nástroje

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až päť budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie zvukových poznámok alebo iných zvukov použite **Hlasový záznamník**.

Používanie kalkulačky

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie – sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie – ako aj odborné funkcie.

Používanie stopiek

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkcie stopiek.

Prevod jednotiek

Táto funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.

Pridanie mesta do svetového času

Do zoznamu svetových časov môžete pridať požadované mesto. Pomocou tejto funkcie môžete skontrolovať aktuálny greenwichský čas (Greenwich Mean Time – GMT) a čas v hlavných mestách po celom svete.

Prejsť na

Pomocou tejto funkcie môžete prejsť do ponuky, ktorú hľadáte. Položku môžete nastaviť ako Prejsť na.

Web

Prístup na web

Umožňuje spustiť prehľadávač WAP a prístup na domovskú stránku aktivovaného profilu v nastaveniach webu. Umožňuje tiež manuálne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú stránku WAP.

1. Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Aplikácie a pak t-zones.**
2. Ak chcete prejsť priamo na domovskú webovú stránku, vyberte položku **Domov**. Alebo zvoľte položku **Prejsť na adresu** a napíšte požadovanú adresu URL.

web'n'walk

Pripojenie on-line pomocou telefónu nebolo nikdy jednoduchšie. Služba web'n'walk je váš internetový portál od spoločnosti T-Mobile. Prístup k službe web'n'walk je jednoduchý, stlačením ikony web 'n' walk.

Upozornenie: nepodporuje sťahovanie súborov.

Poznámka: S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u spoločnosti T-Mobile.

Pripojenie

Zmena nastavení pripojenia

Režim pripojenia USB

1 Mass storage: vyberte možnosť Mass storage a telefón pripojte k počítaču. Potom môžete pomocou myši presúvať súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia GU230.

2 PC Suite: vyberte možnosť PC Suite a telefón pripojte k počítaču v režime synchronizácie PCSync.

3 Vždy sa opýtať: ak vyberiete túto možnosť, môžete si vybrať spôsob, ktorý sa vždy použije pri pripojení telefónu k počítaču.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu veľkokapacitného úložného zariadenia USB, musíte do telefónu vložiť externú pamäťovú kartu.

Zmena nastavení rozhrania Bluetooth

1 Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Nastavenia – Pripojenie**. Vyberte **Bluetooth**.

2 Stlačením položky **Nastavenia** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

- **Viditeľnosť môjho telefónu** – vyberte spomedzi možností Zobraziť alebo Skryť moje zariadenie pred ostatnými.
- **Názov môjho telefónu** – zadajte názov pre svoj telefón LG GU230.
- **Podporované služby** – zobrazí podporované služby.
- **Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth vášho zariadenia.

Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth

Pri spárovaní telefónu GU230 s iným zariadením vytvorí váš telefón pri každom pripojení k inému telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth heslo. Toto je predvolené nastavenie.

1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia**, výberom položky **Viditeľnosť môjho telefónu** a potvrdením možnosti **Viditeľný**.

2 V ponuke **Bluetooth** vyberte položku **Aktívne zariadenia**.

3 Telefón GU230 vyhľadá zariadenia. Po ukončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia možnosti **Pridať** a **Obnoviť**.

4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, vyberte možnosť Pridať, zadajte heslo a potom stlačte **stredné tlačidlo**. Po vybraní zariadenia, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, vytvorí telefón na základe predvoleného nastavenia pri každom pripojení heslo.

5 Telefón sa následne pripojí k príslušnému zariadeniu. To isté heslo je potrebné zadať aj na danom zariadení.
Po vybraní zariadenia, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, vytvorí telefón na základe predvoleného nastavenia pri každom pripojení heslo.

6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

1 Prejdite na stránku www.lgmobile.com, vyberte jednu z možností „Europe (Európa)“, „Middle East (Blízky východ)“, „Africa (Afrika)“, „Americas (Amerika)“, „CIS (SNŠ)“ a „Asia & Pacific (Ázia a Tichomorie)“ a potom vyberte svoju krajinu.

2 V ponuke Products (Výrobky) vyberte položku Manual & Software (Manuály a softvér) a kliknite na časť Download (Prevziať). Kliknite na Yes (Áno) a zobrazí sa inštalačný program LG PC Suite Installer. (Podporuje systémy Windows XP, program Windows Media Player a ďalšie).

3 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštalačného programu a kliknite na OK.

4 Pri dokončovaní sprievodcu inštaláciou LG PC Suite Installer sa riaďte pokynmi zobrazenými na obrazovke.

5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona softvéru LG PC Suite.

Nastavenia

Zmena profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôsobiť.

1 Vyberte požadované **Profily** a z ponuky **Voľby** vyberte možnosť **Upraviť**.

2 V prípade, že aktivujete tichý režim, telefón bude iba vibrovať.

Používanie Režimu počas letu

Počas aktivovania **Režimu počas letu** nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa na Internet ani odosielať správy.

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón GU230 aj dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- **Požiadavka na kód PIN** – vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

- **Uzamknutie telefónu** – vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: Ak **je zapnutý**, Pri **zmene SIM** alebo **Okamžite**.
- **Systém vyhľadávania mobilu pri krádeži** – pri zmene SIM vysiela telefón správu SMS na čísla nakonfigurované skutočným vlastníkom. Ak chcete funkciu ATMT aktivovať, budete ju musieť zapnúť a nakonfigurovať nastavenia ATMT ako aj meno, primárne a sekundárne číslo (Primary/ Secondary Number). Prednastavený kód funkcie ATMT je „0000". V správe SMS funkcie ATMT budú uložené informácie o IMEI ukradnutého telefónu, jeho aktuálnej polohe (zachytená ako správa Informačnej služby) a číslo osoby, ktorá telefón používa.
- **Upozornenie** – Služba musí byť podporovaná operátorom.

Obnovenie pôvodných nastavení telefónu

Pomocou funkcie **Obnoviť nastavenia** môžete obnoviť všetky nastavenia na výrobné hodnoty. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Správcu pamäte môžete použiť na stanovenie spôsobu použitia každej pamäte a na zobrazenia dostupného miesta v **Bežnej pamäti telefónu**, **Vyhradenej pamäti telefónu**, **Pamäti karty SIM** alebo **Nastavenie ukladania**. Keď je vložená pamäťová karta, môžete nastaviť aj položku **Externá pamäť**.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)

Tento model mobilného telefónu GU230 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity zabezpečujúce bezpečnosť všetkých používateľov bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardnými metódami s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je pri použití pri uchu 0,716 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,06 W/kg (10 g).

- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujícímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujícímu žiarenia.
- Informácie o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách/oblastiach, ktoré prijali limit SAR odporúčaný Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/kg na 1 g tkaniva.

Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

⚠ **VAROVANIE:** Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné pre telefón , a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
  Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie (pokračovanie)

- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré načúvacie zariadenia.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače a pod.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy vo vozidle, ako napríklad stereo súpravu vozidla alebo bezpečnostné vybavenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie (pokračovanie)

- Ak je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to zapríčiniť zlyhanie airbagu alebo vážne poranenie v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riaďte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie prístrojov v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte v lietadle.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a jej údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie (pokračovanie)

- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nabíjačku batérií nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Batérie nezahadzujte do komunálneho odpadu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón je k dispozícii široká ponuka príslušenstva. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

- **Nabíjačka**

- **Batéria**

- **Stereofónna slúchadlová súprava**

- **Návod na používanie**

POZNÁMKA

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. V opačnom prípade riskujete stratu záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie získate u nášho miestneho servisného alebo obchodného zástupcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GU230
Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GU230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	01. Oct. 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie	Slabý signál Mimo oblasti siete GSM	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zapnuté/ Vypnuté nebolo stlačené dostatočne dlho	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.
	Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá	Nabite batériu.
	Teplota je mimo rozsah	Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne sieťové napätie	Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.
	Chybná nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Snímač blízkosti zistil prekážku pred obrazovkou a vypol obrazovku, aby tak zabránil neželanému stlačeniu tlačidiel. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté a vykonajte kalibráciu snímača. (Ďalšie informácie nájdete na strane 100)

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



GU230

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details,
please refer to the User Guide.

Parts of the phone

1. **Main screen**
2. **Call key**
3. **End/Power key**
4. **Charger, cable slot Handsfree connector**

Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select **Menu**.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music

Your GU230 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

Playing a song

1. Press **Menu** and select **Music player**, then choose **Music**.
2. Choose **All tracks** then select the song you want to play.
3. Select ❚❚ to pause the song.
4. Select ⏭ to skip to the next song.
5. Select ⏮ to skip to the previous song.
6. Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.

Camera

Taking a quick photo

1. Select **Menu** and select **Camera**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center** **key** to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. In standby screen, select **Menu** and select **Camera**.
2. Choose **Video**.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press to start recording.
5. "Rec" will appear in the bottom-left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the **Radio**. It is recommended that you insert headphones into the hands-free connector when listening to the **Radio** to ensure good radio reception.

Recording the Radio

1. Press **Center key** during listening to the **Radio**.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the . When a recording has been made, the recorded contents will be saved in the **My Media** as an mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit**, **File**, **Use as** or **Send via**.

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Web

Accessing the Web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

1. Press **Menu** and select **Web**.
2. To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

My Games & Apps

Your GU230 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ

LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používaním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
http://cz.lgmobile.com

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		

LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK

LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
http://cz.lgmobile.com

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		