Manuale utente

Il presente documento è un 「Manuale utente」 installato sul TV.

I contenuti della presente guida sono soggetti a modifiche senza preavviso finalizzate al miglioramento della qualità.

❒ Per impostare i programmi preferiti

SETTINGS ⇨ IMPOSTAZIONI ➞ Modifica programma

1 Premere il pulsante Q.MENU sullo schermo Setup programmi e selezionare Preferito Gruppo.
2 Selezionare il programma desiderato.
3 Premere il pulsante FAV. Il programma selezionato verrà salvato nei preferiti.

❒ Per utilizzare Preferito

Premere il pulsante FAV.

Viene visualizzato l'elenco dei preferiti. Selezionare il programma preferito preimpostato dall'Elenco preferito A–D.

❒ Impostazione automatica dei programmi

SETTINGS ⇨ CONFIG. → Sintonizz. autom.

Consente di sintonizzare automaticamente i programmi.

1 Selezionare il Paese in cui si utilizza la TV. Le impostazioni dei programmi cambiano in base al Paese scelto.
2 Avviare la sintonizzazione automatica.
3 Selezionare la sorgente di ingresso desiderata.
4 Impostare la sintonizzazione automatica seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

✎ Se la sorgente di ingresso non è collegata correttamente, la registrazione dei programmi potrebbe non funzionare.

✎ La funzione di sintonizzazione automatica consente di individuare solo programmi trasmessi correntemente.

✎ Se Sistema blocco è attivato, viene visualizzata una finestra a comparsa che chiede di inserire una password.

□ Opzione Impostazione TV digitale via cavo

Durante la ricerca dei programmi, l'utilizzo dell'impostazione COMPLETO può richiedere molto tempo. I valori seguenti sono necessari per cercare tutti i programmi disponibili in modo rapido e preciso. I valori comunemente utilizzati sono forniti come "predefiniti".

- Frequenza: inserire una frequenza definita dall'utente.
- Symbol rate: inserire una velocità dei simboli definita dall'utente (velocità dei simboli: velocità alla quale una periferica, come ad esempio un modem, invia i simboli a un canale).
- Modulazione: inserire una modulazione definita dall'utente (modulazione: caricamento di segnali audio o video su un carrier).
- ID rete: identificatore univoco allocato a ciascun utente.
- Inizio frequenza: immettere una gamma di inizio frequenza definita dall'utente.
- Fine frequenza: immettere una gamma di fine frequenza definita dall'utente.

❒ Impostazione TV digitale via cavo

SETTINGS ⇨ CONFIG. → Impostazione TV digitale via cavo

[solo in modalità Cavo]

Quando Aggiorn. automatico canali è impostato su Acceso, è possibile aggiornare le informazioni per tutti i programmi che possono essere aggiornati, incluso il programma in riproduzione. Quando Aggiorn. automatico canali è impostato su Spento, è possibile aggiornare le informazioni solo per il programma in riproduzione.

- ✎ La gamma che un utente può selezionare dal menu Operatore servizio varia in base al numero di Operatore servizio supportato per ciascun Paese.
- ✎ Se il numero di Operatore servizio supportato per ciascun Paese è 1, la funzione corrispondente diventa inattiva.
- ✎ Non è possibile selezionare Impostazione TV digitale via cavo quando l'operatore del servizio è impostato su "Ziggo".

❒ Utilizzo di Sintonizz. manuale

SETTINGS ⇨ CONFIG. → Sintonizz. manuale

Consente di regolare manualmente i programmi e di salvare i risultati.

Per le trasmissioni digitali, è possibile controllare il livello e la qualità del segnale.

Per le trasmissioni analogiche, è possibile impostare i nomi delle emittenti e utilizzare la sintonizzazione fine. La sintonizzazione fine è solitamente necessaria soltanto se il segnale è debole.

❒ Set up dei programmi

SETTINGS ⇨ CONFIG. → Set up programmi

Consente di modificare le impostazioni dei programmi salvati.

Consente di impostare un programma come preferito, bloccare/sbloccare o saltare il programma selezionato.

Premere il pulsante TEXT.

[a seconda del paese]

Il televideo è un servizio gratuito fornito dalla stazione TV che offre informazioni di testo su programmi TV, notizie e meteo.

Il decoder televideo di questa TV è in grado di supportare i sistemi SIMPLE, TOP e FASTEXT.

- Pulsante colore: Per selezionare la pagina precedente o successiva.
- Pulsante numero: Consente di inserire il numero di pagina desiderato.
- P ⌃⌄ : Per selezionare la pagina precedente o successiva.

❒ Funzione Teletext speciale

Premere il pulsante T. OPT.

Selezionare il menu Opzioni Testo.

- Indice : Selezionare l'indice di ciascuna pagina.
- Tempo : Durante la visione di un programma TV, selezionare questo menu per visualizzare il tempo nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Mantieni : Interrompe il cambio pagina automatico che si verifica se una pagina del televideo è composta da 2 o più pagine secondarie.

- Rivela : Selezionare questo menu per visualizzare informazioni nascoste, ad esempio le soluzioni di enigmi o rompicapo.
- Aggiorna : Visualizza l'immagine della TV sullo schermo in attesa di una nuova pagina del televideo.
- Lingua [Solo in Modalità digitale] : Consente di impostare la lingua del televideo.

Premere il pulsante TEXT.

[solo in UK/Irlanda]

La TV consente di accedere a un teletext digitale che offre una visualizzazione migliore di testo, immagini ecc. rispetto ai teletext analogici meno recenti. Tramite il teletext digitale è possibile accedere a servizi teletext digitali speciali e servizi specifici che trasmettono il teletext digitale.

□ Televideo all'interno del servizio digitale

1 Premere il pulsante numerico oppure il pulsante P per selezionare un servizio specifico che trasmette televideo digitale.
2 Seguire le indicazione sul televideo digitale e andare al passaggio successivo premendo i pulsanti TEXT, OK, Navigazione, Rosso, Verde, Giallo, Blu o NUMERO e così via.
3 Premere il pulsante del numero oppure P per utilizzare un servizio di televideo digitale diverso.

□ Televideo nel servizio digitale

1 Premere il pulsante numerico oppure il pulsante P per selezionare un servizio specifico che trasmette televideo digitale.
2 Premere il pulsante TEXT o il pulsante del colore per attivare il televideo.
3 Seguire le indicazione sul televideo digitale e andare al passaggio successivo premendo i pulsanti OK, Navigazione, Rosso, Verde, Giallo, Blu o NUMERO e così via.
4 Premere il pulsante TEXT o del colore per disattivare il televideo digitale e tornare alla visione TV.

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Data Service

[a seconda del Paese]

Questa funzione consente agli utenti di scegliere tra MHEG (Digital Teletext) e Teletext se sono presenti contemporaneamente.

Se è presente solo una di queste opzioni, viene abilitata la funzione MHEG o Teletex a prescindere dall'opzione selezionata.

SETTINGS ⇨ IMPOSTAZIONI → Informazioni CI

- Questa funzione consente di guardare dei servizi cifrati (servizi a pagamento).
- Se si rimuove il modulo CI non sarà possibile guardare i servizi a pagamento.
- Le funzioni CI (Common Interface) potrebbero non essere disponibili a seconda delle modalità di trasmissione del paese.
- Quando il modulo è inserito nell'alloggiamento, è possibile accedere al relativo menu.
- Per acquistare un modulo e la smart card, contattare il rivenditore.

- Quando si accende la TV dopo aver inserito il modulo CI, è possibile che non si disponga dell'uscita audio. Questa, infatti, potrebbe non essere compatibile con il modulo CI e la smart card.
- Quando si utilizza un CAM (Conditional Access Module), accertarsi che soddisfi appieno i requisiti di DVB-CI o CI plus.
- Un'elaborazione anomala di un modulo CAM (Conditional Access Module) potrebbe causare un'immagine di scarsa qualità.

SETTINGS ⇨ IMMAGINE ➞ Rapp. d'aspetto

Consente di selezionare il rapporto d'aspetto.

- 16:9: consente di ridimensionare le immagini per adattarle alla larghezza dello schermo.
- Solo ricerca: consente di visualizzare i video nelle dimensioni originali senza rimuovere parti del bordo dell'immagine.
  - ✎ Nelle modalità DTV, Component, HDMI e DVI (oltre 720p), la funzione Solo ricerca è disponibile.
- Originale: quando il TV riceve il segnale di schermo panoramico, passa automaticamente sul formato trasmesso.

- Larghezza intera: quando il TV riceve un segnale di schermo panoramico, consente all'utente di regolare l'immagine in orizzontale o in verticale, con una proporzione lineare, in modo da riempire completamente lo schermo. Per i formati video 4:3 e 14:9 è supportata la visualizzazione a schermo pieno senza distorsioni video attraverso l'ingresso DTV.
  ✎ In modalità Analogica/DTV/AV/Scart è disponibile Larghezza intera.
- 4:3: consente di ridimensionare le immagini con il rapporto 4:3 standard precedente.
- 14:9: è possibile visualizzare un formato immagine 14:9 o un normale programma TV in modalità 14:9. Lo schermo 14:9 viene visualizzato allo stesso modo dello schermo 4:3, ma viene spostato in alto e in basso.
- Zoom: consente di ridimensionare le immagini per adattarle alla larghezza dello schermo. Le parte superiore e inferiore dell'immagine potrebbero essere tagliate.

- Zoom cinema: scegliere Zoom cinema per ingrandire l'immagine alle proporzioni corrette.

✎ Durante la visualizzazione di un dispositivo esterno, potrebbe verificarsi la visualizzazione di immagini persistenti nei seguenti casi:
- un video con una didascalia fissa (ad esempio il nome di una rete)
- l'uso della modalità di rapporto d'aspetto 4:3 per un periodo prolungato

Prestare attenzione quando si utilizzano queste funzioni.

✎ Le modalità immagini disponibili possono essere diverse a seconda del segnale di ingresso.

✎ I rapporti d'aspetto dello schermo disponibili sull'ingresso HDMI/RGB-PC sono solo 4:3 e 16:9. (solo per modelli che supportano la connessione PC)

❒ Per regolare le immagini in modalità di ingresso PC

SETTINGS ⇨ IMMAGINE ➔ Schermo

Regola l'immagine in modalità RGB-PC.

- Risoluzione: Imposta la risoluzione desiderata.
  - ✎ È possibile selezionare le opzioni solo quando la risoluzione PC è impostata su 1024 x 768, 1280 x 768 o 1360 x 768.
- Auto Config.: Ottimizza l'immagine.
- Posiz./Dimens./Fase: Regola le dimensioni dello schermo e la posizione per una visualizzazione ottimale.
- Reset: Inizializza le impostazioni schermo in modalità di ingresso PC.

❒ Per impostare la risoluzione PC

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop del PC e selezionare 「Proprietà」.
2 Fare clic su 「Impostazioni」 e fare riferimento al formato supportato per impostare la risoluzione.
3 Selezionare 「Avanzate → Monitor → Impostazioni monitor」nella finestra di impostazione. Fare riferimento ai formati supportati per selezionare la frequenza verticale ottimale.

✎ In modalità PC, la risoluzione 1360 x 768 fornisce la qualità d'immagine ottimale.

✎ Il metodo di impostazione è diverso a seconda del tipo di PC.

□ Formati supportati

Modalità input PC	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
HDMI, RGB-PC	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60.00
	1152x864	54.348	60.053
	1360x768	47.712	60.015

[in base al modello]

Premere il pulsante AV MODE.

Impostare l'opzione IMMAGINE / AUDIO ottimizzata per le diverse modalità AV.

- Off: Funziona con il valore impostato nel Menu IMMAGINE / AUDIO.
- Cinema: Ottimizza le impostazioni relative alle immagini e all'audio per i film.
- Sport: Ottimizza le impostazioni relative alle immagini e all'audio per gli sport.
- Gioco: Ottimizza le impostazioni relative alle immagini e all'audio per i giochi.

❒ Per regolare l'immagine con Picture Wizard

SETTINGS ⇨ IMMAGINE ➞ Picture Wizard II

Consente di effettuare calibrazioni e regolazioni per una qualità d'immagine ottimale utilizzando il telecomando e Picture Wizard, senza dispositivi di test immagine costosi né l'aiuto di uno specialista.

Seguire le istruzioni a schermo per ottenere una qualità d'immagine ottimale.

❒ Per selezionare Modalità immagini

SETTINGS ⇨ IMMAGINE ➞ Modalità immagini

Seleziona la modalità immagine ottimizzata per l'ambiente di visualizzazione o il programma.

- Sensore intelligente: Rileva l'illuminazione dell'ambiente e regola automaticamente il livello di luminosità della TV in modo da ridurre il consumo energetico. Regola automaticamente la luminosità, la nitidezza, il colore o la tinta per una qualità d'immagine ottimale.

- isf ccc Esperto: Menu per regolare la qualità d'immagine che consente agli esperti e agli appassionati di usufruire di una visualizzazione TV ottimale. Si tratta di un menu di regolazione fornito per i professionisti della regolazione delle immagini provvisti di certificato ISF (il logo ISF può essere utilizzato solo sulle TV dotate di tale certificazione).
  ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

✎ A seconda del segnale di ingresso, la gamma di modalità di immagini può variare.

✎ La modalità isf ccc Esperto consente ai professionisti della regolazione il controllo e la regolazione fine mediante un'immagine specifica. Per le immagini normali, gli effetti potrebbero non essere eccezionali

❒ Per la modalità di regolazione fine dell'immagine

SETTINGS ⇨ IMMAGINE → Modalità immagini → Retroillum. / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta / Temp. col.

Selezionare la Modalità immagini desiderata.

- Retroillum.: Regola la luminosità del display modificando la luminosità del pannello LCD.

✎ A seconda del segnale di ingresso o delle altre impostazioni immagine, la gamma delle voci dettagliate per la regolazione potrebbe variare.

❒ Per impostare il controllo avanzato

SETTINGS ⇨ IMMAGINE → Modalità immagini → Controllo avanzato / Controllo esperti

Calibra lo schermo per ciascuna modalità di immagine oppure regola le impostazioni immagine per uno schermo speciale.

Selezionare la Modalità immagini desiderata.

- Contrasto dinamico: Regola il contrasto sul livello ottimale in base alla luminosità dell'immagine.
- Colore dinamico: Regola i colori in modo che l'immagine venga visualizzata con colori più naturali.
- Clear White: Migliora i bianchi sullo schermo in modo da rendere l'immagine più luminosa e nitida.

- Tonalità pelle: Imposta lo spettro della tonalità della pelle separatamente, in modo da implementare la tonalità definita dall'utente.
- Riduzione del rumore: Elimina il rumore nell'immagine.
- Rid. Rumore. digit.: Elimina il rumore generato durante la creazione dei segnali di immagine digitali.
- Gamma: Imposta la curva di gradazione in base all'output del segnale di immagine in relazione al segnale di ingresso.
- Livello nero: Regola la luminosità e il contrasto dello schermo in modo da adattarlo al livello di nero dell'immagine in ingresso utilizzando il livello di nero dello schermo.

- Eye Care / Motion Eye Care: Protegge dai riflessi grazie alla regolazione della luminosità dello schermo.
  ✎ Motion Eye Care: in base al modello
- Cinema reale: Consente di mantenere lo schermo nella condizione ottimale.
- Gamma colore: Seleziona la gamma di colori che è possibile esprimere.
- Ottimizzatore bordi: Mostra i bordi del video in modo più chiaro e distinto ma comunque naturale.
- Test img esperto: Test immagine utilizzati per regolazioni esperte
- Filtro colore: Filtra uno specifico spettro di colori nei colori RGB per la regolazione fine e precisa della saturazione del colore e della sfumatura.

- Temp. col.: Regola il tono complessivo della schermata nel modo desiderato. Nella modalità Esperto, la regolazione fine dettagliata può essere impostata tramite il metodo Gamma e così via.
- Sistema di gestione colori: Si tratta di un sistema utilizzato dagli esperti per la regolazione del colore con un test immagine. È possibile scegliere tra sei aree di colore (Rosso / Verde / Blu / Ciano / Mgt / Giallo) senza influire sugli altri colori. Per le immagini normali, le regolazioni potrebbero non determinare modifiche apprezzabili nei colori.

✎ A seconda del segnale di ingresso o delle altre impostazioni immagine, la gamma delle voci dettagliate per la regolazione potrebbe variare.

❒ Per reimpostare le impostazioni immagine

SETTINGS ⇨ IMMAGINE → Modalità immagini → Reset immagini

Ridefinisce le impostazioni immagine personalizzate dall'utente.

È possibile reimpostare ogni singola modalità immagine. Selezionare la modalità immagine che si desidera reimpostare.

❒ Uso della Modalità audio

SETTINGS ⇨ AUDIO → Modalità audio

Consente di regolare l'audio della TV su un livello ottimale in base alla modalità audio selezionata.

❒ Per regolare manualmente la Modalità audio

SETTINGS ⇨ AUDIO → Modalità audio → Infinite Surround / Acuti / Bassi / Reset

È possibile impostare opzioni relative ai minuti per ogni modalità audio.

Selezionare una Modalità audio preferita.

- Infinite Surround: La tecnologia di elaborazione dell'audio di LG offre un effetto surround a 5 canali da due altoparlanti.
  - ✎ Se l'opzione Clear Voice II è impostata su Acceso, Infinite Surround non verrà selezionato.
- Acuti/Bassi: Consente di regolare i suoni acuti e bassi.
- Reset: Consente di ripristinare le opzioni vocali modificate dall'utente. Consente di ripristinare tutte le modalità voce. Selezionare la modalità audio che si desidera ripristinare.

❒ Per impostare Volume automatico

SETTINGS ⇨ AUDIO → Volume automatico

Consente di impostare Volume automatico su Acceso. Per guardare la TV in modo più comodo quando si passa da un canale all'altro, l'uscita volume viene regolata automaticamente in modo diverso a seconda del canale.

❒ Per regolare la funzione Clear Voice II

SETTINGS ⇨ AUDIO → Clear Voice II

Migliora la chiarezza dell'audio della TV.

❒ Per regolare il bilanciamento audio

SETTINGS ⇨ AUDIO → Bilanc.

Consente di regolare il bilanciamento audio sinistra/destra.

❒ Per utilizzare le casse della TV

SETTINGS ⇨ AUDIO → Casse della TV

[in base al modello]

Quando per l'ascolto vengono utilizzati dispositivi audio esterni, quali home theatre, le casse della TV possono essere disattivate. In presenza di dispositivi home theatre collegati tramite SIMPLINK, l'impostazione Casse della TV su OFF attiverà automaticamente l'home theatre.

- Spento : Le casse della TV non riproducono alcun suono. I suoni della TV possono essere riprodotti tramite le casse dei dispositivi audio esterni.
  - ✎ In questa modalità, il volume viene regolato sul dispositivo audio esterno collegato alla TV.
- Acceso : Le casse interne della TV riproducono l'audio della TV.

❒ Utilizzo dell'uscita audio digitale

SETTINGS ⇨ AUDIO → Uscita audio digitale

[in base al modello]

Consente di configurare l'uscita audio digitale.

Indicatori dello schermo	Ingresso audio	Uscita audio digitale
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Tutti	PCM

❒ Impostazione DTV audio

SETTINGS ⇨ AUDIO ➔ Impostazione DTV audio

[in base al modello]

Quando un segnale in ingresso include segnali audio differenti, questa funzione consente di selezionare il tipo di audio desiderato.

Se impostato su AUTO, l'ordine di ricerca è HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG e l'uscita viene prodotta nel primo formato audio trovato.

- ✎ Solo in Italia, l'ordine di ricerca è HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Se il formato audio selezionato non è supportato, potrebbe essere utilizzato un altro formato audio.

❒ Selezione dell'ingresso esterno

Premere il pulsante INPUT.

Selezionare l'ingresso esterno.

✎ Modifica nome dispositivo: consente di modificare il nome del dispositivo esterno collegato alla porta di ingresso.

❒ Uso di SIMPLINK

SIMPLINK è una funzione che consente di controllare e gestire vari dispositivi multimediali in modo pratico utilizzando solo il telecomando della TV tramite il menu SIMPLINK.

1 Collegare il terminale HDMI IN della TV e il terminale di uscita HDMI del dispositivo SIMPLINK tramite un cavo HDMI.

- [in base al modello] Per le unità home theatre che dispongono della funzione SIMPLINK, collegare i terminali HDMI come descritto sopra e utilizzare un cavo in fibra ottica per collegare l'uscita audio digitale ottica della TV all'ingresso audio digitale ottico sul dispositivo SIMPLINK.

2 Selezionare INPUT ⇨ SimpLink. Viene visualizzata la finestra del menu SIMPLINK.

3 Nella finestra Impostazione SIMPLINK, impostare la funzione SIMPLINK su ACCESO.

4 Nella finestra del menu SIMPLINK, selezionare il dispositivo da controllare.

- Questa funzione è compatibile soltanto con i dispositivi dotati del logo SIMPLINK.
  Verificare che il dispositivo esterno sia dotato di un logo SIMPLINK.
- Per utilizzare la funzione SIMPLINK, è necessario utilizzare un cavo HDMI® ad alta velocità con la funzione aggiuntiva CEC (Consumer Electronics Control). I cavi HDMI® ad alta velocità hanno il pin numero 13 collegato per lo scambio di informazioni tra dispositivi.
- Se si utilizza un altro ingresso, il dispositivo SIMPLINK si arresta.
- Se viene utilizzato anche un dispositivo con la funzione HDMI-CEC, il dispositivo SIMPLINK potrebbe non funzionare correttamente.
- [in base al modello] Se si selezionano o riproducono file multimediali da un dispositivo dotato della funzione home theatre, le Casse HT vengono automaticamente collegate. Eseguire il collegamento con un cavo in fibra ottica (venduto separatamente) per utilizzare la funzione Casse HT.

□ Descrizione delle funzioni SIMPLINK

- Riproduzione diretta : Consente di riprodurre i contenuti del dispositivo multimediale sulla TV istantaneamente.
- Seleziona dispositivo multimediale : Consente di selezionare il dispositivo desiderato tramite il menu SIMPLINK per controllarlo dallo schermo della TV istantaneamente.
- Riproduzione di dischi : Consente di gestire il dispositivo multimediale con il telecomando della TV.
- Spegnimento di tutti i dispositivi : Quando si spegne la TV, tutti i dispositivi collegati vengono spenti.
- Alimentazione Sync attiva : Quando un apparecchio dotato della funzione SIMPLINK connesso al terminale HDMI inizia la riproduzione, la TV si accende automaticamente.
- Altoparlante : [in base al modello] Selezionare l'altoparlante sull'unità home theatre o sulla TV.

SETTINGS ⇨ IMMAGINE ➞ Risparmio energetico

Consente di risparmiare energia elettrica regolando la luminosità dello schermo.

- AUTO : Il sensore della TV rileva l'illuminazione dell'ambiente e regola automaticamente la luminosità dello schermo.
- Off : Consente di disattivare la funzione Risparmio energetico.
- Minimo/Medio/Massimo : Consente di applicare i valori di Risparmio energetico preimpostati.
- Annullamento video : La visualizzazione sullo schermo viene disattivata e viene riprodotto soltanto l'audio. Premere qualsiasi pulsante sul telecomando per riattivare la visualizzazione sullo schermo.

❒ Per utilizzare il Timer Spegnimento

SETTINGS ⇨ TEMPO ➞ Timer Spegnimento

Consente di spegnere la TV dopo un numero prestabilito di minuti.

Per disattivare il Timer Spegnimento, selezionare Spento.

❒ Per impostare l'ora corrente

SETTINGS ⇨ TEMPO ➞ Reg. orologio

Consente di verificare o modificare l'ora mentre si guarda la TV.

- Auto : Consente di sincronizzare l'orologio del TV alle informazioni sull'ora digitale inviate dalla stazione TV.
- Manuale : Consente di impostare l'ora e la data manualmente se l'impostazione automatica non corrisponde all'ora corrente.

❒ Per impostare il TV in modo che si accenda e si spenga automaticamente

SETTINGS ⇨ TEMPO → Accensione/Spegnimento

Consente di impostare l'accensione e lo spegnimento.

Impostare Ripetizione su Spento per disattivare la funzione Accensione/Spegnimento.

- ✎ Per utilizzare la funzione Accensione/Spegnimento, impostare correttamente l'ora corrente.
- ✎ Anche se la funzione Accensione è attiva, il TV si spegne automaticamente dopo 120 minuti se non viene premuto alcun pulsante.

❒ Per impostare la funzione Standby automatico

SETTINGS ⇨ TEMPO ➞ Standby automatico

[in base al modello]

Se non si preme alcun pulsante sul TV o telecomando per un determinato periodo di tempo, il TV passa automaticamente in modalità Standby.

✎ Questa funzione non è attiva in modalità Demo punto vendita o durante l'aggiornamento del software.

❒ Per impostare la password

SETTINGS ⇨ BLOCCO ➞ Selezione passw.

Consente di impostare o modificare la password della TV.

✎ La password iniziale è impostata su 「0000」.
Se in Paese è selezionato Francia, la password non è 「0000」 ma 「1234」.
Se in Paese è selezionato Francia, non è possibile impostare la password su 「0000」.

❒ Per bloccare il sistema

SETTINGS ⇨ BLOCCO ➞ Sistema blocco

Blocca il canale selezionato o l'input esterno.

Impostare dapprima Sistema blocco su Acceso.

- Blocco programmi : Blocca i programmi con contenuto non adatto ai bambini. I programmi possono essere selezionati, tuttavia lo schermo è vuoto e l'audio è muto. Per guardare un programma bloccato, inserire la password.

- Guida genitori : Questa funzione opera in base alle informazioni dell'emittente. Pertanto, se il segnale dispone di informazioni non corrette, non funziona. Impedisce ai bambini di guardare determinati programmi TV per adulti, in base al limite di classificazione impostato. Inserire una password per guardare un programma bloccato. Le classificazioni sono diverse a seconda del paese.
- Blocco ingresso : Blocca le sorgenti in ingresso.

❒ Per utilizzare Blocco tasti

SETTINGS ⇨ BLOCCO → Blocco tasti

Blocca i pulsanti di controllo sulla TV.

- ✎ La funzione Blocco tasti rimane intatta persino in caso di interruzione dell'alimentazione o quando il cavo dell'alimentazione viene rimosso dalla presa a muro.
- ✎ La funzione Blocco tasti può essere impostata solo dal telecomando, non dal pulsante della TV.
- ✎ La TV può essere accesa mediante i pulsanti di accensione, i canali e i pulsanti TV / ingresso e tramite il telecomando quando la TV è in stato di standby.

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Lingua

È possibile selezionare la lingua del menu visualizzato sullo schermo e dell'audio digitale.

- Lingua : Consente di selezionare una lingua per il testo visualizzato.
- Audio Language [Solo in modalità digitale] : Consente di selezionare la lingua desiderata durante la visualizzazione di trasmissioni digitali che includono diverse lingue.
- Lingua sottotitoli [Solo in modalità digitale] : Utilizzare la funzione dei sottotitoli quando sono trasmesse due o più lingue dei sottotitoli.
  - ✎ Se i dati dei sottotitoli nella lingua selezionata non vengono trasmessi, vengono riprodotti i sottotitoli nella lingua predefinita.

- Lingua testo [Solo in modalità digitale] : Utilizzare la funzione Lingua testo quando vengono trasmesse due o più lingue di testo.
  - ✎ Se i dati del teletext non vengono trasmessi nella lingua selezionata, viene visualizzata la Lingua testo predefinita.
  - ✎ Se si seleziona il paese errato, il teletext potrebbe non essere visualizzato e non funzionare correttamente.

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Paese

Consente di impostare il Paese in cui viene utilizzato il TV.

Le impostazioni del TV vengono modificate a seconda dell'ambiente di trasmissione del Paese selezionato.

- ✎ Se l'impostazione del paese è stata modificata, potrebbe essere visualizzata la schermata di informazioni Sintonizz. autom.
- ✎ Nei Paesi in cui non sono state fissate normative per la trasmissione digitale, in base alle condizioni della trasmissione digitale, alcune funzioni DTV potrebbero non funzionare.
- ✎ Se l'impostazione del Paese è "––", sono disponibili programmi a trasmissione standard digitale terrestre europei, ma alcune funzioni DTV potrebbero non funzionare correttamente.

SETTINGS ⇨ OPZIONE → Supporto disabili

Viene fornito il commento audio o i sottotitoli per non udenti o non vedenti.

- Non udenti : Questa funzione è destinata ai non udenti. Se attivata, vengono visualizzati i sottotitoli per impostazione predefinita.
- Descrizione audio : Questa funzione è destinata ai non vedenti e fornisce una spiegazione audio in cui viene descritta la situazione corrente in un programma TV oltre all'audio di base. Se Descrizione audio è su Acceso, l'audio di base e la descrizione audio vengono forniti solo per i programmi che includono la descrizione audio.

❒ Impostazione dell'indicatore di alimentazione

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Luce StandBy

Consente di accendere e spegnere la luce StandBy sul pannello anteriore della TV.

❒ Per modificare la modalità della TV

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Modalità setting

Consente di selezionare Uso personale o Demo punto vendita.

Per l'uso domestico, selezionare Uso personale.

La modalità Demo punto vendita è dedicata alla visualizzazione nei negozi.

❒ Per specificare il Reset di Fabbrica

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➔ Reset di fabbrica

Tutte le informazioni memorizzate vengono eliminate se le impostazioni della TV vengono ripristinate.

La TV si spegne e si riaccende autonomamente e tutte le impostazioni vengono ripristinate.

- ✎ Quando è in uso la funzione Sistema blocco, viene visualizzata una finestra popup che richiede una password.
- ✎ Non spegnere il dispositivo durante l'inizializzazione.

❒ Visualizzazione delle immagini 3D

Immagini 3D è una tecnologia che utilizza la sottile differenza tra l'occhio destro e quello sinistro per visualizzare le immagini sul TV proprio come nello spazio tridimensionale della vita reale.

1 Riprodurre un titolo di un'immagine 3D o passare a un programma 3D.
2 Indossare gli occhiali 3D.
3 Premere il pulsante 3D per passare alla visualizzazione 3D.
4 Per terminare la visualizzazione delle immagini 3D, premere il pulsante 3D sul telecomando durante la visualizzazione delle immagini 3D.

❒ Regolazione dei dettagli delle immagini 3D

Premere il pulsante 3D OPTION.

Consente di modificare le opzioni di visualizzazione 3D.

- Correzione aspetto 3D : consente di capovolgere le immagini sinistra/destra. Selezionare uno schermo 3D con una migliore visibilità.
- Profondità 3D : consente di regolare la profondità tra un oggetto e l'ambiente circostante.
- Punto Visione 3D : consente di regolare la profondità 3D tra un oggetto e l'ambiente circostante spostando lo schermo dell'immagine 3D avanti e indietro.

❒ Visualizzazione di immagini 3D - avviso

- ✎ Durante la visualizzazione di immagini 3D, è consigliato mantenere una distanza pari almeno al doppio della lunghezza della diagonale dello schermo.
- ✎ Le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate correttamente con occhiali Shutter che necessitano di ricarica.
- ✎ Se un formato per la trasmissione 3D futuro che non è supportato da questo TV diventa il formato standard, potrebbe essere necessario un dispositivo aggiuntivo, ad esempio un decoder digitale.

❒ Utilizzo degli occhiali 3D - avviso

- ✎ Non utilizzare occhiali 3D in sostituzione di occhiali da vista, da sole o protettivi. L'utilizzo non corretto di occhiali 3D potrebbe causare lesioni agli occhi.
- ✎ Non conservare gli occhiali 3D in luoghi eccessivamente caldi o freddi. L'esposizione ad alte o basse temperature potrebbe causare una deformazione delle lenti. Non utilizzare occhiali deformati.
- ✎ Non esercitare pressione sugli occhiali 3D né sottoporli a urti. La mancata cura degli occhiali 3D potrebbe danneggiarli.
- ✎ Le lenti su occhiali 3D (con pellicola polarizzata) si graffiano facilmente. Per la pulizia, utilizzare esclusivamente un panno morbido e pulito. Un panno sporco potrebbe graffiare la pellicola polarizzata.
- ✎ Evitare di graffiare la superficie delle lenti degli occhiali 3D con oggetti appuntiti o pulirle con agenti chimici. Se la superficie della lente è graffiata, le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate correttamente.

❒ Per connettersi alla rete

1 Selezionare SETTINGS ⇨ Rete ➞ Impostazione rete.

2 Impostare la Modalità IP su Impostazione IP automatica o Impostazione IP manuale.

- Impostazione IP automatica: selezionare questa modalità se il servizio Internet in uso è a banda larga.
- Impostazione IP manuale: selezionare questa modalità se si sta utilizzando Internet in un ufficio (ad esempio, un IP fisso).

3 Se si seleziona Impostazione IP manuale, digitare l'indirizzo IP.

4 Selezionare Invio per connettersi alla rete.

❒ Impostazione di una rete – avviso

- ✎ Utilizzare un cavo LAN standard (Cat5 o superiore con un connettore RJ45, una porta LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- ✎ Il ripristino del modem può causare problemi di connessione di rete. Per risolvere il problema, spegnere il dispositivo, scollegarlo e ricollegarlo e riaccendere il dispositivo.
- ✎ LG Electronics non è responsabile di alcun problema relativo alla connessione Internet, di eventuali guasti, malfunzionamenti ed errori causati da una connessione Internet.
- ✎ È possibile che la connessione di rete non funzioni correttamente a seconda del provider di servizi Internet.

- Per utilizzare il servizio DSL, è richiesto un modem DSL; per un servizio via cavo è richiesto un modem via cavo. È possibile che sia disponibile solo un numero limitato di connessioni Internet ed è probabile che l'impostazione di rete del TV non sia disponibile a seconda del contratto con il provider di servizi Internet (ISP) (se è consentito l'utilizzo di un solo dispositivo per linea e il PC è già collegato, non è possibile utilizzare altri dispositivi).
- Se l'intera rete domestica locale non viene disattivata, è possibile che su alcuni dispositivi si verifichi un traffico di rete.
- L'impostazione di valori non validi sui dispositivi di rete può causare rallentamenti o malfunzionamenti del TV. Installare il dispositivo correttamente in base al manuale appropriato e impostare la rete.

❒ Per connettersi a DLNA DMP (Digital Media Player)

Con un PC dotato di Nero MediaHome 4 Essentials, i file musica/video/foto possono essere riprodotti sul TV collegandoli tramite una rete domestica.

1 Configurare il TV e il PC sulla stessa rete. Per attivare il servizio DLNA e Media Link, la TV e i dispositivi devono essere collegati tramite un singolo Access Point.
2 Installare Nero MediaHome 4 sul PC dal sito Web (http://www.lg.com). Prima dell'installazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione, inclusi i programmi firewall e antivirus.

3 Indicare i file/cartelle da condividere tramite Nero MediaHome 4 Essentials installato sul PC.
   1. Eseguire "Nero MediaHome 4 Essentials" installato sul PC.
   2. Selezionare gli elementi della cartella da condividere.
   3. Configurare la cartella condivisa e fare clic su "Avvia Server". Il server viene avviato.

✎ Se la cartella condivisa non viene visualizzata sul TV, fare clic sulla scheda Cartella locale e cercare nuovamente.

✎ Per ulteriori informazioni sul software, visitare il sito Web http://www.nero.com.

□ Requisiti del PC per l'installazione di Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows® XP (Service pack 2 o versione successiva), Windows Vista®, Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service pack 2 o versione successiva), Windows Server® 2003 (Service pack 1 o versione successiva)
- Windows® 7 Home Premium, Professional, Enterprise o Ultimate (a 32 e 64 bit)
- Windows Vista® versione a 64 bit (l'applicazione viene eseguita in modalità a 32 bit)
- Windows® 7 versione a 64 bit (l'applicazione viene eseguita in modalità 32 bit)
- Spazio sul disco rigido: oltre 200 MB

- CPU : processore da 1,2 GHz Intel® Pentium® III o AMD Sempron™ 2200+
- Memoria: oltre 256 MB di RAM
- Scheda grafica: oltre 32 MB, deve supportare una risoluzione minima di 800 x 600 pixel e impostazioni di colore minime di 16 bit
- Windows® Internet Explorer® 6.0 o versioni successive
- DirectX® 9.0c revision 30 (agosto 2006) o versione successiva
- Ambiente di rete: Ethernet 100 MB, WLAN (LAN Wireless) (IEEE 802.11g) o superiore

□ In caso di malfunzionamento di DLNA

- ✎ Se la funzione DLNA non funziona correttamente, verificare le impostazioni di rete.
- ✎ Per visualizzare immagini 1080p tramite la funzione DLNA, è necessario utilizzare un Access Point a 5 GHz. Se si utilizza un Access Point a 2,4 GHz, è possibile che vengano visualizzate immagini troncate o che si verifichino altri problemi.
- ✎ Durante la riproduzione di video in modalità DLNA, la funzione Multi Audio e i sottotitoli interni non sono supportati.
- ✎ Se su un singolo server è collegata più di un TV in modalità DLNA, è possibile che il contenuto non venga riprodotto a seconda delle prestazioni del server.
- ✎ I sottotitoli potrebbero non essere supportati a seconda del dispositivo DLNA.
- ✎ La funzione DLNA potrebbe non funzionare correttamente a seconda dell'ambiente di rete.

- La funzione DLNA non può essere utilizzata con alcuni Access Point che non supportano il multicasting. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'Access Point o la casa costruttrice.
- I tipi di file supportati variano in base all'ambiente del server DLNA, anche per i tipi di file supportati dal TV.
- La presenza di troppe sottocartelle e file in una cartella può causare malfunzionamenti.
- È possibile che le informazioni relative al file del server DLNA non vengano visualizzate correttamente.
- Durante la visualizzazione di sottotitoli video su un server DLNA, si consiglia di utilizzare Nero MediaHome 4 Essentials.
- Se il file dei sottotitoli viene aggiunto più tardi, disattivare la cartella condivisa ed eseguire un reset.
- È impossibile riprodurre file DRM/*.tp/*.trp/*.mpo su un server Nero MediaHome.
- È impossibile riprodurre il file DRM presente su un server Nero MediaHome.

Consente di riprodurre il contenuto memorizzato su una periferica USB (HDD esterno, memory stick USB) direttamente sulla TV, in modo semplice e pratico.

❒ Collegamento di una periferica USB

Collegare una periferica di archiviazione USB al terminale di USB IN della TV.

La periferica di archiviazione USB può essere utilizzata immediatamente.

❒ Rimozione della periferica USB

Q.MENU ⇨ Periferica USB

Selezionare una periferica di archiviazione USB da rimuovere.

Quando viene visualizzato un messaggio che indica che la periferica USB è stata rimossa, separare la periferica dalla TV.

✎ Dopo aver selezionato la periferica USB da rimuovere, questa non può più essere letta. Rimuovere la periferica di archiviazione USB e ricollegarla.

❒ Uso di una periferica di archiviazione USB – avviso

- ✎ Se la periferica di archiviazione USB è dotata di un programma di rilevamento automatico incorporato oppure utilizza il proprio driver, potrebbe non funzionare.
- ✎ Alcune periferiche di archiviazione USB potrebbero non funzionare correttamente o non funzionare affatto.
- ✎ Utilizzare esclusivamente le periferiche di archiviazione USB formattate con il file system Windows FAT32 o NTFS.
- ✎ Per gli HDD USB esterni, si consiglia di utilizzare periferiche con una tensione nominale inferiore a 5 V e una corrente nominale inferiore a 500 mA.

- Si consiglia di utilizzare memory stick USB fino a 32 GB e HDD USB fino a 1 TB.
- Se un HDD USB con la funzione di risparmio energetico non funziona correttamente, disattivare e riattivare l'alimentazione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente dell'HDD USB.
- I dati all'interno della periferica di archiviazione USB possono essere danneggiati, effettuare quindi un backup dei file importanti su altri dispositivi. La gestione dei dati è di pertinenza dell'utente e la casa costruttrice non è responsabile di eventuali perdite di dati.

❒ Per utilizzare Supporti

SETTINGS ⇨ SUPPORTI ➞ Tutti i supporti / Elenco filmati/Elenco foto/ Elenco musica

Consente di selezionare un file dall'elenco. Consente di visualizzare il file scelto.

Consente di regolare le impostazioni di riproduzione selezionando l'opzione durante la riproduzione del disco.

❒ Per configurare Supporti

SETTINGS ⇨ OPZIONE ➞ Impostazione Supporti

- Codice reg. DivX: consente di verificare il codice di registrazione DivX per riprodurre i video DivX protetti. Registrarsi su http://vod.divx.com. Utilizzare il codice di registrazione per noleggiare o acquistare film all'indirizzo www.divx.com/vod.
  - ✎ I file DivX noleggiati/acquistati non possono essere riprodotti se viene utilizzato il codice di registrazione DivX di un dispositivo diverso. Utilizzare esclusivamente il codice di registrazione DivX concesso per questo dispositivo specifico.
  - ✎ I file convertiti non conformi allo standard del codec DivX potrebbero non essere riprodotti o potrebbero produrre suoni anomali.
- Disattivazione DivX: consente di annullare la registrazione del codice DivX.

❒ File compatibili con Supporti

Velocità massima di trasferimento dati:

20 Mbps (megabit al secondo)

Formati dei sottotitoli esterni supportati:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Formati dei sottotitoli interni supportati:

XSUB (supporta i sottotitoli interni generati da DivX6)

□ File video disponibili

Massimo: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Video] VC-1 Profilo avanzato, VC-1 Profili semplice e principale
[Audio] Standard WMA

.divx, .avi

[Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mkv

[Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Video] H.264/AVC, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Video] MPEG-1
[Audio] MPEG-1 Layer I, II

□ File musicale disponibile

Tipo di file: mp3

[Velocità di bit] 32 Kbps - 320 Kbps
[Frequenza di campionamento] 16 kHz - 48 kHz
[Supporto] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ File foto disponibile

Categoria: 2D(jpeg, jpg, jpe), 3D(jps)

[Tipo di file disponibile] SOF0: linea di base,
SOF1: sequenza estesa,
SOF2: progressivo

[Dimensioni foto] Minimo: 64 x 64
Massimo: Tipo normale: 15360 (L) x 8640 (A)
Tipo progressivo: 1920 (L) x 1440 (A)

Categoria: 3D (mpo)

[Tipo di file disponibile] mpo

[Dimensioni foto] Formato 4:3: 3.648 x 2.736/2.592 x 1.944/2.048 x 1.536
Formato 3:2: 3.648 x 2.432

❒ Elementi da considerare durante la riproduzione dei video

- ✎ Alcuni sottotitoli creati dagli utenti potrebbero non funzionare correttamente.
- ✎ I file del video e dei sottotitoli dovrebbero trovarsi nella stessa cartella. I file del video e dei sottotitoli devono avere lo stesso nome per una corretta visualizzazione dei sottotitoli.
- ✎ Non viene supportato alcun flusso contenente GMC (Global Motion Compensation) o Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ È supportato esclusivamente il profilo H.264/AVC con livello 4.1 o inferiore.
- ✎ I file video che superano i 50 GB (gigabyte) non sono supportati per la riproduzione. Il limite delle dimensioni dei file dipende dall'ambiente di codifica.

Se si verificano i seguenti sintomi, effettuare i controlli e le regolazioni descritte di seguito. Potrebbe non trattarsi di un malfunzionamento.

❒ Problemi di funzionamento

☑ Non è possibile visualizzare alcuni canali.

- Regolare l'antenna o l'orientamento della stessa.
- Salvare i canali da visualizzare utilizzando Sintonizz. autom. o Set up programmi.

☑ Dopo l'accensione della TV, l'immagine non viene visualizzata immediatamente.

- Si tratta di un effetto normale. Gli eventuali ritardi sono dovuti a un processo di eliminazione dell'immagine, che consente di rimuovere i disturbi dell'immagine quando la TV viene accesa per la prima volta.

❒ Problemi relativi all'immagine

SETTINGS ⇨ Assistenza clienti ➔ Test immagine

Eseguire prima un test dell'immagine per verificare che l'emissione del segnale dell'immagine sia normale.

Se il test dell'immagine non segnala problemi, controllare i dispositivi esterni collegati e il segnale di trasmissione.

☑ Le immagini del canale precedente o di altri canali persistono o sullo schermo vengono visualizzate righe di disturbo.

- Regolare l'orientamento dell'antenna sul trasmettitore della TV oppure consultare il manuale per istruzioni sulla procedura di collegamento dell'antenna.

☑ Vengono visualizzate linee verticali e orizzontali in movimento e compaiono momentaneamente schemi simili a griglie.

- Questo fenomeno può essere causato da una potente interferenza elettronica. Se questo è il caso, spegnere tutti i cellulari, gli asciugacapelli o i trapani elettrici.

☑ Le immagini sullo schermo si bloccano o la visualizzazione non è corretta durante una trasmissione digitale.

- Questo fenomeno si può verificare nel caso di segnale debole o di ricezione instabile. Regolare l'orientamento dell'antenna e i collegamenti dei cavi.
- Se il livello del segnale o la qualità sono bassi in Sintonizz. manuale, effettuare una verifica con l'emittente TV o con l'ufficio di amministrazione.

☑ La trasmissione digitale non è disponibile anche se il cavo è collegato.

- Effettuare una verifica con il gestore di rete che fornisce l'abbonamento e/o il segnale. (A seconda dell'abbonamento, la trasmissione digitale potrebbe non essere supportata).

☑ Il display non è attivo o la visualizzazione non è nitida quando il collegamento deriva da una sorgente HDMI®.

- Verificare le specifiche del cavo HDMI®. Se il cavo HDMI® non è originale può verificarsi un effetto di dissolvenza delle immagini in uscita e in entrata e le immagini stesse potrebbero non venire visualizzate correttamente.
- Accertarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente. Se i collegamenti non sono saldi, è possibile che le immagini non vengano visualizzate correttamente.

☑ Non funziona con una periferica di archiviazione USB.

- Verificare che la versione del dispositivo e del cavo USB sia 2.0 o superiore.

❒ Problemi relativi all'audio

SETTINGS ⇨ Assistenza clienti➔ Test audio

Eseguire prima un test dell'audio per verificare che l'emissione del segnale audio sia normale.

Se il test dell'audio non restituisce problemi, controllare i dispositivi esterni collegati e il segnale di trasmissione.

☑ La visualizzazione sullo schermo è attiva ma non è udibile alcun suono.

- Effettuare una verifica su altri canali TV.
- [in base al modello] Accertarsi che le casse della TV siano impostate su Acceso.

☑ In una trasmissione analogica, l'audio stereo non è nitido o il suono proviene da una sola cassa.

- In un'area con ricezione scarsa (aree con segnali deboli o assenti) o se la funzione Audio non è stabile, selezionare Mono su Audio.
- Regolare la funzione Bilanc. utilizzando il pulsante Navigazione.

☑ L'audio della TV non è sincronizzato con l'immagine o l'audio si interrompe occasionalmente.

- Se il problema interessa soltanto un canale TV specifico, è possibile che sia causato da problemi relativi al segnale di trasmissione della singola stazione. Effettuare una verifica con l'emittente TV o con il gestore di rete.

☑ Il volume si modifica quando cambio canale.

- Il livello di volume può variare da canale a canale.
- Impostare Volume automatico su Acceso.

☑ Su alcuni programmi non è udibile alcun suono o è udibile soltanto la musica di sottofondo (nel caso di un programma creato per utenti che vivono all'estero).

- In Lingua, impostare Lingua → Lingua audio sulla lingua desiderata. Anche se si modifica la lingua su Audio, è possibile tornare alle impostazioni predefinite dopo aver spento il dispositivo o cambiato il programma.

☑ Non è udibile alcun suono quando il dispositivo è collegato a una sorgente HDMI® / USB.

- Verificare che il cavo HDMI® sia ad alta velocità.
- Controllare se la versione del dispositivo e del cavo USB è 2.0 o superiore.
- Utilizzare soltanto file musicali (*mp3) comuni.

❒ Problema relativo alla connessione del PC (solo per modelli che supportano la connessione PC)

☑ Sullo schermo non viene visualizzata alcuna immagine dopo aver collegato il computer al dispositivo.

- Verificare che il computer e la TV siano collegati correttamente.
- Controllare che la risoluzione sia stata impostata correttamente per l'ingresso PC.
- Per utilizzare la TV come monitor secondario, verificare che il computer desktop o laptop collegato supporti la visualizzazione dual monitor.

☑ Non è udibile alcun suono dopo aver collegato il computer con un cavo HDMI.

- Effettuare una verifica con la casa costruttrice della scheda video per accertarsi che questa supporti l'uscita voce HDMI. (Le schede video in formato DVI richiedono il collegamento di un cavo audio separato).

☑ Quando è collegato al computer, l'immagine visualizzata sul dispositivo appare parzialmente tagliata o spostata su un lato.

- Impostare la risoluzione affinché supporti l'ingresso PC. (Se questa procedura non funziona, riavviare il computer).
- Selezionare Schermo e regolare le opzioni Posiz./Dimens./Fase.

❒ Problemi durante la riproduzione di film in Supporti

☑ Non è possibile visualizzare i file nell'Elenco filmati.

- Controllare che il file sulla periferica di archiviazione USB possa essere letto sul computer.
- Controllare che l'estensione del file sia supportata.

☑ Il file corrente non è valido. Viene visualizzato il messaggio di errore riportato sopra. L'audio, il video o i sottotitoli non vengono riprodotti in modo corretto.

- Assicurarsi che il file venga riprodotto normalmente sul lettore video del computer (controllare che i file non siano danneggiati).
- Verificare che Supporti sia in grado di supportare il file selezionato.

✎ Per informazioni sul servizio richiesto, accedere al seguente menu.
SETTINGS ⇨ Assistenza clienti → Info prodotto/servizio.

❒ Smaltimento (Solo lampada Hg usata su LCD TV)

- La lampada a fluorescenza utilizzata nel prodotto contiene una piccola quantità di mercurio.
- Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti generici di casa.
- Lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito in conformità con le regolamentazioni dell'autorità locale.