繁體

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved. 版權所有。

LG OLED TV
用戶手冊

安全及參考

請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。

產品的型號和序號位在產品的背面和其中一個側邊。請記下下列資料，以備需要服務時使用。

型號 _____

序號 _____

MFL72141915250 7REV02

閱讀本手冊前

- 請於操作電視前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。
- 在網站上，您可以下載手冊，包括安裝，使用，疑難排解，規格，授權等，以及在電腦或流動裝置上檢視其內容。
- 使用者指南：有關此電視的詳情，請參閱產品隨附的使用者指南。（視型號而定）
  – 若要開啓使用指南 ⚙ → [⚙] → [支持] → [使用指南]

選購配件

- 另購項目可因改善品質而隨時變更或修改，恕不另行通知。如要購買這些項目，請聯絡經銷商。這些裝置僅配合某些型號使用。
- 型號名稱或設計可因產品功能升級，製造商或有關政策而有所改變 。
- 用來連接天線和外部裝置的纜線必須另購。

✓ 注意

- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
- 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
- 插圖可能與實際情況有差異。

警告! 安全指示



注意
觸電的風險
請勿開啓



注意：爲減低觸電風險，請勿移除蓋板（或背板）。當中並無用戶可自行維修的組件。請向合資格維修人員諮詢相關維修安排。

此標誌用作提醒使用者，產品的機殼內有非絕緣保護的「危險電壓」，相關電壓的強度足以構成觸電風險。

此標誌用作提醒使用者，電器附帶的相關產品說明，已列出重要操作及保養（維修）指示。

警告：爲減低火災或觸電風險，請勿將本產品置於雨中或潮濕環境中。

- 爲防止火災蔓延，請隨時保持本產品遠離蠟燭或其他有明火的物品。
- 請勿將電視及遙控器放置於下列環境：
  – 勿讓產品直接暴曬在陽光下。
  – 高濕度範圍，例如浴室。
  – 發熱源附近例如煮食爐及其他發熱裝置。
  – 輕易暴露於蒸氣或油煙如廚房工作範圍或放濕器附近。
  – 暴露於雨水或當風位置。
  – 勿讓液體滴入或潑灑到裝置，並且勿在裝置上方（例如裝置上方的架子上）放置裝有液體的物體（例如花瓶，杯子等）。
  – 靠近如汽油或蠟燭等易燃物，或將電視置於空調直吹處。
  – 請勿安裝在灰塵過多的位置。

  否則，可能造成火災，觸電，燃燒/爆炸，故障或產品變形。
- 通風
  – 請將電視安裝在通風良好的位置。請勿安裝在狹窄的空間 （例如書架）。
  – 請勿將產品安裝於地毯或軟墊上。
  – 裝置插入時勿讓衣物或其他材料擋住或蓋住產品。
- 小心勿觸碰通風口。長時間觀看電視時，通風口可能會產生高溫。

- 保護電源線以防止受到物理性如扭曲，折彎，緊夾，受到門的擠壓或踩踏或機件受損。請加倍留意插頭，牆上插座以及裝置的電線出口。
- 連接電源線時，請勿搬動電視。
- 請勿使用受損或鬆脫的電源線。
- 拔除電源線時，請確實握住插頭。不要拉扯電源線來拔除電視電源。
- 請勿在同一交流電源插座上連接過多裝置，因爲這可能導致火災或觸電。
- 切斷裝置主電源
  – 電源插頭爲中斷電力連接的裝置。爲緊急情況做好準備，確保電源插頭可隨時插上或拔掉。
- 切勿讓孩童攀爬於電視上。否則將導致電視翻倒並引致嚴重受傷。
- 室外天線接地 （可能依國家/地區而異）：
  – 如果安裝了室外天線，請遵循下列注意事項。室外天線系統不應設置於接近高壓電電線或其他路燈照明或電源電路之處，或可能接觸此類輸電線或電路之處，否則可能導致人員傷亡。
- 切勿在雷擊或閃電時碰觸本裝置或天線。將可能導致觸電。
- 確保電源線安全地連接到電視和牆上插座，若未安全連接，插頭和插座可能損壞，並且在極端情況下可能引發火災。
- 請勿將金屬或易燃物體插入產品。若有異物掉入產品內，請拔除電源線，並聯絡服務中心。
- 插頭插上時，請勿觸碰電源線末端。將可能導致觸電。
- 如發生任何下列情況，即時切斷產品電源並聯絡當地服務中心。
  – 產品曾受損毀。
  – 若有水或其他物質滲入產品 （像是 AC 轉接器，電源線或電視）。
  – 若聞到電視發出煙霧或其他臭味。
  – 出現雷擊或閃電時，或者長時間不使用產品時。

  除非拔除電源線，否則即使用遙控器或按鈕關閉電視，AC電源仍會保持接通狀態。
- 請勿在電視附近使用高電壓的電子設備 （例如：滅蚊機）。這可能引起產品故障。
- 未經 LG Electronics 書面授權，請勿嘗試以任何方式修改本產品。可導致火災或觸電。如需服務或維修，請洽詢您當地的客戶服務中心。未經授權的修改可能會讓使用者失去操作本產品的權力。
- 請僅使用經授權的附件 / LG Electronics 所認可的配件。否則，可能導致火災，觸電或產品無法正常運作。
- 切勿拆開 AC 適配器或電源線。可能導致火災或觸電。
- 請小心處理適配器避免掉落或被撞擊。遭到撞擊可能會對產品造成損害。
- 爲降低發生火災或觸電的風險，請勿用濕手碰觸電視。若電源插頭潮濕或佈滿灰塵，請將插頭完全擦乾或擦去灰塵。
- 電池
  – 將附件 （電池等） 存放在安全的位置並遠離兒童。
  – 請避免短路，拆卸或讓電池過熱。請勿用火焚化電池。電池不應暴露於高溫的地方。
  – 注意：如果更換的電池類型不正確，會有引發火災或爆炸的風險。
- 移動
  – 搬動時，確定已關閉產品電源，拔出插頭，並取下所有纜線。可能需要2個或更多人搬運較大型的電視。請勿按壓設備屏幕或在電視屏幕上施力壓力。否則，可能導致產品損壞，造成危險或傷害。
- 請將包裝防潮材料或乙烯基包裝物料放置在兒童無法觸及的地方。
- 勿撞擊產品或讓任何物體掉入產品內部，也不要讓任何物體掉落到螢幕上。
- 請勿以手或指甲，鉛筆或鋼筆等尖銳物件用力按壓屏幕，或使其刮花。可能會使螢幕損壞。
- 清潔
  – 清潔時，請拔除電源線並以乾軟布輕拭，以避免刮傷。請勿直接在電視上噴水或其他液體。請勿使用會對產品及其屏幕造成損壞的化學品，例如玻璃清潔劑，空氣清新劑，殺蟲劑，潤滑劑，汽車或工業用蠟劑，磨光劑，稀釋劑，苯，酒精等。否則，可能導致觸電或產品損壞。

安裝

抬起與移動電視

不論任何類型及大小，抬起或移動電視時，請閱讀下文，確保安全搬運，以防電視刮花或受損。

- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。
- 平穩地握住電視外框的外側及底部。確保不要握住透明部分，喇叭或喇叭排孔區域。
- 大型電視需最少二人共同運送。
- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。
- 請勿過份用力，否則可能導致外框底座屈曲 / 折彎，會損壞螢幕。
- 操作電視時，請勿損壞凸起的按鈕。

⚠

- 避免時常點按畫面，否則會導致畫面受損。
- 將底座安裝至電視組合時，電視螢幕應面向下方並放於附有軟墊的枱面或平面上以避免螢幕磨損。

安裝到桌面

1 將電視機抬起並擺放在桌子上，保持機身豎直。
   - 與牆壁保留最少 10 厘米空間以保持空氣流通。（視型號而定）
2 將電源線連接至牆上電源插座。

⚠

- 在組裝產品時，請勿於螺絲零件處使用油或潤滑劑等外來物質。（這樣可能會導致產品損壞。）
- 請勿使用任何未經批准部件，以確保安全和產品壽命。
- 因使用未經批准物品而造成的任何損壞或傷害並不包括在製造商的保修範圍內。
- 如將電視安裝於底座上，請採取措施以預防產品翻倒。否則，將可能導致電視翻倒並引致受傷。
- 組裝支架時，確認所有提供的螺絲均已安裝。如果螺絲未完全鎖緊，產品可能會傾斜或翻倒，造成損壞。過度用力鎖緊螺絲，可能會因螺絲接頭磨損而導致脫落。
- 使用支架安裝在櫃或架上時，請確定它的寬度大於電視寬度。（視型號而定）
- 如果將電視機放置在底座，電視螢幕可能會稍微後傾。如因底座下方放有異體，或底座未放在平坦表面而導致底座不平，產品可能會倒落，並造成人員受傷或產品損壞。（視型號而定）
- 如果調整旋轉角度時出現問題，請將產品稍微抬起後再放下。（視型號而定）

將電視固定到牆上

1 在電視背面插入並擰緊環首螺栓或 固定片和螺栓。
   - 如果在環首螺栓位置中插入了螺栓，請先將這些螺栓取出。
2 用螺栓將固定片安裝到牆上。將掛牆架的位置對準電視背面的環形螺栓。
3 以堅固繩索將環形螺栓及掛牆架連接。確保繩索與平面保持水平。

- 使用堅固平臺或矮櫃以穩固承托電視。
- 掛牆架，螺栓及繩索需另行購買。您可從本地經銷商取得其他配件。

底座（選購配件）

此型號備有纖薄掛牆架。

您若要安裝底座，可到 LG TV 銷售店和 LG 線上品牌店另購。（僅含掛牆支架型號）

（視型號而定）

底座	型號
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

安裝到牆上

將選購的掛牆架小心安裝在電視後方，再將掛牆架安裝在與地面垂直的堅固牆壁上。將電視安裝在其他建築物料時，請聯絡合資格的人員。LG 建議應由合資格的專業安裝人員進行掛牆安裝。建議使用LG 提供的掛牆架。LG 掛牆架容易與連接的纜線一起移動。如不使用 LG 掛牆架，請使用能將裝置穩固於牆上並有足夠空間連接外部裝置的掛牆架。建議安裝固定的掛牆架之前先連接所有纜線。

⚠

- 請商店指定的專業安裝人員安裝產品。
  由專業安裝人員以外的人安裝是非常危險的，因爲可能導致人員受傷。
- 不要將產品安裝在不能承受其重量的不穩定場所。
  如果安裝地點不夠牢固且堅硬，產品可能會掉落，甚至可能造成人員受傷。
- 將電視安裝於掛牆架前需反方向轉動底座以將之移除。
- 如需螺絲和掛牆架的詳細資訊，請參閱其購買的資訊。
- 如希望將產品安裝於牆上，請於產品背面安裝 VESA 標準掛牆介面（選購配件）。於安裝套件以使用掛牆架（選購配件）時請注意固定以防墜落。
- 將電視以掛牆方式安裝時，務必避免使用電視背面的電源線和訊號線懸掛。
- 如牆壁會暴露於油或油霧，請勿在上面安裝此產品。此舉可能會損壞產品，並導致產品掉落。
- 安裝全接觸掛牆架時，可能因爲某些牆壁狀況導致電視無法牢固地繫在牆上。

安全注意事項

（僅含掛牆支架型號）

⚠

- 安裝後請勿掛在產品上，或使其受到嚴重衝擊。
  麼做可能會導致產品掉落，造成人員受傷。
- 將產品安裝在牆上時，請勿從電視背面懸掛電源線或訊號線。
  這會使電線受損，導致火災，電擊或產品故障。
- 在安裝產品時，務必要戴上工作手套。
  – 徒手安裝時若未戴任何東西保護雙手，可能令手部受傷。
- 安裝產品或調整產品高度時，請確保至少有兩名安裝人員。
  嘗試親自安裝或調整可能會導致人員受傷或產品損壞。
- 在繼續安裝之前，請確保有牆壁可用。使用隨產品提供的錨及螺絲。
  使用任何未經授權的錨或螺絲，可能無法支撐產品的重量，招致安全風險。

安裝前

（僅含掛牆支架型號）


- 建議將此產品安裝在混凝土牆或木支撐栓上。不建議將此產品安裝在其他表面（乾牆、膠合板、磚塊等）。安裝不當可能會導致產品掉落。
- 產品僅安裝在垂直的牆壁。
  請勿安裝在超出建築標準的傾斜牆壁上，也不要安裝在過度傾斜的牆壁或天花板上。
  LG 不對產品安裝不當所引起的問題負責，例如嚴重傾斜的牆壁和天花板。
- 安裝前檢查隨附的配件。對於內包裝打開後任何遺失或損壞的配件，我們一概不負責。
- 當嬰兒或小孩吞下所附配件時，可能發生窒息等各種安全事故。將隨附的配件放在嬰兒和兒童接觸不到的地方。
- 鎖螺絲時，請擰緊直至完全貼合。
  擰緊螺絲時，避免過度用力。這樣做可能會損壞牆壁和產品，或降低產品堅固度或效能。
- 避免安裝超過指定張力負載的電視，並且勿對產品施加任何外力。
- 在安裝過程中請小心使用作業工具，以免發生事故。

安裝工具

- “+” 字型螺絲刀 （手動或電動） / 級別 / 鑽孔 / 混凝土用 Ø 8 毫米鑽頭，或鋼用 Ø 4 毫米鑽頭

將電視固定到牆上

（僅含掛牆支架型號）



- 安裝後請使用靠牆的電視機。


如何固定錨和螺絲

（僅含掛牆支架型號）

請確保：

- 掛牆架應固定在螺椿上。這通常是輕而易舉之事，但視乎個別情況而定，安裝時不一定都能順利安裝至螺椿。若遇此情況，可利用乾牆錨如套掛螺絲等來解決問題。若是使用乾牆錨，請確認錨和牆壁都能承受電視的重量。請注意，所提供的錨不一定適用於所有情況，因此，請您洽詢當地專業人員，由其協助確認。
- 其他未指定的牆壁必須能夠承受超過 70 kgf （686 N） 的拉出載荷，而每個緊固件剪切載荷超出 100 kgf （980 N）。
- 混凝土適用 Ø 8 毫米鑽刀，若是在木支撐栓上鑽孔，則適用鐵錘（撞擊式）鑽頭或 Ø 4 毫米鑽刀。

適用於在木支撐栓上安裝




使用 Ø 4 毫米鑽頭在木頭上鑽出 76 毫米深的孔。（清理鑽孔。）

若無使用掛牆錨，則可將掛牆螺釘直接鎖至木支撐栓。

啓動電視

開啓電視

只需使用按鈕，即可輕鬆操作電視功能。（視型號而定）




〈A 型〉



開機（按一下）
關機[1]（按住）
選單控制（按下[2]）
選單選擇（按住[3]）

〈B 型〉



開機（按一下）
關機[1]（按住）

音量控制

調校節目

1）所有操作中的應用程式將會關閉，令正在進行的所有錄影將會停止。（視乎銷售國家而定）

2）您可以在電視開啓時按下按鈕，以存取及調整選單。

3）當您存取調整選單時便可使用這功能。

1）所有操作中的應用程式將會關閉，令正在進行的所有錄影將會停止。（視乎銷售國家而定）

注意

- 如電視從廠商運出後首次開啓，電視初始化可能需時數分鐘。
- 您電視的 OSD（螢幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 您可以透過控制電視底部的麥克風開關來開啓和關閉電視內嵌的麥克風。
- 備有動作感應器的型號，若設定透過動作感測器開啓螢幕，電視會透過辨識動作而開啓。（視型號而定）

連接

將不同的外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱個別裝置隨附的手冊。

天線/纜線

使用 RF 線 （75 Ω） 將電視連接至牆壁天線插座。

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如畫面品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如有連接天線，但畫面品質惡劣，嘗試以正確方向重新對準天線。
- 天線及轉換器並不提供。
- 若是不支援 Ultra HD 廣播的位置，此電視就無法直接接收 Ultra HD 廣播。
- 使用 AV 外蓋可達美觀之用。連接太多條纜線可能會造成不能平伏。若遇到這種情況，使用前請先取下 AV 外蓋。 （視型號而定）

HDMI

- 連接 HDMI 纜線時，產品和外部裝置應先關閉並將電源線拔除。

注意

- 如果連接到輸入的設備也支援 HDMI Deep Color，您的圖像會更清晰。不過，如果設備不支援，可能無法正常運作。如出現此情況，請將電視的 [HDMI Deep Color] 設定爲關閉。
- ⚙ → [⚙] → [一般] → [外部裝置] → [HDMI 設定] → [HDMI Deep Color]
- 使用附有 HDMI 標誌的獲認證的纜線。
- 如您並非使用獲認證的纜線，可能無法於螢幕顯示畫面，或發生連接錯誤。
- 建議的 HDMI 線類型
  – 超高速 HDMI®/™ 線 （3 米或以下）

USB

某些 USB 集線器可能不能運作。如連接至 USB 集線器的 USB 裝置未能被探測，可直接將裝置連接至於電視上的 USB 端口。

注意

- 爲了獲得最好的連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應少於 10 毫米，寬度應少於 18 毫米。如果 USB 纜線或 USB 記憶卡與您的電視的 USB 端口尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。 （視型號而定）

IR 發射器

使用 IR 發送器控制機頂盒 （纜線/衛星/IP/OTT），藍光/DVD 播放機，Soundbar，遊戲主機等等 。（視乎銷售國家而定）

注意

- 將 IR 發送器纜線連接到電視的 IR 發送器連接埠。
- 使用通用控制設置控制裝置。
- 使用隨附的 3M 膠帶保護 IR 發射器。

外部裝置

可用的外置裝置爲：Blu-ray 播放器，HD 接收器，DVD 播放器，VCR，音效系統，USB 儲存裝置，電腦，遊戲裝置及其他外置裝置。

注意

- 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
- 於電腦模式，可能產生由解像度，垂直格式，對比度或亮度引致的雜音。如出現雜訊，將電腦輸出變更爲其他解像度或將刷新率變更爲其他頻率，或於 [影像] 功能表中調整亮度和對比度，直至影像變爲清晰。
- 於電腦模式，部份解像度設定可能未能正常運作，視乎顯示卡而定。
- 如您在電腦上播放 Ultra HD 內容，視乎電腦性 能，視訊或音訊可能會間歇性中斷。 （視型號而定）
- 連線至有線 LAN 時，請使用 CAT 7 高速網際網路傳輸線。 （僅限提供 **LAN** 連接埠時。）

規格

電源要求	OLED B5* OLED C5* OLED48/55/65/77/83G5*	AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200 – 240 V~ 50/60 Hz

- 能源標籤上標明的每年能源消耗是根據 IEC 62087 及香港能源效益標籤計劃 （EELS） 來計算。
- 實際的能源消耗取決於使用環境（觀看的內容，電視設定等）而定。

（視乎銷售國家而定）

廣播規格	
電視制式	地面/有線/衛星數碼電視
外置天線抗阻	75 Ω

- 部份8K輸入/編碼格式可能不支援。或需要額外的設備才能支援部份8K格式。8K影像倍線及增強會因原始內容而有所不同。（視型號而定）

環境條件			
操作溫度	0 °C 至 40 °C	儲存溫度	–20 °C 至 60 °C
操作濕度	低於 80 %	儲存濕度	低於 85 %

掛牆安裝的情況	
傾斜角度	0° 至 15°

* 此規格僅適用於具有可調整的掛牆角度的產品。

- 如需有關電源供應和耗電量的詳細資訊，請參閱附貼在產品上的標籤。
  – 耗電量的測量標準以 IEC 62087 或每個國家／地區的能源法規爲依據。
    * 某些型號的標籤是貼在外部裝置連接端子外蓋內側。
    * 依各型號或國家／地區的規定，標籤上不一定會載明標準耗電量。

注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 *https://opensource.lge.com*。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

授權

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

（僅限支援神奇遙控器的型號）

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

疑難排解

在 TV / HDMI 輸入中，在遙控器上按 ⚙ 按鈕三次即可在螢幕上顯示機型名稱和序號。

無法使用遙控器控制電視。	• 請檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。 • 請檢查產品和遙控器之間是否有任何障礙物。 • 請檢查電池是否仍可使用，且已正確安裝（⊕ 對 ⊕，⊖ 對 ⊖）。
沒有畫面顯示或沒有聲音。	• 請檢查產品是否已開機。 • 請檢查電線是否已連接至牆上插頭。 • 請連接其他產品，確認牆上插頭是否有問題。
電視突然關機。	• 檢查電源控制設定。電源供應可能中斷。 • 檢查自動關閉功能是否在設定相關的時間啓動。 • 自動關閉功能可能已運作。此產品配備了自動關閉功能，會在遙控器未使用時間達 15 分鐘，即這段時間內無任何輸入訊號時，便會自動關閉。
連接到電腦（HDMI）時，未偵測到任何訊號。	• 使用遙控器關閉/開啓電視。 • 重新連接 HDMI 纜線。 • 在開啓電視的情況下重新啓動電腦。
異常顯示情況	• 如接觸產品時感覺冰冷，於開啓時可能出現「跳線」情況。此爲正常情況，產品並無異常。 • 本屏幕是擁有數百萬像素的先進產品。微細黑點及/或高亮彩色光點（白色，紅色，藍或綠色）可能以每百萬分一單位出現於顯示屏幕上。此並不代表非正常運作及並不影響產品之性能及其可靠性。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。 • 於不同位置（左/右/上/下方）觀看時可能感受到屏幕不同亮度及顏色顯示。此現象的出現乃顯示屏幕的特性。此與產品性能無關，並其運作正常。 • 避免長時間接觸或以手指，握緊屏幕。否則，可能在螢幕上產生暫時的失真效應。
產生聲音	• 「咔嚦」斷裂雜音：於觀看或關閉電視時出現的斷裂雜聲乃因溫度與濕度而導致塑料的熱收縮所產生。此等雜聲於遇熱膨脹之產品較爲常見。 • 電路嗡聲/屏幕訊噪：低水平雜音乃由高速切換電路以產生大量電流令產品運作時發出。其因應產品會有所不同。雜音之產生並不影響產品的性能及可靠性。
由於隨時待命模式操作，電視無法連續打開，或者沒有通過感應器自動打開。（視型號而定）	• 動作感應器位於電視底部中心。 • 僅部分型號支援動作感應器。 • 如果動作感應器上有異物，它可能無法正常工作。 • 如果電視周圍的環境太亮或太暗，動作感應器可能無法正常工作。 • 電視機前的障礙物可能會影響動作感應器的檢測功能。 • 它可以通過識別電視周圍照明的變化或物體（寵物/機器人吸塵器等）的移動來進行操作。

⚠

- 確保擰乾布上多餘的水分及清潔劑。
- 切勿直接在電視螢幕上噴水或清潔劑。
- 請只在乾布上噴上適度的水或清潔劑以擦拭螢幕。

保護 OLED TV 螢幕的注意事項

OLED TV 和一般的 LED/LCD 不同，它所產生的影像會爲每個像素發光，從而獲得完美的黑色，提供清晰的影像而不變模糊。

鑑於用於獲得高解像度影像品質的有機材料性質的影響，OLED 顯示器通常會在畫面上出現影像殘留，而且這是一種持續的現象。在所有 OLED 顯示面板中都可發現到此現象，而雖然所建議的影像模式可將影像殘留減到最低，目前的技術仍無法完全防止此情況的發生。

長時間顯示相同影像或重複顯示相同影像，均會造成畫面上出現影像殘留的情況。因產品性質使然，這在 OLED 顯示面板產品是常見的現象。本產品具備內建螢幕保護功能。爲避免顯示可能造成影像殘留的影像，請遵循以下建議事項。

可能造成影像殘留的影像

- 影像在螢幕頂部與底部及/或左右兩側出現黑色區域。
- 影像的畫面比例爲 4:3 或 21:9。
- 影像長時間固定不動，例如頻道號碼、電視台標誌、遊戲主機圖示、機頂盒選單等。
- 其他固定的畫面影像或重複顯示的影像。

執行 [像素清除] 以保護 OLED TV 螢幕

OLED TV 配備像素清理功能，可自行檢查螢幕狀態，避免影像在螢幕上停留的影像殘留現象。此功能會自動從累計觀看時間計算最佳執行時間，並且會在電視關閉後自動執行。在執行此功能的同時，螢幕頂部和底部會出現平行線。當此產品連接電源線和主電源時，像素清除功能便會開始運作。

- 要手動執行此功能，請在遙控器上按 ⚙ 按鈕，移至 [⚙] → [一般] → [OLED Care] → [OLED 屏幕照護]，然後按 [像素清除]。

將影像殘留減到最低的建議

長時間觀看電視時，請在遙控器上按 ⚙ 按鈕，移至 [⚙] → [影像] → [選擇模式]，將模式設爲 [Eco] / [自動省電]（視乎銷售國家而定），然後移至 [進階設定] → [亮度]，並將 [OLED 像素亮度] 設爲低亮度。此外，在遙控器上按 ⚙ 按鈕，移至 [⚙] → [一般] → [OLED Care] → [OLED 屏幕照護]，然後將 [調整標誌亮度] 值設爲 [高]。

若螢幕的上/下/左/右側顯示黑色條狀影像時，請在遙控器上按 ⚙ 按鈕，移至 [⚙]，再移至 [影像] → [畫面比例] → [用戶選擇] → [垂直縮放] 或 [4 向縮放] 以移除黑色條狀影像。

關閉用於設定裝置的選單如機頂盒，如此才不會在螢幕上長時間顯示。

✓ 注意

- 當螢幕長時間顯示同一幅固定圖像時，螢幕亮度會被自動調暗並在更換圖像時還原。這是用來減低殘留影像的正常功能。

警告!（穩定性危害）

因爲電視機可能會掉落並導致嚴重個人傷害及傷亡。只要採取下列預防工作便可避免傷害事故發生（特別是兒童傷害）：

- 一律使用電視機製造商建議的櫃子或支架或安裝方法。
- 一律選用可安全支撐電視機的家具。
- 一律確保電視機不會懸在支撐家具的邊沿。
- 一律告訴兒童爬上家具觸碰電視機或其控制器的危險性。
- 一律將連接電視的電源線和電纜佈置整齊，以免出現絆倒、拉扯或抓住情況。
- 切勿將電視機置於搖晃不穩的位置。
- 切勿將電視機置放在家具高處（如櫥櫃或書架），除非以適當的支撐物固定家具和電視機。
- 切勿在電視機和支撐家具之間夾置布料或其他材料。
- 切勿在電視機上或在支撐電視機的家具上擺放可能誘使兒童攀爬的物品，例如玩具和搖控器。


無論是要電視機繼續放置原位或改放到其他地方，請務必採用上述建議。

符號

~	AC 代表交流電。
⎓	DC 代表直流電。
⧈	代表第二級設備。
⏻	代表待機。
|	代表「開啓」（電源）。
ϟ	代表危險電壓。

使用神奇遙控器

麥克風



- **電源** 開啓或關閉電視。
- **居家中心** 進入[居家中心]。
- **居家中心** 改更輸入來源。**
- **主頁** 進用功能表。
- **主頁** 螢幕縮放功能已啓動。**
- **滾輪（確認）** 按下 按鈕的中央以選擇功能表。您可使用 按鈕轉台。
- **上/下/左/右** 按上，下，左或右按鈕以捲動 功能表。如您使用游標時按下按鈕，游標將於螢幕消失，神奇遙控器將以一般遙控器運作。如要再次於螢幕上顯示游標，向左及右搖一搖神奇遙控器。
- **返回** 返回至上一層。
- **返回** 電視上顯示的畫面會關閉，接著會顯示主頁功能表。**
- **音量按鈕** 調整音量。
- **音量按鈕** 打開或關閉聲音。**
- **協助工具** 存取[協助工具]應用程式。
- **協助工具** 進入[協助工具捷徑]。**
- **GUIDE** 進入[節目指南]。
- **LIST** ** 進入已儲存節目列表。
- AI 使用語音辨識功能時需要網絡連接。
  檢查是否有建議內容。（有些國家/地區不見得會提供部分建議的服務。）
- AI 按住按鈕的同時說話，以使用語音辨識功能。**
- **更多動作** 顯示更多遙控功能。
- **AD/SAP** ** 將啓用音效說明功能。
- **快速設定** 進入快速設定。
- **快速設定** 顯示所有設定功能表。**
- **節目按鈕** 捲動已儲存的節目。
- **各項服務按鈕** 連線至如串流和語音搜尋等各項服務。

注意 ** 要使用按鈕，請按住1 秒以上。

本手冊的描述基於遙控器的按鍵而定。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。

（因應產品型號或地區，部分按鈕功能和服務可能無法提供。）

如何註冊神奇遙控器

如要使用神奇遙控器，首先與電視進行配對。

1 將電池放入神奇遙控器並開啓電視。

2 將神奇遙控器指向電視，然後按遙控器上的 滾輪（確認）。

* 如電視無法註冊神奇遙控器，請關閉電視然後重新開啓，再試一次。

如何取消註冊神奇遙控器

同時按下 （返回） 和 （主頁） 按鈕五秒鐘，讓神奇遙控器與電視取消配對。

* 按住 （主頁） 和 （快速設定） 按鈕 5 秒以上，即可同時中斷連接和重新註冊神奇遙控器。

⚠

- 建議將接入點 （AP） 置於電視 0.2 米以外的範圍。如 AP 安裝於少於 0.2 米的範圍內，神奇遙控器可能因頻率干擾而無法正常操作。

使用隨時待命

（視型號而定）

您可以操作電視，並在電源關閉的同時使用直接語音辨識功能連接 Bluetooth。

* → [] → [一般] → [隨時待命]，設定 [啓用功能] 爲開啓。

* 在觀看電視的同時按下 按鈕，將螢幕切換至已開啓的 [隨時待命]，而再次按下 按鈕會將螢幕切換至已關閉的 [隨時待命]。

* 當螢幕處於已開啓[隨時待命]的狀態時，按下 （主頁） 按鈕或 （返回） 按鈕即可觀看電視。

* 當螢幕處於已關閉[隨時待命]的狀態時，按下 滾輪（確認）按鈕即可顯示背景圖案，而按下 按鈕可觀看電視。

✓ 注意

- 使用隨時待命會增加能源消耗。
- 如需了解功能的相關詳細資訊，請參閱 → [] → [支持] → [使用指南] → [疑難排解] → [深入了解隨時待命]。