LG
Life's Good

ČEŠTINA

MUSIC flow HS6

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezdrátový Multi-room Sound Bar

Model : MUSICFLOWHS6



ČEŠTINA | NÁVOD PRO UŽIVATELE

Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze důkladně ještě před uvedením reproduktoru do provozu a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní informace

VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT

VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v důsledku elektrického výboje správně fungovat.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce. Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde na výrobku.

Pro modely, které používají adaptér

Používejte pouze síťový zdroj dodávaný k tomuto přístroji. Nepoužívejte síťový zdroj jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití jakéhokoli jiného napájecího kabelu nebo zdroje může vést k poškození zařízení se zrušení platnosti záruky.

UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry

Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení v případě nouze.

Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na napájení.

Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo poškozená nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí. Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení, jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí, přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům, kde šňůra vychází ze zařízení.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontejneru v příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s komunálním odpadem. Je doporučeno využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

Obsah

1 Začínáme

2 Bezpečnostní informace
6 Hlavní vlastnosti
6 Úvod
7 Příslušenství
8 Přední panel
8 Zadní panel
9 Dálkový ovladač
10 Instalujte zvukový panel
10 Montáž hlavní jednotky na stěnu

2 Připojení

12 Připojení AC adaptéru
12 Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
14 Připojení k TV
14 – Pomocí OPTICKÉHO kabelu
14 – LG Sound Sync
15 – Pomocí kabelu HDMI
16 – Vychutnejte si zvuk vysílání kanálu přes soundbar
16 – Co je SIMPLINK?
17 – Funkce ARC (audio zpětný kanál)
17 – Další informace týkající se HDMI
18 Volitelné zapojení vybavení
18 – Připojení HDMI
19 – PORT. (Přenosná) vstupní přípojka
19 – Připojení OPTICAL IN
20 Prvotní nastavení funkce pro více pokojů
20 – Kabelové připojení (Síťové připojení MUSICflow Mesh)
20 – Bezdrátové připojení (Standardní bezdrátové připojení)
20 Instalace aplikace „Music Flow Player"
21 – Spuštění aplikace Music Flow Player
22 Připojení reproduktoru k domácí síti.
22 – Jednoduché připojení (nastavení EZ)
23 – Připojení reproduktoru k síti pomocí kabelu LAN.
25 – Připojení reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení (Android)
28 – Připojení reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení (iOS)
31 Připojení reproduktorů k domácí síti (dodatek)
31 – Připojení dalšího reproduktoru k síti pomocí kabelu LAN
33 – Připojení dalšího reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení
35 Použití zařízení Bridge
35 – Použití v roli kořenového zařízení (kabelové propojení s domácím směrovačem)
37 – Použití v roli zesilovače bezdrátové sítě
38 Použití Media Serveru pro PC
38 – Music Flow PC Software pro Windows
39 – Nero MediaHome 4 Essentials pro Mac OS

3 Obsluha

41 Poslech hudby s aplikací Music Flow Player
41 – Přehled nabídky Home
42 – Přehled postranní nabídky
43 – Přehrávání skladby
44 – Přehled přehrávání
46 Různé způsoby poslechu hudby.
46 – Přehrávání ve skupině
47 – Režim s prostorovým zvukem (Režim domácího kina)
49 – Souvislé přehrávání
50 Nastavení reproduktoru s aplikací Music Flow Player
50 – Přehled nastavení nabídky
50 – Nabídka [General]
51 – Nabídka [Speakers]
52 – Nabídka [Alarms/Sleep Timer]
52 – Nabídka [Account management]
52 – Nabídka [Time Zone]
53 – Nabídka [Advanced Settings]
55 – Nabídka [Chromecast]
55 – [Version Info.] Nabídka
55 – Nabídka [Open source licenses]
56 Používání bezdrátové technologie Bluetooth
56 – O technologii Bluetooth

56 – Profily Bluetooth
56 – Poslech hudby z Bluetooth zařízení
57 – Funkce NFC pro snadné párování (Pouze Android)
58 Jiné operace
58 – DRC (Kontrola dynamického rozsahu)
58 – AV Sync
58 – Používání dálkového televizního ovládání
58 – Dočasné vypnutí zvuku
58 – Zobrazení informací o zdroji vstupu.
58 – Nastavení časovaného vypínání
59 – Automatické vypnutí
59 – AUTO POWER VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
60 Nastavení zvuku
60 – Automatické nastavení hlasitosti
60 – Nastavte výšky/hloubky/subwoofer
60 Pohotovostní režim
60 – Pohotovostní režim
60 – Pohotovostní režim sítě
61 – Pohotovostní režim Bluetooth
61 Resetujte reproduktor
61 – Resetování reproduktoru

4 Odstraňování závad

62 Odstraňování potíží
62 – Obecné
63 – Síť
64 – Aplikace a PC software

5 Dodatek

65 Požadavky na soubory
65 Obchodní známky a licence
66 Specifikace
68 Manipulace s reproduktorem
68 Důležitá informace týkající se síťových služeb
69 PODMÍNKY POUŽITÍ

Některý obsah v této příručce se může v závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace Music Flow Player.

Hlavní vlastnosti

Vytvořeno pro přístroje iPod/iPhone/iPad nebo Android

Jednoduše propojte přístroje iPod/iPhone/iPad nebo Android a vychutnávejte si hudbu.

LG Sound Sync

Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG, která je kompatibilní s LG Sound Sync.

Portable In

Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje.

Aplikace Music Flow Player

Poslouchejte hudbu uloženou na vašem chytrém zařízení.

Tento reproduktor můžete ovládat pomocí vašeho přístroje iPod touch/ iPhone/iPad či telefonu Android přes aplikaci Music Flow Player. Tento reproduktor a vaše chytré zařízení musí být připojeny ke stejné síti. Navštivte "App Store" společnosti Apple, nebo "Play Store" společnosti Google nebo použijte QR kód uvedený níže, abyste vyhledali aplikaci "Music Flow Player". Podrobnější informace najdete na straně 20.

(Android OS) (Apple iOS)

- V závislosti na verzi aplikace a nastavení chytrého zařízení nemusí aplikace Music Flow Player fungovat obvykle.
- Některá chytrá zařízení s tímto reproduktorem nemusí být kompatibilní.

Úvod

Symboly použité v tomto návodu

Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.


Výstraha

Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození v důsledku nesprávného použití.


Příslušenství

Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.


Konstrukce a technické údaje příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.




Dálkový ovladač (1)




Baterie (2)




AC adaptér (1)




Napájecí kabel (1)




Nástěnný držák (2)



Šablona pro montáž nástěnného držáku (1)




Šrouby (2)




Vázací pásky na uspořádání kabelů (2)



Nálepka LG Tag On (1)




Kabelu LAN



Optický


Nálepka LG Tag On

1. Odstraňte kryt baterie ze zadní strany dálkového ovládání.
2. Nalepte dodanou nálepku LG Tag On na ovladač. Viz obrázek níže.



Pokyny k použití naleznete na stránkách 57.

Přední panel



1 Displej

2 Čidlo dálkového ovládání
LED indikátor
Zobrazuje stav připojení.

3 (Přidat)
Přidá reproduktor do sítě. (strana 31)


4 (Wi-Fi)
Připojí váš reproduktor k síti. (strana 25)

5 **F** (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

6 **—/+** (Hlasitost)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.

7 **⏻/I** (Pohotovostní režim/Zapnuto)
- Zapnout
- Přepnutí do pohotovostního režimu (strana 60)

Zadní panel



1 **DC IN** (vstup pro AC adaptér)

2 Konektor pro stahování S/W (pouze k servisním účelům)


3 **HDMI IN / OUT :** HDMI vstup/výstup

4 **ETHERNET :** LAN Port

5 **PORTABLE IN :** Přenosný vstup


6 **OPT. IN :** Optický vstup

Dálkový ovladač



Výměna baterie

Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání a vložte baterie typu R03 (velikost AAA), ujistěte se ⊕, že ⊖ jste baterii vložili správnou polaritou.



1

⏻ (Napájení)**:** Vypínač slouží k zapínání a vypínání přístroje. / Přepne do pohotovostního režimu.

FUNC : Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

(Ztišit) **:** Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového výstupu.

OPTICAL: Přímo vymění vstupní zdroj za optický.

SOUND EFFECT : Vybere režim zvukového efektu.

WOOFER LEVEL : Nastavuje úroveň zvuku basového reproduktoru.

VOL +/— : Nastavuje hlasitost reproduktorů.

2

REPEAT : Poslouchejte svou hudbu opakovaně.

⏮ / ⏭ (Přeskočit) **:** Rychlý posun vpřed nebo vzad.

⏯ (Přehrát/pozastavit) **:** Spuštěni přehravani. / Pozastaveni přehravani.

(Náhodné pořadí) **:** Náhodné pořadí hudby na seznamu.

> **Poznámka**
>
> Tato tlačítka pro ovládání přehrávání můžete používat při přehrávání hudby v aplikaci „Music Flow Player" nebo pomocí software na PC.

3

DRC : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce DRC.

INFO : Zobrazuje informace o zdroji vstupu.

AV SYNC : Synchronizuje audio a video.

SLEEP : Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického vypnutí systému po uplynutí zadaného času.

AUTO VOL : Zapíná a vypíná režim automatického nastavení hlasitosti AUTO VOLUME.


AUTO POWER : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce AUTO POWER. (Viz stránka 59.)

Instalujte zvukový panel

Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray, přehrávač DVD apod.

Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k požadovanému zařízení. (Viz pp. 14 - 19.)

Bezdrátový subwoofer můžete v místnosti postavit na jakékoli místo. Subwoofer je přesto vhodné umístit do blízkosti hlavního přístroje. Natočte jej směrem do středu místnosti, čímž omezíte odrážení zvuku od stěn.




Výstraha

- Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení, jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení subwooferu, neumísťujte přístroj na kovový nábytek, protože připojení k bezdrátové síti komunikuje přes modul, který je umístěn na spodní straně přístroje.
- Dejte pozor, abyste povrch přístroje/subwooferu při montáži či přesunu nepoškrábali.

Montáž hlavní jednotky na stěnu


Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.



Výstraha

Vzhledem k tomu, že je obtížné po instalaci této jednotky provést připojení, měli byste připojit kabely už před instalací.

Materiály pro přípravu




Nástěnný držák



Šrouby

(Není součástí dodávky)



Šrouby (**A**)


Zásuvka


1. Vyrovnejte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně pro montáž nástěnného držáku se spodní hranou televizoru a přidržte šablonu na místě.



2. Při montaži na zeď (betonovou) použijte hmoždinky. Instalace bude vyžadovat vrtání otvorů. Jako pomůcka pro vrtání slouží dodana destička (Šablona pro montáž nástěnného držáku). Šablonu použijte pro určeni mist k vrtání.




3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného držáku.
4. Připevněte držáky se šrouby (**A**), jak je znázorněno na obrázku níže.




Poznámka

Hmoždinky (**A**) a šrouby pro montáž na zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.



6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.



Poznámka

Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v obráceném pořadí.


Výstraha

- Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj. spodní částí nahoru. Mohli byste tím poškodit části tohoto přístroje nebo způsobit zranění.
- Na instalovanou jednotku nezavěšujte žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
- Jednotku bezpečně připevněte ke stěně, aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k jejímu poškození.
- Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte, aby děti natahaly za žádné přívodní kabely, neboť v opačném případě by mohlo dojít k jejímu pádu.

Připojení AC adaptéru

Připojte reproduktor k napájecímu napětí s použitím dodávaného síťového zdroje.

1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel napájecího adaptéru na vstup DC IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC.



Výstraha

Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

Připojení bezdrátové sub-basové jednotky

LED indikátor bezdrátového subwooferu

Barva LED diod	Stav
Zelená (bliká)	Pokouší se o spojení.
Zelená	Připojení je navázáno.
Červená	Bezdrátová sub-basová jednotka je v pohotovostním režimu, nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto (nesvítí)	Přívodní kabel bezdrátového subwooferu je odpojen.

První nastavení bezdrátového reproduktoru

1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a bezdrátový subwoofer automaticky navážou spojení.


Ruční spárování bezdrátového reproduktoru

Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět červené LED světlo, nebo blikající zelené světlo LED na bezdrátové sub-basové jednotce, a tato sub-basová jednotka nevydává žádný zvuk. Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků níže.

1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
   - Na displeji se objeví "VOL MIN".
2. Stiskněte a podržte (Ztišit) na dálkovém ovladači po dobu asi 3 sekund.
   - Na displeji se krátce zobrazí "WL RESET".

3. Pokud již LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky nepřetržitě zeleně bliká, můžete tento krok přeskočit.

   Stiskněte a držte **PAIRING** na zadní straně bezdrátové sub-basové jednotky déle než 5 vteřin.



   - LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky se rozsvítí střídavě v červené a zelené barvě.

4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátové sub-basové jednotky.
5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní jednotky a bezdrátové sub-basové jednotky zcela vypnuto.

   Přístroj a bezdrátová sub-basová jednotka budou spárováni automaticky při zapnutí přístroje.

   - Když je připojení dokončeno, můžete vidět na sub-basové jednotce zelené LED světlo.

Poznámka


- Komunikace mezi přístrojem a bezdrátovou sub-basovou jednotkou může trvat několik sekund (případně i déle) a může být při tom vydáván zvuk.
- Čím blíže jsou u sebe přístroj a sub-basová jednotka, tím lepší je kvalita zvuku. Doporučuje se instalovat přístroj a sub-basovou jednotku co nejblíže k sobě a vyhnout se níže uvedeným případadům.
  - Mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou je překážka.
  - Existuje další zařízení, které používá stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým připojením, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo zařízení s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).

Připojení k TV

Propojte prosím toto zařízení a televizor pomocí optického digitálního kabelu nebo podle stavu televizoru kabelem HDMI.

Pomocí OPTICKÉHO kabelu

1. Připojte konektor OPT.IN na zadní stranu jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.



2. Nastavte zdroj VSTUP na OPTICAL. Opakovaně mačkejte tlačítka **FUNC** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **F** na jednotce dokud nedojde k výběru funkce.

   Pro výběr přímo funkce OPTICAL stiskněte tlačítko **OPTICAL** na dálkovém ovladači.

Poznámka

- Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru.
  Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)
- Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
  Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [Externí reproduktor (Optický)]
- Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.

LG Sound Sync

Sound Sync

Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na vaší televizi logo LG Sound Sync.

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.

Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské příručce televize.


Použijte jedno z těchto připojení podle možností vašeho zařízení.

Poznámka

- Pokud používáte funkci LG Sound Sync, můžete také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Pokud znovu použijete dálkový ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s televizorem.
- Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav televizoru a jeho připojení k napájecímu napětí.
- Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v níže uvedených případech stav tohoto přístroje a připojení.
  - Vypínání přístroje.
  - Změna funkce na jinou funkci.
  - Odpojení optického kabelu.
- Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu televizoru.

U drátového připojení

1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím optického kabelu.



2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
   Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [LG Sound Sync (Opticky)]
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ⏻ (Zapnout) na dálkovém ovladači.
4. Vyberte funkci OPTICAL pomocí tlačítka **FUNC** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se funkce nevybere.

   Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT".


Poznámka

Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.

Pomocí kabelu HDMI

Když propojíte tento přístroj a televizor, který podporuje HDMI CEC a ARC (audio zpětný kanál), můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím reprosoustav tohoto přístroje bez připojení optického kabelu.

Propojte jack HDMI OUT na zadní straně zařízení s jackem ARC na TV pomocí kabelu HDMI.




Poznámka

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): pomocí jediného dálkového ovladače je schopný provozu. Kompatibilní zařízení CEC (TV, Soundbar, Blu-ray přehrávač, atd.)
- Můžete se také těšit z dalších funkcí, jako je například Bluetooth s **FUNC** na dálkovém ovladači nebo **F** na tomto přístroji. Když se vrátíte zpět na TV kanál poté, co jste využívali přídavné funkce (Bluetooth) tohoto audio systému, měli byste si znovu zvolit váš preferovaný reproduktor, ze kterého chcete poslouchat zvuk na tomto audio systému.

Kontrolní seznam kabelu HDMI

Některé kabely HDMI funkci ARC nepodporují, výstup zvuku může způsobit problémy.

Pokud při propojování tohoto přístroje s televizorem není slyšet žádný zvuk, ani žádný zvuk v případě přerušení a hluku, je zde nějaký problém s kabelem HDMI. Proto propojte tento přístroj s televizorem, až zkontrolujete, zda je propojen Typ A, vysokorychlostní kabel HDMI™ a Ethernet.



Vychutnejte si zvuk vysílání kanálu přes soundbar

Připojení přes HDMI kabel

Váš televizor by měl podporovat nejnovější funkce HDMI (HDMI CEC[1] / ARC (audio zpětný kanál)), chcete-li si s audio systémem plně vychutnat živé vysílání TV kanálu přes kabel HDMI. Pokud váš televizor nepodporuje tyto HDMI funkce, měl by být audio systém připojen k TV pomocí optického kabelu namísto kabelu HDMI, chcete-li si dopřát živý zvuk při sledování TV kanálu.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control = Multimediální rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem ovládaná elektronika)

Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a řídit zařízení podporující CEC, která jsou připojena přes HDMI za pomocí jediného z jejich dálkových ovladačů.

※ Obchodní názvy pro CEC jsou SimpLink (LG), Anynet + (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), atd.

Co je SIMPLINK?

Některé funkce této jednotky jsou ovládány dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.

Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG; Zapnout/vypnout zvýšit/snížit hlasitost, apod.

Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte do uživatelského manuálu TV.

TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše uvedeným logem.

Poznámka

- V závislosti na stavu jednotky se mohou některé činnosti SIMPLINK lišit od zamýšleného účelu nebo nemusí pracovat.
- V závislosti na televizoru nebo přehrávači, který je propojen s tímto přístrojem, se může obsluha funkce SIMPLINK lišit od vašeho účelu.

Funkce ARC (audio zpětný kanál)

Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu) tohoto přehrávače.

Použití této funkce:

- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON (zapnuto).
- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
- Musíte použít HDMI kabel (typ A, vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
- Je nutné propojit HDMI OUT na jednotce s HDMI IN na televizoru, který podporuje funkci ARC před HDMI kabel.
- K televizoru můžete připojit pouze jeden zvukový panel kompatibilní s ARC.

Poznámka

- Funkce ARC je automaticky vybrána, jakmile signál ARC přijde z TV, bez ohledu na to, jaký druh funkce právě používáte.
- Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru.
  Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)
- Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
  Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [Externí reproduktor (HDMI ARC)]
- Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.

Další informace týkající se HDMI

- Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
  - Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte tento přehrávač.
  - Video vstup připojeného zařízení je pro tento přístroj nastaven správně.
  - Připojené zařízení je kompatibilní s video vstupem 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i nebo 1920 x 1080p.
- Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
  - Při použití zařízení nekompatibilního s HDCP se nebude obraz zobrazovat správně.

Poznámka


- Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení HDMI může být zkreslený nebo nemá výstup.
- Je-li propojení již vytvořeno, může změna rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení problému vypněte přehrávač a poté jej opět zapněte.
- Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno, obrazovka televize zčerná. V takovém případě zkontrolujte HDMI připojení, nebo kabel HDMI odpojte.
- Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky, zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je obecně limitována na 4,5 m).
- V režimu HDMI IN nelze přepínat rozlišení obrazu. Změna rozlišení videa připojeného komponentu.
- Pokud je výstupní signál v době, kdy je váš osobní počítač připojen ke konektoru HDMI IN neobvyklý, změňte rozlišení vašeho počítače na 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.

Volitelné zapojení vybavení

Připojení HDMI

Chcete-li poslouchat pouze zvuk

Zvuk si můžete užívat z externího zařízení, které připojíte.




Do přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.

1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.
2. Nastavte zdroj VSTUP na HDMI IN. Opakovaně mačkejte tlačítka **FUNC** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **F** na jednotce dokud nedojde k výběru funkce.

Chcete-li si užívat jak zvuk, tak i obraz

Můžete si užívat jak zvuk tak i obrázky z externích zařízení, ke kterým se připojíte.




1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD přehrávače apod.
2. Připojte konektor HDMI OUT na zadní straně jednotky ke konektoru HDMI IN na televizoru.
3. Nastavte zdroj VSTUP na HDMI IN. Opakovaně mačkejte tlačítka **FUNC** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **F** na jednotce dokud nedojde k výběru funkce.

Poznámka

Výstupní konektor HDMI OUT slouží pro připojení televizoru. I když do přístroje vstupuje vícekanálový signál PCM prostřednictvím kabelu HDMI, dokáže přístroj přehrávat pouze dva kanály.

PORT. (Přenosná) vstupní přípojka




Poslech hudby z přenosného přehrávače

Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných přehrávačů.

1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru PORTABLE IN přístroje.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka ⏻ (Napájení).
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka **FUNC** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se nevybere funkce.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení a spusťte přehrávání.

Připojení OPTICAL IN

Zasuňte optický výstupní konektor externích zařízení do optického konektoru OPT. IN.



1. Připojte konektor optického vstupu OPT. IN jednotky do optického výstupu vaší televize (nebo digitálního zařízení apod.).
2. Vyberte vstupní zdroj OPTICAL stisknutím tlačítka **FUNC** na dálkovém ovladači, nebo tlačítka **F** na přístroji, dokud se nevybere funkce.

   Chcete-li přímo vybrat funkci OPTICAL, stiskněte tlačítko **OPTICAL** na dálkovém ovladači.
3. Poslouchejte zvuk z připojeného zařízení.
4. Chcete-li opustit vstup OPTICAL stiskněte možnost **OPTICAL**.
   Nastavení funkce se obnoví zpět na předchozí použité.


Prvotní nastavení funkce pro více pokojů

Při první instalaci produktu MUSICflow si můžete vybrat ze dvou níže uvedených typů připojení.

Kabelové připojení (Síťové připojení MUSICflow Mesh)

Pomocí kabelu LAN připojte reproduktor k domácímu směrovači.

Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně 31.




Kabel LAN

Bezdrátové připojení (Standardní bezdrátové připojení)

Pokud je kabelové propojení mezi reproduktorem a domácím směrovačem nedostupné, zařízení nabízí službu streamování hudby v rámci pokrytí sítě Wi-Fi domácího směrovače.

Bezdrátově připojte jeden z reproduktorů k domácímu směrovači.

Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně 31.



Bezdrátový signál

Instalace aplikace „Music Flow Player“

Prostřednictvím “App Store” společnosti Apple nebo “Play Store” společnosti Google.

1. Klepněte na ikonu Apple „App Store“ nebo ikonu Google „Play Store“.
2. Zadejte do vyhledávacího pole „Music Flow Player“ a klepněte na „Search“.
3. V seznamu výsledků hledání ke stažení vyberte „Music Flow Player“.

Poznámka

- Aplikace Music Flow Player bude dostupná v následujících verzích:
  Android OS : Ver 4.0 (ICS) (nebo novější)
  iOS O/S: Ver 6.0 (nebo novější)
- Na některých zařízeních nemusí aplikace „Music Flow Player“ fungovat.

Přes QR kód

Instalace aplikace „Music Flow Player“ přes QR kód. Naskenujte QR kód pomocí skenovací aplikace.



(Android OS)

(Apple iOS)


Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše chytré zařízení má aplikaci skenování softwaru. Pokud ji nemáte, stáhněte si ji z Apple „App Store“ nebo Google „Play Store“.


Spuštění aplikace Music Flow Player

Při prvním spuštění aplikace Music Flow Player se na obrazovce zobrazí podmínky používání služby Chromecast.


1. Zkontrolujte obsah, pokud jde o použití a vyberte [Accept].



2. Přečtěte si obsah služby Chromecast a zvolte [Accept].



3. Pro instalaci reproduktoru, který jste zakoupili, zvolte [Connect product].



Viz „Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně 22.

Poznámka

Pokud se budete chtít vrátit na obrazovku podmínky použití, tak inicializujte aplikaci Music Flow Player na menu nastavení chytrého zařízení.

Připojení reproduktoru k domácí síti.

Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo zapojená do sítě a bez vysokofrekvenčního rušení.

Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému zařízení.

Příprava

- Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla nainstalována ve vašem domě pomocí routeru.
- Ujistěte se, že reproduktor a chytré zařízení jsou připojeny ke stejnému routeru.

Požadavky

- Bezdrátový router
- Chytré zařízení (Android nebo iOS)

Poznámka

- Ujistěte se, že na bezdrátovém routeru je aktivován server DHCP.
- Pokud nemůžete připojit reproduktor k vašemu routeru, přejděte do nastavení routeru a pak se ujistěte, že není zaškrtnuto políčko u „Zajistěte, aby se bezdrátoví klienti vzájemně rozpoznali a měli přístup do vaší lokální sítě.“.

Jednoduché připojení (nastavení EZ)


Příprava

- Pro jednoduché připojení je potřeba funkční síť Wi-Fi.
- Nastavení Bluetooth na vašem chytrém zařízení musí být zapnuto.


Poznámka

- Jednoduché připojení podporuje Bluetooth, verze 4.0 (nebo vyšší).
- Jestliže se na obrazovce nezobrazí okno jednoduché připojení, zařízení připojte jiným způsobem. Postupujte podle „Připojení reproduktoru k síti pomocí kabelu LAN“ (strana 23) nebo „Připojení reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení“ (strana 25 nebo strana 28)”

1. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na tlačítko [Next].




2. Aplikace vyhledává reproduktor a automaticky jej připojí, klikněte na tlačítko [Next].




3. Pokud je síťové heslo nastaveno, zobrazí se


bezpečnostní obrazovka. Napište heslo.



4. Po napsání hesla klikněte na tlačítko [Next].




5. Pro dokončení připojení klikněte na tlačítko [Finish].




Po dokončení se zobrazí obrazovka s připojením televize. Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

Připojení reproduktoru k síti pomocí kabelu LAN.


Přehled připojení



1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ⏻ na dálkovém ovládání nebo ⏻ / ❙ na přístroji. Indikátor LED začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na tlačítko [Next].




3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte na možnost [Next].




4. Zvolte na obrazovce [Wired connection]




5. Zapojte jeden konec kabelu LAN do LAN portu reproduktoru a druhý konec zapojte do bezdrátového routeru.
Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane blikat a zůstane bílý.



6. Pak na obrazovce zvolte [Next].




7. Připojení dokončíte volbou [Finish].



Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro připojení televizoru.

(pokud je dostupná aktualizace)

8. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš reproduktor a poté ji zobrazí.




Prohlédněte si informace o verzi a vyberte [Next].

Poznámka


- Reproduktor nemůžete používat bez routeru. Pokud používáte kabelový router, můžete ovládat reproduktor pomocí počítačového softwaru Music Flow. (strana 38)
- Reproduktor a chytré zařízení by měly být připojeny ke stejnému routeru.

Připojení reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení (Android)


Přehled připojení



1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ⏻ na dálkovém ovládání nebo ⏻ / ❙ na přístroji. Indikátor LED začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na tlačítko [Next].



3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte na možnost [Next].




4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]




5. Pak na obrazovce zvolte [Next].


6. Stiskněte tlačítko na jednotce. Indikátor LED začne blikat střídavě bílou a červenou barvou.




7. Pak na obrazovce zvolte [Next].




8. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své heslo.



9. Pak na obrazovce zvolte [Next].




10. Připojení dokončíte volbou [Finish].



Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro připojení televizoru.

(pokud je dostupná aktualizace)

11. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš reproduktor a poté ji zobrazí.




Prohlédněte si informace o verzi a vyberte [Next].

Poznámka


V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a zkuste to znovu.

Připojení reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení (iOS)


Přehled připojení



1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ⏻ na dálkovém ovládání nebo ⏻/I na přístroji. Indikátor LED začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na tlačítko [Next].



3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte na možnost [Next].




4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]




5. Pak na obrazovce zvolte [Next].

6. Stiskněte tlačítko na jednotce. Indikátor LED začne blikat střídavě bílou a červenou barvou.




7. Pak na obrazovce zvolte [Next].






8. Na vašem zařízení iOS přejděte na nastavení iOS -> nastavení Wi-Fi a zvolte připojit k„MusicFlow_Setup“.




Poznámka

- Pokud „MusicFlow_Setup“ není na seznamu, tak vyhledejte vhodné sítě Wi-Fi znovu.
- Pokud vaše chytré zařízení je připojené k „MusicFlow_Setup“, tak nemůžete používat internet.

9. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své heslo.




10. Pak na obrazovce zvolte [Next].



11. Pak na obrazovce zvolte [Next].



12. Připojení dokončíte volbou [Complete].



Poznámka

V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a zkuste to znovu.

Poznámky k síťovému připojení:

- Může se objevit několik problémů ohledně síťového připojení v průběhu nastavení, které mohou být vyřešeny resetováním routeru. Po připojení reproduktoru k domácí síti, rychle vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel routeru domácí sítě nebo kabel modemu. Poté zapněte a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
- Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poruchy reproduktoru a/nebo funkce internetového připojení v průběhu přenosových chyb/závad spojených s připojením širokopásmového internetu nebo dalšími připojenými zařízeními.
- Bezdrátová síť pracuje na 2,4 GHz rádiových frekvencích, které jsou také využívány jinými domácími přístroji jako jsou bezdrátový telefon, zařízení **Bluetooth**, mikrovlnná trouba a může být ovlivněna jejich rušením.
- Vypněte veškerá nepoužívaná síťová zařízení v domácí lokální síti. Některá zařízení mohou tvořit síťová spojení.
- V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a zkuste to znovu.
- V závislosti na vašem domácím síťovém prostředí a výkonu bezdrátového routeru nemusí fungovat připojení reproduktoru k bezdrátovému routeru dobře.
- K bezdrátovému routeru, který má skryté SSID nelze reproduktor připojit.
- Připojení, jež jste vytvořili, může být odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci, nebo pokud změníte nastavení připojeného reproduktoru přes aplikaci „Music Flow Player". V takovém případě zkontrolujte prosím stav připojení.
- I po připojení aplikace Music Flow Player může být možný výstup hudby z vašeho chytrého zařízení. V takovém případě vyberte na obrazovce přehrávání připojený reproduktor.
- V závislosti na rychlosti sítě nemusí přehrávání online obsahu správně fungovat.
- Rušení bezdrátového signálu může vést k odpojení sítě nebo zastavení přehrávání.

- Pokud restartujete router, musíte vypnout a znovu zapnout tlačítko napájení reproduktoru.
- Pokud instalujete nový router, je třeba provést tovární nastavení a pro reproduktor nastavit připojení k síti.
- Jestliže pro název SSID přístupového bodu nebo bezdrátového směrovače použijete znaky nebo čísla jiné než anglické abecedy, název se může zobrazit jinak.

Připojení reproduktorů k domácí síti (dodatek)

Hudbu si můžete vychutnat pomocí několika reproduktorů a jednoho chytrého zařízení, které máte.

Požadavky


- Bezdrátový router
- Chytré zařízení (Android nebo iOS)
- Další reproduktor

Poznámka


Rušení signálu může vést k zastavení přehrávání.

Připojení dalšího reproduktoru k síti pomocí kabelu LAN


Přehled připojení



1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz „Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně 22.
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music Flow Player. Klepněte na tlačítko ☰.



3. V postranní nabídce vyberte položku [Add Speaker].




Poznámka

Klepnutím na tlačítko ⊞ na obrazovce [Connected Speakers] můžete přidat další reproduktor.


4. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na tlačítko [Next].




5. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte na možnost [Next].




6. Zvolte na obrazovce [Wired connection]




7. Zapojte jeden konec kabelu LAN do ETHERNETOVÉHO portu reproduktoru a druhý konec zapojte do bezdrátového routeru. Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane blikat a zůstane bílý.




8. Pak na obrazovce zvolte [Next].




9. Připojení dokončíte volbou [Finish].




Připojení dalšího reproduktoru k síti přes Wi-Fi metodou nastavení



1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz „Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně 22.
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music Flow Player. Klepněte na tlačítko ☰.




3. V postranní nabídce vyberte položku [Add Speaker].




Poznámka

Klepnutím na tlačítko ⊞ na obrazovce [Connected Speakers] můžete přidat další reproduktor.


4. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte na možnost [Next].




5. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]




6. Stiskněte tlačítko **ADD** na zadní straně reproduktoru (Přidat). Pak LED stavu sítě bude blikat červeně.



7. Pak na obrazovce zvolte [Next].



8. Připojení dokončíte volbou [Finish].



Poznámka

Reproduktory nemusí být spojeny, pokud je vzdálenost mezi Soundbarem (hlavním) připojeným kabelem LAN a připojeným reproduktorem (přidaným) příliš velká.


Použití zařízení Bridge

Bridge (R1) rozšiřuje možnosti použití reproduktorů. Když jej budete chtít používat, zakupte si jej prosím zvlášť.


Použití v roli kořenového zařízení (kabelové propojení s domácím směrovačem)

Když nemáte žádný reproduktor s připojením k routeru pomocí kabelu


Pokud se domácí směrovač nachází příliš daleko od reproduktoru, který chcete připojit v bezdrátovém režimu, pomocí kabelu LAN připojte k domácímu směrovači zařízení **Bridge (R1)**.




1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení **Bridge (R1)** připojte napájecí šňůru a poté ji zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení **Bridge (R1)** se rozsvítí LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music Flow Player. Klepněte na tlačítko .




3. V postranní nabídce vyberte položku [Add Speaker].



4. Na obrazovce vyberte [Bridge] a klepněte na [Next].




5. Podle návodu v aplikaci Music Flow Player propojte **Bridge (R1)** a router LAN kabelem. Chvíli počkejte, dokud nepřestane blikat LED dioda stavu sítě a zůstane bílá.



A potom zvolte [Next].

6. Připojení dokončíte volbou [Finish].




7. Připojte reproduktory k **Bridge (R1)**. Postupujte podle "Připojení reproduktorů k domácí síti (dodatek)" na stránce 30.


Použití v roli zesilovače bezdrátové sítě

Pokud máte alespoň jeden reproduktor s připojením k routeru pomocí kabelu


Pokud chcete rozšířit pokrytí sítě Music Flow Mesh, do domácí sítě přidejte zařízení **Bridge (R1)**.




1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení **Bridge (R1)** připojte napájecí šňůru a poté ji zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení **Bridge (R1)** se rozsvítí LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music Flow Player. Klepněte na tlačítko ☰.




3. V postranní nabídce vyberte položku [Add Speaker].




4. Na obrazovce vyberte zařízení Bridge a klepněte na [Next].




5. Zvolte [Wireless connection] a klepněte na [Next] na obrazovce.



6. Postupujte podle návodu v aplikaci Music Flow Player a klepněte na [Next] na obrazovce.



7. Připojení dokončíte volbou [Finish].



8. Připojte reproduktory k **Bridge (R1)**. Postupujte podle "Připojení reproduktorů k domácí síti (dodatek)" na stránce 31.

Použití Media Serveru pro PC

Media server Software umožňuje uživatelům přístup k audio souborům, které jsou uložené na mediálním serveru a mohou se z nich těšit na tomto reproduktoru prostřednictvím domácí sítě.

Před připojením k počítači, abyste si mohli soubor přehrát, tak by jste si měli Media server Software nainstalovat na váš počítač.

Poznámka

Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla nainstalována ve vašem domě pomocí routeru.

- **Windows: Music Flow PC Software**
- **Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials**

Music Flow PC Software pro Windows

O Music Flow PC Softwaru

S Music Flow PC Softwarem si můžete užít audio souborů, které jsou uložené na Media serveru (PC), prostřednictvím reproduktoru.

Stáhnout Music Flow PC Software

1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com. Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Vyhledejte a stáhněte si soubor „Music Flow PC Software".

Instalace Music Flow PC Softwaru.

1. Soubor rozbalte a dvakrát klikněte na „Setup.exe", abyste Music Flow PC Software nainstalovali. Instalace je připravena a objeví se průvodce instalací.
2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací, zobrazeného na obrazovce.
3. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko [Exit].

Poznámka

- Před instalací softwaru Music Flow na PC může být vhodné zavřít firewally a antivirové programy na vašem PC.
- Music Flow PC Software je přizpůsobená edice softwaru jen pro sdílení souborů a složek na tomto reproduktoru.
- Pokud chcete úplné vysvětlení Music Flow PC Software, tak klikněte na ikonu označenou otázkou v domovském menu.

Systémové požadavky (Windows PC)

- CPU: Intel ® 2,0 GHz nebo AMD Sempron™ 2000 + procesory
- Paměť: 1 GB volné paměti RAM
- Grafická karta: 64 MB video paměti, minimální rozlišení 1024 x 768 pixelů a nastavení 16 bitové barvy
- Volné místo na disku: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows ® Media Player ® 11.0 nebo vyšší
- Síťové prostředí: 100 MB Ethernet, WLAN

Sdílení hudebních souborů

Aby je bylo možné na tomto reproduktoru přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky obsahující hudební soubory.

Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených složek na vašem počítači.

1. Dvakrát klikněte na ikonu „Music Flow PC Software".
2. Klikněte na ikonu [✱] v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazí se menu nastavení.
3. V menu nastavení klikněte na ikonu [🗀] na levé straně, abyste přešli do menu sdílení souboru.
4. V menu sdílení souboru klikněte na ikonu [🗀+], abyste otevřeli okno [Browse Folder].
5. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu sdílených složek.

Nero MediaHome 4 Essentials pro Mac OS

O Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je software určený pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových souborů uložených ve vašem počítači k tomuto reproduktoru jako media server.

Stažení Nero MediaHome Essentials

1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com. Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Najděte a stáhněte soubor „Nero MediaHome 4 Essentials"

Instalace Nero MediaHome Essentials

1. Před instalací ukončete všechny spuštěné programy včetně firewallů a antivirových programů.
2. Dekomprimujte a poklepejte na soubor NeroMediaHome.dmg. V okně Nero MediaHome přetáhněte ikonu Nero MediaHome buď do složky Applications ve stejném okně, nebo do jiného požadovaného umístění.
3. Postupujte podle pokynů průvodce instalací, zobrazeného na obrazovce.
4. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko [Exit].

Systémové požadavky (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow Leopard)
- Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
- Kapacita pevného disku: Pro typickou instalaci aplikace Nero MediaHome je třeba prostor 200 MB na samostatném pevném disku
- Paměť: 256 MB RAM

Sdílení hudebních souborů

Aby je bylo možné na tomto reproduktoru přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky obsahující hudební soubory.

Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených složek na vašem počítači.

1. Poklepejte na ikonu „Nero MediaHome 4 Essentials".
2. klikněte nalevo na ikonku [Network] a zadejte název sítě v poli [Network name]. Vložený název sítě bude rozpoznán přehrávačem.
3. Klikněte na ikonku [Shares] vlevo.
4. Klikněte na lištu [Local Folders] na obrazovce [Shares].
5. Klikněte na ikonku [Add] pro otevření okna [Browse Folder].
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu sdílených složek.
7. Klikněte na ikonku [Start Server] pro spuštění serveru.

Poznámka

Síťová jednotka nemůže konfigurovat nastavení sdílené složky.

Poslech hudby s aplikací Music Flow Player

Díky aplikaci Music Flow Player si můžete přehrávat hudbu v chytrém zařízení.

Poznámka


- Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music Flow Player, zapněte v postranním menu [User Guide] v [Settings] > [General].
- Některý obsah v této části se může v závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace Music Flow Player.

Příprava

1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem. (strana 22)
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow Player (strana 20)

Přehled nabídky Home

Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].




1	**Tlačítko Menu** – Zobrazí pruh s nabídkou na straně.
2	**My Songs** – Zobrazí seznam hudby na vašem telefonu.
3	**Streaming Services** – Zobrazí online služby. Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
4	**Favorites**– zobrazí oblíbené písně
5	**Most Played** – Zobrazí písně, které jste nejčastěji hráli na tomto reproduktoru.
6	**My Playlists** – Zobrazí seznamy skladeb.
7	**Timeline** – Zobrazí písně, které jste hráli na tomto reproduktoru.
8	**Hledat** – Vyhledá hudbu na vašem telefonu.


Poznámka

V závislosti na OS vašeho chytrého zařízení, případně v závislosti na verzi aplikace „Music Flow Player“, mohou být některé informace v tomto manuálu nepřesné.

Úprava seznamu streamingových online služeb

1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na nabídku [EDIT].





- U online služby, kterou chcete zobrazit na domovské stránce, vyberte zaškrtávací políčko.
- Přetáhnutím nahoru nebo dolů změníte její pořadí.
- Klepněte na , přidejte online služby.

  Používáte-li zařízení se systémem Android, můžete online služby přidat mezi instalované aplikace v zařízení. Pokud vyberete přidanou aplikaci, bude spuštěna během párování funkce Bluetooth.


  Používáte-li zařízení se systémem iOS, měli byste si po připojení k požadovaným online službám nastavit připojení Bluetooth sami.

Poznámka


Zobrazené streamingové online služby se mohou lišit podle regionu.

Přehled postranní nabídky

1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko .




3. Zobrazí se postranní nabídka




1	**Home** – Zobrazí se nabídka Home.
2	**My Phone** – Slouží k zobrazení písní na tomto chytrém zařízení.
3	**Music Server** – Zobrazuje skladby, které jsou na připojených zařízení (Server médií).
4	**Streaming Services** – Zobrazí on-line služby. Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
5	**Chromecast enabled apps** – Zobrazí dostupné aplikace na Chromecastu.
6	**Connected Speakers** – Slouží k zobrazení připojených reproduktorů.
7	**Add Speaker** – Přejde na obrazovku instalace reproduktoru.
8	**Settings** – Zobrazí nabídku nastavení.

Přehrávání skladby


1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko .




3. Zobrazí se postranní nabídka
   Vyberte v postranní nabídce možnost [My Phone].



4. Vyberte požadované album.




5. Vyberte požadovanou píseň. Pak se vybraná píseň zobrazí a přehraje.




Poznámka

Pokud není vybrán žádný reproduktor, tak se objeví vyskakovací okno s výběrem reproduktoru. Vyberte požadovaný reproduktor.



Správa seznamu skladeb

Na obrazovce alba klepněte na [⋮], abyste vybrali požadovanou skladbu. Objeví se nabídka.



1	**Play next** – Výběr hudby k přehrávání.
2	**Add to queue** – Přidá do seznamu fronty.
3	**Add to playlist** – Přidá do požadovaného seznamu skladeb.

Poznámka

V závislosti na vašem bezdrátovém prostředí nemusí přehrávání skladby pomocí reproduktoru fungovat hladce.

Přehled přehrávání

Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit a nastavit různé informace.



1	Zobrazí se reproduktor, přes který hraje hudba.
2	Zobrazí se aktuální přehrávání hudby. - Zopakování požadované položky. Pokaždé, když na ni kliknete, tak se změní v pořadí (Zopakování jednoho) - (Zopakování všeho) - - (Zopakování vypnuto). - Zamíchání hudby ze seznamu. Hudba se bude přehrávat v náhodném pořadí.
3	Nastavení přehrávání - Nastavení hlasitosti. - Pozastavení přehrávání. / - Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu - Nastavení zvukového efektu
4	Klepněte na tlačítko ⋮, aby se zobrazily různé volby. - Uložení hudby do [Favorites]. [Favorites] naleznete na kartě [Home] - Přidání hudby do [My Playlist].
5	- Upraví aktuální seznam skladeb. - Vybere reproduktor pro přehrávání. - Zobrazí nabídku hudby.

Poznámka


Pomocí můžete ovládat hlasitost každé skupiny reproduktorů a změnit jejich kanál na [Surround], [Left] nebo [Right]. (Strana 46)

Volba zvukového efektu


Tento reproduktor má řadu přednastavených prostorových zvukových polí. Požadovaný zvukový režim vyberete stisknutím tlačítka [ ].

V závislosti na zdroji zvuku a zvukových efektech se na displeji mohou zobrazovat jiné položky pro ekvalizér.

1. Během přehrávání, klepněte na tlačítko [ ] , jak je uvedeno níže.



2. Klepněte na tlačítko < nebo >.



Můžete vybrat různé zvukové efekty.

Zvukový efekt	Popis
Standard	Můžete si vychutnávat optimalizovaný zvuk.
Music	Poslech komfortního a přírodního zvuku.
Cinema	Můžete si vychutnat bohatší a filmovější prostorový zvuk.
Flat	Zajišťuje vyváženou reprodukci zvuku.
Boost	Zesiluje průměrný rozsah zvuku pro ozvučení.
Treble / Bass	Zesiluje výšky a hloubky.

Poznámka

- Pokud přehrává skladby pomocí reproduktoru chytrého zařízení, tak zvukový ekvalizér není podporován.
- Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí tlačítka **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládání.
- V některých režimech prostorového zvuku neprodukují některé reproduktory žádný nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato vlastnost závisí na režimu prostorového zvuku a zdroji zvuku.
- Po změně vstupu může být nutné provést reset prostorového módu. Někdy je toto nutné provést i po změně zvukového souboru.


Různé způsoby poslechu hudby.

Existuje více různých způsobů, jak poslouchat hudbu: skupinové přehrávání, přehrávání prostorového zvuku a nepřerušované přehrávání.

Poznámka

Pokud chcete používat přehrávání ve skupině a přehrávání s prostorovým zvukem, doporučujeme, aby alespoň jeden reproduktor byl připojen pomocí kabelu LAN. Chcete-li změnit nastavení připojení reproduktoru poté, co byly bezdrátově připojeny všechny reproduktory, všechny je resetujte a po připojení reproduktoru je zase všechny připojte.


V případě bezdrátového připojení závisí plynulost přehrávání na umístění instalovaného reproduktoru. Neinstalujte reproduktory daleko od routeru. Chcete-li si vychutnat nepřerušovaný poslech všech reproduktorů nebo bezdrátový prostorový poslech, doporučujeme použít směrovač s podporou 802.11n. V tom případě nastavte režim zabezpečení směrovače na OPEN nebo AES.




Přehrávání ve skupině

Můžete seskupit několik reproduktorů zapojených do aplikaci Music Flow Player a přehrávat stejnou hudbu ve všech reproduktorech, které jsou zapojené ve stejné skupině.


1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player vyberte [Connected Speakers].




2. Připojte objevené reproduktory. Vyberte [ ] na reproduktoru skladbu, kterou na něm chcete přehrát.



3. Objeví se možnost seskupení.
   Klikněte na zaškrtávací políčko, abyste vybrali reproduktor, který chcete, aby hrál. Pak zvolte [OK].



4. Reproduktory jsou připraveny k přehrávání ve skupině.




Poznámka

- Pokud nejsou reproduktory seskupeny, můžete si užívat různou hudbu v jednotlivých reproduktorech.
- Pro plynulé přehrávání se doporučuje připojit méně než 5 zařízení.
- Slabý signál způsobený velkou vzdáleností mezi reproduktory a bezdrátovým směrovačem a interferencí signálu může vést k poruchám v přehrávání.
- V závislosti na vašem bezdrátovém prostředí, může být seskupení rozbito.
- Pro nepřerušovaný poslech všech reproduktorů se doporučuje zvolit jako hlavní reproduktor ten, který je připojen pomocí LAN kabelu. Nastavíte-li jako hlavní reproduktor ten, který je připojen bezdrátově, umístěte ho blíže k reproduktoru, který je připojen prostřednictvím kabelu.


Režim s prostorovým zvukem (Režim domácího kina)

Pokud chcete využívat systém domácího kina, jednoduše přidejte soundbar LG MUSICflow do své sítě a synchronizujte jej s reproduktory LG MUSICflow.


1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player vyberte [Connected Speakers].




2. Připojte objevené reproduktory. Zvolte na reproduktoru [ ].



3. Objeví se volba prostorového prostředí. Vyberte levý a pravý reproduktor klepnutím na připojené reproduktory. Pak zvolte [OK].



4. Reproduktory jsou připraveny k prostorovému přehrávání.



Poznámka

- Doporučujeme k přehrávání prostorového zvuku používat stejný model reproduktorů.
- Slabý signál způsobený velkou vzdáleností mezi reproduktory a bezdrátovým směrovačem a interferencí signálu může vést k poruchám v přehrávání.
- V závislosti na vašem bezdrátovém prostředí, může být seskupení rozbito.
- Pro nepřerušované přehrávání se doporučuje zvolit jako hlavní reproduktor ten, který je připojen pomocí LAN kabelu. Nastavíte-li jako hlavní reproduktor ten, který je připojen bezdrátově, umístěte ho blíže k reproduktoru, který je připojen prostřednictvím kabelu.
- Abyste si mohli užívat systém domácího kina bez aplikace Music Flow Player, postupujte podle následujících kroků.
  1. Zapojte soundbar
  2. Připojte Soundbar k domácí síti (kabelové nebo bezdrátové).
  3. Zapojte zadní reproduktory.
  4. Přidejte zadní reproduktory do domácí sítě (kabelové či bezdrátové).
  5. Stiskněte tlačítko (Přidat) na reproduktoru. Soundbar vydá zvukový signál a v okně displeje se zobrazí [HOME CINEMA READY].
  6. Stiskněte tlačítko (Přidat) na levém zadním reproduktoru a počkejte několik vteřin.
  7. Po připojení levého zadního reproduktoru stiskněte (Přidat) na pravém zadním reproduktoru.
- Během konfigurace režimu domácího kina s okolními zařízeními aktualizuje poslední verzi pro reproduktory.
- Máte-li potíže se zapojením reproduktorů, zkontrolujte jejich síťová připojení. Pokud nebudou reproduktory připojené k domácí síti, vyhledejte kapitolu „Připojení reproduktorů k domácí síti“.

Souvislé přehrávání


Můžete snadno změnit přehrávání reproduktoru z vašeho chytrého zařízení nebo reproduktoru na jiný reproduktor bez přerušení.

Abyste mohli používat souvislé přehrávání, musíte aktivovat (On) funkci Auto Music Play. (Strana 54)

Poznámka

- Reproduktor není podporován, pokud se svým chytrým zařízením vyjdete ven z domu.
- Funkce Wi-Fi musí být na chytrém zařízení zapnutá.
- Pokud je zdrojem Portable In a Bluetooth, tak není podporováno souvislé přehrávání. (Mediální server a on-line streamovací služby jsou podporovány).
- Pokud posloucháte hudbu ze streamingové online služby, hudba se přehraje od začátku.
- Při bezproblémovém přehrávání každý reproduktor zachovává stávající hodnotu hlasitosti. Pokud z reproduktoru během přehrávání nevychází žádný zvuk, ověřte, zda není hlasitost zvoleného reproduktoru nastavena na hodnotu 0.

Změna přehrávání reproduktoru z chytrého zařízení na reproduktor



1. Pokud chytré zařízení přehrává hudbu, která je přenášena zvenčí do místnosti, kde je připojený reproduktor, objeví se na chytrém zařízení vyskakovací okno, které se vás zeptá, přes který reproduktor chcete hudbu přehrát.
2. Vyberte reproduktor ze seznamu ve vyskakovacím oknu a hudba, kterou právě posloucháte, bude hrát bez přerušení přes reproduktor.

Nastavení reproduktoru s aplikací Music Flow Player

Díky aplikaci Music Flow Player si můžete nastavit připojený reproduktor ve svém chytrém zařízení.

Poznámka

- Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music Flow Player, zapněte v postranním menu [User Guide] v [Settings] > [General].
- Některý obsah v této části se může v závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace Music Flow Player.

Příprava

1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem. (strana 22)
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow Player (strana 20)

Přehled nastavení nabídky

1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém zařízení.
2. Vyberte v postranní nabídce [Settings].



1	**General** – Nastavení pro snadnější použití reproduktoru.
2	**Speakers** – Slouží k nastavení připojených reproduktorů.
3	**Alarms/Sleep Timer** – Probuzení a vypnutí reproduktoru v určeném čase
4	**Account Management** – Řídí funkci online streamování.
5	**Time zone** – Nastaví časové pásmo.
6	**Advanced settings** – Zobrazí nabídku pokročilých nastavení. (strana 53)
7	**Chromecast –** Zobrazí nabídku Chromecastu.
8	**Version Info.** – Aktualizuje reproduktor na novější verzi.
9	**Open source licence** – Zobrazí upozornění k open-source softwaru LGE.

Nabídka [General]

Nastavení pro snadnější použití reproduktoru.

Lock Screen Setting (pouze Android)

Tato funkce umožňuje zobrazit Music Flow Player na zamknuté obrazovce. (Nastavení zamknuté obrazovky je ve výchozím nastavení [ON].)

Poznámka

[Lock Screen Setting] se může lišit v závislosti na verzi aplikace Music Flow Player ve verzii Android.

User Guide

Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání podle pokynů v nabídce.

Gesture

Když je funkce zapnutá, můžete snadno pokračovat v přehrávání hudby jednoduše tím, že zatřesete mobilním telefonem.

Nabídka [Speakers]

Můžete nastavit reproduktory připojené k síti.



1. **Rename** – Přejmenuje reproduktor.
2. **Speaker LED** – Zapne nebo vypne LED indikátor reproduktoru.
3. **IP Info.** – Zobrazí IP adresu reproduktoru.
4. **Compressed sound transmission –** Kompresi zdroje audia nastavte podle stavu sítě.
5. **DRC** – Slouží k zapnutí/vypnutí funkce DRC. (strana 58)
6. **Night** – Slouží k zapnutí funkce režimu Noc.
7. **Auto Volume On/Off** – Slouží k zapínání/vypínání funkce Auto Volume. (strana 60)
8. **AV Sync** – Slouží k nastavení synchronizace zvuku a obrazu. (strana 58)
9. **Woofer level** – Slouží k nastavení úrovně basového reproduktoru. (strana 60)
10. **Auto Display On/Off** – Slouží k zapínání/vypínání funkce Auto Display.
11. **Auto Power On/Off** – Slouží k zapínání/vypínání funkce Auto Power. (strana 59)
12. **Bluetooth standby mode –** Slouží k zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu Bluetooth.
13. **Connect SoundBar and TV** – Průvodce připojením k televizoru. (pomocí optického kabelu (strana 14) nebo HDMI (strana 15))
14. **Using the TV remote control** - Nastavte některé funkce této jednotky prostřednictvím dálkového televizního ovladače. (strana 58)
15. **Initialize** – Slouží k resetování reproduktoru.
16. **System version** – Zobrazuje aktuální verzi systému.
17. **Share usage data** – Zvolte si, zda chcete posílat data o používání Chromecastu a zprávy o selhání do Googlu.
18. **Learn about Chromecast built-in Privacy** – Zobrazí politiku ochrany soukromí u Chromecastu.

Nabídka [Alarms/Sleep Timer]

Zapnutí a vypnutí reproduktoru v určeném čase

Alarms


Reproduktor vám dá vědět, až nastane nastavený čas.

Odstranění vybraného budíku.
Přidání nového budíku.


Sleep Timer

Nastavení času pro automatické vypnutí reproduktoru.

1. V nabídce [Alarms/Sleep Timer] si vyberte reproduktor, u kterého chcete nastavit časovač na [Sleep Timer].



2. Nastavení požadovaného časovače na vybraném reproduktoru.



Nabídka [Account management]

Řídí funkci online streamování.

Nabídka [Time Zone]

Automatic Time zone

Umožňuje použít čas sítě.

Set Time Zone


Pokud zrušíte výběr položky [Automatic Time zone], můžete jej vybrat sami.

Nabídka [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Není-li normální přehrávání či přehrávání ve skupině prostřednictvím zapojení několika reproduktorů, včetně bezdrátového reproduktoru, plynulé, zkuste docílit zrychlení sítě změnou volby Mesh Network Channel.

1. Vyberte možnost [Settings] -> [Advanced Settings].



2. Vyberte možnost [Mesh Network Channel]. Nyní jsou zobrazeny údaje o používaném kanálu.



3. Vyberte nový kanál.
4. Údaje o kanálu se aktualizují na vybraný kanál.


Poznámka

- V průběhu změny kanálu dojde k dočasnému odpojení reproduktoru.
- Pokud jste kanál změnili v době, kdy byl reproduktor vypnutý, zapněte jej a znovu jej přidejte.
- Není-li reproduktor po změně kanálu připojen k síti, znovu jej přidejte.

Mesh Network direct connection (pouze Android)

Chytré zařízení můžete přímo propojit s reproduktory, pokud jsou připojené do domácí sítě.

Pokud je vaše chytré zařízení v pozici, ze které se nemůže připojit k domácí síti, vyberte nejbližší reproduktor z nabídky [Mesh Network direct connection] a připojte chytré zařízení k reproduktoru.




Auto Music Play

K dispozici máte možnost provedení snadné změny reprodukčního zařízení z chytrého zařízení nebo reproduktoru na jiný reproduktor, a to tak, že přiblížíte chytré zařízení k požadovanému reproduktoru.


- Vaše chytré zařízení by mělo podporovat funkci Bluetooth (BLE).
- Tato funkce se odvíjí od možností chytrého zařízení a stavu Wi-Fi sítě.
- V aplikaci Music Flow by mělo dojít k zapnutí volby Auto Music Play.
- Tato funkce může mít za následek vyšší spotřebu baterie.

1. V nabídce pokročilého nastavení v aplikaci Music Flow zapněte možnost [Auto Music Play].
2. Umístěte své chytré zařízení k zařízení LG Music Flow asi na 1 sekundu.



Sensitivity Settings

Úpravou citlivosti rozhraní Bluetooth(BLE) nastaví provozní vzdálenost volby Automatické přehrání hudby mezi reproduktorem a chytrým zařízením.



- Umístěte své chytré zařízení dostatečně blízko ke štítku na reproduktoru. Doporučuje se dodržovat odstup asi 5 cm.
- Nastavte posuvník do pozice [Close], tedy nejvíce vlevo.
- Pomalu suňte posuvník doprava, dokud se nezobrazí upozornění.

Poznámka

- Chytré zařízení by mělo podporovat nízkoenergetické **Bluetooth** (BLE).
- Parametry podpory BLE v případě Androidu se mohou v závislosti na výrobci lišit.
- Podporovaná verze operačního systému

Zařízení	O/S
Android	Android 4.3 (nebo novější)
Apple	iOS 7.1.2 (nebo novější)

Nabídka [Chromecast]

Learn how to cast

Ukazuje, jak používat Chromecast.

Chromecast enabled apps

Zobrazuje dostupné aplikace v Chromecastu.

Cast Groups

Pro zobrazení zvolené informace si zvolte [Learn about Cast Groups] nebo [How to cast to a group].

Poznámka

Chcete-li použít "Cast Groups", nainstalujte si aplikaci Google Home. Stáhněte si aplikaci z "App Store" společnosti Apple nebo z "Play Store" společnosti Google.

Chromecast built-in open legal documents

Volbami [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] nebo [Open source licenses] zobrazíte vybrané informace.

[Version Info.] Nabídka

Aktualizuje reproduktor na novější verzi.


App version info.

Zobrazuje aktuální verzi aplikace.


Device version info.

Aktualizace nejnovější verze firmwaru pro reproduktor.

1. Najděte reproduktory, které je potřeba aktualizovat, a klepněte na tlačítko [⬇].




2. Spustí aktualizaci softwaru.



Nabídka [Open source licenses]

Zobrazí zprávu LGE Open Source Software Notice.



Používání bezdrátové technologie Bluetooth

O technologii Bluetooth

Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace pro připojení na krátké vzdálenosti.

Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno jinými elektronickými vlnami nebo připojením Bluetooth v ostatních místnostech.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie ***Bluetooth®*** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií ***Bluetooth®*** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie ***Bluetooth®***.

Dostupná zařízení: zařízení Android, zařízení iOS

Profily Bluetooth

Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat určité profily. Tento reproduktor je kompatibilní s následujícími profily:

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Předtím, než začnete proces párování, se ujistěte, že je na vašem chytrém zařízení zapnuta funkce Bluetooth. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Pomocí tlačítka **FUNC** na dálkovém ovládání vyberte funkci Bluetooth nebo pomocí tlačítka **F** na přístroji, dokud se funkce nevybere.
   V okně zobrazení se objeví hláška „BT“ a následně „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci párování. Při vyhledávání tohoto reproduktoru na vašem zařízení Bluetooth, se může na displeji zařízení Bluetooth, v závislosti na typu zařízení Bluetooth, objevit seznam nalezených zařízení. Váš reproduktor se zobrazí jako „Music Flow HS6 (XX:XX)“.
3. Vyberte „Music Flow HS6 (XX:XX)“.

   Poznámka

   - XX:XX znamená poslední čtyři čísla adresy. Např. když je adresa Bluetooth zařízení 9C:02:98:**4A:BC**, na vašem Bluetooth zařízení uvidíte „Music Flow HS6 (XX:XX)“.
   - V závislosti na typu zařízení Bluetooth se některá zařízení párují různým způsobem. Je-li požadován, zadejte kód PIN (0000).
4. Pokud se tento přístroj úspěšně spojí se zařízením Bluetooth, objeví se na displeji „PAIRED“.
5. Poslech hudby.

   Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem zařízení Bluetooth, více informací naleznete v uživatelské příručce vašeho Bluetooth zařízení.

   Podle úrovně hlasitosti zařízení Bluetooth bude upravena hlasitost zařízení Bluetooth.


Poznámka

- Technologie ***Bluetooth®*** vyžaduje, aby byly přístroj i zařízení Bluetooth při vytváření připojení co nejblíže u sebe a tuto vzdálenost pak musíte udržovat.
  V níže uvedeném případě se pak mohou vyskytnout potíže:
  - Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je překážka.
  - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií ***Bluetooth®***, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Tento přístroj podporuje automatické párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje v následujícím případě:
  - Po restartování tohoto přístroje.
  - Pokud tuto jednotku sami odpojíte.
  - Pokud tuto jednotku odpojíte pomocí připojeného zařízení s rozhraním Bluetooth.
- Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno jinými elektronickými vlnami.
- Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení Bluetooth.
- Párování je omezeno na „jedno" zařízení Bluetooth®. Vícenásobné párování není podporováno.
- V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.
- Technologii Bluetooth® můžete využít například s telefonem, MP3 přehrávačem, notebookem atd.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se Bluetooth® zařízení od jednotky vzdálí, spojení Bluetooth® se přeruší.
- Dojde-li ke zrušení připojení Bluetooth®, připojte zařízení Bluetooth® znovu.
- Není-li zařízení Bluetooth® připojeno, objeví se v okně zobrazení hláška „BT READY".

Funkce NFC pro snadné párování (Pouze Android)

Můžete propojit funkci NFC se zařízením se systémem android s reproduktorem s funkcí Bluetooth.

1. Aktivuje schopnost funkce NFC komunikovat ve vašem zařízení android, které má tuto funkci.
2. Reproduktor zapnete pomocí ⏻ na dálkovém ovládání nebo pomocí ⏻ / ❙ na reproduktoru.
3. Dotkněte se zadní částí svého chytrého zařízení s podporou funkce NFC značky na dálkovém ovládání.



4. Vyberte požadovanou skladbu ze seznamu skladeb na vašem chytrém zařízení a vybraná skladba se bude přehrávat.

Poznámka

- Funkce NFC není podporována iOS.
- Funkce NFC je postavena pro zařízení Android s operačním systémem Android O/S 4.1.2 nebo novější.
- Musíte aktivovat funkci NFC ve svém chytrém zařízení (Android).
- V závislosti na výrobcích funkce NFC v zařízení Androidu a jejich druhů, zařízení s funkcí NFC nemusí fungovat.
- Je-li obrazovka vašeho zařízení s funkcí NFC zamčená, tak nelze funkci NFC načíst.
- Pokud vaše zařízení je pokryté chromem, tak funkce NFC není k dispozici. V závislosti na materiálu nebo tloušťce telefonu, funkce NFC nemusí být dobře načtena.
- Pokud si užíváte hudby s aplikací Music Flow Player, tak souvislé přehrávání je aktivováno místo párování Bluetooth.

Jiné operace

DRC (Kontrola dynamického rozsahu)

Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí **DRC**.

AV Sync

Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce nastavit prodlevu.

1. Stiskněte **AV SYNC**.
2. K řízení času použijte ⏮ / ⏭. Lze jej nastavit v rozmezí od 0 do 300 ms.

Používání dálkového televizního ovládání

Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým televizním ovládáním, a to dokonce od jiného výrobce.
Mezi funkce, které lze ovládat, patří zesilování/ zeslabování zvuku a ztlumení.

Přidržte na dálkovém ovládání po dobu asi 3 sekund tlačítko (**INFO**). Objeví se zpráva „ON - TV REMOTE" a jednotku můžete začít ovládat pomocí dálkového ovládání k televizi.

Stav funkce můžete zkontrolovat stiskem a podržením tlačítka **INFO**.

Tuto funkci vypnete podržením tlačítka **INFO** a jeho opětovným stiskem po zobrazení zprávy „ON - TV REMOTE".

Poznámka

- Podporované značky televizí

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Přesvědčte se, že je výstup na televizi nastaven na [External speaker].
- U některých ovladačů tato funkce nemusí dobře fungovat.
- Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud budou zapnuty některé ovládací funkce TV, například HDMI CEC, SIMPLINK a LG Sound Sync.

Dočasné vypnutí zvuku

Ke ztlumení zvuku přístroje stiskněte tlačítko (Ztišit).

Přístroj můžete například před přijmutím příchozího volání na mobilním telefonu ztlumit; během ztlumení na displeji objeví „MUTE".

Chcete-li ztlumení zrušit, opět na dálkovém ovládači zmáčkněte (Ztišit) nebo změňte úroveň hlasitosti.

Zobrazení informací o zdroji vstupu.

Stisknutím tlačítka **INFO** si můžete zobrazit různé údaje o zdroji vstupu.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE: Formát audia, kanál audia

Nastavení časovaného vypínání

Tato jednotka se po stanoveném čase sama vypne.

Opakovaným mačkáním tlačítka **SLEEP** můžete nastavit prodlevu vypnutí mezi 10 a 180 minutami.

Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítko **SLEEP**.

Chcete-li časované vypnutí zrušit, stiskněte opakovaně **SLEEP**, dokud se na displeji nezobrazí „SLEEP 10", a poté stiskněte **SLEEP** znovu, zatímco je zobrazen nápis „SLEEP 10".

Poznámka

Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit na displeji. Stiskněte **SLEEP** a v zobrazovacím okně se objeví zbývající čas.

Automatické vypnutí

Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba elektrické energie.

Také se vypne po šesti hodinách v případě, že je hlavní přístroj připojen k zařízení pomocí vstupu přenosného zařízení.

AUTO POWER VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ

Jednotka se automaticky zapíná a vypíná pomocí optického vstupu.

Když zapnete TV nebo externí zařízení připojené k této jednotce, jednotka rozpozná vstupní signál a vybere optickou funkci. Uslyšíte zvuk ze svého zařízení.

Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí tlačítka **AUTO POWER**.

Poznámka

- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z televize, která je připojena pomocí funkce LG Sound Sync (opticky).
- Po zapnutí jednotky pomocí funkce AUTO POWER bude po určité době bez signálu z externího zařízení automaticky vypnuta.
- Vypnete-li přístroj přímo, nebude možné provést automatické zapnutí pomocí funkce AUTO POWER. Přístroj lze však zapnout pomocí funkce AUTO POWER, pokud optický signál dorazí po 5 sekundách bez signálu.
- Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
- Chcete-li použít AUTO POWER, SIMPLINK musí být vypnutý. Zapnutí/vypnutí SIMPLINK trvá asi 30 sekund.

Nastavení zvuku

Automatické nastavení hlasitosti

Tento přístroj podporuje funkci automatického nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která automaticky upravuje úroveň hlasitosti.

Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte tlačítko **AUTO VOL** na dálkovém ovládání. Tak se můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.

Tuto funkci zrušíte opětovným stiskem tlačítka po zobrazení zprávy „ON“.

Nastavte výšky/hloubky/subwoofer

Hlasitost výšek, hloubek a subwooferu můžete nastavit dle své libosti.

TREBLE/BASS: -5 dB až 5 dB

SUBWF (subwoofer): -20 dB až 6 dB

1. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte buď možnost TREBLE, BASS, nebo SUBWF (subwoofer).
2. Pomocí tlačítek **VOL** +/— pak nastavte hlasitost.

Pohotovostní režim

Reproduktor se přepne do pohotovostního režimu, pokud se nepřehrává žádná hudba nebo není stisknuté žádné ovládací tlačítko.

Pohotovostní režim

Možnost 1.

Pokud je síť odpojena, nepřehrává se hudba a po dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka, reproduktor se přepne do pohotovostního režimu. Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD BYE“ a indikátor LED na jednotce zčervená.

Možnost 2.

Pokud na přístroji přidržíte tlačítko ⏻ / ❙ nebo na dálkovém ovládání ⏻ asi po dobu 3 sekund, dojde k přepnutí reproduktoru do pohotovostního režimu. Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD BYE“ a indikátor LED na jednotce zčervená.

Pohotovostní režim sítě

Možnost 1.

Pokud je síť připojena, ale nepřehrává se hudba a po dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka, reproduktor se přepne do pohotovostního režimu. Indikátor LEDna jednotce poté bude tlumeně bílý.

Možnost 2.

Pokud stisknete ⏻ / ❙ na přístroji nebo ⏻ na dálkovém ovládání dojde k přepnutí do síťového pohotovostního režimu. Indikátor LEDna jednotce poté bude tlumeně bílý.

Poznámka

Pokud v pohotovostním režimu sítě stisknete tlačítko ⏻ / ❙, přehraje se aktuální seznam skladeb.

Pohotovostní režim Bluetooth

Je-li pohotovostní režim Bluetooth zapnut, reproduktor se při vypnutí přepne do pohotovostního režimu Bluetooth.

Pokud v pohotovostním režimu Bluetooth zapnete hlavní jednotku, Bluetooth a LG TV se budou moci připojit i v případě, že není připojena síť.

Poznámka

- Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum. A potom na dobu asi 3 sekund podržte tlačítko VOL - a DRC na dálkovém ovládání. Reproduktor se přepne do pohotovostního režimu Bluetooth.
- Pokud přístroj vypnete s navolenou funkcí Wi-Fi, nebude pohotovostní režim Bluetooth fungovat.
- Chcete-li tuto funkci použít, musíte zapnout funkci AUTO POWER.

Resetujte reproduktor

Pokud reproduktor není zapnutý nebo nereaguje, tak ho resetujte.

Resetování reproduktoru

- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud neuslyšíte jedno pípnutí. Na obrazovce se objeví „DISABLED“. Pak jsou deaktivovány všechny bezdrátové porty a vymažou se uložené informace o bezdrátové síti.
- Stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Na obrazovce se objeví „RESET1“. Reproduktor můžete resetovat na původní tovární nastavení.

Odstraňování potíží

Obecné

Symptomy	Příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně.	• Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte. • Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste znovu připojit.
Tlačítko Power nezapne přístroj.	Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? • Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Funkce nefunguje, pokud je tlačítko stisknuté.	Je ve vzduchu statická elektřina? • Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte.
Není slyšet žádný zvuk.	Není hlasitost nastavena na minimum? • Upravte hlasitost. • Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení Bluetooth atd.), nastavte hlasitost zařízení. Je funkce ztišení zapnuta? • Funkci ztišení zrušíte stiskem tlačítka nebo úpravou úrovně hlasitosti. Je funkce správně vybrána? • Zkontrolujte zdroj vstupu a vyberte správný zdroj vstupu.
Subwoofer je beze zvuku.	Je subwoofer zapojen do zásuvky? • Zapojte síťový kabel subwooferu do zásuvky ve zdi. Není přerušeno spárování mezi přístrojem a subwooferem? • Propojte přístroj a subwoofer. (Viz strana 12.)
Dálkové ovládání nepracuje správně.	Není dálkové ovládání od přístroje příliš daleko? • Dálkové ovládání obsluhujte v max. vzdálenosti 7 m. Nenachází se mezi dálkovým ovládáním a přístrojem překážka? • Odstraňte překážku. Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité? • Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER nepracuje.	• Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray přehrávač nebo zařízení Bluetooth. • Zkontrolujte stav funkce SIMPLINK a vypněte ji. • Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync zvuku nefunguje.	• Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync. • Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync. • Zkontrolujte nastavení vaší televize a tohoto přístroje.

Symptomy	Příčina a řešení
Máte-li pocit, že zvuk na výstupu je příliš tichý.	Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení. • Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového ovládání. • S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizi změňte nastavení AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení televize hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM]. • S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM]. • Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].

Síť

Symptomy	Příčina a řešení
Nelze připojit reproduktor k domácí síti.	Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích spotřebičů, které používají rádiové frekvence. Reproduktor udržujte v dostatečné vzdálenosti od nich.
Servery médií nejsou zobrazeny v seznamu zařízení.	• Na vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software. Vypněte firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na vašem média serveru. • Ujistěte se, že reproduktor je připojen ke stejné lokální síti jako váš media server.
Music Flow Player nefunguje správně.	Je Music Flow Player zapojen do zásuvky? • Zapojte Music Flow Player do zásuvky. Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a k Music Flow Playeru? • Připojte kabel LAN k portu Ethernet na zadní straně Music Flow Playeru a k bezdrátovému routeru. Pokud je Music Flow Player zapojen do zásuvky, ukazuje LED Music Flow Playeru, že funguje správně? • Pokud při zapojení přehrávače Music Flow Player zaznamenáte potíže, zkuste reproduktor přesunout blíže k bezdrátovému routeru či přehrávači Music Flow Player. Pokud restartujete router? • Musíte vypnout a znovu zapnout napájení reproduktoru. Pokud instalujete nový router. • Musíte provést tovární nastavení a nastavit síťové připojení pro reproduktor.

Aplikace a PC software

Symptomy	Příčina a řešení
Aplikace Music Flow Player nefunguje správně.	Vyskytuje se při přístupu k aplikaci chyba? • Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je s aplikací kompatibilní. • Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Music Flow Player. • Ujistěte se, že máte LED na přední straně reproduktoru změnila svoji barvu z červené na bílou
Music Flow PC Software nefunguje správně.	Je firewall na vašem PC nebo Mac nastaven správně? • Vypněte všechny firewally a zkuste se připojit znovu. Viz návod k obsluze nebo webové stránky vašeho firewallu. Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a vašemu PC nebo Mac? • Zajistěte, aby reproduktor a váš PC nebo Mac byly správně připojeny k místní síti a měly přístup k internetu. • Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích spotřebičů, které používají rádiové frekvence. Přesuňte reproduktor a váš PC nebo Mac z jejich dosahu.

Požadavky na soubory

Dostupné přípony souborů: „.mp3“, „.wma“, „.flac“, „.m4a“, „.aac“, „.ogg“, „.wav“

Vzorkovací frekvence: od 32 do 48 kHz (mp3, wma), až do 192 kHz/24 bit (flac)

Přenosová rychlost: až 320 kbps (mp3, wma)

- Požadavky souborů nejsou vždy kompatibilní. Mohou existovat určitá omezení u vlastností souboru a dostupnosti média serveru.
- Tento reproduktor nepodporuje některé soubory wav.
- V závislosti na typu souboru nebo metodách nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
- Tento reproduktor nepodporuje některé nahrané soubory DRM.

Obchodní známky a licence



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a znak dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.



Více údajů o DTS patentech získáte na http://patents.dts.com. Vyrobeno dle licence z DTS Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS a Symbol jsou společně registrovanými obchodními známkami a DTS Digital Surround je obchodní známkou DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných majitelů.”



Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Specifikace

Obecně (MUSICFLOWHS6)		
Požadavky na AC adaptér	Vstup	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
	Výstup	25 V ⎓ 2 A
Spotřeba energie	30 W	
	Pohotovostní režim na síti : 5,7 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).	
Rozměry (Š x V x H)	(1020 x 42 x 82) mm (S podstavcem)	
Čistá hmotnost (Přibl.)	2,0 kg	
Provozní teplota	5 °C až 35 °C	
Provozní vlhkost	5 % až 90 %	

Vstupy/Výstupy	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optický konektor x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack) x 1
HDMI IN	19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT	19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočet digitálního audio vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Zesilovač	
Celkem	320 W
Přední	40 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)
Okolní	40 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)
Sub-basový reproduktor	160 W (3 Ω při 80 Hz)
THD	10 %

Bezdrátový basový reproduktor (S65A1-D)	
Požadavky na příkon	Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Příkon	40 W
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedance	3 Ω
Jmenovitý příkon	160 W
Maximální příkon	320 W
Rozměry (Š x V x H)	(178 x 378 x 437) mm
Čistá hmotnost (Přibl.)	9 kg

Systém	
ETHERNET (LAN) port	Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezdrátový LAN (vnitřní anténa)	Integrovaný bezdrátový přístup k síti IEEE 802,11n (Draft 2,0), který je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 802,11a/b/g/n

Bluetooth	
Verze	4,0
Kodek	SBC

- Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Manipulace s reproduktorem

Při přepravě reproduktoru

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete reproduktor přepravit, tak ho pro maximální ochranu zabalte tak, jak byl původně zabalen v továrně.

Udržujte povrch přístroje čistý

- Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru těkavé kapaliny, jako insekticidní spreje.
- Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v kontaktu s reproduktorem po dlouhou dobu.

Čištění reproduktoru

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo, protože by mohlo dojít k poškození povrchu reproduktoru.

Důležitá informace týkající se síťových služeb

Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace, stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie, grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje, zdroje, programy, kódy, software, mini-aplikace, zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“) a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.

Dostupnost přístupu k obsahu a službám opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom, pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo libovolné části obsahu či služeb.

Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové stránky poskytovatele služeb, kde získáte nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky či dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba zaslat přímo příslušnému poskytovateli obsahu či služeb.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny, odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup k nim.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto podmínky použití se vztahují na ty osoby a skupiny, které používají LG Multiroom Speaker (LG vícemístní reproduktor), jakýkoliv software (softwary) spojené s LG Multiroom Speaker, tuto aplikaci a jakékoliv služby spojené s touto aplikací (souhrnně "LG Software"). Vysvětlují povinnosti LGE vůči vám, stejně jako identifikace "dos" a "don'ts", které byste měli brát na vědomí při používání LG Softwaru. LG Software je patentovaný software ve vlastnictví LG Electronics Inc, společnost je registrovaná v Korei se sídlem v Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Soul, Korea. LGE a její poskytovatelé licencí "LGE", "my" nebo "vy").

Přístupem nebo používáním LG Softwaru potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání, a že je splňujete. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tak nesmíte LG Software používat. Až do té míry, že jakýkoliv vzniklý rozpor mezi Podmínkami použití a jakýmikoli jiným dokumentem uvedeným v těchto Podmínkách použití budou mít tyto Podmínky použití přednost, pokud to nebude v příslušném dokumentu zřetelně uvedeno jinak.

Poskytneme vám nevýhradní licenci k používání předinstalované kopie LG Softwaru pouze v rozsahu, který je pro vás nezbytný pro osobní používání LG Multiroom Speakeru, a pro žádný jiný účel.

Berete na vědomí, že všechna vlastnická práva v LG Softwaru kdekoli na světě patří výhradně nám, a že na vás nejsou převedena žádná vlastnická práva LG Softwaru. Máte nárok pouze na omezené používání LG Softwaru, jak je určeno v těchto licenčních podmínkách.

Nesmíte náš software jakýmkoli způsobem kopírovat, modifikovat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat, pokud to nemáte povoleno zákonem. Vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit nebo ukončit všechny nebo část služeb bez předchozího upozornění, jestliže zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky použití.

Berete na vědomí, že LG Software nebyl vyvinut, aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům. Neslibujeme a neposkytujeme žádné záruky, že LG Software je bez závad nebo chyb, nebo že bude vždy k dispozici. Používáme obchodně přiměřené úsilí, abychom poskytovali LG Software na kontinuálním a vysoce kvalitním základě, ale nemůžeme zaručit, že budou vždy nepřetržitě nebo bez chyb k dispozici. Je možné, že budeme muset přerušit nebo ukončit LG Software nebo pozastavit nebo omezit používání všech nebo některých částí služeb, kde to budeme považovat za přiměřeně nezbytné z technických, provozních, bezpečnostních, právních nebo regulačních důvodů.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu služby nebo jakoukoli část z nich nebudou kdykoliv nebo na jakoukoliv dobu k dispozici.

I když můžete používat LG Software ke stahování a pro přístup k obsahu a k aplikacím, které jsou poskytnuty třetími stranami vašemu LG Softwaru, neslibujeme a nedáváme žádné záruky, že budete mít k takovému obsahu nebo aplikacím vždy přístup. Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme veškeré záruky, podmínky nebo jiné požadavky, které mohou být zákonem požadované v těchto licenčních podmínkách.

Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené vámi nebo jinou osobou v souvislosti s vaším používáním LG Softwaru. Jsme zodpovědní pouze za ztráty nebo škody, které jsou předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto licenčních podmínek nebo naší nedbalosti až do částky uvedené níže, ale nejsme zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody, které nelze předvídat. Ztrátu nebo poškození lze předpokládat, pokud je to zřejmým důsledkem našeho porušení nebo pokud bylo zamýšleno vámi a námi, když jste začali používat LG Software.

Za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou vyloučeny na základě těchto licenčních podmínek, ať už na základě smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo dále také celkové naší odpovědnosti a naší skupiny společností vůči vám je omezena na částku, kterou jste zaplatili za službu LG Softwaru. Do přípustné míry podle platných právních předpisů, některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, nebo mají právní předpisy, které omezují omezení nebo vyloučení odpovědnosti, takže se výše uvedená omezení nemusí na Vás vztahovat.

Nic nemůže těmito licenčními podmínkami omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění v souvislosti z naší nedbalostí, podvodem nebo úmyslným uvedení v omyl nebo jiného závazku, který nemůže být vyloučen nebo omezen zákonem.

LG Software poskytuje přístup k "aplikacím" a odkaz na další služby, které vlastní a provozují třetí strany, jako poskytovatelé obsahu. Každá ze třetích stran aplikací, služeb a obsahu, které vám poskytují přístup prostřednictvím služeb, jsou vám k dispozici od těchto poskytovatelů třetích stran a jsou mimo rámec těchto Podmínek použití.

Jednání s jakýmikoliv poskytovateli třetích stran jsou výhradně mezi vámi a příslušným poskytovatelem a mohou podléhat vlastním podmínkám poskytovatele a zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty přečetli, i když nejsme zodpovědní za jejich obsah. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za aplikace, služby nebo obsah, které jsou poskytované poskytovateli třetích stran.

Můžeme zavést omezení na použití nebo přístup k některému obsahu, aplikaci, nebo službám, ale v žádném případě bez žádného předchozího upozornění nebo závazku. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost nebo závazek za jakékoli změny, přerušení, deaktivaci, zrušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu, aplikace nebo služby, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto LG Softwaru. Nejsme zodpovědní ani neručíme za zákaznický servis související s obsahem, aplikací a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem, aplikací nebo službami třetí strany by měly být přiměřeně směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služby, nebo vývojáře aplikace.

Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.

Vhodnost služeb pro děti a nástroje rodičovské kontroly

Následné upravení, aby to náležitě v případě potřeby vyhovovalo: Služby nejsou zaměřeny na děti do 13 let a nejsou výslovně strukturovány tak, aby přitáhly děti do 13 let. Dále, určený obsah, ke kterému můžete přistupovat prostřednictvím užívání služeb může obsahovat materiály, které považujete za neslušné, závadné nebo nemusí být vhodné pro děti.

Pokud dovolíte dítěti využívat váš LG Smart TV pro přístup ke službám, jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda jsou nebo nejsou relevantní služby vhodné proto, aby se k nim dostalo dítě.

[Vaše Smart TV nabízí nástroj rodičovské kontroly (prostřednictvím 4-místního PINU). Pokud jste povolili 4-místní PIN, váš LG Smart TV nebude zobrazovat obsah s omezeným přístupem, pokud nezadáte PIN. Jste odpovědní za zřízení a zachování nástroje rodičovské kontroly a všech ostatních ovládacích prvků, které jsou k dispozici, a my nebudeme odpovědní za žádná poškození, ztráty nebo škody, které zakusíte vy nebo jakýkoli jiný uživatel LG Smart TV v důsledku vašeho zanedbání, že jste neučinili to, co jste měli. V závislosti na modelu vašeho LG Smart TV nemusí být tyto funkce k dispozici.

Viry a zabezpečení

Následné upravení, aby to náležitě v případě potřeby vyhovovalo: Používáme komerčně přiměřené úsilí, abychom zajistili, že služby jsou bezpečné a bez viru, ale tyto snahy nemohou zaručit, že služby budou bez chyb, virů nebo jiných zranitelností.

Kromě toho, nepřijímáme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené virem, rozesílaný útok odmítnutí služby, nebo jiné škodlivé látky, které mohou infikovat váš LG Smart TV, údaje, nebo jiné materiály, které patří vám, během používání služeb.

Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Stížnosti

Pokud máte nějaké dotazy, problémy nebo stížnosti týkající se služeb, obraťte se na [vložte odkaz na neosobní LG e-mailovou adresu].

Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Různé

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky použití a dokumenty v nich uvedené obsahují úplnou dohodu mezi námi a vámi, které se týkají užívání služeb, a nahrazují veškeré předchozí dohody, ujednání, závazky nebo návrhy, ať už písemné nebo ústní, mezi námi a vámi v souvislosti s vaším používáním služeb.

Můžeme postoupit, předat subdodavateli nebo jinak přenést některá nebo všechna svá práva a povinnosti, vyplývající z těchto Podmínek používání, jakékoliv společnosti, firmě nebo osobě. Můžeme to udělat pouze v případě, že to nebude mít podstatný vliv na vaše práva, která vyplývají z těchto Podmínek používání. Nesmíte postoupit, předat subdodavateli nebo převést svá práva nebo povinnosti, které vyplývající z těchto Podmínek, na někoho jiného (s výjimkou případu likvidace LG Smart TV třetí osobou), pokud se nejprve písemně s námi nedohodnete.

Pokud se nerozhodneme uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo, které máme proti vám, v určité době, pak nám to nebrání v pozdějším rozhodnutí toto právo uplatnit nebo vymáhat.

Je-li soudem nebo regulátorem kterákoli část těchto Podmínek použití shledána jako nezákonná,

neplatná či jinak nevymahatelná, pak, bude-li třeba, bude tato část vymazána a zbývající části Podmínek použití zůstanou nadále vymahatelné.

Tyto Podmínky použití nevytvářejí ani nevyvozují žádná práva, která mohou být uplatněna před soudem jakoukoli osobou, která není jejich stranou.

Tyto Podmínky použití se řídí zákony země, kde se vaše LG Smart TV prodává a jak vy a LGE souhlasíte s výhradní jurisdikcí soudů v zemi, kde se vaše LG Smart TV prodává v souvislosti se stejným

Tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky, s výjimkou jejich kolizních ustanovení.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Podmínek použití, kontaktujte, prosím, www.lg.com.

Tyto Podmínky použití mohou být čas od času LGE aktualizovány. Pokud učiníme podstatnou změnu Podmínek použití, tak vás budeme informovat přes váš LG Software nebo jinými prostředky.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.


LG
Life's Good