LG
Life's Good

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

LG UltraGear™
Gaming Monitor
(МОНІТОР LED*)

* Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

27GN850

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

ЗМІСТ

ЛІЦЕНЗІЯ 3

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ 4

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА 4

- Підтримувані драйвери і програмне забезпечення 5
- Опис виробу і кнопок.....5

Як користуватися кнопкою джойстика

- Перенесення та піднімання монітора .6

Встановлення монітора на столі

Регулювання висоти підставки

Регулювання кута нахилу

Упорядкування кабелів

Використання замка Кенсінгтон

Встановлення пластини для настінного кріплення

Кріплення на стіні

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МОНІТОРОМ 14

- Під'єднання до комп'ютера.....14

З'єднання HDMI

З'єднання DisplayPort

- Під'єднання аудіовідеопристроїв 15

З'єднання HDMI

- Під'єднання периферійного обладнання.....16

Під'єднання навушників

НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА..... 17

- Увімкнення головного меню.....17

Функції головного меню

- Налаштування користувача 19

Параметри меню

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 28

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 31

- Режим заводської підтримки 33
- Параметри HDMI (відео).....34
- Світлодіод живлення.....35

ЛІЦЕНЗІЯ

У різних моделях використано різні ліцензії. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо ліцензій, відвідайте веб-сайт *www.lg.com*.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку *http://opensource.lge.com.*

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою *opensource@lge.com*.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

УВАГА

- Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні компоненти.
- Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням неліцензійних виробів.
- Рекомендується використовувати компоненти, що входять до комплекту поставки.
- Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.
- Зображення в цьому документі стосуються типових операцій, а тому можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
- Не застосовуйте сторонні речовини (олійки, зволожувачі тощо) до гвинтів, монтуючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підлягають під дію гарантії.
- Не переносьте монітор догори низом, тримаючи лише за основу підставки. Унаслідок цього монітор може випасти з підставки і травмувати користувача.
- Піднімаючи або переносячи монітор, не торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до екрана монітора, можна його пошкодити.
- На відміну від загального методу покриття форми хвилі у зовнішній частині застосовуються для додавання в сировину мерехтливого матеріалу. При цьому відсутні відшарування, має високу міцність. Виріб можна впевнено використовувати, так як будь-які питання при використанні відсутні.

ПРИМІТКА

- Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробів.
- Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без повідомлення у зв'язку із вдосконаленням виробу.
- Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи зверніться до продавця, у якого Ви придбали виріб.
- Залежно від регіону кабель живлення, який додається, може бути дещо іншим.

Підтримувані драйвери і програмне забезпечення

Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (*www.lg.com*).

Драйвери і програмне забезпечення	Важливість встановлення
Драйвер монітора	Рекомендовано
OnScreen Control	Рекомендовано

Опис виробу і кнопок



Кнопка джойстика

Як користуватися кнопкою джойстика

Для управління функціями натискайте кнопку джойстика або натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.

Базові функції

		**Увімкнення живлення**	Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку джойстика пальцем один раз.
		**Вимкнення живлення**	Щоб вимкнути монітор, натисніть і утримуйте кнопку джойстика пальцем.
	◄ / ►	**Регулювання гучності**	Для регулювання гучності натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.
	▲ / ▼	**Керування яскравістю екрана**	Для регулювання яскравості екрана натискайте кнопку джойстика вгору/вниз.

ПРИМІТКА

- Кнопка джойстика розташована внизу монітора.

Перенесення та піднімання монітора

Переносячи або піднімаючи монітор, дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти появі подряпин чи пошкодженню монітора та гарантувати безпечне транспортування незалежно від форми та розміру монітора.

- Радимо транспортувати монітор в його оригінальній коробці та пакувальному матеріалі.
- Перш ніж переносити чи піднімати монітор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Надійно тримайте монітор за рамку знизу та збоку. Не тримайте безпосередньо за екран.





- Тримайте монітор екраном від себе, щоб не подряпати екран.
- Переносьте монітор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Переносячи монітор, тримайте його вертикально, не повертайте його на бік і не нахиляйте.

УВАГА

- Наскільки це можливо, намагайтеся не торкатися екрана монітора.
  - Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження екрана або окремих пікселів, що формують зображення.



- Якщо використовувати монітор без підставки, кнопка джойстика може заважати його надійному розташуванню, через що монітор може впасти і пошкодитися або травмувати користувача. Окрім цього, кнопка джойстика може некоректно працювати в такій ситуації.



Встановлення монітора на столі

- Підніміть монітор і встановіть його на столі у вертикальному положенні. Залиште відстань до стіни не менше 100 мм для забезпечення належної вентиляції.



УВАГА

- Перед тим як переносити або встановлювати монітор, від'єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише кабель живлення, який постачається в комплекті з виробом, і під'єднуйте його до заземленої електричної розетки.
- Якщо у вас виникне потреба замінити кабель живлення, зверніться до місцевого дилера або найближчого магазину роздрібної торгівлі.

Регулювання висоти підставки

1 Розташуйте встановлений на підставку монітор вертикально.
2 Підтримуючи монітор обома руками, відрегулюйте висоту.

Макс. 110,0 мм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Регулюючи висоту екрана, не кладіть руку на кронштейн підставки, щоб не травмувати пальці.

Регулювання кута нахилу

1 Розташуйте встановлений на підставку монітор вертикально.
2 Відрегулюйте кут нахилу екрана.

Для зручності огляду нахил екрана можна регулювати вперед та назад у межах від -5° до 15°.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб уникнути травмування пальців під час регулювання нахилу екрана, не тримайте виріб за нижню частину рамки монітора, як зображено на малюнку нижче.



- Регулюючи кут нахилу монітора, не торкайтеся екрана та не тисніть на нього.



Упорядкування кабелів

Упорядкуйте кабелі за допомогою кришки вхідних роз'ємів, як показано на зображенні.





Використання замка Кенсінгтон

Роз'єм для Кенсінгтонського замка розташований на нижній стороні монітора.

Докладніше про встановлення та використання читайте в посібнику користувача замка "Кенсінгтон" або на веб-сторінці *http://www.kensington.com*.

Зафіксуйте монітор до столу за допомогою замка Кенсінгтон.



ПРИМІТКА

- Систему безпеки Кенсінгтон можна придбати окремо. Додаткове приладдя продається в більшості магазинів електроніки.

Встановлення пластини для настінного кріплення

Цей монітор відповідає характеристикам пластини для настінного кріплення чи інших сумісних пристроїв.

1. Покладіть виріб екраном донизу. Щоб захистити панель монітора (екран), накрийте поверхню м'якою тканиною або захисною накладкою для монітора, яка додається в комплекті.
2. Викрутіть чотири гвинти на задній панелі монітора.
3. Покладіть пластину для настінного кріплення на монітор, вирівнявши її з отворами для гвинтів.
4. Закріпіть пластину на моніторі чотирма гвинтами за допомогою викрутки.

ПРИМІТКА

- Пластина для настінного кріплення продається окремо.
- Докладніше про кріплення монітора на кронштейні читайте в посібнику зі встановлення пластини для настінного кріплення.
- Не застосовуйте надмірну силу, встановлюючи пластину для настінного кріплення, оскільки вона може пошкодити екран.

Кріплення на стіні

Для забезпечення належної вентиляції встановлюйте монітор на відстані не менше 100 мм від стіни і залиште вільними по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості щодо встановлення можна отримати за місцем придбання монітора. Або ж встановлюйте регульований настінний кронштейн відповідно до інструкції, що до нього додається.



Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на задній панелі корпусу монітора.

Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.

1. Не використовуйте гвинти, довші за стандартні, оскільки можна пошкодити внутрішні деталі виробу.
2. Гвинти, які не відповідають стандарту VESA, можуть пошкодити виріб і призвести до падіння монітора. Компанія LG Electronics не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені використанням невідповідних гвинтів.

Кріплення на стіну (мм)	100 x 100
Стандартний гвинт	M4 x L10
Кількість гвинтів	4
Пластина для настінного кріплення (продається окремо)	LSW 149 

ПРИМІТКА

- Використовуйте гвинти, визначені стандартом VESA.
- Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма необхідними деталями.
- Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевого дилера.
- Довжина гвинтів може бути різною залежно від кронштейна. Використовуйте гвинти належної довжини.
- Докладніше читайте в посібнику користувача настінного кронштейна.

УВАГА

- Перед перенесенням чи кріпленням монітора від'єднуйте кабель живлення від електромережі, щоб запобігти ураженню струмом.
- Монітор, встановлений на стелі чи похилій стіні, може впасти і призвести до травмування користувача. Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG. Із питаннями щодо встановлення звертайтеся за місцем придбання виробу або до кваліфікованого спеціаліста.
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підлягають під дію гарантії.
- Використовуйте настінний кронштейн і гвинти, які відповідають стандарту VESA. На пошкодження, спричинені застосуванням невідповідних компонентів, гарантія не поширюється.
- Довжина кожного встановлюваного гвинта має бути не більше 8 мм, якщо вимірювати від тильної сторони монітора.



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МОНІТОРОМ

Натисніть кнопку джойстика, тоді перейдіть до пункту **Меню** → **Вхід** і виберіть параметр вхідного сигналу.

УВАГА

- Не натискайте пальцями на екран. Це може спричинити спотворення зображення.
- Не залишайте на екрані нерухоме зображення впродовж тривалого часу. Це може спричинити ефект залишкового зображення. Якщо можливо, використовуйте екранну заставку.

ПРИМІТКА

- Під'єднуйте кабель живлення до заземленої настінної розетки або подовжувача із контактом заземлення (з 3 отворами).
- В умовах низької температури увімкнений монітор може миготіти. Це нормальне явище.
- На екрані можуть з'являтися червоні, зелені або сині цятки. Це нормальне явище.

Під'єднання до комп'ютера

- Цей монітор підтримує функцію Plug and Play*.

* Plug and Play: функція, яка дає змогу під'єднувати пристрій до комп'ютера без виконання будь-яких налаштувань чи встановлення драйверів.

З'єднання HDMI

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп'ютера на монітор.

УВАГА

- У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати проблеми із сумісністю.
- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™ з підтримкою Ethernet

З’єднання DisplayPort

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп'ютера на монітор.

ПРИМІТКА

- Залежно від версії інтерфейсу DP(DisplayPort) комп'ютера відео або звук можуть не відтворюватися.
- Обов’язково використовуйте кабель DisplayPort, що постачається разом із виробом. Нехтування цією вимогою може призвести до несправності пристрою.
- Якщо ви використовуєте графічну карту з виходом Mini DisplayPort, використовуйте кабель з конекторами Mini DP — DP (Mini DisplayPort — DisplayPort) або з’єднувач, який підтримує DisplayPort 1.4. (Продається окремо)

Під'єднання аудіовідеопристроїв

З'єднання HDMI

З'єднання HDMI дає змогу передавати цифрові відео- та аудіосигнали з аудіо- відеопристрою на монітор.

ПРИМІТКА

- У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати проблеми із сумісністю.
- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™ з підтримкою Ethernet

Під'єднання периферійного обладнання

Під'єднання навушників

Під'єднайте периферійне обладнання до монітора через роз'єм для навушників.

ПРИМІТКА

- Периферійне обладнання продається окремо.
- Якщо використовуються навушники кутового типу, це може спричинити проблеми з підключенням до монітора іншого зовнішнього обладнання. Тому рекомендовано використовувати навушники прямого типу.



Кутовий тип



Прямий тип
(рекомендується)

- Залежно від налаштувань звуку на ПК та периферійному обладнанні деякі функції навушників та динаміка можуть бути недоступними.

НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

Увімкнення головного меню

1 Натисніть кнопку джойстика знизу монітора.
2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз (▲ / ▼) або ліворуч/праворуч (◄ / ►).
3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб вийти з головного меню.



Кнопка джойстика

Кнопка	Стан меню		Опис
	**Головне меню вимкнено**		Увімкнення головного меню.
	Головне меню увімкнено		Вихід із головного меню. (Утримуйте кнопку, щоб вимкнути монітор: таким чином монітор можна вимкнути у будь-який час, зокрема коли увімкнено екранне меню)
	◄	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вхід у функцію **Вхід**.
	►	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вибір функцій **Меню**.
	▲	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня яскравості монітора.
		Головне меню увімкнено	Вимкнення монітора.
	▼	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня яскравості монітора.
		Головне меню увімкнено	Перехід до функції **Режим Гра**.

Функції головного меню



Головне меню	Опис
Вхід	Установлення режиму введення.
Вимкнення живлення	Вимкнення монітора.
Меню	Налаштування параметрів екрана.
Режим Гра	Встановлення ігрового режиму.
Вийти	Вихід із головного меню.

Налаштування користувача

Параметри меню

1 Щоб переглянути екранне меню, натисніть кнопку джойстика знизу монітора і увійдіть у **Меню**.
2 Налаштуйте параметри, натискаючи кнопку джойстика вгору/вниз/ліворуч/праворуч.
3 Щоб повернутися до попереднього меню або встановити інші параметри меню, натисніть кнопку джойстика у напрямку ◀ або просто натисніть на неї (⏻).
4 Щоб вийти з екранного меню, натисніть кнопку джойстика у напрямку ◀.



Режим Гра



Регулювання режиму Гра



Регулювання зображення



Вхід



Налаштування

Режим Гра при сигналі SDR (не-HDR).

Меню > Режим Гра		Опис
Режим Гра	**Гравець 1**	У цьому режимі можна налаштувати різноманітні елементи, зокрема параметри, пов'язані з іграми.
	Гравець 2	**Гравець 1** і **Гравець 2**дозволяють зберегти два набори налаштувань, зокрема параметри налаштування, пов'язані з іграми.
	FPS	Цей режим оптимізовано для FPS-ігор.
	RTS	Цей режим оптимізовано для RTS-ігор.
	Яскравий	Підвищення контрастності, яскравості та чіткості для отримання яскравішого зображення.
	Читач	Оптимізація зображення на екрані для перегляду документів. Можна збільшити яскравість зображення в меню.
	HDR Ефект	Оптимізація екрану під розширений динамічний діапазон.
	sRGB	Стандартний колірний діапазон RGB для монітора і принтера.

Режим Гра при сигналі HDR.

Меню > Режим Гра		Опис
Режим Гра	**Гравець 1**	У цьому режимі можна налаштувати різноманітні елементи, зокрема параметри, пов'язані з іграми.
	Гравець 2	**Гравець 1** і **Гравець 2**дозволяють зберегти два набори налаштувань, зокрема параметри налаштування, пов'язані з іграми.
	FPS	Цей режим оптимізовано для FPS-ігор. Підходить для дуже темних ігор FPS.
	RTS	Цей режим оптимізовано для RTS-ігор.
	Яскравий	Оптимізація екрану під режим яскравої кольорової гами.
	ПРИМІТКА • HDR-контент може не функціонувати належним чином залежно від налаштувань Windows10. Перевірте налаштування HDR Увімк/Вимк у вашій операційній системі. • Якщо функція HDR активована, якість відтворення тексту чи зображення на екрані залежить від характеристик графічної карти. • Якщо функція HDR активована, при зміні джерела вхідного сигналу монітора або переводі пристрою у режим Увімк/Вимк можливе мерехтіння або викривлення зображення на екрані, спричинене робочими характеристиками графічної карти.	

<table>
<tr><th colspan="2">Меню > Регулювання режиму Гра</th><th colspan="2">Опис</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Регулювання режиму Гра</td><td rowspan="3">Adaptive-Sync</td><td colspan="2">Ця опція забезпечує ідеальне та природне зображення на екрані завдяки синхронізації вертикальної частоти вхідного сигналу із аналогічним параметром вихідного сигналу.

УВАГА
• На вході HDMI ім'я меню відображається як сертифіковане ім'я рівня AMD FreeSync Tier замість Adaptive-Sync. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)
• Інтерфейс, що підтримується: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync), HDMI (FreeSync Premium).
• Підтримувана відеокарта: відеокарта, яка тількипідтримує NVIDIA's G-SYNC або AMD’s, необхіднанаявність FreeSync.
• Версія, що підтримується: обов’язково оновіть драйвер графічної карти.
• Для отримання додаткової інформації про вимоги, зверніться до веб-сайту NVIDIA (www.nvidia.com)абовеб-сайту AMD (www.amd.com).</td></tr>
<tr><td>Увімк</td><td>Функція Adaptive-Sync увімкнена.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Вимикає Adaptive-Sync.</td></tr>
<tr><td>Стабілізатор чорного</td><td colspan="2">Можна управляти контрастністю чорного для покращення видимості в темних сценах.
Це полегшує розрізнення об’єктів на темному ігровому екрані.</td></tr>
</table>

Регулювання режиму Гра	**Час Відгуку**	Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості екрана. За звичайних параметрів зображення радимо вибирати пункт **Швидко**. Для зображення, що швидко рухається, радимо вибирати пункт **Швидше**. При включенні **Швидкого режиму**, в залежності від вмісту може виникнути **Розмитість зображення об'єкта, що рухається**.	
		Швидше	Встановлення для часу відповіді значення Швидше.
		Швидко	Встановлення для часу відповіді значення Швидко.
		Звичайно	Встановлення для часу відповіді значення Звичайно.
		Вимк	Функція покращання часу відповіді не використовується.
	Cross Hair	Функція Cross Hair забезпечує позначку посередині екрана для ігор First Person Shooter (FPS). З-поміж чотирьох перехресть користувачі можуть вибрати перехрестя, яке відповідає ігровому середовищу. • Коли монітор вимикається або переходить у режим заощадження електроенергії, функція перехрестя автоматично вимикається.	
	Скидання налаштувань гри	Скидання налаштувань гри до заводських налаштувань.	

Меню > Регулювання зображення		Опис	
Регулювання зображення	**Яскравість**	Регулювання яскравості екрану.	
	Контрастність	Регулювання контрасту екрану	
	Чіткість	Регулювання чіткості зображення.	
	Гамма	**Режим 1, Режим 2, Режим 3**	Що вище значення гамми, то темніше зображення. І що нижче значення гамми, то світліше зображення.
		Режим 4	Якщо коригувати налаштування гами не потрібно, оберіть Режим 4.
	Темп-ра кольору	**Персональний**	Вибір стандартної колірності зображення.
		Теплий	Кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
		Середній	Кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
		Холодний	Кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
		Ручний	Пользователь может улучшить цветовую температуру.
	R/G/B	Можна встановити власні налаштування кольору зображення, вибравши **червоний**, **зелений** або **синій** кольори.	
	Шість Кольорів	Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом регулювання насиченості шести кольорів (Червоний, Зелений, Синій, Блакитний, Пурпурний, Жовтий) і збереження встановлених налаштувань.	
		Відтінок	Регулювання відтінку зображення.
		Насичен.	Регулювання насиченості кольорів. Що нижче значення, то менш насиченими та яскравішими будуть кольори. Що вище значення, то насиченішими та темнішими вони ставатимуть.
	Рівень чорного	Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI). • Зміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір, який може відобразити монітор.	
		Високий	Збереження поточного коефіцієнта контрасту екрана.
		Низький	Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.

Регулювання зображення	**DFC**	**Увімк**	Автоматичне налаштування яскравості відповідно до зображення.
		Вимк	Вимкнення функції **DFC**.
	Скинути налашт. Картинки	Скидання параметрів зображення і кольорів до заводських налаштувань.	

Меню > Вхід		**Опис**	
Вхід	**Список введення**	Вибір режиму вхідного сигналу.	
	Співвідношення сторін	Налаштування формату зображення.	
		Повна ширина	Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного відеосигналу.
		Оригінальн.	Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
		ПРИМІТКА • Дисплей може виглядати однаково для параметрів **Повна ширина** і **Оригінальн.**, якщо використовується рекомендована роздільна здатність (2560 x 1440).	
	Автозміна вх.джерела	При переведенні перемикача автоматичного вибору уводу в режим **Увімк** дисплей автоматично перемикається на нове джерело уводу при його підключенні.	
		Увімк	Активація **Автозміна вх.джерела**.
		Вимк	Деактивація **Автозміна вх.джерела**.

<table>
<tr><th colspan="2">Меню > Налаштування</th><th colspan="2">Опис</th></tr>
<tr><td rowspan="15">Налаштування</td><td>Мова</td><td colspan="2">Вибір мови екранного меню.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">SMART ENERGY SAVING</td><td>Високий</td><td>Заощадження електроенергії шляхом використання високого рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.</td></tr>
<tr><td>Низький</td><td>Заощадження електроенергії шляхом використання низького рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Вимкнення SMART ENERGY SAVING-режиму.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПРИМІТКА
• Значення даних енергозбереження можуть відрізнятися залежно від панелі та її виробника.
• Якщо для параметра SMART ENERGY SAVING вибрано значення Високий або Низький, яскравість монітора стає нижче або вище відповідно.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Світлодіод живлення</td><td colspan="2">Дає змогу вмикати або вимикати світлодіод живлення внизу на моніторі.</td></tr>
<tr><td>Увімк</td><td>Індикатор живлення вмикатиметься автоматично.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Індикатор живлення вимкнено.</td></tr>
<tr><td>Таймер сну</td><td colspan="2">Ця функція автоматично вимикає монітор, якщо зображення на екрані не змінюється протягом визначеного часу. Можна встановити таймер для функції автоматичного вимкнення. (8 Год., 6 Год., 4 Год. або Вимк)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Режим сумісності з HDMI</td><td colspan="2">Функція Режим сумісності з HDMI дозволяє розпізнавати застаріле обладнання, яке не підтримує HDMI 2.0.</td></tr>
<tr><td>Увімк</td><td>Активація Режим сумісності з HDMI.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Деактивація Режим сумісності з HDMI.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПРИМІТКА
• Якщо підключений пристрій не підтримує Режим сумісності з HDMI, екран або звук можуть не працювати належним чином.
• Деякі графічні карти попередніх поколінь не підтримують HDMI 2.0, але користувач може обрати опцію HDMI 2.0 на контрольній панелі у вікні.
• Це може призвести до неналежного відтворення зображення на екрані.</td></tr>
<tr><td>Версія DisplayPort</td><td colspan="2">Будь ласка, встановіть версію DisplayPort відповідно до версії підключеного зовнішнього пристрою(1.4, 1.2 або 1.1). Якщо ви хочете використовувати HDR, виберіть DP-версію до 1.4.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">Налаштування</td><td rowspan="4">Заблокувати екранне меню</td><td colspan="2">Ця функція дозволяє вимкнути налаштування меню.</td></tr>
<tr><td>Увімк</td><td>Увімкнення функції Заблокувати екранне меню.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Вимкнення функції Заблокувати екранне меню.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ПРИМІТКА
• Буде вимкнено всі функції, крім таких: Яскравість, Контрастність, у меню Регулювання зображення, Вхід, Заблокувати екранне меню та Інформація у меню Налаштування.</td></tr>
<tr><td>Інформація</td><td colspan="2">На дисплеї відобразиться наступна інформація: Загал. час под. Живлення, Розділ. здатність.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Заводські налаштування</td><td>Ні</td><td>Скасування вибору.</td></tr>
<tr><td>Так</td><td>Відновлення налаштувань за замовчуванням.</td></tr>
</table>

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Відсутнє зображення на екрані.	
Перевірте, чи під'єднано кабель живлення.	• Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до електромережі.
Чи ввімкнено індикатор живлення?	• Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином, і натисніть кнопку живлення.
Чи ввімкнено живлення та чи світиться індикатор живлення білим?	• Перевірте, чи активне вибране джерело вхідного сигналу (**Меню** > **Вхід**).
Чи блимає індикатор живлення?	• Якщо монітор перебуває в режимі енергозбереження, порухайте мишею або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб увімкнути дисплей. • Перевірте, чи комп'ютер увімкнено.
Чи відображається повідомлення "**Для екрана не встановлено рекомендовану роздільну здатність. Якщо у вас не відтворюється відео або мерехтить екран, дивіться посібник з усунення несправностей в керівництві по експлуатації продукту.**" і миготить зображення?	• Це повідомлення з'являється, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза межами рекомендованого діапазону значень горизонтальної або вертикальної частоти монітора. Щоб налаштувати відповідну частоту, дивіться розділ Технічні характеристики у цьому посібнику.
Перевірте, чи відображається повідомлення "**Відсутність сигналу**".	• Це повідомлення з'являється, якщо кабель передачі сигналу, який з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель і під'єднайте його ще раз.
Чи встановлено драйвер дисплея?	• Обов'язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: *http://www.lg.com*. • Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug and Play.

Окремі функції вимкнено.	
Перевірте, чи у разі натиснення кнопки Menu (Меню) окремі функції не є доступними.	• Екранне меню заблоковано. Виберіть **Меню** > **Налаштування** і встановіть для пункту **Заблокувати екранне меню** значення **Вимк**.

На екрані присутнє залишкове зображення.	
Перевірте, чи наявне залишкове зображення після вимкнення монітора.	• Тривале відтворення статичного зображення на екрані може пошкодити екран, спричинивши появу залишкового зображення. • Щоб продовжити тривалість роботи монітора, використовуйте екранну заставку.

Зображення на екрані тремтить. / Зображення, які відображаються на екрані, залишають тіні.	
Перевірте, чи вибрано відповідну роздільну здатність.	• Якщо при підключенні через HDMI 1080i 60/50 Гц (черезрядкова розгортка), екран блимає - змініть роздільну здатність на 1080p або рекомендовану роздільну здатність.

ПРИМІТКА

- Вертикальна частота: для відтворення зображення екран оновлюється десятки разів за секунду за принципом флуоресцентної лампи. Кількість оновлень екрана за секунду називається вертикальною частотою або частотою оновлення і вимірюється в Герцах.
- Горизонтальна частота: відрізок часу, необхідний для відтворення одного горизонтального рядка зображення, називається горизонтальним циклом. Якщо 1 розділено горизонтальним інтервалом, результат – кількість горизонтальних рядків, які відображаються за секунду. Це співвідношення називається горизонтальною частотою і вимірюється в кілогерцах (кГц).
- Перевірте, чи роздільна здатність та частота графічної карти є в межах передбаченого монітором діапазону і встановіть рекомендоване (оптимальне) значення, вибравши у Windows **Панель керування** > **Дисплей** > **Меню**. (Ці налаштування можуть відрізнятися залежно від використовуваної операційної системи).
- Якщо не встановити для графічної карти рекомендовану (оптимальну) роздільну здатність, літери на екрані можуть розпливатися, а зображення буде нечітким, спотвореним або зміщеним.
- Спосіб налаштування може бути дещо іншим залежно від комп'ютера чи операційної системи, а окремі значення роздільної здатності можуть бути недоступними залежно від ефективності графічної карти. У такому разі зверніться до виробника комп'ютера чи відеокарти по допомогу.
- Деякі графічні карти можуть не підтримувати роздільну здатність 2560 x 1440. Якщо потрібну роздільну здатність неможливо відтворити, зверніться до виробника графічної карти.

Кольори зображення не відтворюються належним чином.	
Перевірте, чи бракує певних кольорів (16-колірна система).	• Налаштуйте щонайменше 24-бітну глибину кольорів (реалістичне відтворення кольорів). У системі Windows перейдіть до екрана **Панель керування** > **Дисплей** > **Меню** > **Якість кольору**. (Ці налаштування можуть бути дещо іншими залежно від використовуваної операційної системи).
Перевірте, чи стійкі кольори і зображення не чорно-біле.	• Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель передачі сигналу. Повторно під'єднайте кабель або ще раз вставте графічну карту ПК.
На екрані відображаються цятки?	• Під час користування монітором на екрані можуть з'являтися цятки (червоні, зелені, сині, білі та чорні). Це звичне явище для рідкокристалічних дисплеїв. Це не вважається помилкою в роботі монітора.

Немає звуку з роз'єму для навушників.	
Чи відсутній звук у зображеннях, що показуються за допомогою порту DP (DisplayPort) або входу HDMI?	• Переконайтеся, що навушники підключено до роз'єму належним чином. • Спробуйте підвищити гучність за допомогою джойстика. • Встановіть вихідний аудіосигнал ПК на використовуваний монітор. В ОС Microsoft Windows перейдіть до меню **Панель керування**, виберіть пункти **Устаткування та звук** > **Звук** і зробіть **монітор пристроєм за замовчуванням**. (Ці налаштування можуть бути дещо іншими залежно від використовуваної операційної системи).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

РК екран	Глибина кольору	HDMI	Підтримується 10-бітний колір.
		DP (DisplayPort)	Підтримується 10-бітний колір.
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	2560 x 1440 із частотою 144 Гц (HDMI) 2560 x 1440 із частотою 144 Гц (DP)	
	Рекомендована роздільна здатність	2560 x 1440 із частотою 100 Гц (HDMI) 2560 x 1440 із частотою 144 Гц (DP)	
Джерела живлення	Напруга	19 В ⎓ 3,3 A або 19 В ⎓ 2,4 A	
	Споживання енергії (стандартне)	Робочий режим: 51 Вт (стандартне)* Режим очікування: ≤ 0,5 Вт У вимкненому стані: ≤ 0,3Вт	
Адаптер змінного/ постійного струму	DA-65G19, виготовлено Asian Power Devices Inc. LCAP39, виготовлено LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ADS-65FAI-19 19065EPG-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-65FAI-19 19065EPK-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Вихідна потужність: 19 В ⎓ 3,42 A		
	DA-48F19, виготовлено Asian Power Devices Inc. ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-48FSK-19 19048EPK-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-48FSK-19 19048EPG-1, виготовлено SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Вихідна потужність: 19 В ⎓ 2,53 A		

Умови зовнішнього середовища	Робочі умови	Температура	від 0 °C до 40 °C
		вологість	Менше 80%
	Умови зберігання	Температура	від -20 °C до 60 °C
		вологість	Менше 85 %
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)		
	Разом із підставкою	614,2 x 575,9 x 291,2 (мм)	
	Без підставки	614,2 x 364,8 x 56,3 (мм)	
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	6,4 кг	
	Без підставки	4,2 кг	

Технічні характеристики виробу може бути змінено без повідомлення.
* Споживання енергії у робочому режимі вимірюється за стандартом LGE. (технологія Full White, максимальна роздільна здатність)
* Рівень споживання енергії може різнитися залежно від робочих умов і налаштувань монітора.

Режим заводської підтримки

(Стандартні режими, HDMI/ DisplayPort PC)

Стандартні режими	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Полярність (Г/В)	Нотатки
640 x 480	31,469	59,94	+/-	HDMI/DisplayPort
640 x 480	37,5	75	-/-	HDMI/DisplayPort
800 x 600	46,875	75	+/+	HDMI/DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/DisplayPort
1024 x 768	48,363	60	-/-	HDMI/DisplayPort
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	HDMI/DisplayPort
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	HDMI/DisplayPort
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	HDMI/DisplayPort
1280 x 1024	63,194	59,96	+/-	HDMI/DisplayPort
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	HDMI/DisplayPort
1280 x 720	45	60	+/+	HDMI/DisplayPort
1600 x 900	60	60	+/+	HDMI/DisplayPort
1680 x 1050	64,674	59,883	+/-	HDMI/DisplayPort
1920 x 1080	67,5	60	+/+	HDMI/DisplayPort
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	HDMI(Freesync Premuim Увімк)
2560 x 1440	150,92	99,95	+/-	HDMI/DisplayPort

2560 x 1440	183	120	+/-	HDMI(Freesync Premuim Вимк)/ DisplayPort
2560 x 1440	222,15	143,97	+/-	DisplayPort
2560 x 1440	214,56	144	+/-	HDMI(Freesync Premuim Вимк)

Якщо ви використовуєте вхідну синхронізацію, яка знаходиться за межами підтримуваної частоти, ви можете зіткнутися з поганою швидкістю звука або поганою якістю зображення.

Параметри HDMI (відео)

Стандартні режими	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Нотатки
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	33,75	30	Режим сумісності з HDMI: Увімк
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	Режим сумісності з HDMI: Вимк
2160P	54	24	Режим сумісності з HDMI: Вимк
2160P	56,25	25	Режим сумісності з HDMI: Вимк
2160P	67,5	30	Режим сумісності з HDMI: Вимк
2160P	112,5	50	Режим сумісності з HDMI: Вимк
2160P	135	60	Режим сумісності з HDMI: Вимк

Світлодіод живлення

Режим	Колір індикатора
У ввімкненому стані	Червоний (на кілька секунд)
Режим очікування	Вимк
У вимкненому стані	Вимк

Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових сторін продукту.

Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.

Модель _____

Серійний номер _____