

# 오브제 화이트 케이스 설치 가이드



MBM65377304\_01



케이스를 고객이 원하는 곳에 내려 놓습니다.



제품 앞쪽을 들어 기울인 채로 뒤쪽부터 케이스에 삽입합니다.



✓ 중요 체크 항목

제품을 케이스에 안착시킨 후, 케이스 앞쪽과 제품 앞쪽이 평행되도록 정렬시킵니다.



✓ 중요 체크 항목

설치 완료 후, 제품과 케이스 사이 틈을 확인하여 틈이 크게 벌어져 있을 경우 조정 작업을 진행 합니다.

## 올바르게 설치된 사례



## 잘못 설치된 사례



※ 상기 이미지는 제품에 따라 상이할 수 있습니다.