LG
Life's Good

English
Español

LG Grove™

HBS-600 User Manual
BLUETOOTH® Stereo Headset



Rev 2.0 US

All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2013

Note: Please read all information carefully prior to using HBS-600 in order to prevent damages to the product and to enjoy the best performance.

WARNING :
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm.
Wash hands after handling.

ENG

Table of Contents


Introduction	3
- Included in the package	3
Description of Parts	4
How to Use	4
- Charging	4
- Low Battery	4
- Battery Status Alert	5
- Power On / Power Off	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto Reconnect	7
- Audio Streaming Controls	7
- Equalizer	8
- aptX®	8
- Volume Control	8
- Calling	8
• Answering a call	8
• Transferring a call	8
• Voice dialing	8
• Last number redial	8
• Ending a call	8
• Call waiting	9
• Rejecting a call	9
• Mic mute	9
• Passive Mode	9
- SMS reader	9
Summary of Button Functions	10
LED Indicator	11
Troubleshooting	11
Specification	12
Precautions	12
Declaration of Confirmation	13
Additional Information	13
Limited Warranty	16
Important Safety Information	16

The LG GRUVE™ (HBS-600) is a lightweight wireless headset that uses Bluetooth® technology.
This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free Bluetooth Profile.


Included in the Package



LG GRUVE™
HBS-600



AUX Cable




USB Charging Cable



POUCH



User Manual




Warranty Card



Quick Start Guide

Description of Parts

Headset



How to Use

Charging

- When the charger is connected, with the power switched on or off, the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light.
- When charging is complete, the LED indicator will turn off.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- Press and hold the VOLUME DOWN button for 1 second to check the battery status of the HBS-600. The audible battery status alert will inform you of the battery level. There are 3 levels of battery power:
  1. Battery High
  2. Battery Medium
  3. Battery Low
- HBS-600 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

Power On / Power Off

- Slide the power switch to the 'ON' or 'OFF' position.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a Bluetooth-enabled device.
- There are 2 pairing mode methods with the HBS-600.

1) Easy Pairing

a) Slide the power switch to the "ON" position.

b) If it is your first time pairing the device it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but no paired device is in range it will enter pairing mode after 10 seconds.
• The LED indicator will be solid blue.

c) On the device you wish to pair, find the Bluetooth menu and search for new devices.

d) Select **LG HBS600** from the list of devices.

e) If asked for a Password/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).

f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired".
• The HBS-600 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

a) With the power off, press the PLAY/PAUSE/STOP button and slide the power switch to the 'ON' position. Hold the PLAY/PAUSE/STOP button until you hear "Ready to pair".

b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps “c)” through “f)”.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-600 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connection

1. Pair the headset with one of your Bluetooth-enabled phones. (per the pairing instructions on page 6).
2. Turn the headset off and use the Manual Pairing method as described on page 5 to enter Pairing Mode.
3. Now, pair and connect the headset with your other Bluetooth-enabled phone. (this will be your primary phone).
4. Once this phone is paired and connected, go back and connect the originally paired phone to the headset. This will now be your secondary phone.

Note: When the HBS-600 is connected to two phones at the same time(Multipoint), the headset calling functions will work with the primary phone.

Note: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-600 will enter pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary phone (or phone which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While speaking on an active call, press and hold the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press and hold the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both phones are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If the HBS-600 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a phone, the phone and handset will disconnect. The phone and handset will automatically reconnect when the HBS-600 is turned back on while in range.
- The secondary phone will need to be connected manually. Select “LG HBS-600” from the list of devices in the Bluetooth menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 30 feet (10 meters) or more, the headset and phone will disconnect and the HBS-600 will alert the user.
- If the headset and phone do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-600 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device, which is out of range, will be disconnected. The HBS-600 will alert you once with no attempt to reconnect.

Audio Streaming Controls

Play

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Briefly press the FAST FORWARD button.

Previous song

- Briefly press the REWIND button.

Fast Forward

- Press and hold the FAST FORWARD button.

Rewind

- Press and hold the REWIND button.

How to Use

Equalizer

- While playing music, press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second to switch between EQ's (Bass Boost(Default) → Normal → Treble Boost).

aptX®

- The HBS-600 features aptX® technology that ensures audio content transmitted over Bluetooth is instant and crystal-clear.
- aptX® is automatically enabled as long as the source device supports it.

Volume Control

- Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button to adjust the speaker volume.
- There are eight levels of speaker volume in Hands-Free mode.
- There are eight levels of speaker volume in Audio Streaming mode.

Calling

Answering a Call

- When there is an incoming call, the headset will ring.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- If you make a call from the phone, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transferred, you can manually transfer the call to, or from, the headset by pressing and holding VOLUME UP button for 3 seconds on the HBS-600 (phone and headset must be paired).

Voice Dialing

- Briefly press the CALL button to activate "Voice Command". For best results, record the voice dialing tag through your headset.
  Note: If your phone does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate "Last Number Redial". The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing and holding the CALL button for 1 second. Press and hold the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing and holding the CALL button for 1 second when the phone rings.

* These functions may only be used if your phone supports them. For further information about using these features, please consult your phone's user manual.

Mic Mute

- Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.

Wired headphone mode

- You can use HBS-600 as a wired headphone. No charged battery is required and you can enjoy the audio quality of wired headphone.
- Simply connect straight type(3-pole) jack of the included AUX cable to the bottom of the earcup and angle type(4-pole) jack to AV equipment(i.e., handset, MP3 player or headphone jack on air plane seats, etc.).
- Inserting an audio cable disables wireless functionality. (HBS-600 will be powered off)



SMS Reader

The HBS-600 Bluetooth headset supports SMS reading on Android™ based devices.
In Google Play™ search for the LG BT Reader Plus application and install it on your device to use this function.

* The QR code shown here helps you download the LG BT Reader Plus application from Google Play. Google Play is a trademark of Google, Inc.

Summary of Button Functions

Function	HBS-600 Status	Action
Power on	Power off	Slide the power switch to the 'ON' position.
Power off	Power on	Slide the power switch to the 'OFF' position.
Volume up	Talking/Playing music	Briefly press the VOLUME UP button.
Volume down	Talking/Playing music	Briefly press the VOLUME DOWN button.
Transferring a call	Talking	Press and hold VOLUME UP button for 3 seconds.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press and hold the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press and hold the CALL button for 1 second.
Voice dialing (phone must support)	Idle	Briefly press the CALL button.
Call reject	Ringing	Press and hold the CALL button for 1 second.
Mic mute on/off	Talking	Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the PLAY/PAUSE/STOP button and slide the power switch to the 'ON' position.
Battery status check	Idle	Press and hold the VOLUME DOWN button for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Playing music	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Playing music	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Playing music	Briefly press the FAST FORWARD button.
Previous song	Playing music	Briefly press the REWIND button.
Fast forward	Playing music	Press and hold the FAST FORWARD button.
Rewind	Playing music	Press and hold the REWIND button.
Equalizer settings	Playing music	Press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons at the same time for 1 second.
Wired headphone mode	Power on / Power off	Connect AUX cable

LED Indicator

Function	HBS-600 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The solid blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED stays on.
	Charging complete	LED turns off.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-600 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth® Headset HBS-600	Check whether the phone supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your phone supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-600 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-600 with the Bluetooth® device	Check and make sure the headset is on.	Slide the power switch to the 'ON' position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the power off, press the PLAY/PAUSE/STOP button and slide the power switch to the 'ON' position. Hold the CALL button for about 2 seconds to manually place the headset in pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specification

Item	Description
Bluetooth® specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7V / 370mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 18Hrs
Music play time	Up to 18Hrs
Standby time	Up to 900Hrs
Charging time	< 3.0Hrs
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimension / weight	167mm(W) x 175(L) x 64.6(T)/145g

Precautions

Do not drop the headset.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the headset near flammables.

Keep the headset away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the headset.

Only charge the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CE NOTICE TO USERS:

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-600 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Bluetooth® CE 1177

FCC ID: BEJHBS600

Additional Information

1. Radio frequency exposure

This Bluetooth® Stereo Headset HBS-600, is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a Bluetooth® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your Bluetooth® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used any compatible LG Electronics mobile phone.

2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3.Emergency calls

IMPORTANT!

This Bluetooth® headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user - programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C(+140°F) or under -20°C(-4°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C(+50°F) and +45°C (+113°F). For your safety, do not remove the battery incorperated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

5. Recycling the battery in your Bluetooth® headset

The battery in your Bluetooth® Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non- LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

• Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer’s statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer’s rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can’t hear people speaking near you.



Using Headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

LG
Life's Good

English
Español

LG Grove™

HBS-600 Manual del usuario
Auricular estéreo BLUETOOTH®



Todos los derechos reservados.
LG Electronics Inc., 2013

Nota: lea toda la información con detenimiento antes de usar el adaptador HBS-600 para evitar daños en el producto y obtener el mejor rendimiento.

ADVERTENCIA:
Este producto contiene químicos que, a saber del Estado de California, pueden provocar cáncer y defectos congénitos o daños al sistema reproductor.
Lave sus manos después de manipular el producto.

Contenido

ESP


Introducción	3
- Contenido del embalaje	3
Descripción de las partes	4
Modo de uso	4
- Carga	4
- Batería baja	4
- Alerta del estado de la batería	5
- Encendido / Apagado	5
- Emparejamiento	5
- Multi conexión	6
- Reconectar automáticamente	7
- Controles de transmisión de audio	7
- Ecualizador	8
- aptX®	8
- Control de volumen	8
- Llamar	8
• Responder una llamada	8
• Transferir una llamada	8
• Marcado por voz	8
• Remarcado del último número	8
• Finalizar una llamada	8
• Llamada en espera	9
• Cómo rechazar una llamada	9
• Silenciar micrófono	9
• Modo pasivo	9
- Lector de texto	9
Resumen de funciones de los botones	10
Indicador LED	11
Resolución de problemas	11
Especificación	12
Precauciones	12
Declaración de confirmación	13
Información adicional	13
Garantía limitada	16
Información importante de seguridad	16

El auricular LG GRUVE™ (HBS-600) es un dispositivo inalámbrico muy liviano que utiliza tecnología Bluetooth®.
Este producto se puede utilizar como un accesorio de audio para los dispositivos que admiten los perfiles A2DP o manos libres Bluetooth®.


Contenido del embalaje



LG GRUVE™
HBS-600



Cable AUX




Cable de carga USB



Funda



Guía del usuario



Documento de garantía



Guía de inicio rápido

Descripción de las partes

Auricular



Modo de uso

Carga

- Una vez conectado el cargador, con la unidad encendida o apagada, el auricular se apagará.
- Mientras se esté cargando, el indicador LED mostrará una luz roja constante.
- Cuando la carga esté completa, el indicador LED se apagará.

Batería baja

- Se emitirá una alerta de batería baja cada 2 minutos.
- Si la batería no está cargada, el auricular se apagará.

Alerta de estado de la batería

- Mantenga presionado el botón BAJAR VOLUMEN durante 1 segundo para verificar el estado de la batería del HBS-600. La alerta audible del estado de batería le informará el nivel de la batería. Existen 3 niveles de energía de la batería:
  1. Nivel alto
  2. Nivel medio
  3. Nivel bajo
- El estado de la batería del HBS-600 aparecerá en la pantalla del iPhone.

Encendido / apagado

- Deslice el interruptor de encendido hacia la posición "ON" (Encendido) u "OFF" (Apagado).

Asociación

- Antes de usar el auricular por primera vez, debe emparejarlo con un dispositivo con Bluetooth activado.
- Existen 2 modos de emparejamiento para el auricular HBS-600.

1) Asociación fácil

a) Mueva el interruptor hacia la posición “ON” (Encendido).
b) Si es la primera vez que empareja el dispositivo entrará automáticamente al modo de emparejamiento. Si se ha emparejado, pero no hay ningún dispositivo emparejado dentro del rango, entrará en modo de emparejamiento luego de 10 segundos.
*El indicador LED estará de color azul estático.
c) En el dispositivo que desee emparejar, encuentre el menú Bluetooth y busque nuevos dispositivos.
d) Seleccione **LG HBS600** desde la lista de dispositivos.
e) Si le solicita una contraseña o código pin ingrese 0000 (4 ceros).
f) Luego de haberse emparejado los dispositivos, escuchará “Your headset paired” (su auricular se emparejó).
• El HBS-600 se apagará automáticamente si no se empareja dentro de 3 minutos.

2) Emparejamiento manual (emparejamiento con otro teléfono o re-emparejamiento)

a) Con el dispositivo apagado, presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido). Mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER hasta que escuche "Ready to pair" (listo para emparejar).

b) Cuando el auricular ingrese al modo de emparejamiento, el indicador LED mostrará una luz azul estática. Después de este procedimiento, repita los pasos del "c)" al "f)" del emparejamiento fácil.

Multiconexión

Conexión avanzada de varios puntos

El auricular HBS-600 puede tener conectados dos dispositivos al mismo tiempo. Esto le da la libertad de utilizar la función de llamada en espera entre las llamadas en los dos teléfonos conectados.

Conexión

1. Empareje el auricular con uno de sus teléfonos compatibles con Bluetooth. (consulte las instrucciones de asociación en la página 6).
2. Apague el auricular use el método de Emparejamiento manual como se describe en la página 5 para ingresar al Modo de emparejamiento.
3. A continuación, proceda a emparejar y conectar el auricular con el otro teléfono con Bluetooth habilitado. (este será ahora el teléfono principal).
4. Una vez que este teléfono esté asociado y conectado, vuelva a conectar el primer teléfono asociado con el auricular. Este será ahora el teléfono secundario.

Nota: cuando el HBS-600 está conectado a dos auriculares al mismo tiempo (varios puntos), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el teléfono principal.

Nota: en caso de que no se conecte al teléfono principal mediante Asociación fácil, el HBS-600 pasará al modo de emparejamiento.

Función de llamada

- Las funciones Marcado por voz y Remarcado del último número funcionarán en el teléfono principal (o el teléfono con el cual se haya realizado la última llamada saliente).

Llamada en espera

- Mientras se encuentra en una llamada activa, presione el botón LLAMAR durante 1 segundo para responder una nueva llamada entrante.
- Para alternar entre las 2 llamadas activas, presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
- Para finalizar ambas llamadas, presione brevemente el botón LLAMAR.
- Si ambos teléfonos reciben una llamada entrante, el auricular responderá primero la llamada del teléfono principal.

Reconexión automática

- Si se apaga el auricular HBS-600 (ya sea intencional o accidentalmente) mientras está conectado a un teléfono, el auricular y el teléfono se desconectarán. El auricular y el teléfono volverán a conectarse automáticamente cuando el HBS-600 vuelva a encenderse y esté dentro del rango.
- El teléfono secundario deberá conectarse manualmente. Seleccione “LG HBS-600” desde la lista de dispositivos en el menú Bluetooth y empareje.

Fuera de rango

- Si los dispositivos asociados se separan por un rango de 10 metros (30 pies) o más, el auricular y el teléfono se desconectarán, provocando que el HBS-600 alerte al usuario.
- Si no se vuelven a conectar automáticamente cuando vuelvan a estar dentro de la distancia necesaria, presione brevemente el botón LLAMAR del auricular HBS-600 para proceder a la reconexión manual.
- Estando en multiconexión y transmisión, se desconectará el dispositivo emparejado inactivo que esté fuera de rango. El HBS-600 le alertará una vez sin intentos de reconexión.

Controles de transmisión de audio

Reproducir

- Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Pausar

- Mientras reproduce música, presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Detener

- Mientras reproduce música, mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.

Siguiente canción

- Presione brevemente el botón ADELANTAR.

Canción anterior

- Presione brevemente el botón REBOBINAR.

Adelantar

- Presione y mantenga presionado el botón ADELANTAR.

Rebobinar

- Mantenga presionado el botón REBOBINAR.

Modo de uso

Ecualizador

- Mientras esté reproduciendo música, mantenga presionados los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN al mismo tiempo durante 1 minuto para cambiar entre los distintos modos de ecualización (Aumento de bajos (predeterminado) → Normal → Aumento de agudos).

aptX®

- El HBS-600 incluye la tecnología aptX®, que garantiza que el audio transmitido a través de Bluetooth sea claro e instantáneo y claro.
- aptX® se habilita automáticamente en tanto sea compatible con el dispositivo de origen.

Control de volumen

- Con los botones para subir y bajar el volumen, ajuste el volumen del altavoz.
- Existen ocho niveles de volumen para el altavoz en el modo de manos libres.
- Existen ocho niveles de volumen para el altavoz en el modo de transmisión de audio.

Llamadas

Responder una llamada

- Cuando reciba una llamada entrante, el auricular comenzará a sonar.
- Presione brevemente el botón LLAMAR para contestar la llamada entrante.

Transferir una llamada

- Si realiza una llamada desde el teléfono, ésta (sujeta a la configuración del teléfono) se transferirá automáticamente al auricular. Si la llamada no se transfiere automáticamente, puede transferirla manualmente hacia o desde el auricular manteniendo presionado el botón SUBIR VOLUMEN del HBS-600 durante 3 segundos (el teléfono y el auricular deben estar asociados).

Marcado por voz

- Presione brevemente el botón LLAMAR para activar el "Comando de voz". Para obtener mejores resultados, grabe la etiqueta de discado de voz en su dispositivo.
  Nota: si su teléfono no es compatible con el discado por voz, esta acción podría activar el rediscado del último número.

Volver a marcar el último número

- Mantenga presionado el botón LLAMAR por 1 segundo para activar el “Remarcado del último número”.
  El auricular emitirá un pitido y, a continuación, llamará al último número marcado.

Finalizar una llamada

- Presione brevemente el botón de llamada.

Llamada en espera

- Atienda una segunda llamada sin cortar la llamada en curso, presionando y manteniendo presionado el botón LLAMAR durante 1 segundo. Vuelva a presionar el botón LAMAR durante 1 segundo y volverá a la llamada original.
- Presione brevemente el botón de llamada para finalizar ambas llamadas al mismo tiempo.

Rechazar una llamada

- Active la función para rechazar una llamada presionando el botón LLAMAR por 1 segundo mientras esté sonando el teléfono.

* Estas funciones se pueden usar solo si su teléfono es compatible con ellas. Si desea más información acerca del uso de esas funciones, consulte el manual del usuario provisto con su teléfono.

Silenciar micrófono

- Mantenga presionados los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN simultáneamente durante 1 segundo para silenciar o anular el silencio del micrófono durante la conversación.

Modo auricular alámbrico

- Puede usar al HBS-600 como un auricular alámbrico. No se requiere una batería cargada y puede disfrutar de la calidad de audio de un auricular alámbrico.
- Solo inserte el conector directo (3-polos) del cable AUX incluido a la parte inferior del auricular y el conector en ángulo (4-polos) al equipo de AV (vale decir, teléfono, reproductor de MP3 o conector para auriculares en los asientos de un avión, etc.).
- Al insertar un cable de audio se desactiva la funcionalidad inalámbrica. (HBS-600 se apagará)



Lector de texto

El auricular Bluetooth HBS-600 admite la lectura de SMS en dispositivos basados en Android™.
En Google Play™, busque la aplicación LG BT Reader Plus e instálela en su aparato para utilizar esta función.

* El código QR que se muestra aquí le permite descargar la aplicación BT Reader Plus de LG desde Google Play. Google Play es una marca registrada de Google, Inc.

Resumen de las funciones de los botones

Función	Estado de HBS-600	Acción
Encender	Apagar	Deslice el interruptor hacia la posición “ON” (Encendido).
Apagar	Encender	Deslice el interruptor hacia la posición "OFF" (Apagado).
Subir volumen	Hablar/reproducir música	Presione brevemente el botón para subir el volumen.
Bajar volumen	Hablar/reproducir música	Presione brevemente el botón para bajar el volumen.
Transferir una llamada	Hablando	Mantenga presionado el botón SUBIR VOLUMEN durante 3 segundos.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón de llamada.
Finalizar una llamada	Hablando	Presione brevemente el botón de llamada.
Llamada en espera	Hablando	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Volver a marcar el último número	Inactivo	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Marcado por voz (el teléfono debe admitir esta función)	Inactivo	Presione brevemente el botón de llamada.
Rechazar una llamada	Sonando	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Silenciar o anular el silencio del micrófono	Hablando	Mantenga presionados los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN simultáneamente por 1 segundo.
Modo de asociación (manual)	Apagar	Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER para deslizar el interruptor de energía hacia la posición "ON" (Encendido).
Verificar el estado de la batería	Inactivo	Mantenga presionado el botón BAJAR VOLUMEN durante 1 segundo.
Reproducir	Encender	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/ DETENER.
Pausar	Reproducir música	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/ DETENER.
Detener	Reproducir música	Mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/ DETENER durante 1 segundo.
Siguiente canción	Reproducir música	Presione brevemente el botón ADELANTAR.
Canción anterior	Reproducir música	Presione brevemente el botón REBOBINAR.
Adelantar	Reproducir música	Presione y mantenga presionado el botón ADELANTAR.
Rebobinar	Reproducir música	Presione y mantenga presionado el botón REBOBINAR.
Configuración del ecualizador	Reproducir música	Mantenga presionados los botones SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN simultáneamente por 1 segundo.
Modo auricular alámbrico	Encendido / apagado	Conexión del cable AUX

Indicador LED

Función	Estado de HBS-600	Acción
En funcionamiento	Encender	La luz de LED azul parpadea 4 veces.
	Apagar	La luz de LED azul parpadea 4 veces y luego se apaga.
	Modo de asociación	La luz LED color azul estático permanece encendida.
	Perfil auricular / manos libres conectado	El indicador LED azul parpadea 2 veces cada 5 segundos.
	Llamada conectada	El indicador LED azul parpadea 2 veces cada 5 segundos.
Carga	Carga	El indicador LED rojo queda encendido, sin parpadear.
	Carga completa	El indicador LED se apaga.

Solución de problemas

Problema	Problema posible	Resolución
El dispositivo no se enciende.	Compruebe si la batería del auricular HBS-600 está totalmente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer comunicación con el auricular Bluetooth® HBS-600 de LG.	Compruebe si el teléfono admite los perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth.	Determine si su teléfono admite los perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth.
	Compruebe si el nivel de carga de la batería del auricular HBS-600 es bajo.	Cargue la batería.
No se puede emparejar el auricular HBS-600 con el dispositivo Bluetooth®	Compruebe que el auricular esté encendido.	Deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) para encender el auricular.
	Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de asociación.	Con el dispositivo apagado, presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido). Mantenga presionado el botón CALL (Llamar) por cerca de 2 segundos para colocar al auricular manualmente en modo emparejamiento.
Sonido bajo (altavoz)	Verifique el volumen del altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Especificaciones

Elemento	Descripción
Especificación Bluetooth®	3.0 (perfiles manos libres/auricular/A2DP)
Batería	Batería de polímero litio de 3,7V / 370mAh
Duración en conversación	Hasta 18 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 18 horas
Duración en espera	Hasta 900 horas
Tiempo de carga	< 3,0Hrs
Temperatura operativa	-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
Dimensiones y peso	167mm (A) x 175 (I) x 64.6 (T)/145g

Precauciones

No deje caer el dispositivo.

No lo modifique, repare ni desarme.

Para limpiar el dispositivo, no lo moje con agua, alcohol, bencina ni otros líquidos.

No lo exponga directamente a materiales inflamables.

No lo coloque ni lo deje cerca de materiales inflamables.

Mantenga al auricular alejado de excesiva humedad y polvo.

No coloque objetos pesados sobre el auricular.

Cargue este producto solamente con un cargador original de LG. De lo contrario, el auricular podría dañarse.

- Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio realizado en la antena o el dispositivo podría derivar en que el dispositivo supere los requisitos de exposición a RF; en consecuencia, se podría anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

AVISO DE LA CE PARA LOS USUARIOS:

Mediante la presente, LG Electronics Inc. declara que el HBS-600 se encuentra en conformidad con los requisitos esenciales y otras cláusulas pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

Bluetooth® CE 1177

FCC ID: BEJHBS600

Información adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo Bluetooth®, modelo HBS-600, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con Bluetooth® mediante la recepción y la transmisión de campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular Bluetooth® está diseñado para un funcionamiento conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de salud pública, cuando se lo utiliza en conjunto con cualquier teléfono móvil compatible de LG Electronics.

2. Atmósferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es poco frecuente, este dispositivo electrónico podría generar chispas. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no es así en todos los casos.

3. Llamadas de emergencia

Importante

Este auricular Bluetooth® y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Solicite asesoramiento a su proveedor de servicios local.

4. Información de la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían ver mermada su capacidad las primeras veces que se utilizan. No exponga la batería a temperaturas extremas, nunca superiores a +60 SDgrC (+140 SDgrF) o inferiores a -20 SDgrC (-4 SDgrF). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería solo puede cargarse en temperaturas entre +10 SDgrC (+50 SDgrF) y +45 SDgrC (+113 SDgrF). Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada a este producto. Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.

5. Reciclado de la batería del auricular Bluetooth®

La batería del auricular Bluetooth® debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados de servicio técnico de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

6. Condiciones

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubiera habido modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre falla alguna por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y acostumbrado, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ALGUNA, ENTRE ELLOS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY EN CUANTO AL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR ESOS DAÑOS.

• En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y sus consecuencias, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía limitada

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que el consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase llevarlo al establecimiento del distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información importante de seguri

Reducción de la capacidad auditiva:

Podría ocurrir una pérdida permanente de la audición en caso de usar su auricular a un volumen alto.
Coloque el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, puede que se acostumbre a un volumen más alto que podría parecerle normal, pero estar dañando su capacidad auditiva.
Si experimenta pitidos en sus oídos o escucha las voces muy bajo, deje de usar el auricular y haga que un especialista revise sus oídos. Conforme sube el volumen, se requiere menos tiempo antes de que el sentido del oído pueda quedar afectado.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger el sentido del oído, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar excesos de ruido ambiente.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.

MEMO

MEMO

MEMO



Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc

www.lg.com

BC