ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การใช้ พลังงานไฟฟ้า	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	รุ่น : DA-38A25 ผู้ผลิต: Asian Power Devices Inc. อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 1.2 แอมป์ เอ้าท์พุต : 25 โวลต์ ⎓ 1.52 A
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ. 890 มม. x 55 มม. x 85 มม. ด้วยฐาน
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V ⎓ 500 mA
เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS)	300 W RMS

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

ประเทศไทย

คู่มือฉบับย่อ

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บ คู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการรับทราบวิธีใช้คุณสมบัติขั้นสูง โปรดไปที่ http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ เนื้อหาบางอย่างในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ

รุ่น

SJ4

MFL69710461

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



แผงด้านหน้า

ปุ่มอยู่ด้านหลัง



⏻/I	เปิด/ปิดเครื่อง
F	เลือกฟังก์ชัน
– +	ปรับระดับเสียง

แผงด้านหลัง



DC IN	เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC
OPTICAL IN	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
PORTABLE IN	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพา
USB	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
HDMI OUT (TV ARC)	เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
HDMI IN	เชื่อมต่อเข้ากับ HDMI ขาออกบนตัวอุปกรณ์

1 การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์

วางซับวูฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพง sound bar และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

① เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายและซาวด์บาร์ไปยังเต้ารับ

② เปิดลำโพง sound bar :

Sound bar และซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวของซับวูฟเฟอร์

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

หากซัฟวูฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้ลองเชื่อมต่อด้วยตนเอง

① กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว

② เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก

③ จับคู่สำเร็จ

- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

!

รักษาระยะห่างตัว sound bar และซับวูฟเฟอร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย



2 การเชื่อมต่อโทรทัศน์

เชื่อมต่อ Sound Bar กับโทรทัศน์โดยใช้
ออปติคัล (Ⓐ) หรือ HDMI ARC (Ⓑ)

Ⓐ การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

① เชื่อมต่อลำโพง Sound Bar เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล

② ตั้งค่า [ลำโพงภายนอก (ออปติคัล)]
ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์



Ⓑ การเชื่อมต่อ HDMI(ARC)

① เชื่อมต่อลำโพง Sound Bar เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI

② ตั้งค่า [ลำโพงภายนอก (HDMI ARC)]
ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์



!

- การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถทำได้หากทีวีของท่านไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

① เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังต่อไปนี้



② ตั้งค่าแหล่งข้อมูลนำเข้า (Input Source) โดยการกดตัว **F** บนตัวรีโมทคอนโทรล หรือกดที่ตัวเครื่องซ้ำๆ

รีโมทคอนโทรล



ASC/BASS BLAST/CINEMA: เลือกเอฟเฟคเสียง

NIGHT ON/OFF: ลดระดับเสียงลงในช่วงกลางคืน

WOOFER LEVEL +/–: ให้ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์

AUTO POWER ON/OFF: เปิดโดยอัตโนมัติโดยแบบซอร์สอินพุต

การเปลี่ยนแบตเตอรี่