LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Μπάρα ήχου 4.1 ch Hi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

NB5540 (NB5540, S54A1-D)
NB4540 (NB4540, S44A1-D)

www.lg.com

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο της αστραπής με το βέλος εντός ισόπλευρου τριγώνου έχει ως σκοπό την προειδοποίηση του χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι ικανής έντασης να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το θαυμαστικό με το ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης μέσα στο έντυπο υλικό που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΦΩΤΙΑ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείνετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι χαραμάδες και τα ανοίγματα σε αυτό το ερμάριο παρέχονται για τον εξαερισμό και για την διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και για την προστασία του από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν θα τοποθετηθεί σε κλειστή εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχει ακολουθηθεί η οδηγία του κατασκευαστή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές συνιστάται η τοποθέτηση σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει σε μονή πρίζα που δίνει ισχύ μόνο σε αυτή την συσκευή και δεν έχει επιπλέον εξόδους ή διακλαδώσεις. Ελέγξτε την σελίδα των προδιαγραφών στο παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη για επιβεβαίωση. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες του τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες, τα καλώδια επέκτασης, τα ξεφτισμένα καλώδια, ή η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας, και εάν η εμφάνισή του δείχνει σημάδια ζημιάς ή φθοράς, αποσυνδέστε την, μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή, και φροντίστε για την αλλαγή του καλωδίου με ακριβές ανταλλακτικό και σε αρμόδιο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Προστατέψτε το καλώδιο από φυσική και μηχανική καταπόνηση όπως στρέβλωση, συστροφή, σύσφιξη, κλείσιμο σε πόρτα ή πάτημα. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε φις, πρίζες, και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από την συσκευή. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ισχύος, τραβήξτε το φις έξω από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες Αναγνώρισης και Συμμόρφωσης/Ασφάλειας του προϊόντος, ανατρέξτε στη Βασική Ετικέτα στο κάτω μέρος της Μοναδας.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.


Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθήστε τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Για να αποφύγετε την μόλυνση του περιβάλλοντος και να εκθέστε ανθρώπους και ζώα σε πιθανό κίνδυνο, η παλαιά μπαταρία πρέπει να τοποθετείται στα κατάλληλα δοχεία στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών συστημάτων δωρεάν αποζημίωσης για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η μπαταρία να μην εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως οι ηλιακές ακτίνες, η φωτιά ή παρόμοια.

Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή



1. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογή απορριμμάτων, οι οποίε έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τι τοπικέ αρχέ.
2. Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα συσκευή θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνπειών ω προ το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
3. Για πιο λεπτομερεί πληροφορίε σχετικά με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαξί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών



Pb

1. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ευρωπαϊκή Οδηγία

CE 0197

Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 1999/5/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/EU.

Επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση ενός αντιγράφου του Εγγράφου (Δήλωση Συμμόρφωσης)

Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Εσωτερική χρήση μόνο.

RF Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μία ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και εσάς.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

2 Πληροφορίες Ασφαλείας
6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
6 Εισαγωγή
6 – Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο
7 Τηλεχειριστήριο
8 Πρόσοψη
8 Οπίσθια πρόσοψη
9 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
10 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

12 Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC
12 Σύνδεση ασύρματου subwoofer
13 Σύνδεση σε τηλεόραση
13 – Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο
14 – Χρήση καλωδίου HDMI
14 – Απολαύστε πλούσιο ήχο από το κανάλι με το sound bar
15 – Τι είναι το SIMPLINK
15 – Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Κανάλι Αυτόματης Επιστροφής)
16 – Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI
16 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
16 – Σύνδεση HDMI
17 – ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN (Φορητής)
18 – ύνδεση OPTICAL In
18 – Σύνδεση USB
18 – Συμβατές συσκευές USB
18 – Απαιτήσεις συσκευής USB
19 – Αναπαράξιμο αρχείο

3 Λειτουργία

20 Βασικές Λειτουργίες
20 – Λειτουργίες USB
21 Άλλες Λειτουργίες
21 – DRC (Dynamic Range Control)
21 – AV Sync
21 – Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου
21 – Προβολη της πηγής αρχείων και εισόδου
21 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
22 – AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας
22 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
23 – LG Sound Sync
25 Χρήση τεχνολογίας Bluetooth
25 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
26 Χρήση Εφαρμογής Bluetooth
26 – Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG Bluetooth Remote” στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε
27 – Ενεργοποίηση Bluetooth με Εφαρμογή “LG Bluetooth Remote”
28 Ρύθμιση του ήχου
28 – Ρύθμιση ηχητικών εφέ
28 – Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου αυτόματα
28 – Ρυθμίσεις του woofer
29 Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το Παρεχόμενο Τηλεχειριστήριο
29 – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει την τηλεόρασή σας

4 Επίλυση Προβλημάτων

30 Επίλυση Προβλημάτων

5 Παράρτημα

32 Σήματα κατατεθέντα και Άδειες
33 Προδιαγραφές
35 Συντήρηση
35 – Μεταχείριση της Μονάδας

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας.

Είσοδος Φορητού

Ακούστε μουσική από την φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ)

ez (easy) ρύθμιση ηχείων

Ακούστε ήχο από τηλεόραση, DVD ή ψηφιακή συσκευή με ζωντανή λειτουργία 4.1 ch.

LG Sound Sync

Ελέγχει το επίπεδο της έντασης αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound sync.

Εισαγωγή

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο


Σημείωση

Δείχνει ειδικές σημειώσεις και λειτουργίες.

Προσοχή


Δείχνει προειδοποιήσεις για την αποφυγή πιθανής ζημιάς από κακή χρήση.

Τηλεχειριστήριο



Αντικατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου, και τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) προσέχοντας να ταιριάξετε τα ⊕ και ⊖.



1

⏻ (Ισχύς) **:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την μονάδα.

FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.

FOLDER Λ / V : Αναζητά ένα φάκελο στη συσκευή USB.

OPTICAL : Αλλάζει την πηγή εισόδου σε απ' ευθείας οπτική.

MUTE : Σιγεί την ένταση του ήχου.

VOL +/— : Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.

2

AUTO POWER : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO POWER. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22)

AV SYNC : Συγχρονίζει τον ήχο και την εικόνα.

INFO : Εμφανίζει τις πληροφορίες του αρχείου ή την πηγή εισόδου.

REPEAT : Ακούστε τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

I◄◄ / ►►I (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) **:**
- Παρακάμπτει τη γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.

■ (Στοπ) **:** Διακόπτει την αναπαραγωγή.

► / II (Αναπαραγωγή/Παύση) **:** Ξεκινά την αναπαραγωγή. / Παύει την αναπαραγωγή.

SOUND EFFECT : Επιλέγει κατάσταση εφέ ήχου.

AUTO VOLUME : Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία AUTO VOLUME.

WOOFER LEVEL : Ορίζει το επίπεδο της έντασης του woofer.

3

Πλήκτρα αριθμών **0** έως **9 :** Επιλέγει ένα αρχείο απευθείας.


DRC : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας DRC.

SLEEP : Ορίζει το σύστημα να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε συγκεκριμένη ώρα.

4

Πλήκτρα ελέγχου TV : Δείτε σελίδα 29.

Πρόσοψη



1 Παράθυρο οθόνης

2 Απομακρυσμένος αισθητήρας


LED αναμονής
Στην κατάσταση αναμονής ανάβει κόκκινο.

3 **F** (Λειτουργία)
Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.

4 **—/+** (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)
Ρύθμιση έντασης ήχου.

5 **⏻/I** (Αναμονή/Ενεργ.)

Οπίσθια πρόσοψη



1 **DC. IN 25 V ⎓ 2 A**

2 **HDMI IN / OUT :** Είσοδος / έξοδος HDMI

3 Θύρα USB


4 **OPT. IN :** Οπτική είσοδος

5 **PORT. IN :** Είσοδος φορητής συσκευής

Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε ήχο συνδέοντας τη συσκευή με άλλες συσκευές όπως σε: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κ.λπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά από την τηλεόραση και συνδέστε την στη συσκευή που θέλετε. (Ανατρέξτε στην σελ. 13 - 18)




⚠ Προσοχή

Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως Bluetooth ή ασύρματο subwoofer, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.

Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο


Μπορείτε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.

Υλικά προετοιμασίας




Σημείωση


Πρέπει να συνδέσετε τον παρεχόμενο εναλλάκτη USB πριν στερεώσετε τη μονάδα στον τοίχο για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση USB.



1. Ταιριάξτε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης της βάσης στήριξης τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.




2. Όταν την στερεώνετε σε τοίχο (χτιστό), χρησιμοποιείτε βύσματα τοίχου. Πρέπει να διανοίξετε κάποιες τρύπες. Παρέχεται φύλλο-οδηγός (Οδηγός εγκατάστασης βάσης στήριξης τοίχου) για την διάνοιξη. Χρησιμοποιείτε το φύλλο για να σημειώσετε το σημείο διάνοιξης.



3. Αφαιρέστε τον οδηγό εγκατάστασης της βάσης στήριξης τοίχου.


4. Στερεώστε τα στηρίγματα με τις βίδες (**A**), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




Σημείωση

Οι Βίδες (**A**) και τα Βύσματα Τοίχου δεν παρέχονται για την στερέωση της μονάδας. Συνιστούμε Hilti (HUD-1 6 x 30) για την στερέωση.

5. Βάλτε τη μονάδα πάνω στους βραχίονες και ταιριάξτε τις οπές βιδών στο κάτω μέρος της μονάδας.



6. Στερεώστε τη μονάδα με τις βίδες σταθερά.



Σημείωση


Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.

Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να κάνει ζημιά στα μέρη της μονάδας ή να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- Μην κρέμεστε στην εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση στην μονάδα.
- Ασφαλίστε την μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε τοίχο, παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν θα τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την πτώση της.

Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC στο μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε τον μετατροπέα AC στην είσοδο του μετατροπέα DC.IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC σε μια πρίζα AC.



⚠ Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που παρέχεται με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου subwoofer

Δείκτης LED του ασύρματου υπο-woofer

Χρώμα LED	Λειτουργία
Κίτρινο-πράσινο (αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Κίτρινο-πράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο subwoofer είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Off (Δεν υπάρχει ένδειξη)	Το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου subwoofer έχει αποσυνδεθεί.

Αρχική ρύθμιση για την ταυτότητα του ασύρματου υπο-woofer

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Ασύρματου υπο-woofer στην έξοδο.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα : Η κύρια μονάδα και το ασύρματο υπο-woofer θα συνδεθούν αυτόματα.

Ασύρματη χειροκίνητη σύζευξη

Σε περίπτωση μη σύνδεσης, το κόκκινο LED θα ανάψει ή το κίτρινο-πράσινο LED του ασύρματου subwoofer θα αναβοσβήνει και το subwoofer δεν θα παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της κύριας μονάδας στο ελάχιστο.
   - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOL MIN" στο παράθυρο προβολής.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
   - Θα εμφανιστεί στιγμιαία η ένδειξη "W RESET" στο παράθυρο προβολής.

3. Εάν το LED του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει ήδη κίτρινο-πράσινο, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

   - Το LED του ασύρματου subwoofer εναλλάσσεται μεταξύ κόκκινου και κίτρινου-πράσινου.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και το ασύρματο subwoofer.
5. Όταν το LED της κύριας μονάδας και το ασύρματο subwoofer είναι σβηστά, συνδέστε τα ξανά.

   Η μονάδα και το ασύρματο subwoofer θα συνδεθούν (ζεύξη) αυτόματα όταν βάλετε σε λειτουργία τη μονάδα.

   - Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ανάψει το κίτρινο-πράσινο LED του subwoofer.

Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η μονάδα με το subwoofer και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το subwoofer, τόσο καλύτερη η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τη μονάδα και το subwoofer όσο το δυνατόν πλησιέστερα (εντός 5 μ.) και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
  - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και το subwoofer.
  - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την ασύρματη σύνδεση , όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

Σύνδεση σε τηλεόραση

Παρακαλούμε συνδέστε αυτή την μονάδα με την τηλεόραση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ή καλώδιο HDMI, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο

1. Συνδέστε την υποδοχή OPT. IN στην πίσω πλευρά της μονάδας στην υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας OPTICAL καλώδιο.



2. Επιλέξτε πηγή εισόδου OPTICAL. Πατήστε **FUNCTION** διαδοχικά στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα έως ότου επιλεγεί η λειτουργία.


   Για άμεση επιλογή της λειτουργίας OPTICAL πατήστε **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης, όμως, πρέπει να κάνετε την επιλογή εξωτερικών ηχείων από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας).
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας:
  Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Εξοδος ήχου τηλεόρασης] → [Εξωτερικό Ηχείο (Οπτικό)]
- Το μενού της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Χρήση καλωδίου HDMI

Εάν συνδέσετε αυτή τη μονάδα με τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI CEC και ARC (Κανάλι Αυτόματης Επιστροφής), μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας χωρίς να συνδέσετε οπτικό καλώδιο.




Σημείωση

- HDMI CEC (Consumer Electronic Control) : Γίνεται εφικτός ο έλεγχος με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Συσκευές συμβατές με CEC (τηλεοράσεις,Sound Bar, αναπαραγωγέας Blu-ray, κλπ.)
- Μπορείτε επίσης να απολαύσετε επιπλέον λειτουργίες, όπως USB / Bluetooth πατώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα. Όταν επιστρέφετε στο κανάλι ζωντανής αναμετάδοσης της τηλεόρασής σας αφού έχετε χρησιμοποιήσει τις επιπλέον λειτουργίες (USB / Bluetooth) του συστήματος, επιλέξτε ξανά το ηχείο που προτιμάτε να απολαύσετε τον ήχο.

Λίστα ελέγχου καλωδίου HDMI

Κάποια καλώδια HDMI δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC, και η έξοδος του ήχου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Όταν συνδέετε αυτή τη μονάδα με την τηλεόραση και δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος διακόπτεται και κάνει παράσιτα, υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο HDMI. Συνεπώς, συνδέστε αυτή τη μονάδα με τηλεόραση αφού ελέγξετε εάν το καλώδιο HDMI είναι Type A, High speed HDMI™ Cable with Ethernet.



Απολαύστε πλούσιο ήχο από το κανάλι με το sound bar

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

TV Η τηλεόραση σας θα πρέπει να υποστιρίζει τα νεώτερα χαρακτηριστικά HDMI (HDMI CEC[1)] / ARC (Κανάλι Αυτόματης Επιστροφής)) για να απολαύσετε πλήρως το τηλεοπτικό πρόγραμμα με το σύστημα ήχου μέσω καλωδίου HDMI . Αν δεν υποστηρίζονται τα χαρακτηριστικά αυτά HDMI από τη τηλεόραση σας,αυτό το σύστημα ήχου θα πρέπει να συνδεθεί μέσω ΟΠΤΙΚΗΣ ίνας αντί του καλωδίου HDMI στη τηλεόραση σας για να απολαύσετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) είναι ένα χαρακτηριστικό του HDMI σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει στο χρήστη να έχει τον έλεγχο των CEC-ενεργοποιημένων συσκευών, οι οποίες είναι συνδεμένες μέσω HDMI χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα τηλεχειριστήρια τους.

※ Εμπορικές ονομασίες για το CEC είναι SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), κλπ

Τι είναι το SIMPLINK

Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Λειτουργίες που ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης: Ισχύος εντός/εκτός λειτουργίας, ένταση πάνω/κάτω, κλπ.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.

Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας η λειτουργία SIMPLINK μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά ή να μην λειτουργήσει καθόλου.
- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα, η λειτουργία SIMPLINK μπορεί να είναι διαφορετική.

Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Κανάλι Αυτόματης Επιστροφής)

Μια τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI χρησιμοποιεί τη λειτουργία ARC για να στείλει τη ροή του ήχου στην έξοδο HDMI OUT της μονάδας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC, και τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ρυθισμένα στο On.
- Η ρύθμιση μέθοδος HDMI-CEC ARC και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την TV. Για λεπτομέρειες περί της λειτουργίας ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet).
- Πρέπει να συνδέσετε το HDMI OUT στη μονάδα με το HDMI IN σε τηλεόραση που υποστηρίζει λειτουργία ARC χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μπάρα ήχου σε τηλεόραση συμβατή με ARC.

Σημείωση

- Η λειτουργία ARC επιλέγεται αυτόματα όταν το σήμα ARC προέρχεται από την τηλεόραση, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης, όμως, πρέπει να κάνετε την επιλογή εξωτερικών ηχείων από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας:
  Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου τηλεόρασης] → [Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)]
- Το μενού της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
  - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και την παρούσα μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε την παρούσα μονάδα.
  - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
  - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με εισόδους βίντεο 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ή 1920 x 1080p.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
  - Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά με συσκευές μη-HDCP.

Σημείωση


- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα (15 πόδια)).
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την οπτική ανάλυση στη λειτουργία HDMI IN. Αλλάξετε την ανάλυση οθόνης των συνδεδεμένων συσκευών.
- Αν το σήμα της βίντεο εξόδου έχει προβλήματα, όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε υποδοχή HDMI IN, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σας σε 576p , 720p, 1080i ή 1080p.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση HDMI

Για να απολαύσετε ήχο

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από εξωτερική συσκευή




Σε μονάδα αναπαραγωγής Blu-ray, μονάδα αναπαραγωγής DVD, κλπ

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά της μονάδας στην υποδοχή HDMI OUT σε μια συσκευή ήχου όπως μονάδα αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, DVD player, κλπ.
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI IN Πατήστε **FUNCTION** διαδοχικά στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα έως ότου επιλεγεί η λειτουργία.

Για να απολαύσετε ήχο και εικόνα

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα από την εξωτερική συσκευή που θα συνδέσετε.




1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά της μονάδας στην υποδοχή HDMI OUT σε εξωτερική συσκευή όπως μονάδα αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray disc player, DVD player, κλπ.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στην πίσω πλευρά της μονάδας στην υποδοχή HDMI IN στην τηλεόραση.
3. Επιλέξτε πηγή εισόδου HDMI IN Πατήστε **FUNCTION** διαδοχικά στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα έως ότου επιλεγεί η λειτουργία.

Σημείωση

- Με τη συσκευή συνδεδεμένη σε εξωτερικές συσκευές όπως και την τηλεόραση όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η τηλεόραση θα εμφανίσει εικόνα και ήχο από εξωτερικές συσκευές όταν η μονάδα είναι σβηστή στη λειτουργία HDMI IN.
- Η έξοδος HDMI OUT είναι για τη σύνδεση της τηλεόρασης. Αν και το πολυκάναλο PCM συνδέεται στη μονάδα μέσω καλωδίου HDMI, η μονάδα μπορεί να βγάζει στην έξοδο μόνο 2 κανάλια.
- Οι πηγές ήχου χωρίς που δε μετασχηματίζονται μεταδίδονται από τη μονάδα όταν η μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας.

ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN (Φορητής)




Ακούστε μουσική από τον φορητό σας αναπαραγωγέα

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή από εξωτερικές συσκευές.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στ ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN της συσκευής (Φορητής).
2. Ενεργοποιήστε πατώντας το ⏻ (Ισχύς).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE πατώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.
4. Ενεργοποιήστε τον φορητό αναπαραγωγέα ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

ύνδεση OPTICAL In

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής στην υποδοχή OPT. IN.



Στην οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής

Ez (easy) ρύθμιση ηχείων


Για ακρόαση ήχου από την τηλεόραση, από DVD ή ψηφιακή συσκευή σε λειτουργία 4,1 ή 4 ch.

1. Συνδέστε την υποδοχή OPT. IN στο πίσω μέρος της μονάδας στην οπτική υποδοχή εξόδου της τηλεόρασής σας (ή ψηφιακής συσκευής, κ.λπ.)
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου OPTICAL πατώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.


   Για να επιλέξετε απευθείας τη λειτουργία OPTICAL, πατήστε **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο.
3. Για ακρόαση ήχου με ηχεία 4,1 ή 4 ch.
4. Πατήστε **OPTICAL** για έξοδο από το OPTICAL. Function is retuned to previous one.

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.



Συνδέστε ένα USB στον εναλλάκτη USB όταν στερεωθεί η μονάδα στον τοίχο.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 20.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία ή πατήστε ■ δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1000 ή μεγαλύτερος.

- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε Η/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα. (Διαθέσιμα συστήματα FAT16/FAT32/NTFS.)
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
  - ξωτερικός HDD
  - Αναγνώστες καρτών
  - Κλειδωμένες συσκευές
  - Συσκευές USB σκληρού τύπου
  - USB hub
  - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Συσκευή Android

Αναπαράξιμο αρχείο

Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz
WMA : μεταξύ 32 και 48 kHz
OGG : μεταξύ 32 και 48 kHz
FLAC : μεταξύ 32 και 192 kHz
WAV : μεταξύ 32 και 48 kHz


ρυθμός μετάδοσης bit

MP3 : μεταξύ 80 και 320 kbps
WMA : μεταξύ 56 και 128 kbps
OGG : μεταξύ 50 και 500 kbps
FLAC : μεταξύ 500 και 5000 kbps
WAV : μεταξύ 500 και 5000 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Κάτω από 999
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

Σημείωση

- Φάκελοι/Αρχεία στο USB αναγνωρίζονται όπως παρακάτω.



- Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί.
- Η αναπαραγωγή αρχείων θα γίνει από το αρχείο ♪① στο αρχείο ♪⑩ με τη σειρά.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί και μπορεί να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Η μονάδα μπορεί να εμφανίσει ονόματα αρχείων ή φακέλων που περιέχουν αριθμούς ή μόνο αγγλικούς χαρακτήρες.
- *ROOT: Η πρώτη οθόνη που θα δείτε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει συσκευή USB ονομάζεται "ROOT"

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε την συσκευή USB με την θύρα USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.

Για	Να γίνει αυτό
Διακοπή	Πατήστε ■.
Αναπαραγωγή	Πατήστε ▶/ ❚❚.
Παύση	Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶/ ❚❚.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο αρχείο	Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶▶I στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα, πατήστε I◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε I◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού.
Αναζήτηση ενός τμήματος μέσα σε ένα αρχείο	Πατήστε και κρατήστε το I◀◀/ ▶▶I κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.(εκτός από FLAC και αρχεία OGG)
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε **REPEAT** επαναλαμβανόμενα στο τηλεχειριστήριο, και η ένδειξη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Απ' ευθείας επιλογή αρχείων	Πατήστε **0** έως **9** στα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο.
Αναζήτηση σε ένα φάκελο	Πατήστε **FOLDER ∧ / ∨** στο τηλεχειριστήριο.

Για	Να γίνει αυτό
Συνέχιση αναπαραγωγής	Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη το τελευταίο τραγούδι που αναπαράχθηκε πριν αλλάξετε λειτουργία ή απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Σημείωση

- Το σημείο επαναφοράς μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη εάν τραβήξετε το καλώδιο της τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Η λειτουργία Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Προβολή	Περιγραφή
OFF	Αναπαραγωγή τραγουδιών σε συσκευή USB με τη σειρά.
RPT1	Αναπαραγωγή του ίδιου τραγουδιού συνέχεια.
RPT DIR	Αναπαραγωγή τραγουδιού σε ένα φάκελο συνέχεια.
RPT ALL	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε συσκευή USB συνέχεια.
RANDOM	Αναπαραγωγή τραγουδιών τυχαία.

Άλλες Λειτουργίες

DRC (Dynamic Range Control)

Κάνει τον ήχο καθαρό όταν είναι μειωμένη η ένταση του ήχου (μόνο Dolby Digital). Ορίστε [DRC ON] με την χρήση του **DRC**.

AV Sync

Όταν λαμβάνονται σήματα ήχου από την τηλεόραση, ο ήχος και οι εικόνες μπορεί να μην ταιριάζουν. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η λειτουργία μπορεί να ορίσει τον χρόνο καθυστέρησης.

1. Πατήστε **AV SYNC**.
2. Χρησιμοποιήστε το σύμβολο **I◄◄ / ►►I** για να αλλάξετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τη χρονο-καθυστέρηση, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε μεταξύ 0 και 300 ms.

Σημείωση

Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία USB.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Πατήστε το **MUTE** για να σιγάσετε την μονάδα σας.

Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση της συσκευής όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, η ένδειξη "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη.

Για ακύρωση πατήστε **MUTE** ξανά στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

Προβολη της πηγής αρχείων και εισόδου

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για την πηγή εισόδου πατώντας **INFO**.

USB : Τα αρχεία που περιέχονται σε ένα USB (MP3/ WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Μορφή ήχου, Κανάλι ήχου.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε **SLEEP** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο (σε λεπτά):

DISPLAY OFF (κλείνει το παράθυρο της οθόνης) -> DIMMER (η φωτεινότητα της οθόνης θα κατέβει στο μισό) -> Τιμή χρονοδιακόπτη ύπνου -> Προβολή ενεργοποιημένη

Για να ελέγξετε τον εναπομείναντα χρόνο, πατήστε **SLEEP**.
Για να ακυρώσετε την λειτουργία ύπνου, πατήστε **SLEEP** επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί το "10MIN", και μετά πατήστε το **SLEEP** ακόμα μία φορά καθ' όσον εμφανίζεται το "10MIN".

Σημείωση

Μπορείτε να ελέγξετε τον εναπομείναντα χρόνο προτού απενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε το **SLEEP** και εμφανίζεται ο εναπομείναντας χρόνος στην οθόνη προβολής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά.

Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από τη συσκευή εισόδου : Οπτική, LG TV ή Bluetooth.

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη συσκευή σας Bluetooth, η μονάδα θα μπει σε λειτουργία και θα είναι έτοιμη για ζεύξη. Συνδέστε τη συσκευή σας Bluetooth και παίξτε τη μουσική σας.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **AUTO POWER**.

Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την Τηλεόραση που συνδέθηκε με LG Sound Sync (Οπτικό/Ασύρματο).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.
- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση Bluetooth αυτής της μονάδας, ορισμένες συσκευές Bluetooth, θα συνεχίζουν να προσπαθούν να συνδεθούν στη μονάδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τερματίσετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, η λειτουργία SIMPLINK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία SIMPLINK.

Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει σήματα εισόδου όπως οπτικό, Bluetooth και τηλεόραση LG TV και στη συνέχεια αλλάζει στην κατάλληλη λειτουργία αυτόματα.

Στην περίπτωση εισόδου οπτικού σήματος

Όταν ενεργοποιείτε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο, η μονάδα θα μεταβεί στην οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία Bluetooth. Αναπαράγετε μουσική στη συσκευή Bluetooth.

Όταν η τηλεόραση LG TV δέχεται σήμα

Όταν γίνεται σύνδεση της τηλεόρασης LG TV μέσω της λειτουργίας LG Sound Sync, η μονάδα αλλάζει στη λειτουργία LG TV. Μπορείτε να ακούσετε ήχο από την τηλεόρασή σας.

Όταν γίνεται σύνδεση της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote"

Όταν συνδέετε τη συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote", η μονάδα εξακολουθεί να διατηρεί τις λειτουργίες της, αλλά μπορείτε να την ελέγξετε και από την εφαρμογή.

Σημείωση

- Για να μεταβείτε σε οπτική λειτουργία, μεσολαβεί διάστημα 5 δευτερολέπτων χωρίς σήμα.
- Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργία LG TV, η μονάδα δεν θα ανταποκρίνεται στη σύνδεση Bluetooth.
- Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, η συσκευή δεν θα ανταποκριθεί στην σύνδεση με την τηλεόραση LG TV.
- Η μονάδα δεν μεταβαίνει στην οπτική λειτουργία, εάν η λειτουργία SIMPLINK της συνδεδεμένης τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή λειτουργίας, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SIMPLINK. Η απενεργοποίηση του SIMPLINK παίρνει περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Η αυτόματη αλλαγή λειτουργίας δεν θα λειτουργήσει εάν η συσκευή Bluetooth ή η τηλεόραση LG δεν έχει συνδεθεί στο παρελθόν σε αυτή τη μονάδα.
- Εάν αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth αυτής της μονάδας, ορισμένες συσκευές Bluetooth, θα συνεχίσουν να προσπαθούν να συνδεθούν. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τερματίσετε τη σύνδεση πριν από την αλλαγή της λειτουργίας.
- Εάν συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με την εφαρμογή "LG Remote Bluetooth", όταν η μονάδα είναι έτοιμη να συνδεθεί στην τηλεόραση LG, η μονάδα θα μεταβεί στη λειτουργία Bluetooth.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης με το LG Sound Sync. Είναι συμβατό με την τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις ικανότητες του εξοπλισμού σας.

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτύχουν οι συνδέσεις, βεβαιωθείτε για την κατάσταση της τηλεόρασης και την ενεργοποίησή της.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
  - Απενεργοποίηση της μονάδας.
  - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλες.
  - Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.
  - Απώλεια της ασύρματης σύνδεσης που προκλήθηκε από παρεμβολή ή απόσταση.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

Με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την Τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.



2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου τηλεόρασης] → [LG Sound Sync (Οπτικό)]
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το ⏻ (Ενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία OPTICAL χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.

   Μπορείτε να δείτε το "LG OPT" στην οθόνη εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης.

Με ασύρματη σύνδεση

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το ⏻ (Ενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου τηλεόρασης] → [LG Sound Sync (Ασύρματα)]

   Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα, και μετά βλέπετε το "LG TV" στην οθόνη σας εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Εάν σβήσατε τη μονάδα απευθείας πατώντας ⏻ (Ισχύς), θα αποσυνδεθεί ο LG Sound Sync (Ασύρματο). Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Το μενού της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
- Εάν επιλεγεί η LG Sound Sync, η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth***® θα αποσυνδεθεί. Μπορεί επίσης να γίνει και αποσύνδεση της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" που είναι συνδεδεμένη.

Χρήση τεχνολογίας Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Το Bluetooth είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση παρεμβολών από άλλα ηλεκτρονικά κύματα που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα ή εάν συνδέσετε συσκευές bluetooth σε άλλα κοντινά δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®***.

Διαθέσιμες Συσκευές: Κινητό τηλέφωνο, MP3, Laptop, PDA κ.λπ.

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®***, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetoothχρησιμοποιώντας το πλήκτρο **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία. Εμφανίζεται το "BT" και μετά "READY" στην οθόνη.
2. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG SOUND BAR (XX:XX)".

   Σημείωση

   - Τα XX:XX είναι τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης Bluetooth . Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση Bluetooth 9C:02:98:4A:**F7:08**, θα δείτε την ένδειξη "LG SOUND BAR (**F7:08**)" στη συσκευή Bluetooth σας.
   - Ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.
3. Όταν η μονάδα συνδεθεί με επιτυχία στη συσκευή σας Bluetooth, θα εμφανιστεί η ένδειξη "PAIRED" στο παράθυρο της οθόνης.
4. Ακούστε μουσική.
   Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία ***Bluetooth®***, πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν:
  - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth.
  - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία ***Bluetooth®***, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει αυτόματη ζεύξη Bluetooth. Ωστόσο δεν λειτουργεί στην παρακάτω περίπτωση :
  - Όταν κάνετε επανεκκίνηση της μονάδας.
  - Όταν επιστρέφετε στην λειτουργία Bluetooth μετά τη χρήση της λειτουργίας LG TV.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή Bluetooth με αυτή τη μονάδα.
- Η ζεύξη περιορίζεται σε μία συσκευή Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή ζεύξη δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Σημειωματάριο, κλπ.
- Όσο πιο μακρινή είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση Bluetooth θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή Bluetooth απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth, συνδέστε και πάλι τη συσκευή Bluetooth στη μονάδα.
- Όταν το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το "READY" στην οθόνη.

Χρήση Εφαρμογής Bluetooth

Σημείωση

Μόνο για το Android OS διατίθεται η χρήση της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" σε αυτή τη μονάδα.

Σχετικά με την Εφαρμογή "LG Bluetooth Remote"

Η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" φέρνει μία σειρά νέων χαρακτηριστικών σε αυτή τη μονάδα.

Για περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η φόρτωση και δωρεάν εγκατάσταση της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote".

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" στη συσκευή σας Bluetooth με δύο τρόπους.

Εγκατάσταση εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" μέσω κωδικού QR

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" μέσω κώδικα QR. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ανάλυσης για ανάλυση του κώδικα QR.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
3. Πατήστε ένα εικονίδιο για φόρτωση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth διαθέτει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Εάν δεν διαθέτετε, φροντίστε για λήψη από το κατάστημα "Google Android Market (Google Play Store)".

Εγκαταστήστε Εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" μέσω "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Πατήστε το εικονίδιο "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Στη μπάρα αναζήτησης, πληκτρολογήστε το "LG Bluetooth Remote" και προχωρήστε στην αναζήτηση.
3. Στη λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης, βρείτε και πατήστε το "LG Bluetooth Remote" για να ξεκινήσει η φόρτωση της εφαρμογής Bluetooth.
4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση.
5. Πατήστε ένα εικονίδιο για φόρτωση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι εξοπλισμένη με "Google Android Market (Google Play Store)".

Ενεργοποίηση Bluetooth με Εφαρμογή "LG Bluetooth Remote"

Η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή bluetooth σε αυτή τη μονάδα.

1. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" στην αρχική οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" και προχωρήστε στο κύριο μενού.
2. Πατήστε [Ρύθμιση] και επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε.
3. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία, πατήστε [Ρύθμιση] και [Βοήθεια].

Σημείωση

- Η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" είναι διαθέσιμη για την έκδοση του λογισμικού όπως φαίνεται παρακάτω:
  - Android O/S : Έκδοση 2.3.3 (ή μεταγενέστερη)
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει πολλαπλές-ζεύξεις. Εάν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" για τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως προβλέπεται.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής Bluetooth, μπορεί να ακούτε μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
- Εάν λειτουργείτε άλλες συσκευές ή αλλάξετε τις λειτουργίες στη συσκευή σας Bluetooth ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote", η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
- Εάν η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" δε λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τη συσκευή σας Bluetooth και την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, η λειτουργία της εφαρμογής "LG Bluetooth Remote" μπορεί να διαφέρει.
- Εάν επιλέξετε λειτουργία Bluetooth αφού έχει σταματήσει η εφαρμογή "LG Bluetooth Remote", θα πραγματοποιηθεί αυτόματα ζεύξη της μονάδας και της συσκευής σας Bluetooth αλλά δε θα μπορείτε να ελέγξετε τη μονάδα με την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote". Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote", ξεκινήστε την εφαρμογή ξανά.
- Αν και η λειτουργία Bluetooth θα σταματήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" όταν αλλάζετε λειτουργία εκτός όμως από τη λειτουργία LG TV.

Ρύθμιση του ήχου

Ρύθμιση ηχητικών εφέ

Το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προ-ρυθμισμένων πεδίων περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε έναν επιθυμητό ήχο με την χρήση του **SOUND EFFECT**.

Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές των ήχων και τα εφέ.

Προβολή	Περιγραφή
STD (Κανονική)	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς τα εφέ του ισοσταθμιστή.
NEWS	Αυτό το πρόγραμμα κάνει την φωνή να ακούγεται καθαρή, βελτιώνοντας την ποιότητα του ήχου φωνής.
MUSIC	Μπορείτε να απολαύσετε άνετο και φυσικό ήχο.
CINEMA	Μπορείτε να απολαύσετε επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.
SPORTS	Μπορείτε να απολαύσετε πιο δυναμικό ήχο.
BASS	Τα Μπάσα είναι ενισχυμένα (Bass Blast). Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, ενισχύστε τα πρίμα, τα μπάσα και τα εφέ περιβάλλοντος ήχου.

Σημείωση

- Σε κάποιες λειτουργίες περιβάλλοντος ήχου, σε κάποια ηχεία δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι χαμηλός. Εξαρτάται από τον τύπο του περιβάλλοντος ήχου και την πηγή του, δεν είναι προβληματικό.
- Μπορεί να χρειαστεί να επαναρρυθμίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, και ορισμένες φορές ακόμη και μετά από αλλαγή κομματιού.
- Επειδή η μονάδα είναι εφοδιασμένη με αποκλειστικό ηχητικό εφέ για τα αρχεία FLAC, τα εφέ του ήχου είναι κατά την αναπαραγωγή αρχείων FLAC παραμένουν σταθερά.

Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου αυτόματα

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία Auto volume που ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο της έντασης.

Όταν η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, πατήστε το **AUTO VOLUME** στο τηλεχειριστήριο. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε ήχο στην κατάλληλη ένταση.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο.


Ρυθμίσεις του woofer

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του woofer από - 40 dB έως 6 dB.

1. Πατήστε **WOOFER LEVEL**.
2. Πατήστες **VOL +/—** για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ήχου του woofer.

Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το Παρεχόμενο Τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόρασή σας με την χρήση των παρακάτω πλήκτρων.



Πλήκτρο	Λειτουργία
MUTE	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου της TV.
AV/INPUT	Εναλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
⏻ (Ισχυς Τηλεορασης)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
VOL +/—	Ρύθμιση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης.
PR/CH Λ / V	Σάρωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέσα από τα κανάλια της μνήμης.

Σημείωση

- Ανάλογα με την μονάδα που συνδέεται, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε την τηλεόρασή σας με την χρήση κάποιων πλήκτρων.
- Το τηλεχειριστήριο της μονάδας εκτελεί τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου της τηλεόρασης σας.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει την τηλεόρασή σας

Μπορείτε να λειτουργείτε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Εάν η τηλεόρασή σας είναι στον παρακάτω κατάλογο, ορίστε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

1. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⏻ (Ισχυς Τηλεορασης), πατήστε τον κωδικό του κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πίνακα παρακάτω).

Κατασκευαστής	Κωδικός Αριθμός
LG	1(Προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Αφήστε το πλήκτρο ⏻ (Ισχυς Τηλεορασης) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, ορισμένα ή κάποια από τα πλήκτρα μπορεί να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, έστω κι αν έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, η συσκευή ίσως επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Ορίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό πάλι.

Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Σβήστε τη συσκευή και τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και βάλτε τις σε λειτουργία ξανά. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά.
Δεν Υπάρχει Ισχύς	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. • Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικες συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος	• Έχει επιλεγεί λάθος πηγή εισόδου. Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου. • Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε **MUTE** ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης. • Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (αποκωδικοποιητή, συσκευή Bluetooth, κλπ.), ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής.
Δεν ακούγεται ήχος από το woofer	• Το καλώδιο ρεύματος του subwoofer δεν έχει συνδεθεί. Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα. • Η ζεύξη της μονάδας και του subwoofer διακόπηκε. Συνδέστε τη μονάδα και το subwoofer. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)
Καμία ένδειξη	• Η λειτουργία DISPLAY OFF είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να ακυρώσετε τη λειτουργία. (Ανατρέξτε στη σελίδα 21)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 ποδιών. • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες
Η λειτουργία AUTO POWER δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών, όπως τηλεόραση, μονάδα αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray ή συσκευή Bluetooth. • Ελέγξτε την κατάσταση του SIMPLINK και απενεργοποιήστε το SIMPLINK. • Depending on the connected device, this function may not operate.
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync (Οπτικό ή ασύρματη). • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης σας και της μονάδας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Όταν θεωρείτε ότι ο ήχος απόδοσης της μονάδας είναι χαμηλός.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα, σύμφωνα με αυτές. • Αλλάξτε την κατάσταση [ON] της λειτουργίας DRC στη θέση [OFF] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στη μονάδα αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. • Αλλάξτε τη ρύθμιση του ήχου DRC από το μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής στη θέση [OFF].

Σήματα κατατεθέντα και Άδειες



Κατασκευάστηκε υπό άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο με τα διπλά D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://patents.dts.com. Παράγονται κατόπιν αδείας της DTS Licensing Limited. Η επιγραφή DTS, το σύμβολο, και η επιγραφή DTS σε συνδυασμό με το σύμβολο είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. Η επιγραφή DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Η ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τη ραδιοεπικοινωνία και επαφή ανάμεσα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** δεν χρεώνεται. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας ***Bluetooth®***.

Η λέξη ***Bluetooth®*** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της ***Bluetooth®*** SIG, Inc. και η χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτές των αντίστοιχων ιδιοκτητών.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της άδειας χρήσης HDMI της LLC.

Προδιαγραφές

NB5540

Γενικά (NB5540)	
Προδιαγραφές μετασχηματιστή AC	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	(1020 x 35 x 82) mm
Καθαρό Βάρος (Περίπου)	1,86 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %

Είσοδοι / Έξοδοι	
OPT. IN	3 V (p-p), Οπτικό βύσμα x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm στερεοφωνικό βύσμα) x 1
HDMI IN	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Έκδοση	1,1
Παροχή Ισχύος BUS	5 V ⎓ 500 mA

Ενισχυτής	
Σύνολο	320 W
Μπροστά	40 W x 2 (8 Ω στο 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω στο 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω στο 80 Hz)
THD	10 %

Ασύρματο υπο-woofer (S54A1-D)	
Απαιτήσεις Ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα του subwoofer.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα του subwoofer.
Τύπος	1 Ηχείο 1 Δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ισχύς Εισόδου Λειτουργίας	160 W
Μέγ. Ρεύμα Εισόδου	320 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	(296 x 332 x 296) mm
Καθαρό Βάρος (περίπου)	7,6 kg

- Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

NB4540

Γενικά (NB4540)	
Προδιαγραφές μετασχηματιστή AC	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	(840 x 35 x 82) mm
Καθαρό Βάρος (περίπου)	1,55 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %

Είσοδοι / Έξοδοι	
OPT. IN	3 V (p-p), Οπτικό βύσμα x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm στερεοφωνικό βύσμα) x 1
HDMI IN	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Έκδοση	1,1
Παροχή Ισχύος BUS	5 V ⎓ 500 mA

Ενισχυτής	
Σύνολο	320 W
Μπροστά	40 W x 2 (8 Ω στο 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω στο 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω στο 80 Hz)
THD	10 %

Ασύρματο υπο-woofer (S44A1-D)	
Απαιτήσεις Ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα του subwoofer.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα του subwoofer.
Τύπος	1 Ηχείο 1 Δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ισχύς Εισόδου Λειτουργίας	160 W
Μέγ. Ρεύμα Εισόδου	320 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	(221 x 351,5 x 281) mm
Καθαρό Βάρος (περίπου)	7,32 kg

- Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συντήρηση

Μεταχείριση της Μονάδας

Κατά την μεταφορά της μονάδας

Παρακαλούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία μεταφοράς και τα υλικά αμπαλαρίσματος. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε την μονάδα, αμπαλάρετέ την όπως ήταν αρχικά αμπαλαρισμένη από το εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατηρείτε τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως τα εντομοκτόνα κοντά στην μονάδα.
- Το σκούπισμα με πίεση μπορεί να βλάψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε λαστιχένια ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με την μονάδα για μεγάλες περιόδους.

Καθαρισμός της μονάδας

Για να καθαρίσετε τον αναπαραγωγέα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά νοτισμένο με διάλυμα απαλού απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε δυνατούς διαλύτες όπως η αλκοόλη, η βενζίνη ή το διαλυτικό, καθώς αυτά μπορεί να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.


LG
Life's Good