LG
Life's Good

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

MUSIC flow SJ6
SMART Hi-Fi AUDIO

Bezprzewodowy panel dźwiękowy dla wielu pomieszczeń Multi-room


POLSKI

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
SJ6


MFL70269605

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni

Przyciski znajdują się z tyłu.



⏻ ····· Gotowość

F ····· Wybór funkcji

-/+ ····· Dostosowanie głośności


((ı)) ····· Łączenie z siecią bezprzewodową.

⊞ ····· Dodaje dodatkowy produkt Music Flow do twojej sieci. (W przypadku łączenia jednego lub więcej produktów Music Flow.)

Wskaźnik LED: Pokazuje stan połączenia.

- Biały (Migający): Oczekiwanie na połączenie sieciowe
- Biały (Ciągły): Połączenie z siecią zostało nawiązane.
- Biały (Przyciemniony): Tryb gotowości z połączeniem sieciowym.
- Zielony (Ciągły): Pierwsza grupa została ustawiona.
- Czerwony (Ciągły): Tryb gotowości bez połączenia sieciowego.

Panel tylny



DC IN ····· Podłączyć do zasilacza AC.

OPTICAL IN ··Podłączyć do urządzenia optycznego.

PORTABLE IN ···· Podłączyć urządzenie przenośne.

USB (tylko serwis) ····· Złącze do pobierania

LAN····· Podłączyć do routera.

HDMI IN ····· Podłączyć do urządzenia z wyjściem HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Podłączyć do telewizora.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.

1. Podłącz przewód zasilający sound bar'u i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
2. Włącz sound bar. :


   Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Włącza się zielona dioda LED subwoowera.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj podłączyć ręcznie.

1. Naciśnij znajdujący się z tyłu subwoofera przycisk **Pairing**.
   - Zielony wskaźnik LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera zacznie szybko migać.
2. Włącz sound bar.
3. Parowanie jest zakończone.
   - Włączy się zielony wskaźnik LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).




Podłączenie TV

Połączyć sound bar i telewizor za pomocą połączenia optycznego (Ⓐ) lub HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Podłączenie optyczne

1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla optycznego.
2. Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w menu ustawień telewizora.



Ⓑ Połączenie HDMI(ARC)


1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla HDMI.
2. Ustawić opcję [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.



- Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
- Jeżeli urządzenie podłączone jest jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy priorytet.


Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie urządzenia zewnętrznego.



2. Ustawić źródło wejściowe naciskając przycisk **F** na pilocie lub urządzeniu.

Podłączenie sieciowe




1. Sprawdzić stan sieci Musi być zainstalowany router połączony z siecią.
2. Podłącz urządzenie smart do sieci domowej.
3. Podłącz sound bar do źródła zasilania.
4. Aby cieszyć się muzyką, należy podłączyć serwer mediów do swojej sieci domowej.

Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tego samego routera.

- **Pobierz aplikację LG Music Flow**


  Pobierz "Music Flow Player" z App Store lub Google Play Store.




- **Uruchomić aplikację Music Flow Player**

  Postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie poleceniami dla połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

Zdalne sterowanie



Wymiana baterii



SOUND EFFECT: Wybieranie trybu efektu dźwiękowego.

F: Wybór funkcji oraz źródła.

: Ściszanie głośności urządzenia w nocy.

: Ustawianie poziomu dźwięku dla tonów wysokich, niskich oraz subwoofera.

INFO: Wyświetlanie informacji o źródle dźwięku.

AV SYNC: Synchronizuje dźwięk i obraz.

SLEEP: Można zaprogramować wyłączenie urządzenia po upływie określonego czasu.

AUTO VOL: Regulacja poziomu dźwięku zbyt głośno lub niski poziom wejściowy.

AUTO POWER: Urządzenie uruchomi się automatycznie przez sygnał wejściowy.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 5,0 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Zasilacz AC	• Model : DA-38A25 • Producent: Asian Power Devices Inc. • Wejście: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Wyjście: 25 V ⎓ 1,52 A
Wymiary (S x W x G)	Około 950 mm x 55 mm x 85 mm
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	320 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk " (Dodaj)" do momentu, aż słyszalne będą dwa sygnały dźwiękowe.

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu BEZPRZEWODOWY PANEL DŹWIĘKOWY DLA WIELU POMIESZCZEŃ jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Pasmo 5150 – 5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Norwegia(NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
2412 do 2472 MHz	19 dBm
5180 do 5240 MHz	20 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE