LG
Life's Good

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SJ4R

MFL69710489


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινός πίνακας ελέγχου

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.




⏻/I ..... Αναμονή/Ενεργοποίηση

F ..... Επιλογή λειτουργίας

– + ... Ρύθμιση έντασης ήχου

Πίσω πίνακας ελέγχου



DC IN ..... Σύνδεση σε προσαρμογέα AC
OPTICAL IN ..... Σύνδεση σε συσκευή Optical
PORTABLE IN ..... Σύνδεση σε φορητή συσκευή
USB ..... Σύνδεση σε συσκευή USB
HDMI OUT (TV ARC) ..... Σύνδεση στην τηλεόραση
HDMI IN Σύνδεση με την έξοδο HDMI μιας συσκευής

1 Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer κοντά στην ηχομπάρα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ και της ηχομπάρας.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου: Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέστε με μη αυτόματο τρόπο.

1. Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.
   - Η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα.
3. Pairing έχει ολοκληρωθεί.
   - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




2 Σύνδεση τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε την ηχομπάρα και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Την οπτική είσοδο (Ⓐ) ή την είσοδο HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Σύνδεση Optical

1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Ⓑ Σύνδεση HDMI(ARC)


1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



2. Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα **F** στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο




ASC/STANDARD/CINEMA: Επιλέγει το ηχητικό εφέ.

REAR LEVEL +/-: Προσαρμόζει την ένταση του ήχου των πίσω ηχείων. (Για τα πίσω ηχεία)

WOOFER LEVEL +/-: Προσαρμόζει την ένταση του ήχου του υπογούφερ.

AUTO POWER ON/OFF: Ενεργοποιείται αυτόματα από μια πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 1,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-38A25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Έξοδος : 25 V ⎓ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 890 mm x 55 mm x 85 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	420 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Πίσω πολυκάναλος περιβάλλων ήχος (surround)

Περιλαμβάνεται το Σετ ασύρματων πίσω ηχείων για πραγματικό πολυκάναλο περιβάλλων ήχο (surround).(SPJ4-S)

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LG
Life's Good

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σετ ασύρματων πίσω ηχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SPJ4-S

MFL69710490


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



1 Σύνδεση πίσω ηχείων

Ο σχεδιασμός και η μέθοδος σύνδεσης των ηχείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.



1. Συνδέστε σωστά τα καλώδια των ηχείων στα πίσω ηχεία.
2. Συνδέστε τον Ασύρματο δέκτη και τα πίσω ηχεία (Γκρι: δεξί, Μπλε: αριστερό) με τα καλώδια των ηχείων.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Surround (Περιφερειακός ήχος) για να απολαμβάνετε περιφερειακό ήχο.

2 Σύνδεση ασύρματου δέκτη

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα: Η μονάδα και ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθούν αυτόματα. Ανάβει η κιτρινοπράσινη ενδεικτική λυχνία LED του δέκτη.

Σύνδεση ασύρματου δέκτη με μη αυτόματο τρόπο

Αν τα πίσω ηχεία δεν παράγουν ήχο, προσπαθήστε να τα συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

1. Πατήστε το κουμπί **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη.
   - Η ενδεικτική λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη αναβοσβήνει γρήγορα κιτρινοπράσινο.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα
3. Η σύζευξη ολοκληρώθηκε.
   - Η κιτρινοπράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ασύρματο δέκτη ανάβει.

Surround Sound On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (surround), μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο πολυκάναλο περιβάλλων ήχο (surround) για όλες τις πηγές εισόδου ήχου με τα πίσω ηχεία.

Αν η αρχική ρύθμιση της λειτουργίας περιφερειακού ήχου είναι στο OFF (Απενεργοποιημένη), ορίστε την στο ON (Ενεργοποιημένη) για να τη χρησιμοποιήσετε.

SJ4R/SJ4Y

Ενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί του **REAR LEVEL** + στο τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί του **REAR LEVEL** – στο τηλεχειριστήριο.

SJ5Y

Ενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί **AUTO VOL** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO VOL** για να επιλέξετε ON - SURROUND στο παράθυρο της οθόνης.

Απενεργοποίηση πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (Surround): Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί **AUTO VOL** στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **AUTO VOL** για να επιλέξετε OFF- SURROUND στο παράθυρο της οθόνης.


Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφές του Ασύρματου δέκτη

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες για τον πυρήνα φερρίτη (Προαιρετικό)



Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι ο τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΔΕΚΤΗΣ είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
5730 έως 5821 MHz	13 dBm



SJ4R (SPJ4-S).DEUSLLZ_SIM_GREEK_MFL69710490.indd 4 2017-07-06 2:02:27