LG
Life's Good

THAILAND

คู่มือการใช้งาน
ตู้เย็น

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง

www.lg.com

เนื้อหา

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ 25

การติดตั้ง 33

ชิ้นส่วนภายใน 34

การทำงาน 35

เริ่มต้น

ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ

เสียงเตือนที่ประตู

ทดสอบด้วยตนเอง

การควบคุมช่องตู้เย็น

การควบคุมช่องแช่แข็ง

ที่ทำน้ำแข็ง

ละลายน้ำแข็ง

การละลายน้ำแข็ง(อุปกรณ์เลือกเสริม)

ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร 38

การทำความสะอาด 39


ข้อมูลทั่วไป 40

การเปลี่ยนหลอดไฟ 40

คำเตือนที่สำคัญ 41

ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ 42

การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์)
(อุปกรณ์เลือกเสริม) 43



ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

⚠ เปิดช่องระบายอากาศปิดเปิดในตู้หรือที่ติดตั้งไว้ในตู้ออกและเปิด
ทางลมไว้

⚠ อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ ทำการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ได้
แนะนำโดยผู้ผลิต

⚠ ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย

⚠ อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต

⚠ แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำเป็น ต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ
การกำจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ



**ตู้เย็นนี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) จำนวนน้อย และก๊าซธรรมชาติที่มีความเข้ากัน
กับสิ่งแวดล้อมได้สูง แต่ก็สามารถเผาไหม้ได้**
**ขณะทำการขนส่งและติดตั้งตู้เย็น ให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าทำ ให้ชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็น
เสียหาย**
สารทำความเย็นที่ออกมาจากท่อ อาจติดไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตาได้
**หากพบรอยรั่ว หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเปลวไฟ หรือแหล่งไฟทุกชนิด และเปิดห้องที่ตู้เย็นตั้งอยู่ให้
อากาศถ่ายเทสะดวกหลายๆ นาที**

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซไวไฟกับอากาศถ้าวงจรทำความเย็น เกิดการรั่วไหล ขนาดของห้องที่ตั้งเครื่อง
ต้องเหมาะสมกับปริมาณ สารทำความเย็นที่ใช้
ห้องจะต้องมีขนาด 1 ตร.ม. ต่อ 8 กรัม ของสารทำความเย็น R600a ที่ใช้ในตู้เย็น
ปริมาณสารทำความเย็นของคุณปรากฏบนแผ่นป้ายที่อยู่ภายใน เครื่อง
ห้ามใช้เครื่องที่มีสัญญาณใดๆ ของความเสียหาย
หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ข้อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรระวัง

คู่มือนี้มีข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
ควรอ่านและปฏิบัติตามข้อความด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมด

นี่เป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนความปลอดภัย
มันจะแจ้งข้อมูลเพื่อเตือนคุณถึงความปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจจะทำร้ายคุณ หรือผู้อื่น หรือทำให้เกิดความเสียหาย กับผลิตภัณฑ์
ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน คำเตือน และคำว่าสัญญาณอันตราย หรือข้อควรระวัง นำหน้า
คำเหล่านี้หมายถึง:

คำเตือน คุณจะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำ

ข้อควรระวัง ระบุสถานการณ์อันตราย ซึ่งหากไม่ระวังอาจส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บ หรือทำความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เล็กน้อยหรือปานกลางได้

ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะระบุอันตราย บอกวิธีการลดโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บ และบอกคุณถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ


คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรจะต้องปฏิบัติตามพื้นฐานความปลอดภัยอย่างระมัดระวัง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้เครื่องนี้

1. เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า


อย่าใช้ปลั๊กไฟหลายหัว

- การใช้อุปกรณ์หลายชิ้นเสียบปลั๊กไฟตัวเดียวอาจทำให้เกิดไฟ ไหม้ได
- เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่รั่วอาจทำความความเสียหายต่ออาหาร และทำ ให้เครื่องจ่ายน้ำยารั่วออกได



อย่าให้ปลั๊กไฟหงายขึ้นหรือบิบทับที่ด้านหลังของตู้เย็น

น้ำอาจไหลเข้าหรือปลั๊กอาจชำรุดได ซึ่งจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ระวังอย่าให้สายไฟถูกบีบอัด หรือกดทับขณะผลักตู้เย็นเข้าที่หลังเสียบปลั๊กไฟเสร็จในการทำการติดตั้ง

มันจะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

อย่าให้สายไฟงอ หรือกดทับโดยวัตถุหนักที่จะทำให้เกิดความเสียหายได

มันอาจทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย จนทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

1. เมื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้า


อย่าต่อหรือปรับเปลี่ยนความยาวของสายไฟ
จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากสายไฟที่เสียหาย หรืออื่นๆ




ดึงปลั๊กไฟออกโดยไม่จับดึงจากสาย แต่ดึงที่หัวปลั๊ก
อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้



อย่าดึงสายออกหรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก
- อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายดิน
การติดตั้งสายดินที่ไม่ถูกตองอาจทำให้เกิดปัญหาและไฟฟ้าช็อต ได้




ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าดินที่เหมาะสมสำหรับปลั๊กไฟ ให้ใช้สายดินขยายเมื่อมีการตอสาย จะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้

ถอดปลั๊กไฟออก ถ้าต้องการทำความสะอาด จัดการ หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้




เช็ดน้ำหรือฝุ่นละอองออกจากที่เสียบไฟและเสียบขาตอให้แนน
ฝุ่นละออง น้ำ หรือที่เสียบไฟไม่แนน อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



รอ 5 นาที หรือนานกว่านั้น เมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟ
อาจจะทำให้การทำงานของช่องแช่แข็งไม่ทำงาน



หากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสีย หรือเต้าเสียบหลวม อย่านำมาใช้
มันอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได



ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางสิ่งของหนักหรืออันตราย (ภาชนะที่มีของเหลว) บนตู้เย็น

มันอาจตกลงมาทำให้เกิดบาดเจ็บ ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเมื่อเปิดหรือปิดประตู




อย่ายืนพิงหน้าประตูหรือชั้นวางของประตูหรือช่องตู้เย็น

มันอาจจะทำให้ตู้เย็นล้มลงหรือทำให้มือบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไม่ให้เด็กทำสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็น

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็กถ้าเด็กเข้าไปในตู้เย็น



อย่าวางแจกัน ถ้วย เครื่องสำอาง ยา หรือภาชนะใส่น้ำใดๆ ไว้บนตู้เย็น


มันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดบาด เจ็บเมื่อตกลงมา



การเปิดปิดประตูตู้เย็นอย่างแรง อาจทำให้ตะกร้าเก็บอาหารในตู้เย็นหลุดหรือเทอาจนได้รับการบาดเจ็บได้ ฉะนั้นให้ใช้ความระมัดระวัง

อย่าวางวัสดุไวไฟด้วยเช่นกัน เช่น น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ยา ก๊าซ LP สเปรย์ หรือเครื่องสำอาง ให้อยู่ ใกล้ หรือในตู้เย็น

อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้



อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกที่น้ำฝนกระเด็นใส่ได้

ฉนวนชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ของไฟฟ้า



อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางวิชาการไว้ในตู้เย็น

วัสดุที่ต้องการๆ ควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดจะมีคุณภาพ แย่ลง หรืออาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิด ทำให้เกิด ความเสี่ยงได้




ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


อย่าใช้เครื่องเป่าแห้งภายในหรือจุดเทียนเพื่อทำให้กลิ่น หายไป

อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้




ตั้งไว้ในสถานที่ห่างจากไฟ เช่น สถานที่ที่ไวไฟตอกาซที่รั่วออกมา

อาจทำให้เกิดไฟไหม้




อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็น

อาจทำให้เกิดไฟไหม้




อย่าใช้ตู้เย็นที่เคยจมน้ำ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์

อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได




ในกรณีที่มีฟ้าร้องและฟ้าผ่า หรือไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออก

มันอาจมีอันตรายจากไฟช็อต หรือไฟไหม้ได




อย่าฉีดพ่นน้ำทั้งด้านนอกหรือด้านในของตู้เย็น หรือทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์

ฉนวนชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได



เมื่อก๊าซรั่ว อย่าแตะต้องตู้เย็นหรือช่องถ่ายเทอากาศ และเปิดห้องออกให้มีการระบายอากาศทันที

- การเกิดประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- เนื่องจากตู้เย็นมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสารทำความเย็นที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงติดไฟได้ แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กนอย หากมีก๊าซรั่วออกเนื่องจากความเสียหายที่รุนแรงในระหว่างการส่งมอบ การติดตั้ง หรือการใช้ตู้เย็น ประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้




ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


อย่าให้บุคคลใดๆ ยกเว้นวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำการถอด ซ่อมแซม หรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้



ถ้ามีกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากตู้เย็น ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้




เมื่อเอาตู้เย็นทิ้ง ให้เอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากประตู

อาจเกิดการล็อคเด็กได้




อย่าใช้ตู้เย็นที่ไม่ใช่เพื่อการเก็บอาหารในบ้าน (การเก็บยา หรือวัสดุทดสอบ เช่น ใช้ในเรือเป็นต้น)

อาจจะทำให้เกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดถึง เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การเสื่อมสภาพของวัสดุที่เก็บไว้ หรือปฏิกิริยาทางเคมี




ตั้งตู้เย็นบนพื้นที่ที่มั่นคงและเรียบ

การตั้งในสถานที่ที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการลมลงของตู้เย็นเมื่อเปิดหรือปิดประตู




จะทำอย่างไรกับตู้เย็นเก่าของคุณ

ตู้เย็นของคุณมีของเหลว (สารทำความเย็น สารหล่อลื่น) ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
วัสดุทั้งหมดเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะรีไซเคิล เพื่อที่จะนำกลับมาใช้หลังผ่านขั้นตอนการรีไซเคิลพิเศษ
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น




อย่าเสียบมือหรือโลหะสิ่งของลงในทางออกของอากาศเย็น ฝาครอบด้านล่างของตู้เย็นตะแกรงกันความร้อน (ช่องไอเสีย) ที่ด้านหลัง

มันอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้




เอาของภายในออกให้หมดก่อนที่จะถอดประตูออก




ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าถอดฝาครอบด้านหลังออก



ติดตั้งชิ้นส่วนทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่ควร ก่อนที่จะเสียบไฟ



อย่าใช้อะแดปเตอร์ที่ด้านหลัง



ห้ามจุดเทียนหรือธูปวางไว้บนตู้เย็นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือสร้างความเสียหายต่อตู้เย็น



⚠ ข้อควรระวัง

การละเมิดข้อห้ามนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ได้ โปรดใช้ความระมัดระวัง

อย่าสัมผัสอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ช่องแช่แข็งขณะที่มือเปียก อยู่

อาจจะได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด



อย่าวางอาหารเกะกะไปทั่วภายในตู้เย็น

อาหารอาจตกระหว่างการเปิดปิดประตูตู้เย็นและทำร้ายผู้คนได

อย่าสอดมือเข้าไปในตู้เย็น

แผ่นเหล็กด้านล่างอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได




อย่าใส่ขวดไว้ในช่องแช่แข็ง

อาจทำให้ขวดแตกและบาดมือได




การเปิดหรือปิดประตูตู้เย็นอาจทำให้ผู้อื่นได้รับการบาดเจ็บได ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง

การเปิดปิดประตูอาจทำให้เท้าหรือมือติดอยู่ที่รองประตู หรืออาจชนถูกเด็กได



ยกตู้เย็นขึ้นด้วยแถบที่ด้านล่างหน้าและด้านหลังบน

มิฉะนั้น มือของคุณอาจลื่นไถลทำให้ได้รับการบาดเจ็บได
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมาก การยกคนเดียวอาจทำให้เกิดบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได




ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ


อย่านำสัตว์ที่มีชีวิตไว้ในตู้เย็น
เพราะอาจทำให้สัตว์เสียชีวิตได้




เมื่อสายไฟเกิดความเสียหาย ให้ช่างมาเปลี่ยนสายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ




อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ฟองน้ำบด แปรง เหล็กหรือแม่กระทั่งสินค้าทำความสะอาดพิเศษสแตนเลส ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ น้ำมันกาด เบนซิน ขี้ผึ้ง หรือสารทำลาย หรือสารเคมีแรง เช่น คลอรีน ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชู เพื่อไม่ให้ความเงาเสียหาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสีเคลือบและอาจก่อให้เกิดคูราบบนพื้นผิวของตู้เย็น



อย่าพิงประตู
บานพับอาจทำงานไม่ปกติ ทำความเสียหายต่อสายรัดความเย็นและประสิทธิภาพสูญเสียไป



อย่าใช้น้ำมันทาส่วนเชื่อมต่อประตูในทุกกรณี เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนพลาสติก



อย่าให้น้ำมันหรือไขมันสัมผัสถูกชิ้นส่วนพลาสติก อาจทำให้เกิดความเสียหายได

อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น

⚠ คำเตือน

อย่าใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดลิ้นชักล่าง อุณหภูมิที่สูงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตะกร้าจนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ตู้เย็นนี้ผลิตขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด
เรามั่นใจว่าคุณจะมีความพึงพอใจเต็มที่กับการทำงานที่มีความ น่าเชื่อถือ
ก่อนที่จะเริ่มใช้ตู้เย็นของคุณ กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด
มีคำแนะนำที่ถูกต้องในการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อื่นๆด้วย


การติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ตั้งที่ดี
   วางตู้เย็นของคุณในที่ใช้งานง่าย
2. หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นไว้ใกล้กับความร้อน ที่ถูกแสงแดดโดยตรง หรือที่มีความชื้น
3. อากาศต้องไหลเวียนได้รอบตู้เย็น เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   ถ้าตู้เย็นของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ติดผนัง ให้เหลือพื้นที่ด้านบนตู้เย็นอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.) หรือมากกว่า และ 2 นิ้ว (5 ซม.) หรือมากกว่าจากผนัง
   ตู้เย็นควรจะสูง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นปูพรม
4. หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน โดยการตั้งตู้เย็นบนพื้นที่เรียบ
   หากต้องการให้ใช้สกรูปรับระดับเพื่อปรับระดับความเรียบของพื้น
   ด้านหน้าควรจะสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วยในการปิดประตู
   สกรูระดับสามารถหมุนปรับได้ง่ายโดยการยกตู้เย็นขึ้นเพียงเล็ก น้อย
   หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกา ( ) เพื่อยกระดับและทวนเข็มนาฬิกา ( ) เพื่อปรับลดลง
5. อย่าใช้ตู้เย็นหากอุณภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ

ต่อไป

1. ทำความสะอาดตู้เย็นของคุณและเช็ดฝุ่นออกให้หมดจากการ ขนส่ง
2. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องน้ำแข็ง ฯลฯ ในที่ที่เหมาะสม
   มันถูกบรรจุรวมไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
3. เสียบสายไฟ (หรือปลั๊ก) เข้ากับเต้าเสียบ อย่าเสียบเครื่องใช้อื่นๆ มากกว่าสองในเต้าเสียบเดียวกัน
4. ก่อนที่จะจัดเก็บอาหารเข้าไปในตู้เย็นของคุณ ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ลวงหน้า 2 หรือ 3 ชั่วโมงก่อน
   ตรวจสอบการไหลของลมเย็นในช่องแช่แข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำความเย็นที่เหมาะสม
   ตู้เย็นของคุณพร้อมที่จะใช้งานได้

ชิ้นส่วนภายใน



หมายเหตุ

- คู่มือนี้ใช้สำหรับตู้เย็นรูปแบบต่างๆ
  ตู้เย็นที่คุณได้ซื้ออาจจะมีคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างต้น
- การวางชิ้นส่วนภายในตำแหน่งที่ผู้ผลิตจัดให้ เช่น ชั้นวาง ลิ้นชัก และชั้นวางของต่างๆ จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อแนะนำการใช้พลังงานอย่างประหยัด

- อย่าเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปิดประตูให้เร็วที่สุด
- อย่าใส่อาหารมากเกินไป
  ควรมีพื้นที่มากพอที่จะให้อากาศเย็นไหลเวียนได้สะดวก
- อย่าตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นต่ำกว่าที่จำเป็น
  อย่าวางอาหารใกล้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- ให้อาหารเย็นลงก่อนเก็บเข้าตู้เย็น
  การใส่อาหารรอนเข้าไปในช่องแช่แข็ง จะทำให้อาหารอื่นๆ เสียและทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
- อย่าเอาอาหารบังช่องระบายอากาศ
  ปรับการไหลเวียนอากาศเย็นให้สม่ำเสมอจะทำให้อุณหภูมิตู้แช่แข็งเย็นคงที่ได้
- อย่าเปิดประตูบ่อย
  การเปิดประตู จะทำให้อากาศร้อนเข้าไปในช่องแช่แข็ง และทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

การทำงาน


เริ่มต้น
เมื่อคุณเริ่มใช้ตู้เย็นครั้งแรก เปิดทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง ให้อุณหภูมิต่ำลงก่อนที่จะใส่อาหารสดหรือของแช่แข็งเข้าไป
หากมีการหยุดเครื่อง ให้รอ 5 นาทีก่อนที่จะเปิดใหม่

ก่อนที่จะตั้งค่าอุณหภูมิ
- อุณหภูมิของตู้เย็นจะถูกปรับคงที่ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิห้อง ขอแนะนำว่า เมื่อการตั้งค่าอุณหภูมิ (การควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็ง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าทำการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่จำเป็น
- ตู้เย็นนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นหนึ่งปุ่ม และปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งหนึ่งปุ่ม
- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็นคือ '3°C' (สำหรับรูปแบบการควบคุมภายนอก)
- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งเป็น '5'
- ตู้เย็นนี้มีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิในช่องตู้เย็น จะเริ่มและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น

เสียงเตือนที่ประตู
เมื่อประตูตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเปิดทิ้งไว้ 1 นาที เสียงจะดังขึ้นสาม ครั้ง
ถ้าประตูยังคงเปิดอยู่ เสียงจะดังขึ้นซ้ำทุก 30 วินาที

ทดสอบด้วยตนเอง
- ตู้เย็นของคุณมีความสามารถในการวินิจฉัยตรวจสอบตัว เครื่องเอง ถ้ามีความผิดปกติในที่ใด ก็จะแสดงรหัสข้อผิดพลาดเพื่อช่วยช่างซ่อม ขณะที่มีการแสดงรหัสข้อผิดพลาด การควบคุมและการแสดงผลอื่นๆ จะไม่ทำงาน
- ถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดแสดงขึ้น ให้ติดต่อศูนย์บริการ อย่าถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ

การควบคุมช่องตู้เย็น




ปุ่ม Ref. Temp Control

การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นคือ **ปกติ**
ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น ให้กดปุ่ม **REF. TEMP CONTROL** เมื่อกดปุ่มลง ไฟ LED จะสว่างขึ้น
อุณหภูมิตั้งได้ 7 ระดับจากความเย็น **MIN** ไปหา **MAX** (**MIN** = เย็นน้อยสุด **MAX** = เย็นที่สุด)

การทำงาน

การควบคุมช่องแช่แข็ง




- การปรับตั้งไว้ที่หมายเลขสูง อุณหภูมิช่องแช่แข็งจะต่ำ
- โดยที่อุณหภูมิช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง จะเป็นการควบคุมกำหนดปริมาณอากาศเย็น, ช่องแช่เย็นจะเย็นน้อยกว่าหากช่องแช่แข็งมีความเย็นสูง
- เมื่อช่องแช่แข็งมีความเย็นไม่เพียงพอในฤดูหนาว, ปรับปุ่มควบคุมช่องแช่แข็งไว้ที่ High (6~8)

- ตั้งตู้แช่แข็งไปที่ 8 ก็เพียงพอ ตั้งตู้แช่แข็งไปที่ NORMAL จะทำความเย็นแช่แข็งเพียงพอ จึงขอแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ NORMAL
- อุณหภูมิตู้เย็นจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิแช่แข็งถูกตั้งให้เย็นลง


ที่ทำน้ำแข็ง

ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิด

- ทำน้ำแข็งก้อน เติมน้ำใส่ถาดน้ำแข็งและสอดเข้าในตำแหน่งที่แช่




- การเอาน้ำแข็งก้อนออก จับคันโยกถาดและดึงเปิดเบาๆ ก้อนน้ำแข็งก็จะตกในถาดน้ำแข็ง



หมายเหตุ คุณสามารถถอดเครื่องทำน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในตู้เย็น

- **ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิด:** 1 และ 2
  1. ถาดน้ำแข็ง
  2. กล่องน้ำแข็ง



<ชนิดที่ทำน้ำแข็งแบบบิด>

⚠ คำเตือน


- อย่าใช้อะไรนอกจากน้ำ
- กรอกน้ำให้ถึงเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้

การทำงาน

ละลายน้ำแข็ง

- ละลายน้ำแข็งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- น้ำที่ละลายจะไหลลงสู่ถาดระเหยซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตู้เย็น และจะระเหยออกโดยอัตโนมัติ

ตัวกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เลือกเสริม)




- กลิ่นเหม็นของอาหารในช่องอาหารสดจะถูกกำจัดกลิ่นโดยไม่มีอันตรายต่ออาหารของคุณ

วิธีการใช้

- ที่กำจัดกลิ่นตั้งอยู่ที่ช่องอากาศระบายความร้อนเพื่อให้อากาศไหลเวียนในช่องอาหารสด โดยไม่มีความจำเป็นต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้น
- อย่าทึ่มช่องอากาศระบายความร้อนด้วยของปลายแหลมเพราะอาจทำให้ที่กำจัดกลิ่นเกิดความเสียหาย
- เมื่อทำการจัดเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ให้ห่อหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด เพราะกลิ่นอาจจะส่งผ่านไปยังอาหารอื่นๆ

การนำ ตัวกำจัดกลิ่น กลับมาใช้ใหม่ (อุปกรณ์เลือกเสริม)

- ใช้เวลาบ้างหากกลิ่นมีแรง ตัวกำจัดกลิ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- แยกที่กำจัดกลิ่นออกไว้บนเพดานของตู้เย็น โดยใช้ที่เป่าผมเอาความชื้นหรือกลิ่นอับออก และออกซิไดซ์ภายใต้แสงแดดเพื่อยอยสลายกลิ่นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต




ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรักษาอาหาร

การจัดเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดในช่องตู้เย็น
  วิธีการแช่แข็งและละลายอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา ความสดและรสชาติของอาหาร
- อย่าเก็บอาหารที่เน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย สับปะรด และแตงโม
- ให้คลายความร้อนอาหารก่อนที่จะทำการจัดเก็บ
  การเก็บอาหารรอนในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นๆ เสีย และทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
- เมื่อทำการจัดเก็บอาหาร ให้ใช้แผ่นไวนิลห่อไว้ หรือเก็บในภาชนะที่มีฝาปิด
  เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออก และช่วยรักษารสชาติและสารอาหารไว้
- อย่าให้อาหารปิดกั้นช่องระบายอากาศ
  การไหลเวียนอากาศที่ดีจะช่วยรักษาอุณหภูมิของตู้เย็นได้
- อย่าเปิดประตูบ่อย
  การเปิดประตูจะทำให้ความร้อนเข้าสู่ตู้เย็น และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ช่องแช่แข็ง


- อย่าเก็บขวดในช่องแช่แข็ง – เพราะจะทำให้ขวดแตกเมื่อแช่แข็ง
- อย่าแช่แข็งอาหารที่ละลายแล้วอีก
  เพราะจะทำให้สูญเสียรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
- เมื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น ไอศครีมเป็นเวลานาน ให้วางไว้บนชั้นวางของตู้เย็น อย่าวางไว้ที่ชั้นวางขอบประตู
- แนะนำให้วางอาหารอย่างน้อย 11มม. ห่างจากด้านหลังผนังช่องแช่แข็ง ซึ่งจะทำให้มีการไหลเวียนของอากาศดีในช่องแช่แข็ง
- การวางอาหารเพื่อแช่แข็ง – แนะนำให้วางอาหารใหม่ในตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อการแช่แข็ง :



- ตะกร้าประตูตู้แช่แข็งที่มีเครื่องหมาย (**) คือช่อง -12°C ที่เหมาะกับการเก็บอาหารแช่แข็งช่วงสั้น (อุปกรณ์เลือกเสริม)

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงการวางอาหารชิ้นไว้ส่วนลึกของชั้นวางในตู้เย็น ซึ่งอาจจะแข็งตัวได้เมื่อสัมผัสโดยตรงกับอากาศเย็น
  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น จะเป็นการดีกว่าที่จะเก็บอาหารในภาชนะที่ปิด
- เป็นการดีที่จะจัดเก็บอาหารชิ้น (โดยเฉพาะ ผัก และ ผลไม้) ในช่องเก็บผัก
  หากมีความจำเป็น ให้วางบนชั้นตู้เย็นที่ใกล้กับประตู ห่างจากผนังด้านหลังตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแช่แข็งจากการไหลเวียนของอากาศเย็นในตู้เย็น



- ทำความสะอาดอาหารเสมอก่อนเก็บเข้าตู้เย็น ควรล้างและเช็ดผักผลไม้ และเช็ดทำความสะอาดอาหารที่บรรจุแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่อยู่ใกล้เคียงเน่าเสีย
- การเก็บไข่เข้าที่เก็บ ดูให้แน่ใจว่าสด และเก็บตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสดให้ยาวนาน

การทำความสะอาด

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาความสะอาดตู้เย็นเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
ควรเช็ดอาหารที่หกทันที เพราะอาจมีคราบกรดทำลายพื้นผิวพลาสติกถาวรได้นาน
อย่าใช้แผ่นขัด แปรงโลหะ ที่ขัดทำความสะอาดหยาบ หรือน้ำยา อัลคาไลน์ฤทธิ์แรงบนพื้นผิวใดๆ
ก่อนทำความสะอาด จำไว้ว่าวัตถุที่เปียกชื้นจะติดหรือยึดติดกับพื้นผิวที่เย็นมากๆ
อย่าสัมผัสพื้นผิวแช่แข็งด้วยมือเปียกหรือชื้น

ภายนอก - ใช้น้ำอุ่น น้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกตู้เย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสด้านนอก ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดนุ่มและผงซักฟอกอ่อนๆ กับน้ำอุ่น
อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแรง
เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่สะอาด
อย่าใช้ขี้ผึ้ง สารฟอกขาว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีสารคลอรีนกับ สแตนเลส

ภายใน - แนะนำให้ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนภายในอย่างสม่ำเสมอ
ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของตู้เย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

ชิ้นส่วนภายใน - ล้างช่องชั้นวาง ชั้นวางประตู ถาดเก็บและ แม่เหล็กประตู ฯลฯ
ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนๆ หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของตู้เย็นของคุณ
เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

คำเตือน

ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดบริเวณใกล้ชิ้นส่วนไฟฟ้าเสมอ (โคมไฟ สวิทช์ ที่ควบคุม ฯลฯ)
เช็ดความชื้นส่วนเกินด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำหรือของ เหลวเข้าไปในชิ้นส่วนไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
อย่าใช้สารไวไฟหรือเป็นของเหลวเป็นพิษทำความสะอาด

- อย่าใช้: น้ำยาทำลายพื้นผิว แวกซ์ขัดรถ น้ำยากันสนิม น้ำมันทุกประเภท เบนซิน กรด ขี้ผึ้ง.
- ใช้น้ำยาล้างจาน และน้ำสบู่ทำความสะอาด
- การใช้สารเคมีทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์แรง จะทำให้ผิวภายนอกเปลี่ยนสีได้

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงวันหยุด

ในช่วงวันหยุดยาว คุณอาจจะพบว่าการปล่อยให้ตู้เย็นทำงานไว้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เก็บของที่แช่แข็งไดเขาช่องแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ได้นาน
ถ้าคุณจะต้องจากไปเป็นระยะเวลานาน ให้เอาอาหารออกให้หมด ถอดสายไฟออก ทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึง และเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ทุกบาน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

ไฟดับ


ส่วนใหญ่ไฟจะดับแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิตู้เย็นของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณควรต้องลดจำนวนการเปิดประตูของคุณในขณะที่ไฟดับอยู่
หากไฟดับเป็นเวลานาน ให้เอาน้ำแข็งแห้งหนึ่งก้อนวางไว้บนช่องแช่แข็ง

ถ้าคุณเคลื่อนย้าย

ถอดหรือยึดให้แน่นทุกอย่างที่อยู่ภายในตู้เย็น
เพื่อหลีกเลี่ยงทำความเสียหายสกรูปรับระดับ ให้ขันเข้าไปในฐานทั้งหมด

ท่อกันการควบแน่น

ผนังด้านนอกตู้เย็นอาจร้อนขึ้นได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเพิ่งติดตั้งเสร็จ
ไม่ต้องตื่นตระหนก
นี่เกิดจากท่อการควบแน่น
ซึ่งปั๊มสารทำความเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด "หยดน้ำ" บนผนังตู้ด้านนอก



เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และใช้งานคล้ายกันกับ เช่น

- พื้นที่ห้องครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ทำงานอื่นๆ
- พื้นที่บ้านไร่ ห้องพักในโรงแรม และที่อยู่อาศัยประเภท อื่นๆ
- ที่พักพร้อมอาหารเช้า
- สถานที่จัดเลี้ยงและร้านค้าที่ไม่ได้ขายปลีกที่คล้ายกัน

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หมายเหตุ

- ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ

คำเตือนที่สำคัญ

อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง
ถ้าเป็นไปได้ เสียบตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าเดี่ยวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องใช้หรือไฟในครัวเรือนอื่นๆ ที่ใช้รวมกันทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

การเข้าถึงปลั๊กเสียบไฟ
ตู้เย็นควรจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กเสียบไดอย่าง รวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

การเปลี่ยนสายไฟ
หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยง อันตราย


เกี่ยวกับสายกราวน์ (สายดิน)
ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น (สายดิน) จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด โดยการมีสายไฟลงดิน

เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด ตู้เย็นนี้จะต้องมีสายดิน

การใช้ปลั๊กกราวน์ด์อย่างไม่เหมาะสม สามารถทำให้ไฟฟ้าช็อตได

ปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการที่มีคุณสมบัติ ถ้าไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องสายดินทั้งหมด หรือหากคุณมีข้อสงสัยว่าได้เดินสายดินอย่างถูกต้องหรือไม

ไม่แก้ไขหรือขยายความยาวของสายไฟ
จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



เป็นสิ่งดึงดูดที่อันตรายมาก
ตู้เย็นอาจเป็นสิ่งดึงดูดที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ถอดประเก็น กลอน ฝา หรือประตูออกทั้งหมดจากเครื่องที่ไม่ได้ใช้ หรือทำบางอย่างที่จะทำให้ไม่เกิดอันตราย

เครื่องนี้จะต้องมีการต่อกราวน์ (สายดิน)
อย่ารีรอ ให้ทำเดี๋ยวนี้!

อย่าเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

คำเตือน
เครื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานของบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีกายภาพที่ไม่สมดุล ขาดประสิทธิภาพการรับรู้หรือบกพร่องทางระบบจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา

เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การกำจัดเครื่องที่ไม่ใช้แล้ว
เครื่องนี้มีของเหลว (สารทำความเย็น สารหล่อลื่น) และทำจากชิ้นส่วนและวัสดุที่นำไปใช้ใหม่และ/หรือรีไซเคิลได้

วัสดุที่สำคัญทั้งหมดควรถูกส่งไปยังศูนย์รวบรวมวัสดุของเสีย และ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลังการ (รีไซเคิล) สำหรับการนำส่งกลับ โปรดติดต่อกับตัวแทนท้องถิ่น

ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ


การเรียกใช้การบริการมักจะสามารถหลีกเลี่ยงได้

ถ้าคุณรู้สึกว่าตู้เย็นของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้ก่อน:

ปัญหา	**สาเหตุที่เป็น**
ตู้เย็นไม่ทำงาน	• ฟิวส์บ้านขาดหรือเบรกเกอร์ตัดหรือไม่? • ปลั๊กไฟถูกดึงออก หรือหลุดจากเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่?
อุณหภูมิตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงเกินไป	• อุณหภูมิไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม • เครื่องใช้วางอยู่ใกล้กับผนังหรือแหล่งความร้อนมากเกินไป • อากาศร้อน เปิดปิดประตูบ่อย • ประตูเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน • เก็บอาหารในตู้เย็นไว้มากเกิน
เสียงผิดปกติ	• ตู้เย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่มั่นคงหรือต้องการปรับระดับสกรู • มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ด้านหลังตู้เย็น
ตู้เย็นมีกลิ่น	• อาหารมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างแรงควรถูกปิดหรือห่อไว้อย่างแน่นหนา • ต้องการทำความสะอาดภายใน
เกิดน้ำค้างบนพื้นผิวตู้เย็น	• ไม่ผิดปกติในช่วงที่มีความชื้นสูง • ประตูอาจจะถูกเปิดแง้มทิ้งไว้

การติดตั้งสายดิน (สายกราวน์) (อุปกรณ์เลือกเสริม)

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว



วิธีการต่อสายดิน:

- เชื่อมต่อปลายแหวนโลหะสายดินเข้ากับสกรูที่ด้านหลังของตู้เย็น
- ปลอกสายเคเบิล/ฉนวนกันความร้อนที่ปลายอีกด้านของสายดินออก แนบลวดที่ปอกแล้วกับสกรูโลหะ/วงแหวน แลวขันติดกับผนังหรือพื้น

อย่าเชื่อมต่อสายดินกับสถานที่ดังต่อไปนี้

- **ท่อก๊าซ**
  อาจเกิดประกายไฟที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้และระเบิด
- **สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า**
  จะเป็นอันตรายระหว่างเกิดฟ้าผา
- **ท่อน้ำและก๊อกน้ำ**
  สายดินจะไม่ทำงานถ้ากลางท่อน้ำทำจากพลาสติก..
  หากเชื่อมต่อกับท่อน้ำที่ทำด้วยโลหะ ก็อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

เมื่อตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน

ตัวอย่าง)
- ห้องพื้นปูนเปลือยหรือพื้นดิน (ห้องที่พื้นเป็นดินและไม่มีวัสดุปูพื้น) พื้นคอนกรีต
- ที่เปียกงาย เช่น ใกลอางลางจาน
- ที่น้ำสามารถรั่วซึมถึง หรือความชื้นสูง เช่น ห้องใต้ดิน
- สถานที่เปียกหรือความชื้นอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มักจะเปียกชื้นง่าย เช่น ใกล้อ่างร้านอาหาร คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องติดเบรกเกอรนอกจากการเดินสายดินแลว

หลังจากปรึกษากับร้านค้าปลีกหรือร้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำการ เดินสายดิน (ประเภทที่ 3 การเดินสายดิน) โปรดทราบวาการเดินสายดินอาจมีคาใช้จายเพิ่มเติม



P/No. : MFL67453457