LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
DSH4B


MFL69504926

www.lg.com

SH3B.DDEULLK_SIM_GER_4926.indd 1 2016-06-22 1:52:54



Vorderseite




⏻/I ..... Standby/Ein

F ..... Funktionsauswahl

− + ... Lautstärkeanpassung

Rückseite



PORT.IN ..... Mit Portablem Gerät verbinden

OPTICAL IN ..... Mit Optischen Gerät verbinden

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen Sie wie folgt.

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
2. Schalten Sie die Sound-Bar ein :
   Die Verbindung zwischen Hauptgerät und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die gelb-grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung


1. Subwoofer zurücksetzen
   Falls die gelb-grüne LED-Anzeige am Subwoofer schnell blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
   - Halten Sie die Taste **PAIRING** fünf Sekunden lang gedrückt.
   - Die LED-Anzeige leuchtet nacheinander rot und gelb-grün.
   - Ziehen Sie das Netzkabel ab. Nachdem die LED-Anzeige vollständig erloschen ist, schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Nach dem Zurücksetzen blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige des Subwoofers schnell.

2. Sound Bar zurücksetzen
   - Stellen Sie die Lautstärke minimal ein, bis die rote LED-Anzeige an der Sound Bar einige Sekunden lang aufleuchtet.
   - Halten Sie die Taste (Stumm) auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt.
   - Daraufhin blinkt die rote LED-Anzeige an der Sound Bar schnell.
   - Schalten Sie die Sound Bar aus und, sobald die gelb-grüne LED-Anzeige am Subwoofer blinkt, wieder ein.


Nach erfolgter Verbindungserstellung leuchtet die gelb-grüne LED auf dem Subwoofer.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.




2 Fernsehgerät-Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.



2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung




ASC/STANDARD/CINEMA : Wählt Klangeffekt aus.

DRC ON/OFF : Machen Sie angenehmen Sound auf Dolby Digital.

WOOFER LEVEL+/- : Stellt die Klangpegel auf Subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF : Schaltet sich automatisch durch eine Eingangsquelleein.

Austauschen der Batterie



Weitere Informationen

Spezifikationen

Energiebedarf	Siehe Hauptetikett.
Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	In vernetzter Bereitschaft : 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca.: 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettogewicht	Ca.: 2,47 kg
Verstärker (Gersamte RMS Ausgangsleistung)	300 W

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass diese Wireless Sound Bar die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.



SH3B.DDEULLK_SIM_GER_4926.indd 4 2016-06-22 1:52:56