LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Hydro Kit (Για Μέση θερμοκρασία)

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προφυλάξεις ασφαλείας.....3

Πληροφορία προϊόντος.....8

Ρύθμιση λειτουργίας.....10

Ρύθμιση θερμοκρασίας.....12

Αθόρυβη λειτουργία 15

Ζεύξη Wi-Fi.....17

Λειτουργία κατά του παγετού.....19

Κλείδωμα ρυθμίσεων 21

Ρύθμιση ημερομηνίας.....23

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 24

Προγραμματισμένη ρύθμιση 28

Χρήση Θερμοστάτη.....30

Συντήρηση και Τεχνική Εξυπηρέτηση 33

ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ

Γράψτε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό εδώ:

Μοντέλο #

Σειριακός αριθμός #

Μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα στο πλαϊνό τμήμα της μονάδας.

Όνομα Εγκαταστάτη

Ημερομηνία Αγοράς

■ Συρράψτε την απόδειξη σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που χρειαστεί να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για ζητήματα σχετικά με την εγγύηση.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Εντός θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα χρησιμοποιείτε και θα συντηρείτε το **Hydro Kit** σας σωστά. Λίγη προληπτική φροντίδα από πλευράς σας μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και πολλά χρήματα στη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.

Θα βρείτε πολλές απαντήσεις για κοινά προβλήματα στον πίνακα με τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Αν πρώτα εξετάσετε τον πίνακα με τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων, ενδέχεται να μην χρειαστεί καθόλου να καλέσετε την τεχνική εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση της παρούσας μονάδας.**
- **Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης για την εγκατάσταση της παρούσας μονάδας.**
- **Το Hydro Kit δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους χωρίς επίβλεψη.**
- **Όταν είναι να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, οι εργασίες αντικατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο προσωπικό και με τη χρήση μόνο αυθεντικών ανταλλακτικών.**
- **Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Εθνικό Κώδικα Ηλεκτρισμού, και μόνο από το προσοντούχο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.**
- **Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**



Προφυλάξεις ασφαλείας

Για την αποφυγή τραυματισμών του χρήστη ή των άλλων ατόμων και την πρόκληση υλικών ζημιών, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες.

■ Η λανθασμένη χρήση λόγω της άγνοιας των οδηγιών θα προκαλέσει βλάβη ή ζημία. Η σοβαρότητα ταξινομείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
⚠ΠΡΟΣΟΧΗ	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή ζημιών.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Γειώνετε πάντα το προϊόν.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε ξεχωριστό κύκλωμα.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο. Πάντα να χρησιμοποιείτε το προϊόν με αποκλειστικό ασφαλειοδιακόπτη.
  - Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή, έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Να γειώνετε πάντα το προϊόν σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες νερού ή αερίου ράβδου φωτοευαίσθητου φωτός ή τηλεφωνικού υπόγειου καλωδίου.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Εγκαταστήστε ασφαλώς τον πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω της σκόνης, του νερού κτλ.
- Χρησιμοποιείστε τον σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή ένα καλώδιο έχει γδαρσίματα ή εάν του έχει αφαιρεθεί το περίβλημα του ή εάν έχει φθαρεί τότε πρέπει να αντικατασταθεί.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Για εγκατάσταση, αφαίρεση και επανεγκατάσταση, πάντα να επικοινωνείτε με τον έμπορο ή ένα Εγκεκριμένο Τεχνικό Κέντρο.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης δεν φθείρεται με τον καιρό.
  - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε μία κινούμενη βάση ή σε μία θέση από όπου μπορεί να πέσει.
  - Το πέσιμο της εξωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει φθορά ή τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο ενός ατόμου.
- Όταν το προϊόν διαποτίζεται (πλημμυρίζει ή βυθίζεται) από νερό, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε να ελέγξετε την ψυκτική ουσία που χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος.
  - Λανθασμένο ψυκτικό μέσο μπορεί να αποτρέψει την κανονική λειτουργία της μονάδας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας, βύσμα ή μία χαλαρή πρίζα στον τοίχο που είναι φθαρμένα.
  - Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας θερμάστρα ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό μέσα στα ηλεκτρικά μέρη. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από πηγές νερού.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε ή ακόμη επιτρέπετε την τοποθέτηση εύφλεκτων αερίων ή καυσίμων κοντά στο προϊόν.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Οι εσωτερικές/εξωτερικές συνδέσεις καλωδίων πρέπει να στερεώνονται με ασφάλεια και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά έτσι ώστε να μην ασκείται δύναμη που να τραβάει το καλώδιο από τα τερματικά σύνδεσης.
  - Οι λάθος ή οι χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία θερμότητας ή πυρκαγιάς.
- Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά της συσκευασίας. Για παράδειγμα, βίδες, καρφιά, μπαταρίες, σπασμένα αντικείμενα κλπ μετά την

εγκατάσταση ή την συντήρηση και μετά αποκολλήστε και απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας.
- Μπορεί να παίξουν μαζί τους τα παιδιά και να τραυματιστούν.

• Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε ότι η συσκευή τροφοδοσίας δεν είναι βρόμικη, χαλαρή ή σπασμένη και μετά Ενεργοποιήστε την παροχή ισχύος.
- Οι βρόμικες, χαλαρές ή σπασμένες συσκευές τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

• Στην εσωτερική μονάδα ο ανυψωτικός πυκνωτής παρέχει υψηλή ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι εκφορτώσατε τον πυκνωτή τελείως πριν να πραγματοποιήσετε την επισκευαστική εργασία.
- Ένας φορτισμένος πυκνωτής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που παρέχεται με το προϊόν.
- Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

• Βρβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε μονο τα ανταλλακτικά που ονοματίζονται στον κατάλογο των ανταλλακτικών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να τροποποιήσετε το εξάρτημα.
- Η χρήση ανάρμοστων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, υπερβολική αύξηση της θερμότητας ή πυρκαγιά.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ένα ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αερίζετε τη συσκευή τακτικά.
- Μπορεί να προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου και επομένως να βλάψει την υγεία σας.

• Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ή την γρίλια του προϊόντος κατά την λειτουργία.(Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει ένα η μονάδα)
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

• Εάν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιές ή καπνό, κατεβάστε αμέσως τον διακόπτη παροχής ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Αερίζετε κατά καιρούς το δωμάτιο του προϊόντος όταν το λειτουργείτε μαζί με μία σόμπα ή κάποιο άλλο στοιχείο θέρμανσης κτλ.
- Μπορεί να προκληθεί ανεπάρκεια οξυγόνου και επομένως να βλάψει την υγεία σας.

• Απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή όταν καθαρίζετε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Προσέξτε να βεβαιώσετε ότι κανένας, ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορούν να ανέβουν ή να πέσουν από την εξωτερική μονάδα.
  - Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να καταστραφεί κατά τη λειτουργία.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Εάν υπάρξει διαρροή εύφλεκτου αερίου, σβήστε το αέριο και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό προτού ενεργοποιήσετε την μονάδα.
  - Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δύο ή περισσότερα άτομα πρέπει να σηκώνουν και να μεταφέρουν το προϊόν.
  - Αποφύγετε τον τραυματισμό.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρος όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο σε θαλασσινό αέρα (αλατονέφωση).
  - Θα μπορούσε να προκληθεί διάβρωση στο προϊόν.
- Διατηρήστε το προϊόν επίπεδο ακόμα και κατά την εγκατάστασή του.
  - Για να αποφύγετε δονήσεις ή θόρυβο.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιοχές όπου θόρυβος ή ζεστός αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή να ενοχλήσει τους γείτονες.
  - Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στους γείτονες σας και επομένως φιλονικία.
- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
  - Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κτλ. Πρόκειται για Hydro Kit για καταναλωτές, και όχι ψυκτικό σύστημα ακριβείας.
  - Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή υλικών ζημιών.
- Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
  - Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για τον καθαρισμό. Μη

χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλύτες ή ψεκασμό νερού κτλ.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.

• Μην πατάτε πάνω ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (Εξωτερικές μονάδες)
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

• Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
- Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.

• Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.
- Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

• Εάν κατά τη διάρκεια της επισκευής διαρρεύσει ψυκτικό αέριο, μην αγγίζετε το ψυκτικό αέριο που διέρρευσε.
- Το ψυκτικό αέριο μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα.

• Μην γέρνετε τη συσκευή κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάσταση της.
- Το συμπυκνωμένο νερό εντός μπορεί να χυθεί.

• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό αέριο κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως την περιοχή.
- Αλλιώς μπορεί να αποβεί βλαβερό για την υγεία σας.

• Η αποσυναρμολόγηση της συσκευής, ο χειρισμός του ψυκτικού λαδιού και τα τελικά εξαρτήματα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα.

• Μην εκθέτετε το δέρμα σας ή τα παιδιά ή φυτά στο κρύο ή ζεστό ρεύμα αέρα.
- Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας.

• Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό σκαμνί, ή σκάλα κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος σε ύψος.
- Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.


• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένος. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


Πληροφορία προϊόντος

Τυπική Περίπτωση Εγκατάστασης

<Τύπος 1>



<Τύπος 2>






⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση παροχής ρεύματος ξεχωριστή για την εσωτερική μονάδα.
(Μην συνδέετε και χρησιμοποιείτε από την παροχή ισχύος της εξωτερικής μονάδας.)

Τηλεχειρισήριο



Παράθυρο εμφάνισης λειτουργίας	Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας και ρυθμίσεων
Κουμπί πίσω	Όταν μετακινείστε στο προηγούμενο στάδιο από το στάδιο ρυθμίσεων του μενού
Κουμπί πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά	Όταν αλλάζετε την τιμή της ρύθμισης του μενού
Κουμπί OK	Όταν αποθηκεύετε την τιμή ρύθμισης του μενού
Κουμπί On/Off	Όταν ανάβετε (On) ή σβήνετε (Off) το κλιματιστικό

Ρύθμιση λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας


Μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
Στην κύρια οθόνη, πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ή την αρχική ή την κατηγορία, και πατήστε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)] για να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας.
※ Ορισμένα προϊόντα μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιους τρόπους λειτουργίας.

Τρόπος	Περιγραφή
Κρύο	Το προϊόν παρέχει κρύο νερό για χρήση με την ψύξη FCU.
Ζέστη	Το προϊόν παρέχει ζεστό νερό για χρήση σε υποδαπέδια θέρμανση ή θέρμανση FCU.
AI / Αυτόματο	Με αυτόν τον τρόπο, η ρύθμιση της θέρμανσης προσδιορίζεται αυτόματα από ένα προκαθορισμένο προφίλ θερμοκρασίας.


AI / Αυτόματη λειτουργία

Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο στη θέρμανση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλότερη απόδοση, η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θα συμμορφώνεται με την εξωτερική θερμοκρασία. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται, η ικανότητα θέρμανσης για τον εσωτερικό χώρο θα αυξάνεται αυτόματα, προκειμένου να διατηρείται η ίδια θερμοκρασία χώρου. Όλες οι παράμετροι θα ορίζονται από τον εγκαταστάτη κατά την αρχική διαδικασία εκκίνησης λειτουργίας και θα προσαρμόζονται με τα χαρακτηριστικά του χώρου.

1. Επιλέξτε AI / Αυτόματη λειτουργία.



2. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία θερμοκρασίας.



3. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας πατώντας τα κουμπιά [Λ , V (πάνω/κάτω)].




❊ Σημείωση
Ελαττώνοντας το προφίλ θερμοκρασίας κατά 30C (βάσει της θερμοκρασίας αέρα χώρου)
<Βήμα προσαρμογής θερμοκρασίας (μονάδα: 0C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
← Κρύο Ζεστό →

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

• Στην κύρια οθόνη πατήστε τα κουμπιά [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία θερμοκρασίας, και πατήστε τα κουμπιά [Λ , V (πάνω/κάτω)] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.


- Στον τρόπο λειτουργίας ψύξη, θέρμανση και AI/αυτόματη λειτουργία, είναι δυνατός ο έλεγχος της επιθυμητής θερμοκρασίας.



Τρόπος	Περιγραφή
Θερμοκρασία δωματίου	Η ρύθμιση θερμοκρασία δωματίου είναι διαθέσιμη όταν είναι εγκατεστημένος ο αισθητήρας αέρα (πωλείται ξεχωριστά)
Θερμοκρασία νερού στην έξοδο	Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι κατώτερη από τη θερμοκρασία του νερού, δεν πραγματοποιείται θέρμανση. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία υψηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού.
Θερμοκρασία δεξαμενής DHW	Η ρύθμιση της δεξαμενής DHW είναι δυνατή όταν έχει εγκατασταθεί μια δεξαμενή DHW.
Θερμοκρασία εισόδου νερού	Η λειτουργία αυτή αλλάζει μόνο από τον αισθητήρα θερμοκρασίας, τον αισθητήρα θερμοκρασίας εισόδου, και η λογική του ελέγχου της θερμοκρασίας είναι η ίδια με τη λειτουργία της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής.

Λειτουργία θέρμανσης DHW

Λειτουργία για να καθορίσετε εάν χρησιμοποιήσετε ή όχι μια εγκατεστημένη δεξαμενή DHW



<Σημείωση>

- Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται όταν η δεξαμενή DHW δεν είναι εγκατεστημένη.
- Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο σχετικά με τις πληροφορίες εγκατάστασης.

Προβολή Θερμοκρασίας

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία.
• Στην κύρια οθόνη, μπορείτε να εισάγετε την οθόνη ελέγχου πατώντας το κουμπί [πίσω].




Τρόπος	Περιγραφή
Θερμοκρασία δωματίου	Εμφάνιση θερμοκρασίας δωματίου
Θερμοκρασία εισόδου	Εμφάνιση θερμοκρασίας εισόδου
Θερμοκρασία εξόδου	Εμφάνιση θερμοκρασίας εξόδου
Θερμοκρασία DHW	Εμφάνιση θερμοκρασίας DHW (εμφανίζεται μόνο κατά τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης DHW)
Θερμοκρασία από τον ήλιο	Εμφάνιση θερμοκρασίας από τον ήλιο (εμφανίζεται μόνο κατά τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης νερού DHW)


Αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία είναι όταν η μονάδα λειτουργεί σε μειωμένη ικανότητα ώστε να πέφτει ο θόρυβος που παράγεται από τη μονάδα.


1. Στην οθόνη του μενού, πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία "ρυθμίσεις", και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη της λίστας ρυθμίσεων.



2. Στη λίστα ρυθμίσεων, εάν πατήσετε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)], μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την αθόρυβη λειτουργία.



3. Πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε τα τμήματα και πατήστε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)] για να ρυθμίσετε την ώρα.




Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η ικανότητα θέρμανσης και ψύξης.
Πρέπει να το γνωρίζετε όταν απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο θέρμανσης ή ψύξης.

Η αθόρυβη λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται όταν το προϊόν εκτελεί λειτουργία υψηλότερης προτεραιότητας, όπως απόψυξη, αντιψυκτική λειτουργία κλπ.


Ζεύξη Wi-Fi

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα προϊόντα.
Η ζεύξη Wi-Fi είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας AP της μονάδας Wi-Fi που είναι συνδεδεμένη με την εσωτερική μονάδα.

1. Στην οθόνη του μενού, πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία "ρυθμίσεις", και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη της λίστας ρυθμίσεων.




2. Στον κατάλογο ρυθμίσεων, αν πιέσετε τα πλήκτρα [∧, ∨ (πάνω/κάτω)], μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ζεύξη Wi-Fi.




Λειτουργία κατά του παγετού

Η λειτουργία κατά του παγετού είναι χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία κατά του παγετού.

1. Στην οθόνη του μενού, πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία "ρυθμίσεις", και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη της λίστας ρυθμίσεων.



2. Στον κατάλογο ρυθμίσεων, αν πιέσετε τα πλήκτρα [∧, ∨(πάνω/κάτω)], μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Λειτουργία κατά του παγετού.



Τιμή ρύθμισης:


- Δεν χρησιμοποιείται (Βήμα 0)
- Εξαναγκαστική αφαίρεση χιονιού (Βήμα 1)
- Ρύθμιση γρήγορης απόψυξης (Βήμα 2)
- Αφαίρεση χεριού + γρήγορη απόψυξη (Βήμα 3)

Κλείδωμα ρυθμίσεων

Κλείδωμα ρυθμίσεων – όλες, on/off, τρόπος, κλείδωμα DHW


- Είναι η λειτουργία για το κλείδωμα της λειτουργίας του κουμπιού του τηλεχειριστηρίου ώστε να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν παιδιά ή άλλα άτομα.
- Είναι η λειτουργία για τον περιορισμό του εύρους της επιθυμητής θερμοκρασίας που μπορεί να ρυθμιστεί στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

1. Στην οθόνη του μενού, πατήστε το κουμπί [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία "κλείδωμα ρυθμίσεων", και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη του κλειδώματος των ρυθμίσεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. Στη λίστα κλειδώματος ρυθμίσεων, εάν πατήσετε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)], μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το κλείδωμα της αντίστοιχης λειτουργίας.




Τρόπος	Περιγραφή
Όλες κλειδωμένες	κλειδώνει όλες τις λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.
Κλείδωμα On/Off	Κλειδώνει τη λειτουργία του κουμπιού On/Off του τηλεχειριστηρίου.
Κλείδωμα DHW	Κλειδώνει το κουμπί On/Off DHW του τηλεχειριστηρίου.
Κλείδωμα τρόπου	Κλειδώνει τη λειτουργία του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο

Ρύθμιση ημερομηνίας

Ρύθμιση της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.


- Στη λίστα ρυθμίσεων χρήστη, εάν πατήσετε το κουμπί [OK], η ρύθμιση αποθηκεύεται και μετακινείστε στην επόμενη οθόνη.
- Μετά τη ρύθμιση, εάν πατήσετε το κουμπί [OK], η ρύθμιση αποθηκεύεται και μετακινείστε στην προηγούμενη οθόνη.



Ρύθμιση χρονοδιακόπτη


Ρυθμίζει την ώρα που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Στη λίστα ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία ώρας, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στη λεπτομερή οθόνη.
- Μετά τη ρύθμιση, εάν πατήσετε το κουμπί [OK], η ρύθμιση αποθηκεύεται και μετακινείστε στην προηγούμενη οθόνη.
- Στην οθόνη, η προβολή ώρας μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή AM / PM ή 24-ωρών.



Απλός χρονοδιακόπτης


Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το χρονοδιακόπτη στο εύρος 1 - 7 ώρες στις μονάδες 1 ώρας.




❊ Σημείωση
Εάν η λειτουργία του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη, ο εύκολος χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί τη λειτουργία μετά τον αντίστοιχο χρόνο.
Εάν η λειτουργία του προϊόντος είναι απενεργοποιημένη, ο εύκολος χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί τη λειτουργία μετά τον αντίστοιχο χρόνο.
Εάν ο εύκολος χρονοδιακόπτης είναι On/Off πριν τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ακυρωθεί.


Χρονισμένη απενεργοποίηση

Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα κατά την καθορισμένη ώρα στο χρονοδιακόπτη.



Προσφέρει 2 μορφές ώρας, 12 ωρών (ΠΜ/ΜΜ) ή 24 ωρών.







❊ Σημείωση
Ακόμα κι αν η λειτουργία απενεργοποίησης είναι On/Off μετά τη ρύθμιση και πριν τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης δεν απορρίπτεται.


Χρονισμένη ενεργοποίηση

Το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα κατά την καθορισμένη ώρα στο χρονοδιακόπτη.



Προσφέρει 2 μορφές ώρας, 12 ωρών (ΠΜ/ΜΜ) ή 24 ωρών.






ΕΛΛΗΝΙΚΑ

❊ Σημείωση
Ακόμα κι αν η λειτουργία χρονισμένης ενεργοποίησης είναι On/Off μετά τη ρύθμιση και πριν τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης δεν απορρίπτεται.

Προγραμματισμένη ρύθμιση

Πως να μπείτε στον προγραμματισμό

- Στην οθόνη του μενού, πατήστε το κουμπί [<, >(αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την προγραμματισμένη κατηγορία, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη με τη λίστα των προγραμματισμένων ρυθμίσεων.
- Στην οθόνη της λίστας των προγραμματισμένων ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)] για να επιλέξετε το μενού προς ρύθμιση, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στη λεπτομερή οθόνη.



Καθημερινός προγραμματισμός

Είναι η λειτουργία που μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του χρονοδιακόπτη (προγραμματισμός) που έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριο.

- Στη λίστα προγραμματισμών, επιλέξτε την κατηγορία κατάστασης καθημερινού προγραμματισμού, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη κατάστασης των καθημερινών προγραμματισμών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί [<, >(αριστερά/δεξιά)] του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την πληροφορία του χρονοδιακόπτη για άλλες ημερομηνίες.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)] του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε τις άλλες πληροφορίες σε αντίστοιχες ημερομηνίες του χρονοδιακόπτη.
- Επιλέξτε την πληροφορία του χρονοδιακόπτη, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας του αντίστοιχου χρονοδιακόπτη.

Προγραμματισμός & Επεξεργασία

Είναι η λειτουργία που μπορεί να ελέγξει την κατάσταση του χρονοδιακόπτη (προγραμματισμός) που είναι αποθηκευμένος στο τηλεχειριστήριο.

- Στη λίστα προγραμματισμών, επιλέξτε την κατηγορία κατάστασης καθημερινού προγραμματισμού, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στη λεπτομερή οθόνη κατάστασης των καθημερινών προγραμματισμών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κουμπί [<, >(αριστερά/δεξιά)] του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την πληροφορία του χρονοδιακόπτη για άλλες ημερομηνίες.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες πληροφορίες των αποθηκευμένων προγραμματισμών του χρονοδιακόπτη.
  - Επιλέξτε τον προγραμματισμό προς επεξεργασία χρησιμοποιώντας το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)] και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας.
- Επιλέξτε την πληροφορία του χρονοδιακόπτη, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας του αντίστοιχου χρονοδιακόπτη.

Προγραμματισμός & Επεξεργασία - Προσθήκη προγραμματισμού

Περιγραφή κάθε σταδίου στην Προσθήκη προγραμματισμού

Στο "Βήμα 1", ρυθμίζει την περίοδο για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Στο "Βήμα 2", ρυθμίζει την ημέρα της εβδομάδας για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

- Μπορείτε να επιλέξετε "Καθημερινά / Εβδομαδιαία / Σαββατοκύριακα / Προσωπική επιλογή".

Στο "Βήμα 3", ρυθμίζει το χρόνο έναρξης για το χρονοδιακόπτη.

Στο "Βήμα 4", ρυθμίζει τις πληροφορίες της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

- Εάν επιλεγεί η "Παύση", δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο / θερμοκρασία / ταχύτητα ανεμιστήρα.

Όταν ολοκληρωθούν τα Βήμα 1 - 4, μαζί με το μήνυμα "προστέθηκε ο προγραμματισμός", μετακινείστε στην οθόνη εμφάνισης και επεξεργασίας προγραμματισμού.

Ημέρα εξάιρεσης

Είναι η λειτουργία για την αυτόματη παύση της λειτουργίας μια συγκεκριμένη ημέρα στο χρονοδιακόπτη.

- Στη λίστα προγραμματισμών, επιλέξτε την κατηγορία ημέρας εξαίρεσης, και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη καθορισμού της ημέρας εξαίρεσης.
- Στην ημέρα εξαίρεσης, μπορείτε να ελέγξετε, και να προσθέσετε/αλλάξετε/διαγράψετε τις πληροφορίες για την ημέρα εξαίρεσης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριο.
  - Για να προσθέσετε μια μέρα εξαίρεσης, στη λεπτομερή οθόνη καταγραφής της ημέρας εξαίρεσης, προσδιορίστε έτος/μήνα/ημέρα, και πατήστε το κουμπί [OK] για να αποθηκεύσετε την ημέρα εξαίρεσης.
  - Επιλέξτε την ημέρα εξαίρεσης προς επεξεργασία χρησιμοποιώντας το κουμπί [Λ , V (πάνω/κάτω)], και πατήστε το κουμπί [OK] για να μετακινηθείτε στην οθόνη επεξεργασίας.
  - Στην οθόνη επεξεργασίας ημέρας εξαίρεσης, μπορείτε να ελέγξετε, διαγράψετε/αλλάξετε τα περιεχόμενα των ρυθμίσεων της αντίστοιχης ημέρας εξαίρεσης.
  - Όταν αλλάζετε τις πληροφορίες της ημέρας εξαίρεσης, χρειάζεται να τις αποθηκεύσετε μετά την αλλαγή.

Λειτουργία Θέρμανσης Δεξαμενής DHW & Θερμαντήρα DHW

Αυτή η λειτουργία είναι προγραμματισμός για τη λειτουργία θέρμανσης δεξαμενής DHW και θερμαντήρα δεξαμενής DHW. Προγραμματισμός διπλής κλίμακας για θέρμανση της δεξαμενής του ζεστού νερού οικιακής χρήσεως και ένας άλλος προγραμματισμός διπλής κλίμακας για την λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως.

Χρήση Θερμοστάτη

Ο όρος «θερμοστάτης» χρησιμοποιείται πολύ σε αυτό το κεφάλαιο και είναι είδος εξαρτήματος που προμηθεύεστε από τρίτα μέρη. LG Electronics δεν παρέχει θερμοστάτη και πρέπει να το προμηθευτείτε από τρίτους κατασκευαστές. Ο θερμοστάτης χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολο και αξιόπιστο έλεγχο. Αυτό το κεφάλαιο μας δίνει πληροφορίες για τη χρήση θερμοστάτη προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σωστά.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Ορισμένοι θερμοστάτες ηλεκτρομηχανικού τύπου διαθέτουν χρόνο εσωτερικής καθυστέρησης για προστασία του συμπιεστή. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από αυτό που αναμένει ο χρήστης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του θερμοστάτη, σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται γρήγορα.
2. Η ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας με θερμοστάτη μπορεί να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος. Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θέρμανσης ή ψύξης πρέπει να επιλέγεται στα πλαίσια του εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης του προϊόντος.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Θερμοστάτης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας θερμοστάτη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του θερμοστάτη για τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας, αλλαγής λειτουργίας κλπ.

Λειτουργία Έκτακτης ανάγκης

• **Επεξήγηση όρων**
- Πρόβλημα: ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος και αυτή να συνεχιστεί προσωρινά υπό περιορισμένη λειτουργία χωρίς τη βοήθεια πιστοποιημένου επαγγελματία.
- Σφάλμα: ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος και αυτή να συνεχιστεί ΜΟΝΟ μετά τον έλεγχο πιστοποιημένου επαγγελματία.
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης: προσωρινή λειτουργία θέρμανσης, ενώ το σύστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα.

• **Στόχος της εισαγωγής του στοιχείου "Πρόβλημα"**
- Σε αντίθεση με μία μονάδα κλιματισμού, η αντλία θερμότητας αέρα/νερού λειτουργεί γενικά καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο δίχως διακοπές στη λειτουργία συστήματος.
- Εάν το σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα που δεν είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος και την απόδοση ενέργειας θέρμανσης, το σύστημα μπορεί προσωρινά να εξακολουθήσει να εκτελείται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης με απόφαση του χρήστη.

• **Ταξινομημένη δυσλειτουργία**
- Η δυσλειτουργία ταξινομείται σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. : Μικρό πρόβλημα και Σοβαρό πρόβλημα
- Μικρό πρόβλημα: Πρόβλημα αισθητήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το πρόβλημα αφορά σε προβλήματα αισθητήρα. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης εκτελείται στη μονάδα (επίπεδο 1).
- Σοβαρό πρόβλημα: Πρόβλημα κύκλου συμπιεστή. Εκτελείται λειτουργία έκτακτης ανάγκης (επίπεδο 2) από ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα.
- Πρόβλημα προαιρετικού εξοπλισμού: εντοπίζεται πρόβλημα για τη λειτουργία προαιρετικού εξοπλισμού, όπως η θέρμανση δεξαμενής νερού. Σε αυτό το πρόβλημα, ο προαιρετικός εξοπλισμός που έχει πρόβλημα θεωρείται ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο σύστημα.

• **Επίπεδο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης**
- Όταν το σύστημα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, διακόπτεται η λειτουργία και αναμένει την απόφαση του χρήστη: Ειδοποίηση του κέντρου τεχνικής εξυπηρέτησης ή έναρξη της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
- Για την εκκίνηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης απλώς πιέζει ξανά το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα για τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης: Κύκλος υψηλής θερμοκρασίας και κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας.
- Στον τρόπο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης δεν μπορεί να προσαρμόσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

※ Δεν λειτουργεί, εάν δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος.

	Μικροδιακόπτης	Θερμοκρασία-Στόχος Νερού στην Έξοδο	Θερμοκρασία-Στόχος Αέρα Δωματίου	Θερμοκρασία-Στόχος Δεξαμενής Μη Πόσιμου Νερού
Κύκλος υψηλής θερμοκρασίας	OFF	50°C(122°F)	24°C(75°F)	50°C(122°F)
Κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας	ON	30°C(86°F)	19°C(66°F)	50°C(122°F)

- **Πανομοιότυπο πρόβλημα: Πρόβλημα προαιρετικού εξοπλισμού με μικρό ή σοβαρό πρόβλημα**
  - Εάν προκύψει ταυτόχρονα δυσλειτουργία μικρής (ή μεγάλης) διάστασης, το σύστημα δίνει υψηλότερη προτεραιότητα στο μικρό (ή σοβαρό) πρόβλημα και λειτουργεί σα να υπάρχει μικρό (ή σοβαρό) πρόβλημα.
  - Συνεπώς, ορισμένες φορές η θέρμανση νερού χρήσης μπορεί να μην είναι δυνατή στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Όταν το νερό χρήσης δεν θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας νερού χρήσης και η σχετική καλωδίωση είναι εντάξει.

- **Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης δεν ξεκινά αυτόματα μετά την επαναφορά της κύριας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.**
  - Σε κανονικές συνθήκες, οι πληροφορίες λειτουργίας του προϊόντος επανακτώνται και πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση μετά την επαναφορά της κύριας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
  - Ωστόσο, στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η αυτόματη επανεκκίνηση απαγορεύεται για την προστασία του προϊόντος.
  - Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιεί επανεκκίνηση μετά την επαναφορά ισχύος κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

Συντήρηση και Τεχνική Εξυπηρέτηση


Ενέργειες Συντήρησης

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαθεσιμότητα της μονάδας, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας αριθμός ελέγχων και επιθεωρήσεων κατά συχνά διαστήματα, κατά προτίμηση ετησίως. Αυτή η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον τοπικό συμβεβλημένο τεχνικό.

Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί...

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνιστούμε έντονα να ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ προς το προϊόν.
- Εάν δεν παρέχεται ισχύς, κάποιες ενέργειες που προστατεύουν το προϊόν (όπως η προστασία της αντλίας από το κλείδωμα) δεν θα πραγματοποιούνται.



Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Εάν συμβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο όπως μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ. Σταματήστε τη μονάδα και απενεργοποιήστε τον διακόπτη. Μην προσπαθήσετε ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις να επισκευάσετε ή να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.
2. Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή κατεστραμμένο.
3. Δημιουργείται κωδικός λάθους κατά την αυτό-διάγνωση.
4. Διαρρέει νερό από την εσωτερική μονάδα.
5. Οποιοσδήποτε διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή ασφάλεια δεν λειτουργεί κανονικά

Ο χρήστης πρέπει να κάνει έλεγχο ρουτίνας και καθαρισμό για να αποφύγει την μειωμένη απόδοση της μονάδας.
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό.

Οδηγίες λειτουργίας

■ Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία του Hydro Kit κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σταματήστε το Hydro Kit, την εξωτερική μονάδα και μόνο στη συνέχεια αφαιρέστε το τροφοδοτικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αφαιρέσετε το τροφοδοτικό του Hydro Kit στη μέση της λειτουργίας, θα προκληθεί βλάβη του προϊόντος με ψύξη και έκρηξη της πλάκας του εναλλάκτη θερμότητας.

■ Μην αφαιρείτε την παροχή ρεύματος ακόμη και κατά την εμφάνιση σφάλματος "CH14". Επειδή το σφάλμα οφείλεται στην έλλειψη ροής νερού, αφαιρέστε τυχόν λάσπη ή εμπόδια στους σωλήνες του νερού για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη άντληση νερού και αφαιρέστε ξένα σωματίδια
(σκόνη, άμμο, σκουπίδια, σκουριασμένα τμήματα) από τους σωλήνες του νερού καθαρίζοντας το φίλτρο. Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, απενεργοποιήστε την εξωτερική μονάδα, το Hydro Kit και στη συνέχεια, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό του Hydro Kit, για να αφαιρέσετε το μήνυμα σφάλματος. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό και επανεκκινήστε τη μονάδα για την ομαλή λειτουργία της μονάδας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα χρεωθείτε για την υπηρεσία επισκευής, εάν η βλάβη του συστήματος οφείλεται σε φράξιμο του φίλτρου. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου: Μία φορά κάθε 3 μήνες και κάθε φορά που εμφανίζεται το σφάλμα "CH14".

■ Αν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος (CH**) ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Μην αφαιρείτε το τροφοδοτικό του Hydro Kit. Επικοινωνήστε με κέντρο εξυπηρέτησης της L.G.

■ Μην αλλάζετε τις σωληνώσεις νερού, αν δεν χρειάζεται. Όταν αλλάζετε τους σωλήνες νερού υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής ξένων αντικειμένων, καθώς και σχηματισμού φυσαλίδων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πάγωμα της πλάκας του εναλλάκτη θερμότητας του Hydro Kit.
Αν χρειάζεται να αλλάξετε τους σωλήνες νερού αφαιρέστε πρώτα τους σωλήνες από το Hydro Kit. Κατ 'αρχάς, πλύνετε καλά την εσωτερική επιφάνεια των νέων σωλήνων για να απομακρύνετε τυχόν ξένα αντικείμενα και στη συνέχεια συνδέστε τους σωλήνες στο Hydro Kit.

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα..

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε επισκευές ή τεχνική υποστήριξη...
Εάν η δυσλειτουργία επιμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Περίπτωση	Οδηγία
Το **Hydro Kit** δεν λειτουργεί.	• Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη;
	• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή.	• Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τον ρουχισμό που βρίσκεται στο δωμάτιο.
Το **Hydro Kit** δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά κατά την επανεκκίνηση.	• Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού.
	• Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν ψύχει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά.	• Το δωμάτιο μπορεί να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε αρχικά το Hydro Kit. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει.
	• Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία;
Η μονάδα κάνει θόρυβο κατά τη λειτουργία.	• Ήχος ροής ψυκτικού - Κατά την ενεργοποίηση ή διακοπή του συστήματος, ενδέχεται να ακουστεί ήχος από τη ροή του ψυκτικού. • Ήχος για την εσωτερική μονάδα εναλλάκτη θερμότητας - Κατά τη λειτουργία ψύξης, ενδέχεται να ακουστεί ένας ήχος από τον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας λόγω της ψύξης του νερού ή της τήξης. • Θόρυβος νερού - Κατά την έναρξη ή διακοπή της μονάδας, ενδέχεται να υπάρξει θόρυβος στις σωληνώσεις νερού • Κατά την απόψυξη - Ενδέχεται να υπάρξει θόρυβος στη μονάδα λόγω της απόψυξης του νερού.
Εμφανίζεται ατμός στην εξωτερική μονάδα.	• Ατμός από τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας - Κατά τη λειτουργία απόψυξης, λιώνει ο πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, με αποτέλεσμα την παραγωγή ατμού.
Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο είναι αχνή ή δεν εμφανίζεται ένδειξη.	• Έχει ενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης του κυκλώματος;

✻ Σημείωση
- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, πλευρά υψηλής πίεσης : 4.2 MPa / Πλευρά χαμηλής πίεσης: 2.4 MPa
- Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Υψηλή τιμή : 50 °C / Χαμηλή τιμή: 10 °C
- Επιτρεπτή πίεση νερού : 0.98 MPa (0.3 ~ 10 kgf/cm²)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


LG
Life's Good