Uproszczona instrukcja instalacji

Urządzenie digital signage firmy LG

(MONITOR INFORMACYJNY)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.

55LV75A
55LV77A

www.lg.com


MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Rozpakowywanie


Zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie zawiera poniższe elementy. Jeśli brak jakiegokolwiek elementu, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Urządzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od zakupionych przez użytkownika.




Płyta CD (instrukcja obsługi) / karta




Przewód zasilania




Odbiornik podczerwieni




Przewód RS-232C




Pilot zdalnego sterowania i baterie



Przewód DP




Krótki prowadnik do łączenia urządzeń (4 szt.)



Wkręty M4 x L6 (8 szt.)



Wkręty M6 x L10 (4 szt.)



Opaska mocująca na przewody (2 szt.) (Do mocowania przewodów)


PRZESTROGA

- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
- Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.

UWAGA

- Zawartość opakowania z produktem może się różnić w zależności od modelu.
- W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
  - Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
  - Odwiedź stronę internetową LG Electronics (*http://partner.lge.com*) i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) / masa



1213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23 kg

Otwieranie instrukcji obsługi

Włóż płytę CD do napędu CD ROM w komputerze.

Płyta CD otworzy się automatycznie (dotyczy tylko systemu Windows)
Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie, można skorzystać z poniższej kolejności uruchamiania.
Mój komputer → Digital_LG (CD-ROM) → Index.htm Otwórz
Mój komputer → Digital_LG (CD-ROM) → Manual → Instrukcja obsługi Otwórz

Zalecenia dotyczące transportu produktu

- Urządzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od zakupionych przez użytkownika.

Należy postępować zgodnie z oznaczeniami na opakowaniu urządzenia.


Nie transportować za pomocą chwytaka zaciskowego.


Nie zrzucać z chwytaka.


Zalecane przenoszenie przez 2 osoby.


Ładować ostrożnie.


Nie upuszczać z wysokości.



Zalecane przenoszenie przez 4 osoby.


Nie transportować w pozycji poziomej.



Nie upuszczać podczas przenoszenia.


Tą stroną w górę/ Ostrożnie – artykuł delikatny/ Unikać kontaktu z wodą/ Ustawiać maksymalnie 4 artykuły na sobie


Nie obracać opakowania bokiem w dół.



Nie wolno umieszczać produktu na opakowaniu.





Nie wolno opierać się o produkt.



Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu


Urządzenie powinny przenosić 2 osoby. W przypadku przenoszenia urządzenia bez opakowania należy jedną ręką chwycić uchwyt, a drugą podtrzymywać urządzenie od dołu.







Zalecenie


1 Przed montażem należy zdjąć osłonę w kształcie litery L w rogu urządzenia. Na czas transportu urządzenia należy ponownie założyć tę osłonę.



2 Należy unikać uderzenia urządzeniem o podłogę lub o inne urządzenie.W miejscu instalacji należy zapewnić odpowiednią wentylację.








POLSKI


Usterka w postaci linii i przyczyny jej występowania

Przyczyną powstania usterki w postaci linii jest uderzenie krawędzi urządzenia.




LOG (LINE ON GLASS) DEFECT

1 Uderzenie w lewy górny róg urządzenia ➞ pęknięcie linii na szkle w lewym górnym rogu ➞ usterka w postaci linii poziomej.




LOG (LINE ON GLASS) DEFECT

1 Uderzenie w górną krawędź urządzenia ➞ pęknięcie w postaci rysy na powłoce w górnej części urządzenia ➞ usterka w postaci linii pionowej.




2 Uderzenie w lewą krawędź urządzenia ➞ pęknięcie w postaci rysy na powłoce z lewej strony urządzenia ➞ usterka w postaci linii poziomej.




Instalowanie urządzenia

- Urządzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od zakupionych przez użytkownika.


1 Rozetnij paski opakowania.




2 Rozetnij taśmę na opakowaniu.




3 Otwórz pudło i wyjmij górne osłony.




4 Zdejmij opakowanie zewnętrzne.




5 Otwórz worek polimerowy.




6 Zdejmij worek polimerowy.




7 Podnieś urządzenie, trzymając za uchwyty BOCZNE/ TYLNE.




8 Zdejmij dolne osłony z uniesionego urządzenia.




9 Trzymając urządzenie jedną ręką i podtrzymując drugą od spodu, przenieś urządzenie.





10 Połóż urządzenie panelem tylnym w dół na stole.







11 Kładąc urządzenie ekranem do dołu, połóż je na poduszce lub podkładce.





12 Podłącz odbiornik podczerwieni, aby móc korzystać z pilota zdalnego sterowania. Następnie podłącz przewód zasilający.






Łączenie urządzeń w układzie kafelkowym

Jak zamontować urządzenie

***Przykład łączenia urządzeń w układzie kafelkowym 2 x 2**




PRZESTROGA

- Po połączeniu monitorów do użytku w trybie multivision może okazać się, że kolory na poszczególnych monitorach nie są ze sobą spójne. W przypadku zamiaru ręcznej konfiguracji kolorów ekranu należy odwołać się do instrukcji instalacji.
- W przypadku instalacji kilku monitorów na ścianie należy zamontować odbiorniki podczerwieni na wszystkich monitorach. Można też połączyć monitory za pomocą przewodu RS-232C i zamontować odbiornik podczerwieni tylko na pierwszych monitorze.


Jak łączyć urządzenia

1 W sposób podany powyżej połącz pozostałe urządzenia, używając wkrętów przeznaczonych do mocowania uchwytu ściennego zgodnego ze standardem VESA.



Urządzenie 4 połączone z resztą urządzeń (układ kafelkowy 2 x 2)

2 Po połączeniu urządzeń ustaw odpowiedni dystans między nimi przy pomocy prowadnic.



3 W ten sposób zostanie zakończony montaż urządzeń w układzie kafelkowym (2 x 2). Można stosować różne kombinacje urządzeń, np. 3 x 3.


UWAGA


- Każde z urządzeń powinno zostać przymocowane do ściany lub płyty montażowej za pomocą uchwytu ściennego zgodnego ze standardem VESA (600 x 400), dzięki czemu jego ciężar będzie odpowiednio zabezpieczony.
- Ciężar każdego z urządzeń powinien opierać się na płycie montażowej dzięki wykorzystaniu uchwytu ściennego zgodnego ze standardem VESA. (Każde urządzenie powinno zostać mocno dokręcone do ściany lub płyty montażowej).
- Urządzenie można zamontować bez użycia prowadnic dystansowych – nie wpływa to na pracę urządzenia.
- Aby zamontować prowadniki do łączenia urządzeń w układzie kafelkowym, należy poluzować wkręty w monitorze. (Wkręty oraz inne elementy, w tym prowadniki, znajdują się w opakowaniu).

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie monitora w poprawny sposób.

W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami ⊕ i ⊖ na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknąć pokrywę komory baterii.
W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.





PRZESTROGA

- Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.
- Pilota należy kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania na monitorze.

⏻ (ZASILANIE)
Włączanie i wyłączanie monitora.

MONITOR ON
Włączanie monitora.

MONITOR OFF
Wyłączanie monitora.


Przycisk 1/a/A
Przełączanie między znakami numerycznymi i alfabetycznymi.

ARC
Wybór trybu proporcji ekranu.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności
Ten przycisk jest niedostępny.

PSM
Wybór trybu obrazu.

MUTE
Wyciszenie wszystkich dźwięków.



ENERGY SAVING (e)
Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.

INPUT
Wybór trybu sygnału wejściowego.


3D
Ten przycisk jest niedostępny.

Przyciski numeryczne i alfabetyczne
Wprowadzanie znaków numerycznych lub alfabetycznych, zależnie od ustawienia.

CLEAR
Usuwanie wprowadzonych znaków numerycznych lub alfabetycznych.

Przycisk BRIGHTNESS
Dostosowanie jasności przez naciskanie strzałek w górę i w dół na pilocie. W trybie USB menu OSD zawiera funkcję Strona umożliwiającą przechodzenie do następnej listy plików.

POLSKI



INFO ⓘ
Wyświetlanie informacji o źródle.


SETTINGS
Dostęp do menu głównych, zapisywanie wprowadzonych ustawień i zamykanie menu.

OK
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.

BACK
Cofnięcie się o jeden krok w funkcjach opartych na interakcji z użytkownikiem.

SIMPLINK
Umożliwia łatwe sterowanie różnymi urządzeniami multimedialnymi za pośrednictwem menu SimpLink przy użyciu pilota. (Polecenie może nie być obsługiwane w zależności od modelu.)

ID ON/OFF
Sterowanie wybranym monitorem w warunkach wielu urządzeń wyświetlających, jeśli wprowadzony numer Picture ID (Identyfikator obrazu) jest taki sam jak numer Set ID (Identyfikatora urządzenia).



AUTO
Automatyczne regulowanie położenia obrazu i minimalizacja drgań obrazu (tylko sygnał RGB).

W.BAL
Dostęp do menu Balans bieli.

S. MENU
(Przycisk menu funkcji SuperSign)
Ten przycisk jest niedostępny.

Przyciski nawigacji
Przewijanie pozycji menu i ustawień.


EXIT
Zamknięcie menu ekranowego i powrót z dowolnego menu do trybu wyświetlania obrazu.

TILE
Wybór trybu Tile (Kafelki).

Przyciski sterowania menu USB
Sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych.

UWAGA


Wybierz źródło sygnału.



AV → Component → RGB → HDMI → DVI-D → Dispaly Port → USB

POLSKI

PODŁĄCZANIE




UWAGA

- Po podłączeniu wejściowego przewodu sygnałowego należy zamocować go, dokręcając wkręty w prawą stronę.


POLSKI

Podłączanie przewodu zasilającego






Podłączanie urządzenia zewnętrznego



Monitory łączone łańcuchowo

Cavo DP


Utilizzare il cavo in dotazione con il prodotto o un cavo DisplayPort certificato versione 1.1a o superiore.




KONFIGURACJA FUNKCJI MULTIVISION

Konfigurowanie funkcji


1 Podłączanie odbiornika podczerwieni



2 Podłączanie przewodu zasilającego




3 Przypisywanie identyfikatora urządzenia do każdego urządzenia. (*Modele 55LV75A nie obsługują żadnych funkcji sterowania wentylatorem).




4 Usuwanie odbiorników podczerwieni z wszystkich urządzeń poza urządzeniem 1


5 Podłączanie połączenia RGB




6 Połącz monitory szeregowo, używając przewodów RS-232C.



7 Konfiguracja menu instalacyjnego



8 Konfiguracja trybu Tile Mode (Tryb Kafelki). (*Modele 55LV75A nie obsługują żadnych funkcji sterowania wentylatorem).




POLSKI

Konfiguracja trybu Tryb Kafelki

Tryb Tile Mode (Tryb Kafelki) umożliwia wyświetlanie obrazu w większym rozmiarze dzięki połączeniu kilku monitorów.

- **Tryb Kafelki wyłączony:** obraz nie jest powiększony; na wszystkich podłączonych monitorach jest wyświetlany ten sam obraz.
- **Tryb Kafelki włączony:** obraz jest powiększony w oparciu o wartości H.Set Count (Liczba urządzeń w poziomie) i V.Set Count (Liczba urządzeń w pionie).
(*Modele 55LV75A nie obsługują żadnych funkcji sterowania wentylatorem).



1X2

W przypadku korzystania z dwóch monitorów



Tile ID
(Identyfikator kafelka)

2X2

W przypadku korzystania z czterech monitorów



3X3

W przypadku korzystania z dziewięciu monitorów



4X4

W przypadku korzystania z 16 monitorów



POLSKI

Identyfikator obrazu


Menu Picture ID (Identyfikator obrazu) pozwala kontrolować wszystkie monitory za pośrednictwem odbiornika podczerwieni podłączonego do Urządzenia 1.

- Sygnał podczerwieni pilota zdalnego sterowania będzie przesyłany do kolejnych urządzeń szeregowo, za pośrednictwem przewodów RS-232C.
- Po ustawieniu Picture ID (Identyfikator obrazu) za pośrednictwem pilota, za pomocą pilota zdalnego sterowania można kontrolować jedynie urządzenie o danym identyfikatorze.
  Przykład: Jeśli ustawisz wartość Picture ID (Identyfikator obrazu) na 2, możesz kontrolować tylko monitor posiadający identyfikator 2. Jeśli tryb Picture ID (Identyfikator obrazu) jest wyłączony, można jednocześnie kontrolować wszystkie monitory.

2X2 Multi-Vision (Łączna liczba urządzeń: 4)




1 Ustaw wartość opcji Total Set ID (Łączna liczba urządzeń) w menu instalacyjnym.




Pozwala określić łączną liczbę urządzeń, które mają zostać podłączone w trybie Tile (Kafelki).
Opcja Total Set ID (Łączna liczba urządzeń) określa maksymalną wartość opcji Picture ID (Identyfikator obrazu).

2 Wciśnij czerwony przycisk ON na pilocie, aby przypisać identyfikator obrazu.



3 Naciskanie przycisków nawigacyjnych w lewo/w prawo lub przycisku ON powoduje zmianę parametru Picture ID (Identyfikator obrazu) kolejno na wartość OFF (WYŁ.)/1 i wartość ustawioną w pozycji Total Set ID (Łączna liczba urządzeń).



UWAGA

- Przykład: jeśli identyfikator obrazu jest przypisany do cyfry 2, prawy górny wyświetlacz (Set ID: 2) może być sterowany za pomocą sygnałów podczerwieni.
- W przypadku każdego urządzenia można zmieniać ustawienia menu PICTURE (OBRAZ), AUDIO, TIME (CZAS), NETWORK (SIEĆ) i MY MEDIA (MOJE MEDIA) lub klawiszy skrótu dostępu na pilocie.
- Jeśli wciśniesz zielony przycisk OFF dla opcji identyfikatorów obrazu, identyfikatory obrazu wszystkich urządzeń zostaną wyłączone. Jeśli ponownie naciśniesz dowolny przycisk na pilocie, wszystkie urządzenia zaczną ponownie działać.
- W czasie korzystania z menu MY MEDIA (MOJE MEDIA) funkcja Picture ID (Id obrazu) jest nieaktywna.
- Jeśli tryb Picture ID jest wyłączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisków na pilocie spowoduje wykonanie tylko jednego działania.


LG
Life's Good