ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MUSIC flow SJ9
SMART Hi-Fi AUDIO

Ασύρματη μπάρα ήχου πολλαπλών δωματίων


Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.lg.com και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SJ9

MFL70269614


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινό πάνελ

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.



⏻ · Αναμονή

F · · · · · · · · · · · · · · · · · Επιλογή λειτουργίας

-/+ · · · · · · · · · · · · · · · · · Ρύθμιση έντασης


· · · · · · · · · · · Σύνδεση ασύρματου δικτύου.

⊞ · · · Προσθήκη επιπλέον προϊόντος Music Flow στο δίκτυό σας. (Στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένα ένα ή περισσότερα προϊόντα Music Flow.)

Ενδεικτική λυχνία LED: Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης.

- Λευκή (Αναβοσβήνει): Αναμονή για σύνδεση δικτύου.
- Λευκή (Παραμένει αναμμένη): Η σύνδεση δικτύου ολοκληρώθηκε.
- Λευκή (Αχνή): Λειτουργία αναμονής με σύνδεση δικτύου.
- Πράσινη (Παραμένει αναμμένη): Η πρώτη ομάδα ορίστηκε.
- Κόκκινη (παραμένει αναμμένη): λειτουργία αναμονής χωρίς σύνδεση δικτύου

Πίσω πάνελ



USB (Μόνο λειτουργία) · · · Σύνδεσμος λήψης λογισμικού.

LAN· · · · · · · · · · · Σύνδεση σε δρομολογητή.

PORTABLE IN · Σύνδεση φορητής συσκευής.

OPTICAL IN · · Σύνδεση σε συσκευή Optical.

HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · Σύνδεση στην τηλεόραση.

HDMI IN Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. :
   Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέστε με μη αυτόματο τρόπο.

1. Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.
   - Η πράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
3. Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί.
   - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (Ⓐ) ή HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Σύνδεση Οπτικών ινών

1. Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
2. Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Ⓑ Σύνδεση HDMI(ARC)


1. Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
2. Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.



2. Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το **F** στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Σύνδεση δικτύου




1. Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
2. Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο.
3. Συνδέστε την μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.
4. Συνδέστε τον διακομιστή πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο, για να απολαύσετε μουσική.

Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

- **Λήψη της εφαρμογής LG Music Flow**


  Κατεβάστε την εφαρμογή “Music Flow Player” από το App store ή το Google Play Store.




- **Εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player**

  Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για την πραγματοποίηση ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

Τηλεχειριστήριο



Αντικατάσταση μπαταρίας



SOUND EFFECT: Επιλογή λειτουργίας εφέ ήχου.

F: Επιλογή λειτουργίας και πηγής εισόδου.

: Μείωση της έντασης ήχου τη νύχτα.

: Ρύθμιση του επιπέδου των Πρίμων, των Μπάσων και του Υπο-γούφερ.

INFO: Εμφανίζει τις πληροφορίες της πηγής εισόδου.

AV SYNC: Συγχρονίζει τον ήχο και το βίντεο.

SLEEP: Απενεργοποίηση του συστήματος σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή.

AUTO VOL: Προσαρμόζει κατάλληλα την πολύ υψηλή ή χαμηλή στάθμη της έντασης του ήχου εξόδου.

AUTO POWER: Αυτόματη ενεργοποίηση από μια πηγή εισόδου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 6,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 1200 mm x 58 mm x 145 mm
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	500 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (Προσθήκη) έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο δύο φορές.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΗΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει στις εξής χώρες: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI) και Νορβηγία (NO).

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
2412 έως 2472 MHz	19 dBm
5180 έως 5240 MHz	20 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE