INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System kina domowego 3D Blu-ray™ / DVD

POLSKI

Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

LHB755W LHA855W


MFL69146679

www.lg.com

LHB755W-DT.BEUSLLS_BDEULLS_SIMPLE_v2_POL.indd 1 2015-11-17 12:30:44



Panel przedni




Port USB · · · · · · · · · · · · · · · · Podłącz urządzenie USB.
⏏ · · · · · · · · · · · · · · · · · · Otwórz/Zamknij tacę napędu
⏯ · · Uruchomienie/chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · Zatrzymanie odtwarzania.
F · · · · · · · · · · · · · Zmienia sygnał wejściowy lub funkcję.
⏻/I · · · · · · · · · · · · · · · · Włączanie/wyłączanie zasilania
Pokrętło głośności · · · · Służy do ustawiania głośności.

Panel tylny




SPEAKERS · · · · · · · · · · · · · · · · · · Podłącz do głośników.
LAN · Podłacz do Internetu.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · Służy do podłączenia do TV.
HDMI IN 1, 2 · · · · · · · Służą do podłączenia do urządzenia.
ANTENNA FM · · · · · Służy do podłączenia anteny radiowej.
AUX (L/R) INPUT · · Służy do podłączenia do urządzenia analogowego.
OPTICAL IN · · · Służy do podłączenia do urządzenia cyfrowego.

1 Montaż głośników




Filtr ferrytowy (opcjonalnie)



2 Podłączenie głośników

! Wygląd i sposób podłączenia głośników mogą się różnić w zależności od modelu.



3 Parowanie z bezprzewodowym odbiornikiem

1. Podłącz tylne głośniki do bezprzewodowego odbiornika.
2. Podłącz kabel zasilający bezprzewodowego odbiornika do gniazdka.
3. Włącz odtwarzacz :
   Odtwarzacz i bezprzewodowy odbiornik połączą się **automatycznie**. Na bezprzewodowym odbiorniku podświetli się żółto-zielona lampka LED.

!

Jeśli tylne głośniki podłączone do bezprzewodowego odbiornika nie działają prawidłowo, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.


i. Ustaw minimalną głośność odtwarzacza.
   W oknie wyświetlacza pojawie się tekst "VOL MIN".
ii. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk 🔇 (Wycisz) na pilocie przez około 3 sekundy.
   W oknie wyświetlacza pojawie się tekst "WL RESET".
iii. Przyciśnij i przytrzymaj **PAIRING** na tylnej ścianie bezprzewodowego odbiornika przez ponad 5 sekund za pomocą końcówki długopisu.
iv. Odłącz przewód zasilający od odtwarzacza i bezprzewodowego odbiornika. Ponownie podłącz przewody zasilające.

4 Połączenie z TV

Podłącz z Odtwarzaczem i TV za pomocą kabla HDMI ARC (Ⓐ) lub kabla HDMI & kabla optycznego (Ⓑ).


Ⓐ Podłączenie HDMI(ARC)

1. Podłącz Odtwarzacz do TV za pomocą kabla HDMI.
2. Ustaw selektor wejść na TV na HDMI .
3. Ustaw [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawienia na Twoim TV.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze za pomocą pilota.




Ⓑ Podłączenie kabla HDMI & kabla optycznego

1. Podłącz Odtwarzacz do TV za pomocą kabla HDMI i kabla optycznego.
2. Ustaw selektor wejść na TV na HDMI .
3. Ustaw [External Speaker (Optical)] w menu ustawienia na Twoim TV.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze za pomocą pilota.



5 Główne Menu

Po wstępnym ustawieniu na ekranie TV wyświetli się Główne Menu Korzystaj z wielu funkcji odtwarzacza.



Aby można było korzystać z usług internetowych, odtwarzacz musi być podłączony do Internetu za pomocą przewodu lub połączenia bezprzewodowego.

Aplikacja do obsługi



Pobierz aplikację Pilot LG AV na swoje urządzenie.

LG Sound Sync (Bezprzewodowy)



Tryb Prywatny dźwięk



Z MUSIC flow



Aby uzyskać więcej informacji, pobierz internetową instrukcję obsługi.
http://www.lg.com

Dodatkowe Informacje

Specyfikacja


Zasilanie	Patrz główna naklejka na panelu spodnim.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka na panelu spodnim.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 410 mm x 55 mm x 260 mm
Masa netto (około)	2,7 kg
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Całkowity wzmacniacz	1200 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć urządzenie.

Wymiana baterii



Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com. Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Wsparcie klienta

Możesz zaktualizować oprogramowanie Odtwarzacza, aby usprawnić działanie produktów i/lub dodać nowe funkcje. Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli jest dostępne), skorzystaj z aktualizacji oprogramowania, odwiedź stronę http://www.lg.com lub skontaktuj się z Biurem obsługi klienta LG Electronics.

Deklaracja zgodności

CE 0197

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że urządzenie BEZPRZEWODOWE KINO DOMOWE 3D BLU-RAY jest zgodne z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz oraz 5 GHz, przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™ POWERED