РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ
ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство. Более подробные инструкции можно найти в Руководстве пользователя на сайте http://www.lg.com.
Некоторые инструкции в этом руководстве могут не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛЬ
SJ2

MFL70040425


www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.



Передняя панель

Кнопки расположены на задней панели.




⏻ · · · · · · · · · · · · · · · · · · Режим ожидания

F · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Выбор функции

−/+ · · · · · · · · · · · · · · · · · Регулировка звука

Задняя панель



(USB) · Подключение к устройству USB

PORT.IN (Портативное устройство) · · · Подключение к портативному устройству

OPT. IN (Оптический) · · · · · Подключение к оптическому устройству

1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера и саундбара к розетке.
2. Включите саундбар:

   Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Зеленый светодиод сабвуфера будет гореть.


Ручное подключение сабвуфера

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

1. Нажмите кнопку **Pairing** на тыльной стороне беспроводного сабвуфера.
   - Зеленый светодиод на тыльной стороне беспроводного сабвуфера будет быстро мигать.
2. Включите основной блок.
3. Подключение выполнено.
   - Включится зеленый светодиод на тыльной стороне беспроводного сабвуфера.


!

Держите звуковую панель и сабвуфер в стороне от устройства (например, беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь и т. п.) на расстоянии 1 м, чтобы предотвратить помехи.




2 Подключение к ТВ

1. Подключите саундбар к ТВ с помощью оптического кабеля.
2. Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.




Дополнительное подключение устройства

1. Подключение к внешнему устройству осуществляется согласно следующим шагам.



2. Задайте источник входного сигнала, нажав кнопку **OPTICAL** на пульте дистанционного управления или нажав **F** на устройстве несколько раз.

Пульт ДУ




STANDARD/BASS BLAST: Выбор режима звукового эффекта.

DRC ON/OFF : Делает прослушивание звука более приятным при использовании Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Регулировка уровня звука сабвуфера.

AUTO POWER ON/OFF: Включается автоматически источником входящего сигнала.

Замена батареи



Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Режим ожидания: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (Ш x В x Г)	~ 660 мм x 56 мм x 99 мм (с основанием)
Питание шины USB	5 В ⎓ 500 мА
Усилитель (Общая эффективная выходная мощность)	160 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Заявление о соответствии

CE

Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Саундбар с беспроводным подключением соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм
от 5743 до 5840 МГц	14 дБм