

LG

数码创导 - LG

DIGITAL

使用说明书

温控灵

型号: WD700 (MG-5062S1)

10001010101000111101010

DIGITAL

DIGITAL LG

100010101010001

1000101010100011110101001010010100

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系, 厂家会给您一个尽量满意的回答。

(服务时间: 8: 00-20: 00)

电话: 022-26991300

在使用本产品之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保存, 以备将来需要。(内有保修卡)

目 录

要求维修服务之前仔细阅读	3
技术规格与安装以及接地说明	4
外观结构与控制板图	5
安全使用说明和微波炉烹调技巧	6
微波炉烹调容器选择	7
中华美食自动烹调说明	8-9
点心制作	10
自动温度翻热	11
自动料理菜单和自动烹调说明	12-13
解冻	14
手动调节时间和火力烹调	15
烧烤功能和快速启动	16
微波烧烤与省电功能和童锁功能	17
清洁与保养以及小窍门四例	18
保修卡	19
电路图	20
全国特约维修站	21-27

要求维修服务之前仔细阅读

下列现象属正常

微波炉加热时有嗡嗡声	因为微波炉高压变压器, 风扇和磁控管加热时会发出“嗡嗡”的声音, 所以属于正常现象, 请放心使用。
蒸汽和热风排出	通常食物在加热时会有蒸汽散发, 大部分会从微波炉底部排汽口排出, 但蒸汽会在较凉的地方 (如炉门、桌面上等) 凝结, 这是正常现象。
转盘旋转方向不确定	因为转盘电机采用同步电机, 电路接通时, 电流瞬时方向不能确定, 所以玻璃盘转动时, 有时向左, 有时向右。
炉灯有时忽明忽暗	这是因为微波炉在使用 (中火或低火) 时, 磁控管随火力变化进行交变工作, 故产生电压变化, 所以是正常现象。
解冻不理想	为了保证肉类解冻效果, 解冻后以达到刀能切动为准, 可能含有冰渣, 为正常现象。


起因	问题点	解决方法
微波炉不启动	① 电源插座有问题	把微波炉接到其它插座进行验证
	② 保险断	重新更新保险 (必须由本公司专业维修人员负责维修)
微波炉炉腔出现火花	① 使用金属器具 ② 油残渣也易引起火花	① 微波炉内不允许使用金属或带金属边容器 ② 注意清洁炉内油污及残渣
微波炉不能工作	炉门没有关好或没有按开始键	小心关好炉门或按开始键
转盘旋转有异响	旋转处不清洁 (有异物)	经常清洁旋转圈特别是三个小白轱辘及旋转轨道
加热慢	电压波动影响	电压低会降低加热效果确认使用电源为 220V/50Hz

技术规格

型 号	WD700 (MG-5062S1)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波700W
微波频率	2450MHz
外形尺寸	483 (宽) × 280 (高) × 328 (深) mm
炉腔尺寸	302 (宽) × 194 (高) × 318 (深) mm
输入功率	微波 1050W 烧烤 950W
净 容 积	20L
有效灶腔容积	15L
有效承物盘面积	470cm ²
净 重	约13kg
毛 重	约15kg

*依据 GB-4706.1 GB-4706.21 GB4706.22 GB/T18800
 *所列尺寸为约数
 *由于我们在不断地改进我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知。


安 装



接地说明

1. 确保微波炉良好接地
2. 万一漏电, 则接地线可以提供电源回路保障安全.


外观结构



将您的微波炉和所有部件从包装箱中取出

- 您的微波炉应包括以下部件
- 玻璃转盘 一个
 - 旋转圈 一个
 - 烧烤支架 一个
 - 使用说明书 一本
 - 菜谱 一本

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。



控制板图

请按照上图所示正确摆放烧烤支架，玻璃盘和旋转圈位置。

份量调节多/少

- 自动烹调时可增减食物份量
- 按重量解冻时可以调节重量

份量/重量增加

份量/重量减少

- 烹调动作过程中按动此键可根据需要调节时间（解冻除外）

时间增加

时间减少

自动烹调

- 自动烹调能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择时间和火力水平，在您选择完事物类别之后，启动微波炉

时间设定

- 可以输入烹调时间

解冻

- 根据设定的食物重量完成



功能显示窗

- 用来显示
- 烹调时间
- 烹调火力水平
- 烹调类别

中华美食

- 可以选择烹调四大菜系共16种美食

微波火力

- 用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

烧烤/微波烧烤

- 用以选择烧烤或者不同的微波烧烤组合方式

点心

- 自动烹调一些可口的点心

温度

- 设定期望达到的温度值


快速烹调与开始功能

暂停/取消/省电

- 将微波炉停止，并清除所有输入
- 童锁
- 关闭控制面板显示电源，达到节电效果

安全使用说明

1. 为了安全，除了制造厂家专门培训的维修人员外，其它任何人拆修微波炉都很危险。
2. 如果微波炉因意外损坏了炉门，门缝条，门栓、门轴等。不得再使用微波炉，应通知专业人员进行维修后方可使用。
3. 如果烹调中发现烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉电源断开。
4. 当您加热液体（如汤、饮料）时可能会出现过分加热，而无汽泡现象产生，这可能会造成液体突然沸腾，请注意加热时搅拌。
5. 不允许空载操作微波炉，请一定正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起火灾。
6. 请不要将微波炉的外壳打开，因为微波炉在工作时内部有高压电，有触电危险。
7. 密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能加热，特别是纸袋装牛奶需倒在容器里再加热，否则其膨胀会爆炸并打火。
8. 如果微波炉的电源线发生损坏，必须用本厂或指定维修站的专用电源线更换。
9. 不要将微波炉放置于低温（低于-10℃）和潮湿的环境中，否则影响其性能。



10. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中或烹调时，使用者应时时注意微波炉。

微波炉烹调技巧

- 食物覆膜：** 烹调食物时最好盖盖或覆保鲜膜，它可以保持食物水分不丢失。
- 食物穿刺：** 鸡蛋，马铃薯，苹果，鸡肝等带皮食物一定刺破外皮，防止烹调时爆炸，特别是蛋黄必须刺破。
- 食物摆放：** 食物应切大小均匀，平均摆放（最好排成圆形）。
- 食物搅拌与翻转：** 烹调较多或较厚食物时，要中途搅拌或翻转2-3次，保证食物加热均匀。
- 铝箔的使用：** 在解冻食物时，如：鱼尾、整鸡的鸡腿等应用铝箔遮盖。这样用以防止食物解冻不均匀。铝箔要紧附在食物面上，不能碰炉体四壁，以防打火。（铝箔距炉壁应大于20mm）。
- 食物熟度检查：** 料理完毕后，可用筷子扎一扎是否有血渍流出，若有还要加热。

* 产品使用过程中注意观察食物加工和产品运行情况，以防事故。



微波炉烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方式，选择不同的容器，如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器。

容器	图例	说明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
微波保鲜膜		微波料理时为了防止水分蒸发，可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时，容易过热，尽可能不使用保鲜膜。	是	否	否
陶瓷器皿		微波料理时，一般陶瓷盘、碗都可使用。但有金属装饰或饰有彩釉的请勿使用。	是	否	否
一般塑料器皿		由于一般塑料器皿耐热性较差，请勿使用。	否	否	否
耐热塑料器皿		一般微波料理时可以使用，但长时间微波料理请尽量不要使用。	是	否	否
一般玻璃器皿		由于一般玻璃皿耐热性较差，请勿使用。	否	否	否
耐热玻璃器皿		一般微波料理时可以使用。	是	否	否
微波炉专用烧烤架		烧烤架在烧烤料理时使用	否	是	是
木竹纸制品		由于在高温时，木竹纸制品容易炭化，请勿使用。	否	否	否

注：1. “是”表示可以使用，“否”表示不可以使用。

2. 使用微波料理时，请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。

3. 使用微波料理时，严禁使用金属器皿，否则可能会出现打火现象，并影响料理效果。

胶质容器与非耐热的非金属容器严禁用于微波料理。

4. 使用烧烤料理时，请尽量使用赠送的微波炉专用烧烤架。




烧烤 注意 事项


1. 在烧烤时，外壳、排气孔及门温度很高，请勿手摸。
2. 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴手套。
3. 烧烤后请静置20分钟以后再清理。
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘的破损。

中华美食自动烹调说明

本功能预先将中国传统的四大菜系的16种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选定您喜欢的口味，微波炉将自动按设定好的程序进行烹调。

例)：麻婆豆腐

1. 按  键3次选择麻婆豆腐。

2. 按动  键自动开始烹调。



菜单	显示	主料及重量	说明
鲁 菜	烤带鱼	1 带鱼200g	将带鱼洗净切八分段，用料酒、胡椒粉、葱姜水、大料4片、葱段、姜片、盐、腌制1小时。入味后加酱油1小匙，抹匀，再腌制20分钟，蘸上蛋清后放在烤架上，选择“烤带鱼”自动菜单，按“开始”按钮，等烹调结束后即可食用。
	京式烤肉	2 牛肉300g	第一步：将牛肉切成薄片，以葱、姜、盐、料酒、酱油、味精、香油、胡椒粉抓匀，腌制20分钟，香菜切断，大葱切丝。 第二步：容器加热后打底油一薄层，高火加热5:00分钟 第三步：结束后，将容器放在烤架上，加入牛肉，选择“京式烤肉”自动菜单，按“开始”按钮。 第四步：听到提示音响后，倒出汤汁，打散肉片，撒上葱丝、香菜丝，再按“开始”按钮。 第五步：再次听到提示音响后，从微波炉中取出，淋少许香油，拌匀，即可。
	红烧鸡翅	3 鸡翅500g	第一步：将鸡翅洗净，加入盐，料酒，腌制。竹笋、蘑菇切成小块。 第二步：将腌好的鸡翅，竹笋，蘑菇放入容器中，加入酱油、糖、盐、料酒和适量的水。加盖后选择“红烧鸡翅”自动菜单，按“开始”按钮。烹饪结束后即可。
	锅塌菜合	4 肉馅150g 鸡蛋1个	第一步：肉馅加入盐，味精，料酒，葱姜末，香油搅拌均匀备用。圆白菜取嫩叶清洗干净后用开水烫软，鸡蛋打入碗内，打散，备用。取适量肉馅撒一层面粉后，加入两片菜叶中，成菜合。 第二步：在容器中倒一层底油，先加热高火5:00分钟 第三步：结束后，菜合裹面粉后挂一层鸡蛋，放入容器中的热油中，剩下的蛋液淋上菜合表面，选择“锅塌菜合”自动菜单，按“开始”按钮烹调结束后即可食用。

中华美食自动烹调说明

菜单	显示	主料及重量	说明
川 菜	京酱肉丝	1 通脊肉200g	<p>第一步：将通脊肉切细丝，用蛋清，盐，淀粉与肉丝抓匀，加少许酱油着色。</p> <p>第二步：用调和油一两左右，倒入玻璃碟中，选择高火5分钟。</p> <p>第三步：结束后放入肉丝，甜面酱拌匀，选择“京酱肉丝”自动菜单后按“开始”按钮继续烹调。</p> <p>第四步：烹调结束后将葱丝、小块豆皮，与出炉的肉丝一起摆入碟中，即可食用。</p>
	水煮牛肉	2 牛肉200g	<p>第一步：在容器中加入适量色拉油后放入微波炉中，选择高火5分钟，将葱切段，蒜切成小瓣，姜切片放入容器中。</p> <p>第二步：将牛肉洗净，切成片，加入盐，蛋白，淀粉，抓匀后放入容器中腌制备用。</p> <p>第三步：结束后，再加入辣椒油、盐、味精、料酒、酱油、胡椒粉和适量的水，选择“水煮牛肉”自动菜单后按“开始”按钮。</p> <p>第四步：听到提示音后，将腌制好的牛肉放入炉中，再按“开始”按钮，烹调结束后取出。</p> <p>第五步：将青菜切成大片，摆在碟子上，将出炉的肉片放在青菜片上，将原汁洒在肉上，再撒些胡椒粉，葱花，即可。</p>
	麻婆豆腐	3 豆腐750g 肉末50g	<p>第一步：将豆腐切块放入容器中，加入适量开水和盐浸泡后，放入微波炉中，选择高火5分钟。</p> <p>第二步：结束后，将豆豉、辣子末放入另一容器中，再加适量色拉油，选择“麻婆豆腐”自动菜单后按“开始”按钮。</p> <p>第三步：听到提示音响后，加入肉末，豆腐，酱油，盐，味精，料酒，适量水，放入微波炉再按“开始”按钮进行烹调。烹调结束后，撒上花椒粉，小葱段，小青蒜，即可食用。</p>
	酸菜鱼	4 鱼500g 酸菜料1包 泡椒1包	<p>第一步：将鱼洗净，切成块。加入料酒，盐腌制约20分钟。</p> <p>第二步：在容器中加入酸菜鱼专用酸菜料，300克热水，酱油，味精，红油，泡椒和腌好的鱼块，放入微波炉中。选择“酸菜鱼”自动菜单，按“开始”按钮进行烹调。烹饪结束后，即可。</p>
粤 菜	草菇鸡翅	1 鸡翅500g 草菇适量	<p>第一步：鸡翅洗净切块，用盐、味精、料酒、葱花、姜末制成腌料，将鸡翅放入调好的腌料中腌至入味，将草菇用开水泡开，切成抹刀块，备用。</p> <p>第二步：将腌好的鸡块、草菇放入容器中，加入蚝油、生抽、白糖、料酒、葱花、姜片和适量水，拌匀，加盖，放入微波炉中，选择自动菜单中的“草菇鸡翅”，按“开始”按钮。烹调结束后带盖放置一会儿，即可。</p>
	京乳藕片	2 莲藕150g 白腐乳3块	<p>第一步：莲藕洗净，去皮，切片，用水泡20分钟去淀粉。</p> <p>第二步：将腐乳弄碎，加入藕片中，加适量盐，拌匀，放入微波炉中，选择自动菜单中的“京乳藕片”，按“开始”按钮。烹饪结束后，即可。</p>
	豉汁排骨	3 排骨500g 豆豉适量	<p>第一步：将排骨洗净，切块，加适量嫩肉粉。用适量蚝油，老抽，味精，精盐，料酒，白糖拌匀，制成腌料，将排骨放入拌匀，腌制1小时。</p> <p>第二步：将蒜切成末，豆豉切碎，放入玻璃盘中，再加入适量色拉油，放入微波炉中，高火2：30爆香。</p> <p>第三步：将腌好的排骨和腌料，倒入玻璃盘中放入微波炉，选择“豉汁排骨”自动菜单，按“开始”按钮。烹饪结束后，即可食用。</p>
	清蒸鱼块	4 鱼500g	<p>第一步：将鱼洗净，切成块，去掉鱼头和鱼尾，加入盐，味精，料酒，葱段，姜片，腌制大约2小时。</p> <p>第二步：将腌好的鱼，脱去水，在玻璃容器中，加入色拉油，酱油，少量醋，葱，姜，香油，用肥膘片盖在鱼片上，加盖，放入炉中，选择“清蒸鱼块”自动菜单，按“开始”按钮。</p>

中华美食自动烹调说明

菜单	显示	主料及重量	说明
淮扬菜	笋干焖肉	猪肉500g 笋干250g	<p>第一步：猪肉洗净切成小块，放入容器中，加适量水（以能没过肉为准）、少许老抽，放入微波炉，选择“笋干焖肉”自动菜单，按“开始”按钮。</p> <p>第二步：听到提示音响后，将洗净、泡软、切成条状的笋干放入猪肉中，加盐、料酒、白糖、大料、葱段、姜片并倒出多余的水，加盖，按“开始”按钮继续烹调。</p> <p>第三步：再次听到提示音响后，取出搅拌一下，再放入炉中，按“开始”，继续加热结束后即可食用。</p>
	西湖醋鱼	鱼 400g	将一条鱼（约400g）从背面劈成两片，皮面改成一字花刀，用盐、料酒抹到鱼身内外，然后将鱼皮面向上放于容器中，加膜，选择“西湖醋鱼”自动菜单，按“开始”按钮听到提示音后，再用开水150ml、醋3大勺、白糖3大勺、盐少许、酱油1勺、淀粉2-3勺，搅拌均匀后放入容器中，烹调结束后即可食用。
	清炖狮子头	肉馅500g	<p>第一步：在肉馅中加入葱末、姜末、酱油、盐、味精、料酒、糖、少量面粉，拌匀。</p> <p>第二步：在容器中加入开水（大约500ml），加入葱、姜、酱油、盐、味精、色拉油、糖，混匀，将肉馅团成团放入汤中，加盖，选择“清炖狮子头”自动菜单，按“开始”按钮，烹调结束后即可食用。</p>
	黄鱼炖豆腐	鱼800g 豆腐150g	<p>第一步：400g黄鱼两条，洗净两面打一字花刀，用盐、味精、料酒腌入味。豆腐150g切块备用，葱切块，蒜拍块，姜切片。</p> <p>第二步：容器中加入适量油，放入微波炉高火加热5:00分钟。</p> <p>第三步：把黄鱼裹面粉后再蘸上蛋清液，放入加热过的热油中，选择“黄鱼炖豆腐”自动菜单，按“开始”按钮。</p> <p>第四步：听到提示音响后，将鱼翻面，再次听到提示音后，再加入腐乳汁、酱油、醋、盐、味精、料酒、适量高汤、葱姜蒜、豆腐块，加盖子（或保鲜膜），按“开始”按钮，烹调结束后即可。</p>

注：在烹调过程中，请使用微波炉专用的耐热玻璃容器。

点心制作说明

本功能可以按微波炉内存储的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例)：豆沙松酥卷

1. 按“点心”按键3次




1. 按“开始”键开始烹调



点心	显示	主料及重量	说明
鲜玉米粒饼	1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各原料混匀做成小饼。取适量的油倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单后按“开始”按钮，烹调结束即可食用。
黄桥烧饼	2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	<p>面团制法：干油酥 面粉：大油=2:1 (总共需要100g)</p> <p>水油酥 面粉：大油：水=20:5:12 (总共需要100g)</p> <p>馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿的小碎丁，适量香油、盐、味精、少量的胡椒粉（量已不出其味道为宜）取面团200g馅心120g团制成15个椭圆形小点心后，刷一层蛋液，在沾上芝麻，移入玻璃盘，玻璃盘打一层薄油，把玻璃盘放在烤架上，选择“黄桥烧饼”自动菜单后按“开始”按钮，烹调结束后即可。</p>
豆沙松酥卷	3	混酥面200g 豆馅200g	<p>干油酥 面粉：大油=2:1</p> <p>水油酥 面粉：大油：水=20:5:12</p> <p>混酥面100g由干油酥和水油酥以1:1组成，用干油酥包水油酥。</p> <p>混酥面铺成长方形平面，加上豆馅，卷成豆卷状。刷上一层蛋液，撒上巧克力糖珠，整条切成两段，放入玻璃盘，架在烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单按“开始”按钮，制作成熟后取出，切成小块，即可。</p>
蒸马拉糕	4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌，加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺移入“纸质菊花盏中”（蛋糕纸模），加盖，放入微波炉中，选择“蒸马拉糕”菜单按“开始”按钮，烹调结束后取出即可。

自动温度翻热



在对粥、米饭、鱼、炖菜、牛奶、中药等食品进行再加热时可利用“温度设定”键选择适当的温度，方便快捷的料理。


例：加热牛奶到为50°C

自动温度翻热调节方法


1 将牛奶放入后关上炉门




2 按动“温度”键设定温度为50°C



3 微波炉将自动开始工作




自动温度翻热菜单




■ 中药翻热

1. 最好对存放在冰箱的中药进行翻热，室温中保存的中药在加热后能达到微热效果。
2. 对于袋装中药必须采用“自动温度翻热”功能否则会引起爆炸。
3. 本功能仅限于塑料袋中药，铝膜袋绝对不能使用。




■ 牛奶翻热

牛奶盛放在杯子中进行加热，无须盖盖子。(大口容器， $\frac{2}{3}$ 以上容积)




■ 鱼 / 炖菜翻热

覆上塑料膜以后加热。若肉菜中含有少量汤汁，则最好去除此部分汤汁，否则造成加热不足。



■ 米饭翻热

冷藏或常温下存放的米饭覆上塑料膜以后再进行加热



■ 翻热粥

对冷藏或常温下保存的粥进行翻热无须盖上盖子。

须知 —

- 在进行上项料理之前应充分对炉腔内部进行冷却。
- 容器中的液体如水或牛奶请尽量盛满以便传感器能够直接而准确地感知液体表面温度，使实际值与设定值接近。
- 以上翻热食物的温度是建议温度，您也可以根据自己喜欢的温度，进行翻热。

自动料理菜单

本功能预先将14种自动料理存储在微电脑里，您可根据需要选定料理种类。食品量微波炉将自动按事先预定的程序进行烹调。

1. 按动 **主食** 钮选择“米饭”

例：米饭 300g

3. 按动“开始”键开始料理。



2. 按动 **份量调节多少** 键选择300g (米的重量)



自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明												
主食	米饭	1	100-500g 洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水量(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水量(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
	大米	100g	200g	300g	400g	500g									
	水量(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml									
稀白粥	2	大米: 50-150g 洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子，料理结束后，放置3~5分钟。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水量(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水量(室温)	600ml	1200ml	1800ml					
大米	50g	100g	150g												
水量(室温)	600ml	1200ml	1800ml												
方便面	3	1 - 2包 参考方便面包上的料理方法，用以适当容器，加入水和方便面，盖上盖子。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水量(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水量(室温)	400ml	800ml							
方便面	1包	2包													
水量(室温)	400ml	800ml													
微波烹调	蒸蛋羹	1	1-3 鸡蛋 将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子。料理结束后，放置3分钟 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> </tr> <tr> <td>水量(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> </tr> </table> 建议配料：(以3个鸡蛋为例) 鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉 鸡精 料酒 盐 (用量自定)	鸡蛋	1个	2个	3个	水量(室温)	30ml	60ml	90ml				
	鸡蛋	1个	2个	3个											
	水量(室温)	30ml	60ml	90ml											
清蒸鱼	2	100-600g 将鱼去鳞、鳃，清理干净内脏，两侧各片几刀，用盐料酒拌匀；在鱼里放入葱丝、姜丝，淋上高汤，覆上保鲜膜进行烹调。													
蒸甘薯	3	1-4个 甘薯洗净沥干，叉子在其表面戳几下，放在转盘上。料理结束，放置3~5分钟。(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)													

自动烹调说明

	菜单	显示	重量范围	说明					
饮 品 和 汤	牛奶/豆浆 加热	1	250-500g	本功能用来加热冷藏牛奶与豆浆，加热后请轻微搅拌再饮用。					
	营养汤	2	参考说明	<p>将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子，料理结束后放置3分钟。</p> <p>1. 炖银耳 银耳150g 冰糖50g 开水500g 枸杞子50g 桂花50g 盐5g</p> <p>2. 豆腐汤 豆腐20g 海苔片5片 开水500g 盐15g 油5g以上 芹菜沫½ 匙 冰糖½ 匙 味绘2匙</p>					
	炖鸡	3	半只鸡：约500g 整只鸡：约1200g	<p>半只鸡：洗净红枣、枸杞、龙眼、人参放入容器中，用600ml水浸泡2小时，把鸡切成适当大小块放入容器中，加入所有调料，盖上盖。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水量（室温）</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水量（室温）	600ml
鸡肉	500g	1200g							
水量（室温）	600ml	1200ml							
烤 制	烤鱼	1	100-600g	将鱼去鳞、鳃、内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放于烧烤架上烧烤，中途翻转。					
	烤整鸡	2	800-1200g	用佐料腌泡1小时，鸡肉肥厚处扎几个孔，容易入味。取出鸡的内脏，用调味品填入鸡腔，用老抽涂抹表皮，然后放在耐热容器中，把它们放在玻璃转盘上，当响起“哔”声时，将鸡翻过来。					
	烤鸡翅	3	100-600g	鸡翅洗净沥干，用叉子插几下以便入味，放在调料中腌制半小时。用老抽或深色酱油涂抹表层放入耐热容器内。将容器放在烧烤架上烧烤，中途听到“哔”声时，将鸡翅翻转过来。					
	烤肠	4	100-500g	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量然后按动“开始”键，中间请翻转一下。					
	烤肉串	5	100-400g	肉串放在垫有菜叶的烧烤架上烧烤，中途听到“哔”声时翻转肉串。					


解冻

本功能可以将肉类，鸡类，鱼类等冷冻食品解冻到理想的状态。

1. 温控解冻

温控解冻不受形状重量影响，消除了以往对冷冻食品温控掌握困难的情况，提高效率，方便快捷。

1. 将冷冻食品放入后关上炉门



2. 按“解冻”键一次



3. 解冻将自动开始



*解冻当中听到响铃声，请直接打开炉门，把食品翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。

*除响铃声以外，解冻时不要打开炉门。

*去除用以包装食品的纸或塑料，否则将会产生蒸汽或水分，引起食物面过分解冻。

2. 自动按重量解冻

由于“烧烤”或“料理烹调”等原因造成炉腔温度很高时，不能采用“温控解冻”；

这时可采用“自动解冻”方式同样可达到相同的效果。

例：解冻“鸡肉1500克”


将冷冻食品放入后关上炉门



按解冻键二次



按动份量调节多少 设定食品重量



按动“开始”键开始解冻



食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2~2.0kg	* 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 * 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 * 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2~2.0kg	
鱼类	0.2~1.0kg	
家禽类	1.2~1.8kg	
面包类	0.2~0.5kg	

注意：


1. 本微波炉可以解冻0.1kg-4kg的食物
2. 基本的解冻单位为0.1kg。
3. 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食物进行检查，在必要时需要长时间的解冻；在此我们提醒您注意质密的食物如骨的接合处，各种禽类食物等。



手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

1. 食物放入炉腔内并关上炉门

2. 按动  键2次，
设定80%火力

3. 按动  键5次， 键3次设定
时间到5:30，然后按动“开始”键，微波炉
开始工作



注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数
高	100	按一次
中高	80	按二次
中	60	按三次
解冻 / 中低	40	按四次
温	20	按五次
高	100	按六次

微波火力强度水平表

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 煲汤 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱，芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉和鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40%	<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 熔化黄油和巧克力

注：当您使用微波炉的上述操作时，先按压“微波火力”键选择相应火力水平，再设定时间。

烧烤功能和快速启动

● 烧烤功能

这一功能使您能快速的将食物烧烤，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。



例) 12分钟烧烤

1. 食物放入烤腔内并关上炉门



2 按动  键一次



3. 按动  1次键，  键2次设定到 12:00 然后按动“开始”键

微波炉开始工作




● 快速启动

最有效节省时间的办法之一，按一下“开始”，将高火力进行烹调30秒，反复按压此键可到99分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

1. 食物放入炉腔内并关上炉门



2 按动“快速烹调”键5次
微波炉开始工作



3. 料理开始




微波烧烤与省电功能以及童锁功能

● 微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。



例) 12分钟微波烧烤，用Co-1

1. 食物放入炉腔内并关上炉门



2 按动“”键2次



3. 按动  1次键，  键2次设定到 12:00然后按动“开始”键
微波炉开始工作





您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例

(注：以分钟为周期)

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	食品
Co-1	二次	12秒	48秒	香肠、烤鱼 烤羊肉串
Co-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烧排骨
Co-3	四次	30秒	30秒	烤猪肉、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉

省电功能

本功能可关闭控制板显示电源达到节电效果



童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作
避免小孩误操作造成的危险。

操作步骤：

- ① 设定：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示由“0”变为“L”。
- ② 取消：按住暂停/取消/省电键直至屏幕显示由“L”变为“0”。

清洁与保养

1. 清洁微波炉前，必须先切断电源。
2. 可用软布浸肥皂水，清洗微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。



3. 必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




4. 必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，防止运转不畅，产生噪音。




5. 经常清洁玻璃转盘，可用温水洗。（特别在烧烤程序结束后，玻璃转盘温度高，不要直接用冷水冷却）




6. 对于控制面板上的油渍要经常清洁，否则影响正常使用。



7. 在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。必须经常清洁，以免产生火花。



8. 微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头放在干燥通风环境中。



9. 由于微波炉工作电流大，插座应专用，不要与其它电器共用（特别是电冰箱类）否则会造成电路过载，损坏电器。

注意事项：

不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门四例

1. 去除微波炉内异味：
 - *在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟
 - *微波炉内放入一杯红茶，高火加热。
 - *微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
2. 毛巾消毒：
 - *在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火3分钟。

3. 葡萄干变松软
 - *在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则变得松软。
4. 湿盐，辣椒末烘干
 - *把潮湿的盐，辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即干。也防止产生杂菌。

保修卡

5062S1 3-1

顾客姓名		型号	
及电话		机身号	

顾客填写好以上内容后，请将经销单位在机身号及型号处盖章




顾客签名

修理完毕后，请撕下此联留给维修站。

顾客姓名		型号	
及电话		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后，请将经销单位在机身号及型号处盖章




顾客签名

修理完毕后，请撕下此联留给维修站。

顾客姓名		型号	
及电话		机身号	

顾客填写好以上内容后，请将经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名

修理完毕后，请撕下此联留给维修站。

顾客姓名		型号	
及电话		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后，请将经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名

修理完毕后，请撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：
您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示：MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2. 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3. 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

产品保修条件

1. 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控管，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2. 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）

- *消费者自己使用不当，或未按照产品使用说明书进行操作；
- *产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修、及涂改机身编号；
- *因安装、移动等人为破损、故障；
- *因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等等）；
- *用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。

3. 下列附件视为有偿供给

玻璃盘、烧烤架

4. 本产品出厂前已通过国家有关质量管理，检验、为合格产品，但不能排除运输等因素，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5. 如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话：022-26991300

022-26991068

免费800-818-1300

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路

邮编：300402

保修卡

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容

顾客意见


满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

电路图

电 路 图



- 注: 炉门打开时
- O.L: 炉灯
- T.T.M: 转盘电机
- F.M: 风扇电机
- BN - 棕色线
- YL - 黄色线
- RD - 红色线
- WH - 白色线
- PK - 粉红色线
- BK - 黑色线
- BL - 蓝色线
- G-Y - 黄绿色线

•注意: 非维修人员不得打开外壳!

如使用上和料理上有问题
请打电话与LG电子服务中心联系

LG电子技术服务中心

天津工厂：	免费电话：800-818-1300
北京总部：	免费电话：800-810-5659



全国特约维修站

地区	编号	名称	地址	电话	传真	邮编	联系人
北京	7000001	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆里14号楼	010-67346868			
天津	70000763	LG电子天津技术服务中心	天津市北辰区兴淀公路LG电子天津有限公司(服务中心)	022-86999898	67313694	100021	钱平
河北	70000756	石家庄办事处	石家庄市建设北路大街1号图书大厦1016号	0311-6670858	86998021		任忠
	70000282	河北邯郸维冠电子产品维修服务有限公司	邯郸市中华大街40号	0311-6670858	6670298	50000	朱天喜
	70000145	石家庄诚名机电服务有限公司	石家庄裕华东路301-1号	0310-3027017	3027017	58002	杨冠军
	70000209	保定维修站	保定新华路84号 保定报业礼品中心家电维修部	0311-6683008	6683008	50016	耿明明
	70000520	保定市桥汇公司	保定市东风中路86号	0312-2037505	2033085	71000	刘建民
	70000170	宣化维修站	宣化宣钢底商楼宣钢科技公司	0312-3025410	3026341	71051	黄海
	70000416	张家口中大电器技术服务中心	张家口市桥东区工业街2号	0313-3025726	3025726	75100	崔会文
	70000167	承德维修站	承德清风西街62号	0313-4055999	4056969	75000	崔增学
	70000166	唐山维修站	唐山复兴路170号	0314-2024842	2024842	67000	王小梅
	70000289	廊坊市富兴商贸有限公司	廊坊市金光道七巷四号德源电器城	0315-2054414	2862618	63001	张志强
	70000653	河北省三河市兴达家电销售有限公司	三河市富达购物中心一层	0316-2110779	2128967	65000	赵宗川
	70000313	沧州中亚电器商贸有限公司	沧州市运河区劳动就业服务局	0316-2051580	2110779	65200	李秀林
	70000111	黄骅维修站	黄骅市信誉楼大街信誉楼高厦维修部	0317-2083363	2081650	61001	李书伟
	70000632	河北省邢台市商业大厦股份有限公司家电维修分公司	邢台市桥东区新西街11号	0317-5216563-8008	5210415	61100	王金刚
	70000182	秦皇岛天洋电器技术服务中心	秦皇岛市和平大街8号	0319-3182948	3182948	54001	苑氏海
70000149	秦皇岛天河商贸有限公司	秦皇岛市海港区港城大街服务北里19号惠安商贸有限公司电器部	0335-3202918/3038972	3028222	66000	姜德生	
山西	70000631	山西忻州和平电器有限公司	忻州市和平中路7号	0350-3034103			顾玉坤
	70000168	太原三星电子服务中心	太原府东街122号	0351-3036511	3040341	34000	任鲜东
	70000138	山西大同维修站	大同市鼓楼西侧北方电器城维修部	0352-6061333	2029378	30001	伊给军
	70000401	阳泉市供销社家电维修中心	阳泉市桃河桥南1号	0352-204954	2043555	37006	冯小廉
	70000399	山西长治鑫安海通有限公司	长治市八一广场东南路6号	0355-6061333	2022385	45000	张山梅
	70000155	山西临汾维修站	临汾市广宣街38号.地区五化文化中心市场3401号	0357-3019999/2110155	7458213	46200	赵军
	70000400	山西运城东星商场	运城城市河东西街43号	0359-2066868	2110155	41000	仪宏亮
内蒙古	70000206	内蒙古明星技术总公司	呼和浩特市新城区北垣东街28号北垣大厦东三楼	0471-4815804	2066868	44000	常亮
	70000189	包头市广运电器有限责任公司	包头昆区钢铁大街乙60号家电城东20米处	0472-2126468	4815802	10010	李电友
	70000345	赤峰市百佳家电维修服务中心	赤峰市红山区清河路清河大酒店南20米	0476-8355303	2128480	14010	李玲凤
	70000188	东胜维修站	东胜市准格尔南路1号	0477-8336454	8355303	24000	冯希辉
	70000190	内蒙古临河兴隆街先声家电维修中心	临河市兴隆街先声家电维修中心	0478-8227449	8321752	17000	朝克图
山东	70000257	济南办事处	济南市北园路409号三联商务中心308室	0531-5845858	8227449	15000	龚国成
	70000630	山东菏泽市东城电器制冷服务部	菏泽市利群路2巷一号	0530-5500236	5863556	250033	刘国光
	70000757	青岛办事处	青岛市宁夏路89号	0532-5848825	5500236	274000	王宪洪
	70000220	青岛神波维修站	青岛四方区四流南路139号甲	0532-4850272	5848826	266071	张从军
	70000297	淄博志涛租赁有限公司	淄博市张店区柳泉路54号甲1号	0533-2889195	4850272	266042	王厚裕
	70000634	山东德州市永东电器商行	德州市德城区解放北路与天衢路交叉口东南角	0534-2349999	2891060	255000	于志涛
	70000412	德州百货大楼售后服务部	德州市湖滨南路14号	0534-2622335	2348803	253000	吴勇
	70000575	山东莱州中天电器研究所	莱州市市府前广场明星楼	0535-2215041	2624960	253013	傅立志
	70000341	烟台市欧亚电器有限公司	烟台市宁海路100-7号	0535-6627699	2215041	261400	宿学选
	70000480	山东潍坊市奎文区院校乐家电维修中心	潍坊市奎文区行政街50号	0536-8232683	6220869	264001	王建顺
	70000340	济宁华力科技有限公司	济宁建设路100号	0536-8232683	8232683	261041	李乐民
	70000574	山东兖州九彩家电维修服务中心	兖州建设东路9号	0537-2335558	2326936	272100	马长生
	70000339	山东泰安市泰山广播器材维修站	泰安市灵山西路28号	0537-3414517	3488699	272100	周勇
	70000619	山东省临沂市家电维修服务总部	临沂市家电市场北区津塘路216号	0538-6625508	6625704	271000	王印勇
	70000316	东营市万和电子有限责任公司	东营市利津县万和贸易有限责任公司	0546-8522111	8311113	276002	张从徐
	70000633	山东文登市艺利达商贸家电维修公司	文登市文山路39号	0631-8452518	5625567	257400	万永刚
	陕西	70000447	西安办事处	西安市长乐中路29号西美大厦9层A座	029-2511143	8452518	264400
70000505		陕西咸阳市大浪电器有限公司	咸阳市人民东路53号	029-2511143	2524302	710032	程毅
70000523		陕西渭南市临渭区金华电器城	渭南市东风街中段58号	0910-3238055	3238055	712000	赵长庆
70000522		商州市商洛四通公司	商州市北新街西段136-8号	0913-2021028	2032905	714000	刘志瑞
70000284		陕西安康地区娱乐中心售后服务部	安康金州北路60号	0914-2333000	2312020	726000	郭海龙
		百事通电器维修	汉中市汉台区虎桥路中段	0915-3239999	3217957	725000	陈浩
70000159		宝鸡市浦星电器有限公司	宝鸡市中山路100号万客隆一楼家电维修中心	0916-2242680/2212680	2242680	723000	况滨
70000506		陕西神州电器维修有限公司	西安市咸宁西路西口64号	0917-3514347	3514347	721001	张凤菊
70000530		西安乐金电子科技有限公司	西安市雁塔路中段24号地勘局招待所	029-2229999	2218974	710048	杨海勇
70000519		西安高阳制冷工程部	西安市西五路兴盛里7号院	029-5598238	5515028	710054	胡晓疆
70000263		西安碑林区众智电子维修服务站	西安市友谊东路166号A16号	029-6289552/6285652	7454504	710004	李杰
四川	70000142	成都乐金电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号	029-7892434	7892434	710054	李晓良
	70000041	南充名牌家电维修部	南充市委秀路20号A座1楼	028-85551818	85564393	610041	宋桂彬,熊刚
	70000042	四川省内江诚信家电维修部	内江市交通路65-67号	0817-2312345	2320038	637000	贾晓燕
	70000071	绵阳市家乐福家电维修服务中心	绵阳市临园路东段59号(市委党校2楼)	0832-2109220	2104328-5	641000	杨斗
	70000073	资阳飞龙家电维修中心	资阳市雁江区向阳路18号	0816-2241238/2229813	2230308	621000	侯良
	70000171	什邡家乐制冷设备维修部	什邡市城西开发区光荣路什邡家乐维修部	0832-6219999	6220327	641300	刘官永
	70000172	绵竹吉达冷气有限公司维修站	绵竹市城关明阳街3号	0838-8281999	8281149	618400	钟泽
	70000173	德阳五文化公司家电维修中心	德阳市花园C114号(小巷子)	0838-6214520/6217999	6213999	618200	彭金先
				0838-220.2403	2270534	618000	易刚

如果您所在地没有维修站 或者您所联系的维修站以被取消, 请拨打电话010-67346868/022-26991300询问。

国特约维修站

5062S1 2-1

00176	峨眉半导体材料厂工会维修部	峨眉山市金顶南路62.64号	0833-5523286	5523286	614200	邓意超
00184	资中电服务公司维修部	资中县重龙镇西街124号	0832-5523817	5523563	641200	阮渝还
00251	广汉茂源家电维修有限公司维修站	广汉汉口路3段4-10茂源家电维修部	0838-5221563/5246999	5239300	618300	谢英东
00311	渠县建中电器有限公司	渠江镇后溪街公安局对面	0818-7212936/7325898	7329422	635200	河春华
00315	巴中市惊涛电子经营部	巴中市新市街128号中药材大厦底楼	0827-5225456	5225456	635500	吴文虎
00337	四川省简阳市市长城冷气经营部	简阳市正街140号	0832-7223486	7217170	641400	陈志鸣
00342	四川省简阳市科教服务公司电器维修部	简阳市新村路25号	0817-6226491	6226491	637400	邓斗林
00340	西昌金鼎实业有限公司	西昌市大街口下街10号	0834-2161105	2160415	615000	范文
00390	四川荣县中福电器行	荣县西街93-95号	0813-6202725	6201691	643100	晏中福
00391	泸州洋杰实业有限公司维修部	泸州沱江一桥佳乐广场	0830-2298008/2282103	2393331	646000	乐庸森
00392	遂宁市星星草商行家电维修服务部	遂宁市小南街17号	0825-2256315	2253919	629000	蒋波
00418	蓬溪县金鹅镇永鑫家电维修公司	蓬溪县金鹅镇东新街9号门面	0832-3927702	3927702	642150	赵永鑫
00420	四川仁寿航天维修站	仁寿县书院街东新巷7号军干所	0833-6202867		612560	毛光辉
00441	自贡市付氏实业有限公司	自贡市自井区解放路3号	0813-2409344	2404584	643000	张宪
00450	四川江安县顺发家电商场	江安县农贸市场右侧	0831-2629999	2633728	644200	李家斌
00462	四川省乐山市市中区彭龙家电维修部	乐山市市中区竹公溪13号	0833-2193516/2192200	2172339	614000	曾学兵
00485	四川宜宾市燕君贸易有限责任公司	宜宾市抗建路68号	0831-8210579	8243253	644000	戴宗林
00492	四川江油市汇星家电维修中心	江油市纪念碑小区3幢1楼	0816-3258077	3263114	621700	李兴强
00500	四川省电子器材公司雅安分部	雅安市西大街195号	0835-2223824	2223824	625000	唐建林
00501	四川石棉县音响电器服务部	石棉县东风路2段31号	0835-8866127		625400	黄新友
00534	合江县桥台鑫家电有限公司	合江县泸州市合江镇建设路3号	0830-5217869	5214158	646200	姜洪
00535	四川射洪县红光家电公司	射洪县人民街2-4号	0825-6639539	6639539	629200	罗琼凤
00551	四川攀枝花华升电器维修有限公司	攀枝花炳草岗二街坊农贸市场斜对面	0812-3349148/3355168	3349148	617000	殷箭
00571	四川泸州汇通百货股份有限公司电器维修部	泸州市迈辉路49号	0830-2293384	2393654	646000	雷孝顺
00573	四川乐山五通桥区三力冷气经营部	乐山五通桥通江路212号	0833-3303372	3303372	614800	段森
00642	四川省安岳县新华书店家电维修门市	安岳县上府街64号	0832-4580236	4580236	642350	喻小强
00652	四川省射洪广播电视维修部	射洪县太和镇人民街9号	0825-6630486	6622002	629200	和勇
00649	四川内江市市中区星海电器维修部	内江叠象街市场底楼	0832-2041788/2053769	2039777	641000	童华毅
00670	四川省眉山市雪地电器维修部	眉山市红星东路5-27信箱	0833-8201999/8204059	8204069	620010	张毅平
00695	四川自贡讯达家电维修有限公司	自贡市畜牧培训中心大楼底楼4号	0813-8202452	8202452	643000	余自强
00700	四川宜宾市翠屏区天力制冷维修服务部	宜宾市金玉街15号	0831-8220612	0831-8216603	644000	郭理勋
00710	广元人和电器维修站	广元市东街人和大厦1楼4号	0839-3241592	3241592	628000	张猛
00741	四川叙永县兴达实业有限公司	四川叙永县西街外街陶环路中段	0830-6266166	6266166	646400	向红
00787	拉萨市贸易大楼家电维修部	西藏自治区拉萨市北京中路63号	0891-6813659		850001	杨春国
00745	四川金汇源股份有限公司	四川省射洪县太和镇白玉路中段8号	0825-6623903/6638166	6623903	629200	刘建
00805	四川威远县美乐电器有限公司	四川省威远县城南大街152号	0832-8239999	8224083	642450	蒋敏
00819	解州德盛家电维修公司	简阳市南街121-127号	0832-7227258	7229999	641400	曾云富
00742	重庆办事处	重庆市邹容路68号大都会大厦1101号	023-63816969/63730220/63730223			彭敏
00616	达州市鹏达家电维修部	达州市通川区米风路124号	0818-2146921	0818-2106453	635000	李万明
00739	邻水太平洋电器商城	邻水县人民路中段26号	0826-3239189	0826-3239189	638500	欧阳杰
00025	乌鲁木齐贵丽电子有限公司(mnl)	乌鲁木齐市人民路14号付2号(14-2)	0991-2831299/2818838	0991-2839968	830002	兰迪江
00327	库尔勒市新波家电维修服务中心	库尔勒市团结北路	0996-2041662	0996-2041662	841000	张新宇
00454	新疆克拉玛依区宏丽家电维修部	克拉玛依市人民路39号	0990-6225472	6225472	834000	戚文江
00459	新疆阿克苏地区广播电视器材公司	阿克苏市幸福路1号	0997-2122508		843000	吴青立
00483	新疆昌吉市四海音响电器服务部	昌吉市建国西路8号	0994-2332578	2515678	831100	吴军
00609	新疆石河子市新朝制冷电器有限公司	石河子市北子午路友丰市场	0993-2015803	2015803	832000	袁家脚
00610	新疆克拉玛依市红旗维修服务部	克拉玛依市红旗人民路31号	0990-6880471/6889748	6233258	834000	常德
00699	新疆喀什市李福英家电维修服务中心	喀什市解放北路193号	0998-2825690	0998-2612896	844000	于飞
	西藏	西藏自治区拉萨市北京中路63号	0892-6813659			
00116	昆明客来商贸有限公司维修部	昆明大观街商业城E栋63层	0871-5346435/5317412	5346435	650031	李嵩岚
00283	云南玉溪市汇龙电子材料有限公司	玉溪玉江路9号	0877-2029178	2065729	653100	王志祥
00521	昆明市派格科技有限公司(mnl)	昆明市园西路118号附1号	0871-5102987/5120209	5133413/5136010	650031	肖新贵
00550	云南省楚雄鹿城大厦实业公司维修部	楚雄市鹿城北路69号	0878-3126348	3126348	675000	许文芳
00552	云南曲靖市麒麟区柏晖家电维修部	曲靖市麒麟区南宁南路38号	0874-3110118	3122118	655000	崔得刚
00454	云南省个旧市艺艺洗衣机维修中心	个旧市朝阳天桥210号	0873-2143672	2143672	661000	李勇
00803	开远市全联电器维修部	云南开远市环雅南路25号	0873-6760585	7122139	661600	张愈
00802	云南大理下关超意家电维修部	云南省大理下关洱河北路145号	0872-2259289		671000	刘若飞
0024	贵阳东阳电器维修服务(mnl)	贵阳南明区文化路92号(金筑大学右侧)	0851-5824900/5873508	0851-5865884	550002	黄明
00553	贵州省盘县联华家电维修部	盘县沿河南路55号(纺织品公司)	0858-3224608	3222220	553000	苏井方
00730	贵州省新蓝电脑有限公司(mnl)	贵阳市瑞金中路51号银杏数码港2楼	0851-6551042	6551042	550001	陆石民
00755	贵阳南明联华家电维修部	贵阳市蟠桃宫路60号	0851-5613392	0851-5613393	550002	何刚
00804	贵州华易电器有限公司	贵阳花溪大道北段60号星云家电商城北35号	5946156	5946700	550003	贺敬华
00331	甘肃省中力商贸有限公司	兰州市东岗东路1681号兰新市场商6号121厅	0931-8884712/8669287	8472336	730030	赵彦
00207	兰州民百家电维修(mnl)	兰州民主西路199号	0931-8122598	8122898	730000	张燕飞
00358	甘肃兰州海龙贸易有限责任公司技术服务部	兰州市城关区庆阳路民安大厦18楼	0931-8440219/8440485	8440046	730030	王春元
00798	金昌市公园路家用电器产品维修站	甘肃省金昌市公园路35-3号	0935-8312130	0935-8312130	737100	陈金怀

所在地没有维修站 或者您所联系的维修站以被取消, 请拨打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

	70000801	甘肃省临夏市家用电器公司	甘肃省临夏市下菜市5号	0930-6313853	6313853	731100	易军海
	70000818	张掖市万能家电维修服务中心	甘肃省张掖市东大街101号	0936-8244788	8225138	734000	陈荣
青海1	70000617	青海西宁义鹰有限公司家电维修中心	西宁市新宁路四号	0971-6313316	6313319	810001	贾海涛
宁夏1	70000580	宁夏银川郊区个体经营宁防维修站	银川市胜利南街60号防疫站	0951-4071571	4071571	750004	李金旗
湖北 11	70000250	武汉LG电子技术服务中心	武汉市桥口区中山大道33号	027-83761818	83760808	430033	姚志刚
	70000072	湖北飞浪家电维修有限公司	宜昌市夷陵大道112号	0717-6446629	6459999	443000	邱丹
	70000276	武穴市家电维修中心	武穴市永宁大道龙潭路东1号(天桥底下)	0713-6272138	6234687	436400	龚拥旗
	70000329	十堰宏达电器有限公司	十堰市大岭路12号	0719-8218779	8227506	442008	王世群
	70000352	孝感市生利达电器销售服务中心	孝感市槐荫大道43号	0712-2825208	2825208	432100	孙小毛
	70000444	恩施自治州福达家电有限责任公司	湖北省巴东县新城岩湾桥(福达商场楼)	0718-4223662	4227599	444300	周勇
	70000566	荆州名一电器行	湖北省荆州市沙市区北京中路275号	0716-8115580	8212423	434000	荀应
	70000584	崇阳县千禧电器行LG核心店	湖北省崇阳县供销商场内院一楼	0715-3394755	3394755	437500	叶敏
	70000649	随州市福星电器维修服务中心	随州市舜井大道2号	0722-3227874	3227874	441300	张福星
	70000721	荆门市中新家电公司	荆门市象山大道40号	0724-2335960	2350090	448000	鲁建华
	70000808	黄石市鹏飞电子产品维修部	黄石市文通路69号	0714-3667483	6253495	435000	周亚
70000809	丹江口市科亿工贸有限公司	丹江口市大坝二路061号	0719-5374051	5225089	442700	唐国堤	
70000810	仙桃市名扬电子服务社	仙桃市干河一路25号	0728-3272177	3272177	433000	杨为龙	
70000812	黄冈市七一商场家电维修中心	黄冈市黄州区西湖一路45号(七一商厦后院)	0713-8364245	8662776	438000	罗启成	
70000813	襄樊飞凡电子维修部	襄樊市高新区长虹北路紫贞商苑二单元一楼	0710-3278880	3278881	437300	姚宇岭	
70000759	郑州办事处	郑州市顺河路27号天宏大厦111室	0371-6361818	6370808	450000	韩宜林	
70000195	洛阳宏信电器维修公司	洛阳涧西区西苑路12号	0379-4900336	2391222	471039	刘玲俐	
70000281	商丘市睢阳区启立家电维修中心	商丘市商品大世界237号	0370-2516237	2511357	476000	王启立	
70000292	开封市乐金家电维修急救中心	开封市黄竹河街5号	0378-3962399	3962333	475004	李季	
70000354	濮阳市帅新家维修站	濮阳市黄河路与大庆路交叉口西路	0393-4732334	4463343	457000	耿红艳	
70000356	新乡市红旗区昌泰家电维修服务部	新乡市荣校路中段18号	0373-3058812	3058894	453000	杨青杰	
70000357	郑州百文安家电维修服务中心	河南安阳市文峰大道中段(高检局)	0372-3925585	3944809	455000	李文革	
70000409	安阳明华家电维修有限责任公司	安阳市文峰大道中段人壽保險大樓一樓	0372-3987598	3987598	455000	陈星旺	
70000408	平顶山LG电子服务中心	平顶市东环路8号院57号	0375-3952232	3858808	467000	朱宝玉	
70000512	信阳天马电器有限公司	河南省信阳市民权路70号	0376-6220105	6225156	464000	李红	
70000513	内黄县电子产品维修中心	河南省内黄县朝阳路中段(商贸城对面)	0372-7718355	7718355	456300	王国顺	
70000514	漯河市双辉家电售后服务部	漯河市交通路与湘江路交叉口医药公司院内	0395-2188987	2188987	462000	何晓辉	
70000565	漯河市强人实业开发公司	河南省漯河市人民东路197号	0395-2629999	2629999	462000	孙心君	
70000627	许昌市魏都区鸿盛电器行	许昌市建设路中段榆柳街4号	0374-2334822	2334822	461000	周明申	
70000637	巩义市城区通达家电维修站	河南省巩义市新市街31号	0371-4351468	4351468	451200	杨进平	
70000638	河南省扶沟县电子技术服务部	河南省扶沟县扶沟宾馆院内	0394-6222659	6222659	461300	王发动	
70000686	济沅市永业家电行	河南省济沅市宣化中街104号	0391-6668879	6692669	456500	刘国强	
70000650	三门峡旭光电器维修有限公司	三门峡市黄河中段湖滨区教委一楼	0398-2823052	2823052	472000	段爱周	
70000743	南阳市卧龙区苑西家电维修部	南阳市八一路184号附10号	0377-3180922	3180922	473000	刘治钧	
江西 12	70000204	九江市汇通电器有限公司	九江市大中路578号	0792-8232161	8215586	332000	黎莉
	70000255	九江市翔威家电维修中心	九江市三里街荷塘新村26号	0792-8572856	8551490	332000	沈海浪
	70000331	江西南方家友服务中心	南昌市廖洲街18号	0791-6626016	6624663	330006	王淑蓉
	70000411	赣州地区启德广播电视交有限公司	赣州市文清路68号	0797-8233501	8220972	341000	陈新龙
	70000744	赣州市黎明冷气服务中心	赣州市厚德路24号B-3	0797-8220459	8220459	341000	黄春平
	70000445	新余市山水家电维修有限公司家电维修中心	江西省新余市劳动南路2号	0790-6216319	6213782	338000	黄志兵
	70000456	上饶地区家用电器贸易公司维修部	江西省上饶市新建路28号	0793-8234433	8219989	334000	戴国君
	70000457	吉安市吉州区鸿祥家电城	江西省吉安市阳明东路5号	0796-8224614	8289546	343000	史志雄
	70000685	乐平市西美电子有限公司	江西省乐平市新平南路85-91号	0798-6213999	6213833	333300	程晓华
	70000604	鹰潭市迅捷家电维修服务中心	江西省鹰潭市环城东路12号	0701-6269783	6269783	335000	万斌
70000726	萍乡市大众家电维修部	江西省萍乡市西门老街附60号	0799-6844028	6813342	337000	王人津	
湖南 19	70000053	长沙办事处	长沙市人民东路490号88号信箱	0731-4111369	4156852	410001	邹悦龙
	70000278	常德广源电子产品维修中心	常德市人们中路59号	0736-7237082	7237082	415101	史启昌
	70000811	常德繁荣电器维修部	常德市鼎城区迎宾路(鼎城区妇幼保健院旁)	0736-7797026	7372044	415100	胡进
	70000359	郴州市五交化公司家电维修中心	郴州市升平路26号	0735-2265713	2266754	423000	谭国庆
	70000410	怀化光大家电维修中心	湖南省怀化市舞水路110号	0745-2272266	2270501	418000	冯德生
	70000440	韶东县知音电子电器维修中心	湖南省韶东县县城22栋116号	0739-2619029	2619029	422800	罗金辉
	70000603	岳阳市和顺家电维修服务部	湖南省岳阳市白杨坡12号	0730-8841529	8849770	414000	陈国清
	70000626	湖南省娄底市五交化站家电维修中心	湖南省娄底市长青中街27号	0738-8218787	8314702	417000	曾旭平
	70000639	衡阳市城北双达电子元件服务部	湖南省衡阳市和平北路和平大厦A栋一楼	0734-8149590	8260336	421001	陈文杰
	70000651	吉首市南刚家电维修部	湖南省吉首市商业城吉菜路111-112号	0743-8723930	8225058	416000	彭南刚
	70000675	邵阳市天博家电维修中心	邵阳市五一北路工业电厂8号门面	0739-5290135	5290135	422001	何旭
	70000676	祁东县音像影视中心	湖南省祁东县县政中路46号	0734-6256676	6268008	421400	刘玉球
	70000658	湖南益阳家电维修部	湖南省益阳市赫山区建设路2号	0737-4438398	4429012	413002	王正益
	70000722	湘潭市天马维修服务部	湖南省湘潭市韶山路11号	0732-8234686	8234686	411100	吴春光
	70000727	湖南桃江浩强家电维修部	湖南省桃江县桃花中路13号	0737-8886545	8827546	413400	余浩
	70000732	株洲金威家电维修服务中心	湖南省株洲市人民南路113号附8号	0733-8210753	8215298	412000	潘社娟
	70000733	湖永州市冷水滩光荣制冷家电维修部	湖南省永州市凤凰路幼儿园综合楼	0746-8413912	8413912	425000	莫武聪

如果您所在地没有维修站 或者您所联系的维修站以被取消, 请拨打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

5062S1 1-1

海南1	70000698	海南省海口市新华区诚荣家电维修服务中心	海口市海秀大道侨中里78号天竺小区首层	0898-6678050	66767509	570102	江小燕
	70000258	海南科集家电产品服务中心	海口机场东路28号	0898-65378038	65371981	570203	温艳丽
上海	70000154	LG电子上海技术服务中心	上海市航北路218号	021-62915858	62913261	201105	韩荣国
	70000101	南京办事处	南京市中山北路45号怡华假日酒店写字楼801室	025-6632650	6634897	210008	周铨
	70000219	南京恒宇鑫贸易有限公司家电维修部	江苏省南京市户部街24号	025-4400909/4522637	6644000	210002	卞沁恒
	70000525	南京超群家电维修中心	江苏省南京市珠江路花红园31号111室	025-4701446	4701824	210018	余金海
	70000396	南京江宁时新家电维修中心	江苏省南京市江宁县东山竹山路56号	025-2198670	2190840	211100	杨忠前
	70000081	镇江市家用电器维修中心	江苏省镇江市大西路288号	0511-5284095	5284095	212002	晁祥美
	70000216	常州先视视听器材配件维修部	江苏省常州市东横街天皇堂弄15号一楼	0519-6609477/6637786	6613778	213003	徐耀平
	70000672	常州郊区永红五星电器制冷配件服务部	江苏省常州市木梳路9号后门	0519-6854763/6984444	6970311	213015	吉志春
	70000424	溧阳市昆仑家电维修中心	江苏省溧阳市昆仑花园五区十七幢十号门面房	0519-7302696	7302696	213300	罗志荣
	70000037	无锡市利万普家电维修有限责任公司	江苏省无锡市东门长隆路45号	0510-2462211/2460039	2454114	214005	朱寿福 马世聪
	70000742	无锡市鑫溪家电维修有限公司	无锡市郊区青祁路298号	0510-5137320/5135600	5137320	214071	许旭刚
	70000162	江苏锡山立群钟表电器修理店	江苏省锡山市藕塘镇新街75号	0510-3291593	3291593	214153	蒋文杰
	70000715	宜兴华地广场售后服务维修中心	江苏省宜兴市人民中路227号	0510-7918888-8000	7902136	214200	吴亚平
	70000323	江阴市澄江镇澄北长虹家电维修服务部	江苏省江阴市澄北路150号	0510-6825192	6825192	214400	唐良贤
	70000039	苏州市家用电器维修服务中心	江苏省苏州市干将西路1168号	0512-68621128/68264013	68264031	215004	毛家平
	70000423	苏州市沧浪区乐声家电维修部	江苏省苏州市南门外街49号	0512-65194989/65192256	65194989	215006	仇国英
江苏	70000161	江苏吴江黎里天翔制冷设备维修部	江苏省吴江黎里镇中心街8号	0512-63616182/63614474	63621161	215212	陆四荣
30	70000738	昆山市玉山镇远视维修中心	江苏省昆山市玉山镇益源村3-105室	0512-57319999/57359999	57319999	215300	阮才根
	70000187	太仓五交化总公司家电维修部	江苏省太仓市城厢镇太平北路8号	0512-53588839/53563232	53524101	215400	殷烈
	70000299	常熟市家用电器维修服务部	江苏省常熟市青墩塘路10号-82号	0512-52725240	52721387	215500	陈建东
	70000479	张家港交电商公司电器制冷服务中心	江苏省张家港市国泰路20号	0512-58686451	58686451	215600	姜玉兴
	70000376	徐州市云龙区欧亚综合商店	江苏省徐州市彭城南路石磊8号楼2门	0516-3806076	3803303	221003	杜长荣
		连云港市	连云港市	0518-5606776			
	70000508	赣榆新世纪家用电器有限公司维修部	江苏省连云港市赣榆县县城黄海路14号	0518-6226657/6211561	6226925	222100	李广刚
	70000300	淮阴市乐佳家电维修服务中心	江苏省淮安市淮北路80号(淮海影剧院楼下)	0517-3939973	3646826	223001	刘大廉
	70000303	盐城市佳佳家电维修中心	江苏省盐城市纯化路88号华兴路步行街1090门市	0515-8308222/8317800	8308222	224001	黄健
	70000386	扬州市精益家电维修服务中心	江苏省扬州市扬子江北路55号(新华中学对面)	0514-7878362	7878362	225009	张道春
	70000160	江都市金三星电器有限公司	江苏省江都市江淮路121号	0514-6854299	6858527	225200	朱金山
	70000307	兴化市百盛电器有限公司	江苏省兴化市英武路22号百盛家电卖场	0523-3232784	3232014	225700	朱世军
	70000438	宝应县城镇深蓝电子服务部	江苏省宝应县叶挺路34号-7号	0514-8284115	8222180	225800	张南湘
	70000305	南通市新世界家电维修服务部	江苏省南通市濠东路39号6-7	0513-5527873/5513280	5527873	226001	王跃玲
	70000647	海门市华盛家电维修有限公司	江苏省海门市解放东路239号	0513-2227187	2227173	226101	黄亚祥
	70000140	如皋市如城红红家电维修部	江苏省如皋市如城跃进西路红星三组团	0513-7534144/7511642	7534144	226572	邵晴敏
	70000765	杭州办事处	浙江省杭州市庆春路东清大厦E座1703室	0571-87044678	87041077	310006	吴钧
	70000564	余杭市伟腾家电维修中心	余杭临平北大街虹墅弄3幢	0571-86235446	86235446	311100	施水浩
	70000371	富阳市五金交电化工总公司电讯修理部	浙江省富阳市龙山路162号	0571-63323458	63323458	311400	羊明
	70000369	建德市新安江德阳家电维修部	浙江省建德市新安江文化路8号	0571-64725524	64725524	311600	汪德阳
		湖州	湖州	0572-2058888-6205			
	70000293	绍兴飞翔家电维修有限责任公司	浙江省绍兴市鲁迅中路693号	0575-8656272	88658000	312000	冯强
	70000725	嵊州市现代家电维修商店	浙江省嵊州市南津路五金交电27-28号	0575-3012706	3013867	312400	周军伟
	70000079	嘉兴市飞腾家电维修有限责任公司	浙江省嘉兴市禾兴北路1021号	0573-2115623	2206083	314000	邵德兴
	70000239	嘉兴丰乐家电维修部	浙江省嘉兴市南杨路砖桥弄口	0573-2095095	2095095	314001	俞红杰
	70000719	宁波市飞视电器技术有限公司	浙江省宁波市东茂街26号	0574-87705374	87334727	305040	吴国庆
	70000375	余姚市人人家电维修部	浙江省余姚市阳明西路76弄底	0574-62647549	62647549	315400	苏建峰
浙江	70000372	象山丹城现代电器技术服务部	浙江省象山县丹城镇步东路41号	0574-865718244	865718244	315700	林必仙
27	70000373	象山三联电器有限公司维修部	浙江省象山县石浦镇金山路209号	0574-65975536	65975536	315731	陆仪鸿
	70000214	台州市电子产品维修中心	浙江省台州市椒江区岩屿西路8号	0576-8224480	8893999	318000	卢再论
	70000561	金华发达五金交电有限公司修理部	浙江省金华市工商城阳光路190号	0579-2460315	2460315	321017	周建平
	70000422	永康市金城家电维修有限公司	浙江省永康市华丰东路49号一楼	0579-7173999	7173999	321300	方勇
	70000139	义乌市诚信家电维修技术服务部	浙江省义乌市北门街86号	0579-5538161	5528126	322000	陈建林
	70000197	温州军地家电维修公司	浙江省温州市车站大道万顺大厦一层14-17号	0577-88360018	88333348	325000	曹深敏
	70000509	温州帝杰曼信息网络工程有限公司	浙江省温州市学院西路银海大厦118号	0577-88837800/88823765	88857800	325000	金文胜
	70000511	瑞安城关永丰家用电器维修中心	浙江省瑞安市虹桥花园6幢18-24号	0577-65623272/65636777	65623272	325200	陈秉植
	70000680	温州新族电器实业有限公司	浙江省瑞安市长虹路9幢3-5号(华侨新村3幢对面)	0577-65890677	65890776	325200	宋昌横
	70000453	舟山市定海白虎山家电维修经营服务部	浙江省舟山市定海白虎山路56号	0580-2026090	2026936	316000	万民
	70000705	浙江省衢州市三意家电维修有限公司	衢州市礼贤街2号	0570-3045620	3024747	324000	包建国
	70000428	安徽临泉县康维电子维修中心	安徽临泉县人民东路48号	0558-6523067	6512945	236400	唐坤
	70000429	安徽天荣通讯电子技术合肥有限公司	安徽合肥市美菱大道248号	0551-3424809	3424830	230022	余萧军
安徽	70000524	安徽蚌埠市新海家电维修服务部	安徽蚌埠市延安路382号群力小区3号楼一楼	0552-2070886	2080038	233000	王刚
5	70000528	安徽安庆市立信维修部	安徽安庆市德宽路4号门面房	0556-5553666	5553666	246003	胡春苗
	70000646	安徽阜阳市双飞家电维修中心	安徽阜阳市颍州路金马家电市场9幢6号	0558-2237880	2275114	236000	白友飞

如果您所在地没有维修站 或者您所联系的维修站以被取消, 请拨打电话010-67346868/022-26991300询问。

123456

LG电子

LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.
中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路
XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China
电话: Tel:022-26991300
传真: Fax:022-26993709
邮政编码: 300402
<http://www.lge.com.cn>
售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO. 3828W5A3366