



دليل مستخدم LG-A155

قد يختلف هذا الدليل عن الهاتف وذلك استناداً إلى إصدار برنامج الهاتف وموفر الخدمة للمستخدم.

Bluetooth QD ID B017062



www.lg.com

P/N: MFL67005507 (1.1)

تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف

تثبيت بطاقة

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك بطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك، مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هاماً: لا يمكن إلحاق ضرر بطاقة SIM ولامساتها بسهولة عن طريق الحخش أو الثني، لذا كن حذراً عند التعامل معها وعند إدراجها أو إخراجها، يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

الأشكال التوضيحية

قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أخرج البطارية.

3 قم بإدراج بطاقة SIM.

4 قم بإدراج حزمة البطارية.

5 أرفق الغطاء الخلفي.

6 اشحن البطارية.

ملاحظة: اشحن البطارية بالكامل

قبل استخدامها للمرة الأولى.

الأسماء

يمكنك البحث عن الأسماء في دليل الهاتف.

ملاحظة: يكون البحث الفوري متوفراً من خلال إدخال الحرف الأول من الاسم الذي تريد البحث عنه.

إضافة اسم جديد: يمكنك إضافة إدخالات إلى دليل الهاتف عبر استخدام هذه القائمة.

السجل

سجل المكالمات: يمكنك عرض كافة قوائم المكالمات الصادرة أو الواردة.

حدد سجل مكالمات بطاقة sim1 أو بطاقة sim2 ثم حدد التالي.

مكالمات لم يرد عليها: يمكنك عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها.

المكالمات المستلمة: يمكنك عرض المكالمات المستلمة.

المكالمات الصادرة: يمكنك عرض أرقام المكالمات الصادرة.

مدة المكالمات: يسمح لك بعرض مدة المكالمات المستلمة و الصادرة. كما يمكنك إعادة تعيين مؤقت المكالمات.

عداد الرسائل النصية: يقوم هذا التطبيق بتحديد عدد الرسائل المستلمة والمرسلة من الهاتف.

النظم

ساعة المنبه: يمكنك تعيين ساعة المنبه بحيث تدق في وقت محدد.

التقويم: يمكنك رؤية التقويم وإضافة الأحداث هنا في التاريخ المحدد. قائمة المهام: يمكنك عرض مهام تريد تنفيذها وتعديلها وإضافتها.

ملاحظات: يمكنك إضافة مذكرة جديدة. وعرض المذكرات المحفوظة وإدارتها.

الحاسبة: تقدم الحاسبة وظائف حسابية رئيسية: الجمع والطرح والضرب والقسمة.

ساعة الإيقاف: يتيح لك هذا الخيار استخدام وظيفة ساعة الإيقاف.

محول الوحدات: يسمح لك هذا بتحويل أي قياس إلى الوحدة التي تريدها. هناك عدة أنواع يمكن تحويلها إلى وحدات: العملة ومحول الوحدات والوزن.

التوقيت العالمي: توفر وظيفة التوقيت العالمي معلومات عن الوقت في المدن الرئيسية حول العالم.

انتقل إلى: يساعدك على الانتقال إلى القائمة التي تبحث عنها.

إدارة الملفات: تتيح لك هذه الوظيفة عرض المحتويات في ذاكرة الهاتف الداخلية وبطاقة الذاكرة الخارجية.

مناطق تتسّم أجواؤها بالقابلية للانفجار

لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود. لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

في الطائرة

بإستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب حدوث تشويش في الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.

الأطفال

ابق الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد، فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف الخليوي.

في حالة طوارئ، يمكنك الاتصال برقم الطوارئ. يرجى مراجعة دليل الهاتف للحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

لاستحاجة إلى إفرغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.

مكونات الهاتف



مفتاح معين: يتيح لك تغيير التفضيلات الموجودة على مفاتيح التشغيل السريعة التي تم تعيينها مؤخراً لمفاتيح التنقل (عند التواجد في وضع الانتظار).

التحديث تلقائياً لتاريخ والوقت: يتيح لك تعيين الهاتف ليقوم بتحديث تلقائياً للوقت والتاريخ وفقاً للمنطقة الزمنية المحلية. (وهذه الميزة تعتمد على الشبكة المستخدمة)

اعدادات UART: وسوف يكون المستخدم قادراً على تنفيذ العملية من جهاز الكمبيوتر باستخدام مودم للبطاقة المحددة في اعدادات UART (مثل نظام ال AT COMMANDS لتستعمل في ال HYPER TERMINAL.

الطلب الهاتفي للكمبيوتر (PC dial up): وسوف يكون المستخدم قادراً على عمل اتصال GPRS على جهاز الكمبيوتر باستخدام البطاقة المحددة في اعدادات UART إذا تم تحديد SIM1 سيصبح المستخدم قادراً على إجراء الاتصال باستخدام البطاقة الختارة.

اعدادات أخرى: يمكنك تعيين سطوع شاشة العرض ووقتها.

الشبكة: يمكنك تعيين اعدادات خديد الشبكة ووضع الشبكة باستخدام هذه القائمة. كما يمكنك إضافة الشبكة المفضّلة التي تريد الاتصال بها إلى القوائم المفضّلة.

التوصيل:

بلوتوث: يمكنك تعديل اعدادات اتصال بلوتوث.

حسابات البيانات: يمكنك إدارة قائمة حسابات البيانات المستخدمة لضبط النمط في WAP أو MMS.

المكالمات: يمكنك تعيين قائمة متعلقة بمكالمة.

الهاتف:

الوقت والتاريخ: التاريخ المحدد والوقت والمنطقة الزمنية. والأشكال.

وقت المحدد / تشغيل وإيقاف: تتيح لك هذه القائمة تعيين وقت تشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف تلقائياً. حالما تقوم بتعيين الوقت.

سيتم تشغيل الهاتف تلقائياً في الوقت المحدد. إلا أن الهاتف سيطلب منك التأكيد قبل إيقاف التشغيل في الوقت الذي حددته.

يمكنك تحديد لغات 4 أوقات مختلفة.

اللغة/لغة الكتابة: يمكنك تغيير لغة النصوص التي تعرض على الهاتف.

سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.

الموضوعات: يسمح لك بتغيير مظهر عرض شاشة الهاتف.

نص الترحيب: تتيح لك هذه القائمة تخصيص نص الترحيب عند تشغيل الهاتف.

كما يمكنك اختيار ما إذا كنت تؤدّ تشغيل نص الترحيب أو إيقاف تشغيله عند تشغيل الهاتف.

الانتقال إلى عنوان: بإمكانك الاتصال مباشرةً بالموقع الذي تريده.

بعد إدخال عنوان URL محدد. اضغط مفتاح موافق لإتمام عملية الاتصال بالموقع.

الصفحات المحفوظة: يسمح لك هذا الخيار بعرض صفحات ويب المحفوظة.

فتح ملف: يمكنك فتح الملفات التالية المحفوظة في الهاتف. WML و HTML و HTML و WML.

الصفحات الحالية: تظهر هذه القائمة محفوظات آخر الصفحات التي تم استعراضها.

حميل برنامج LG PC SUITE على

جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. الذهاب إلى www.lgapplication.com واختر بلدك.

2. حدد دليل وحميل البرامج وانقر فوق حميل التحميل أداة دعم LG المحمول إلى جهاز الكمبيوتر.

3. اتباع الإرشادات على الشاشة لإكمال حميل برنامج LG PC SUITE على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR تختلف طرارات هاتف LG فهي مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيون Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كغ وهو حد مضمّن على نحو متناسب إلى 10 غرامات من النسيج العضوي للأطراف.

تبلغ أعلى قيمة SAR لطرار الهاتف هذا الذي تم اختياره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن 1.19 واط/كيلوغرام (10 غرامات). وعند الحمل على الجسد تبلغ 1.19 واط/كيلوغرام (10 غرامات).

معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين Electrical and Electronics Engineers (IEEE) هو 1.6 واط/كغ كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج العضوي.

الملحقات

هناك ملحقات متنّ وعمة خاصة بمنتجاتك المحمول. يمكنك تحديد هذه الخيارات وفقاً لمتطلبات اتصالاتك الشخصية.

البطارية



ملاحظة

استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً. يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الضمان.

قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى؛ يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لتزويد من الاستفسارات.

إرشادات لاستخدام أمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني، تتوفر معلومات مفصلة أكثر في هذا الدليل.

تحذير

حفاظاً على سلامتك استخدم فقط بطاريات وضواحن أصلية

أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة بتفليتك بذلك. مثلاً في المستشفى حيث من المحتمل أن يضر بالمعدات الطبية.

يجب التخلص من البطاريات وفق القوانين السارية.

العناية بالمنتج وصيانته

تحذيراً! استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تفني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.

قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان وفقاً لـ LG لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدة أو مجددة على أن تتميز بوظائف متوازنة لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.

يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى +55 درجة مئوية (تفريغ) / +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى -10 درجات مئوية

استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف هيكل الوحدة الخارجي. (لا تستخدم أية مواد منيية).

لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.

لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً في الجيب على مستوى الصدر.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.

استخدم مجموعة أدوات لا يدوية، إذا كانت متوفرة.

توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود واتباع الأنظمة أو القوانين.

