





GB220 Korisnički priručnik – Srpski

U ovom priručniku opisane su karakteristike vašeg novog mobilnog telefona. Ovde možete da pronađete korisna objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.

Odlaganje vašeg starog uređaja

- Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



P/N : MMBB0346832 (1.0)
 **0168**

Osnovne informacije o telefonu

Glavni ekran

Prelazi u opciju „Idi na“

Prelazi u opciju „Radio“

Taster za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Prelazi u opciju „Muzika“



Navigacioni tasteri

- **U režimu mirovanja:** nagore – Idi na, nadole – Imenik, nalevo – Profili, nadesno – Slanje poruka.
- **U meniju:** Navigacija između menija.

Prelazi u opciju „Imenik“

Prelazi u režim „Fotoaparāt“

Taster Završi/taster za uključivanje/isključivanje
Završava ili odbija pozive. Uključuje/isključuje telefon. Služi za vraćanje na ekran u režimu mirovanja kada koristite meni.

Taster za kontrolu jačine zvuka / Boćni tasteri

- U režimu mirovanja (otvoreno): Podešavanje jačine zvuka
- U režimu mirovanja (zatvoreno): Kratki pritisak – uključuje pozadinsko osvetljenje na pomoćnom LCD displeju. Dugi pritisak (samo taster nadole) – prelazi u režim fotoaparata i možete da fotografirate.
- U toku poziva: Podešavanje jačine zvuka u slušalici
- U toku reprodukovanja MP3 muzike: Jačina audio zvuka

Punjač, utičnica za kabl, Handsfri priključak

Slot za memorijsku karticu

Postavljanje memorijske kartice

Podignite poklopac ležišta memorijske kartice i umetnite microSD karticu tako da deo sa zlatnim kontaktima bude okrenut nadole. Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice tako da legne na mesto.

Da biste uklonili memorijsku karticu, nežno je gumite kao što je prikazano na slici.

Napomena: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

Formatiranje memorijske kartice

Pritisnite stavku **Meni**, a zatim izaberite opciju **Postavke**.

Odaberite stavku **Upravljač memorijom**, izaberite stavku **Spoljna memorija**, zatim pritisnite opciju **Formatiranje**.

UPOZORENJE: Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj biće izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.

Instaliranje SIM kartice i punjenje baterije


Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.

Važno! > Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

Ilustracije

- Otvaranje poklopca baterije
- Uklanjanje baterije
- Umetanje SIM kartice
- Postavljanje baterije
- Zatvaranje poklopca baterije
- Punjenje baterije



UPOZORENJE: Nemojte da vadite bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti..

Navigation dans les menus

<p>Slanje poruka</p> <ol style="list-style-type: none"> Kreiraj poruku Prijemno sanduće Moje poštansko sanduće Slike Izlazno sanduće Poslate poruke Sačuvanje stavke Smeško Postavke poruka 	<p>Kontakti</p> <ol style="list-style-type: none"> Imenik Podešavanja Grupe Brzo biranje Servisni brojevi Vlastiti broj Moja vizit karta 	<p>Lista poziva</p> <ol style="list-style-type: none"> Lista poziva Propušteni pozivi Primljeni pozivi Birani brojevi Trajanje poziva Brojač paketskih podataka Troškovi poziva
<p>Postavke</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil Ekran Datum i vreme Povezivanje Poziv Telefon Mreža Internet profil Pristupne tačke Paketna veza za prenos pod. Sigurnost Upravljač memorijom Vrati fabrička podešavanja 	<p>Galerija</p> <ol style="list-style-type: none"> Moja memorijska kartica Moje slike Moji zvuci Moji video zapisi Moje igre i aplikacije Ostali 	<p>Multimedija</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotoaparāt Moje slike Muzika FM radio Snimanje glasa
<p>Rokovnik</p> <ol style="list-style-type: none"> Budilnik Kalendar Lista ovaveza Beleške Tajne beleške Kalkulator Štoperica Traženje datuma Konverter Vremenske zone Idi na Podešavanja 	<p>Aplikacije</p> <ol style="list-style-type: none"> Moje i igre i aplikacije Podešavanja 	<p>Web</p> <ol style="list-style-type: none"> Početna stranica Oznake Ozmadja Web adresa Podešavanja Unesi adresu Sačuvane stranice

Slika, Video zapis, Zvućni zapis, Vizitkarta, Raspored ili Napomena.

6 Pritisnite stavku **Pošalji** primaoca, a zatim unesite adresu primaoca, odnosno pritisnite stavku **Opcije**, a zatim izaberite **Umetni**

– **Kontakt**. da biste otvorili listu kontakata.

7 Pritisnite stavku **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Unos teksta

Pomoću tastature telefona možete da unosite alfanumeričke znakove. Na telefonu su dostupni sledeći režimi za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, ABC režim rućnog unosa teksta i 123 režim.

Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rećnik za prepoznavanje reći koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Dodirnite taster sa brojem koji je povezan sa slovom koje želite da otkucate, a rećnik će prepoznati reć nakon unošenja svih slova.

ABC rućni režim unosa teksta

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova pritiskom na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Brojeve kucajte jednim pritiskom na odgovarajući taster. Takođe možete dodati brojeve dok ste u režimima za slova ako pritisnete i zadržite željeni taster.

Fascikle za poruke

Pritisnite opciju **Meni**, a zatim izaberite stavku **Slanje poruka**. Struktura fascikli na telefonu GB220 prilićno je jasna.


- **Kreiraj poruku** – omogućava vam kreiranje nove poruke.
- **Prijemno sanduće** – sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduće.
- **Moje poštansko sanduće** – sadrži sve e-poruke.
- **Skice** – ako nemate vremena da završite pisanje poruke, ovde možete sačuvati ono što ste uradili.

Pozivi

Obavljanje poziva


1 Otkucajte broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster **CLR**.

2 Pritisnite taster **OK** da biste obavili poziv.


3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .

Savet! Da biste uneli znak „+“ pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite taster „0“.

Obavljanje poziva iz kontakata

- Izaberite stavku **Imenik** iz opcije „Kontakti“.
- Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete. Na primer, da biste izabrali kontakt **Office**, pritisnite taster „6“ tri puta da biste izabrali prvi znak – „O“
- Izaberite stavku **Poziv** ili pritisnite taster  da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme **Prihvati**, odnosno pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Možete kontrolisati jaćinu zvuka ako pritisnete boćne tastere.

- **Izlazno sanduće** – ovo je fascikla za privremeno skladišćenje poruka koje se šalju.

- **Poslate poruke** – sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu **Poslato**.




- **Sačuvane stavke** – lista korisnih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.


- **Smeško** – osvežite poruke pomoću emotikona.

Muzika

Telefon GB220 ima ugrađeni **muzićki plejer** tako da možete preslušavati svoju omiljenu muziku.

Reprodukcija pesme

- Pritisnite opciju **Meni** i izaberite stavku **Multimedija**, a zatim odaberite stavku **Muzika**.
- Odaberite opciju **Sve numere**, a zatim izaberite pesmu koju želite da čujete.
- Izaberite taster  da biste paузirali pesmu.
- Izaberite taster  da biste prešli na sledeću pesmu.
- Izaberite taster  da biste prešli na prethodnu pesmu.

Pritisnite taster  ili odaberite opciju **Odbaci** kako biste odbili dolazni poziv.

Savet! Možete da promenite postavke na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi naćin. Pritisnite opciju **Meni**, izaberite stavku **Postavke**, a zatim odaberite opciju „Poziv“. Izaberite stavku „Naćin javljanja“, a zatim odaberite neku od opcija: Pritisni taster **Pošalji**, Otvori preklonik i Pritisni bilo koji **taster**.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

Pregledanje liste poziva

Možete pregledati evidenciju propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava CLI (Calling Line Identification) kao deo usluge.

Menjanje postavki poziva


Možete da podesite meni za poziv. Pritisnite opciju **Meni**, izaberite stavku **Postavke**, a zatim odaberite opciju „Poziv“.

- **Preusmeravanje poziva** – odaberite da li želite da preusmeravate pozive.

6 Izaberite stavku **Nazad** da biste zaustavili muziku i vratili se na meni „Muzićki plejer“.

Kreiranje liste numera

Ako izaberite pesme iz fascikle **Sve pesme**, možete kreirati svoju listu numera.

- Pritisnite stavku **Meni**, a zatim izaberite opciju **Muzićki plejer**.
- Odaberite opciju „Muzika“, a zatim izaberite listu numera.
- Pritisnite stavku **Dodaj**, unesite ime za listu numera, a zatim pritisnite stavku **Sačuvaj**.
- Prikazaće se fascikla **Sve numere**. Izaberite sve pesme koje želite da dodate u listu numera tako što ćete ih izabrati .
- Pritisnite opciju **Gotovo** da biste sačuvali listu numera.

Fotoaparāt

Fotografisanje na brzinu


- Izaberite stavku **Multimedija**. Izaberite opciju **Fotoaparāt** da biste otvorili tražilõ.
- Držite telefon i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.

3 Telefon postavite tako da vidite ono što želite da fotografirate.

4 Pritisnite **centralni taster**  da biste fotografisali.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- U ekranu u režimu mirovanja izaberite stavku **Meni**, a zatim izaberite opciju **Multimedija**.
- Odaberite opciju **Video**.
- Uperite objekтив kamere ka onome što želite da snimate.
- Pritisnite taster  da biste započeli snimanje.
- REC će se pojaviti u donjem levom delu ekrana optićkog tražilõ, a tajmer će prikazivati trajanje video zapisa.
- Izaberite opciju „Zaustavi“ da biste zaustavili snimanje.

- **BT režim odgovaranja** – podesite opciju „Handsfri“ ili „Telefon“.

- **Sačuvaj novi broj** – odaberite opciju **Da ili Ne**.

Kontakti

Traženje kontakta

- Izaberite stavku **Imenik** iz opcije „Kontakti“.
- Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- Da biste se kretali kroz kontakte, koristite strelice nagore i nadole.

Dodavanje novog kontakta

- Pritisnite stavku **Kontakti**, a zatim odaberite opciju **Imenik**. Zatim pritisnite **Opcije** – **Dodaj novi kontakt**.
- Unesite sve dostupne informacije u odgovarajuća polja, a zatim izaberite **Opcije** – **Gotovo**.

Dodavanje kontakta u grupe

Kontakte možete čuvati po grupama, na primer, da biste odvojili kolege sa posla i ćlanove porodice. Postoji izvestan broj grupa, kao što su: **Familija**, **Prijatelji**, **Saradnici**, **Škola**, **VIP**,

FM radio


Uпотреba FM radija

Telefon LG GB220 poseduje **FM radio** prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Slušanje radio programa

- Pritisnite opciju **Meni** i izaberite stavku **Multimedija**, a zatim odaberite stavku **FM radio**.
- Izaberite broj stanice koju biste želeli da slušate.

Snimanje radio programa

- Pritisnite centralni taster dok slušate **FM radio**.
- Vreme snimanja se prikazuje na telefonu. Ako želite da zaustavite snimanje, pritisnite **centralni taster** . Ako je snimanje završeno, sadržaj snimka će se sačuvati u fascikli **Galerija** kao mp3 datoteka.
- Kada snimanje bude završeno, izaberite stavku **Opcija**, a zatim odaberite nešto od sledećeg: **Reprodukuј**, **Izbriši**, **Uređivanje zvuka**, **Datoteka** ili **Pošalji preko**.

Napomena: Ako se nalazite u oblasti sa lošim radio prijemom, možda će biti teško slušanje **radio** programa. Stoga vam preporučujemo da umetnete slušalicu sa mikrofonom u handsfri priključak telefona da biste slušali **Radio** i da bi prijem bio dobar.

Snimanje glasa

Upotrebite opciju **Snimanje glasa** da biste snimili glasovne beleške ili druge zvukove.

Galerija

Možete skladištiti **Multimedijalne datoteke** u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima, ostalim stavkama i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona. Sve multimedijalne datoteke će se čuvati u fascikli **Galerija**. Pritisnite opciju **Meni**, a zatim izaberite stavku **Galerija** da biste otvorili listu fascikli.

Moje slike

Fascikla „Slike“ sadrži podrazumevane slike na telefonu, slike koje ste preuzeli i slike koje ste fotografisali fotoaparatom na telefonu.

Moji zvuci

Fascikla **Zvukovi** sadrži podrazumevane zvukove, vaše glasovne snimke i audio datoteke koje ste preuzeli. Ovde možete vršiti upravljanje, slanje ili postavljanje zvukova kao zvukove zvona.

Moji video zapisi

Fascikla **Video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Ostali

U meniju **Ostali** možete videti datoteke koje nisu sačuvane u fasciklama **Slike**, **Zvukovi** ili **Video zapisi**.

Moje igre i aplikacije

Uz telefon GB220 se isporučuju unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate slobodnog vremena. Ako odaberete da preuzmete dodatne igre ili aplikacije, one će biti sačuvane u ovu fasciklu.

Moja memorijska kartica

Ako stavite memorijsku karticu, ona će se prikazati kao fascikla u fascikli „Moje stvari“.

Rokovnik i alatke

Korišćenje kalendara

Kada izaberete ovu stavku, na ekranu će se pojaviti kalendar. Kvadratni kursor je postavljen na trenutni datum.

Prikaz kalendara na telefonu LG PC Suite

Kursor možete pomeriti na drugi datum pomoću navigacionih tastera.

Dodavanje stavki u listu zadataka

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke.

Dodavanje beleške

Ovde možete da beležite svoje podsetnike.

Podešavanje alarma

Možete da podesite do 5 alarma koji će se oglasiti u određeno vreme.

Upotreba kalkulatora

Kalkulator vam omogućava obavljanje osnovnih

Prikaz kalkulatora na telefonu LG PC Suite

Prikaz rezultata na telefonu LG PC Suite

Menjanje bezbednosnih postavki
Izmenite bezbednosne postavke da bi telefon GB220 i važne informacije na njemu bile zaštićene.

- Zahtev za PIN šifrom** – uključite zahtev za unos PIN koda pri uključivanju telefona.
- Zaključavanje telefona** – odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona u sledećim situacijama: **Pri pokretanju**, **Pri promeni SIM kartice**, **Odmah ili Nijedno**.
- Promeni šifre** – promenite Bezbednosni kôd, PIN2 kôd ili ATMT kôd.

Resetovanje konfiguracije telefona

Koristite opciju **Vrati fabričke postavke** da biste resetovali postavke na fabričke vrednosti. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potreban bezbednosni kôd.

Prikazivanje statusa memorije

Upravljač memorija možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora: **Zajednička**, **Rezervisana**, **SIM kartica** i **Spoljna memorija**. Pročitajte ova jednostavna uputstva.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece.

Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.

aritmetičkih operacija: sabiranje, oduzimanja, množenja i deljenja.

Štoperica

Ova opcija vam omogućava korišćenje štoperice.

Konvertovanje jedinica

Služi za pretvaranje izmerenih vrednosti u željenu mernu jedinicu.

Dodavanje grada u vremenske zone

Možete dodati potrebni grad u listu vremenskih zona. Možete proveriti koje je trenutno vreme po Griničkom srednjem vremenu (GMT) i u većim gradovima širom sveta.

Idi na

Pomaže vam da pređete direktno na ono što tražite. Ovu stavku možete podesiti kao opciju „Idi na“.

SIM usluge

Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga. U slučaju da SIM kartica podržava SAT (tj. SIM Application Toolkit) usluge, ovaj meni na SIM kartici sadržaće ime usluge, u zavisnosti od operatora.

Prikaz SIM aplikacija na telefonu LG PC Suite

Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Web

Pristup Webu

Možete da pokrenete WAP pretraživač i da pristupite početnoj stranici aktivnog profila u WEB postavkama. Možete i ručno da unesete URL adresu i da pristupite odgovarajućoj Web stranici.

- Pritisnite stavku **Meni**, a zatim izaberite **Web**.
- Da biste direktno pristupili matičnoj Web stranici, izaberite opciju **Početna stranica**. Odnosno, izaberite opciju **Idi na adresu**, a zatim upišite željenu URL adresu.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnih telefona preko interneta

Za više informacija o ovoj mogućnosti, posetite lgmobile.com web lokaciju

adresa: http://www.lgmobile.com > odaberite zemlju > Uputstvo i softver

Ova funkcija Vam omogućava ažuriranje softvera na poslednju verziju, jednostavno preko interneta bez potrebe za odlazak u servisni centar.

Kako ažuriranje softvera traži punu pažnju

Prikaz ažuriranja softvera na telefonu LG PC Suite

Prikaz ažuriranja softvera na telefonu LG PC Suite

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona GB220 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svakog korisnika, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od

Prikaz SAR vrednosti na telefonu LG PC Suite

Prikaz SAR vrednosti na telefonu LG PC Suite

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Prikaz SAR vrednosti na telefonu LG PC Suite

korisnika tokom trajanja procesa, obratite pažnju na sve instrukcije i upozorenja koja se pojavljuju pre svakog koraka.

Imajte na umu da isključivanjem USB kabla ili vađenjem baterije u toku ovog procesa može ozbiljno oštetiti Vaš mobilni telefon.

Proizvođač uređaja ne snosi nikakvu odgovornost u zakonskom okviru ukoliko dođe do gubitka podataka u toku procesa ažuriranja softvera mobilnog telefona.

Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju svih ličnih podataka jer ažuriranje softvera može rezultovati gubitkom istih.

Povezivanje

Menjanje postavki za povezivanje

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.

U ovom meniju možete da podesite mrežne postavke i profile za pristup podacima.

- Bluetooth** – podesite GB220 tako da koristi Bluetooth®. Možete da promenite podešavanje vidljivosti ili da pretražujete uređaje sa kojima

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

je vaš telefon uparen.

- Način rada USB veze** – odaberite opciju **PC suite**, a zatim sinhronizujte telefon GB220 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako je umetnuta memorijska kartica, izaberite opciju **Memorija velikog kapaciteta** da biste telefon koristili kao USB memoriju. Povežite telefon sa računarnom, a zatim prevucite i otpustite datoteke u fasciklu prenosnog uređaja GB220.

Napomena: Da biste koristili funkciju USB masovnog skladištenja podataka, u telefon treba da umetnete spoljnu memorijsku karticu.

Menjanje Bluetooth postavki

1 Pritisnite opciju **Meni**, a zatim izaberite stavku **Povezivanje**. Odaberite opciju **Bluetooth**.

2 Odaberite opciju **Podešavanja**. Možete izvršiti sledeće izmene:

- Vidljivost mog telefona** – odaberite da li želite da prikazete svoj uređaj ili da ga sakrijete.
- Naziv mog telefona** – unesite ime svog telefona LG GB220.
- Podržane usluge** – prikazuje šta je podržano.

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Dodatna oprema

Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Njihov opis je dat ispod.

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

Prikaz dodatne opreme na telefonu LG PC Suite

- Moja adresa** – prikazuje adresu Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GB220 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da je uparivanje bezbednije.

- Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Možete da izmenite vidljivost u meniju **Bluetooth postavke** ako izaberete stavku **Vidljivost mog uređaja**, a zatim opciju **Prikaži**.
- Izaberite stavku **Aktivni uređaj** iz menija **Bluetooth**, a zatim odaberite opciju **Novo**.
- Telefon GB220 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcije **Dodaj** i **Osveži**.
- Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, izaberite stavku **Dodaj**, a zatim unesite pristupni kôd, pa odaberite taster OK.
- Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti bezbednosni kôd.

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

- Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- Idite na adresu www.lgmobile.com, a zatim prvo izaberite stavku „Evropa“, pa svoju zemlju.
- Odaberite meni „Proizvodi“, izaberite stavku „Priručnici i softver“, a zatim kliknite na odeljak „Idi na preuzimanje priručnika i softvera“.
- Kliknite na dugme „Da“ i pojavice se program za instaliranje softvera LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player i drugo).
- Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na taster OK.
- Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prikaz podešavanja Bluetooth na telefonu LG PC Suite

Prik