

U kan genieten van het volle en melodieuze geluid van uw televisie wanneer u uw televisie heeft verbonden met dit audiosysteem.

Verbinding middels HDMI kabel

Om volledig te kunnen genieten van het geluid van uw televisie op dit audiosysteem dient uw televisie over de laatste HDMI functies (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) te beschikken. Indien uw televisie niet over deze functie beschikt, kan u uw televisie middels een optische kabel verbinding met dit audiosysteem.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) is een HDMI functie, ontwikkeld zodat u met 1 afstandsbediening alle aangelosten en met CEC uitgeruste modellen kan bedienen


※ Voorbeelden van CEC zijn Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), Bravia Sync (Sony), Easylink (Philips) en VieraConnect (Panasonic)

Stap 01

Koppel de apparaten middels een HDMI kabel

TV : HDMI IN (ARC) poort

Audio: HDMI OUT poort



Stap 02

Activeer ARC modus

TV : Setup → Audio of Geluid → ARC Modus (moet ingeschakeld zijn)




Stap 03

Selecteer de speakers

TV : Druk op de 'Input' knop op de afstandsbediening van je televisie → HDMI CEC (moet ingeschakeld zijn) → Selecteer de speaker die je wilt gebruiken.

※ LG TV : Druk op de 'Input' of 'Simplink' knop van je afstandsbediening of ga met de cursor van de Magic Motion naar linksonder om 'Invoer' of 'Simplink' te kiezen. → Simplink moet ingeschakeld zijn bij de Simplink instellingen → Wijzig de speakers van 'TV Speakers' naar 'HT(S) Speakers' of selecteer 'Externe Speaker (Optical/HDMI ARC)



OPMERKING

Alle hierboven vermelde stappen om HDMI (ARC) te activeren, kunnen verschillen met modellen van andere fabrikanten. Raadpleeg uw handleiding van uw televisie voor meer informatie indien die afwijkt.

U kan ook genieten van extra functies zoals het afspelen vanaf USB of via Bluetooth met de 'Function' knop op de afstandsbediening van uw audiosysteem. Om opnieuw het geluid van uw televisie te horen, nadat u gebruik heeft gemaakt van de extra functies (USB playback of Bluetooth) van dit systeem, kan u opnieuw de speaker selecteren in uw televisie (zoals beschreven in stap 3).