

Information of the color LED indicators lights

ENGLISH

For Operation state

You can check the current state of the unit by the color LED on it. Refer to the table below.

| LED state \ LED color | Red | Orange | Green | White |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Off | Disconnected power cord | | | |
| On | Standby | Bluetooth paired | Optical function selected | LG sound sync (LG TV) paired |
| Blink (Twice fast) | Sound effect (Standard) is selected. | - | Sound effect (Music) is selected. | Sound effect (Cinema) is selected. |
| Blink (Twice per second) | Booting | Bluetooth ready | - | LG sound sync (LG TV) ready |
| Blink (Once per second) | Mute | - | - | - |

Check the color LED on the unit

You can check the current state of the unit by the color LED on it.

Red

- The red LED is lit on when the unit is on standby mode.
- When the unit is booting, the red LED is blinking twice per second.
- When you press any button on the remote control, the red LED on the unit blinks twice. (Except (Power), **SOUND EFFECT**)
- On mute mode, the red LED is blinking once per second and there is no sound.
- If the volume level reached a minimum or a maximum, the red LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the unit.
- The red LED blinks twice rapidly when the sound effect (Standard) is selected.

Green

- When you select Optical function, the green LED on the unit is lit up.
- The green LED blinks twice rapidly when the sound effect (Music) is selected.

Orange

- When you select bluetooth function, the orange LED on the unit is lit and then starts blinking. When the Bluetooth device is connected to the unit, the blinking will stop and the orange LED on the unit is lit up.

White

- When you select LG TV function, the white LED on the unit is lit on and then start to blink. When your LG TV is connected to the unit, the blinking will stop and the white LED on the unit is lit up.
- The white LED blinks twice rapidly when the sound effect (Cinema) is selected.

⚠ For more details, you should refer to the owner's manual of the unit.



MBM64120008

Signification des voyants

FRANÇAIS

Pour l'état de fonctionnement

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

| Couleur du voyant \ État du voyant | Rouge | Orange | Vert | Blanc |
|--------------------------------------|---|------------------|--|---|
| Éteint | Cordon d'alimentation débranché | | | |
| Allumé | Veille | Bluetooth jumelé | Fonction optique (OPTICAL) sélectionnée | Synchronisation sonore LG (LG TV) jumelée |
| Clignotement (Deux fois rapidement) | Un effet sonore (Standard) est sélectionné. | - | Un effet sonore (Musique) est sélectionné. | Un effet sonore (Cinéma) est sélectionné. |
| Clignotement (Deux fois par seconde) | Démarrage | Bluetooth prêt | - | Synchronisation sonore LG (LG TV) prête |
| Clignotement (Une fois par seconde) | Sourdine | - | - | - |

Vérifiez la couleur du voyant de l'appareil

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade.

Rouge

- Le voyant s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode veille.
- Pendant le démarrage de l'appareil, le voyant clignote en rouge deux fois par seconde.
- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque de la télécommande, le voyant de l'appareil clignote en rouge à deux reprises. (Hormis (Marche/Arrêt), **SOUND EFFECT**)
- En mode sourdine, le voyant clignote en rouge une fois par seconde et aucun son ne sort de l'appareil.
- Si le volume sonore est réglé au minimum ou au maximum, le voyant de l'appareil s'allume en rouge lorsque vous ajustez le volume de l'appareil.
- La LED rouge clignote rapidement deux fois lorsque l'effet sonore (Standard) est sélectionné.

Vert

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Optical, la LED verte de l'appareil est allumée.
- La LED verte clignote rapidement deux fois lorsque l'effet sonore (Musique) est sélectionné.

Orange

- Lorsque vous sélectionnez la fonction Bluetooth, le voyant de l'appareil s'allume en orange, puis se met à clignoter. Lorsque l'appareil Bluetooth sera connecté à l'appareil, le clignotement s'arrêtera et la LED orange de l'appareil sera allumée.

Blanc

- Lorsque vous sélectionnez la fonction LG TV, le voyant de l'appareil s'allume en blanc, puis se met à clignoter. Lorsque votre LG TV sera connectée à l'appareil, le clignotement s'arrêtera et la LED blanche de l'appareil sera allumée.
- La LED blanche clignote deux fois rapidement lorsque l'effet sonore (Cinéma) est sélectionné.

⚠ Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Información de los indicadores LED de colores

ESPAÑOL

Para el estado de funcionamiento


Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color. Consulte la tabla siguiente

| Color de LED | ● Rojo | ● Naranja | ● Verde | ○ Blanco |
|----------------------------------|---|---------------------|---|---|
| Estado de LED | | | | |
| Apagado | Cable de alimentación desconectado | | | |
| Encendido | Standby | Bluetooth acoplado | Función óptica seleccionada. | LG sound sync (LG TV) acoplado |
| Parpadeo (Dos veces rápidas) | El efecto de sonido (Estándar) está seleccionado. | - | El efecto de sonido (Música) está seleccionado. | El efecto de sonido (Cine) está seleccionado. |
| Parpadeo (Dos veces por segundo) | Iniciando | Bluetooth preparado | - | LG sound sync (LG TV) listo |
| Parpadeo (Una vez por segundo) | Silencio | - | - | - |

Compruebe el LED de colores de la unidad

Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color.

● Rojo

- El LED rojo se ilumina cuando la barra de sonido está en modo suspendido.
- Cuando se está encendiendo la barra de sonido, el LED rojo parpadea dos veces por segundo.
- Cuando se pulsa cualquier botón del mando a distancia, el LED rojo de la unidad principal parpadea dos veces. (Excepto  (Encendido/Apagado), **SOUND EFFECT**)
- En el modo de silencio, el LED rojo parpadea una vez por segundo y no hay sonido.
- Si el nivel de volumen ha llegado al máximo o mínimo, el LED rojo de la unidad se ilumina cuando se ajusta el nivel de volumen de la unidad.
- El LED rojo parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Estándar) es seleccionado.

● Verde

- Cuando selecciona la función Óptica, se enciende el LED verde de la unidad.
- El LED verde parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Música) es seleccionado.

● Naranja

- Cuando seleccione la función Bluetooth, el LED naranja de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el dispositivo Bluetooth está conectado a la unidad, el parpadeo se detendrá y se encenderá el LED naranja de esta unidad.

○ Blanco

- Cuando seleccione la función LG TV, el LED blanco de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando su LG TV está conectado a la unidad, el parpadeo se detendrá y se encenderá el LED blanco de esta unidad.
- El LED blanco parpadea rápidamente dos veces, cuando el efecto de sonido (Cine) es seleccionado.

 Para más detalles, consulte el manual del propietario de la unidad.

Informação sobre os indicadores luminosos LED coloridos

PORTUGUÊS

Para o estado de funcionamento


Voce pode verificar o estado atual da unidade pela cor do LED. Consulte a tabela abaixo.

| Cor do LED | ● Vermelho | ● Laranja | ● Verde | ○ Branco |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| Estado do LED | | | | |
| Desligado | Desligue o cabo de força | | | |
| Ligado | Standby | Bluetooth acoplado | Função Ótica selecionada | Acoplado com LG Sound Sync (LG TV) |
| Piscando (Duas vezes rápido) | O efeito de som (Padrão) está selecionado. | - | O efeito de som (Música) está selecionado. | O efeito de som (Cinema) está selecionado. |
| Piscando (Duas vezes por seg.) | Inicialização | Pronto para Bluetooth | - | Preparado para LG Sound Sync (LG TV) |
| Piscando (Uma vez por seg.) | Sem Som | - | - | - |

Verifique o LED de cor da unidade

Pode verificar o estado atual da unidade através da cor do LED da mesma.

● Vermelho

- O LED vermelho acende-se quando a barra de som está em standby.
- Quando a barra de som está a inicializar, o LED vermelho pisca duas vezes por segundo.
- Ao pressionar qualquer botão no controlo remoto (Exceto  (Alimentação), **SOUND EFFECT**), o LED vermelho na unidade principal pisca duas vezes.
- No modo silencioso, o LED vermelho pisca uma vez por segundo e não há som.
- Quando ao ajustar o nível de volume da unidade este atinge um mínimo ou um máximo, o LED vermelho da unidade acende-se.
- O LED vermelho pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Padrão) está selecionado.

● Verde

- Ao selecionar a função Ótica, o LED verde acende-se na unidade.
- O LED verde pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Música) está selecionado.

● Laranja

- Ao selecionar a função Bluetooth, o LED laranja da unidade acende-se e começa depois a piscar. Quando o dispositivo Bluetooth se encontra ligado à unidade, a intermitência termina e o LED cor de laranja acende-se na unidade.

○ Branco

- Ao selecionar a função LG TV, o LED branco da unidade acende-se e começa depois a piscar. Quando a sua TV LG está ligada à unidade, a intermitência termina e o LED branco acende-se na unidade.
- O LED branco pisca duas vezes rapidamente quando o efeito de som (Cinema) está selecionado.

 Para mais pormenores, consulte o manual do utilizador da unidade.