


## Instrukcja aktualizacji oprogramowania telewizorów **42PT81 / 50PT81**

- Wersja firmware: 3.32
- Poprawiono: Niektóre filmy DivX nie były odtwarzane płynnie

### Instrukcja aktualizacji:

- 1 Rozpakuj plik **mtk.bin** i skopiuj na pamięć USB (pendrive)
  - System plików NTFS nie jest wspierany. Pendrive powinien być sformatowany na FAT32
  - Niektóre pamięci USB o dużej pojemności mogą nie działać.



- 2 Wyłącz telewizor, podłącz pamięć USB i włącz telewizor ponownie.  
Pojawi się następujący komunikat:



**DVR downloading is in progress.  
Don't remove the power cable.**

**Nie wyjmuj pamięci USB przed zakończeniem aktualizacji!**

- 3 Telewizor wyłączy się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.  
Wymij pamięć USB.