


Uputstvo za nadogradnju softvera

◆ Napomena


1. Provjerite točnost pune oznake modela TV uređaja
Npr) 47LX9500-UA: Puna oznaka modela mora imati "-UA".
2. Provjerite aplikaciju pune oznake modela i svrhu nadogradnje softvera i kliknite na ime softvera na web stranici
3. Ne isključujte TV kabel tokom nadogradnje softvera

1. Metoda verifikacije pune oznake modela TV uređaja



Metoda ①. Provjerite naljepnicu TV uređaja(sa strane ili iza)



ili





Metoda ②. Provjerite Menu

- 1) Pritisnite tipku [MENU] na daljinskom upravljaču
- 2) Pritisnite  (Crveno) na daljinskom upravljaču.
 (Crveno) je "Podrška za korisnike".



- 3) Izaberite "Proizvod/
"Servisne informacije"

- 4) Provjerite "Model/Tip"



Metoda ③. Provjerite Podešavanje.

- 1) Pritisnite [Home] tipku na daljinskom upravljaču.
- 2) Odaberite "Podešavanje".




- 3) Prijedite na "Podrška"
- 4) Odaberite "Proizvod/
"Servisne informacije"

- 5) Provjerite "Model/Tip"




2. Metoda verifikacije pune oznake modela TV uređaja i svrha nadogradnje softvera na web stranici

- ① Kliknite na "Upravljački programi i softver".
- ② Kliknite na ime softvera




- ③ Provjerite punu oznaku modela (Npr. 47LX9500-UA) i svrhu nadogradnje softvera




1 Traženje softvera.


- ① Odaberite Vašu zemlju nakon konekcije na www.lg.com . ② Idite na "Podrška".




- ③ Popunite oznaku modela (Npr. 47LX9500(Popunite ime modela osim "-UA").)
④ Kliknite "Nastavi".




- ⑤ Kliknite ime modela



- ⑥ Kliknite "Upravljački programi i softver".
⑦ Kliknite ime softvera.




- ⑧ Kliknite puno ime modela (Npr. 47LX9500-UA) i svrhu nadogradnje softvera.




2 Preuzimanje softvera na USB memoriju

- 1 Kliknite na "Preuzmi datoteku" preko web stranice i snimite na Vaše računalo.




- 2 Otpakirajte softver fajl.
- 3 Ubacite USB memoriju u USB ulaz računala.
- 4 Napravite folder u USB memorijskom uređaju. Ime foldera mora biti "LG_DTV".
- 5 Snimite softver fajl "LG_DTV" iz foldera sa USB memorije.



3 Ubacite USB memoriju u USB ulaz Vašeg TV uređaja.

- Pozicija USB ulaza: Sa strane ili iza




4 Pokretanje nadogradnje softvera.

- 1 Ukoliko se pojavi poruka na TV ekranu, molimo odaberite "Start".




- ✳ Ukoliko je ista ili starija verzija softvera na USB memoriji od verzije softvera u TV-u, onda se poruka neće pojaviti.
- ✳ Neki USB memorijski uređaji možda neće biti kompatibilni sa Vašim TV aparatom.
U tom slučaju koristite drugi USB uređaj.


- 2 Ukoliko se izvršava nadogradnja softvera, u donjem delu ekrana TV-a će se pojaviti poruka.



- 1) Kopiranje nove verzije softvera sa USB memorije na TV sistemsku memoriju.
✳ Ne uklanjajte USB memoriju dok je ova poruka prikazana.
Ne isključujte TV kabl dok je ova poruka prikazana.



- 2) U toku je nadogradnja softvera.
✳ Ne isključujte TV kabl dok je ova poruka prikazana.



- 3) Ukoliko je nadogradnja gotova, ova poruka je prikazana.
I Vaš TV će se automatski restartovati za 5 sekundi.