

Yazılım Yükseltme Kılavuzu

◆ Uyarı


1. Cihazın tam model numarasını kontrol edin.
Ör) 47LX9500-UA : Tam model numarasında "-UA" bulunmalıdır.
2. Websitesinden yazılım adına tıkladıktan sonra yazılım yükseltme amacını ve ilgili tam model adını kontrol edin.
3. Yazılım yükseltme sırasında TV güç kablosunu sökmeyin.

1. TV'nin tam model numarasını doğrulama yöntemi.



Yöntem①. TV'nin etiketini kontrol edin(Yanda veya arkada).



veya






Yöntem②. Menüden kontrol edin.

- 1) Uzaktan kumandadan [MENU] tuşuna basın.
- 2)  Kırmızı tuşa basın.
 Kırmızı tuş kullanıcı destek içindir.

- 3) "Ürün/Servis Bilgi." seçin

- 4) "Model/Tip" kontrol edin




Yöntem ③. SETUP kontrol.

- 1) Uzaktan kumandadan [Home] tuşuna basın
- 2) "SETUP"(kurulum) seçin

- 3) "SUPPORT" (destek) gidin
- 4) "Ürün/Servis Bilgi." seçin


- 5) "Model/Tip" kontrol edin



2. Web sitesindeki yazılım yükseltme amacını ve ilgili tam model adını doğrulama yöntemi.

- ① "Sürücüler ve Yazılımlar" tıklayın.
- ② Yazılım adına tıklayın.

- ③ Tam model adını(Ex. 47LX9500-UA) ve yazılım yükseltme amacını kontrol edin.




1 Yazılım Arama.

① www.lg.com sitesine bağlandıktan sonra bulunduğunuz bölgeyi seçin




② "Destek" seçin.




③ Model adını yazın.
(Ör. 47LX9500(Model adını "-UA" hariç yazın.)

④ "Devam Et" tıklayın



⑤ Model adına tıklayın.




⑥ "Sürücüler ve Yazılımlar" tıklayın.

⑦ Yazılım adına tıklayın.




⑧ Tam model adını(Ex. 47LX9500-UA) ve yazılım yükseltme amacını kontrol edin. and purpose of software upgrade.



2 Yazılım dosyasını USB cihazına yükleme.

① Dosyayı PC'ye kaydetmek için "Bu Dosyayı yükletin" tıklayın.




② Yazılım dosyasını Unzip yapın.

③ USB depolama cihazını PC'nin USB Portuna takın.


④ USB depolama cihazı üzerinde "LG_DTV" adında bir klasör açın.

⑤ Yazılımı USB deki "LG_DTV" klasörüne kopyalayın.



3 USB depolama cihazını TV'nin USB portuna takın.

■ USB port konumu : Arkada veya yanda



4 Yazılım yükseltmeyi başlatma.

① TV ekranında aşağıdaki mesaj belirdiğinde, lütfen "Start"(başlat) 'ı seçin.



※ USB depolama cihazında TV'nizin üzerinde bulunan yazılımdan daha düşük bir versiyon varsa bu mesaj görüntülenmez.

※ Bazı USB cihazları TV ile uyumsuz olabilir.Bu durumda başka bir USB kullanın.

② Yazılım güncelleme başladığında, TV ekranında aşağıdaki mesaj görüntülenir.




1) Yeni yazılım versiyonunun USB depolama cihazından TV hafızasına kopyalanması.

※ Bu mesaj görüntülendiğinde USB depolama cihazını sökmeyiniz.
Bu mesaj görüntülendiğinde, güç kablosunu sökmeyiniz.



2) Yazılım yükseltme.

※ Bu mesaj görüntülendiğinde, güç kablosunu sökmeyiniz.



3) Yükleme tamamlandığında bu mesaj gösterilecektir.

TV 5 saniye içerisinde otomatik olarak tekrar başlayacaktır.