




LG

Life's Good

LG Robotstofzuiger Firmware Update

1 Sla het bestand 'Zip bijwerken' op in de hoofdmap van de geheugenstick zonder een extra map aan te maken.



2 Pak het bestand 'update.zip' uit in de hoofdmap. Daarna ziet u drie bestanden.



Controleer de map die moet worden uitgepakt.


- 3 Als dit klaar is, verwijdert u de geheugenstick uit de PC.
Door middel van het pictogram aan de onderkant van de achtergrond kunt u de stick veilig verwijderen.




- 4 Zet de stroom van de Robotstofzuiger uit (OFF).



- 5 Na het uitschakelen van de stroom, plaatst u de geheugenstick op de USB-poort met de stroom uit.



- 6 Druk op de knop "START / STOP" om de stroom in te schakelen, en het bijwerken automatisch te beginnen met een stembegeleiding, 'Software wordt bijgewerkt'.
Als het klaar is, wordt de voltooiing van de aanpassing gemeld met een stembegeleiding en wordt de stroom uitgeschakeld. (Controleer dat het lampje van de onderste camera uitstaat wanneer de stroom wordt uitgeschakeld)



※ Let op – schakel de stroom van de robot niet uit voordat u de stembegeleiding hoort zeggen 'het bijwerken van de software is voltooid'

- 7 Nadat de stroom is uitgeschakeld, verwijdert u de geheugenstick.
En gebruikt u de robotstofzuigermachine nadat de stroom is ingeschakeld.