




LG

Life's Good

**Aggiornamento del firmware
per il robot aspirapolvere
LG**

1 Salvare il file 'Update.zip' nella cartella principale della chiavetta USB senza creare cartelle aggiuntive.



2 Estrarre il file 'update.zip' nella cartella principale. A questo punto, è possibile vedere tre nuovi file.



Selezionare la directory in cui estrarre.

- 3 Quando si ha finito, rimuovere la chiavetta USB dal PC.
Utilizzando l'icona nella parte inferiore dello schermo, è possibile rimuoverla in modo sicuro.



- 4 Spegnere il robot aspirapolvere (posizione del pulsante di alimentazione su OFF).



5 Dopo aver spento il robot, inserire la chiavetta nella porta USB.



6 Premere il pulsante 'START/STOP' per accendere l'alimentazione. L'aggiornamento partirà automaticamente con una guida vocale, 'il software verrà aggiornato'.
 Al termine, il completamento dell'aggiornamento verrà notificato da una guida vocale e l'alimentazione si spegnerà.
 (Controllare che la spia della telecamera inferiore sia spenta quando l'alimentazione si spegnerà)



※ Attenzione - Non spegnere l'alimentazione del robot prima che la guida vocale dica che 'l'aggiornamento del software è completato'

7 Una volta spenta l'alimentazione, rimuovere la chiavetta USB. E usare il robot dopo averlo acceso.