



MANUEL SIMPLE

Haut-Parleur Bluetooth Portatif

MODÈLE
PK5/PK5L

FRANÇAIS



MFL70480428

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés.

Les voyants DEL pour les effets sonores (O: Marche / ●: Arrêt)



CLEAR VOICAL ENHANCED BASS

Voyant état de charge

Vert → Éteint : Chargé complètement

Rouge : En train de charger

Voyant état de batterie

Vert : ≥ 70 % / Orange : > 10 %

ⓘ Le voyant rouge clignotant indique que la batterie doit être chargée.

L'adaptateur CA (Non fourni)



Alimentation	Marche/Arrêt	Appuyez sur
Batterie	Vérifiez l'état de la batterie ...	Maintenir pendant 2 secondes
Bluetooth	Pour associer votre appareil mobile, sélectionnez LG-PK5(xxx) dans la liste des périphériques. (Le témoin Bluetooth : Clignote → MARCHE)	
	Prêt à appairer un autre appareil ...	Maintenir pendant 2 secondes
Commandes de lecture	Lecture / Pause	Appuyez sur
	Suivant	Appuyez sur X 2
	Précédent	Appuyez sur X 3

Mains libres	Activer / Déconnecter Appuyez sur DI
Volume	Contrôle du volume Appuyez sur — ou +
Commande vocale	Utilisez la commande vocale de votre dispositif intelligent ... Appuyez sur ψ Ⓢ Assurez-vous d'utiliser le périphérique intelligent doté de la commande vocale.
Effets Lumineux	Fête (plusieurs couleurs) → Eau (tonalité bleue) → Forêt (tonalité jaune) → [Mon style (Personnalisation)] → Arrêt Maintenir ⌘ pendant 2 secondes Ⓢ Pour activer l'option Mon Style, vous devez le configurer avec l'application "Music Flow Bluetooth". (Seulement Android)
Effet sonore	Profitez d'un son de qualité supérieure grâce à la technologie MERIDIAN Appuyez sur CLEAR VOCAL et / ou ENHANCED BASS Ⓢ Réglez finement le son pour obtenir un son optimal de haute qualité. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne.
Dual Play (en option)	Vous avez besoin de deux enceintes. Appuyez et maintenez la touche Ⓢ de chaque enceinte enfoncée pendant 2 secondes. (Le témoin Dual Play : Clignote → MARCHE)

Ⓢ Connectez **Bluetooth** avant d'utiliser les commandes de lecture, la commande mains libres et la commande vocale.

Associant multi-phone



Dual Play



Contrôleur App



Caractéristiques

Alimentation:

- 5 V  1,8 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique: Reportez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P):

- Environ. 220 mm X 129 mm X 119 mm

Température de fonctionnement: 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement: 5 % à 60 %

Étanchéité: IPX5

- Degré de protection contre les jets d'eau.


Autonomie de la batterie: environ 18 heures
(Varie selon le niveau du volume et le contenu audio.)

- La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

**NCA APPROVED : BR3-1M-GE2-0F8
TRC/LPD/2018/360**

Remarque importante

- Faites une recharge totale de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V (plus de 1,8 A) avec cet appareil.
- Pour plus d'informations sur Dual Play (connexion, modèles compatibles, etc.), consultez le mode d'emploi en ligne.
 - Le haut-parleur peut ne pas synchroniser le son avec les visuels en mode Dual play.
- Pour profiter de plus de fonctionnalités, téléchargez l'appli "Music Flow Bluetooth" sur votre appareil. (Seulement Android)
- **Réinitialisation**
En cas de blocage de l'enceinte dû à un dysfonctionnement, appuyez sur le bouton **RESET** à l'aide d'un objet comme une broche fine.



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>