
SMART TV Hızlı Kurulum Kılavuzu


* Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.
* PC'nizde veya cep telefonunda görüntülenen görüntü, işletim sistemine (OS) bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* Uygulama simgeleri, yazılım sürümüne bağlı olarak platformlarda farklılık gösterebilir.

Ağ Ayarı


1 Uzaktan kumandadaki **(Ev)** button düğmesine basarak Smart Ana Menüsüne erişin. **(Ayarlar)** simgesinin üzerine gelin ve uzaktan kumandadaki **Hareket Tuşu'na (OK)** basarak seçin.



2 **(Tüm Ayarlar)** simgesinin üzerine gelin ve uzaktan kumandadaki **Hareket Tuşu'na (OK)** basarak seçin.



3 **Ağ** → **Kablolu Bağlantı (Ethernet)** veya **Wi-Fi Bağlantısı** öğesini seçin.



4 Cihaz otomatik olarak kullanılabilir olan ağa bağlanmayı deneyecektir (öncelik kablolu ağlardadır).
Wi-Fi Bağlantısı öğesini seçtiğinizde kullanılabilir olan ağların bir listesi görüntülenecektir. Kullanmak istediğiniz ağı seçin.




simgesine sahip kablosuz AP'ler (Yönlendirici) için güvenlik anahtarını girmeniz gerekir.

5 Bağlantı tamamlanırsa "**İnternet'e Bağlı**" mesajı görüntülenecektir.




Bağlantının durumunu **Gelişmiş Wi-Fi Ayarları** bölümünden kontrol edebilirsiniz.






Ağ Sorunlarını Giderme


1 Uzaktan kumandadaki **(Ev)** button düğmesine basarak Smart Ana Menüsüne erişin. **(Ayarlar)** simgesinin üzerine gelin ve uzaktan kumandadaki **Hareket Tuşu'na (OK)** basarak seçin.



2 **(Tüm Ayarlar)** simgesinin üzerine gelin ve uzaktan kumandadaki **Hareket Tuşu'na (OK)** basarak seçin.



3 **Ağ** → **Kablolu Bağlantı (Ethernet)** veya **Wi-Fi Bağlantısı** → **Gelişmiş ayarlar** öğesini seçin.



Ağ durumunuzla ilgili aşağıdaki talimatları izleyin.

TV'yi veya AP'yi (Yönlendirici) kontrol edin.



TV'nin yanında X göründüğünde:

1. TV, AP'nin (Yönlendirici) bağlantı durumunu kontrol edin.
2. TV, AP'yi (Yönlendirici) kapatın ve tekrar açın.
3. Statik IP kullanıyorsanız IP adresini doğrudan girin.
4. İnternet servis sağlayıcısıyla veya AP (Yönlendirici) şirketleriyle irtibata geçin.

AP'yi (Yönlendirici) kontrol edin veya İnternet servis sağlayıcınıza danışın.



Ağ geçidinin yanında X göründüğünde:

1. AP'nin (Yönlendirici) güç fişini prizden çekin ve 5 saniye bekledikten sonra yeniden bağlamayı deneyin.
2. AP'yi (Yönlendirici) Başlatın (Sıfırlayın).
3. İnternet servis sağlayıcısıyla veya AP (Yönlendirici) şirketleriyle irtibata geçin.



DNS'nin yanında X göründüğünde:

1. AP'nin (Yönlendirici) güç fişini prizden çekin ve 5 saniye bekledikten sonra yeniden bağlamayı deneyin.
2. AP'yi (Yönlendirici) Başlatın (Sıfırlayın).
3. TV'nin/AP'nin MAC adresinin İnternet servis sağlayıcınızda kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. (Ağ durumu penceresinin sağ panelinde görüntülenen MAC adresi, İnternet servis sağlayıcınızda kayıtlı olmalıdır.)
4. Yönlendiricinizde en son ürün yazılım sürümünün kurulu olduğundan emin olmak için AP (Yönlendirici) üreticisinin web sitesini kontrol edin.

SmartShare PC SW Yükleme & Ayarlama

1 SmartShare PC SW programını PC'nize yükleyin.

2 ***www.lg.com*** adresine gidin. Ardından bölgenizi seçin.

3 **DESTEK** öğesini seçin. Ardından **Drivers & Software**, **YAZILIM GÜNCELLEŞTIRMELERI** veya **Software & Firmware** öğesini seçin.

4 Modelinizi bulun. Ardından SmartShare PC SW öğesini seçin.

5 Programı, yükleme tamamlandığında çalıştırabilirsiniz.

NOT

- **SmartShare** hizmeti, sadece TV ve diğer cihazlar tek bir AP (Yönlendirici) ile bağlıysa kullanılabilir.

Akıllı Telefona SmartShare Bağlantısı

1 Akıllı telefonunuzda Wi-Fi özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. **SmartShare**'i kullanmak için her iki cihaz da aynı yerel ağda bulunmalıdır.

2 Akıllı telefonunuzda, içerik paylaşımına ilişkin uygulamayı yükleyin/çalıştırın (Uygulamanın adı LG telefonlarında **LG TV Plus** 'dir).

3 Akıllı telefonunuzu, içerik dosyalarını diğer cihazlarla paylaşması için etkinleştirin.

4 **Aygıt Bağlantısı** uygulamasını açın.
(Ev) → Aygıt Bağlantısı →Akıllı telefon→ İÇERİK PAYLAŞIMI.

5 Oynatmak istediğiniz dosya türünü (film, ses veya fotoğraf) seçin.

6 TV'de oynatmak istediğiniz bir film, müzik veya fotoğraf seçin.


7 TV'nizde görüntülemek ve keyfini çıkarmak için medya dosyasını oynatın.

TV Yazılım Sürümünün Güncellenmesi

* TV'yi fabrikadan gönderildikten sonra ilk kez çalıştırdığınızda, açılması birkaç dakika sürebilir.

1 **(Ev) → (Ayarlar) → (Tüm Ayarlar) → Genel → Bu TV Hakkında → GÜNCELLEMELERI KONTROL ET**

2 Yazılımın sürümünü kontrol ettikten sonra güncelleyin.
"**Otomatik Güncellemelere İzin Ver**" öğesini seçerseniz yazılımı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.



Wi-Fi Direct Ayarı



(Ev) → **(Ayarlar)** → **(Tüm Ayarlar)** → **Ağ** → **Wi-Fi Direct**

Bir yerel ağ kullanılabilir değilse Wi-Fi Direct özelliğini kullanarak taşınabilir bir cihazı doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.
SmartShare sayesinde **Wi-Fi Direct**'e bağlı cihazların dosyalarını veya ekranlarını paylaşabilirsiniz.

1 **Wi-Fi Direct** menüsünü açtığınızda mevcut cihazların bir listesi görüntülenir.

2 Bağlantı istendiğinde **Evet**'i seçin. **Wi-Fi Direct** TV'nize bağlanmış olur.

Miracast Ayarı

Miracast bir taşınabilir cihazın güvenli biçimde TV'ye kablosuz görüntü ve ses göndermesini sağlar.

(Ev)/(Giriş) → **Screen Share**

1 **Miracast** taşınabilir cihazınızda "**AÇIK** " olarak ayarlanmalıdır.

2 TV'niz algılandığında taşınabilir cihazınızda aygıtı seçin.
Bağlantı tamamlandığında cihaz ekranı TV ekranında görüntülenir.

Screen Share uygulamasını başlattıktan sonra Dinleme Modunu **AÇIK** olarak ayarlarsanız cihazı Screen Share uygulamasını başlatmadan bağlayabilirsiniz.


WiDi (Kablosuz Ekran) Ayarı

Intel'in sunduğu WiDi (Kablosuz Görünüm) teknolojisi, TV'nizde aynalı veya çift ekran görünümü için kablo veya internet ağı olmaksızın kolay ve hızlı bağlantı sağlar. Arkanıza yaslanıp en sevdiğiniz filmleri, videoları, fotoğrafları, çevrimiçi programları ve daha fazlasını muhteşem görüntü ve ses kalitesiyle tam HD olarak izleyebilirsiniz.

(Ev)/(Giriş) → **Screen Share**

1 Intel's WiDi özelliğini **Açık** olarak ayarlayın. Dizüstü bilgisayarınız Intel WiDi programını çalıştırır.

2 WiDi'yi destekleyen kullanılabilir LG webOS TV'leri algılar. Listeden bağlanmak istediğiniz TV'yi seçin ve Bağlan öğesine tıklayın. Ekranda gösterilen numarayı dizüstü bilgisayarınızdaki giriş alanına (a) girin ve ardından Devam tuşuna tıklayın.



Dizüstü Bilgisayar Ekranı

3 Dizüstü bilgisayar ekranı TV ekranında görüntülenir. Kablosuz ortam ekran görüntüsünü etkileyebilir. Bağlantı zayıfsa Intel WiDi bağlantısı kaybolabilir.

* LG TV'lerin kaydedilmesi gerekmez.

Herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen LG Müşteri Hizmetleri'ni arayın.