LG
Life's Good

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH7240C

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

ČESKY | JEDNODUCHÝ NÁVOD

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

SLOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA


Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte http://www.lg.com a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

ROMÂNĂ | MANUAL SIMPLU

Pentru a vedea instrucţiunile funcţiilor avansate, vizitaţi pagina http://www.lg.com şi descărcaţi Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conţinutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.




MFL69146362

www.lg.com

TV Connection (HDMI OUT)

Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


TV Connection (OPTICAL IN)

Televizní připojení (OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) / Conexiune TV (OPTICAL IN) / Połączenie TV (OPTICAL IN)

1




2




Wired Network Connection

Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete / Conexiune la rețea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe



Wireless Network Connection


Bezdrátové síťové připojení / Bezdrôtové pripojenie siete / Conexiune wireless la rețea / Bezprzewodowe połączenie sieciowe



Speaker Connection

Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov / Conectarea difuzoarelor / Podłączenie głośników

Speaker design and connection method may be different according to models. / Design reproduktoru a způsob připojení se může lišit v závislosti na modelu. / Dizajn reproduktora a spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti na modeloch. / Designul şi metoda de conectare a difuzorului poate diferi în funcţie de model. / Wygląd i sposób podłączenia głośników może różnić się w zależności od modelu.



LG
Life's Good

Initial Setup

Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare inițială / Ustawienia początkowe






Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Postupujte podle pokynů pro počáteční nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmați direcțiile pentru configurarea inițială afișată pe ecran. / Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które jest wyświetlane na ekranie.



Start the speaker test. / Spusťte test reproduktorů. / Spustite test reproduktora. / Începeți testul difuzorului. / Rozpocznij test głośników.




Stop the speaker test and select [Next]. / Zastavte test reproduktorů a vyberte položku [DALŠÍ]. / Zastavte test reproduktora a zvoľte [Ďalší]. / Opriți testul difuzorului și selectați [Următorul]. / Zatrzymaj test głośników i wybierz [Nast.].



Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Nastavte [Připojení zvuku televize] a vyberte položku [DALŠÍ]. / Nastavte funkciu [Pripojenie zvuku z TV] a zvoľte [Ďalší]. / Configurați [Conectare sunet TV], după care selectați [Următorul]. / Ustawienia [Łączenie z TV Sound] i wybierz [Nast.].

Using HOME menu

Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV / Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM



1 Displays SmartShare menu. / Zobrazí nabídku funkce Smart Share. / Zobrazí sa ponuka Smart Share. / Afișează meniul Smart Share. / Wyświetla menu Smart Share.

2 Displays the Premium Home screen. / Zobrazuje obrazovku Premium Home. / Zobrazuje obraz Premium Home. / Afișează ecranul Premium Home. / Wyświetla ekran Premium Home.

3 Displays LG Apps titles provided to the unit. / Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. / Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie. / Afișează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. / Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.

4 Displays the [My Apps] screen. / Zobrazí obrazovku [Moje apl.]. / Zobrazí sa prostredie [Moje aplikácie]. / Afișează ecranul [Aplicațiile mele]. / Wyświetla ekran [My Apps].


5 Changes input mode. / Změní vstupní režim. / Slúži na zmenu vstupného režimu. / Schimbă modul de intrare. / Przełącza między źródłami wejściowymi.

6 Adjusts the system settings. / Upravuje nastavení. / Slúži na úpravu systémových nastavení. / Modifică setările sistemului. / Ustawienia systemu.

Disc, Data Playback

Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov / Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych

1



Device that support MTP / Zařízení, které podporuje protokol MTP / Zariadenie s podporou MTP / Aparat care suportă MTP / Urządzenie, które wspiera MTP

2



Displays all linked devices. / Zobrazí se všechna připojená zařízení. / Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. / Afișează toate dispozitivele legate. / Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.

3



Selects video, photo or audio content. / Vybere video, fotografii nebo audio obsah. / Umožňuje voľbu videa, fotografie alebo zvukového obsahu. / Selectează conținut video, foto sau audio. / Wyświetla zawartość filmową, graficzną lub muzyczną.

Displays the file or folder on linked device. / Zobrazí se soubor nebo složka připojeného zařízení. / Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom zariadení. / Afișează fișierul sau folderul de pe dispozitivul legat. / Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym urządzeniu.

For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. / V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. / La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi DVD-ROM, redarea începe automat. / Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

BH7240C-DT.BEUSLLK_SIMPLE3.indd 1 16. 2. 22. 11:56


Network Playback

Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete / Redare în rețea / Odtwarzanie sieciowe

SmartShare PC software Installation

Instalace softwaru SmartShare PC / Inštalácia počítačového softvéru SmartShare / Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC

1



Download SmartShare PC software on the support tab and install it. / Stáhněte si software SmartShare PC na kartě podpory a nainstalujte jej. / Počítačový softvér SmartShare si prevezmite z karty podpory a nainštalujte ho. / Descărcați software-ul SmartShare PC pe fila de sprijin, după care instalați-l. / Pobierz oprogramowani SmartShare PC w zakładce wsparcia i zainstaluj je.

2




Run the program, and set the share folder you want. / Spusťte tento program a nastavte sdílení požadované složky. / Spustite program a nastavte požadovaný zdieľaný priečinok. / Porniți programul și setați fișierul de partajare dorit. / Uruchom program i ustaw żądany folder udostępniony.

SmartShare Network Playback


Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Sieťové prehrávanie SmartShare / Redare rețea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe SmartShare

1




Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete. / Verificați conexiunea de rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.

2



3



Enjoying Miracast


Požitek ze zařízení Miracast / Používanie funkcie Miracast / Utilizare funcție Miracast / Ciesz się Miracast

1




Turn on the device and run its [Miracast] function. / Zapněte zařízení a spusťte jeho funkci [Miracast]. / Zapnite zariadenie a spustite v ňom funkciu [Miracast]. / Porniți aparatul certificat Miracast și puneți în executare funcția sa [Miracast]. / Włącz certyfikowane urządzenie obsługujące Miracast i uruchom na nim funkcję [Miracast].

2



3




Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable. / V závislosti na stavu bezdrátové sítě, může být zrcadlení nestabilní. / V závislosti na stave bezdrôtovej siete môže byť prenos zrkadlením nestabilný. / În funcție de starea rețelei dvs. wireless, oglindirea poate fi instabilă. / W zależności od stanu połączenia sieci bezprzewodowej duplikowanie może nie być stabilne.

Enjoying Web browsing

Požitek z prohlížení webových stránek / Používanie prehľadávania webu / Navigare pe internet / Radość z przeglądania sieci

1 Check the network connection and settings. / Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. / Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete. / Verificați conexiunea de rețea și setările. / Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.

2




We recommend a minimum connection speed of 4 Mbps and playable file formats on web browsing are "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Doporučujeme minimální rychlost připojení 4 Mbps a přehratelné formáty souborů na prohlížení webových stránek jsou ". jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3 ", "mp4 ". / Pri prehľadávaní webu odporúčame minimálnu rýchlosť pripojenia 4 Mbps a používanie súborov s možnosťou prehrávania vo formáte „jpeg", „png", „gif", „wmv", „asf", „wma", „mp3" a „mp4". / Noi vă recomandăm o viteză de conectare minimă de 4 Mbps, iar formatele de fișier care pot fi redate în timpul navigării pe web sunt următoarele: "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Zalecamy minimalną prędkość łącza internetowego na poziomie 4Mbps i odtwarzalne formaty w sieci, takie jak "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4".

Enjoying Private Sound

Požitek z poslechu vlastního zvuku / Používanie privátneho zvuku / Sunet particular / Radość z prywatnego dźwięku

1



Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako tento přehrávač. / Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako tento prehrávač. / Asigurați-vă că aparatul dvs. mobil este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și acest player. / Upewnij się, że urządzenie przenośne jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co ten odtwarzacz.

2 Turn on the mobile device LG AV Remote App is Installed and run LG AV Remote App. / Zapněte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací LG AV Remote a spusťte aplikaci LG AV Remote. / Zapnite mobilné zariadenie, v ktorom je nainštalovaná aplikácia LG AV Remote, a spustite aplikáciu LG AV Remote. / Porniți aplicația LG AV Remote instalată pe aparatul mobil și puneți în executare aplicația LG AV Remote. / Włącz urządzenie mobilne pilot LG AV, aplikacja jest zainstalowana i uruchom pilot LG AV.

3




Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. / Ne všechny režimy podporují vlastní zvuk a spárování více zařízení není k dispozici. / Nie všetky režimy podporujú privátny zvuk a párovanie s viacerými zariadeniami nie je dostupné. / Nu toate modurile suportă sunetul particular, iar asocierea mai multor aparate nu este disponibilă. / Nie wszystkie modele wpierają dźwięk prywatny i parowanie wielu urządzeń.

Software Update

Aktual. softwaru / Akt. softvéru / Actualizare software / Ak. oprog.

1



2



3



4



Additional Information

Další informace / Dodatočné informácie / Informații suplimentare / Dodatkowe informacje

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as wirrten or visit http://www.lg.com or contact LG Electronics customer care center.

Zákaznická podpora

Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehrávač posledním softwarem a/nebo přidat nové vlastnosti. Chcete-li získat nejnovější software pro tento přehrávač (pokud již byly provedeny aktualizace), postupujte v aktualizaci softwaru, jak je uvedeno výše, nebo navštivte webové stránky http://www.lg.com, nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky společnosti LG Electronics.

Podpora pre zákazníkov

Tento prehrávač môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Ak chcete získať najnovší softvér pre tento prehrávač (ak sú k dispozícii aktualizácie), vykonajte aktualizáciu softvéru, ako je to uvedené, navštívte lokalitu http://www.lg.com alebo sa spojte so strediskom starostlivosti o zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

Suport pentru clienți

Puteți actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăți funcționarea produsului și/sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obține cel mai nou software pentru acest player (dacă s-au făcut deja actualizări), efectuați actualizările conform celor prezentate mai sus sau vizitați site-ul http://www.lg.com sau luați legătura cu Centrul Suport Clienți LG Electronics.

Wsparcie klienta

Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania nowych funkcji. Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli zostało udostępnione) należy wykonać aktualizacje zgodnie z podaną wyżej instrukcją, lub odwiedź stronę internetową http://www.lg.com lub skontaktować się z centrum obsługi klienta LG ELectronics.

Open source software notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL and other open source licenses, please visit http://opensource.lge.com. All referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available to download with the source code.

Otevřete poznámku softwarového zdroje

Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky http://opensource.lge.com. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem.

Poznámka k Open-source softvéru

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku http://opensource.lge.com. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatie so zdrojovým kódom.

Observație cu privire la software-ul „open source"

Pentru a obține codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL și al altor licențe „open source", vizitați http://opensource.lge.com. Toți termenii legați de licență, toate precizările juridice legate de garanție și observațiile legate de drepturile de autor, la care se face referire, sunt disponibile pentru a fi descărcate împreună cu codul sursă.

Uwaga dotyczącą źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu otwartego, odwiedź http://opensource.lge.com. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Specification

Technické údaje / Technický údaj / Specificații tehnice / Specyfikacja

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label on the rear panel.
Power consumption	Refer to main label on the rear panel.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 440 mm x 65 mm X 298 mm
Net Weight (Approx.)	3.2 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Front) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Rear)

Design and specifications are subject to change without notice.

CEŠTINA

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Spotřeba	Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 440 mm x 65 mm X 298 mm
Čistá váha (přibl.)	3,2 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Přední část) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Zadní část)

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SIOVENČINA

Požiadavky napájania	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zadnom paneli.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zadnom paneli.
Rozmery (Š x V x H)	Približne 440 mm x 65 mm X 298 mm
Čistá hmotnosť (pribl.)	3,2 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Predný) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Zadný)

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	Consultați eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Dimensiuni (L x H x A)	Aprox. 440 mm x 65 mm X 298 mm
Greutate netă (aprox.)	3,2 kg
Alimentare curent Bus (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Față) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Spate)


Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

POLSKI

Zasilanie	Patrz główna naklejka na panelu tylnym.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka na panelu tylnym.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Około 440 mm x 65 mm X 298 mm
Masa netto (około)	3.2 kg
Zasilanie Bus Power (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA (Przód) / DC 5 V ⎓ 300 mA (Tył)


Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Replacement of battery / Výměna baterie / Výmena batérie / Înlocuirea bateriilor / Wymiana baterii



Safety Information

Bezpečnostní informace / Bezpečnostné upozornenia / Informații privind siguranța / Informacja dot. Bezpieczeństwa



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord

To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators

Pb

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

For Wireless product European Union Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Java POWERED