Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

MINI HI-FI AUDIO

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM4560

MFL69304445

www.lg.com/mx

Panel frontal



1. ⏻/I (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
   MIC +/- : Ajusta el volumen del micrófono.
2. F / WIRELESS LINK : Selecciona la función y la fuente de entrada. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
   REGION EQ / BASS BLAST : Elige el ecualizador de la región. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el efecto BASS (BASS BLAST) directamente.
   VOICE CANCELLER : Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
   USB REC / DEMO : Graba al USB. / Muestra el modo de demostración.
3. MIC 1 : Conexión a un micrófono.
4. Pantalla
5. ⏏ : Abre y cierra la bandeja de discos.
6. Puerto USB : Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
7. I◁◁ / ▷▷I : Retrocede o avanza rápidamente. / Busca una sección dentro de una pista/archivo.
   □ : Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
   ▷/II : Inicia o pone en pausa la reproducción.
8. VOL +/- : Ajusta el volumen de los altavoces.
   LIGHTING / PARTY LINK : Enciende/apaga los efectos de iluminación. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo PARTY LINK.

Panel Trasero



1. Cable de alimentación
2. FM ANTENNA
3. AUX IN (L/R)
   AUX OUT (L/R)

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)

Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	50 W
	Reposo conectado en red : 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Peso neto	Aprox. 7,5 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	220 W x 1 (3 Ω a 1 kHz 25 % THD)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Sustitución de la batería