ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový soundbar

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky http://www.lg.com a potom si stáhněte příručku uživatele.
Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.


MODEL
LAS453B

MFL69506643

www.lg.com



Přední panel




⏻/I ..... Zap./vyp. napájení

F ..... Výběr funkce

− + ... Nastavení hlasitosti

Zadní panel



PORT.IN ..... Připojení k přenosnému zařízení

OPTICAL IN ..... Připojení k optickému zařízení

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž soundbaru a postupujte podle následujících kroků.

1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte soundbar.
   Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Žlutá - zelená LED subwooferu se rozsvítí.

Ruční připojení subwooferu


1. Reset subwooferu
   Pokud žlutá - zelená LED na subwooferu rychle bliká, přeskočte tento krok a přejděte k 2
   - Tlačítko **PAIRING** stiskněte a přidržte po dobu 5 sekund.
   - LED svítí střídavě červeně a žlutě - zeleně.
   - Odpojte zařízení do zásuvky. Jakmile všechny LED zhasnou, znovu zapojte zařízení do zásuvky.

Jakmile je reset dokončen, žlutá - zelená LED subwooferu rychle bliká.

2. Reset soundbaru
   - Nastavte hlasitost na minimum, dokud se červená LED na soundbaru na chvíli nerozsvítí.
   - Stiskněte a podržte na 3 vteřiny tlačítko (Ztišit) na dálkovém ovladači.
   - Červená LED na soundbaru rychle bliká.
   - Vypněte a znovu zapněte soundbar, jakmile se rozbliká žlutá - zelená LED na subwooferu.


Když je připojení dokončeno, uvidíte na subwooferu svítit žlutou - zelenou LED.

Umístěte soundbar a subwoofer ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (např routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku interferencí.




2 Připojení TV

1. Připojte soundbar k TV přijímači optickým kabelem.
2. Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Připojení dalšího zařízení

1. Připojte externí zařízení následujícím způsobem.



2. Nastavte zdrojový vstup opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovladači nebo na jednotce.

Dálkový ovladač




STANDARD/VOICE/CINEMA : Vybírá zvukové efekty.

DRC ON/OFF: Nabízí příjemný zvuk v Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Upravuje úroveň hlasitosti sub-wooferu.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky se zapne zdrojem vstupního signálu.

Výměna baterie



Další informace

Specifikace

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek.
Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)	cca 950 mm x 71 mm x 47 mm
Čistá hmotnost	cca 2,47 kg
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	200 W

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Bezdrátový Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.


LG
Life's Good