

MANUALE SEMPLIFICATO

diffusore audio soundbar

ITALIANO

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.

Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate, visitare <http://www.lg.com>, quindi scaricare il manuale utente.

Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze rispetto alla propria unità.

MODELLO
SK1




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello frontale



1 Stato del LED

- Bianca (Acceso): La funzione ottica è stata selezionata.
- Bianca (lampeggia due volte e resta fissa): La funzione LG Sound Sync (ottica) è stata selezionata.
- Verde (Acceso): La funzione Portable (portatile) è stata selezionata.
- Rosso (Acceso): Modalità standby senza connessione alla rete.


2 Bluetooth LED

- Blu (lampeggiante): In attesa del collegamento **Bluetooth**.
- Blu (Acceso): Accoppiato a dispositivo **Bluetooth**.



Questa unità opera solo in controllo remoto.

Pannello posteriore




USB (solo assistenza) ··· Connettore per download S/W.

PORT. IN (Portatile) ····· Connessione a un dispositivo portatile.

OPT. IN (Ottico) · Connessione a un dispositivo ottico.


Connessione TV

- 1 Connettere Sound Bar alla TV usando il cavo ottico.
- 2 Configurare l'[Altoparlante esterno (ottico)] sul menu di impostazione della TV.




Collegamento di Ulteriori Dispositivi

- 1 Effettuare il collegamento al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.



- 2 Imposta la sorgente del segnale premendo **OPTICAL** sul controllo remoto.


Telecomando



STANDARD/BASS BLAST: Seleziona l'effetto audio.

DRC ON/OFF : rende piacevole l'audio in Dolby Digital.

Sostituzione della batteria



Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Dimensioni (L x A x P)	ca. 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm Con pedale
Amplificatore (potenza totale in uscita in RMS)	40 W RMS

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Tenere premuto  (Mute) sul telecomando per circa 2 secondi e spegnere l'unità.

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio soundbar è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Montaggio a parete (opzionale)

È possibile il montaggio a parete dell'unità principale tramite i fori presenti sul retro dell'unità. Per maggiori dettagli scaricare il manuale d'uso online: <http://www.lg.com>



 **ACQUISTA:**    