POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System głośników o dużej mocy

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.


MODEL
RK1

MFL69940448

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Góra / panel przedni



1 Okienko wyświetlacza

2 ⏻ (Gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.


3 ⏮ / ⏭ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakiwanie do tyłu lub przodu.
- Wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

⏯ (Odtwarzanie/pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu stereo/mono.

+/-
Regulacja głośności.

4 **F** (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

Bok / panel tylny



1 Gniazdo **PORT.** (Przenośne) **IN**


2 Gniazdo USB
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

3 **FM ANTENNA**

4 **AUX IN (L/R)**
Podłącz urządzenie zewnętrzne.

5 **POWER IN**

Montaż głośników



Proszę uważać, aby nie uszkodzić górnej części urządzenia podczas ustawiania głośnika do góry nogami.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje


Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około. 136 mm x 962 mm x 164 mm (266 mm x 962 mm x 294 mm ze stojakiem)
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	100 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii



Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu WIEŻA GŁOŚNIKÓW O WYSOKIEJ MOCY jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm



RK1-D.AEUSLLK_SIM_POL_MFL69940448.indd 4 2018-01-24 10:43:35