LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL
MUSIC flow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multi-room

To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
SLOVENŠČINA
ITALIANO
ESPAÑOL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
PORTUGUÊS



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

- TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION:

- Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
  Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
- The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.

- The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or the other surface of the product.
- Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty.

Declaration of Conformity

CE 0197①

Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this Wireless Multi-room Audio is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

or can be requested at our dedicated DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

This device is a 2.4 GHz and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, with indoor use restriction for 5 GHz band. (5150 – 5250 MHz)
For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.


Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.



Top Panel



⏻/I/F ····· Standby / On / Selects function

Volume wheel ····· Adjusts volume


····· Bluetooth status LED

····· Portable In status LED

····· Network status LED

Tag On ····· NFC Tag

Rear Panel



The buttons are located on the rear.

(Wi-Fi SETUP) ····· Connects to wireless network.

(ADD) ····· Adds speakers to wireless network.


DC IN ····· Connect AC Adapter.

PORTABLE IN ····· Connect to portable device.

ETHERNET ····· Connect to a router.


Connect speaker to Network

1. **Check network condition**
   A router connected to network should be installed.
2. **Download LG Music Flow Application**



3. **Connect devices to router**
   Launch Music Flow Player App and follow the steps for wired or wireless connection displayed on the screen. All devices should be connected to same router.

Wired



Wireless



Auto Music Play



Automatically detects and plays music to your speakers.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
	Networked standby : 5.4 W (If all network ports are activated.)
AC adapter	• Model : DA-48A18 • Manufacturer : Yang Ming Industrial • Input : 100-240 V ~ 50-60 HZ • Output : 18 V ⎓ 2.67 A
Dimensions (W x H x D)	• NA9740: Approx. (370 x 232 x 110) mm without foot • NA9540: Approx. (340 x 207 x 88) mm without foot
Net Weight	• NA9740: 4.1 kg • NA9540: 3.25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Press and hold the " (ADD)" button until you hear the beep sound twice.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

MUSIC flow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

Drahtlose Multi-Zimmer-Ausführung

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com



VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

ACHTUNG:

- UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

VORSICHT:

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen.
  Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

- Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.
- Für dieses Gerät sollte nur der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzteil eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen Netzkabels oder Netzteils besteht die Gefahr von Schäden am Gerät und der Garantieanspruch erlischt.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass dieses Wireless Multi-Room Audiogerät die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz und 5 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern. Der Betrieb in Innenräumen ist auf 5 GHz beschränkt. (5150 bis 5250 MHz) Dieses Gerät sollte zum Schutz des Benutzers mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden.

Entsorgung Ihrer Altgeräte




1 Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

2 Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.

3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling



Oberes Bedienungsfeld



⏻/I/F ····· Bereitschaftsbetrieb / Ein / Funktion auswählen

Lautstärkeregler ····· Lautstärke einstellen

····· Bluetooth-Status-LED


····· Portable In-Status-LED

····· Netzwerkstatus-LED

····· NFC-Tag

Tag On

Rückseite



Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

(Wi-Fi SETUP) · Verbindung mit Wireless-Netzwerk herstellen.

(ADD) Lautsprecher zum Wireless-Netzwerk hinzufügen.


DC IN ····· Anschluss für Netzadapter.

PORTABLE IN ····· Anschluss für tragbares Gerät.

ETHERNET ····· Anschluss an einen Router.


Lautsprecher mit dem Netzwerk verbinden

1. **Prüfen Sie die Netzwerkverbindung**
   Es sollte ein Router mit Netzwerkverbindung vorhanden sein.
2. **LG Music Flow-Anwendung herunterladen**



3. **Geräte mit dem Router verbinden**
   Starten Sie die Music Flow Player-App und führen Sie die Schritte zur kabelgebundenen oder kabellosen Verbindung auf dem Bildschirm durch. Sämtliche Geräte sollten mit demselben Router verbunden sein.

Kabelgebunden



Kabellos



Automatische Musikwiedergabe



Automatische Erkennung und Wiedergabe von Musik über Ihre Lautsprecher.

Weitere Informationen

Technische Daten

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 5,4 W (bei Aktivierung sämtlicher Netzwerkanschlüsse.)
Netzadapter	• Modell: DA-48A18 • Hersteller: Yang Ming Industrial • Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz • Ausgang: 18 V ⎓ 2,67 A
Abmessungen (B x H x T)	• NA9740: Ca. (370 x 232 x 110) mm ohne Standfuß • NA9540: Ca. (340 x 207 x 88) mm ohne Standfuß
Gesamtgewicht	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie die Taste " (ADD)" gedrückt, bis ein doppelter Signalton zu hören ist.

ANMERKUNG ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, der in diesem Produkt enthalten ist, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL SIMPLE

MUSIC flow H7 / H5

APPAREIL AUDIO Hi-Fi INTELLIGENT

Domotique sans fil

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT :

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION :

- n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
  Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

- l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Déclaration de conformité

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que ce système audio Multiroom sans fil est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié :

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz et 5 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE, avec une restriction de l'utilisation en intérieur pour la bande à 5 GHz (5 150 à 5 250 MHz). Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

Recyclage de votre ancien appareil




1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.

2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur http://www.quefairedemesdechets.fr



Panneau supérieur



⏻/I/F ····· Veille / Marche / Sélection de la fonction

Bouton de volume ····· Réglage du volume


····· LED d'état de la connexion Bluetooth

····· LED d'état de Portable In

····· LED État du réseau

Tag On ····· Balise NFC

Panneau arrière



Les boutons sont situés à l'arrière.

(Wi-Fi SETUP) ····· Connexion au réseau sans fil.

(ADD) ····· Ajout d'enceintes au réseau sans fil.


DC IN ····· Connexion de l'adaptateur CA.

PORTABLE IN ····· Connexion d'un appareil portable.

ETHERNET ····· Connexion à un routeur.


Connectez l'enceinte au réseau.

1. **Contrôlez l'état du réseau**
   Un routeur connecté au réseau doit être installé.
2. **Téléchargez l'application LG Music Flow**



3. **Connectez des appareils au routeur.**
   Lancez l'application Music Flow Player et suivez les instructions relatives aux connexions avec ou sans fil qui s'affichent à l'écran. Tous les appareils doivent être connectés au même routeur.

Filaire



Sans fil



Auto Music Play



Détection et lecture automatique de musique via les enceintes.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale.
	Veille en réseau : 5,4 W (si tous les ports réseau sont activés)
Adaptateur CA	• Modèle : DA-48A18 • Fabricant : Yang Ming Industrial • Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Sortie : 18 V ⎓ 2,67 A
Dimensions (L x H x P)	• NA9740 : env. (370 x 232 x 110) mm sans le pied • NA9540 : env. (340 x 207 x 88) mm sans le pied
Poids net	• NA9740 : 4,1 kg • NA9540 : 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Comment interrompre la connexion réseau sans fil ou le périphérique sans fil

Appuyez et maintenez le bouton " (ADD)" enfoncé jusqu'à entendre deux fois le bip sonore.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com. En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Life's Good

EENVOUDIGE HANDLEIDING

MUSIC flow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

Draadloos meerdere ruimtes

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies te bekijken gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
- plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP:

- Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.
- Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

- blokkeer de ventilatieopeningen niet.
  Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
- De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
- stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.
- Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.
- Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij dit apparaat is meegeleverd. Gebruik geen voeding van een ander apparaat of een andere fabrikant. Door het gebruik van een andere voedingskabel of voedingsbron kan het apparaat worden beschadigd en uw garantie ongeldig worden.

Conformiteitsverklaring

CE 0197⓪

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze Draadloze Multi-room Audio voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dit apparaat is een 2,4 GHz en 5 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen, met een beperking aan gebruik binnenshuis voor de 5 GHz band. (5150 -5250 MHz). Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.

Verwijdering van uw oude apparaat




1 Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.

2 Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.

3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling



Bovenste paneel



⏻/I/F ····· Standby / Aan / Selecteert functie

Volumewiel ····· Past het volume aan


····· Status-LED Bluetooth

····· Status-LED Portable In

····· LED-lampje voor netwerkstatus

Tag On ····· NFC Tag

Paneel aan de achterkant



De knoppen zitten aan de achterkant.

(Wi-Fi SETUP) Maakt verbinding met draadloos netwerk.

(ADD) ···· Voegt luidsprekers toe aan draadloos netwerk.


DC IN ····· Verbinding maken met AC-adapter.

PORTABLE IN · Verbinding maken met een draagbaar apparaat.

ETHERNET ····· Maakt verbinding met een router.


Verbind luidspreker met netwerk

1. **Controleer netwerkstatus**
   Er moet een router zijn geïnstalleerd die is verbonden met het netwerk.
2. **Download de LG Music Flow App**



3. **Verbind apparaten met router**
   Start Music Flow Player App en volg de stappen voor bedrade of draadloze verbinding die op het scherm staan. Alle apparaten moeten op dezelfde router worden aangesloten.

Via kabels



Draadloos



Auto Muziek Afspelen



Detecteert automatisch muziek en speelt deze af over uw luidsprekers.

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk standby: 5,4 W (Als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
AC-adapter	• Model: DA-48A18 • Fabrikant: Yang Ming Industrial • Ingang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uitgang: 18 V ⎓ 2,67 A
Afmetingen (B x H x D)	• NA9740: ongeveer (370 x 232 x 110) mm zonder voet • NA9540: ongeveer (340 x 207 x 88) mm zonder voet
Netto gewicht	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Houd de knop " (ADD)" ingedrukt totdat u tweemaal de pieptoon hoort.

VERKLARING OVER OPEN SOURCE-SOFTWARE

Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Life's Good

ENOSTAVNI PRIROČNIK

MUSIC flow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

Brezžični večsobni zvočniški sistem

SLOVENŠČINA

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite http://www.lg.com in prenesite navodila za uporabo.
Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.

MODEL

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com

POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA TELESNIH POŠKODB NE ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUSTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.



Simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozarjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

OPOZORILO:

- POŽAR ALI ELEKTRIČNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLAGI.
- Te opreme ne smete namestiti v omejen prostor, kot so knjižne police ali podobno pohištvo.

POZOR:

- V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhalnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.
- Na aparat ne postavljajte virov golih plamenov, kot so sveče.
- Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.
  Reže in odprtine na ohišju so namenjene prezračevanju in zagotavljajo zanesljivo delovanje izdelka ter zaščito pred pregrevanjem. Odprtine ne smejo biti prekrite, zato izdelka ne postavljajte na posteljo, oblazinjeno pohištvo, preprogo ali podobne površine. Izdelka ne smete vgraditi v pohištvo, kot so knjižne police, razen če je poskrbljeno za prezračevanje ali so upoštevana navodila proizvajalca.
- Napajalni vtič je namenjen izklopu naprave. Napajalni vtič mora biti lahko dostopen za uporabo v nujnih primerih.

- Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (pljuskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.
- Za informacije o varnostnih oznakah, vključno z identifikacijo izdelka in nazivnimi napajalnimi napetostmi glejte glavno nalepko na spodnji strani ali drugih površinah izdelka.
- Uporabljajte le adapter AC, priložen napravi. Ne uporabljajte vira napajanja druge naprave ali drugega proizvajalca. Če uporabite drug napajalni kabel ali vir napajanja, lahko poškodujete napravo in razveljavite garancijo.

Izjava o skladnosti

CE 0197

Podjetje LG Electronics European Shared Service Center B.V. izjavlja, da je ta brezžični večsobni zvočniški sistem v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktive 1999/5/ES. Popolno izjavo o skladnosti lahko dobite, če pošljete zahtevo na naslednji poštni naslov:LG

Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ozirom lahko jo zahtevate na naši posebni spletni strani za izjave o skladnosti:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ta naprava je 2,4 GHz in 5 GHz širokopasovni oddajni sistem, namenjen uporabi v vseh državah članicah EU in državah EFTA, z omejitvijo uporabe v zaprtih prostorih za 5 GHz frekvenčni pas (5150 – 5250 MHz). Naprava naj bo nameščena in uporabljana najmanj 20 cm od uporabnikovega telesa.


Odstranjevanje vašega starega aparata



1 Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2 Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3 Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling



Zgornja plošča



⏻/I/F ····· Na čakanju / Vklop / Izbere funkcijo

Obroč za glasnost ····· Prilagodi glasnost

····· LED stanja Bluetooth


····· LED stanja Portable In

····· Statusna LED za omrežje



····· Oznaka NFC

Zadnja stran



Gumbi se nahajajo na zadnji strani.

(Wi-Fi SETUP) ····· Poveže z brezžičnim omrežjem

(ADD) ····· Doda zvočnike v brezžičnemu omrežju


DC IN ····· Za povezavo pretvornika izmeničnega toka.

PORTABLE IN ····· Za povezavo s prenosno napravo

ETHERNET ····· Za povezavo z usmerjevalnikom.


Povezava zvočnika z omrežjem

1. **Preverite stanje omrežja**
   Potrebno je namestiti ruter, povezan z omrežjem.
2. **Prenesite aplikacijo LG Music Flow**



3. Poveže naprave z usmerjevalnikom
   Zaženite aplikacijo Music Flow Player ter sledite postopku za žično in brezžično povezavo, kot je prikazano na zaslonu. Vse naprave morajo biti povezane z istim ruterjem.

Žična povezava



Brezžično



Samodejno predvajanje glasbe



Samodejno zazna in predvaja glasbo v vaših zvočnikih.

Dodatne informacije

Specifikacije

Poraba energije	Glejte glavno nalepko. Stanje pripravljenosti z omrežjem: 5,4 W (Če so vsa omrežna vrata aktivirana.)
Pretvornik izmeničnega toka	• Model : DA-48A18 • Proizvajalec: Yang Ming Industrial • Vhod : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz • Izhod : 18 V ⎓ 2,67 A
Mere (Š x V x G)	• NA9740: Prb. (370 x 232 x 110) mm brez stopala • NA9540: Prb. (340 x 207 x 88) mm brez stopala
Neto masa	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Oblika in specifikacije se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo.

Prekinitev povezave z brezžičnim omrežjem ali brezžično napravo

Pritisnite in zadržite gumb " ⊞ (ADD)", da zaslišite dva kratka piska.

OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto http://opensource.lge.com. Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Life's Good

MANUALE SEMPLIFICATO

MUSIC flow H7 / H5

AUDIO SMART Hi-Fi

Multi-sala senza fili

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito http://www.lg.com, quindi scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). NEL CASO IN CUI FOSSE NECESSARIO UN INTERVENTO DI ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di forma triangolare con un fulmine all'interno avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità, la cui intensità è sufficiente per provocare scariche elettriche sulle persone.



Il simbolo di forma triangolare con un punto esclamativo all'interno avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

AVVERTENZAE:

- PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCARICHE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.
- non installare il presente dispositivo in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA:

- Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.
- Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
  Le feritoie e le aperture sono ideate per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letti, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.
- La Spina di Alimentazione è il dispositivo di interruzione. In caso di emergenza, la Spina di Alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

- non esporre il dispositivo a contatto con l'acqua (gocce o zampilli) e non collocare su di esso oggetti contenenti liquidi, quali ad esempio vasi.
- Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.
- Usare esclusivamente adattatori a corrente alternata con il presente dispositivo. Non usare un'alimentazione elettrica di un altro dispositivo o di un altro fabbricante. L'utilizzo di un qualsiasi altro cavo di alimentazione o di una modalità di alimentazione diversa potrà causare danni al dispositivo e sarà revocata la garanzia del prodotto.

Dichiarazione di conformità

CE 0197①

Con la presente, LG Electronics European Shared Service Center BV, dichiara che questo altoparlante Audio wireless Multiroom è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa può essere richiesta attraverso il seguente indirizzo postale:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o può essere richiesto presso il nostro sito web dedicato DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Questo dispositivo è un sistema a 2,4 GHz e 5 GHz a banda larga di trasmissione, destinato ad essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA, con la limitazione uso interno per la banda a 5 GHz. (5150 - 5250 MHz) Nel rispetto della salute dell'utente, questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete




1 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.

3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)



Pannello superiore



⏻/I/F ····· Standby / Acceso / Seleziona la funzione

Manopola del volume ····· Regola il volume

····· LED di stato Bluetooth


····· LED di stato Portable In

····· LED di stato della rete

····· NFC Tag

Tag On

Pannello posteriore



I tasti si trovano nella parte posteriore.

(Wi-Fi SETUP) ····· Collegamento alla rete wireless.

(ADD) ····· Aggiunge altoparlanti alla rete wireless.


DC IN ····· Collegamento a un adattatore CA.

PORTABLE IN ····· Collegamento a un dispositivo portatile.

ETHERNET ····· Collegamento a un router.


Collegamento dell'altoparlante alla Rete

1. **Verifica dello stato della rete**
   È necessario installare un router connesso alla rete.
2. **Download dell'applicazione LG Music Flow**



3. **Collegamento dei dispositivi al router**
   Lanciare l'App Music Flow Player e seguire la procedura relativa al collegamento via cavo o wireless mostrata sul display. Tutti i dispositivi dovrebbero essere collegati allo stesso router.

Cablato



Wireless



Riproduzione automatica della musica



Rileva e riproduce automaticamente la musica dagli altoparlanti.

Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche

Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby in rete: 5,4 W(Se tutte le porte della rete sono attivate.)
Adattatore CA	• Modello: DA-48A18 • Produttore: Yang Ming Industrial • Ingresso: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Output: 18 V ⎓ 2,67 A
Dimensioni (L x A x P)	• NA9740: (370 x 232 x 110) mm ca. senza piedini • NA9540: (340 x 207 x 88) mm ca. senza piedini
Peso netto	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Tenere premuto il pulsante " (ADD)" finché non si sente il segnale acustico due volte.

AVVISO PER IL SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com. In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Life's Good

MANUAL SIMPLE

MUSIC flow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO

Inalámbrico multiroom

ESPAÑOL

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el manual del propietario. Cierto contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.

MODELO

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com

PRECAUCIÓNN

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. PARA CUALQUIER REPARACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado A alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada y peligrosa dentro del producto, que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado A alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale el equipo en un espacio cerrado, como una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN:

- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.
- No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.
- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
  Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y lo protegen de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estantería, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

- La clavija de alimentación sirve para desconectar el dispositivo. En caso de emergencia, se debe acceder fácilmente a la clavija de alimentación.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras) y coloque sobre el aparato ningún recipiente con líquidos, por ejemplo, un florero.
- Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.
- Use sólo el adaptador CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de otros cables o unidades de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Declaración de conformidad

CE 0197①

Por la presente, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara que este equipo de audio multiroom inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad completa puede solicitarse a través de la siguiente dirección de correo postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o puede solicitarse en nuestro sitio web DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz y 5 GHz, diseñado para su uso en los países miembros de la UE y países de la EFTA, con restricción de uso en interiores para la banda de 5 GHz. (5150 – 5250 MHz) Por seguridad del usuario, este dispositivo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo.


Símbolo para marcar AEE



1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2 Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling



Panel Superior



⏻/I/F ····· Reposo/ Encendido / Selecciona función

Disco de volumen ····· Ajusta el volumen


····· LED de estado de Bluetooth

····· LED de estado de la entrada portátil

····· LED de estado de la Red

Tag On ····· Etiqueta NFC

Panel Trasero



Los botones se encuentran en la parte trasera.

(Wi-Fi SETUP) ····· Se conecta a la red inalámbrica.

(ADD) ····· Añade altavoces a la red inalámbrica.


DC IN ····· Se conecta al adaptador de CA.

PORTABLE IN ····· Se conecta a un dispositivo portátil.

ETHERNET ····· Se conecta a un router.


Conecte el altavoz a la red

1. **Compruebe el estado de la red**
   Debe instalarse un router conectado a la red.
2. **Descargue la aplicación LG Music Flow**



3. **Conecte los dispositivos al router**
   Inicie la aplicación Music Flow Player y siga los pasos para la conexión con cable o inalámbrica que se muestran en la pantalla. Todos los dispositivos deben conectarse al mismo router.

Cableado



Inalámbrico



Reproducción automática de música



Detecta automáticamente y reproduce la música en los altavoces.

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal
	Espera en red: 5,4 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Adaptador de CA	• Modelo: DA-48A18 • Fabricante: Yang Ming Industrial • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Salida: 18 V ⎓ 2,67 A
Dimensiones (An x Al x F)	• NA9740: Aprox. (370 x 232 x 110) mm sin pie • NA9540: Aprox. (340 x 207 x 88) mm sin pie
Peso neto	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Códec SBC

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Mantenga pulsado el botón " (ADD)", hasta que escuche el pitido dos veces.

AVISO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com. Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

LG
Life's Good

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
MUSIC flow H7 / H5

ΗΧΟΣ SMART Hi-Fi

Ασύρματο πολλαπλών χώρων

Για να δείτε τις οδηγίες για τα προηγμένα χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.lg.com και στη συνέχεια κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MFL69184999

www.lg.com



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά υψηλή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.
- Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, παρά μόνο παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

- Το φις της τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το φις της τροφοδοσία πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.
- Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και αξιολογήσεις παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Δήλωση Συμμόρφωσης

CE 0197

Με το παρόν η LG Electronics European Shared Service Center B.V. δηλώνει ότι ο παρόν Ασύρματος Ήχος Πολλαπλών Χώρων συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ακόλουθης ταχυδρομικής διεύθυνσης:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ή μπορείτε να την αναζητήσετε στην ειδική ιστοσελίδα ΔΣ:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Η παρούσα συσκευή αποτελεί σύστημα ευρυζανικής μετάδοσης 2,4 και 5 GHz που προορίζεται για χρήση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, με περιορισμό χρήσης σε εσωτερικό χώρο της μπάντας των 5 GHz. (5150 - 5250 MHz). Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής




1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.

3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling



Επάνω Πίνακας



⏻/I/F · · Αναμονή / Ενεργοποίηση / Επιλογή λειτουργίας

Τροχός έντασης ήχου · · · · · · · Ρυθμίζει την ένταση ήχου


· LED κατάστασης Bluetooth

· · · · · · · · LED κατάστασης εισόδου φορητής συσκευής

· LED κατάστασης δικτύου

Tag On · Ετικέτα NFC

Πίσω πλευρά



Τα κουμπιά βρίσκονται στην πίσω πλευρά.

(Wi-Fi SETUP)· · · · · · Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.

(ADD)· · · · · Προσθήκη ηχείων στο ασύρματο δίκτυο.


DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · Σύνδεση μετασχηματιστή AC.

PORTABLE IN · · · · · · · · · · Σύνδεση σε φορητή συσκευή.

ETHERNET · · · · · · · · · · · · · · Σύνδεση σε δρομολογητή.


Σύνδεση ηχείου στο δίκτυο

1. **Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου**
   Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
2. **Κάντε λήψη της εφαρμογής LG Music Flow**



3. **Συνδέστε τις συσκευές στον δρομολογητή**
   Εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για την πραγματοποίηση ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

Ενσύρματη



Ασύρματη



Αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής



Εντοπίζει αυτόματα και αναπαράγει μουσική στα ηχεία σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής: 5,4 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο: DA-48A18 • Κατασκευαστής: Yang Ming Industrial • Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Έξοδος: 18 V ⎓ 2,67 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	• NA9740: Περίπου (370 x 232 x 110) χιλ. χωρίς το πόδι • NA9540: Περίπου (340 x 207 x 88) χιλ. χωρίς το πόδι
Καθαρό βάρος	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Κωδικοποιητής SBC

• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί « (ADD)», έως ότου ακούσετε δύο φορές έναν ήχο «μπιπ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

LG
Life's Good

MANUAL BÁSICO

MUSIC flow H7 / H5

ÁUDIO Hi-Fi INTELIGENTE

Multi-room sem Fios

Para ver as instruções das funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e faça a descarga do Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a sua unidade.

MODELO

NA9740 (H7) NA9740W (H7) NA9740B (H7)
NA9540 (H5) NA9540W (H5) NA9540B (H5)

MFL69184999

www.lg.com

PORTUGUÊS

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: DE FORMA A REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS NÃO REMOVA A COBERTURA (OU PARTE TRASEIRA) NEM PARTES DE ACESSO. PEÇA ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo de relâmpago com uma seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador da presença de voltagem perigosa não isolada no interior da cobertura do produto que pode possuir magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador da existência de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha este produto.

AVISO:

- DE FORMA A PREVINIR CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU HUMIDADE.
- Não instale este equipamento em espaços confinados, como estantes ou unidades idênticas.

CUIDADO:

- Não utilize produtos de alta voltagem perto deste produto. (Ex. Mata moscas eléctrico) Este produto poderá avariar em caso de choque eléctrico.
- Não deve ser colocada sobre o aparelho nenhuma fonte de chama, tal como velas acesas.
- Não bloquear as aberturas de ventilação. Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
  As ranhuras e aberturas na cobertura destinam-se à ventilação do aparelho, para garantir um adequado funcionamento do produto e para o proteger contra sobre-aquecimento. As aberturas nunca devem ser obstruídas, ao colocar o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação encastrada, como uma estante ou uma prateleira, a não ser que seja acautelada uma ventilação adequada e as instruções do fabricante sejam respeitadas.

- A Ficha de Alimentação é o dispositivo de desligamento. Em caso de emergência, a Ficha de Alimentação deve manter-se rapidamente acessível.
- O aparelho não deverá ser exposto à água (pingos ou salpicos) nem devem ser colocados perto do aparelho, ou em cima deste, objectos cheios de líquidos, como copos.
- Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, por favor consulte a etiqueta principal localizada na parte parte inferior ou numa outra superfície do produto.
- Utilize somente o adaptador de CA fornecido com este aparelho. Não utilize uma fonte de corrente de outro dispositivo ou fabricante. Utilizar qualquer outro cabo ou fonte de corrente pode provocar danos ao aparelho e anular a sua garantia.

Declaração de Conformidade

CE 0197①

A LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara por este meio, que este Wireless Multi-room Audio (Audio Multi Divisão sem fios) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva1999/5/EC. A Declaração de Conformidade completa pode ser solicitada através do seguinte endereço postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ou pode ser solicitada no nosso website de DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo é um sistema de transmissão por banda larga de 2,4 GHz e 5 GHz, destinado a ser utilizado em todos os Estados membros da UE e nos países da EFTA, com uma restrição para uso interno da banda de 5 GHz. (5150 – 5250 MHz) À atenção do utilizador. este dispositivo deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Eliminação do seu aparelho usado




1 Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

2 Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.

3 Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling



Painel Superior



⏻/I/F ····· Em espera/ Ligado / Seleciona a função

Botão de volume ····· Ajusta o volume

····· LED de estado Bluetooth


····· LED de estado Entrada Portátil

····· LED do estado da rede

····· Etiqueta NFC

Tag On

Painel Traseiro



Os botões encontram-se na parte traseira.

(Wi-Fi SETUP) ····· Liga a uma rede sem fios.

(ADD) ····· Adiciona colunas à rede sem fios.


DC IN ····· Liga ao transformador CA.

PORTABLE IN ····· Liga a um dispositivo portátil.

ETHERNET ····· Liga a um router.


Ligue a coluna de som à rede

1. **Verifique o estado da rede**
   Deve ser instalado um router ligado à rede.
2. **Descarregue a aplicação LG Music Flow**



3. **Ligue dispositivos ao router**
   Lance a App Music Flow Player e siga os passos apresentados no ecrã para a ligação com fios ou sem fios. Todos os dispositivos devem estar ligados ao mesmo router.

Com fios



Sem fios



Reprodução automática de música



Deteta automaticamente e reproduz música para as suas colunas.

Informações Adicionais

Especificação

Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo Standby em rede: 5,4 W (Se todas as portas de rede estiverem ativadas.)
Transformador CA	• Modelo: DA-48A18 • Fabricante: Yang Ming Industrial • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Saída : 18 V ⎓ 2,67 A
Dimensões (L x A x P)	• NA9740: Aprox. (370 x 232 x 110) mm sem o pé • NA9540: Aprox. (340 x 207 x 88) mm sem o pé
Peso líquido	• NA9740: 4,1 kg • NA9540: 3,25 kg
Bluetooth	Codec SBC

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Prima e mantenha pressionado o botão " (Adicionar)" até ouvir um sinal sonoro duplo.

NOTAS SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com. Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.








LG
Life's Good