



# JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

# DVD kućno kino

HRVATSKI

Za upoznavanje s uputama za napredne funkcije, posjetite  
<http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik.  
Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.

MODEL  
LHD427




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana




## Prednja strana



- PORT. IN ..... Povezivanje s prijenosnim uređajem.  
USB Port ..... Spajanje na USB uređaj.  
△ ..... Otvaranje/zatvaranje ladice diska  
>II ..... Pokretanje / prekidanje reprodukcije.  
□ ..... Zaustavljanje reprodukcije.  
F ..... Promjena ulaznog izvora ili funkcije.  
VOL. ..... Podešavanje glasnoće.  
○ ..... Uključivanje/isključivanje

## Stražnja strana




- SPEAKERS ..... Spajanje na zvučnike.  
HDMI OUT TO TV ..... Spajanje na televizor.  
VIDEO OUT ..... Spajanje na televizor.  
AUX (L/R) INPUT ..... Spajanje na analogni uređaj.  
ANTENNA FM ..... Spajanje na radijsku antenu.

## 1


### Prikључivanje zvučnika

- ! Dizajn zvučnika i način priključivanja može se razlikovati ovisno o modelu.



**2****Povezivanje televizora****HDMI Priključak**

- ① Spojite player na televizor pomoću HDMI kabela.
- ② Podesite odabir ulaza televizora na HDMI.
- ③ Slijedite upute na zaslonu televizora pomoću daljinskog upravljača.

**3****Početni izbornik**

Početni izbornik pojavljuje se na zaslonu TV prijamnika. Uživajte u brojnim funkcijama playera.



Za više informacija on-line preuzmите korisnički priručnik. <http://www.lg.com>

## Dodatne informacije

### Specifikacije


Električno napajanje	Potražite na glavnoj etiketi.
Električna potrošnja	Potražite na glavnoj etiketi. Stanje mirovanja na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni priključci aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Cca. 360 mm x 58 mm x 293 mm
Neto težina	Cca. 2,3 kg
Električno napajanje za Bus (USB)	5 V  500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	330 W RMS

Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez posebnog najavljivanja.

### Kako odspojiti vezu s bežičnom mrežom ili bežičnim uređajem

Uredaj isključite pritiskom na gumb za uključivanje više od pet sekundi.

### Zamjena baterije



### O feritnoj jezgri (opcionalno)



Obavijte HDMI kabel oko feritne jezgre.

### Izjava o sukladnosti



OVIM LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste DVD KUĆNO KINO sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspont frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm