SLOVENČINA

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

DVD systém domáceho kina

Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte http://www.lg.com a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
LHD645


MFL68922430

www.lg.com

LHD645-DB_DEUSLLC_SIMPLE_SLOVAK_2430.indd 1 2015-09-17 11:47:20




Predný panel




PORT. IN ····· Pripojiť k prenosnému prístroju
USB Port ·· Slúži na pripojenie zariadenia s rozhraním USB.
⏏ ····· Otvorenie alebo zatvorenie diskovej jednotky
>II ····· Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
□ ····· Zastavenie prehrávania.
F ····· Zmena vstupného zdroja alebo funkcie.
- / + ····· Slúži na úpravu hlasitosti.
⏻ / I ····· Zapnutie alebo vypnutie

Zadný panel



SPEAKERS ····· Pripojenie k reproduktorom.
HDMI OUT TO TV ····· Pripojenie k televízoru.
AUX (L/R) INPUT ··· Pripojenie k analógovému zariadeniu.
VIDEO OUT ····· Pripojenie k televízoru.
OPTICAL IN ····· Pripojenie k digitálnemu zariadeniu.
ANTENNA FM ··· Pripojenie k anténe na rozhlasový príjem.

1 Montáž reproduktorov




2 Inštalácia reproduktora

Môžete používať reproduktor stojanového typu (Ⓐ) tak, že nastavíte uhol alebo nástenný typ (Ⓑ) tým, že reproduktor primontujete na stenu.


Ⓐ Typ stojana

Môžete nastaviť uhol reproduktora




Ⓑ Nástenný typ (Montáž reproduktorov na stenu)

Ak chcete reproduktor primontovať na stenu, pozri nižšie.



3 Pripojenie reproduktorov


Dizajn reproduktorov a spôsob pripojenia sa môžu v závislosti od modelov líšiť.



4 Pripojenie televízora

Pripojenie HDMI & Optical

1. Pripojte prehrávač k televízoru pomocou kábla HDMI & Optical.
2. V televízore nastavte voľbu vstupu na možnosť HDMI.
3. V ponuke nastavenia svojho televízora nastavte možnosť [External Speaker (Optical)].
4. Pomocou diaľkového ovládača postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.



5 Úvodná ponuka

Na televíznej obrazovke sa objaví domáca ponuka. Môžete používať rôzne funkcie prehrávača.



LG Sound Sync (Bezdrôtový)



Ak potrebujete ďalšie informácie, prevezmite si on-line návod na obsluhu.
http://www.lg.com

Dodatočné informácie

Technický údaj


Požiadavky napájania	Pozri hlavný štítok
Spotreba energie	Pozri hlavný štítok
	Sieťový pohotovostný režim : 0,4 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Približne 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Čistá hmotnosť	Približne 2,69 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	1,000 W

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite prístroj stlačením hlavného tlačidla na čas dlhší než 5 sekúnd.

Výmena batérie



Vyhlásenie o zhode

CE 0197

Spoločnosť LG Electronics European Shared Service Center B.V. týmto vyhlasuje, že toto DVD DOMÁCE KINO je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice č. 1999/5/ES. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode si môžete vyžiadať na nasledujúcej poštovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

alebo si ho môžete vyžiadať na špeciálnej webovej stránke DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zariadenie je 2,4 GHz širokopásmovým prenosovým systémom, ktoré je určené na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ a v krajinách EFTA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE