ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

MINI HI-FI AUDIO


Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM4560

MFL69304444



Panel frontal



1 ⏻/I (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
MIC +/- : Ajusta el volumen del micrófono.

2 F / WIRELESS LINK : Selecciona la función y la fuente de entrada. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
REGION EQ / BASS BLAST : Elige el ecualizador de la región. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el efecto BASS (BASS BLAST) directamente.
VOICE CANCELLER : Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
USB REC / DEMO : Graba al USB. / Muestra el modo de demostración.

3 MIC 1 : Conexión a un micrófono.

4 Pantalla


5 ⏏ : Abre y cierra la bandeja de discos.

6 Puerto USB : Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

7 I<< / >>I : Retrocede o avanza rápidamente. / Busca una sección dentro de una pista/archivo.
□ : Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
>/II : Inicia o pone en pausa la reproducción.

8 VOL +/- : Ajusta el volumen de los altavoces.
LIGHTING / PARTY LINK : Enciende/apaga los efectos de iluminación. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo PARTY LINK.

Panel Trasero



1 Cable de alimentación

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional

Especificaciones


Requisitos de alimentación eléctrica	Refiera a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiera a la etiqueta principal.
	Reposo conectado en red : 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Peso neto	Aprox. 7,5 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	220 W x 1 (3 Ω a 1 kHz 25 % THD)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería




LG
Life's Good