


English
Français

LG Electronics
BLUETOOTH® Stereo Headset
HBS-700 User Manual



Rev 1.0 CA

All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2012

Note: Please read all information carefully prior to using HBS-700 in order to prevent damages to the product and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

Table of Contents

Introduction	3
- Included in the package	3
Description of parts	4
How to use	4
- Wearing	4
- Charging	5
- Low battery	5
- Battery status check	5
- Power on / Power off	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto reconnect	7
- Audio streaming	7
-Bass Boost	8
- Volume control	8
- Calling	8
• Answering a call	8
• Transferring a call	8
• Voice dialing	8
• Last number redial	9
• Ending a call	9
• Call waiting	9
• Rejecting a call	9
- SMS reader	9
Summary of button functions	10
LED indication	11
Troubleshooting	11
Specification	12
Precautions	12
Declaration of confirmation	13
Additional information	13
Limited warranty	16
Important safety information	16

The LG Bluetooth® Stereo Headset HBS-700 is a light weight wireless headset that uses Bluetooth® technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free Bluetooth® Profile.

Included in the package



LG HBS-700
Bluetooth® Stereo Headset



Earbuds




Charger



User manual

Description of parts

Headset



How to use

Wearing



Charging

- When the charger is connected, with the power on or off, the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light.
- When charging is complete, the LED indicator will turn off.

Low battery

- A low battery tone will play once every 30 seconds.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery status check

- Press and hold the VOLUME DOWN button for 3 seconds.
- There are 3 levels of battery status.

Battery status	High	Medium	Low
LED display	Solid blue for 1 second	Solid violet for 1 second	Solid red for 1 second

Power on / Power off

- Move the power switch to the 'ON' or 'OFF' position.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a Bluetooth-enabled Device.
- There are 2 Pairing Mode Methods with the HBS-700.

1) Easy Pairing

- Move the Power Switch to the "ON" position.
- If it is your first time pairing the device it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but no paired device is in range it will enter Pairing mode after 10 seconds.

- The LED indicator will be Solid Blue
- c) On the device you wish to pair, find the bluetooth menu and "search for" or "add" new devices
- d) Select "LG HBS-700" From the list of devices
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros)
- f) Once pairing is complete you will hear a beep
 - The HBS-700 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (Pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the Power off, press the CALL button and move the power switch to the 'ON' position at the same time for 4 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

Multi-connection

- In Multi-Connection mode, only one device can be used to make/receive calls, and the other connected device can only be used for streaming Audio.
- To enter Multi-Connection mode:
 1. Connect your HBS-700 to the device you wish to use for making calls.
 2. Power off the HBS-700
 3. Place your HBS-700 into pairing mode and pair/connect to a Bluetooth Stereo enabled audio device (not your handset). (This Bluetooth Stereo enabled audio device must only support the A2DP/AVRCP profiles, not the headset/hands-free profiles)
 4. Once the Bluetooth Stereo enabled device is paired and connected, press the CALL button once briefly on the HBS-700 to reconnect with the handset (only the headset/hands-free profile will connect).
 5. The handset is now paired with the headset/hands-free profile of the HBS-700. The Bluetooth Stereo enabled audio device is paired with A2DP/AVRCP stereo profiles.

* NOTE: In order to access Multi-Connection mode, at least one of the two devices you are trying to connect to the HBS-700 must be able to select a profile, or one of the two devices must only support one profile (Either Headset/Hands-Free or A2DP/AVRCP). For example: Two handsets which support both the Headset/Hands-Free and A2DP/AVRCP profiles cannot be connected to the HBS-700 simultaneously. But, one handset supporting Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP and a Bluetooth Stereo Dongle supporting only A2DP/AVRCP is OK.

Auto reconnect

- If the HBS-700 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-700 is turned back on while in range.

Out of range

- If the paired Devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-700 to reconnect manually.

Audio streaming

Play

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP Button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next Song

- Briefly press the FF button.

Previous song

- Briefly press the REW button.

How to use

Fast forward

- Press and hold the FF button.

Rewind

- Press and hold the REW button.

Bass Boost

- While playing music, press and hold VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons simultaneously for 1 second to switch between EQ's (Normal or Bass Boost). The headset will beep.

Volume control

- Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button to adjust the speaker volume.
- There are eight levels of speaker volume in hands-free mode.
- There are sixteen levels of speaker volume in audio streaming mode.

Calling

Answering a call

- When there is an incoming call, the headset will ring.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a call

- If you make a call from the handset, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transferred, you can manually transfer the call to, or from, the headset by pressing and holding VOLUME UP button for 3 seconds on the HBS-700 (handset and headset must be paired).

Voice dialing

- Briefly press the CALL button to activate "Voice Command". For best results, record the Voice dialing tag through your headset.
NOTE: If your handset does not support Voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last number redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate "Last number redial". The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a call

- Briefly press the CALL button.

Call waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1second. Press the CALL button for 1second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 1 second when the handset rings.
- * These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

SMS reader

The HBS-700 Bluetooth Headset supports SMS reading on Android™ based devices.

In the Google Play™ Store search for the LG 'BT Reader' application and install on your device to use this function.

* The 2D barcode shown below helps you download the 'BT Reader' application Google Play™ Store. Google Play is a trademark of Google, Inc.



Summary of button functions

Function	HBS-700 Status	Action
Power on	Power off	Move the power switch to the 'ON' side.
Power off	Power on	Move the power switch to the 'OFF' side.
Volume up	Talking	Briefly press the VOLUME UP button.
Volume down	Talking	Briefly press the VOLUME DOWN button.
Transferring a call	Talking	Press and hold VOLUME UP button for 3 seconds.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Briefly press the CALL button.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and move the power switch to the 'ON' side at the same time for 4 seconds.
Battery status check	Idle	Press the VOLUME DOWN button for 3 seconds.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Briefly press the FF button.
Previous song	Music on	Briefly press the REW button.
Fast forward	Music on	Press and hold the FF button.
Rewind	Music on	Press and hold the REW button.
Bass Boost	Music on	Press and hold VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons simultaneously for 1 second.

Function	HBS-700 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 2 times every 5 seconds.
Charging	Charging	The blue LED stays on.
	Charging complete	LED turns off.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-700 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth® Headset HBS-700	Check whether the handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-700 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-700 with the Bluetooth® device	Check and make sure the headset is on.	Move the power switch to the 'ON' side to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the Power off, press the CALL button and move the power switch to the 'ON' side at the same time for 4 seconds to manually place the headset in pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specification

Item	Description
Bluetooth® specification	2.1+EDR (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7V / 195mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 10Hrs
Music play time	Up to 10 Hrs
Standby time	Up to 360Hrs
Charging time	< 2.5Hrs
Operation temperature	-10°C ~ 60°C
Dimension / weight	135.6mm(W) X 167.3mm(L) X 16.9mm(T) / 32g

Precautions

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only use the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- The neck strap is made of a shape memory alloy. However, bending the neck strap repeatedly is not recommended.

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CE NOTICE TO USERS:

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-700 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

IC NOTICE TO USER:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

 **Bluetooth®** **CE 0983**

FCC ID : BEJHBS700 IC : 2703C-HBS700

Additional Information**1. Radio frequency exposure**

This Bluetooth® Stereo Headset HBS-700, is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a Bluetooth® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. The output power of the radio transmitter is low (0.001 watts). Your Bluetooth® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used any compatible LG Electronics mobile phone.

2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This Bluetooth® headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user - programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C(+140°F) or under -20°C(-4°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C(+50°F) and +45°C (+113°F). For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

5. Recycling the battery in your Bluetooth® headset

The battery in your Bluetooth® Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non- LG Electronics authorised person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact centre to get further information.

Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



Using Headsets safely


Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive whilst driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting whilst operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Français
English

LG Electronics

Casque stéréo **BLUETOOTH®**

HBS-700 Manuel d'utilisation



Rev 1.0 CA

A Tous droits réservés.
LG Electronics Inc., 2012

Remarque : lisez toute l'information attentivement avant d'utiliser le casque HBS-700 afin d'éviter de l'endommager et de profiter de performances optimales.

LG Electronics Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification ou correction à ce manuel en cas d'erreurs typographiques ou d'inexactitudes.

Table des matières

Introduction	3
- Inclus dans l'emballage	3
Description des pièces	4
Utilisation	4
- Port	4
- Chargement	5
- Pile faible	5
- Vérification de l'état de la batterie	5
- Mise sous tension / Mise hors tension	5
- Couplage	5
- Connexions multiples	6
- Reconexión automática	7
- Reconexión automática	7
- Accentuation des basses	8
- Réglage du volume	8
- Appel	8
• Réponse à un appel	8
• Transfert d'un appel	8
• Composition vocale	8
• Recomposition du dernier numéro	9
• Conclusion d'un appel	9
• Appel en attente	9
• Rejet d'un appel	9
- Lecture de SMS	9
Récapitulatif des fonctions des boutons	10
Voyant DEL	11
Dépannage	11
Spécifications	12
Précautions	12
Declaration of confirmation	13
Informations supplémentaires	13
Garantie limitée	16
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	16

Le casque stéréo Bluetooth® sans fil très léger HBS-700 de LG exploite la technologie Bluetooth®.

Vous pouvez l'utiliser comme accessoire audio pour des appareils compatibles avec les profils Bluetooth® A2DP ou mains libres.

Inclus dans l'emballage



LG HBS-700
Casque stéréo Bluetooth®



Écouteurs-boutons



Chargeur



Manuel d'utilisation

Description des pièces

Oreillette

Courroie de cou flexible gardant la forme

Touche de retour arrière
Touche d'avance rapide
Touche de lecture/pause/arrêt

Écouteur (D)

Port de recharge

Commutateur marche-arrêt
Touche d'augmentation du volume
Touche de réduction du volume

Touche d'appel, Témoin lumineux
Microphone
Écouteur (G)

Utilisation

Port



Chargement

- Le casque s'éteint lorsque le chargeur est branché (qu'il soit allumé ou non).
- Pendant le chargement, le voyant DEL est rouge et ne clignote pas.
- Al completarse la carga, el indicador LED se apagará.

Pile faible

- Un signal sonore indiquant que la batterie est faible est émis toutes les 30 secondes.
- Si la pile n'est pas rechargée, l'oreillette s'éteint.

Vérification de l'état de la batterie

- Maintenez la touche de réduction du volume enfoncée pendant 3 secondes.
- Il y a 3 niveaux de charge de la batterie.

État de la batterie	Élevé	Moyen	Faible
Voyant DEL	Bleu fixe pendant une seconde	Violet fixe pendant une seconde	Rouge fixe pendant une seconde

Mise sous tension / Mise hors tension

- Placez le commutateur marche-arrêt en position ON ou OFF.

Couplage

- Avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois, vous devez la coupler avec un téléphone Bluetooth.
- Il existe trois méthodes de couplage pour l'oreillette HBS-700.

1) Couplage simple

- a) Placez le commutateur marche-arrêt en position ON.
- b) Si c'est la première fois que vous coupez l'appareil, il passe automatiquement en mode de couplage. Si le couplage a été effectué, mais qu'aucun appareil couplé n'est à portée, l'appareil passera en mode de couplage au bout de 10 secondes.

- Le voyant DEL sera rouge fixe.
- c) Sur l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage, trouvez le menu Bluetooth et recherchez ou ajoutez de nouveaux appareils.
- d) Sélectionnez LG HBS-700 dans la liste d'appareils.
- e) Si vous devez entrer un mot de passe ou un NIP, entrez 0000 (4 zéros).
- f) Une fois le couplage terminé, vous entendrez un bip.
 - Le casque HBS-700 s'éteindra automatiquement s'il n'est pas couplé sous trois minutes.

2) Couplage manuel (Couplage avec un autre téléphone ou nouvelle tentative de couplage)

- a) Lorsque le casque est éteint, maintenez enfoncée la touche d'appel tout en plaçant le commutateur marche-arrêt en position ON pendant 4 secondes.
- b) Lorsque le casque est en mode de couplage, le voyant DEL est bleu et ne clignote pas. Une fois la procédure effectuée, répétez les étapes c à f du processus de couplage facile.

Connexions multiples

- En cas de connexions multiples, seul l'un des appareils peut être utilisé pour passer/recevoir les appels. L'autre appareil ne peut servir qu'à diffuser du contenu audio.
 - Pour passer en mode de connexions multiples :
1. Connectez votre casque HBS-700 à l'appareil que vous souhaitez utiliser pour vos appels.
 2. Éteignez le casque HBS-700
 3. Placez le casque HBS-700 en mode de couplage et coupez/connectez un appareil audio stéréo Bluetooth (autre que votre téléphone). (Cet appareil stéréo Bluetooth ne doit prendre en charge que les profils A2DP/AVRCP, pas les profils casque d'écoute/mains libres.)
 4. Une fois l'appareil stéréo Bluetooth couplé et connecté, appuyez brièvement sur la touche d'appel du casque HBS-700 pour rétablir la connexion avec le téléphone (la connexion se fera seulement avec le profil casque d'écoute/mains libres).
 5. Le téléphone est maintenant couplé au profil casque d'écoute/mains libres du casque HBS-700. L'appareil audio stéréo Bluetooth est couplé avec les profils stéréo A2DP/AVRCP.

* REMARQUE : pour accéder au mode de connexions multiples, au moins l'un des deux appareils que vous tentez de connecter au casque HBS-700 doit permettre la sélection d'un profil OU ne prendre en charge qu'un seul profil (soit casque d'écoute/mains libres, soit A2DP/AVRCP). Il n'est ainsi pas possible de connecter simultanément au casque HBS-700 deux téléphones prenant en charge les profils casque d'écoute/mains libres et A2DP/AVRCP. En revanche, vous pouvez connecter un téléphone prenant en charge les profils casque d'écoute, mains libres, A2DP et AVRCP et une clé électronique stéréo Bluetooth ne prenant en charge que les profils A2DP/AVRCP.

Reconexión automática

- Si l'oreillette HBS-700 est éteinte (accidentellement ou intentionnellement) alors qu'elle est connectée à un téléphone, les deux appareils sont déconnectés. La connexion entre le casque HBS-700 et le téléphone est rétablie automatiquement lorsque vous allumez le casque et qu'il est à portée.

Hors de portée

- Lorsque les appareils couplés se trouvent à plus de 10 mètres (33 pi) l'un de l'autre, la connexion est interrompue.
- Si le casque et le téléphone ne se reconnectent pas automatiquement lorsqu'ils se trouvent de nouveau à moins de 10 mètres l'un de l'autre, appuyez brièvement sur la touche d'appel du casque HBS-700 pour les reconnecter manuellement.

Diffusion audio

Lire

- Appuyez brièvement sur la touche de lecture, de pause ou d'arrêt.

Pause

- Pendant l'écoute de musique, appuyez brièvement sur la touche de lecture, de pause ou d'arrêt.

Arrêter

- Pendant l'écoute de musique, maintenez la touche de lecture, de pause ou d'arrêt enfoncée pendant une seconde.

Chanson suivante

- Appuyez brièvement sur la touche d'avance rapide.

Chanson précédente

- Appuyez brièvement sur la touche de retour arrière.

Utilisation

Avance rapide

- Maintenez la touche d'avance rapide enfoncée.

Retour arrière

- Maintenez la touche de retour arrière enfoncée.

Accentuation des basses

- Pendant l'écoute de musique, maintenez les touches d'augmentation et de réduction du volume enfoncées simultanément pendant une seconde pour passer d'une configuration de l'égaliseur à l'autre (normale ou basses accentuées). Le casque émet un bip.

Réglage du volume

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de réduction du volume afin de régler le volume du haut-parleur.
- Il existe huit niveaux de volume du haut-parleur en mode mains libres.
- Il existe seize niveaux de volume du haut-parleur en mode de diffusion audio.

Appel

Réponse à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, l'oreillette sonne.
- Appuyez brièvement sur la touche d'appel pour répondre à un appel entrant.

Transfert d'un appel

- Lorsque vous émettez un appel à partir du téléphone, l'appel est automatiquement transféré vers l'oreillette (en fonction des paramètres du téléphone). Si l'appel n'est pas transféré automatiquement, vous pouvez le transférer manuellement depuis ou vers le casque en maintenant enfoncée la touche d'augmentation du volume du casque HBS-700 pendant 3 secondes. (Le téléphone et le casque doivent être couplés.)

Composition vocale

- Appuyez sur le bouton multifonction pour activer la commande vocale. Pour obtenir le meilleur résultat possible, enregistrez la commande de numérotation vocale à l'aide de votre oreillette.

REMARQUE : Si votre téléphone ne prend pas en charge la numérotation vocale, il est possible que cette action active le rappel du dernier numéro composé.

Recomposition du dernier numéro

- Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 1 seconde pour rappeler le dernier numéro composé. L'oreillette émet un bip et appelle le dernier numéro composé.

Conclusion d'un appel

- Appuyez brièvement sur la touche d'appel.

Appel en attente

- Répondez à un deuxième appel sans raccrocher le premier appel en appuyant sur la touche APPEL pendant une seconde. Appuyez sur la touche APPEL pendant une seconde pour revenir au premier appel.
- Appuyez brièvement sur la touche APPEL pour mettre fin aux deux appels en même temps.

Rejet d'un appel

- Pour activer la fonction de rejet des appels, maintenez enfoncée la touche d'appel pendant une seconde lorsque le téléphone sonne.
- * Vous pouvez uniquement utiliser ces fonctions si elles sont prises en charge par votre téléphone. Pour en savoir plus sur ces fonctions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Lecture de SMS

Le casque HBS-700 prend en charge la lecture de SMS sur les appareils Android™. Recherchez l'application BT Reader de LG sur Google Play™ Store et installez-la sur votre téléphone.

* Le code à barres 2D ci-dessous, vous aidera à télécharger l'application BT Reader depuis Google Play™ Store. Google Play est une marque de commerce de Google inc.



Récapitulatif des fonctions des boutons

Fonction	État de l'oreillette HBS-700	Action
En marche	Mise hors tension	Placez le commutateur marche-arrêt en position ON.
Mise hors tension	En marche	Placez le commutateur marche-arrêt en position OFF.
Augmentation du volume	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'augmentation du volume.
Réduction du volume	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche de réduction du volume.
Transfert d'un appel	Conversation	Maintenez la touche d'augmentation du volume enfoncée pendant 3 secondes.
Réponse à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Conclusion d'un appel	Conversation	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Mise en attente d'appel	Conversation	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Recomposition du dernier numéro (le téléphone doit prendre en charge cette fonction)	Inactif	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Composition vocale	Inactif	Appuyez brièvement sur la touche d'appel.
Rejet des appels	Sonnerie	Appuyez sur la touche d'appel pendant une seconde.
Mode de couplage (manuel)	En marche	Appuyez sur la touche d'appel tout en plaçant le commutateur marche-arrêt en position ON pendant 4 secondes.
Vérification de l'état de la batterie	Inactif	Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé pendant 3 secondes.
Lire	En marche	Appuyez brièvement sur la touche de lecture, de pause ou d'arrêt.
Pause	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de lecture, de pause ou d'arrêt.
Arrêter	Musique activée	Maintenez la touche de lecture, de pause ou d'arrêt enfoncée pendant une seconde.
Chanson suivante	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche d'avance rapide.
Chanson précédente	Musique activée	Appuyez brièvement sur la touche de retour arrière.
Avance rapide	Musique activée	Maintenez la touche d'avance rapide enfoncée.
Retour arrière	Musique activée	Maintenez la touche de retour arrière enfoncée.
Accentuation des basses	Musique activée	Maintenez les touches d'augmentation et de réduction du volume enfoncées simultanément pendant une seconde.

Fonction	État de l'oreillette HBS-700	Action
Fonctionnement	En marche	Le voyant DEL bleu clignote rapidement 4 fois.
	Mise hors tension	Le voyant DEL bleu clignote rapidement 4 fois, puis il s'éteint.
	Mode de couplage	Le voyant DEL reste allumé.
	Casque d'écoute/ mains libres Profil connecté	Le voyant DEL bleu clignote rapidement deux fois toutes les 5 secondes.
	Appel connecté	Le voyant DEL bleu clignote rapidement deux fois toutes les 5 secondes.
Chargement	Chargement	Le voyant DEL bleu reste allumé.
	Carga terminada	Le voyant DEL s'éteint.

Dépannage

Problème	Cause possible	Résolution
Ne s'allume pas	Vérifiez si la pile de l'oreillette HBS-700 est entièrement chargée	Rechargez la pile.
Impossible de communiquer avec l'oreillette Bluetooth® HBS-700	Vérifiez si le téléphone prend en charge les profils casque d'écoute ou mains libres Bluetooth.	Déterminez si votre téléphone prend en charge les profils casque d'écoute ou mains libres Bluetooth.
	Vérifiez si la pile de l'oreillette HBS-700 est faible.	Rechargez la pile.
Impossible de coupler l'oreillette HBS-700 avec l'appareil Bluetooth®	Assurez-vous que l'oreillette est allumée.	Placez le commutateur marche-arrêt en position ON de façon à allumer le casque.
	Assurez-vous que l'oreillette est en mode couplage.	Lorsque le casque est éteint, maintenez enfoncée la touche d'appel tout en plaçant le commutateur marche-arrêt en position ON pendant 4 secondes pour passer en mode de couplage manuel.
Volume faible (haut-parleur)	Vérifiez le volume du haut-parleur.	Augmentez le volume du haut-parleur.

Spécifications

ÉLÉMENT	Description
Norme Bluetooth®	2.1+EDR (profils mains libres / micro-casque / Profils A2DP)
Batterie	Batterie 3,7V / 195mAh Li-Polymère
Autonomie en veille	Jusqu'à 10 heures
Autonomie en lecture de musique	Jusqu'à 10 heures
Autonomie en communication	Jusqu'à 360 heures
Durée de chargement	Moins de 2,5 heures
Température de fonctionnement	-10°C à 60°C
Dimensions / poids	135,6mm(l) X 167,3mm(L) X 16,9mm(H) / 32g

Précautions

Ne laissez pas tomber votre produit.

Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer ni de démonter le produit.

N'utilisez jamais directement ni eau, ni benzène, ni alcool pour le nettoyage.

N'exposez pas l'appareil directement aux objets ou éléments inflammables.

Ne placez, ni gardez l'appareil à proximité de produits inflammables.

Conservez le produit à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

Utilisez l'oreillette uniquement avec un chargeur LG d'origine pour ne pas endommager le produit.

- Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
- Si la pile est remplacée par une pile de type incorrect, cela peut provoquer une explosion.
- Recyclez les piles usagées conformément aux instructions.
- Le contour d'oreille est fabriqué dans un matériau plastique résistant. Évitez néanmoins de le plier de façon répétée.

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION FCC :

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE :

Afin d'obéir aux exigences de conformité FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, aucun changement de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisé. Tout changement apporté à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner l'augmentation d'exposition aux fréquences radio du système et annuler le droit d'utiliser cet appareil.

RÉGLEMENTATION CE :

Par la présente, LG Electronics Inc. déclare que le HBS-700 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

RÉGLEMENTATION IC :

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

 **Bluetooth®** **CE 0983**

FCC ID : BEJHBS700 IC : 2703C-HBS700

Informations supplémentaires

1. Exposition aux fréquences radio

Cette oreillette Bluetooth® HBS-700 est un émetteur-récepteur radio. Durant le fonctionnement, elle communique avec un appareil mobile Bluetooth en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de fréquences radio (RF) dans la plage de fréquences de 2,4 à 2,4835 GHz. La puissance de sortie de l'émetteur radio est faible, soit 0,001 watt. Votre oreillette Bluetooth® est conçue pour fonctionner conformément aux directives et aux limites en matière d'exposition aux fréquences radio définies par les autorités nationales et les agences sanitaires internationales, lors de l'utilisation avec toute téléphone cellulaire LG Electronics compatible.

2. Zone avec risque de déflagration

Éteignez votre appareil électronique dans les zones où il y a risque de déflagration. Bien que ce soit rare, il peut émettre des étincelles. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

3.Appels d'urgence

IMPORTANT!

Cette oreillette Bluetooth® et l'appareil électronique connecté à l'oreillette fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un appareil électronique pour les appels importants (urgences médicales, par exemple). Pour l'émission ou la réception d'appels, l'oreillette et l'appareil électronique qui est connecté à l'oreillette doivent être allumés et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphone cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de service local.

4. Information sur la pile

En cas de traitement correct, une pile rechargeable a une longue durée de vie. Une pile neuve ou une pile qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut avoir une autonomie réduite lors de ses premières utilisations. N'exposez pas la pile aux températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°(140°F) ou au-dessous de -20°(- 4°F). Pour la capacité maximale de la pile, utilisez-la à la température ambiante. Si la pile est utilisée à une température basse, sa capacité sera réduite. La pile peut être chargée uniquement à une température comprise entre 10°(50°F) et 45°(113°F). Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada con el producto. Si necesita sustituir la batería, acuda al servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano, o al distribuidor.

5. Recyclage de la pile de votre oreillette Bluetooth®

La pile de votre oreillette Bluetooth doit être recyclée de manière appropriée, et ne doit jamais être jetée dans les déchets municipaux. Le partenaire de service de LG Electronics chargé d'enlever la pile la jettera conformément aux règlements locaux.

6. Conditions

- La garantie est valable uniquement si le justificatif d'achat original que le vendeur a remis à l'acheteur original, spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser d'assurer le service de garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après l'achat original du produit auprès du revendeur.
- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé doit être garanti pendant la durée restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réparation, c'est-à-dire la plus longue durée des deux. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes sur le plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de LG Electronics.
- La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du produit dues à un accident, une modification ou un réglage, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.
- La présente garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à des installations, des modifications ou des réparations effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification des sceaux sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.
- IL N'EXISTE AUCUNES GARANTIES EXPRESSES, ÉCRITES OU ORALES, AUTRES QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE IMPRIMÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDÉ OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LG ELECTRONICS OU SES FOURNISSEURS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.
- Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas. La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

Garantie limitée

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, LG Electronics garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur, et cela pendant un (1) an. Si votre produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels LG Electronics de votre région pour obtenir de amples renseignements.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez votre oreillette à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habituez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue.

Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger:

- Limitez le temps passé à utiliser votre casque d'écoute à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.



Utilisation de l'oreillette en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser l'oreillette pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.



www.lg.com

Printed in Korea