LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SJ2

MFL70040403

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

ENGLISH




Front Panel

The buttons are located on the rear.



⏻ ····· Standby
F ····· Selects Function.
− / + ····· Adjusts Volume.

Rear Panel



(USB) ····· Connect to a USB device.
PORT. IN (Portable) ···· Connect to a Portable device.
OPT. IN (Optical) ····· Connect to an Optical device.



1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.


1. Connect the power cord of wireless subwoofer and sound bar to the outlet.
2. Turn on the main unit :
   The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.


1. Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.
   • The green LED on the rear of wireless subwoofer blinks quickly.
2. Turn on the main unit.
3. Pairing is completed.
   • The green LED on the rear of wireless subwoofer turns on.

Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.




2 TV Connection

1. Connect the sound bar to the TV using an Optical cable.
2. Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.



Additional Device Connection

1. Connect to the external device as follows.




2. Set the input source by pressing **OPTICAL** on the remote control or pressing **F** on the unit repeatedly.

Remote control



STANDARD/BASS BLAST: Selects the sound effect.
DRC ON/OFF : Makes comfortable sound at Dolby Digital.
WOOFER LEVEL +/-: Adjusts the volume level of subwoofer.
AUTO POWER ON/OFF: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery



Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 660 mm x 56 mm x 99 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	160 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada's applicable licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WARNING

[For product having the wireless function using 5 GHz frequency bands]
(i) the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;
(iii) for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and
(iv) the worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in Section 6.2.2(3) shall be clearly indicated. (devices operating in the band 5250-5350 MHz with a maximum e.i.r.p. greater than 200 mW)
(v) High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250–5350 MHz and 5650–5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

LG Customer Information Center Centre d'information à la clientèle de LG	
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online! Enregistrez votre produit en ligne!	
www.lg.com	

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour le consulter ultérieurement.
Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation.
Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil, selon son modèle.

MODÈLE
SJ2

MFL70040403

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




Panneau avant

Les touches sont situées à l'arrière.



⏻ ····· Veille
F ····· Permet de choisir la fonction
− + ····· Permet de régler le volume

Panneau arrière



(USB) ····· Se branche à un appareil USB
PORT.IN (Portable) Se branche à un appareil portable
OPT. IN (Optique) ·· Se branche à un appareil optique



1 Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.


1. Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil dans la prise.
2. Mettez la barre de son sous tension :
   La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses sans fil n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.


1. Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil se met à clignoter rapidement.
2. Allumez l'appareil principal.
3. Le jumelage est terminé.
   - Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Pour éviter les brouillages des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à un autre appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).




2 Raccordement au téléviseur

1. Reliez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble optique.
2. Configurez le [Haut-parleur externe (Optique)] depuis le menu de configuration de votre téléviseur.



Raccordement d'un périphérique supplémentaire

1. Raccordez le périphérique externe comme dans le schéma ci-dessous.



2. Définissez la source d'entrée en appuyant sur **OPTICAL** sur la télécommande ou sur **F** sur l'appareil à plusieurs reprises.

Télécommande




STANDARD/BASS BLAST : Permet de sélectionner l'effet sonore.

DRC ON/OFF : procure un confort d'écoute en Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/- : Permet de régler le volume du caisson de basses.

AUTO POWER ON/OFF : Se met en marche automatiquement grâce à une source d'entrée.

Remplacement des piles



Informations supplémentaires

Caractéristiques

Exigences d'alimentation	Lire l'étiquette principale
Consommation d'énergie	Lire l'étiquette principale
Dimensions (L x H x P)	Environ 660 mm x 56 mm x 99 mm sur pied
Alimentation bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie R.M.S. totale)	160 W RMS

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiés sans avis.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé de façon à maintenir une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'antenne et l'utilisateur.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DU BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE CAUSÉ PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ANNULER L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

(Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquences de 5 GHz.)

i) Les appareils fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 150 à 5 250 MHz doivent seulement être utilisés à l'intérieur afin de réduire tout risque de brouillage nuisible au systèmes mobiles sur les mêmes canaux.
ii) Pour les appareils munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne autorisé pour les appareils utilisant les bandes de fréquences de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.
iii) Pour les appareils munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne autorisé pour les appareils utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas.
iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, énoncée à la section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués (appareils fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.re. maximale dépasse 200 mW).
v) Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d. qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz. De plus, ces radars peuvent causer du brouillage ou du dommage aux dispositifs LAN-EL.

LG Customer Information Center Centre d'information à la clientèle de LG	
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online! Enregistrez votre produit en ligne!	
www.lg.com	