LG
Life's Good

THAILAND

คู่มือการใช้งาน
ตู้เย็น

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง

www.lg.com

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 23
การติดตั้ง 30
ตำแหน่งอุปกรณ์ 31
การใช้งาน 32
เริ่มใช้งาน
การควบคุมอุณหภูมิ
แผงควบคุมอุณหภูมิ
ระบบฟอกอากาศในตู้เย็น (เฉพาะรุ่น)
การทำน้ำแข็ง
ถาดแบบดึงออกได้ (อุปกรณ์เสริม)
การละลายน้ำแข็ง
ระบบกำจัดกลิ่น (เฉพาะรุ่น)

คำแนะนำในการเก็บอาหาร 35
การทำความสะอาดทั่วไป 36
ข้อมูลทั่วไป 36
การเปลี่ยนหลอดไฟ 37
คำเตือนที่สำคัญ 37
ก่อนเรียกศูนย์บริการ 38
เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ 40

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

⚠ เปิดช่องระบายอากาศปิดเปิดในตู้หรือที่ติดตั้งไว้ในตู้ออกและเปิด
ทางลมไว้

⚠ อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ ทำการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ได้
แนะนำโดยผู้ผลิต

⚠ ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย

⚠ อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต

⚠ แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำเป็น ต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ
การกำจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ



**ตู้เย็นนี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) จำนวนน้อย และก๊าซธรรมชาติที่มีความเข้ากัน
กับสิ่งแวดล้อมได้สูง แต่ก็สามารถเผาไหม้ได้**
**ขณะทำการขนส่งและติดตั้งตู้เย็น ให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าทำ ให้ชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็น
เสียหาย**
สารทำความเย็นที่ออกมาจากท่อ อาจติดไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตาได้
**หากพบรอยรั่ว หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเปลวไฟ หรือแหล่งไฟทุกชนิด และเปิดห้องที่ตู้เย็นตั้งอยู่ให้
อากาศถ่ายเทสะดวกหลายๆ นาที**

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก๊าซไวไฟกับอากาศถ้าวงจรทำความเย็น เกิดการรั่วไหล ขนาดของห้องที่ตั้งเครื่อง
ต้องเหมาะสมกับปริมาณ สารทำความเย็นที่ใช้
ห้องจะต้องมีขนาด 1 ตร.ม. ต่อ 8 กรัม ของสารทำความเย็น R600a ที่ใช้ในตู้เย็น
ปริมาณสารทำความเย็นของคุณปรากฏบนแผ่นป้ายที่อยู่ภายใน เครื่อง
ห้ามใช้เครื่องที่มีสัญญาณใดๆ ของความเสียหาย
หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ข้อควรระวังเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวให้ครบถ้วน

⚠ เครื่องหมายความปลอดภัยนี้ เพื่อเตือนให้ท่านทราบถึงข้อความด้านความปลอดภัยถึงอันตรายที่อาจทำให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ ข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยและคำที่แสดงถึงอันตรายนำหน้าเสมอ เช่น **"คำเตือน"** หรือ **"ระวัง"** ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ :

⚠ คำเตือน ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ ระวัง ท่านอาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางและผลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะแสดงถึงอันตราย, การลดโอกาสที่อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


⚠ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูดหรือการบาดเจ็บเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ดังนี้
อ่านคำแนะนำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1 เมื่อต่อปลั๊กไฟฟ้า


ห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นรวมกันในเต้า
เสียบหลายๆตัว ควรใช้เต้าเสียบแยก

- การใช้อุปกรณ์หลายชนิดในเต้าจ่ายเดียวกันอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอาจทำให้อาหารเสียหายและเครื่องจ่ายอาจรั่วได้




อย่าให้ปลั๊กไฟหันกลับขึ้นด้านบนหรือถูกบีบจากด้านหลังตู้เย็น

น้ำอาจจะไหลเข้าในปลั๊กหรือปลั๊กอาจเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต




อย่าให้สายไฟงอหรือถูกกดทับด้วยของหนักที่ทำให้เสียหายได้

อาจทำให้สายไฟเสียหายได้เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



อย่าเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความยาวสายไฟ

เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ปลั๊กสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นเสียหายได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ


ให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

• อาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย




อย่าถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟหรือจับปลั๊กด้วยมือที่เปียก

• อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตราย




เช็ดน้ำหรือฝุ่นออกจากปลั๊กและเสียบกลับเข้าจนสุดเขี้ยวของปลั๊ก

ฝุ่น, น้ำหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด




แน่ใจว่าได้ต่อสายดินแล้ว

การต่อสายดินไม่ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าดูด



ห้ามใช้เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือช่องเต้าจ่ายไฟหลวม

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้



2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางของหนักหรืออันตราย (เช่นภาชนะบรรจุของเหลว) ไว้บนตู้เย็น

วัตถุอาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือไฟฟ้าดูดเมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น



อย่าโหนเหนี่ยวประตูตู้เย็นหรือชั้นวางที่ประตูตู้เย็นหรือมือจับของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมาหรือมือจับเสียหายได้ โดยเฉพาะระมัดระวังอย่าให้เด็กๆ ทำตามคำแนะนำด้านบน



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

2. เมื่อใช้ตู้เย็น


อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกหรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้

ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล




อย่าใช้หรือเก็บวัสดุไวไฟเช่นเบนซิน, อัลกอฮอล์, ยา, แกส, สเปรย์หรือเครื่องสำอางไว้ใกล้หรือในตู้เย็น

อาจทำให้เกิดระเบิดหรือ
เพลิงไหม้




อย่าวางเทียนไขไว้ภายในตู้เย็นเพื่อกำจัดกลิ่น

อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางการเรียนไว้ในตู้เย็น

เมื่อวัสดุซึ่งต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิในการเก็บ อาจเสื่อมหรือ
ทำให้เกิดสิ่งนอกเหนือจากคาดไว้
ทำให้เกิดอันตรายได้




อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้เย็น

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้




อย่าวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยา หรือสิ่งอื่นใดไว้บนตู้เย็น

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูดหรือ
ได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่



ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะที่ตู้เย็นเปียกน้ำ ควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจเช็คก่อน

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือ
เพลิงไหม้ได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ตู้เย็น


อย่าใช้น้ำฉีดภายนอกหรือภายในตู้เย็นหรือห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสื่อมเสียหาย
อาจทำให้ไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้




เมื่อมีกลิ่นผิดปกติหรือควันจากตู้เย็น ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้




ไม่อนุญาตให้บุคคลใดยกเว้นช่างผู้ชำนาญถอดซ่อมแซมหรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้าดูด
หรือเพลิงไหม้



อย่าใช้ตู้เย็นเพื่อการพาณิชย์ (เก็บยาหรือวัสดุทดสอบ, ใช้ภายในเรือ เป็นต้น)

อาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด
เช่นเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูด,
วัสดุที่เก็บเสียหาย
หรือปฏิกริยาทางเคมี




เมื่อทิ้งตู้เย็นให้นำวัสดุสำหรับบรรจุขนส่งออกจากประตูตู้เย็น

อาจทำให้เด็กติดภายในตู้เย็น




ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่มีระดับเรียบเสมอกัน

ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องล้มลงและเกิดการบาดเจ็บ



เมื่อแก๊สรั่ว ห้ามสัมผัสกับตู้เย็น หรือเต้ารับ และรีบระบายอากาศในห้องทันที

- การระเบิดจากการเกิดประกายไฟ เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
- เนื่องจากตู้เย็นใช้แก๊สธรรมชาติ (R600a) เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย (80~90 กรัม) ก็ติดไฟได้ง่าย เมื่อแก๊สรั่วไหล ขณะขนส่ง, ติดตั้งหรือระหว่างใช้งานตู้เย็น หากเกิดประกายไฟ**ขึ้น**อาจส่งผล**ให้เกิดเพลิงไหม้ได้ (สำหรับรุ่นที่ใช้น้ำยา R600a เท่านั้น)**




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่ายื่นมือหรือแท่งโลหะเข้าภายในชั้นตะแกรงที่ด้านล่างตู้เย็น ตะแกรงจะร้อน (ช่องระบายความร้อน) ที่ด้านหลัง

อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ



เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเก่าโปรดติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุ

เมื่อท่านต้องการกำจัดเครื่องใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ วิธีที่ดีที่สุดคือท่านติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุภายในท้องถิ่นท่าน



⚠ คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา


อย่าจับอาหารหรือภาชนะบรรจุภายในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก

อาจทำให้มือติดกับน้ำแข็งได้



รอประมาณ 5 นาทีหรือนานกว่าเมื่อท่านถอดปลั๊กไฟออก

หากเสียบในทันทีอาจทำให้ช่องแช่แข็งไม่ทำงาน



อย่าใส่ขวดภายในช่องแช่แข็ง

น้ำแข็งจะทำให้ขวดแตกได้และทำให้ได้รับบาดเจ็บ



ดึงปลั๊กไฟออกโดยจับที่ตัวปลั๊กอย่าดึงที่สายไฟ

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้




⚠ คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้
ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา

อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียก หรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้

ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล




อย่าสอดมือเข้าในด้านใต้ของตู้เย็น

อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจาก
แผ่นโลหะที่ด้านล่าง




ขนย้ายตู้เย็นด้วยส่วนจับขนย้ายที่ด้านล่างของด้านหน้าตู้เย็น และด้านบนของด้านหลังตู้เย็น

ขนย้ายด้วยมืออาจลื่นและ
ทำให้ได้รับอันตราย




โปรดระมัดระวังในการเปิด หรือปิดประตูตู้เย็น อาจทำให้บุคคลรอบข้างได้รับอันตรายจากการเปิดหรือปิดประตู

การเปิดหรือปิดประตู
ตู้เย็นอาจทำให้เท้าหรือ
มือได้รับอันตรายจากการสะดุด
ประตูหรือเด็กได้รับบาดเจ็บจาก
มุมประตู



อย่านำสิ่งมีชีวิตใด ๆ เช่น สัตว์ไว้ภายในตู้เย็น เพราะอาจทำให้สัตว์ตายได้



ห้ามเก็บวัสดุ หรือสารที่สามารถระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้

ตู้เย็นนี้ผลิตภายใต้ความใส่ใจในคุณภาพและด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของตู้เย็นนี้
ก่อนที่จะทำการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดซึ่งภายในคู่มือการใช้งานเล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง, วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา และยังให้ข้อควรรู้ที่ เป็นประโยชน์อีกด้วย

การติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
   วางตู้เย็นของท่านไว้ในสถานที่ที่ใช้งานได้สะดวก
2. หลีกเลี่ยงที่จะวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน, โดนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ความชื้น
3. ควรเว้นให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีของตู้เย็น
   ถ้าท่านวางตู้เย็นในช่องกำแพง ท่านควรเว้นพื้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบนเว้นพื้นที่ว่างจากกำแพงอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ที่ราบเรียบ ถ้าต้องการท่านสามารถปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้ โดยหมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้
   ด้านหน้าของตู้เย็นควรสูงกว่าด้านหลังของตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อปิดประตูตู้เย็นได้สะดวก
   ท่านสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้อย่างง่ายดายโดยเอียงตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย
   หมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มนาฬิกา () เพื่อปรับตู้เย็นให้สูงขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกา () เพื่อปรับตู้เย็นให้ต่ำลง

ขั้นตอนต่อไป

1. เช็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งออกจากตู้เย็นและทำความสะอาดตู้เย็นทั้งตัวเครื่องอย่างละเอียด
2. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กล่องบรรจุน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดระหว่างขนส่ง
3. เสียบสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) กับเต้ารับ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อื่นบนเต้ารับเดียวกัน
4. ก่อนใช้งานในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
   ตรวจสอบความเย็นในช่องแช่แข็งว่าได้ความเย็นที่เหมาะสมแล้ว ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานตู้เย็นได้แล้ว

ตำแหน่งอุปกรณ์

ช่องแช่แข็ง

แป้นควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ชั้นวาง

ถาดบิดน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

ช่องแช่เย็น

Deodorizer / ตัวกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

หลอดไฟ


ถาดแบบดึงออกได้ (อุปกรณ์เสริม)

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น

เครื่องฆ่าเชื้อโรค (อุปกรณ์เสริม)

ชั้นวาง (อุปกรณ์เสริม)

ลิ้นชักสำหรับเก็บรักษาให้ผลไม้และผักสดและกรอบ



ถาดเก็บของที่ช่องแช่แข็ง (**) (อุปกรณ์เสริม)

ถาดเก็บของที่ช่องแช่แข็ง

ถาดเก็บไข่

ถาดที่เคลื่อนย้ายได้ (อุปกรณ์เสริม)

ถาดที่ประตูตู้เย็น

สกรูตั้งระดับ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ทั้งหมดที่แสดงอาจไม่มีในบางรุ่น

การใช้งาน

เริ่มการใช้งาน

เมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรก ควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน 2-3 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับอุณหภูมิเพื่อถนอมและเก็บรักษาความสดของอาหาร


ถ้าหากการทำงานหยุดชะงัก รอ 5 นาทีจึงเริ่มทำงานตู้เย็นใหม่อีกครั้ง

ก่อนปรับตั้งอุณหภูมิ

- **ตู้เย็นนี้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในห้องแช่เย็นและปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องแช่แข็ง**
- **ค่าอุณหภูมิซึ่งปรับตั้งมาจากโรงงานสำหรับห้องแช่เย็นคือ** '4'.
- ค่าอุณหภูมิซึ่งปรับตั้งมาจากโรงงานสำหรับห้องแช่แข็งคือ '3'


แผงควบคุมอุณหภูมิ

❒ ตู้เย็น



ถ้าต้องการให้อุณหภูมิเย็นจัด ปรับตัวควบคุมไปที่ MAX และถ้าต้องการให้อุณหภูมิสูงขึ้น ปรับตัวควบคุมไปที่ MIN

❒ ช่องแช่แข็ง



- การควบคุม อุณหภูมิ - 1, 2, 3, 4, 5
  ที่ตำแหน่ง "4" จะทำให้ช่องแช่แข็งเย็นลง แต่ช่องแช่เย็นจะอุ่นขึ้นเนื่องจากมีอากาศเย็นไหลเข้าสู่ช่องแช่เย็นน้อยลง

- **ในสภาวะอากาศเย็น** เครื่องจะทำงานน้อยลง และมีแนวโน้มที่ช่องแช่แข็งจะอุ่นขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิช่องแช่แข็งลง ให้ปรับปุ่มควบคุม อุณหภูมิไปที่ "4"

- **ถ้าคุณบรรจุอาหารไว้จำนวนมากในช่องแช่แข็ง หรือเปิดประตูบ่อยครั้ง** อาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณีดังกล่าว ให้ตั้งปุ่มควบคุม อุณหภูมิไปที่ 4 เพื่อทำให้เย็นลง ปรับปุ่มควบคุม อุณหภูมิไปที่ตำแหน่งเดิมเพื่อลดการใช้พลังงาน

- **ในสภาพอากาศร้อนหรือในกรณีที่ใส่อาหารในปริมาณมากในช่องแช่เย็น** อาจทำให้ช่องแช่เย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิช่องแช่เย็นลง ให้ปรับปุ่มควมคุม ไปที่ "2" เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเย็นเข้าสู่ช่องแช่เย็น การตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ "4" จะทำให้ช่องแช่เย็นมีอุณหภูมิต่ำไม่เพียงพอ


การใช้งาน


ระบบฟอกอากาศในตู้เย็น (เฉพาะรุ่น)

⚠ระวัง
ก่อนติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ควรแน่ใจว่าท่านได้อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ตัวกรองเชื้อโรคนี้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและขจัดกลิ่นภายในตู้เย็นซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับอนุญาต Intertek

การทำน้ำแข็ง

ถาดบิดน้ำแข็ง







- ในการทำน้ำแข็งก้อน ให้เติมน้ำลงในถาดน้ำแข็งแล้วใส่ให้เข้าที่
- ในการแกะน้ำแข็ง ให้จับที่จับของถาดแล้วบิดเบาๆ จากนั้น ก้อนน้ำแข็งจะหล่นลงในกล่องใส่น้ำแข็ง
- คุณสามารถถอดถาดบิดน้ำแข็งเพื่อทำให้ช่องแช่แข็งมีพื้นที่จัดเก็บใหญ่ขึ้น
- คุณควรถอด ถาดน้ำแข็ง และกล่องใส่ก้อนน้ำแข็งเป็นอันดับแรก จากนั้นดึงตัวโครงออกไปด้านขวา


ถาดแบบดึงออกได้ (อุปกรณ์เสริม)

ถาดแบบดึงออกได้ทำให้ง่ายในการเข้าถึงด้านหลังของลิ้นชักอาหาร ด้วยการเลื่อนถาดออก




โปรดอย่าจับด้านล่างของถาดขณะเลื่อนถาดเข้า เพราะอาจหนีบมือได้





การใช้งาน

วิธีถอดถาดแบบดึงออกได้
ถอดถาดแบบดึงออกได้ออกจนสุด
และยกด้านหน้าขึ้น จากนั้นดึงออกอย่างช้าๆ



ละลายน้ำแข็ง


- ระบบละลายน้ำแข็งจะทำงานโดยอัตโนมัติ
- น้ำซึ่งละลายจะไหลสู่ถาดด้านล่างหลังตู้และระเหยกลายเป็นไอไป

ระบบกำจัดกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

- ด้วยการกรอง จึงรับประกันถึงประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่น
- กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากอาหารในช่องแช่เอนกประสงค์จะไม่รบกวนท่านและอาหารอื่น

วิธีการใช้

- อย่าใช้ของแข็งที่มีปลายแหลมแทงระบบกำจัดกลิ่นเพราะจะทำให้ระบบกำจัดกลิ่นเกิดความเสียหายได้
- เมื่อเก็บอาหารที่มีกลิ่นแรง ให้ห่อหรือเก็บไว้ในภาชนะมีฝาปิดเพราะกลิ่นอาจติดอาหารอื่นได้
- ในการถอด Deodorizer ให้ดึงลงพร้อมกับดึง ไปข้างหน้า
  หลังจากสอดไขควงชนิด ⊖ ลงในรู ตามที่แสดงในรูปด้านขวา



คำแนะนำในการเก็บอาหาร

การเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดไว้ในช่องแช่เย็น อาหารที่แช่แข็งและละลายจะมีผลต่อความสดและรสชาติของอาหาร
- ไม่ควรเก็บอาหารที่เสียง่ายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย, สัปปะรดและแตงโม
- ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว การใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่ลงในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นเสียและท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- เมื่อเก็บอาหาร ห่ออาหารด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารหรือเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกไปและยังช่วยเก็บรสชาดและคุณค่าของอาหารอีกด้วย
- ไม่ควรวางอาหารปิดช่องจ่ายอากาศเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเย็นได้ทั่วถึง
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศภายนอกจะเข้ามาภายในตู้เย็นซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้น

ช่องแช่แข็ง

- ไม่ควรเก็บขวดน้ำไว้ในช่องแช่แข็ง - เพราะขวดน้ำอาจจะแตกได้เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
- ไม่ควรเก็บอาหารที่ละลายน้ำแข็งออกแล้วมาใส่ในช่องแช่แข็งอีกครั้งเพราะจะทำให้รสชาดของอาหารเปลี่ยนไปและคุณค่าของอาหารจะลดลง
- เมื่อเก็บอาหาร เช่น ไอศครีมไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้บนชั้นวางของ ไม่ควรเก็บไว้บนชั้นวางของบนฝาประตู
- การแช่อาหารให้เหลือช่องว่างอย่างน้อย 25 มิลลิเมตรให้ห่างจากผนังช่องแช่แข็ง เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศในช่องแช่แข็งมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- การใส่อาหารช่องแช่แข็ง - แนะนำช่องเก็บอาหารรุ่นใหม่ดังตำแหน่งที่แสดงในช่องแช่แข็ง
- ชั้นวางตรงประตูช่องแช่แข็ง, จะมีอุณหภูมิประมาณ (**) -12 ºc อุณหภูมินี้จะเหมาะสมสำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย (ฟังก์ชั่นเสริม)

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงที่จะวางอาหารเปียกไว้ด้านในบนชั้นวางเพราะอาหารอาจจะเป็นน้ำแข็งได้เนื่องจากถูกอากาศเย็นโดยตรง ควรนำอาหารเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด
- หากต้องการเก็บอาหารที่มีความชื้น (โดยเฉพาะผักและผลไม้) ในช่องเก็บผัก หากจำเป็นต้องเก็บไว้บนชั้นวางช่องแช่เย็น ควรวางไว้ใกล้ประตูให้ห่างจากผนังด้านในของตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็งจากความเย็นของตู้เย็น
- ควรทำความสะอาดของที่จะนำเข้าตู้เย็น ผักและผลไม้ควรล้างและเช็ดให้แห้งและภาชนะที่บรรจุอาหารควรเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันอาหารเสีย
- เมื่อเก็บไข่ไว้บนชั้นวางไข่ ควรตรวจสอบว่าไข่นั้นสดและควรวางไข่โดยตั้งไข่ขึ้นซึ่งจะทำให้คงความสดของไข่ได้เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดทั่วไป

การทำความสะอาดตู้เย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หากมีอาหารหกควรเช็ดในทันที บางครั้งอาจมีความเป็นกรดทำให้กัดกร่อนผิวหน้าพลาสติกหากไม่ทำความสะอาด

อย่าใช้แผ่นโลหะขัดถู แปรง ยาขัดหยาบ หรือตัวทำละลายที่เป็นด่างบนผิวหน้าใดๆ

ก่อนทำความสะอาด ของที่เปียกชื้นจะยึดหรือจับกับพื้นผิวที่มีความเย็นได้ดี อย่าจับผิวหน้าที่เป็นน้ำแข็งด้วยมือที่เปียกชื้น

ภายนอก - ใช้น้ำสบู่หรือผงซักฟอกอ่อนๆ ในน้ำอุ่นทำความสะอาดภายนอกของตู้เย็น ควรเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง

ภายใน - ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนภายในตามที่แนะนำอย่างสม่ำเสมอ หากตู้เย็นของท่านไม่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้เปิดประตูทั้งสองออกในระหว่างทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกและนำอาหารและชั้นวางต่างๆ กล่องเก็บอาหาร เป็นต้น ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา ล้างและเช็ดให้แห้ง

ชิ้นส่วนภายใน - ทำความสะอาดช่องชั้นวาง,ที่วางฝาตู้, กล่องเก็บอาหาร, และแม่เหล็กขอบประตู เป็นต้น ด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดาหรือสาร ละลายอ่อนๆ และน้ำอุ่น, ล้างและเช็ดให้แห้ง

คำเตือน

ทุกครั้งที่ถอดปลั๊กไฟฟ้าจากเต้าจ่ายที่ผนัง ก่อนทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ, สวิทช์, ปุ่มควบคุม เป็นต้น) เช็ดความชื้นด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวไหลเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อย่าใช้น้ำมันหรือเคมีทำความสะอาด

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ สำหรับใช้ภายในครัวเรือน เช่น
- บริเวณห้องครัวในร้านค้า, ออฟฟิส เป็นต้น
- ตามโรงแรมต่างๆ
- ห้องนอน

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อไปพักผ่อน

ระหว่างที่ไปพักผ่อนเป็นเวลาหลายวัน ท่านควรหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานตู้เย็น โดยการนำของที่ใส่ไว้ในช่องแช่แข็งได้ในระยะเวลานาน เมื่อท่านมีแผนที่จะเดินทางเป็นเวลานาน ควรทำการย้ายอาหารทั้งหมดและถอดปลั๊กไฟฟ้า ทำความสะอาดภายในตู้และเปิดประตูตู้เย็นไว้เพื่อป้องกันกลิ่น

ไฟฟ้าดับ

บ่อยครั้งที่ไฟฟ้าจะเป็นปกติในหนึ่งหรือสองชั่วโมง และจะไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเมื่อไฟฟ้าดับ หากไฟฟ้าดับนาน ให้วางก้อนน้ำแข็งแห้งไว้ด้านบนช่องแช่แข็ง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง


เมื่อใช้น้ำแข็งแห้ง ควรวางไว้ในที่ระบายอากาศได้ น้ำแข็งแห้งมีความเย็นของคาร์บอนไดออกไซด์ (Co_2) เมื่อเป็นไอจะแทนที่ออกซิเจน ทำให้วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หมดสติได้และอาจถึงเสียชีวิตได้ ให้เปิดหน้าต่างและระบายเพื่อไม่ให้มีไอน้ำแข็งอยู่

หากมีการเคลื่อนย้าย

ให้ทำการย้ายตู้เย็นเปล่าๆ และทำความสะอาดด้วยน้ำผสมเบ็คกิ้งโซดา (สองช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ควอทซ์) ต้องแน่ใจว่าได้ทำความสะอาดภายในตู้ มัดส่วนที่ถอดได้ไว้ เช่น ชั้นวาง กล่อง ถาดน้ำแข็งเป็นต้น อย่าทำการย้ายตู้เย็นโดยมีอาหารบรรจุอยู่ภายใน

ท่อป้องกันไอน้ำจับตัว

บางครั้งผนังด้านนอกตู้เย็นอาจรู้สึกอุ่นๆ หลังจากทำการติดตั้ง ซึ่งไม่เป็นการผิดปกติอย่างใด แต่เป็นการทำงานของท่อป้องกันไอน้ำจับตัว ที่เป็นการส่งอากาศร้อนเพื่อป้องกันไอน้ำจับตัวที่ตัวผนังตู้



การเปลี่ยนหลอดไฟ

หมายเหตุ

- ตู้เย็นนี้ใช้หลอดไฟ LED ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการแอลจี หรือ ตัวแทนจำหน่าย

คำเตือนที่สำคัญ

ไม่ควรต่อสายไฟเพิ่ม

ต่อสายไฟของตู้เย็นกับเต้ารับโดยไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นกับเต้ารับเดียวกันเพื่อป้องกันการใช้ไฟมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟดับ

วางตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟได้ง่าย

ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่สามารถถอดปลั๊กไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟชำรุด ท่านต้องเปลี่ยนสายไฟหรือซ่อมแซมสายไฟโดยศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับสายดิน

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินที่ต่อจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าโดยส่งกระแสไฟฟ้าปัจจุบันไปยังสายไฟอีกสายหนึ่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรติดตั้งสายดินกับตู้เย็น

การใช้ปลั๊กสายดินไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมถ้าท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินหรือถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินกับตู้เย็น

อย่าทำการแก้ไขหรือเพิ่มความยาวสายไฟฟ้า



จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือเพลิงไหม้ได้

ระวังอันตราย

ตู้เย็นที่ไม่ได้บรรจุอาหารไว้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ได้ ถอดยางขอบประตู, สลักประตูหรือถอดทั้งประตูออกเมื่อท่านไม่ใช้งานตู้เย็นเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้

อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งสายดิน
ไม่ควรรอ ควรติดตั้งเดี๋ยวนี้

ไม่ควรเก็บวัตถุที่ติดไฟได้, ระเบิด หรือสารเคมีไว้ในตู้เย็น

คำเตือน

ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ,ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงเด็ก)นอกจากได้รับการแนะนำ หรือ การดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ ควรดูแลเด็ก ให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่ไปเล่นกับตู้เย็น

การทิ้งตู้เย็นเก่า

ตู้เย็นนี้จะประกอบด้วยของเหลว (สารทำความเย็น, น้ำมันหล่อเย็น) และชิ้นส่วนวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนประกอบสำคัญๆ ควรทำการส่งยังศูนย์คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากผ่านกระบวนการรีไซเคิล สำหรับการจัดส่งโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน

ก่อนเรียกศูนย์บริการ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะเรียกศูนย์บริการบ่อยๆ
ถ้าท่านพบว่าตู้เย็นของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ท่านควรตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานผิดปกติก่อน


ปัญหา	สาเหตุ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	● ฟิวส์ของไฟบ้านขาดหรือวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ● ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหรือปลั๊กไฟที่เสียบหลวม
อุณหภูมิในช่องแช่เย็นหรือในช่องแช่แข็งเย็นไม่พอ	● ท่านตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ● ท่านวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนหรือใกล้กำแพง ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ● ท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน ● มีอาหารในช่องแช่เย็นมากเกินไป
มีเสียงรบกวนผิดปกติ	● ตั้งตู้เย็นไว้ในพื้นที่ที่เอียงหรือไม่แข็งแรงหรือปรับระดับความสูงของตู้เย็นไม่ถูกต้อง ● มีของวางไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น
มีกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น	● อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนาหรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด ● ตู้เย็นสกปรก ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็น
มีหยดน้ำเกาะบนฝาประตูตู้เย็น	● ไม่ผิดปกติ ถ้าท่านใช้ตู้เย็นในขณะที่มีความชื้นสูง ● ท่านปิดประตูไม่สนิท

ยึด (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

เมื่อต่อสายดินไม่แน่นหนา สามารถทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าดูดได้ในกรณีเกิดไฟฟ้ารั่วไหล

เมื่อทำการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ท่านต้องต่อสายดินโดยร้องขอจากตัวแทนจำหน่ายของท่าน (มีค่าใช้จ่ายในการต่อสายดิน)

- พื้นที่ไม่ได้มีการปูหรือพื้นมีความชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) เช่นพื้นคอนกรีต เป็นต้น และสถานที่ตั้งที่สามารถมีการรั่วไหลและน้ำหยดสามารถเกิดขึ้นได้ รวมทั้งสถานที่น้ำสามารถหยดใส่ใกล้อ่างล้างจาน, ห้องใต้ดิน เป็นต้น



ต่อสายดินเข้ากับสกรูสายดินที่ด้านหลังของตู้เย็น


อย่าต่อสายดินในสถานที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อแก๊สที่อาจเกิดอันตรายได้จากการระเบิดและเพลิงไหม้
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้าซึ่งอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในกรณีที่เกิดฟ้าผ่า

เมื่อติดตั้งใกล้กับสถานที่เปียก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน

การต่อสายดิน

แนะนำให้ท่านติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



เกี่ยวกับกับเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินกับสกรูยึดสายดินที่ด้านหลังตู้เย็น

อย่าต่อสายดินกับสถานที่ต่อไปนี้

- **ท่อแก๊ส**
  สามารถเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้
- **สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า**
  เกิดอันตรายได้ในขณะเกิดฟ้าผ่า
- **ท่อน้ำและก๊อกน้ำ**

สายดินจะไม่ทำงานเมื่อระหว่างท่อน้ำทำด้วยพลาสติก

เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่มีความชื้นหรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดิน

ตย.)
- ห้องที่ไม่ได้ปูพื้นหรือชื้น (ห้องที่มีความชื้นและไม่ได้ปูพื้น) พื้นคอนกรีต
- สถานที่ที่สามารถเปียกได้เช่นใกล้ อ่างล้างจาน
- สถานที่ที่น้ำสามารถรั่วไหลหรือมีความชื้นเช่น ห้องใต้ดิน
- สถานที่เปียกหรือมีความชื้น

เฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่เปียกตลอดเวลาเช่นใกล้กับอ่างล้างจานในภัตตาคาร ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มเติมกับสายดิน

หลังจากปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทไฟฟ้า ท่านจำเป็นต้องติดตั้งสายดิน (ชนิด 3) มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายดิน

เครื่องตรวจสอบ วินิจฉัยอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่นที่มีใช้เท่านั้น)

การทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะ... SMART DIAGNOSIS™


ใช้ระบบติดต่อกับศูนย์บริการและรับการวินิจฉัยอย่าง ถูกต้องเมื่อตู้เย็นทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน
ใช้เฉพาะเชื่อมต่อกับช่างเท่านั้นและอย่าใช้ในช่วงเวลาปกติ

วิธีการใช้ฟังก์ชั่น


กรุณาติดต่อศูนย์บริการ LG เป็นลำดับแรก ถ้าต้องการที่จะใช้งาน หรือต้องการคำแนะนำของฟังก์ชั่นตรวจสอบปัญหานี้

1. เปิดประตูตู้เย็นทุกบาน

* ฟังก์ชั่นนี้สามารถสั่งงานได้ทั้งโหมดทดสอบ และสถานะผิดปกติ



2. หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่กึ่งกลาง
3. หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่ min และค้างไว้ 2 วินาที
4. หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่ Max ภายในเวลา 3 วินาที และค้างไว้ 2 วินาที
5. หมุนตัวปรับอุณหภูมิไปที่กึ่งกลาง ภายในเวลา 3 วินาที และค้างไว้ 2 วินาที
6. วางโทรศัพท์ใกล้กับรูลำโพง ตรงด้านขวาบนของประตูตู้เย็น
   ตรวจสอบว่าด้านพูด (ไมโครโฟน) ของโทรศัพท์อยู่ติดกับรูลำโพง



ห้ามเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งผ่านข้อมูล
ขณะที่เครื่องกำลังส่งผ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหา ให้ถือโทรศัพท์ห่างรูลำโพงประมาณ 10 ซม.
และพยายามอย่าให้เสียงจากภายนอกรบกวน

⚠ ข้อควรระวัง
เสียงในการส่งผ่านข้อมูลอาจจะรบกวนคุณอยู่บ้าง แต่ห้ามเอาโทรศัพท์ออกห่างจนกว่าเสียงสัญญาณจะหยุด

7. จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นประมาณ 4 ครั้ง เมื่อฟังก์ชั่นนี้ได้ถูกสั่งงาน
   (ความถี่ของเสียงแจ้งเตือนคือ 2000 Hz เป็นเวลา 0.2 วินาที 4 ครั้ง)
8. หลังจากสั่งงานเสร็จ จะได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น
9. หลังจากที่การส่งผ่านข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ทางช่างจะอธิบายผลที่ตรวจสอบได้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
   เมื่อส่งผ่านข้อมูลเสร็จสิ้น ตู้เย็นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วินาที จะทำงานอีกครั้ง

โปรดทราบ

- ความแตกต่างของคุณภาพโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่อาจมีผลต่อการทำงาน
- ถ้าคุณใช้โทรศัพท์บ้าน ประสิทธิภาพการสื่อสารจะดีและช่วยให้มีบริการที่ดีกว่ามาก
- การส่งข้อมูลของเครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจไม่ดีเนื่องจากปัญหา คุณภาพสาย และในกรณี เช่นนี้ การให้บริการแบบใช้เครื่องตรวจสอบวินิจฉัยอัจฉริยะอาจทำได้ยาก

MEMO

MEMO



P/NO : MFL68683009