LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Sound Bar 160 W

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

NB2430A
NB2431A



Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο της αστραπής με το βέλος εντός ισόπλευρου τριγώνου έχει ως σκοπό την προειδοποίηση του χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι ικανής έντασης να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το θαυμαστικό με το ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης μέσα στο έντυπο υλικό που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΦΩΤΙΑ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείνετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι χαραμάδες και τα ανοίγματα σε αυτό το ερμάριο παρέχονται για τον εξαερισμό και για την διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και για την προστασία του από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν θα τοποθετηθεί σε κλειστή εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχει ακολουθηθεί η οδηγία του κατασκευαστή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές συνιστάται η τοποθέτηση σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει σε μονή πρίζα που δίνει ισχύ μόνο σε αυτή την συσκευή και δεν έχει επιπλέον εξόδους ή διακλαδώσεις. Ελέγξτε την σελίδα των προδιαγραφών στο παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη για επιβεβαίωση. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες του τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες, τα καλώδια επέκτασης, τα ξεφτισμένα καλώδια, ή η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας, και εάν η εμφάνισή του δείχνει σημάδια ζημιάς ή φθοράς, αποσυνδέστε την, μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή, και φροντίστε για την αλλαγή του καλωδίου με ακριβές ανταλλακτικό και σε αρμόδιο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Προστατέψτε το καλώδιο από φυσική και μηχανική καταπόνηση όπως στρέβλωση, συστροφή, σύσφιξη, κλείσιμο σε πόρτα ή πάτημα. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε φις, πρίζες, και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από την συσκευή. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ισχύος, τραβήξτε το φις έξω από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακολουθήστε τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Για να αποφύγετε την μόλυνση του περιβάλλοντος και να εκθέστε ανθρώπους και ζώα σε πιθανό κίνδυνο, η παλαιά μπαταρία πρέπει να τοποθετείται στα κατάλληλα δοχεία στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών συστημάτων δωρεάν αποζημίωσης για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η μπαταρία να μην εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως οι ηλιακές ακτίνες, η φωτιά ή παρόμοια.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών



Pb

1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για το μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Ευρωπαϊκή Οδηγία

CE 0984

Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 1999/5/ΕΚ.

Επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση ενός αντιγράφου του Εγγράφου (Δήλωση Συμμόρφωσης)

Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Εσωτερική χρήση μόνο.

RF Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μία ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και εσάς.

Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

2 Πληροφορίες Ασφαλείας
6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
6 – Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος
6 – Είσοδος Φορητού
6 – ez (easy) ρύθμιση ηχείων
6 – LG Sound Sync
6 Εισαγωγή
6 – Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο
6 Εξαρτήματα
7 Τηλεχειριστήριο
8 Πρόσοψη
8 Οπίσθια πρόσοψη
9 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

11 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
11 – ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN (Φορητής)
11 – Σύνδεση OPTICAL In
12 – Σύνδεση USB
12 – Αναπαράξιμο αρχείο
12 – Συμβατές συσκευές USB
12 – Απαιτήσεις συσκευής USB

3 Λειτουργία

13 Βασικές Λειτουργίες
13 – Λειτουργίες USB
13 Άλλες Λειτουργίες
13 – DRC (Dynamic Range Control)
13 – AV Sync
13 – Προβολη της πηγής αρχείων και εισόδου
13 – Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου
14 – AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας
14 – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
14 – Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου
14 – Ρυθμιστής Έντασης Φωτός
15 – LG Sound Sync
16 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
17 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
18 Ρύθμιση του ήχου
18 – Ρύθμιση του περιβάλλοντος ήχου (surround)
18 – Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου On/Off
19 Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το Παρεχόμενο Τηλεχειριστήριο
19 – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει την τηλεόρασή σας

4 Επίλυση Προβλημάτων

20 Επίλυση Προβλημάτων

5 Παράρτημα

21 Σήματα κατατεθέντα και Άδειες
22 Προδιαγραφές
23 Συντήρηση
23 – Μεταχείριση της Μονάδας

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας.

Είσοδος Φορητού

Ακούστε μουσική από την φορητή σας συσκευή. (MP3, Notebook, κλπ)

ez (easy) ρύθμιση ηχείων

Ακούστε ήχο από τηλεόραση, DVD ή Ψηφιακή συσκευή με vivid 2,1 ή 2,0 ch mode.

LG Sound Sync

Ελέγχει το επίπεδο της έντασης αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound sync.

Εισαγωγή

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο

Σημείωση

Δείχνει ειδικές σημειώσεις και λειτουργίες.

Συμβουλή


Δείχνει συμβουλές και υποδείξεις για την διευκόλυνση των εργασιών.

Προσοχή


Δείχνει προειδοποιήσεις για την αποφυγή πιθανής ζημιάς από κακή χρήση.

Εξαρτήματα


Παρακαλούμε ελέγξτε και εντοπίστε τα παρεχόμενα εξαρτήματα.




Τηλεχειριστήριο (1)




Μπαταρίες (2)




Πρότυπη εγκατάσταση βραχίονα βάσης τοίχου (1)



Βραχίονας τοίχου (1)




Οπτικό καλώδιο (1)




Δετήρες καλωδίων για την τακτοποίηση καλωδίων (2)

Τηλεχειριστήριο



Αντικατάσταση μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία (μεγέθους AAA) με τα ⊕ και ⊖ να ταιριάζουν.



• • • • • • • • • • **1** • • • • • • • • • •

⏻ (Ισχύς) **:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την μονάδα.

FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία ή την πηγή εισόδου.

Λ / V FOLDER : Αναζήτηση φακέλου αρχείων MP3/ WMA. Όταν αναπαράγεται ένα USB που περιέχει αρχεία MP3 / WMA σε διάφορους φακέλους, πατήστε το **Λ / V FOLDER** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαράξετε.

OPTICAL : Αλλάζει την πηγή εισόδου σε απ' ευθείας οπτική.

MUTE : Σιγεί την ένταση του ήχου.

VOL +/- : Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.

• • • • • • • • • • **2** • • • • • • • • • •

AUTO POWER : Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα.

AV SYNC : Συγχρονίζει τον ήχο και την εικόνα.

INFO : Εμφανίζει τις πληροφορίες του αρχείου ή την πηγή εισόδου.

REPEAT : Ακούστε τα αρχεία σας επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά.

⏮ / ⏭ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) **:**
- Παρακάμπτει τη γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.

■ (Στοπ) **:** Διακόπτει την αναπαραγωγή.

► / II (Αναπαραγωγή/Παύση) **:** Ξεκινά την αναπαραγωγή. / Παύει την αναπαραγωγή.

SOUND EFFECT : Επιλέγει κατάσταση εφέ ήχου.

AUTO VOLUME : Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία AUTO VOLUME.

✱ : Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο για καμία λειτουργία.

• • • • • • • • • • **3** • • • • • • • • • •

Πλήκτρα αριθμών **0** έως **9 :** Επιλέγει ένα αρχείο απευθείας.


DRC : Ορίζει τη λειτουργία DRC (Dynamic range control).

SLEEP : Ορίζει το σύστημα να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε συγκεκριμένη ώρα.

• • • • • • • • • • **4** • • • • • • • • • •

Πλήκτρα ελέγχου TV: Δείτε σελίδα 19.

Πρόσοψη



1 ⏻ / I (Αναμονή/Ενεργοποιημένη)

2 – / + (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)
Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.

3 >II (Αναπαραγωγή/ Παύση)

4 □ (Στοπ)

5 F (Λειτουργία)
Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε άλλη λειτουργία.


6 Ηχεία

7 Οθόνη

8 Θύρα USB

Σημείωση

Ανοίξτε το κάλυμμα του USB με το δάκτυλό σας για να συνδέσετε ένα USB.




Προσοχή

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής.

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
  - Σε υγρό περιβάλλον, σκουπίστε οποιαδήποτε υγρασία στις αφές των πλήκτρων προ της χρήσης.
- Μην πατάτε τα πλήκτρα δυνατά για να δουλέψουν.
  - Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να πάθει ζημιά ο αισθητήρας των πλήκτρων.
- Ακουμπήστε το πλήκτρο που θέλετε για να γίνει σωστά η λειτουργία.
- Προσέχετε να μην υπάρχουν αγώγιμα υλικά όπως μεταλλικά αντικείμενα στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.


Οπίσθια πρόσοψη




1 PORT. (Φορητού) IN

2 OPTICAL IN 1/ 2 (Οπτική Είσοδος 1/ 2)


Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο




Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.
Προετοιμάστε τις παρεχόμενες βίδες και τους βραχίονες.



1. Ταιριάξτε την ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ στο WALL BRACKET INSTALL GUIDE με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε σε αυτή την θέση.



2. Όταν την στερεώνετε σε τοίχο (χτιστό), χρησιμοποιείτε βύσματα τοίχου (Δεν παρέχονται). Πρέπει να διανοίξετε κάποιες τρύπες. Παρέχεται φύλλο-οδηγός (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) για την διάνοιξη. Χρησιμοποιείτε το φύλλο για να σημειώσετε το σημείο διάνοιξης.




Σημείωση


Οι Βίδες και τα Βύσματα Τοίχου δεν παρέχονται για την στερέωση της μονάδας. Συνιστούμε Hilti (HUD-1 6 x 30) για την στερέωση. Παρακαλούμε αγοράστε το.

3. Αφαιρέστε το WALL BRACKET INSTALL GUIDE.

4. Στερεώστε με βίδες (δεν παρέχονται) όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα παρακάτω.



5. Κρεμάστε την κύρια μονάδα στον βραχίονα όπως φαίνεται παρακάτω.



⚠ Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να κάνει ζημιά στα μέρη της μονάδας ή να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- Μην κρέμεστε στην εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση στην μονάδα.
- Ασφαλίστε την μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε τοίχο, παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν θα τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την πτώση της.


Σημείωση

Αποσυνδέστε την μονάδα από τον βραχίονα όπως δείχνεται παρακάτω.



Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN (Φορητής)




Ακούστε μουσική από τον φορητό σας αναπαραγωγέα

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαράγει μουσική από πολλούς τύπους φορητών αναπαραγωγέων ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε την φορητή συσκευή αναπαραγωγής στ ΘΥΡΑ. Σύνδεση IN της συσκευής (Φορητής).
2. Ενεργοποιήστε πατώντας το ⏻.
3. Επιλέξτε το PORTABLE πατώντας το **FUNCTION**.
4. Ενεργοποιήστε τον φορητό αναπαραγωγέα ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση OPTICAL In

Συνδέστε την οπτική έξοδο εξωτερικών συσκευών στο βύσμα OPTICAL IN 1 ή OPTICAL IN 2.



Ez (easy) ρύθμιση ηχείων

Ακούστε ήχο από την τηλεόραση ή το DVD ή την Ψηφιακή συσκευή σε κατάσταση 2,1 ή 2ch.


1. Συνδέστε τα βύσματα OPTICAL 1ή OPTICAL 2 στο πίσω μέρος της μονάδας στο οπτικό βύσμα της τηλεόρασής σας (ή της ψηφιακής συσκευής κλπ.)
2. Επιλέξτε πηγή εισόδου προς το OPTICAL 1 ή OPTICAL 2 απ' ευθείας πατώντας το **OPTICAL**.
3. Ακούστε ήχο με ηχείο 2,1 ή 2ch.
4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το **OPTICAL** για έξοδο από το OPTICAL. Η λειτουργία επιστρέφει την προηγούμενη.

! Συμβουλή

Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και επιλέγει τη λειτουργία OPTICAL απ' ευθείας ακόμα και σε κατάσταση απενεργοποίησης. Πατήστε το **OPTICAL** στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση USB

Εισάγετε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB της μονάδας.



Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το ■ στο τηλεχειριστήριο ή το □ στη μονάδα δύο φορές συνεχόμενα.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Αναπαράξιμο αρχείο

Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA

Η συμβατότητα αρχείων MP3/ WMA με αυτή την μονάδα περιορίζεται στα εξής :

- Συχνότητα δειγματοληψίας : μεταξύ 32 και 48 kHz (MP3), μεταξύ 32 και 48 kHz (WMA)
- Διφυορρυθμός : μεταξύ 32 και 320 kbps (MP3), μεταξύ 40 και 192 kbps (WMA)
- Μέγιστα αρχεία : Κάτω από 999
- Επεκτάσεις αρχείων : ".mp3"/ ".wma"
- Ένα αρχείο προστατευμένο με DRM (Digital Rights management) δεν αναπαράγεται στη μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1000 ή μεγαλύτερος.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε Η/ Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα.
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
  - Εξωτερικός HDD
  - Αναγνώστες καρτών
  - Κλειδωμένες συσκευές
  - Συσκευές USB σκληρού τύπου
  - USB hub
  - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε την συσκευή USB με την θύρα USB.
2. Επιλέξτε το USB πατώντας το **FUNCTION**.
3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράξετε πατώντας το ⏮ ή ⏭.

Για	Να γίνει αυτό
Διακοπή	Πατήστε ■.
Αναπαραγωγή	Πατήστε ►/II.
Παύση	Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ►/II.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο αρχείο	Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ⏮ ή ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο ή για να επιστέψετε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Πατήστε το ⏮ δύο φορές σύντομα για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο.
Αναζήτηση ενός τμήματος μέσα σε ένα αρχείο	Πατήστε και κρατήστε το ⏮/⏭ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή	Πατήστε **REPEAT** επαναλαμβανόμενα στο τηλεχειριστήριο, και η ένδειξη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Απ' ευθείας επιλογή αρχείων	Πατήστε **0** έως **9** στα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απ' ευθείας στο αντίστοιχο αρχείο.
Συνέχιση αναπαραγωγής	Η μονάδα κρατάει στη μνήμη το σημείο στο οποίο αλλάξατε λειτουργία ή θέσατε εκτός λειτουργίας τη μονάδα.

Σημείωση

Το σημείο επαναφοράς μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη εάν τραβήξετε το καλώδιο της τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.

Άλλες Λειτουργίες

DRC (Dynamic Range Control)

Κάνει τον ήχο καθαρό όταν είναι μειωμένη η ένταση του ήχου (μόνο Dolby Digital). Ορίστε [DRC ON] με την χρήση του **DRC**.

AV Sync

Όταν λαμβάνονται σήματα ήχου από την τηλεόραση, ο ήχος και οι εικόνες μπορεί να μην ταιριάζουν. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η λειτουργία μπορεί να ορίσει τον χρόνο καθυστέρησης.

1. Πατήστε **AV SYNC**.
2. Χρησιμοποιήστε τα ⏮ ⏭ για να σκρολάρετε πάνω και κάτω στις τιμές καθυστέρησης, που μπορούν να είναι μεταξύ 0 και 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Προβολη της πηγής αρχείων και εισόδου

Μπορείτε να προβάλετε διάφορες πληροφορίες για την λειτουργία USB και OPTICAL IN 1/ 2 πατώντας το **INFO**.

USB : MP3/ WMA που περιέχουν πληροφορίες αρχείων.

Οπτική Είσοδος 1/ 2 : Μορφή ήχου, Κανάλι ήχου.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Πατήστε το **MUTE** 🔇 για να σιγάσετε την μονάδα σας.

Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση της συσκευής όταν, για παράδειγμα, θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, η ένδειξη "🔇" εμφανίζεται στην οθόνη.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το **MUTE** 🔇 στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας

Πριν εκτελέσετε αυτή τη η λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει OPTICAL IN και ενεργοποιήστε τη λειτουργία AUTO POWER.

Αυτή η λειτουργία θέτει αυτόματα εντός/εκτός λειτουργίας τη μονάδα όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, Μονάδα αναπαραγωγής DVD, Μονάδα αναπαραγωγής Blu-ray, κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο.

Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα με αυτή τη λειτουργία, επιλέγεται η λειτουργία απ' ευθείας, όποια λειτουργία και να είχε επιλεγεί προτού απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **AUTO POWER**.

Ένδειξη	Λειτουργία
AUTO POWER ON	Η λειτουργία AUTO POWER είναι ενεργοποιημένη.
AUTO POWER OFF	Η λειτουργία AUTO POWER είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι σκόπιμα σχεδιασμένη να απενεργοποιεί τη μονάδα μετά από 1 λεπτά αδράνειας. Αν δεν συνδέσατε εξωτερικές συσκευές με οπτικό καλώδιο ή δεν καταλήγει ψηφιακό σήμα ήχου στη μονάδα, η μονάδα θα σβήσει μετά από 1 λεπτά αδράνειας, εάν η λειτουργία AUTO POWER είναι ενεργοποιημένη.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του οπτικού καλωδίου, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
- Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER, την επόμενη φορά η μονάδα θα ξεκινήσει στη λειτουργία OPTICAL αυτόματα, ανεξάρτητα από την λειτουργία που έχετε επιλέξει πριν.
- Δεν είναι διαθέσιμη η ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER εάν απενεργοποιήσετε απ' ευθείας τη μονάδα.
- Η λειτουργία AUTO POWER δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία LG Sound sync (Ασύρματα).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά.

Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

Η μονάδα μπορεί να μπει σε λειτουργία αυτόματα με βάση τη λειτουργία [AUTO POWER] που έχετε καθορίσει.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Πατήστε το **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε την ώρα έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα, από 10 έως 180 λεπτά.

Για να ελέγξετε την υπόλοιπη ώρα, πατήστε **SLEEP**.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία ύπνου, πατήστε το **SLEEP** επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί το "SLEEP 10", και μετά πατήστε άλλη μια φορά το **SLEEP** καθ' όσον προβάλλεται το "SLEEP 10".

Σημείωση

Μπορείτε να ελέγξετε την εναπομείνουσα ώρα προτού απενεργοποιηθεί η Μονάδα.

Πατήστε το **SLEEP** και η εναπομείνουσα ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμιστής Έντασης Φωτός

Πατήστε μία φορά το **SLEEP**. Η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί στο μισό. Για να το ακυρώσετε, πατήστε το **SLEEP** επαναλαμβανόμενα έως ότου επανέλθει στην κανονική φωτεινότητα.

LG Sound Sync

Sound Sync Optical

Sound Sync Wireless

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης με το LG Sound Sync. Είναι συμβατό με την τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.


Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις ικανότητες του εξοπλισμού σας.

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτύχουν οι συνδέσεις, βεβαιωθείτε για την κατάσταση της τηλεόρασης και την ισχύ.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
  - Απενεργοποίηση της μονάδας.
  - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλες.
  - Αποσύνδεση του οπτικού ψηφιακού καλωδίου ήχου.
  - Απώλεια της ασύρματης σύνδεσης που προκλήθηκε από παρεμβολή ή απόσταση.

Με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα με τη χρήση οπτικού ψηφιακού καλωδίου.



2. Ρυθμίστε το LG Sound Sync (Οπτικά) στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία OPTICAL 1 ή OPTICAL 2.

Μπορείτε να δείτε το "LG OPT" στην οθόνη εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης.

Σημείωση

Ο χρόνος απενεργοποίησης της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

Με ασύρματη σύνδεση.

1. Ρυθμίστε το LG Sound Sync (Ασύρματα) στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV.

Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα, και μετά βλέπετε το "LG TV" στην οθόνη σας εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης.

Σημείωση

Άπαξ και επιλεγεί η λειτουργία LG τηλεόρασης, η μονάδα συνδέεται αυτόματα στην τηλεόραση που είχε τελευταία συνδεθεί όταν γίνει επανεκκίνηση.

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®

Περί του Bluetooth®

Το ***Bluetooth®*** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Η διαθέσιμη εμβέλεια είναι 10 μέτρα. (Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρονικά κύματα ή εάν συνδέστε το bluetooth σε άλλα δωμάτια.)

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** δεν χρεώνεται. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** μπορεί να ελεγχθεί από το Cascade εάν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας ***Bluetooth®***.

Διαθέσιμες Συσκευές : Κινητά τηλέφωνα, MP3, Φορητοί Υπολογιστές, PDA (Αυτές οι μονάδες υποστηρίζονται από τα Στερεοφωνικά Ακουστικά Κεφαλής.)

Προφίλ Bluetooth®

Για να γίνει χρήση της ασύρματης τεχνολογίας ***Bluetooth®***, οι συσκευές πρέπει να μπορούν να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου - Advanced Audio Distribution Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

Σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε την λειτουργία Bluetooth με την χρήση του **FUNCTION**.
   Εμφανίζεται το "BT" και μετά "BT READY" στην οθόνη.
2. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG SOUND BAR".
3. Εισαγωγή κωδικού PIN.
   Κωδικός PIN : 0000
4. Όταν η μονάδα συζευχτεί επιτυχώς με την συσκευή Bluetooth, η ένδειξη Bluetooth της μονάδας ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται "PAIRED".

Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης.

5. Ακούστε μουσική.
   Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σημείωση

- Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth σε αυτή τη μονάδα ξανά όταν την επανεκκινήσετε.
- Η μονάδα συνδέεται αυτόματα στη συσκευή Bluetooth με την οποία ήταν τελευταία συνδεδεμένη όταν επιλέξετε ξανά το Bluetooth μετά από αλλαγή σε άλλες λειτουργίες.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή Bluetooth με αυτή τη μονάδα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
- Ενώ η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της συσκευής είναι λιγότερο από 10 μ, υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους, και η συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα με την χρήση του τηλεφώνου, του MP3, του Notebook, κλπ.
- Όταν το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το "BT READY" στην οθόνη.
- Σε Ηλεκτρική Δυσλειτουργία λόγω συσκευών που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα όπως Ιατρικός εξοπλισμός, Φούρνοι Μικροκυμάτων ή ασύρματες συσκευές LAN, η σύνδεση θα χαθεί.
- Όταν κάποιος στέκεται και διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του αναπαραγωγέα, η σύνδεση θα χαθεί.
- Εάν αυξηθεί η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας, η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλότερη και η σύνδεση θα χαθεί όταν η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας ξεπεράσει το εύρος λειτουργίας του Bluetooth.
- Η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** αποσυνδέεται εάν απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα ή απομακρύνετε την συσκευή περισσότερο από 10 μ. από την κύρια μονάδα.

Ρύθμιση του ήχου

Ρύθμιση του περιβάλλοντος ήχου (surround)

Το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προ-ρυθμισμένων πεδίων περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε έναν επιθυμητό ήχο με την χρήση του **SOUND EFFECT**.

Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές των ήχων και τα εφέ.

Προβολή	Περιγραφή
NATURAL	Μπορείτε να απολαύσετε άνετο και φυσικό ήχο.
BYPASS	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς τα εφέ του ισοσταθμιστή.
BASS	Τα Μπάσα είναι ενισχυμένα (Bass Blast). Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, ενισχύστε τα πρίμα, τα μπάσα και τα εφέ περιβάλλοντος ήχου.
CLRVOICE	Το CLRVOICE είναι Καθαρή Φωνή. Αυτό το πρόγραμμα κάνει την φωνή να ακούγεται καθαρή, βελτιώνοντας την ποιότητα του ήχου φωνής.
GAME	Το GAME είναι ισοσταθμιστής για παιχνίδια. Μπορείτε να απολαύσετε πιο πραγματικό ήχο όταν παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια.
NIGHT	Το NIGHT είναι Λειτουργία Νύχτας. Μπορεί να αποβεί χρήσιμο όταν θέλετε να δείτε ταινίες με χαμηλή ένταση αργά την νύχτα.
UPSCALER	Το UPSCALER είναι αναβάθμιση για MP3. Όταν ακούτε αρχεία MP3 ή άλλα αρχεία συμπιεσμένης μουσικής, μπορείτε να βελτιώσετε τον ήχο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε δικαναλικές πηγές.
LOUDNESS	Βελτιώνει τα μπάσα και τα πρίμα.
3D SOUND	Η λειτουργία ήχου 3D Sound προσφέρει μεγαλύτερη περιοχή ακουστικού εύρους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε συναρπαστικό κινηματογραφικό ήχο surround.

Σημείωση

- Σε κάποιες λειτουργίες περιβάλλοντος ήχου, σε κάποια ηχεία δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι χαμηλός. Εξαρτάται από τον τύπο του περιβάλλοντος ήχου και την πηγή του, δεν είναι προβληματικό.
- Μπορεί να χρειαστεί να επαναρρυθμίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, και ορισμένες φορές ακόμη και μετά από αλλαγή κομματιού.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου On/ Off


Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία Auto volume που ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο της έντασης.

Όταν η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, πατήστε το **AUTO VOLUME** στο τηλεχειριστήριο. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε ήχο στην κατάλληλη ένταση.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο.

Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το Παρεχόμενο Τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόρασή σας με την χρήση των παρακάτω πλήκτρων.



Πλήκτρο	Λειτουργία
MUTE	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου της TV.
AV/INPUT	Εναλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
⏻ (TV POWER)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
VOL +/–	Ρύθμιση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης.
PR/CH Λ / V	Σάρωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέσα από τα κανάλια της μνήμης.

Σημείωση

Ανάλογα με την μονάδα που συνδέεται, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε την τηλεόρασή σας με την χρήση κάποιων πλήκτρων.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει την τηλεόρασή σας

Μπορείτε να λειτουργείτε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Εάν η τηλεόρασή σας είναι στον παρακάτω κατάλογο, ορίστε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

1. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⏻ (TV POWER), πατήστε τον κωδικό του κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πίνακα παρακάτω).

Κατασκευαστής	Κωδικός Αριθμός
LG	1(Προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Αφήστε το πλήκτρο ⏻ (TV POWER) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, ορισμένα ή κάποια από τα πλήκτρα μπορεί να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, έστω κι αν έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, η συσκευή ίσως επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Ορίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό πάλι.

Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Δεν Υπάρχει Ισχύς	• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. • Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικες συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος	• Έχει επιλεγεί λάθος πηγή εισόδου. Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου. • Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε **MUTE** ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.	• Το Dimmer ή η λειτουργία ύπνου έχουν ενεργοποιηθεί. Πατήστε **SLEEP** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 23 ποδιών (7 μ.). • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Αφαιρέστε το εμπόδιο. • Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες
Δεν λειτουργεί το Auto power on/off.	• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του οπτικού καλωδίου, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
Όταν εντοπίσετε κάτι τέτοιο η έξοδος του ήχου της μονάδας είναι χαμηλή.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα, σύμφωνα με αυτές. • Αλλάξτε την κατάσταση [ON] της λειτουργίας DRC στη θέση [OFF] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στη μονάδα αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. • Αλλάξτε τη ρύθμιση του ήχου DRC από το μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής στη θέση [OFF].

Σήματα κατατεθέντα και Άδειες

Κατασκευάστηκε υπό άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο με τα διπλά D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τους αριθμούς ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & άλλες παγκόσμιες πατέντες των ΗΠΑ που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Το DTS, το σύμβολο, το DTS και το σύμβολο μαζί είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Η ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την επικοινωνία μέσα ραδιοκυμάτων μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών, εντός μεγ. εύρους 10 μέτρων.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** δεν χρεώνεται. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία ***Bluetooth®*** μπορεί να ελεγχθεί μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας ***Bluetooth®***.

Η λέξη ***Bluetooth®*** και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της ***Bluetooth®*** SIG, Inc. και η χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων σημάτων από την LG Electronics είναι υπό άδεια.

Άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτές των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται με άδεια από την Sontia Logic Limited και περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της © Sontia Logic Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επιγραφή Sontia® και το κυματιστό λογότυπο της Sontia είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sontia Logic Limited.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις Ισχύος	AC 200 - 240, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	40 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	950 x 71 x 47 mm
Καθαρό Βάρος (περίπου)	2,5 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	41 °F έως 95 °F (5 °C έως 35 °C)
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Παροχή Ισχύος BUS (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Είσοδοι	
ΨΗΦΙΑΚΗ DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,0 Vrms (p-p), Οπτικό βύσμα x 2
ΘΥΡΑ. IN	0,5 Vrms (3,5 mm στερεοφωνικό βύσμα)

Ενισχυτής	
Στερεοφωνική λειτουργία	80 W + 80 W (4 Ω στα 1 kHz)

- Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συντήρηση

Μεταχείριση της Μονάδας

Κατά την μεταφορά της μονάδας

Παρακαλούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία μεταφοράς και τα υλικά αμπαλαρίσματος. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε την μονάδα, αμπαλάρετέ την όπως ήταν αρχικά αμπαλαρισμένη από το εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατηρείτε τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως τα εντομοκτόνα κοντά στην μονάδα.
- Το σκούπισμα με πίεση μπορεί να βλάψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε λαστιχένια ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με την μονάδα για μεγάλες περιόδους.

Καθαρισμός της μονάδας

Για να καθαρίσετε τον αναπαραγωγέα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί.
Εάν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά νοτισμένο με διάλυμα απαλού απορρυπαντικού.
Μην χρησιμοποιείτε δυνατούς διαλύτες όπως η αλκοόλη, η βενζίνη ή το διαλυτικό, καθώς αυτά μπορεί να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.



NB2430A-NB_DDEULLK_GREEK_6610.indd 24 2016-02-22 11:21:39