ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SH5


MFL70239906

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Μπροστινός πίνακας ελέγχου




Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.

⏻/I ..... Αναμονή/Ενεργοποίηση

F ..... Επιλογή λειτουργίας

– + ... Ρύθμιση έντασης ήχου

Πίσω πίνακας ελέγχου



OPTICAL IN ..... Σύνδεση σε συσκευή Optical

PORTABLE IN ..... Σύνδεση σε φορητή συσκευή

USB port ..... Σύνδεση σε συσκευή USB

HDMI IN Σύνδεση με την έξοδο HDMI μιας συσκευής

HDMI OUT (TV ARC) ..... Σύνδεση στην τηλεόραση

1 Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στην μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου:
   Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ


1. Αν το πράσινο LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε στο βήμα 2
   - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **pairing** για 5 δευτερόλεπτα.
   - Το LED ανάβει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα.
   - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφού το LED σβήσει εντελώς, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, το πράσινο LED του υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.

2. Πραγματοποιήστε επαναφορά της μπάρας ήχου
   - Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ελάχιστο. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «MIN».
   - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «SUB - WF RESET».
   - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου ενώ αναβοσβήνει το πράσινο LED του υπογούφερ.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ανάψει το πράσινο LED του υπογούφερ.

Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




2 Σύνδεση τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε την ηχομπάρα και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Την οπτική είσοδο (Ⓐ) ή την είσοδο HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Σύνδεση Optical

1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Ⓑ Σύνδεση HDMI(ARC)


1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



2. Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα F στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο




: Ελάττωση έντασης ήχου το βράδυ.

AV SYNC: Συγχρονισμός του ήχου και του βίντεο.

AUTO VOL: Ρύθμιση έντασης ήχου αυτόματα.

AUTO POWER: Ανάβει αυτόματα από την πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 0,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-38A25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Έξοδος : 25 V ⎓ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 945 mm x 53 mm x 85 mm Χωρίς πόδι
Καθαρό Βάρος	Περίπου. 2,6 kg
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	320 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: 1.0

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE