العربية

دليل بسيط

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
http://www.lg.com وقم بتحميل دليل المالك.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج
SJ5

MFL69670129


www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2017 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.




اللوحة الأمامية

المفاتيح موجودة من الخلف.



- ⏻ ..... استعداد
- F ..... يحدد الوظيفة
- − + ... يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية



- DC IN ..... قم بتوصيل محول التيار المتردد
- OPTICAL IN ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- PORTABLE IN ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- USB ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
- HDMI OUT (TV ARC) ..... يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز
- HDMI IN ..... اتصال بمخرج HDMI بالجهاز

١ توصيل المكبر الصوتي الفرعي

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

١ صل سلك الطاقة لمضخم الصوت اللاسلكي وشريط الصوت بمأخذ التيار.

٢ قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar.
سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت مضاء.

توصيل مضخم الصوت يدويًا

إذا لم يصدر مضخم الصوت صوتًا، حاول توصيله يدويًا.

١ اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضخم صوت لاسلكي.


- **يومض مؤشر LED الأخضر في الجانب الخلفي من مضخم صوت لاسلكي بسرعة.**

٢ قم بتشغيل الوحدة الأساسية:

٣ اكتمل الإقران.

- **يضيء مؤشر LED الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.**

أبعد النظام الصوتي sound bar ومضخم الصوت عن الجهاز (مثل. الموجه اللاسلكي. فرن الميكروويف. وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.




٢ توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (Ⓐ) البصري أو HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ التوصيل البصري

١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.


٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.



Ⓑ توصيل كبل HDMI(ARC)

١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.


٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.



- لا تتوفر وصلة HDMI إذا لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم HDMI ARC.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL و ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

وصلة جهاز إضافي

١ قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.



٢ اضبط مصدر الدخل بالضغط على **F** بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

جهاز التحكم عن بعد




: يخفض مستوى الصوت ليلاً.

AV SYNC: يزامن الصوت والصورة.

AUTO VOL: يضبط مستوى خرج الصوت على مرتفع للغاية أو منخفض على حسب الوضع المناسب.

AUTO POWER: يقوم بتشغيل الجهاز تلقائيًا بواسطة أحد مصادر الإدخال.

تعويض باطرى



معلومات إضافية

المواصفات

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
محول التيار المتردد AC	الطراز : DA-38A25 المصنّع:.Asian Power Devices Inc الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير الخرج : ٢٥ فولت ⎓ ١,٥٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا ٩٥٠ مم × ٥٥ مم × ٨٥ مم مع قدم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ⎓ ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	٣٢٠ وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

إن هذا العرض ساري لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

ملاحظة سلامة هامة

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس
يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم إلى الزبون. عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعاً للمواصفات.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص. ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٦٢٩-٢٩٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف: ٣٨٨٨-٦٦٣-٠٢/تحويل ٣٤٠، ٣٤٣

مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف: ٠١-٤٦١-٥٥٥٩

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف: ٠٣-٨٥٧-٢٦٢٩/٢٦٣٧