



TÜRKÇE

KULLANIM KİLAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TAVAN KASET TİPİ 4 YÖNLÜ
Orijinal talimatın tercümesi

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Önlemleri	3
Çalıştırmadan Önce	6
Bakım ve Servis.....	8
Servis Çağirmedan Önce	10



KAYIT İÇİN

Modeli ve seri numarasını buraya yazın:

Model No. #

Seri No. #

Bu numaraları her ünitenin kenarındaki etiketten bulabilirsiniz.

Bayi Adı

Satin Alma Tarihi

■ Satın alma tarihini kanıtlamanız gerekmesi halinde veya garanti meseleleri için makbuzunuzu bu sayfaya yapıştırın.



BU KILAVUZU OKUYUN

Kılavuzun içinde klimanızı düzgün kullanma ve bakımını yapma konusunda birçok yararlı bilgi bulacaksınız.

Klimanızı biraz dikkatli kullanmanız klimanızın kullanım ömrü boyunca zamandan ve paradan büyük miktarda tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Sorun giderme ipuçları çizelgesinde yaygın sorumlara çok sayıda cevap bulabilirsiniz.

Sorun Giderme İpuçları çizelgemizi gözden geçirirseniz servisi aramaniza hiç gerek kalmayabilir.



ÖN UYARI

- Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili servis teknisyenine başvurun.
- Bu ünitenin kurulumu için kurucuya başvurun.
- Klima, küçük yaşı çocukların veya engellilerin denetimsiz kullanımına uygun değildir.
- Küçük yaşı çocukların klimayı oynamaması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Güç kablosunun değiştirilmesi gerektiğiinde, değiştirme işlemi sadece orijinal parçalar kullanılarak yetkili personelce yapılmalıdır.
- Kurulum işlemi Ulusal Elektrik Kanununa uygun şekilde sadece ehliyetli ve yetkili personele yapılmalıdır.



Güvenlik Önlemleri

Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını veya mülkiyete zarar verilmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uymalıdır.

■ Talimatları ihmäl ederek, yanlış kullanma hasara veya zarara yol açabilir. Ciddiyet seviyesi aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılır.

⚠️UYARI

Bu simge, ölüm veya ağır yaralanma olasılığını gösterir.

⚠️DİKKAT

Bu simge, sadece yaralanma veya mülkiyete zarar verilmesi olasılığını gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anımları aşağıda açıklanmıştır.



Kesinlikle yapmayın.



Talimata mutlaka uyun.

⚠️UYARI

■ Kurulum

Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın.

Bu cihazı, cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Elektrik işleri için bayije, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.

- Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünü her zaman topraklayarak kullanın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Paneli ve denetim kutusunun kapığını sağlam bir şekilde kurun.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Her zaman cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.

- Yanlış kablo veya kurulum yanına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir

Doğru oranlı şalter veya sigorta kullanın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ünitesi kendi başınıza (müsteri) kurmayın, kaldırımayın veya yeden kurmayın.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli oln.

Kurulum için her zaman bayije veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.

- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünü kusurlu bir kurulum stendinin üzerine kurmayın.

- Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.

Kurulum alanının zamanla kötüleşmeyeceğinden emin olun.

- Temel düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mülkiyete zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

■ Çalıştırma

Nem oranı çok yüksek iken ve bir kapı veya bir pencere açık bırakılmışsa klimayı çok uzun süre çalıştmayın.

- Nem yoğun olarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.

Çalıştırma esnasında güç besleme fişini takmayın veya çekmeyin.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Elektrik parçalarının içine su girmesine izin vermeyin.

- Bu yangına, ürünün arızalanmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Yanıcı gaz sızlığında gazı kapatın ve ürünü çalışmadan önce odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Telefonu kullanmayın ve ışığı açmayın veya kapatmayın. Patlama veya yanın tehlikesi bulunmaktadır.

Çalıştırma esnasında ürünün hava alma menfezini açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayın.)

- Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.

Ocaklı vb. birlikte çalıştırırken ürünü zaman zaman havalandırın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksça, güç besleme fişini çekin veya şalteri kapatın.

- Ürune hasar verilmesi veya ürünün arızalanması ya da bilmeden çalışma tehlikesi bulunmaktadır.

Çalıştırma esnasında güç kablosunun çekilemeyeceğinden veya kabloya zarar verilmeyeceğinden emin olun.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürüne ıslak eller dokunmayın (çalıştmayın).

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

İşin devam etmesi durumunda güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Güç kablosunun yanına ıstıci veya diğer cihazları koymayın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünü sıkı sıkıya kapatılmış yerde uzun süre boyunca kullanmayın.

- Oksijen yetersizliği meydana gelebilir.

Üründen garip sesler veya duman çıkıyorsa

Şalteri kapatın veya güç besleme kablosunu prizden çekin.

- Elektrik çarpması veya yanın tehlikesi bulunmaktadır.

Fırtına veya kasırga meydana gelirse çalıştmayı durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkünse, kasırga gelmeden önce ürünü pencereden kaldırın.

- Mülkiyete zarar verilmesi, ürünün arızalanması veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürün ıslanmışsa (sel yaşanmışsa veya su altında kalmışsa) bir Yetkili Servis Merkezine başvurun.

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünün içine su girmemesine dikkat ediniz.

- Yangın, elektrik çarpması veya ürüne hasar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.

Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken ana şalteri kapatın.

- Elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

Dış ünitenin üzerine kimse'nin çıkamayacağından veya üzerine kimse'nin düşmeyeceğinden emin olmak için gereken yararlanın.

- Bunun yapılması kişisel yaralanmaya ve ürüne hasar verilmesine neden olabilir.

DİKKAT

■ Kurulum

Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısi olup olmadığını kontrol ediniz.

- Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Ürünü, dış üniteden çıkan gürültü veya sıcak hava etrafı rahatsız etmeyecek yere kurun.

- Bu, komşularınız için sorun olabilir.

Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.

- Sağlam olmayan bağlantı su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kaldırarak ve taşımak için iki veya daha fazla insan kullanın.

- Kişisel yaralanmayı önleyin.

Ürünü kurarken düzgün tutun.

- Titreşimi veya su sızıntısını önlemek için.

Ürünü deniz rüzgarına (tuz püs-kürmesine) doğrudan maruz kalmayacak yere kurun.

- Bu, ürünün korozyona uğramasına neden olabilir. Özellikle yoğunluklu ve buharlaştırıcı kanatlarının korozyona uğraması ürünün arızalanmasına veya yetersiz çalışmasına neden olabilir.

■ Çalıştırma

Cildi uzun süre boyunca doğrudan serin havaya maruz bırakmayın. (Cereyan altında oturmayın).

- Bu, sağlığınızı zarar verebilir.

Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjan, çözücü vb. kullanmayın.

- Yangın, elektrik çarpması veya ürünün plastik parçalarına hasar verilmesi riski bulunmaktadır.

Filtreyi her zaman sağlam bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir veya gereklense daha sık temizleyin.

- Filtrenin kirli olması klimanın verimiliğini azaltır ve ürünün iyi çalışmamasına ya da hasar görmesine neden olabilir.

Ürünü temizlerken veya bakımı yaparken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın.

- Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.

Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın. Bu, tüketici klimasıdır, soğutma sistemi değildir.

- Hasar veya mülkiyet zarar verilmesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın. Çok kesindirler!

- Kişisel yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

Ürün çalışırken hava giriş veya çıkış mentezine elinizi veya başka nesneleri sokmayın.

- Kişisel yaralanmaya neden olabilecek keskin ve hareketli parçalar bulunmaktadır.

Uzaktan kumandanın içindeki tüm pilleri aynı türde yeni pillerle değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı pil türlerini karıştırmayın.

- Yangın veya patlama tehlikesi bulunmaktadır.

İçeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin.

- Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Ürünün üzerine çıkmayı veya üzerine herhangi bir şey koymayın (diş uniteler)

- Kişisel yaralanma ve ürünün arızalanması tehlikesi bulunmaktadır.

Üründen boşalan suyu içmeyin.

- Bu su sağlıklı değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pilleri şarj etmeyin veya parçalamayın. Pilleri atşe atmayın.

- Yanabilirler veya patlayabilirler.

Pillerden çıkan sıvı cildinize veya elbisene temas ederse, temiz suyla iyice yıkayın. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.

- Pillerin içindeki kimyasallar yanmaya veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pillerden çıkan sıvı ağzınıza girerse, dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.

- Pillerin içindeki kimyasallar yanmaya veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (C)

SOGUTMA MODU

BINA İÇİ		BINA DİŞİ	
MAKS.	MIN.	MAKS.	MIN.
32°C	21°C	43°C	21°C

ISITMA MODU

BINA İÇİ		BINA DİŞİ	
MAKS.	MIN.	MAKS.	MIN.
27°C	20°C	24°C	1°C

Çalıştırmadan Önce

Çalıştırmak İçin Hazırlık

1. Kurulum için klima kurulum uzmanına başvurun.
2. Klimaya özel bir devre kullanın.

Kullanım

1. Uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz kalma sağlığınıza zararlı olabilir. İnsanları, ev hayvanlarını veya bitkileri uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
2. Ocaklarla veya diğer ısıtıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında oksijen yetersizliği olasılığı nedeniyle odayı havalandırın.
3. Bu klimayı tanımlanmamış özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örn. ölçüm aygıtlarını, gıdaları, ev hayvanlarını, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etme). Bu tür kullanım eşyalara zarar verebilir.
4. Uzaktan kumandayı kullanırken, bu belirli uzaktan kumanda kullanıcı kılavuzuna bakın.

Temizlik ve Bakım

1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal kısımlarına temas etmeyin. Keskin metal uçlara temas ettiğinizde yaralanabilirsiniz.
2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya temas etmesi yalıtma hasar vererek, elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken önce fisin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir. Üniteyi temizlerken önce fisin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir.

Servis

Tamir ve bakım için yetkili servis bayinize başvurun.

Basarak Çalıştırma (Sadece TE)

Uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman klimayı çalışma prosedürü. Dokunma düğmesini (Basarak çalışma) 2 saniye basılı tutun. Çalışmayı durdurmak istiyorsanız dokunma düğmesine tekrar basın.

Basarak Çalıştırma modundayken elektrik kesildikten sonra tekrar elektrik gelirse, çalışma şartları otomatik olarak aşağıdaki gibi ayarlanır:

Basarak Çalıştırma boyunca başlangıç mod devam eder.



	Soğutma Modu	Isı pompalama Modeli	
		Oda Sicaklığı ≥ ayarlanan Sicaklık -2°C	Oda Sicaklığı < ayarlanan Sicaklık -2°C
Çalışma modu	Soğutma	Soğutma	Isıtma
Bina içi FAN Hızı	Yüksek	ayarlama kullanılabilir	ayarlama kullanılabilir
Sıcaklığı Ayarlama	22°C	ayarlama kullanılabilir	ayarlama kullanılabilir

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Elektrik kesildikten sonra yeniden elektrik gelmesi halinde Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi, bir önceki çalışma şartlarına göre çalışma prosedürlerine otomatik geri dönen fonksiyondur.

Filtre işareteti LED için ipuçları

1. Filtre işareteti lambası (LED) YANIYOR.
2. Filtre işareteti lambasını gösteren LED yanıyorsa, filtreyi temizleyin.
3. Filtreyi temizledikten sonra Zamanlayıcı düğmesini ve kablolu uzaktan kumandanın (◀) düğmesini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun. Ardından,_filtre işareteti LED'i YANMAZ.

Bakım ve Servis



DİKKAT: Herhangi bir bakım yapmadan önce sisteme verilen elektriği kapatın.


Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda

■ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Beyazlatıcı veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

UYARI İç üniteyi temizlemeden önce elektrik mutlaka kesilmelidir.

Hava Filtreleri

Ön izgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2 hafımda bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.




■ Aşağıdakilerin hiçbirini kesinlikle kullanmayın:

• 40°C'den daha sıcak su.

Deformasyona
ve/veya renk kaybına
neden olabilir.

• Uçucu malzemeler.
Klimanın yüzeyine
zarar verebilir.



1. Hava filtrelerini çıkarın.

■ Çıkıktan tutun ve filtreyi çıkarmak için yavaşa öne çekin.



DİKKAT: Hava filtresini çıkarırken iç ünitenin metal parçalarına temas etmeyin. Bu, yaralanmaya neden olabilir.

2. Hava filtresini elektrikli süpürge kullanarak veya su ile yıkayarak temizleyin.

■ Filtre çok kirliyse ılık suda nötr deterjanla yıkayın.

■ Sıcak su kullanılırsa (50°C veya üzeri), deforme olabilir.

3. Su ile yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun.

■ Hava filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına veya ateşten yayılan ışıya maruz bırakmayın.

4. Hava filtresini takın.

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksı.

Uzun bir süre kullanılmayacaksı.

1 Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2-3 saat kadar çalıştırın.

- Çalıştırma türü: Fan çalışma modu.
- Bu, iç mekanizmaları kurutacaktır.

2 Şalteri kapatın.



DİKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksı, şalteri kapatın.

Kirlenebilir ve yangına neden olabilir..

Yardımcı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturalarınız.

Hava filtreleri tozla kaplanırsa soğutma kapasitesi azalacak ve klimayı çalıştırırmak için kullanılan elektriğin 6%'sı israf olacaktır.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.

1 Havafiltresini temizleyin ve iç üniteye takın.

(Temizlemek için 9. sayfaya bakınız.)

2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin bloke edilmediğinden emin olun.

3 Topraklama kablosunun doğru bağlantısını bağlanmış olduğunu kontrol edin. İç ünite tarafına bağlanmış olabilir.

Çalıştırma İpuçları

Odayı aşırı soğutmayın.

Bu, sağlık için iyi değildir ve elektriği israf eder.

Kapıların ve pencerelerin sıkıcı kapatıldığından emin olun.

Oda içindeki havayı serin tutmak için kapıları ve pencereleri mümkün olduğunda az açın.

Jaluzileri veya perdeleri kapatın.

Klima çalışırken odaya doğrudan güneş ışığının girmesini önleyin.

Havafiltresini düzenli aralıklarla temizleyin.

Havafiltresinin bloke edilmesi hava akışını azaltır ve soğutma ve nem kurutma etkilerini azaltır. En az iki haftada bir temizleyin.

Oda sıcaklığını tekdüze tutun.

Odanın içindeki sıcaklığın tekdüze olmasını sağlamak için yatay ve dikey hava akımı yönünü ayarlayın.

Odayı zaman zaman havalandırın.

Pencereler kapalı tutulduğundan bazen pencereleri açmak ve odayı havalandırmak iyi olacaktır.

Servisi çağrımadan önce...



Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!

Tamir veya servis istemeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin... Sorun devam ederse lütfen bayinize başvurun.

<p>Klima çalışmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zamanlayıcı çalıştırmasında bir hata yaptınız mı?• Sigorta atmış mı veya şalter inmiş mi?	<p>Odada garip bir koku var.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bu kokunun odadaki nemli duvarlardan, halidan, mobilyalarдан veya elbiselerden yayılıp yayılmadığını kontrol edin.	<p>Klimadan yoğunlaşmış su sızıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Klimadan çıkan hava, odadaki sıcak havayı soğuttuğunda yoğunlaşma meydana gelir.	<p>Klima yeniden başlatıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bu, mekanizmanın korumasıdır.• Üç dakika kadar bekleyin, çalışmaya başlayacaktır.
<p>Etkili bir şekilde soğutmuyor veya ısıtmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hava filtresi kirleştirmiştir? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız.• Klima ilk çalıştırıldığı zaman oda sıcaklığı çok yüksek olabilir. Soğuması için biraz zaman tanyın.• Sıcaklık yanlış ayarlanmıştır mı?• İç ünitenin hava giriş veya çıkış menfezlerinin önü kapalı mı?	<p>Klima gürültülü çalışıyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Su şırıltısı gibi bir ses çıkan gürültü.<ul style="list-style-type: none">- Bu, klima ünitesinin içinde dolaşan soğutucu sıvının sesidir.- Sıkıştırılan havanın atmosfere çıktıığında çikardığı gibi ses.- Bu, klima ünitesinin içinde işlenerek nem kurutulan suyun sesidir.	<p>Çatırı sesi duyuluyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bu, sıcaklık değişimi nedeniyle ön panelin vb. genişlemesi/küçülmesi esnasında çıkan sesdir.	<p>Uzaktan kumanda ekranı solgun veya hiç bir şey göstermiyor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Piller bitmiş mi?• Piller ters yönlerde (+) ve (-) takılmış mı?

UYARI

SUYA DAYANIKLI: Bu aygitin dış ünitesi SUYA DAYANIKLIDIR. İç ünite suya dayanıklı değildir ve fazla suya maruz bırakılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİLER**Kaset tipi iç üniteler [* : A(temel), C(plazma)]**

		ARNU05GTR*2	ARNU07GTR*2	ARNU09GTR*2	ARNU12GTR*2
Soğutma Kapasitesi	kW	1.6	2.2	2.8	3.6
Isıtma Kapasitesi	kW	1.8	2.5	3.2	4
Ses Seviyesi	dB(A)	29/27/26	29/27/26	30/29/27	32/30/27
Net Boyutlar	mm	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22	570x570x214 700x700x22
Net Ağırlık	kg	13.1	13.1	14.2	14.2

		ARNU15GTQ*2	ARNU18GTQ*2	ARNU24GTP*2	ARNU28GTP*2
Soğutma Kapasitesi	kW	4.5	5.6	7.1	8.2
Isıtma Kapasitesi	kW	5	6.3	8	9.2
Ses Seviyesi	dB(A)	36/34/32	37/35/34	36/34/31	39/35/33
Net Boyutlar	mm	570x570x256 700x700x22	570x570x256 700x700x22	840x840x204 950x950x25	840x840x204 950x950x25
Net Ağırlık	kg	15.5	15.5	20.8	20.8

		ARNU36GTN*2	ARNU42GTM*2	ARNU48GTN*2
Soğutma Kapasitesi	kW	10.6	12.3	14.1
Isıtma Kapasitesi	kW	11.9	13.8	15.9
Ses Seviyesi	dB(A)	43/40/37	44/41/38	46/43/41
Net Boyutlar	mm	840x840x246 950x950x25	840x840x288 950x950x25	840x840x288 950x950x25
Net Ağırlık	kg	23.5	25.6	25.6


- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksiz değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satin almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler**Değerli Müşterimiz,**

Arçelik Çağrı Merkezi **444 0 888** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir. Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi**444 0 888**

Eski cihazınızın imha edilmesi



1. Bu, üzeri çizilmiş daire içerisindeki çöp kutusu simbolü bir ürüne iletirildiğinde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC'nin kapsamı içinde bulunduğu anlaşıılır.
2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, belediyenin normal çöp toplama hizmetlerinden yararlanılmadan, hükümet ya da yetkili yerel birimler tarafından onaylanmış toplama tesisleri vasıtasiyla atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın atık yöntemlerine uygun bir şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın imha edilmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yaşadığınız bölgede bulunan çöp hizmetlerinden sorumlu yetkili büroya, atık hizmetleri birimine ya da ürünü satın almış olduğunuz satış noktasına başvurunuz.
5. EEE yönetmeliğine uygundur.



İTHALATÇI FIRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan

Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefonu : (0262) 678 78 78

Telefaksi : (0262) 678 78 79

ÜRETİCİ FIRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA